2 REEMPLAZO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

DESMONTAJE

- 1. Levante la parte posterior del automóvil y colóquelo sobre caballetes de seguridad.
- 2. Quite el tapón de drenaje del tanque y deje salir el combustible a un recipiente adecuado.
- 3. Desconecte de la unidad emissora el cable que va al indicador.
- **4.** Afloje la abrazadera de la manguera, corra la abrazadera hacia adelante y desconecte el tubo de combustible en la unidad emisora.
- 5. Desconecte del tanque la manguera para ventilación.
- Si se va a desmontar la unidad emisora, gire el aro de sujeción de la unidad hacia la izquierda y quite el aro y la junta.
- **6.** Saque el neumático de repuesto del baúl. Doble la estera del piso para que no moleste y

pueda tener acceso al tanque.

- 7. Saque los tornillos de sujeción del cuello lenador del tanque.
- **8.** Saque los bulones que sujetan el tanque a la chapa del piso del compartimiento de equipaje y desmonte el tanque.

INSTALACION

- 1. Asegúrese de que ha quitado todo el sellador viejo de la brida de montaje del tanque y de la superficie de montaje en la chapa del piso del baúl. Aplique un cordón sellador a la superficie de montaje del tanque en la chapa.
- 2. Aplique el tanque sobre la chapa del piso del baúl y coloque los tornillos de sujeción.
- 3. Instale los tornillos de sujeción del cuello llenador a la chapa del piso.
- 4. Si se quitó la unidad emisora del tanque (con la herramienta

T60K-9307-BAS) asegúrese de que se quitó toda la junta vieja de la superficie de montaje de la unidad en el tanque. Utilizando una junta nueva coloque la unidad emisora con la herramienta T69F-9307-BAS y sujétela con el aro de sujeción.

- 5. Coloque la estera del baúl e instale el neumático de repuesto.
- **6.** Conecte el cable que va al tablero en la unidad emisora.
- 7. Conecte el tubo de combustible a la unidad emisora y apriete firmamente las abrazaderas de la manguera, instale el tapón de drenaje.
- 8. Conecte la manguera de ventilación del tanque.
- 9. Quite los caballetes de seguridad y baje el automóvil.
- 10. Llene el tanque de combustible y examine todas las conexiones para ver si hay fugas.

REEMPLAZO DE CAÑERIAS DE COMBUSTIBLE

El tubo metálico que va desde el tanque a la manguera de entrada de la bomba, se provee como conjunto.

1. Evacue el combustible del tanque. Desconecte el tubo de las mangueras en la bomba y en el tanque.

- 2. Saque el tubo de los broches de sujeción a lo largo de la parte inferior de la carrocería.
- 3. Verifique que el tubo nuevo siga el contorno del original.
 - 4. Sujete el tubo en los broches

colocados en la parte inferior de la carrocería. Conecte el tubo a las mangueras. Instale el tapón de drenaje. Llene el tanque y examine todas las conexiones para ver si hay fugas.