VALVULA PROPORCIONADORA

Ubicación

Valores de trabajo (lb/pulg²)

Panel interior guardabarro delantero izquierdo formando conjunto con la válvula de presión diferencial

Presión de salida 100 200 280-320 320-365 360-405 400-450 445-495 485-545 525-585 565-630 610-675 650-720 775-855 985-1085

CILINDRO PRINCIPAL

Tipo Diámetro Montaje

Doble circuito 23,82 mm (15/16") En la carcaza del servo

CILINDROS DE RUEDAS POSTERIORES

Diámetro

17,46 mm (11/16")

LIQUIDO DE FRENOS

Emplear únicamente Ford BA-DOAZ-19542-FD

LUBRICANTE PARA COJINETES DE RUEDA

Emplear únicamente Grasa Ford BA-C6AZ-19590-A/B en cantidad no mayor de 100 gr por vehículo.

TORSIONES DE APRIETE

Tuercas (autofrenantes) de los tornillos de fijación del soporte de mordaza a la punta de eje Bulones de fijación de mordazas a soporte Conexiones cañería a flexibles de rueda y/o mordaza
Tuerca fijación cojinetes masa de rueda

3,86-5,80 mkg (28-42 lb/pie) 8,97-10,37 mkg (65-75 lb/pie)

1,38-2,07 mkg (10-15 lb/pie)
1er. paso: Apretar a 2,4-3,5 mkg (17-25 lb/pie)
mientras se mantiene la rueda en rotación.
Aflojar luego la tuerca media vuelta.
2do. paso: Apretar la tuerca a 11,5-17,2 cm/kg
(10-15 lb/pie) e instalar la tuerca seguro de chapa y la chaveta.