Tornillo de fijación de placa de empuje de árbol de levas a blo-

Tornillo de fijación de codo de salida de agua a tapa de cilindros Tapa de depósito de aceite Tornillo Autofrenante de ajuste de balancín (torsión mínima para ha-

Tornillo de fijación de polea de cigüeñal a cigüeñal

Tuercas de biela

cerlo girar)

Tornillos de soportes de eje de balancines a tapa de cilindros Tornillo de sujeción de bomba de aqua a bloque de cilindros Tornillo de fijación de la cubierta del embrague al volante

Tornillo de fijación de placa trasera al cubrevolante

Tornillo de fijación de tope regulación de pedal de embrague Ø 5/16"

 \varnothing 3/8

Tornillo de fijación del cubrevolante al motor

Bulón del soporte de balancín de embrague a la carrocería

Tuerca del soporte del resorte auxiliar al soporte de pedales

1,7 a 2,1 mKg (12 a 15 lb/pie)

1,7 a 2,1 mKg (12 a 15 lb/pie) 2,1 a 2,8 mKg (15 a 20 lb/pie)

0,41 mkg (3 lb/pie)

11,7 a 13,8 mKg (85 a 100 lb/pie) 2,6 a 3,3 mKg (19 a 24 lb/pie)

4,1 a 4,8 mKg (30 a 35 lb/pie)

1,7 a 2,1 mKg (12 a 15 lb/ pie)

2,071 a 2,762 mKg (15 a 20 lb/pie)

1,657 a 2,071 mKg (12 a 15 lb/pie)

1,657 a 2,071 mKg (12 a 15 3,314 a 4,143 mkg (24 a 30 lb/pie)

6,214 a 6,905 mKg (45 a 50 lb/pie)

2,071 a 2,762 mKg (15 a 20 lb/pie)

2,762 a 3,866 mkg (20 a 28 lb/pie)