

Fig. 6 — Molduras Exteriores Delanteras. Típico.

en ambos lados del vehículo (Fig. 4). Desmonte del vehículo el paragolpes y los brazos del paragolpes.

2. Quite el brazo interior, brazo exterior y ménsula de montaje de cada extremo del paragolpes.

3. Saque la extensión inferior del paragolpes (Fig. 4).

4. Quite los topes de caucho de la placa de licencia del paragolpes.

### INSTALACION

1. Instale en el paragolpes los topes de caucho de la placa de licencia.

2. Instale la extensión inferior en el paragolpes.

3. Instale el brazo interior, brazo exterior y ménsula de montaje en cada extremo del paragolpes, con los espaciadores, suplemento y aislador colocados como se indica en la Fig. 4.

4. Coloque el paragolpes en el vehículo e instale los tornillos de sujeción del brazo al larguero del bastidor. 5. Alinee el paragolpes y apriete los tornillos de sujeción.

#### PARAGOLPES TRASERO

#### **DESMONTAJE**

1. Abra el compartimiento de equipaje. Desconecte la clavija de la luz de la chapa y empuje el alambre fuera de su ojalillo.

2. Desmonte el neumático de repuesto.

3. Por debajo del automóvil, saque las tapas de acceso del tornillo y arandela inferior de sujeción del brazo del paragolpes al panel inferior trasero.

4. Saque los tornillos y arandelas inferiores de sujeción del brazo al panel inferior (Fig. 5).

5. Por dentro del compartimiento de equipaje, saque los tornillos superiores del brazo interno al panel trasero (Fig. 5). Desmonte el paragolpes y póngalo en el banco.

 Saque el tornillo y arandela que sujetan la ménsula de la placa de licencia a la barra de impacto (Fig. 5) y desmonte la ménsula de la placa, de la barra de impacto.

7. Quite los topes de caucho del soporte de la placa a la barra (Fig. 5).

8. Saque los tornillos y espaciador de sujeción de los brazos interior y exterior a la barra (Fig. 5). Quite, de la barra, los brazos interno y externo.

## **INSTALACION**

1. Ponga en la barra los tornillos de retención de los brazos interno y externo del paragolpes a la barra, Instale los espaciadores y los brazos interior y exterior en la barra (Fig. 5). Apriete las tuercas de retención a 17-23 lbs. pie.

2. Instale los topes de caucho del soporte de la placa de licencia en la barra de impacto.

3. Instale el soporte de la placa de licencia en la barra de impacto.

4. Coloque el paragolpes en su lugar Pase el alambre de la luz de la chapa por su ojalillo en el

# Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización