porador (Fig. 16).

- 21 Saque el tornillo que sujeta el soporte del conducto central de aire a la boquilla del desempañador y desmonte el conducto central (Fig. 16).
- 22 Saque los dos tornillos de sujeción de la boquilla del desempañador y desmonte la boquilla (Fig. 15).
- Saque las 4 tuercas que sujetan la carcaza del evaporador al parallamas y desmonte el conjunto del vehículo.

Instalación

- Coloque la carcaza del evaporador en el vehículo e instale las cuatro tuercas de retención.
- Ponga la boquilla en la abertura del desempañador e instale los dos tornillos de retención (Fig. 15)
- 3 Coloque el conducto central de aire en el conducto de aire acondicionado de la carcaza del evaporador.
 - Instale el espárrago para sujetar el conducto central del conducto de aire acondicionado (Fig. 16)
- Instale el tornillo que sujeta el soporte del conducto central de aire a la boquilla del desempañador (Fig. 16)
- Conecte las mangueras del conducto de aire acondicionado al conducto central de aire. Conecte la manguera derecha al registro.
- 6 Conecte los cables a la resistencia del ventilador y al interruptor de congelación.
- 7 Conecte el cable de control de temperatura y las cuatro mangueras de vacío al conjunto de control (Fig. 1).
- 8 Coloque la ventilación derecha en el panel superior de la carrocería e instale las tres tuercas de retención. Conecte la manguera de vacío con banda blanca en el diafragma de vacío de la ventilación derecha (Fig. 14)

- 9 Ponga la cámara divisora del calefactor-desempañador en la carcaza del evaporador e instale los dos tornillos de retención (Fig. 14)
- 10 Conecte la manguera de vacío con banda roja en el diafragma de vacío del calefactor-desempañador.
- 11 Coloque la boquilla del desempañador en la cámara divisora del calefactor-desempañador e instale el broche de presión (Fig. 15)
- 12 Coloque la manguera de drenaje y el sello en la carcaza del evaporador e instale la abrazadera de la manquera.
- 13 Introduzca el mazo de las mangueras de vacío por el orificio en el parallamas y oprima el sello en el orificio
- Conecte las mangueras de vacío a las válvulas de agua. La manguera con banda amarilla debe conectarse a la válvula de agua superior que se identifica por un punto amarillo. La manguera con banda azul debe conectarse a la válvula de agua inferior que se identifica por un punto azul.
- 15 Conecte la manguera negra al depósito de vacío y la manguera corta de la manguera con banda amarilla, al interruptor del embrague.
- 16 Conecte los dos cables del embrague al interruptor de vacío del embrague.
- 17 Conecte las tres mangueras del calefactor al núcleo del calefactor en el parallamas.
- 18 Coloque el sello y el retén en el parallamas y en los tubos de refrigerante del evaporador e instale los dos tornillos de sujeción.
- 19 Conecte los tubos de refrigerante de alta y baja presión en la válvula de expansión.
- 20 Llene el sistema de enfriamiento del motor, conecte el cable a masa en el acumulador e instale el filtro de aire del carburador.

21 Haga una prueba de fugas, evacúe con la bomba de vacío, y cargue el sistema de aire acondicionado.

Núcleo del Evaporador

- Desmonte la carcaza del evaporador del vehículo y póngala en un caballete.
- Quite el interruptor de congelación del evaporador.
- Saque 21 tornillos y 6 broches y separe la carcaza del evaporador.
- Desconecte el cable del motor del ventilador y desmonte el núcleo del evaporador.
- Cambie el soporte de montaje y la almohadilla de goma al nuevo núcleo del evaporador en la carcaza.
- 6 Instale el núcleo del evaporador en la cubierta.
- 7 Conecte el cable del ventilador y arme la carcaza del evaporador.
- 8 Instale el interruptor de congelación.
- 9 Instale la carcaza del evaporador en el vehículo.

Núcleo del calefactor

- 1 Quite el conjunto del calefactor y aire acondicionado y colóquelo en un caballete.
- Saque 21 tornillos y 6 broches y separe la carcaza del evaporador.
- Deslice el núcleo del calefactor fuera de la cámara divisora.
- Deslice el núcleo nuevo con su sello en la cámara divisora.
- 5 Arme la carcaza del evaporador e instale los 21 tornillos y 6 broches. Conecte los cables en el bloque de resistencias e instale el sello y el retén en los tubos del evaporador.
- **6** Instale el conjunto calefactor y aire acondicionado.

Interruptor de Congelación

Desmontaje

1 - Desmonte del vehículo el