LAMPARAS Y FUSIBLES PANEL DE FUSIBLES

4) Luz recordatoria de los cinturones de seguridad
Luz indicadora de presión de
aceite
Luces de advertencia de la temperatura de motor
Luz advertencia circuito doble
de frenos

5) Calefactor

6) Luces de retroceso Radio

Lavaparabrisas

7) Fusible para borne de accesorios

8) Borne de accesorios

14 Amperios

14 Amperios

20 Amperios

20 Amperios

FUSIBLES CORTACIRCUITOS NO UBICADOS EN EL PANEL PRINCIPAL

1) Faros delanteros

Luces de freno
 Luces de estacionamiento
 delanteras y traseras
 Luz de patente
 Luz compartimiento de motor
 Guiñada faros delanteros

3) Limpiaparabrisas Además el motor de accionamiento del limpiaparabrisas está protegido por un cortacircuito adicional integrado con el motor. Cortacircuito 18 amperios ubicado en la llave de luces

Cortacircuito 15 amperios ubicado en la llave de luces Cortacircuito en el interruptor

LAMPARAS

Descripción

Faros delanteros - Luces alta y

Cantidad Poder lumínico o potencia eléctrica

Número

2 37,5 y 50 vatios

4002