SINTOMAS	CAUSAS POSIBLES	CORRECCION
CAMBIOS DUROS (Continuación)	C. Cojinete de guía de eje de mando, deficiente (apretado).  D. Tapón de tope, pegado.  E. Dientes con rebabas o daños en manguito isncronizador y/o eje de mando.  F. Horquillas flojas en los rieles de cambios.	<b>C-E.</b> Reemplazar piezas defi- <sup>·</sup> cientes. <b>F.</b> Apretar prisionero de la horquilla a especificaciones.
SE "SALTAN" LAS VELOCIDADES	VARILLAJE DE CAMBIOS  1. Cruce incorrecto. 2. Tuercas flojas en las palancas y varillas. Si las tuercas están flojas, ver si hay ranuras abocinadas. 3. Varillas de cambios dobladas o interferencia del varillaje. 4. Falta de lubricación de varillaje, muñones y mecanismo externo.	<ol> <li>1-2. Ajustar palancas y varillas para cruce correcto. Apretar tuercas a especificaciones. Reemplazar varillas o palancas abocinadas.</li> <li>3. Reemplazar piezas dobladas.</li> <li>4. Limpiar y lubricar con grasa de litio (no polietileno).</li> </ol>
	1. Alineación incorrecta, holgura, trabazón y desgaste en la columna. Cerciórese que la placa en la base de la columna esté firmemente sujeta al mamparo.  2. Alineación de columna en buje de guía en caja de dirección.  3. Cuña gastada o soldadura de la cuña rota en parte superior o inferior del tubo de cambios.  4. Cuñero en cubo de palanca, aplastado.  5. Tornillos de sujeción de cubo a fondo de tubo, flojos. Movimiento radial excesivo en varillaje. (Si el vehículo tiene alto kilometraje o trabajo pesado, aunque el cruce esté bien ajustado, la columna se habrá dañado al punto en que no habrá cruce correcto por movimiento radial excesivo [movimiento perdido] en el varillaje de la columna).	1. Alinear correctamente la columna; reemplazar piezas deficientes.  2. Alinear correctamente.  3-4. Reemplazar piezas deficientes.  5. Reemplazar piezas deficientes. Apretar firmemente los tornillos.

Fig. 5 — Guía para el Diagnóstico. Transmisiones (Cont.).

## Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización