



BATGROUP
TẬP ĐOÀN BAT GROUP

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG LIVESTREAM
GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH**

Dashboard - Camera - Drone - RTMP - PRISM Live

TRUE HAPPINESS – HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

BAT GROUP

Dashboard Monitoring System • 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

📍 Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
📍 VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
📍 VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
☎ Điện thoại: 024 858 96 999
✉ info@batgroup.vn
🌐 batgroup.vn



Contents

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH	3
1. GIỚI THIỆU	3
2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG	3
3. CHUẨN BỊ TRƯỚC VẬN HÀNH	4
3.1. Thiết bị	4
3.2. Kết nối Internet	4
3.3. Thông tin hệ thống	5
4. QUY TRÌNH LIVESTREAM RTMP BẰNG ĐIỆN THOẠI (PRISM LIVE)	5
Bước 1: Cài đặt và mở ứng dụng PRISM Live	5
Bước 2: Truy cập giao diện Camera Livestream	6
Bước 3: Lựa chọn nền tảng Livestream	9
Bước 4: Nhập thông tin cấu hình RTMP	10
Bước 5: Khởi động Livestream	12
Bước 6: Kiểm tra trên Dashboard	14
5. GIÁM SÁT TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH	15
5.1. Theo dõi trạng thái thiết bị	15
5.2. Kiểm soát góc quay và nội dung giám sát	15
6. XỬ LÝ SỰ CỐ	16
7. LƯU Ý	17
8. KẾT LUẬN	17



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

📍 Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
📍 VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
📍 VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
☎ Điện thoại: 024 858 96 999
✉ info@batgroup.vn
🌐 batgroup.vn



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Hệ thống Dashboard – Giám sát công trình

Đơn vị vận hành: BAT TECHNOLOGY

Phiên bản tài liệu: 1.0

Năm ban hành: 2026

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này hướng dẫn quy trình sử dụng điện thoại kết hợp với ứng dụng PRISM Live để thực hiện livestream RTMP lên hệ thống Dashboard nội bộ nhằm phục vụ giám sát công trình theo thời gian thực.

Giải pháp này cho phép kỹ sư hiện trường sử dụng trực tiếp điện thoại để phát hình ảnh hiện trường về hệ thống Dashboard mà không cần sử dụng Camera Action hoặc Drone, phù hợp trong các trường hợp kiểm tra nhanh, giám sát linh hoạt, hoặc khi không sử dụng thiết bị chuyên dụng.

Tài liệu được xây dựng theo tiêu chuẩn SOP doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc vận hành livestream được thực hiện thống nhất, dễ triển khai cho nhân sự mới, thao tác nhanh, rõ ràng, hạn chế sai sót trong quá trình vận hành và đảm bảo hệ thống giám sát hoạt động ổn định.

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Luồng hoạt động của hệ thống livestream bằng điện thoại:

- *Điện thoại → PRISM Live → RTMP → Dashboard*

Vai trò của từng thành phần trong hệ thống:

- **Điện thoại:** Thiết bị quay video và truyền dữ liệu livestream
- **Ứng dụng PRISM Live:** Ứng dụng phát livestream RTMP
- **RTMP Server:** Máy chủ nhận luồng video
- **Dashboard:** Hiển thị video realtime phục vụ giám sát



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- 📍 Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- 📍 VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- 📍 VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- ☎ Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Thiết bị sử dụng:

- 01 Điện thoại (Android hoặc iOS)
- 01 SIM 4G/5G hoặc Wifi ổn định
- Ứng dụng PRISM Live
- Tài khoản RTMP (RTMP URL và Stream Key do Admin cung cấp)

Giải pháp này thường được sử dụng khi:

- Giám sát nhanh hiện trường
- Kiểm tra tiến độ công việc
- Quay báo cáo hiện trường
- Thay thế camera body khi cần linh hoạt
- Livestream kiểm tra thiết bị, khu vực thi công

3. CHUẨN BỊ TRƯỚC VẬN HÀNH

Trước khi livestream, người vận hành cần kiểm tra đầy đủ thiết bị, kết nối và thông tin hệ thống nhằm đảm bảo quá trình livestream diễn ra ổn định và không bị gián đoạn.

3.1. Thiết bị

Cần kiểm tra:

- Pin điện thoại $\geq 50\%$
- Camera điện thoại hoạt động bình thường
- Ống kính camera sạch, không bị mờ
- Điện thoại không bị lag hoặc treo
- Có sạc dự phòng nếu livestream lâu
- Tắt các ứng dụng chạy nền không cần thiết

3.2. Kết nối Internet

- Sử dụng Wifi hoặc 4G/5G ổn định
- Tốc độ mạng khuyến nghị ≥ 10 Mbps
- Không livestream ở khu vực sóng yếu
- Ưu tiên sử dụng 4G/5G khi di chuyển ngoài công trình



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



3.3. Thông tin hệ thống

Trước khi livestream cần chuẩn bị các thông tin sau:

- RTMP URL
- Stream Key
- Tên luồng livestream

➤ Thông tin RTMP sẽ được **Admin hệ thống Dashboard** cung cấp riêng cho từng camera hoặc từng công trình.

4. QUY TRÌNH LIVESTREAM RTMP BẰNG ĐIỆN THOẠI (PRISM LIVE)

Quy trình dưới đây mô tả đầy đủ các bước thiết lập và vận hành livestream trực tiếp từ điện thoại thông qua ứng dụng PRISM Live để truyền dữ liệu video lên hệ thống Dashboard nội bộ. Người vận hành cần thực hiện tuần tự từng bước nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế tối đa lỗi phát sinh và đảm bảo chất lượng giám sát theo thời gian thực.

Bước 1: Cài đặt và mở ứng dụng PRISM Live


Tiến hành cài đặt ứng dụng PRISM Live từ App Store hoặc CH Play. Sau khi cài đặt hoàn tất, mở ứng dụng PRISM Live trên điện thoại để bắt đầu thiết lập livestream.

Khi mở ứng dụng lần đầu, cần cấp quyền cho ứng dụng sử dụng Camera, Micro, Mạng Internet và Bộ nhớ. Việc cấp quyền đầy đủ là bắt buộc để ứng dụng có thể thực hiện livestream.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Hình 1: Ứng dụng PRISM Live trên điện thoại

Đây là bước chuẩn bị ban đầu nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường trước khi livestream.


Bước 2: Truy cập giao diện Camera Livestream

Sau khi mở ứng dụng, đăng nhập & đăng kí tài khoản. Sau khi đăng nhập tại giao diện chính chọn mục Camera để vào chế độ quay và livestream. Màn hình điện thoại lúc này sẽ hiển thị hình ảnh realtime từ camera điện thoại.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Hình 2: Giao diện đăng nhập


Khi đăng nhập xong cần kiểm tra:

- Hình ảnh hiển thị rõ ràng
- Camera đang sử dụng đúng (trước hoặc sau)
- Không bị rung quá nhiều
- Kết nối Internet ổn định
- Điện thoại không bị nóng hoặc giật lag



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Hình 3: Giao diện Camera trong PRISM Live

Tại giao diện này chọn:

- **“Camera → Live → Ready”**

Đây là bước kiểm tra thiết bị trước khi thiết lập RTMP.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP


- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- Email: info@batgroup.vn
- Website: batgroup.vn



Bước 3: Lựa chọn nền tảng Livestream

Tại giao diện Livestream, nhấn vào phần lựa chọn nền tảng phát sóng. Danh sách các nền tảng sẽ hiển thị như Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, v.v.

Trong trường hợp livestream về Dashboard nội bộ, cần chọn **Custom RTMP** để cấu hình thủ công.



Hình 4: Giao diện chọn nền tảng Livestream



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- 📍 Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- 📍 VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- 📍 VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- ☎ Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Cần đảm bảo:

- Lựa chọn đúng “**Custom RTMP**”
- Không chọn nhầm Facebook, YouTube hoặc nền tảng khác
- Nếu chọn sai, livestream sẽ không truyền về Dashboard

Đây là bước bắt buộc để kết nối với hệ thống Dashboard nội bộ.


Bước 4: Nhập thông tin cấu hình RTMP

Sau khi chọn Custom RTMP, tiến hành nhập thông tin cấu hình RTMP do **Admin** hệ thống cung cấp.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Hình 5: Giao diện nhập cấu hình RTMP

Các thông tin cần nhập gồm:

- RTMP URL – Địa chỉ máy chủ livestream
- Stream Key – Khóa xác thực luồng video
- Tên phát sóng trực tuyến – Tên camera hoặc vị trí giám sát

Sau khi nhập xong, nhấn Lưu (Save) để lưu cấu hình RTMP.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- 📍 Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- 📍 VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- 📍 VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- ☎ Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Cần đảm bảo:

- Nhập chính xác RTMP URL
- Nhập chính xác Stream Key
- Không có khoảng trắng thừa
- Không nhập sai ký tự
- Nếu nhập sai RTMP hoặc Stream Key, Dashboard sẽ không hiển thị hình ảnh


Bước 5: Khởi động Livestream

Sau khi cấu hình RTMP hoàn tất, quay lại giao diện Camera và nhấn nút **Ready / Go Live / Start** để bắt đầu livestream.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



Hình 7: Giao diện hoàn tất cấu hình RTMP

Dấu hiệu nhận biết livestream hoạt động:


- Xuất hiện biểu tượng LIVE
- Đồng hồ thời gian bắt đầu chạy
- Hình ảnh hiển thị liên tục
- Không có thông báo lỗi



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn

- Dashboard hiển thị hình ảnh realtime



Hình 8: Giao diện đang Livestream

- Đây là bước kích hoạt hệ thống livestream từ điện thoại lên Dashboard.

Bước 6: Kiểm tra trên Dashboard

Ngay sau khi bắt đầu livestream, cần kiểm tra trên hệ thống Dashboard để xác nhận luồng video hoạt động bình thường.

Cần kiểm tra:



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- 📍 Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- 📍 VPĐD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- 📍 VPĐD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- ☎ Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



- Đã hiển thị hình ảnh hay chưa
- Video có rõ nét không
- Có giật, lag hoặc đứng hình không
- Độ trễ có trong mức cho phép không
- Camera có quay đúng khu vực cần giám sát không

Nếu có sự cố cần:

- Kiểm tra lại RTMP
- Kiểm tra kết nối Internet
- Start lại livestream
- Khởi động lại ứng dụng PRISM Live

➤ Đây là bước xác nhận cuối cùng trước khi tiến hành giám sát chính thức.

5. GIÁM SÁT TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

Trong suốt quá trình livestream và di chuyển tại công trình, người vận hành cần liên tục theo dõi trạng thái thiết bị, chất lượng truyền tải và điều kiện môi trường nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không bị gián đoạn và đáp ứng yêu cầu giám sát theo thời gian thực.

Việc giám sát không chỉ dừng ở việc có hình ảnh mà còn phải đảm bảo hình ảnh rõ ràng, ổn định và đúng mục tiêu giám sát.

5.1. Theo dõi trạng thái thiết bị

Trong quá trình vận hành cần kiểm tra:

- Pin điện thoại
- Kết nối Internet
- Trạng thái livestream
- Nhiệt độ điện thoại
- Ứng dụng PRISM Live có bị tắt nền hay không
 - Khi phát hiện bất thường cần xử lý ngay để tránh gián đoạn livestream.

5.2. Kiểm soát góc quay và nội dung giám sát

Người vận hành cần chủ động kiểm soát góc quay:



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- info@batgroup.vn
- batgroup.vn



- Camera hướng đúng khu vực cần giám sát
- Tránh quay xuống đất hoặc lên trời
- Tránh rung lắc mạnh
- Di chuyển ổn định
- Không để tay che camera
- Không quay vào nguồn sáng mạnh gây chói hình

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

Trong quá trình vận hành livestream có thể phát sinh một số sự cố ảnh hưởng đến chất lượng truyền tải hoặc làm gián đoạn hệ thống. Người vận hành cần nhanh chóng xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp.

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Không livestream được	Sai RTMP URL hoặc Stream Key	Kiểm tra và nhập lại đúng RTMP URL và Stream Key
Không hiển thị hình trên Dashboard	Chưa Start livestream hoặc sai luồng RTMP	Nhấn Start livestream lại và kiểm tra đúng Stream
Video bị giật, lag	Mạng Wifi/4G yếu hoặc không ổn định	Đổi sang mạng mạnh hơn hoặc di chuyển đến khu vực sóng tốt
Livestream bị ngắt	Mất Internet hoặc ứng dụng bị tắt nền	Mở lại PRISM Live và Start livestream lại
Không xoay được camera	Đang dùng camera trước hoặc sau không đúng	Nhấn chuyển đổi camera trong ứng dụng
Điện thoại bị nóng	Livestream thời gian dài, độ sáng cao	Tháo ốp lưng, giảm độ sáng, nghỉ thiết bị vài phút
Pin điện thoại hết nhanh	Livestream tiêu tốn pin	Sử dụng sạc dự phòng hoặc cắm sạc trực tiếp
Dashboard hiển thị chậm	Độ trễ mạng hoặc server	Kiểm tra lại mạng hoặc liên hệ Admin hệ thống



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- ✉ info@batgroup.vn
- 🌐 batgroup.vn



7. LƯU Ý

Để đảm bảo quá trình livestream diễn ra ổn định và hiệu quả, người vận hành cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Kiểm tra pin điện thoại trước khi livestream
- Sử dụng mạng 4G/5G hoặc Wifi ổn định
- Nhập chính xác RTMP URL và Stream Key
- Luôn kiểm tra Dashboard sau khi Start livestream
- Giữ điện thoại ổn định khi quay
- Hạn chế livestream tại khu vực sóng yếu
- Không thoát ứng dụng khi đang livestream
- Không khóa màn hình khi đang livestream
- Mang theo sạc dự phòng khi livestream lâu
- Kiểm tra nhiệt độ điện thoại khi livestream thời gian dài

8. KẾT LUẬN

Tài liệu này cung cấp quy trình chuẩn cho việc sử dụng điện thoại kết hợp ứng dụng PRISM Live để livestream giám sát công trình lên hệ thống Dashboard, bao gồm từ khâu chuẩn bị thiết bị, cấu hình RTMP, khởi động livestream, giám sát trong quá trình vận hành và xử lý sự cố; việc tuân thủ đúng quy trình sẽ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, truyền tải hình ảnh liên tục và nâng cao hiệu quả giám sát công trình từ xa, đồng thời giúp chuẩn hóa quy trình vận hành khi triển khai trên nhiều công trình khác nhau và đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống giám sát Dashboard của công ty.