組込み向けファイルシステム GR-FILE

第 1.31版

2020年3月

対応 GR-FILE バージョン: 1.30

株式会社グレープシステム

[注意事項]

- ・すべての著作権は、株式会社グレープシステムにあります。
- ・本ドキュメントの内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製する事を禁じます。
- ・本製品の仕様は予告なく変更される事があります。
- ・本ドキュメントに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 Copyright (C) 2003 - 2020 Grape Systems, Inc. All Rights Reserved



はじめに

本書は、組込みシステムでファイルアクセスを実現するためのミドルウェア「**GR-FILE**」について記述します。特に、**GR-FILE** では、PC とのデータ交換が可能な FAT ファイルシステムをサポートします。

改訂履歴

Rev.	日付	改訂内容
1.00	2003年09月	初版
1.00a	2003/12/29	①chdir/grp_fs_chdir にカレントディレクトリを設定しなかった場合の記述追加
		②grp_fs_get_mnt_by_name の使用形式の記述が grp_fs_get_mnt_by_dev となってい
		たミスを修正
		③FAT ファイルシステムで同時にオープン可能なファイル数を制限している内部グロ
		ーバル変数を公開し、grp_fs_init の記述に変更方法を追記。また、同公開に伴い、
		再コンパイルにより変更可能なパラメータ一覧から FAT_MAX_OPEN を削除
		④fopen インタフェースの説明の記載漏れを追加
1. 10	2004/8	① ファイル名称キャッシュ機能を追加
		(GRP_FS_FNAME_CACHE、GRP_FS_FAT_CACHE_BY_GET_DIRENT
		オプション)
		②FAT フォーマット機能パーティションの設定変更機能追加 (SD カード固有のサンプルライブラリ関数も追加)
		(SD カート固有のサンノルフィブブリ関数も追加) ③デバイス直接制御インタフェース追加
		④アパイス直接前個インケンエース追加 ④RAM ディスク機能を追加(GRP FS RAM DISK オプション)
		⑤POSIX opendir/closedir/readdir インタフェース追加
		⑥ μ ITRON のサンプルフロー追加
		⑦grp_fs_lookup_dev をファイルシステム依存関数向けインタフェースから GR-FILE
		固有のアプリケーションインタフェースに変更
		®マウント時のオプションとして GRP_FS_NO_UPD_ACCTIME、GRP_FS_NO_
		MNT_FLAG、GRP_FS_NO_CRT_ACCTIME を追加
		⑨キャッシュパラメータのデフォルト値 GRP_FS_FBLK_SHIFT、GRP_FS_DBLK_
		SHIFT、GRP_FS_DBLK_CNT を変更
		⑩構成定義定数 GRP_FS_MAX_DEV を削除(変数化)
		⑪ファイルシステム依存処理関数の create 処理を一部変更
		⑫ファイルシステム依存処理関数の match_comp 処理にファイル名称キャッシュの
		purge パラメータ追加
		⑬リリース CD の GR-VOS のソースディレクトリを GR-FILE 内のソースディレクト
		リから GR-FILE のソースディレクトリと同一レベルに変更したことに対応し、ソー
		スディレクトリ構成の記述を変更



1.11	2004/12	①mount 時のフリークラスタ数カウント処理の高速化のためのパラメータの追加
		Version 1.11 では、FAT のフリークラスタの検索処理を最適化し、さらに、mount
		時のフリークラスタ数カウント処理に別の I/O バッファを使用し、高速化を行なって
		いるため、その I/O バッファのサイズパラメータの記述を追加
		②GRP_FS_FAT_NO_DIR_SIZE_INFO オプションの追加
		コンパイルオプションとして、GRP_FS_FAT_NO_DIR_SIZE_INFO を追加し、デ
		ィレクトリの場合、grp_fs_get_dirent でわざわざディレクトリのサイズ情報を計算せず、0で返すことを可能化
		③grp_fs_exec_dev_io 関数のパラメータの追加変更
		①の変更に対応し、ファイルシステム依存関数向け GR-FILE 関数の1つ
		grp_fs_exec_dev_io にパラメータを 1 つ追加
		③ドライブ型マウントのドライブ名称記述ミスの修正
		ドライバ型マウントのドライブ名称について、アルファベット一文字ではなく、任意
		ンの文字列が可能であるが、最後にコロンが必要であることの記述漏れを修正
		④FAT12/16 フォーマット時のデフォルトルートディレクトリエントリ数の変更
		GR-FILE でフォーマットする場合の FAT12/FAT16 に対するデフォルトのルートデ
		ィレクトリエントリ数を、性能上の問題から 256/512 にそれぞれ変更
		⑤FAT ファイルの最大オープン数設定の削除
		クローズ後もオープンファイルキャッシュに残っている間、各 FAT ファイルシステ
		ム毎のファイルの最大オープン数を制限する変数 grp_fat_max_open_cnt 分しかオ
		ープンできない問題があったため、同変数、および、同変数の初期値の define
		FAT_MAX_OPEN を削除し、個々のファイルシステムではなく、GR-FILE 全体で
		の最大オープンファイル数制限だけに変更。
	222= /4	また、同変更に対応し、fat_BPB_t の構造体の ptOpenFree フィールドを削除
1.11a	2005/1	①サイズ 0 ファイルの扱い変更に伴う変更
		・ファイルシステム管理構造体 grp_fs_info に、ファイル ID による操作ロックのた
		めの uiFsBusyFid を追加し、関連するステータスビットを usStatus フィールドに
		追加 ・ファイルシ(ステル体を開教内)はの CD DU E の世通問教(ス www fo block file as
		・ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE の共通関数に grp_fs_block_file_op_
		by_id、grp_fs_unblock_file_op_by_id、grp_fs_change_fid を追加 ・FAT 依存のオープン管理情報構造体 fat_open_info のメンバを追加/変更し、同管
		— · —
		理情報テーブルを管理するための管理構造体 fat_open_info_ctl の記述を追加 ②readdir の記述に FAT 依存の記述を追加
1. 11b	2005/2	② readdir の記述に FAI 依存の記述を追加③ 非 32 ビットシステム対応のためのタイプ変更
1.110	2000/ Z	・read、write、fread、fwrite、grp_fs_read、grp_fs_write、grp_fs_get_error、
		grp_mem _alloc,grp_fs_copyin,grp_fs_copyout,grp_fs_read_t,grp_fs_write_t,
		grp_fs_read_buf、grp_fs_write_buf のリターン値やパラメータのタイプを変更
		 ・非 32 ビットシステム向け移植手順の記述を追加
		21 04 C / 1 マ / 1 / 2 101 (7 / 2 / 10 / 1 / 10 / 2 / 10



1. 11.	2006/11	① ソースのリビジョンとドキュメントのリビジョン体系を区別するため、本ドキュメ
doc_		ントのリビジョン名称形式変更 $(a,b,c, \Rightarrow .doc_rev1,2,3,)$
rev3		②open/grp_fs_open の iMode の説明補足追加
		③getcwd/grp_fs_getcwd の、カレントディレクトリが設定されていない場合の仕様の
		記述間違いを修正
		④fopen の、"b" 指定時の仕様の記述間違いを修正
		⑤ftell の "a"、"a+" モード時の動作記述を追加
		⑥ grp_fs_dir_t 構造体の説明、chmod、creat、mkdir、open、stat、grp_fs_chmod、
		grp_fs_creat、grp_fs_open、grp_fs_stat、pfnCreate 関数の記述において、FAT ファイ
		ルシステムの uiProtect 情報の記述が一部不正確ところを正しく修正
		⑦grp_fs_mnt_info_t 構造体の説明のボリューム名関係のフィールド名間違いを修正
		⑧grp_mem_free_to_vl_pool の関数説明のタイトルと関数名の不一致を修正
		⑨grp_time_localtime、grp_time_mktime に標準時刻のトータル秒であることの記述を追加
		⑩grp_fs_mount のエラー番号一覧の GRP_FS_ERR_NEED_CHECK の記載漏れを修正
		⑪ファイルシステム依存関数に pfnSync 処理を追加し、GR-FILE 1.11.f において
		unmount 時以外でも FAT32 の残りクラスタのヒント情報の書き戻しをサポート
		⑫上記に関連し、grp_fs_sync に GRP_FS_SYNC_HINT オプションを追加
		⑬上記に関連し、fat_BPB_t に uiFreeHint フィールド追加
		⑭巻末のサポート連絡先を gr@support.grape.co.jp に変更
1. 11.	2008/1	①grp_fat_format_param_t 構造体の説明に uiAlign、uiOption、uiFatSec、uiNotUsed、
doc_		uiAdjust を追加
rev4		②ファイル管理情報構造体名を修正(grp_file_t → grp_fs_file_t)
		③ファイル管理情報構造体メンバ ucFsFBlkShift を削除
		④grp_fs_ctl_t 構造体の説明に iWaitCnt を追加
		⑤4章のインタフェースの説明にフック関数インタフェースを追加
		⑥getcwd/grp_fs_getcwd の、カレントディレクトリが設定されていない場合の仕様の 記述間違いを修正
		⑦grp_fat_format で使用する、フォーマットパラメータのボリュームラベルで使用できる文字、文字長の説明を追加
		8getcwd/grp_fs_getcwd/readdir/grp_fs_get_dirent の、実際のコンポーネント長が、
		GR-FILE の config パラメータ GRP_FS_MAX_COMP より長い場合の説明を追加
		⑨ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE フック関数を追加
		⑩4章のインタフェース説明に合わせ、デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存
		関数向けサポートライブラリ関数の関数説明をファイルシステム依存関数向けの
		GR-FILE フック関数の後ろへ移動
		⑪サンプルフローに GR-FILE フック関数の記述を追加
		②強制アンマウント時のファイルのクローズ操作の必要性、強制アンマウントされた場
		合に返る GRP_FS_ERR_SHOULD_CLOSE のリターン値の記述を
		grp_fs_unmount, grp_fs_get_dirent, grp_fs_read, grp_fs_write, grp_fs_truncate,
		ftruncate、read、write の説明に追加



1 00	2000/5	
1. 20	2008/7	①表紙に対応する GR-FILE のバージョンを表記
		②コンパイルオプションに、 GR-FILE 用多国語オプション(別売)を有効にする
		GRP_FS_MULTI_LANGUAGE の記述を追加
		③コンパイルオプションが、grp_fs_sysdef.h に定義されたことを追加
		④環境依存のコンパイルオプション「M32R」、「GRP_VOS」、「ITRON」、
		「THREADX」、「T_KERNEL」を削除
		⑤ディレクトリ構成/ファイルの追加により、全章に渡ってディレクトリ/ファイル名を 変更
		⑥GR-FILE の使用するメモリープールは、環境/使用方法により、CPU の非キャッシ
		ュ領域へ確保する必要がある旨、grp_mem_vl_init/grp_mem_init_vl_pool に追記
		⑦RAM ディスク機能の説明で、セクタサイズが 512 バイト固定の説明になっていたと
		ころを、設定されたサイズでの説明に変更
		⑧fat_BPB_t 構造体メンバ「uiDBlkStart」の説明が不十分だった所を、説明を追記
		⑨変更可能パラメータ「GRP_FS_MAX_FSTYPE」は使用していない為、削除
		⑩lseek、fseek、grp_fs_lseekの説明で、ファイルサイズを超えた場合の説明が誤って
		いたのを修正。正しくは write 時のみエラーが発生
		⑪SD カードのフォーマットサンプルコードは、ご要望のあった場合のみ提供する旨追
		記
		⑫ボリュームラベルに使用できる文字の説明に、空白が使えることを追記
		③何れかのタスクが GR-FILE 内で実行中の場合、アンマウントが失敗する事を、
		grp_fs_unmount 関数に追記
		⑭ダイレクト I/O を使用する際に、機器によっては奇数バイトアクセスができないこと
		を追記
		⑤誤字、誤記修正
1. 21	2010/10	①コンパイルオプションに、GR-FILE で使用する ROM 量の削減レベルを設定する
		GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL の記述を追加
		②誤字、誤記修正
1. 22	2010/11	①マウント情報を返す構造体「grp_fs_mnt_info_t」の、状態を表すメンバ「uiStatus」
		の説明が不十分だった所を、説明を追記
		②ロングファイル名でファイルを作成した際に生成するショート名の生成方法を選択
		するコンパイルオプション GRP FS FAT TRY NO NUM SHORT を追加
		③SDHC カードのフォーマット説明を追加
		④フォーマットパラメータの uiSafetyGap 値を 16 から 10 へ変更
		⑤grp_fs_get_current_time でエラー発生時に、piTime に 0 を返すように追記
		⑥grp stdio io stdin、grp stdio io stdout に NULL を設定した場合に不正呼び出し
		が発生する可能性があることを追記
		⑦ 「3.2 標準+固有アプリケーションインタフェース」に各インタフェースの比較表
		を追記
		⑧表目次、図目次を追記
		②誤字、誤記、判り難い説明を修正



1. 23	2011/06	①アクセス中以外のデバイスのアンマウントを可能にする機能を追加			
		②単一ディレクトリに似たようなロングファイル名が多数ある場合に、ショートファイ			
		ル名の生成速度を改善する機能を追加			
		③ファイルの作成/書込み/名称変更時に ARCHIVE 属性をセットする機能を追加			
		④上記①~③の機能を有効/無効にするコンパイルスイッチ「GRP_FS_ASYNC_UNM			
		OUNT」、「GRP_FS_FAST_MAKE_SNAME」、「GRP_FS_UPDATE_ARCHIVE」 を追加			
		を追加 ⑤②の機能に切り替える閾値定義「GRP FS MAKE SNAME THRESHOLD」を追			
		①②の機能に切り省える國順足義「GRF_FS_MARE_SNAME_ITRESHOLD」を担 加			
		⑥grp_fs_mount()の説明にライトプロテクト状態の場合の説明を追加			
		⑦grp_fs_ioctl_dev()、grp_fs_dev_ioctl_t の定義にメディアのライトプロテクト状態取			
		得定義を追加定義			
1.24	2012/06	①ファイルハンドル構造体(grp_fs_fhdl_t)の説明に GRP_FS_OPEN_PARENT、			
		GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO を追加			
		②grp_fs_mount()のリターン値に GRP_FS_ERR_EXIST を追加			
1. 25	2015/03	①RAM ディスク機能の説明でファイル名が誤っていたのを修正			
		②ソースファイルの構成に mdep_vos2.xx を追加			
		③ソースファイルの構成にサンプルを追加			
		④全体的に句読点、カンマを修正			
1.30	2016/04	①コンパイルスイッチ「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を追加			
		②符号なしオフセット型として「grp_uioffset_t」を追加			
		③ファイルサイズを保持するメンバ変数の型を符号付32ビットから符号無し32ビッ			
		トに変更し名称を「iSize」から「uiSize」に変更			
		④オフセットを保持するメンバ変数の型を符号付 32 ビットから符号無し 32 ビットに			
		変更し名称を「iOffset」から「uiOffset」に変更			
		⑤4G-1 バイトに対応する以下の Seek 系 API を追加			
		grp_fs_lseek4G()、lseek4G()、fseek4G()、ftell4G()			
		4G-1 バイト対応 API と従来の API を混在使用した場合の注意点を各 API に追記			
		⑥readdir()のパラメータ説明に「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を定義した場合の			
		変更点を追記			
1. 31	2020/03	①OS 抽象化インタフェースに grp_fs_to_upper、grp_fs_cmp_fname を追加			
		②chdir、grp_fs_chdir に強制アンマウントを行った際の説明を追記			
		③grp_fs_unmount に強制アンマウントを行った際にカレントディレクトリを無効化			
		する必要があることを追記			
		④コンパイルオプションに GRP_USB の説明を追記			



目次

1.	概要	1
1	.1 GR-FILE の位置づけ	1
1	.2 機能・特徴概要	4
2.	前提条件・制限	6
3.	機能詳細	7
3	3.1 FAT ファイルシステムサポート	7
3	3.2 標準+固有アプリケーションインタフェース	8
	3.2.1 POSIX 互換の I/O インタフェース	9
	3.2.2 C 言語標準 I/O インタフェース (オプション)	10
	3.2.3 GR-FILE 固有インタフェース	12
	3.2.4 デバイス直接制御インタフェース	13
3	3.3 マルチタスク I/O	14
	3.3.1 並列ファイル I/O	14
	3.3.2 OS 非依存のファイル情報管理	16
3	3.4 日本語(多国語)ファイル名サポート	17
	3.4.1 ショートファイル名	17
	3.4.2 ロングファイル名	18
	3.4.3 ファイル名の長さ制限	18
3	3.5 ドライブ型+階層化 mount	19
	3.5.1 ドライブ型 mount	
	3.5.2 階層化 mount	20
	3.5.3 パーティション分割されたメディアアクセスのためのデバイスネーミング規則	21
3	3.6 ファイルデータとファイル管理情報のキャッシング	24
	3.6.1 ファイルデータキャッシュ	25
	3.6.2 ファイル管理ブロックキャッシュ	26
	3.6.3 オープンファイルキャッシュ (オープン中のファイル管理情報)	26
	3.6.4 フリーブロックキャッシュ	26
	3.6.5 ファイル名称キャッシュ	27
3	3.7 キャッシュの write 制御	28
	3.7.1 write through 方式	28
	3.7.2 each close 方式	29
	3.7.3 last close 方式	30
	3.7.4 unmount 方式	31
3	3.8 アプリケーションバッファとメディア間の直接/連続ブロック I/O(ダイレクト I/O 機能	邑) 32
3	3.9 ファイルシステム依存部の分離	34
3	3.1 0 OS 依存処理部の分離	35
3	3.11 メディアの挿抜対応	36
	3.11.1 メディアの挿抜処理の概要	36



3.11.2 メディアの正常挿抜対応	39
3.11.3 メディアの異常挿抜対応	3c
3.1 1.4 不当メディア/ファイルシステムへの対応	40
3.12 メディアのフォーマットとパーティションの設定	41
3.12.1 フォーマット機能	41
3.12.2 パーティションの設定/変更	46
3.1 3 RAM ディスク機能	49
3.14 各種パラメータの設定・変更、および、コンパイルオプション	51
3.14.1 実行時に変更可能なパラメータ	51
3.14.2 再コンパイルにより変更可能なパラメータ	56
3.14.3 コンパイルオプション	58
4. インタフェース	60
4.1 エラー番号	61
4.2 データタイプの定義	62
4.2.1 基本データタイプの定義	62
4.2.2 アプリケーションインタフェース関連の構造体	63
4.2.3 ファイルシステム非依存部の管理構造体	67
4.2.4 FAT ファイルシステム依存部の管理構造体	73
4.3 POSIX 互換アプリケーションインタフェース	76
4.3.1 chdir	78
4.3.2 chmod	79
4.3.3 close	80
4.3.4 closedir	
4.3.5 creat	
4.3.6 ftruncate	
4.3.7 getcwd	85
4.3.8 lseek	
4.3.9 lseek4G	
4.3.10 mkdir	89
4.3.1 1 open	
4.3.1 2 opendir	93
4.3.13 read	
4.3.1 4 readdir	
4.3.15 rename	
4.3.16 rmdir	
4.3.17 stat	
4.3.18 stat4G	
4.3.19 sync	
4.3.20 unlink	
4.3.21 utimes	106



4.3.2 2 write	107
4.4 C 言語標準アプリケーション I/O インタフェース	
4.4.1 clearerr	
4.4.2 fclose	111
4.4.3 feof	
4.4.4 ferror	113
4.4.5 fflush	
4.4.6 fgetc/getc	
4.4.7 fgets	
4.4.8 fileno	
4.4.9 fopen	
4.4.1 0 fprintf/vfprintf	
4.4.1 1 fputc/putc	
4.4.1 2 fread	
4.4.1 3 fseek	
4.4.1 4 fseek4G	
4.4.1 5 ftell	
4.4.1 6 ftell4G	
4.4.1 7 fwrite	
4.4.1 8 getchar	
4.4.1 9 putchar	
4.4.2 0 rewind	
4.4.2 1 ungetc	
4 . 5 GR-FILE 固有アプリケーション I/O インタフェース	
4.5.1 grp_fat_find_type	
4.5.2 grp_fat_format	
4.5.3 grp_fat_format_sd (参考ライブラリ)	
4.5.4 grp_fs_chdir	
4.5.5 grp_fs_check_fs_dev	
4.5.6 grp_fs_check_volume	
4.5.7 grp_fs_chmod	
4.5.8 grp_fs_close	
4.5.9 grp_fs_closedir	
4.5.1 0 grp_fs_create	
4.5.1 1 grp_fs_err	
4.5.1 2 grp_fs_get_attr	
4.5.1 3 grp_fs_get_cwd	
4.5.1 4 grp_fs_get_dirent	
4.5.15 grp_fs_get_error	
4.5.1 6 grp_fs_get_mnt	



	1.00
4.5.17 grp_fs_get_mnt_by_dev	
4.5.18 grp_fs_get_mnt_by_name	
4.5.1 9 grp_fs_init	
4.5.20 grp_fs_invalidate_fs_dev	
4.5.2 1 grp_fs_lookup_dev	
4.5.2 2 grp_fs_lseek	
4.5.23 grp_fs_lseek4G	
4.5.2 4 grp_fs_mount	
4.5.25 grp_fs_open	
4.5.26 grp_fs_opendir	
4.5.2 7 grp_fs_read	
4.5.28 grp_fs_readdir	
4.5.29 grp_fs_read_part	
4.5.30 grp_fs_rename	
4.5.3 1 grp_fs_set_attr	
4.5.3 2 grp_fs_stat	
4.5.3 3 grp_fs_sync	
4.5.3 4 grp_fs_task_free_all_env	
4.5.35 grp_fs_task_free_env	
4.5.3 6 grp_fs_task_free_env_by_id	
4.5.3 7 grp_fs_truncate	
4.5.38 grp_fs_unlink	
4.5.3 9 grp_fs_unmount	
4.5.4 0 grp_fs_utimes	
4.5.4 1 grp_fs_write	
4.5.4 2 grp_fs_write_part	
1.6 デバイス直接制御アプリケーションインタフェース	
4.6.1 grp_fs_open_dev	
4.6.2 grp_fs_close_dev	
4.6.3 grp_fs_read_dev	
4.6.4 grp_fs_write_dev	
4.6.5 grp_fs_ioctl_dev	
4.7 ファイルシステム抽象化インタフェース	
4.7.1 grp_fs_open_root_t *pfnOpenRoot	
4.7.2 grp_fs_mount_t *pfnMount	
4.7.3 grp_fs_umount_t *pfnUmount	
4.7.4 grp_fs_open_t *pfnOpen	
4.7.5 grp_fs_close_t *pfnClose	
4.7.6 grp_fs_read_t *pfnRead	
4.7.7 grp fs write t *pfnWrite	213



	4.7.8 grp_fs_create_t *pfnCreate	. 215
	4.7.9 grp_fs_unlink_t *pfnUnlink	. 217
	4.7.1 0 grp_fs_rename_t *pfnRename	. 219
	4.7.1 1 grp_fs_get_attr_t *pfnGetAttr	. 220
	4.7.1 2 grp_fs_set_attr_t *pfnSetAttr	. 221
	4.7.1 3 grp_fs_truncate_t *pfnTruncate	. 222
	4.7.1 4 grp_fs_get_dirent_t *pfnGetDirEnt	. 223
	4.7.1 5 grp_fs_match_comp_t *pfnMatchComp	. 225
	4.7.1 6 grp_fs_check_volume_t *pfnCheckVolume	. 226
	4.7.1 7 grp_fs_sync_t *pfnSync	. 227
4	.8 OS 抽象化インタフェース	. 228
	4.8.1 grp_fs_create_sem	. 230
	4.8.2 grp_fs_get_sem	. 231
	4.8.3 grp_fs_release_sem	. 232
	4.8.4 grp_fs_get_taskid	. 233
	4.8.5 grp_fs_copyin	. 234
	4.8.6 grp_fs_copyout	. 235
	4.8.7 grp_fs_get_str	. 236
	4.8.8 grp_fs_get_current_time.	. 237
	4.8.9 grp_fs_printf	. 238
	4.8.1 0 grp_fs_char_cnt	. 239
	4.8.1 1 grp_fs_char_to_unicode	. 240
	4.8.1 2 grp_fs_unicode_to_char	. 241
	4.8.1 3 grp_fs_cmp_fname	. 242
	4.8.1 4 grp_fs_to_upper	. 243
	4.8.1 5 grp_mem_alloc	. 244
	4.8.1 6 grp_mem_free	. 245
	4.8.1 7 grp_fs_inform_io_err	. 246
	4.8.1 8 grp_stdio_io_stdin	. 248
	4.8.1 9 grp_stdio_io_stdout	. 249
4	.9 デバイスドライバインタフェース	. 250
	4.9.1 grp_fs_dev_open_t *pfnOpen	. 251
	4.9.2 grp_fs_dev_close_t *pfnClose	. 253
	4.9.3 grp_fs_dev_read_t *pfnRead	. 254
	4.9.4 grp_fs_dev_write_t *pfnWrite	. 255
	4.9.5 grp_fs_dev_ioctl_t *pfnIoctl	. 256
4	.10 ファイルシステム依存関数向け GR-FILE フック関数	. 258
	4.10.1 fat_interrupt_lookup	. 259
4	.1 1 ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE 関数	. 261
	4.1.1.1 grp fs block buf mod/grp fs unblock buf mod	. 262



	4.11.2 grp_fs_block_file_op/grp_fs_unblock_file_op	263
	4.1 1.3 grp_fs_block_file_op_by_id/grp_fs_unblock_file_op_by_id	264
	4.11.4 grp_fs_block_fs_mod/grp_fs_unblock_fs_mod	265
	4.11.5 grp_fs_buf_fill_end	266
	4.11.6 grp_fs_change_fid	267
	4.11.7 grp_fs_check_dev_busy	268
	4.11.8 grp_fs_check_io_status	269
	4.11.9 grp_fs_check_mnt_dev	271
	4.1 1.1 0 grp_fs_close_file	272
	4.1 1.1 1 grp_fs_exec_dev_io	278
	4.11.12 grp_fs_file_open_common	274
	4.11.13 grp_fs_get_mount_root_attr	276
	4.1 1.1 4 grp_fs_get_path_comp	277
	4.11.15 grp_fs_lookup_buf	278
	4.11.16 grp_fs_lookup_file_ctl	280
	4.11.17 grp_fs_lookup_fname_cache	281
	4.11.18 grp_fs_make_sname_another_method	282
	4.1 1.1 9 grp_fs_purge_fname_cache_by_dev	283
	4.1 1.2 0 grp_fs_read_buf	284
	4.11.21 grp_fs_set_access_time	285
	4.11.22 grp_fs_set_fname_cache	286
	4.11.23 grp_fs_unref_buf	287
	4.11.24 grp_fs_wait_io	288
	4.11.25 grp_fs_write_buf	289
4	1.1 2 デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数	290
	4.12.1 grp_char_sjis_cnt.	291
	4.1 2.2 grp_char_sjis_to_unicode	292
	4.1 2.3 grp_char_unicode_to_sjis	293
	4.1 2.4 grp_fs_get_part	294
	4.1 2.5 grp_mem_vl_init/grp_mem_init_vl_pool	296
	$4.1\ 2.6\ \mathrm{grp_mem_vl_add/grp_mem_add_vl_pool}$	297
	$4.1\ 2.7\ \mathrm{grp_mem_vl_alloc/grp_mem_alloc_from_vl_pool}$	298
	$4.1\ 2.8\ {\tt grp_mem_vl_free/grp_mem_free_to_vl_pool}$	299
	4.1 2.9 grp_time_localtime	300
	4.1 2.1 0 grp_time_mktime	301
	4.1 2.1 1 grp_time_set_base_year	302
	4.1 2.1 2 grp_time_set_time_diff	303
	4.1 2.1 3 grp_time_get_config	304
5.	サンプルフロー	305
6	ソースファイルの構成と CR-FILE ライブラリの構築・庙田古法	300



6.1	ソースファイルの構成	308
6.2	GR-FILE の構築・使用方法	312



表目次

表 1 · 1 GR-FILE およびその周りのコンポーネントの概要	2
表 1 - 2 GR-FILE のインタフェース概要	3
表 1 · 3 GR-FILE の機能・特徴一覧	4
表 2 · 1 GR-FILE の前提条件・制限	6
表 3・1 インタフェース比較	8
表 3・2 オープンファイル/カレントディレクトリのクローズ/無効化処理	16
表 3・3 ファイル名の長さの制限	18
表 3 · 4 デバイス番号操作のためのマクロ/define	23
表 3 - 5 メディアの挿抜状態	37
表 3-6 メディアの各挿抜処理の概要	38
表 3-7 フォーマット情報パラメータの詳細	42
表 3-8 フォーマットパラメータのデフォルト値/自動計算で使用されるグローバル変数	43
表 3-9 自動計算時のメディア/パーティションサイズとクラスタサイズ/FAT タイプとの対応	関係43
表 3-10 メディア情報パラメータの詳細	44
表 3 - 1 1 パーティション情報 grp_fs_dk_part_t の詳細	47
表 3 - 1 2 実行時に変更可能な grp_fs_param の詳細	51
表 3 - 1 3 FAT 固有のパラメータ変数	52
表 3 - 1 4 grp_fat_cluster_limit_tbl[] の詳細	53
表 $3-1$ 5 FAT 規格で適用可能なトータルサイズとクラスタサイズ/FAT タイプの関係概要	54
表 3 - 1 6 grp_fat_format_cfg の詳細	54
表 3 - 1 7 grp_fat_default[] の詳細	55
表 3 - 1 8 grp_fs_default_part_type の詳細	55
表 3-19 再コンパイルにより変更可能なパラメータ(ファイルシステム非依存部)	56
表 3-20 再コンパイルにより変更可能なパラメータ(FAT ファイルシステム依存部)	56
表 3・2 1 再コンパイルにより変更可能なパラメータ(C 言語標準 I/O インタフェース)	56
表 3・2 2 再コンパイルで変更可能なフォーマット/パーティション設定関連のパラメータ	57
表3-23 再コンパイルで変更可能なショートファイル名生成関連のパラメータ	57
表3-24 コンパイルオプション	58
表 4-1 エラー番号一覧	61
表 4-2 基本データタイプ定義一覧	62
表 4・3 POSIX 互換アプリケーションインタフェース一覧	76
表 4 - 4 POSIX 互換アプリケーション向け 4G 対応アプリケーションインタフェース一覧	77
表 4 - 5 C 言語標準 I/O インタフェース一覧	108
表 4 - 6 C 言語標準アプリケーション向け 4G 対応 I/O インタフェース一覧	108
表 4 - 7 GR-FILE 固有 I/O インタフェース一覧	131
表 4-8 デバイス直接制御アプリケーションインタフェース一覧	196
表 4 - 9 ファイルシステムテーブルエントリの構造体 grp_fs_type_tbl_t の内容	204
表 4・1 0 ファイルシステム依存処理関数テーブルの構造体 grp_fs_op_t の内容	204
表 4-1 1 OS 抽象化インタフェース一覧	228



表 4-1 2 GR-FILE で前提とする標準ライブラリ関数	228
表 4-13 デバイスドライバテーブルエントリの構造体 grp_fs_dev_tbl_t の内容	250
表 4 - 1 4 デバイスドライバの I/O 関数テーブル構造体 grp_fs_dev_op_t 内容	250
表 4-1 5 ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE フック関数	258
表 4 - 1 6 ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE 関数	261
表 4-17 OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数一覧	290
表 6-1 ソースファイルの構成	
図目次	
図 1 - 1 GR-FILE の位置づけ	1
図 3 - 1 POSIX 互換インタフェース名称変換	9
図 3 · 2 C 言語標準の I/O インタフェース名称変換	10
図 3 · 3 マルチタスクによる並列 I/O	14
図3-4 キャッシュレベルの複数タスク向けの処理機能(領域管理情報)	15
図 3 - 5 ドライブ型 mount の例	19
図 3 - 6 階層化 mount の例	20
図 3-7 デバイス/ドライブ/パーティションの対応関係	21
図 3 - 8 GR-FILE のキャッシング機能	24
図 3 - 9 write through 方式	28
図 3 - 1 0 each close 方式	29
図 3 - 1 1 last close 方式	30
図 3 - 1 2 unmount 方式	31
図 3 · 1 3 ダイレクト I/O 機能の read 処理のイメージ	32
図 3 - 1 4 ダイレクト I/O 機能の write 処理のイメージ	33
図 3-1 5 ファイル依存処理部の分離	34
図 3-1 6 OS 依存処理部の分離	35
図 3・1 7 メディアの挿抜処理方法	36
図 3・1 8 メディアの挿抜処理の流れ	37
図 5 - 1 GR-FILE を用いたシステムの概略フロー例(μ ITRON OS の場合)	305
図 5 - 2 GR-FILE を用いたシステムの概略フロー例(OS 抽象化インタフェース	GR-VOS の場合)
	306
図 5-3 メディア挿抜処理の概略フローの一例	307



1. 概要

GR-FILE は、組込みシステムでファイルアクセスを実現するためのミドルウェアです。本章では、まず、 **GR-FILE** の位置づけ、および、機能・特徴概要について説明します。

1.1 GR-FILE の位置づけ

GR-FILE は、ディスクやメモリカード上に構築されたファイルシステム内のファイルをアクセスするためのミドルウェアです。**GR-FILE** は、図 1-1 に示しますように、ディスクやメモリカードを物理ブロック単位で I/O するデバイスドライバと、アプリケーションプログラムの間に位置します。




図 1-1 **GR-FILE** の位置づけ

GR-FILE は、ファイルシステム依存部を分離し、様々なファイルシステムをサポートできるような作りになっています。本バージョンの **GR-FILE** は、ファイルシステムとして、PC 等で利用されている FAT ファイルシステムをサポートしています。また、OS 依存部分を分離し、様々なリアルタイム OS に簡単に対応可能な形になっています。 μ ITRON 準拠の OS に対応した依存コードを提供可能です。 さらに、OS レス環境にも適用可能です。

アプリケーションインタフェースとしては、POSIX 準拠の open/close/read/write 等を使ったインタフェースを提供しますと共に、fopen/fclose/getc/putc 等を使った C 言語の標準 I/O インタフェースの利用が可能です。また、メディアの挿抜処理対応、フォーマット、キャッシングサイズ等の各種パラメータ設定等の GR-FILE 固有のインタフェース、メディアの取出し/ロック/アンロック、物理フォーマット機能等のデバイス固有で提供された機能を利用するためのデバイス直接制御インタフェースも提供します。

GR-FILE は、100% ANSI C 言語で記述されており、組込みアプリケーションとリンクして利用頂くことができます。



表 1-1 に **GR-FILE** とその周りの各コンポーネントの概要を示します。また、表 1-2 に **GR-FILE** が提供または利用するインタフェースの概要を示します。

表 1-1 GR-FILE およびその周りのコンポーネントの概要

#	コンポーネント	機能概要・要件
1	アプリケーション	・組込みシステムの各種アプリケーションプログラム
		・アプリケーションプログラムは $GR extbf{-FILE}$ が提供する C 言語標準 I/O インタフェー
		ス、POSIX 互換インタフェース、 GR-FILE 固有インタフェース、デバイス直接制
		御インタフェースを使い、ファイル I/O を実現
		・特別なシステムアプリケーションにおいて、メディアの挿抜処理を実現。本挿抜処
		理では、GR-FILEが提供するインタフェースを使用し、デバイスドライバからの
		メディアの挿抜通知等を受け、ファイルシステムの自動 mount/unmount 処理等を 実行
2	C 言語標準 I/O	・fopen/fclose/getc/putc 等の C 言語の標準 I/O インタフェースをアプリケーションに
	インタフェース	対して提供
	ライブラリ	・本ライブラリは、 GR-FILE のオプションとして提供
3	ファイルシステム	・ファイルシステム非依存のアプリケーションインタフェースを提供
	共通処理部	①POSIX 互換インタフェース(open/close/read/write 等)
		②GR-FILE 固有インタフェース(メディア挿抜対応処理、パラメータ設定等)
		・ファイルデータやファイル管理情報のキャッシング処理機能を提供 ・GR-FILE で規定したファイルシステム抽象化インタフェースを用い、ファイルシ
		ステム依存処理を実行(ファイルシステムテーブルに設定されたインタフェース関
		数を実行)
4	ファイルシステム	・ファイルシステムに依存した処理を実行
	依存処理部	・各ファイルシステム依存部は、GR-FILE で規定したファイルシステム抽象化イン
	(FAT ファイルシ	タフェースを提供し、同関数をファイルシステムテーブルに登録することで、ファ
	ステム依存部等)	イルシステム共通処理部からコールされる
		・本バージョンでは、FAT ファイルシステムをサポート
		・その他のファイルシステムを利用する場合は、 GR-FILE で規定したファイルシス テム抽象化インタフェースを提供する同ファイルシステム依存処理部の作成が必要
5	OS 依存処理部	・セマフォア、メモリ割当て/解放、現在時刻取得、タスク ID の取得、タスク固有空
	OD MITTER	間とのデータ授受等の OS/プラットフォーム依存の処理を実行
		・本バージョンでは、μ ITRON、VOS の OS 依存部をサポート
		・その他の OS (含む OS レス)では、 $GR extbf{-FILE}$ で規定した OS 抽象化インタフェー
		スを提供するOS依存処理部の作成が必要
		・OS レス環境等のために簡易メモリ管理ライブラリを GR-FILE で提供
6	デバイスドライバ	・GR-FILE で規定したデバイスドライバインタフェース(open/close/物理ブロック単位の rood/wwite)に従い、ディスクのメエルカード第のメディアへの物理ブロック単
		位の read/write)に従い、ディスクやメモリカード等のメディアへの物理ブロック単位での I/O 機能を GR-FILE に対して提供
		・メディアの挿抜処理を行うシステムアプリケーションに対し、メディアの挿抜等の
		イベント通知を実行
		・オプションで、メディアの取出し/ロック、物理フォーマット等、デバイス固有の制
		御機能を提供
		・本バージョンでは、RAM 上の仮想ディスクを使った GR-FILE とのインタフェース
	11 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	関数のサンプルを提供
7	リアルタイム OS	・セマフォア、メモリ割当て/解放機能、現在時刻取得、タスク ID 取得等の機能を GR-FILE に提供
		・可変長のメモリ割当て/解放機能がない場合は、GR-FILE が提供する簡易メモリ管
		理ライブラリを利用可能
		・OS レスまたはシングルタスク環境では、セマフォア、タスク ID 取得機能はダミー
		処理で可

注)#2、#3、#4、#5が **GR-FILE** で提供するコンポーネントです。その他は、**GR-FILE** とインタフェースを持つコンポーネントに対して、**GR-FILE** が前提する機能の概要を示しています。



表 1-2 GR-FILE のインタフェース概要

#	インタフェース	形態	概要	
1	POSIX 互換	提供	・GR-FILE からアプリケーションに対するインタフェース	
1	インタフェース	1/E/IX	・open/close/read/write 等 LINUX/Windows で提供されている POSIX 互	
			換 I/O インタフェース相当	
			・実インタフェースは、"grp fs XXX"、"GRP FS XXX"等の名称を持ち、	
			"include/grp fs conv.h"をインクルードすることで、POSIX 互換のイン	
			タフェース名でアクセス可能	
			・コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 1 または 2 に設	
			定した場合、使用不可	
2	C 言語標準 I/O	提供	・GR-FILE からアプリケーションに対するインタフェース	
	インタフェース	1/CIV	・GR-FILE のオプションライブラリ GR-STDIO により提供	
			・C 言語標準 I/O の fopen/fclose/getc/putc 等のインタフェースを提供	
			・実インタフェースは、"grp_stdio_XXX" 等の名称を持ち、 <stdio.h>の</stdio.h>	
			代わりに"include/grp_stdio.h"をインクルードすることで、C 言語標準	
			I/O 互換のインタフェース名でアクセス可能	
			・コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 1 または 2 に設	
			定した場合、使用不可	
3	GR-FILE 固有	提供	・GR-FILE からアプリケーションに対するインタフェース	
	インタフェース		・GR-FILE のメディアの挿抜対応処理インタフェースや、パラメータ設	
			定等のインタフェースを提供	
			・コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 1 または 2 に設	
			定した場合、特殊な関数は使用不可(使用可否については表4-7参照)	
4	デバイス直接制御	提供	・GR-FILE からアプリケーションに対するインタフェース	
	インタフェース		・メディアの取出し/ロック、物理フォーマット等、デバイス固有で提供さ	
			れた機能等をアプリケーションから利用するインタフェースを提供	
5	ファイルシステム	内部	・GR-FILE 内のファイルシステム共通処理部とファイルシステム依存部	
	抽象化インタフェース	I/F	間の内部インタフェース	
			・同インタフェースに従い、新たなファイルシステムに対応したファイル	
			システム依存処理関数をファイルシステムテーブルに登録することで、	
			FAT 以外のファイルシステムもアクセスが可能となる	
6	OS 抽象化	内部	・GR-FILE と OS/プラットフォーム依存部分のインタフェース	
	インタフェース	I/F	・セマフォア、メモリ割当て/解放、現在時刻取得、タスク ID の取得、タ スク国有空間とのデータの経受等	
			スク固有空間とのデータの授受等 ・ "ITRON 準拠の OS についてけ、同インタフェースに対応した OS 佐	
			・ μ ITRON 準拠の OS については、同インタフェースに対応した OS 依	
			存部を GR-FILE でサポート	
			・その他の OS については、同インタフェースに準拠した OS 依存部の作	
7	デバイスドライバ	利用	成が必要 ・GR-FILE がデバイスドライバに対して規定したインタフェース	
7	アハイスドフイハ インタフェース	小川川	・GR-FILE かアハイストライハに対して規定したインタフェース ・デバイスの open/close/物理ブロック単位の read/write のインタフェー	
	イマクノエーA 		・ケハイスの open/close/物理プロック単位の read/write のインタフェー スを規定	
			・本インタフェースに従ったデバイスドライバの作成が必要	
			・本バージョンでは、 μ iTron のデバイスドライバを使った GR-FILE と	
			のインタフェース関数のサンプルを提供	
			・なお、メディアの挿抜に伴うファイルシステムの自動 mount/unmount	
			処理は、本デバイスドライバインタフェースでは規定しない。同処理に	
			ついては、デバイスドライバでメディアの挿抜を検出して、同イベント	
			を挿抜処理用のシステムアプリケーションに伝え、同システムアプリケ	
			ーションが、 GR-FILE が提供する#3 のインタフェースを使用して実現	
			する	
			・GR-FILE では、挿抜処理用のシステムアプリケーションのサンプルを	
			提供	
			・#6 のデバイス直接制御インタフェース等で利用する、デバイス固有の	
			制御機能をオプションでサポート	



1.2 機能・特徴概要

表 1-3 に **GR-FILE** の機能・特徴を示します。

表 1-3 GR-FILE の機能・特徴一覧

ш	古口	+66: At : 4t : 4ub	
#	項目	機能・特徴	効果
1	FAT ファイル システムサポート	・FAT12/16/32、ロングファイル名をサポート	・PCとのデータ交換が可能
2	標準+固有	・POSIX 準拠 I/O インタフェース	・LINUX/Windows 用ソースの利
	アプリケーション	open/close/read/write 等	用、同 OS 上でのテストが可能
	インタフェース	・C 言語標準 I/O インタフェース(オプション)	・アプリケーション開発が容易
		fopen/fclose/getc/putc 等	
		・GR-FILE 固有インタフェース	・メディア、プラットフォームに応
		メディア抜取り対応処理、フォーマット/パー	じた最適処理が可能
		ティション設定、パラメータ設定等	
		・デバイス直接制御インタフェース	・デバイス固有機能利用が可能
		メディアの取出し/ロック/アンロック、物理 フォーマット等、デバイス固有機能の利用イ	
		ンタフェース	
3	マルチタスク I/O	・複数タスクによる同時 I/O をサポート	・マルチタスク環境で利用可能
4	日本語(多国語)	・Shift-JIS ファイル名をサポート	・日本語システムに即適用可能
	ファイル名対応	・他の日本語コード、多国語の対応も容易	・多国語システムにも対応可能
	,) () H/4/4	・Shift-JIS 用コードの取外しも可能	・コードサイズの削減が可能
5	ドライブ型+	・ドライブ毎に個別のファイルシステムとする	複数デバイスを1つの論理ファイ
	階層化 mount	方法に加え、ファイルパス上に別ファイルシ	ルシステムに見せ、各デバイスサ
		ステムを接続する階層型 mount をサポート	イズの制限を排除可能
6	データと管理情報	ファイルデータとファイル管理ブロックの情	・大容量ファイルの I/O に対しても、
	のキャッシング	報を分離してキャッシュし、さらに、オープ	ファイル領域割当て情報をキャッ
	(高速化)	ン中のファイル情報、フリーブロック、ファ	シュ上に維持でき、高速 I/O が可能
	3: 3 6	イル名情報も別途キャッシング)
7	キャッシュの	・メディアの特性に応じ、キャッシュ上の最新	・メディアの特性に応じて、性能と
	write 制御	情報のメディアへの反映方式を選択可能	信頼性をバランスよく実現可能
	(信頼性)	(1)write through 方式 各 write 時に変更をメディアに反映	(例1) 内蔵ハードディスク
		名 Witte 時に変更をグライテに及訳 (2)each close 方式	取外しがないため、性能を重視
		ファイル close 時にメディアに反映	し、unmount 方式を採用
		(3)last close 方式	(例2) メモリカード
		当該ファイルシステムの最後のファイル	不意の取外しがあるため、信頼
		に対する close 時に反映	性を考え、各アプリケーション終
		(4)unmount 方式	了時に確実にデータの反映を行
		メディア unmount 時にメディアに反映	う each close 方式を採用
8	アプリケーション	・キャッシュにないデータに対し、キャッシュ	・大容量データで、頻繁には read
	バッファとメディ	バッファを使用せず、アプリケーションバッ	しないファイルと、少量データで
	ア間の直接/連続ブ	ファとメディア間で直接、かつ、連続したブ	頻繁に read するファイルを区別し
0	ロック I/O ファイルシステム	ロックを一括して I/O するモードを選択可能 ・キャッシング等のファイルシステムに共通な	て高速な I/O を実現可能。 ・同一インタフェースで、様々なフ
9	ファイルシステム 依存部の分離		・同一インタフェースで、様々なファイルシステムをサポート可能
10	W付部の分解 OS 依存処理部の	処理と、ファイルシステム依存処理部を分離 ・OS/プラットフォーム依存処理部分をファイ	・様々な OS への移植が容易
10	分離	ルシステム処理から分離	・ OS レス環境下での利用も可能
	ノ4 円匠	$\cdot \mu$ ITRON 準拠の OS の依存処理をサポート	OD 6 5 (2K分配) C 6 2 4 3 7 11 0 引配
11	メディアの	・キャッシュ write 制御により反映契機を制御	・メモリカード等で、不意の挿抜が
	挿抜対応	・不意の取外し以降の I/O 抑止機能を提供	予想されるメディアに対し、メデ
		・メディア再挿入時のボリューム名チェック機	ィア上のデータの整合性確保、間
		能を提供	違ったメディアへの書込みの防
		メディアへの反映ができなくなったキャッシ	止が可能
		ュデータの読出し機能を提供	



12	メディアの	・メディアサイズに応じて FAT12/16/32 を自動	・自動簡易フォーマットとカスタマ
	フォーマット/	的に選択しメディアのフォーマットが可能	イズフォーマットの両方が可能
	パーティション	・FAT タイプ、クラスタサイズの明示指定も可	・パーティションのフォーマットに
	設定	・パーティションの設定変更も可能	加え、パーティション設定が可能
13	RAM ディスク	・特別なデバイスメディアの1つとしてメモリ	・メモリ上に高速なファイルシステ
	機能の提供	上の仮想ディスク機能を提供	ムを構築可能
14	各種パラメータの	・キャッシュブロックサイズ、キャッシュブロ	・ターゲットシステムの構成に応
	設定・変更	ック数、同時オープンファイル数等の各種パ	じ、同ターゲットシステムに適し
		ラメータを実行時の初期化処理で設定・変更	た各種パラメータを実行時に設
		が可能	定可能



2. 前提条件 制限

GR-FILE で仮定している前提条件・制限等を、表2-1に示します。

表 2-1 GR-FILE の前提条件・制限

#	項目	表 2 - 1 GR-FILE の削提条件・制限 前提条件・制限		
	ファイルのクローズ、	前旋米件・前隊 ・GR-FILE は、タスク毎にオープン中のファイルとカレントディレクトリを管理		
1	ファイルのクロース、 カレント	・ GR-FILE は、ダスク毎にオーノン中のファイルとガレントテイレクトリを官理 し、ファイルのオープン/カレントディレクトリ設定時に同管理情報を生成して、		
	ルレント ディレクトリ	し、ファイルのオーノンIガレントライレクトリ設定時に同省理情報を生成して、 設定します。しかし、タスクが消滅しても、同タスクがオープンしたファイルの		
		設定します。しかし、ダスクが消滅しても、向ダスクがオーノンしにファイルの クローズ/カレントディレクトリの無効化は自動的には行いません。		
	の無効化処理			
		・ファイルのオープン、あるいは、カレントディレクトリの設定をした場合は、 必ず、同処理を行ったアプリケーションが責任を持ってクローズまたは無効化関		
		数をコールするか、あるいは、別のアプリケーションまたは OS でタスクの消滅		
		を検知し、同タスクのオープンファイル、カレントディレクトリの無効化関数を コールして下さい。(「マルチタスク I/O」の節参照)		
		・クローズ処理/無効化処理が行われない場合、メディアの unmount 処理が I/O 処		
		理中としてビジーエラーとなったり、管理テーブルが不足して、オープン処理		
		選出としてピシーエノーとなるにり、管理ノーノルが不足して、オーノン処理		
2	マルチタスク環境の	・GR-FILE では、GR-FILE のコードおよびデータがタスク間でシェアされるこ		
	サポート	とを前提として、マルチタスクによる同時 I/O をサポートしています。		
	9 W - K	- こを前旋として、マルブラステによる同時 IO を リホード していよ y 。 - ・動作形態としては、サブシステムとしてのファイルシステムではなく、アプリ		
		「・動作形態としては、リノンベノムとしてのファイルンベノムではなく、アフリーケーションに GR-FILE をリンクする形を仮定しています。		
		・サブシステムのような形で、空間が異なるタスク間で GR-FILE を共用する場合		
		は、システムコールで GR-FILE のアプリケーションインタフェースに結びつけ		
		る処理や、タスク空間渡りのデータの授受処理等を実装する必要があります。		
		なお、タスク間渡りのデータ授受は GR-FILE でも考慮し、同インタフェースを		
		規定しています。		
3	ファイルの	・アプリケーションインタフェースとしては、POSIX に準拠し、オーナ/グループ		
	プロテクション	/その他利用者によるファイルプロテクションの設定インタフェースを提供して		
		いますが、FATには利用者の概念がないため、利用者毎のプロテクションの設		
		定はできません。		
		・現行バージョンは、ファイルシステム共通処理部で、利用者の概念をサポート		
		しておらず、利用者毎でのファイルプロテクションはサポートできません。		
4	メディアの挿抜処理	・メディアの挿抜に伴うファイルシステムの自動 mount/unmount 等の挿抜処理		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	は、デバイスドライバがメディアの挿抜検出機能を持ち、挿抜処理用の特別なシ		
		ステムアプリケーションがデバイスドライバから挿抜通知を受けて行うことを		
		前提としています。		
		・GR-FILE は、mount/unmount 機能、メディア再挿入時のボリューム名チェッ		
		ク機能等、この挿抜処理用のシステムアプリケーションのためのインタフェース		
		を提供しています。		
		・GR-FILE が提供するこれらのメディア挿抜処理用のインタフェースは、割込み		
		の延長ではなく、タスクの環境下でコールされることを前提とします。		
5	ファイルシステムの	・ファイルシステムのフォーマット機能は提供しますが、ファイルシステムの整		
	整合性チェック	合性チェックプログラムは、本バージョンでは、提供しません。		
	プログラム	・ファイルシステムの整合性チェックは、PC等で行うようにして下さい。		
6	デバイス I/O	・アプリケーションがデータを write しても、キャッシング機能により、その時点		
	タイミング	ではメディアに書込まず、即座にはメディアに反映されないケースがあります。		
		・また、キャッシングにより、更新順にメディアに反映されるとは限りません。		
		・あるタスクで read 要求を出した場合でも、read 時に使用するキャッシュバッフ		
		ァを確保するため、同バッファに保持された別のキャッシュデータを書戻すた		
		めのメディアへの write が、同タスクの延長で行われることがあります。		
		・read 要求でも、アクセス日時情報の更新のため、メディアへの write が発生す		
		ることがあります。(FAT では同情報が日単位のためアクセス日が異なる場合)		
7	標準ライブラリ	・str(n)cmp、memcpy、memmove、(v)s(n)printf 等の標準ライブラリ関数はターゲ		
		ットプラットフォームで提供されていることを前提とします。		



3. 機能詳細

本章では、表1-3で示した **GR-FILE** の各機能、特徴について説明します。

3.1 FAT ファイルシステムサポート

GR-FILE は、ファイルシステム依存部を分離し、いろいろなファイルシステムをサポートできるような作りになっています。本バージョンでは、ファイルシステムとして、PC 等で利用されている FAT ファイルシステムをサポートします。

具体的には、以下の FAT ファイルシステムをサポートします。

- (1) FAT12
- (2) FAT16
- (3) FAT32

また、ファイル名は、Windows 等でサポートされている可変長のロングファイル名をサポートし、英小文字や日本語(多国語)を含んだファイル名、長いファイル名の利用が可能です。ただし、コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 2 に設定した場合、ロングファイル名は未サポートとなります。ファイル名に関する仕様の詳細については、「3.4 日本語(多国語)ファイル名サポート」の節を参照下さい。

なお、ファイルシステムの修復、ボリューム名の変更は、サポートしておりません。ファイルシステム整合性チェック・修復、ボリューム名変更は、PC等で行って下さい。

FAT ファイルシステム自体の詳細仕様については、本書の範囲外のため、市販の概説書等をご参考下さい。



3.2 標準+固有アプリケーションインタフェース

GR-FILE では、標準のアプリケーションインタフェースである POSIX 互換の I/O インタフェース、および、C 言語標準 I/O インタフェース(オプション)と、GR-FILE 固有の機能を利用するための GR-FILE 固有インタフェース、および、デバイス固有の機能を利用するためのデバイス直接制御インタフェースをサポートしています。これにより、他システムからの移植性や、開発の容易性を高めるとともに、GR-FILE 固有の特徴ある制御や木目細やかな制御やデバイス固有の機能の利用を可能としています。なお、各インタフェースの詳細につきましては、「インタフェース」の章をご参照下さい。

なお、**GR-FILE** でサポートする POSIX 互換、および、C 言語標準 I/O インタフェースを用いたファイル I/O では、Windows のような改行コードの復帰+改行コードへの変換は一切行いません。すなわち、Windows でいう、バイナリーモードのみをサポートしています。

以下に **GR-FILE** の持つ 3 つのインタフェースについて、特徴・注意点の比較を表 3 - 1 インタフェース比較に示します。

#	インタフェース名	特徴	注意点
1	POSIX 互換の I/O	・ アプリケーションは、POSIX 互	・ エラーコードは GR-FILE のコードに
	インタフェース	換の表記が可能	なる
		・ POSIX 表記を、 GR-FILE 固有イ	・ POSIX 表記を、 GR-FILE 固有インタ
		ンタフェースに変換しているの	フェースに置き換える為のヘッダーフ
		で、C 言語標準 I/O インタフェー	ァイル"grp_fs_conv.h"をインクルー
		スに比べ、パフォーマンス面で	ドする必要がある
		有利 有利	・ マウントなど、POSIX に無い機能は
			GR-FILE 固有インタフェースを使用
			する必要がある
2	C 言語標準 I/O	・ C 言語標準の表記が可能	・ C 言語標準の表記を、 GR-FILE 固有イ
	インタフェース		ンタフェースに置き換える為のヘッダ
			ーファイル" grp_stdio.h" をインクル
			ードする必要がある
			・ 内部的には GR-FILE 固有インタフェ
			ースを使用しているため、違いを吸収
			する処理が行われる。その為、他のイ
			ンタフェースに比べパフォーマンスが
			出難い。また、この処理に別途バッフ
			アを必要とする
			GR-FILE のダイレクト I/O 機能は使用
			できない POCIV 下梅の NO 人、カフ・フ
			・ POSIX 互換の I/O インタフェース、
			GR-FILE 固有インタフェースとの混 在用は出来ない
- 0		CD TII T がはっ 人 ての機能がは	在使用は出来ない
3	GR-FILE 固有	・ GR-FILE が持つ全ての機能が使	GR-FILE 固有の名称の為、他のプラッ
	インタフェース	用可能	トフォームへの移植時は注意が必要

表 3-1 インタフェース比較

GR-FILE を使用する上での最大のパフォーマンスが期待できる

3.2.1 POSIX 互換の I/O インタフェース

open/close/read/write 等、POSIX で規定された I/O インタフェースをサポートしています。従いまして、 LINUX や UNIX システム、Windows 上で動作しているアプリケーションのファイル I/O 処理を殆ど変更 なく、そのまま組込みシステム上で動作させることが可能です。また、新規アプリケーションを作成する 場合も、LINUX や Windows システム上のファイルを使ってテストし、そのまま、組込みシステム持って いくことが可能です。ただし、コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 1 または 2 に設定した場合、POSIX 互換の I/O インタフェースは使用できません。

(1) インタフェース名称

POSIX 互換の I/O 関数名、I/O 定数名を使用し、アプリケーションの作成が可能です。但し、実際には、"grp_fs_open" や "GRP_FS_O_RDONLY" 等、POSIX 互換の名称に "grp_fs_"、"GRP_FS_" を付加した形の関数を使って実現しています。図 3・1 に示しますように、アプリケーションプログラムでWindows の "io.h" や LINUX の "fcntl.h" 等の代わりに "include" ディレクトリ下にある "grp_fs_conv.h" をインクルードして頂くことで、POSIX 互換名称で記述した I/O 関数名、I/O 定数名を、GR-FILE の実際の名称に変換し、POSIX 互換インタフェースでのプログラミングを可能としています。

```
#include "grp_fs_conv.h"

int open_file(const char *file)
{
    int fd;
    fd = open(file, O_RDONLY, 0);
    ...
}

int open_file(const char *file)
{
    int fd;
    fd = grp_fs_open(file, GRP_FS_O_RDONLY, 0);
    ...
}
```

図3-1 POSIX 互換インタフェース名称変換

このインクルードファイルによる変換機能を利用しますと、Windows 環境等でのテストを行う場合に、ターゲットプログラムのソースファイルだけに"include" ディレクトリ下にある" grp_fs_conv.h" をインクルードすることで、動作ログ出力等のテスト用のプログラムは Windows のファイル等に出力するなど、ターゲットとテスト環境の混在を実現することができます。

(2) リターン値

I/O 関数からの処理成功時のリターン値は、POSIX に準拠した値を返します。但し、エラー時は-1 ではなく、エラー内容に応じた **GR-FILE** 固有の負値のエラー番号を返します。各エラー番号に対しては、**GR-FILE** 固有のシンボリックな名称が "grp_fs_if.h" に define されています。なお、エラーには、固有のエラー情報もあるため、POSIX で使用されるシンボリックな名称との変換は用意しておりません。

従いまして、I/O 関数の処理結果がエラーかどうかの判定は、-1 に等しいかどうかで行うのではなく、 負値かどうかで判定頂くことが必要です。また、エラー番号に基づき、詳細なエラー処理を行う場合は、 errno という変数ではなく、I/O 関数からのリターン値を使い、" $grp_fs_if.h$ " で定義された **GR-FILE** 固有 のシンボリックなエラー名称を使用して行って下さい。



3.2.2 C言語標準 I/O インタフェース (オプション)

fopen/fclose/getc/putc 等のC言語の標準 I/O インタフェースをオプションとしてライブラリの形で提供します。このインタフェースは、I/O 要求をライブラリレベルでバッファリングする機能を持っていますので、getc/putc を使い 1 文字ずつ処理するアプリケーションプログラムでも、実際のファイルへの read/write 回数が減り、性能を維持することが可能です。

すなわち、バッファリングを意識ぜずにプログラムが書けるため、アプリケーションプログラムの作成が容易です。しかも、C言語標準の I/O インタフェースですので、他システムからの移植性が高く、LINUXや Windows等、様々なシステム上でテストが可能です。ただし、コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を1または2に設定した場合、C言語の標準 I/O インタフェースは使用できません。

(1) インタフェース名称

C 言語標準の I/O 関数名を利用し、アプリケーションの作成が可能です。但し、実際には、"grp_stdio_fopen" 等、概ね C 言語標準の I/O 関数名に "grp_stdio_" を付加した形の関数を使って実現しています。図3-2に示しますように、アプリケーションプログラムで<stdio.h>の代わりに、"include" ディレクトリ下にある "grp_stdio.h" をインクルードして頂くことで、C 言語標準の I/O 関数名を、GR-FILE の実際の名称に変換し、C 言語標準の I/O インタフェースでのプログラミングを可能としています。

```
#include "grp_stdio.h"

int open_file(const char *file)
{
    FILE *fp
    fp = fopen(file, "w");
    ...
}

int open_file(const char *file)
{
    FILE *fp;
    fp = grp_stdio_fopen(file, "w");
    ...
}
```

図3-2 C言語標準のI/Oインタフェース名称変換

このインクルードファイルによる変換機能を利用しますと、Windows 等でのテストを行う場合に、ターゲットプログラムのソースファイルだけ<stdio.h>に代えて "grp_stdio.h" をインクルードすることで、動作ログ出力等のテスト用のプログラムは Windows のファイル等に出力するなど、ターゲットとテスト環境の混在を実現することができます。

(2) リターン値

I/O 関数からのリターン値は、C 言語の標準 I/O 関数の仕様に準拠した値を返します。例えば、I/O 関数の処理がエラーの場合、リターン値として-1 を返します。最後に発生したエラーの詳細なエラー番号は、ferror により知ることが可能です。この ferror により返ってくる値は、上記、POSIX 互換 I/O インタフェースで返ってくる GR-FILE 固有の負値のエラー番号です。各エラー番号に対しては、GR-FILE 固有のシンボリックな名称が " $grp_fs_if.h$ " に define されていますので、プログラムでエラー番号を参照される場合は、同ファイルに define されているシンボリックな名称をお使い下さい。



(3)標準入出力

GRP-FILE では、標準入出力も同様に扱えるように、C 言語の標準 I/O と同様に、既定義の FILE 構造体へのポインタ変数 stdin、stdout、stderr(実際の変数名称は、grp_stdio_stdin、grp_stdio_stdout、grp_stdio_stderr)を用意しています。

但し、標準入出力を実現するためには、標準入出力のためのプラットフォーム依存関数を定義し、以下の関数ポインタ変数に、定義したプラットフォーム依存関数を登録する必要があります。本関数ポインタ変数を登録しないと、stdin、stdout、stderrに対する入出力要求は、すべてエラーとなります。

grp_stdio_io_stdin stdin に対応したプラットフォーム依存の入力関数へのポインタ変数 grp_stdio_io_stdout stdout/stderr に対応したプラットフォーム依存の出力関数へのポインタ変数 (stdout と stderr の区別はなく、本変数に登録された関数がコールされます)

標準入出力のためのプラットフォーム依存関数のインタフェースについては、「4 インタフェース」の章の「4.8 OS 抽象化インタフェース」の節を参照下さい。



3.2.3 GR-FILE 固有インタフェース

上記標準の I/O インタフェースに加え、メディア挿抜処理を実現するための mount/unmount 機能、ボリューム名チェック機能、反映不能となったキャッシュデータの読出し機能や、ファイルシステム依存の属性パラメータ指定(例えば、FAT ファイルシステムの隠しファイル属性指定)、さらに、メディアのフォーマットやパーティションの設定変更機能、GR-FILE の各種パラメータの設定・変更機能等の GR-FILE 固有のインタフェースを提供します。ただし、コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を1または2に設定した場合、特殊な GR-FILE 固有インタフェースは使用できません。使用可否については表 4-5 を参照して下さい。

上記標準の I/O インタフェースのインタフェース名称の説明で示しましたように、**GR-FILE** で提供します外部インタフェース名称は、すべて、" $grp_fs_$ " または " $grp_stdio_$ " で始まります。

これらの外部インタフェースには、ほぼ、1 対 1 に標準の I/O インタフェースに対応する場合もあれば、パラメータ等を追加して標準の I/O インタフェースを拡張したもの、標準の I/O インタフェースには全く規定されていないものがあります。

広義には、POSIX 互換インタフェースを実現するために 1 対 1 に対応した関数も含め、"grp_fs_" で始まる外部インタフェースすべてが、**GR-FILE** 固有インタフェースです。狭義には、標準の I/O インタフェースを拡張し、POSIX で規定されていないタイプのファイルシステムをサポートするためのインタフェースや、メディア挿抜対応等の POSIX で規定されていない機能をサポートするインタフェースが、**GR-FILE** 固有のインタフェースです。



3.2.4 デバイス直接制御インタフェース

メディアの自動取出し/ロック/アンロック機能、物理フォーマット機能など、デバイス固有で提供される機能をアプリケーションから利用できるようにするためのインタフェースを提供します。

このインタフェースは、**GR-FILE** のデバイスドライバインタフェースに薄皮を被せてアプリケーションインタフェースとして見せているもので、上記、デバイス固有機能を利用するための $grp_fs_ioctl_dev$ に加え、メディア直接のセクタ単位の read/write 等を行うための $grp_fs_open_dev, grp_fs_close_dev, grp_fs_read_dev, grp_fs_write_dev$ の利用も可能です。但し、**GR-FILE** によるファイルシステムとしてのアクセスとの排他は行っていませんので、メディアをファイルシステムとして rount していない間や、ファイルシステムとしてアクセスされている領域外のエリアに限定して rount を行って下さい。ファイルシステムとして rount 中にファイルシステムとしてアクセスされている領域内のデータを変更した場合は、動作の保証ができません。

また、デバイス固有の機能につきましては、 $grp_fs_ioctl_dev$ という汎用的なインタフェースの枠組みと、一部の機能については、具体的なパラメータを **GR-FILE** で規定していますが、その他の機能の具体的なパラメータについては、各デバイスで提供する機能に依存します。既に、**GR-FILE** で規定しているデバイス固有機能につきましても、必ずしも各デバイスでサポートされているとは限らず、サポートするか否かはデバイス依存です。指定した機能がサポートされていない場合は、 grp_fs_i ioctl_dev のリターン値として、 $GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT$ が返ります。



3.3 マルチタスク I/O

GR-FILE は、シングルタスクによるファイルの読書きだけでなく、複数のタスクによるファイルの読書きをサポートしています。また、仮想的に1タスクからなる OS レスの環境でも利用可能です。

3.3.1 並列ファイル I/O

GR-FILE は、キャッシュに要求のファイルのデータがない場合、あるいは、メディアへのキャッシュの書戻しが必要となった場合、I/O 要求を出したアプリケーションタスクの延長で、デバイス I/O を実行します。このデバイス I/O は同期型の実行モデルを前提としており、デバイス I/O を開始すると、同 I/O が終了するまで、同アプリケーションタスクの実行はブロックされます。

GR-FILE では、その間を利用し、他のアプリケーションタスクからの I/O 要求を並列に処理します。例えば、図 3-3に示しますように、タスク A がキャッシュにない file1 のあるデータの read 終了待ちをしている間に、タスク B がキャッシュ上にある file2 のあるデータに対して read 要求を出しますと、同要求が並列に処理され、I/O 待ち中に並行した処理が可能です。さらに、タスク A が read 終了待ちで、タスク B もキャッシュにない、file2 のあるデータに対して read 要求出したようなケースでは、タスク B も、デバイス I/O を実行し、タスク A と同様に read 終了待ちとなります。




図3-3 マルチタスクによる並列 I/O

すなわち、キャッシュを用いたファイル I/O と、実際のデバイス I/O を伴うファイル I/O とが並列に行えますし、実際のデバイス I/O を伴うファイル I/O 間でも、複数のメディア等への I/O で、デバイスドライバが実 I/O を並列に実行可能であれば、並列に処理することが可能です。逆に、**GR-FILE** では、デバイスドライバが、複数のタスクからの I/O 要求に対し、並列に I/O 可能であれば、並列に I/O を実行し、並列 I/O が不可の場合は、キューイングやシリアライズを行い、1つずつ順に I/O 要求を実行する機能を持つことを前提としています。



また、**GR-FILE** では、キャッシュレベルでも複数タスクに対する処理機能を持っています。**GR-FILE** では、各ファイルのデータだけでなく、複数のファイルの管理情報を保持したファイル管理ブロックもキャッシュとして保持しています。例えば、図3-4に示しますように、タスク A であるファイルの I/O 処理を行うため、メディアからの同ファイルの管理情報を含むファイル管理ブロックの read を行い、その read 待ち中に、タスク B の処理でも同じファイル管理ブロックの情報が必要となった場合を考えます。この場合、タスク B からも、同管理ブロックの情報に対する read 要求をデバイスドライバに対して出すのではなく、タスク A が同情報の read 中であることを検出し、タスク A の read が終了して、read されたデータがキャッシュに登録されるのを待ってから、タスク B は登録されたキャッシュを使って処理を行います。




図3-4 キャッシュレベルの複数タスク向けの処理機能(領域管理情報)

なお、**GR-FILE**では、データの不整合を防止するため、同一ファイルに対する複数のタスクからの I/O 要求に対しては、ファイル単位で、シリアライズ処理を行っています。あるタスクがあるファイルに対する I/O 待ちの状態では、他のタスクからの同一ファイルに対する I/O 要求は、別のブロックに対する I/O 要求であっても、前記タスクの I/O 処理 (read/wrte 等) が終了するまで、待たされます。

(2) タスク毎のファイル管理機能

GR-FILE では、タスク毎に、カレントディレクトリ、オープンしたファイルを管理しています。従いまして、アプリケーションタスク毎に別々のカレントディレクトリを設定することが可能です。

例えば、タスク A、タスク B、それぞれで、カレントディレクトリを "/usr"、および、"/src" に設定し、それぞれのタスクで、"file1" というファイルをオープンしたとしますと、タスク A では、"/usr/file1"、タスク B では、"/src/file1" をそれぞれオープンしたことと等しい形になります。

また、カレントディレクトリもパス名を記憶しているのではなく、カレントディレクトリをオープンした状態でキャッシングし、カレントディレクトリ下のファイルのアクセスを高速化しています。

なお、各タスクでオープンしたファイル、および、各タスクで設定したカレントディレクトリは、各タスクの責任、あるいは、同タスクの消滅を監視し、その後始末をするタスクまたは OS の責任で、クローズ/無効化をする必要があります。タスク消滅時にクローズ/無効化せずに放置しておきますと、ファイル/ディレクトリがオープンしたままの状態となり、メディアを取外し時等のファイルシステムの unmount 処理がビジーエラーとなります。また、そのようなファイルが累積しますと、オープンファイルの管理ブロックが不足し、新たなファイルをオープンできない状態になります。



表3-2に、各タスクのオープンファイルのクローズ、カレントディレクトリの無効化の方法を示します。

#	対象 タスク	クローズ/無効化対象	クローズ/無効化方法		
1	自タスク	各オープンファイル	・オープン時に使用したインタフェースに対応した grp_fs_close、		
			close、fclose を利用		
2	自タスク	カレントディレクトリ	・カレントディレクトリパラメータとして、NULL パスまたは長さ		
			0 のパス名を指定して grp_chdir または chdir をコール		
3	自タスク	全オープンファイル	・grp_fs_task_free_env をコール		
		カレントディレクトリ			
4	他タスク	全オープンファイル	・タスク ID を指定して、grp_fs_task_free_env_by_id をコール		
		カレントディレクトリ			
5	全タスク	全オープンファイル	・grp_fs_task_free_all_env をコール		
		カレントディレクトリ			

表3-2 オープンファイル/カレントディレクトリのクローズ/無効化処理

また、ファイルのオープン情報は、オープンしたタスクと関連づけて管理していますので、他タスクでオープンしたファイルのファイルハンドルを用いて I/O することはできません。但し、**GR-FILE** のオブジェクト作成時に、**GRP_FS_SHARE_OPEN** という define をつけてコンパイルしますと、タスク間でのファイルハンドルの共用が可能となります。

3.3.2 OS 非依存のファイル情報管理

GR-FILEでは、上記で示しましたタスク毎のファイル管理機能を OS に依存しない形で提供しています。例えば、タスク毎の管理情報は、I/O 要求時に、自動的に要求タスクのタスク ID をベースに動的に生成します。また、表 3-2 に示しましたように、タスク ID を指定して、対象タスクのファイル管理情報をクリアする関数を提供していますので、OS のタスク管理機能と連動して、タスクの消滅時に同関数をコールすることで、OS のサブシステムとして、ファイル管理機能を簡単に付加することができます。

また、アプリケーションタスクと仮想空間が異なるケースも想定し、ファイルデータやパス名称等のデータのやりとりは、単純なメモリコピーで行えるという前提をおかず、アプリケーションタスク間とのデータ授受のためのインタフェースを規定して行っています。すなわち、多重仮想空間をサポートした OSで、本 GR-FILE をファイル管理サブシステムとして複数タスクで共用し、利用することも考慮した作りになっています。

なお、同時に I/O するタスクの最大数、オープンファイル数等のパラメータは、システム初期化時に変更することが可能です。(「3.14 各種パラメータの設定・変更、および、コンパイルオプション」の節参照)

FATでは、ファイル名に使用出来る文字に制限があります。以下に使用できる文字について説明します。



3.4 日本語(多国語)ファイル名サポート

GR-FILE の FAT ファイルシステムは、Windows 等でサポートされている可変長のロングファイル名をサポートし、英小文字や日本語(多国語)を含んだファイル名の利用を可能としています。特に、日本語については、シフト JIS に対応したコードを提供し、日本語システムへの適用を可能としています。

FATでは、ファイル名に使用出来る文字に制限があります。以下に使用できる文字について説明します。

3.4.1 ショートファイル名

FAT ファイルシステムでは、すべてのファイルは、例えば、"FILE.TXT"のように、最大8バイトのベースファイル名と最大3バイトの拡張子をピリオドで区切った従来MS-DOS互換のショートファイル名を持ちます。GR-FILEは、この従来MS-DOSの仕様に準拠したショートファイル名をサポートします。

ショートファイル名には、任意の文字が使えるのではなく、以下の文字のみが使用可能となっています。

- (a) 英大文字
- (b) 数字
- (c) \$ % ' _ @ ~ `!() { } ^ # &
- (d) コード値128以上の日本語(他国語)文字

GR-FILE では、デフォルトで、シフト JIS 漢字(ひらがな、カタカナ、半角カタカナを含む)の 処理コードを提供し、日本語としては、シフト JIS のファイル名称に対応可能となっています。

上記以外の文字を使用したファイル名、あるいは、ベースファイル名、識別子が規定のバイト数以内に収まらないファイル名は、後述するロングファイル名のディレクトリエントリに本当のファイル名称を保持し、同エントリに引続くディレクトリエントリに、ショートファイル名に変換した名称を保持します。ロングファイル名からショートファイル名への変換は、概ね以下の形で行います。

- ① 英小文字は英大文字に変換する
- ② ショートファイル名として許されない文字は、'_'に変換する
- ③ 空白を取除く
- ④ 最初のピリオドまでの8文字以内の文字と、ピリオド以降の3文字以内の文字を、それぞれ、ベースファイル名、拡張子とする
- ① 得られたショートファイル名が、既に存在する場合は、ベースファイル名称部の末尾の部分を"FILE~1.TXT"、"FILE~2.TXT"のように、"~数字"の形に置換し、ユニークなショートファイル名を見つける



3.4.2 ロングファイル名

上記で示しましたとおり、ショートファイル名の規定に合わないファイル名は、ロングファイル名としてロングファイル名のディレクトリエントリに保持します。但し、ロングファイル名でもすべての文字が許されるのではなく、上記ショートファイル名で利用可能な文字に加え、以下の文字がファイル名称として使用可能となっています。

英小文字, + , ; = [] . 空白

FAT ファイルシステムでは、ロングファイル名は、UNICODE に変換し、各ロングファイル名のディレクトリエントリに最大 13 文字(13 バイトではなく 13 文字)ずつ格納して保持します。(詳細は、市販の FAT ファイルシステムの概説書を参照)

GR-FILE では、デフォルトでシフト JIS と UNICODE の変換機能を提供し、シフト JIS のロングファイル名をサポートとしています。このロングファイル名の UNICODE 変換は、OS 抽象化インタフェースの一部として、分離された形で定義されていますので、他の日本語コードや多国語等、簡単に別のコード体系に対応させることが可能です。

なお、シフト JIS と UNICODE 間の変換は単純なアルゴリズムでは記述できず、シフト JIS・UNICODE 変換には、大きな変換テーブルを使って行っています。従いまして、日本語ファイル名を必要としないシステムでは、ロングファイル名の UNICODE 変換処理から、シフト JIS・UNICODE 変換を取り外すことで、 コードサイズを小さくすることができます。 これは、 コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 2 に設定することで、ロングファイル名を未サポートにすることが可能です。

3.4.3 ファイル名の長さ制限

ファイル名には長さの制限があります。この制限値は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_param.h" に記述されています。その設定値を表 3・3 に示します。この値は、変更可能ですが、変更した場合は、再コンパイルが必要です。

#	define 名称	意味	GR-FILE の設定値	Windows の最大値
1	GRP_FS_MAX_PATH	ファイルパス名の最大長	2 5 6	260文字
		(NULL を含む)	(バイト)	
2	GRP_FS_MAX_COMP	ロングファイル名の最大長	1 2 8	255文字 + NULL
		(NULL を含む)	(バイト)	

表3-3 ファイル名の長さの制限

なお、GR-FILE では、ファイル名の区切り文字は、'f'、Y' のいずれでも OK です。但し、URL 等の互換性を考え、'f' の利用を推奨します。



3.5 ドライブ型+階層化 mount

GR-FILE では、USB メモリやメモリカードリーダといった各デバイスに対応して **GR-FILE** のデバイスドライバテーブルに各デバイスの I/O 関数とデバイスタイプ名称を登録しておくことで、USB メモリやメモリカード等のメディア上のデータをファイルシステムとしてアクセスすることを可能としています。このメディア上のデータをファイルシステムとしてアクセス可能とする処理が mount 処理です。

GR-FILE では、Windows のように各メディアをデバイスドライブとして、個別のファイルシステムとして見せるドライブ型 mount 機能だけでなく、LINUX 等のように、あるファイルシステムのファイルパス下に、別のファイルシステムを接続する階層化 mount 機能をサポートしています。ドライブ型 mountと階層化 mount は、混在した形で利用することも可能です。

また、1つのメディアを論理的なパーティションに分割し、各パーティションを個別のファイルシステムとしてアクセスすることも可能としています。指定したパーティションのアクセスは、デバイスドライバが提供する機能ですが、パーティション指定のためのネーミング規則を **GR-FILE** で規定し、さらに、PC 等で使用されている標準のパーティションテーブルのアクセス関数を **GR-FILE** で提供しています。

3.5.1 ドライブ型 mount

Windows のように、各メディアをデバイスドライブとし、個別のファイルシステムのようにアクセスすることが可能です。例えば、図3-5に示しますように、ハードディスクは "C:"、メモリカードは"D:"のように、各メディアにアルファベットのドライブ名を対応づけ、ドライブ名に続けて、各メディア内のファイルのパスを指定して、ファイルアクセスを実現します。

ドライブ名は、各メディアを挿着時等の mount 処理で実行する grp_fs_mount 関数のマウント先パス名 パラメータで指定します。ドライブ名は、"アルファベット:" という形式だけでなく、"USB:" 等のようにコロンで終われば、任意の文字列を割当てることが可能です。

ドライブ名称例	"C."	"D:"	"USB:"
メディア	ディスク	(メモリカード)	(USBメモリ)
ファイル システム の構成例	tmp system	work save	my_save
ファイル名称 の指定例	C:/system/f1	D:/save/s1	USB:/my_save/m1

図 3-5 ドライブ型 mount の例



3.5.2 階層化 mount

LINUX 等のように、あるメディアのファイルシステムのファイルパスの下に、別のファイルシステムを接続することが可能です。例えば、図 $3\cdot6$ に示しますように、ハードディスクをルートファイルシステムとし、メモリカードをハードディスクの "/mnt/card" 下に、USB メモリを"/mnt/usb" 下に接続して、3つのファイルシステムを仮想的に1つのファイルシステムのように見せかけることが可能です。

この階層化 mount 機能を使いますと、メディア一杯になった場合に、別のメディアを追加し、仮想的に 1 つの大きなメディアに見せかけることが可能となります。

なお、新たなファイルシステムを他のファイルシステムのどこに接続するかは、ドライブ型 mount と同様に、各メディアを挿着時等の mount 処理で実行する grp_fs_mount 関数のマウント先パス名パラメータで指定します。




図 3 - 6 階層化 mount の例



3.5.3 パーティション分割されたメディアアクセスのためのデバイスネーミング規則

パーティション分割されたメディアのファイルシステムアクセスを可能とするため、パーティション指定のためのデバイスのネーミング規則を規定しています。

GR-FILE では、図 3-7に示しますように、各デバイスの I/O 関数とデバイスタイプ名称を **GR-FILE** の デバイスドライバテーブルに予め登録し、mount 処理時に指定するデバイス名称により、各デバイスの I/O 関数との対応をとっています。 さらに、同じ種類のデバイスでも複数のドライブや、 1 つのドライブのメディアが複数のパーティションからなっている場合に、デバイステーブルに登録された名称に続き $0 \sim 15$ のサブデバイス番号と、 $a \sim d$ (※1)の英文字 1 字で a を基点としてパーティション番号を指定することで、ドライブやパーティションの指定を可能としています。例えば、USB デバイス用のデバイスドライバが"USB"というデバイスタイプ名称で **GR-FILE** のデバイスドライバテーブルに登録されている場合、デバイス名称を"USB0a"と指定すれば、USB o 0 番デバイスの、先頭パーティションを指し示すことができます。パーティション番号を表す英文字を省略した場合は、パーティションとして a を指定したと解釈します。サブデバイス番号も省略した場合は、サブデバイス番号として o を指定したものと解釈します。

※1 規定上は、 $a \sim 0$ の 15 個のパーティションを指定できますが、**GR-FILE** で提供しているパーティションテーブルのアクセスライブラリ grp_fs_get_part 等は、4つの基本パーティションのみのサポートですので、実質は、 $a \sim d$ の 4 文字のみが指定可能です。




図3-7 デバイス/ドライブ/パーティションの対応関係



GR-FILE のバージョン 1.0X では、明示的なパーティション記述の規定がなく、サブデバイス番号指定 に $0\sim255$ の指定を可能とし、その値をどのように実際のサブデバイス番号とパーティション番号として解釈するかは、デバイス依存としていました。しかし、バージョン 1.10 から、上記のとおり、明示的にサブデバイス番号とパーティション番号を分離して記述するように変更しました。

さらに、バージョン 1.10 からは、パーティションの再設定やパーティションレスでのフォーマットを可能とするため、現在メディア上にあるパーティション情報を無視し、パーティションレスの形でメディアをアクセスする手段を提供しています。具体的には、"USB0*" のように、パーティション番号を表す文字 $\mathbf{a} \sim \mathbf{d}$ の代わりに、*を指定することで行います。

mount 関数等での対象デバイスメディア指定は、上記規則に従ったデバイス名称により行いますが、デバイスドライバ対しては、指定したデバイス名称がデバイス番号に変換されて渡されます。デバイスタイプ名称に対応したデバイステーブルのエントリ番号をメジャーデバイス番号、パーティション番号文字ー'a' パーティション番号とした場合、デバイス番号は、以下の値となります。

<メジャーデバイス番号> ×256 + <パーティション番号>×16 + <サブデバイス番号>

なお、上記パーティションレスアクセスのために、パーティション番号文字として*を指定した場合は、 パーティションレスアクセスのための特別な番号 15 がパーティション番号として使用されます。

上記のとおり、サブデバイス番号を下位 4 ビットに、パーティション番号を下位 8 ビットの上位 4 ビットに持ってくるようにしていますので、パーティション番号文字を省略した名称では、下位 8 ビットをサブデバイス番号とするバージョン 1.0X と互換性があります。従いまして、もともとパーティションレスや 1 パーティションのデバイスでは、1.0X 対応のデバイスドライバをそのまま 1.10 以降のドライバとして使用することも可能です。ただ、1.10 で追加された形式によるサブデバイス、パーティションの扱いや、パーティションの再設定や既存パーティションを無視したパーティションレスでのフォーマット機能を利用する場合は、1.10 のデバイス番号のエンコード規則に従い、サブデバイス番号やパーティション番号を処理するようにすると共に、*指定によるパーティションレスアクセスに対しては、既存のパーティション情報を無視するようにデバイスドライバを一部修正する必要があります。

なお、デバイスドライバでは、表 3-4 に示すマクロや define を利用して、デバイス番号を操作するようにして下さい。こららのマクロ/define は、"include" 下の "grp_fs_dev_io_if.h" に記述されています。



表3-4 デバイス番号操作のためのマクロ/define

#	マクロ/defiine 名	状態の説明	バージョン 1.0X での有無
1	GRP_FS_DEV_MAJOR(dev)	デバイス番号からメジャーデバイス番号の取得	あり
2	GRP_FS_DEV_MINOR(dev)	デバイス番号から下位 8 ビットのマイナーデバイ	あり
		ス番号の取得	
3	GRP_FS_DEV_SUBID(dev)	デバイス番号からサブデバイス番号の取得	なし
4	GRP_FS_DEV_PART(dev)	デバイス番号からパーティション番号の取得	なし
5	GRP_FS_DEV_RAW_PART	パーティションレスアクセス用のパーティション	なし
		番号	
6	GRP_FS_DEV_NO	メジャー/マイナー番号からデバイス番号の構築	あり
	(major, minor)		
7	GRP_FS_DEV_MK_MINOR	サブデバイス番号、パーティション番号からマイナ	なし
	(sub_id,part)	ーデバイス番号の作成	
8	GRP_FS_DEV_MATCH_SUB	メジャー/サブデバイス番号の一致判定	なし
	(dev1, dev2)		



3.6 ファイルデータとファイル管理情報のキャッシング

GR-FILE では、メディアに格納されている、各ファイルのデータや、複数のファイルの管理情報を格納したファイル管理ブロックをメモリ上にキャッシングし、メディアへの I/O 回数を大幅に減らしています。(図 3-8 参照)しかも、ファイルデータのキャッシュとファイル管理ブロックのキャッシュを分離して管理していますので、動画ファイル等の大容量ファイルをアクセスしても、ファイル管理ブロックキャッシュのデータが追い出されず、高速なファイルアクセスが可能です。

さらに、オープン中のファイルに対しては、上記ファイル管理ブロックキャッシュから、同ファイルのファイル管理情報を取出し、オープンファイルキャッシュ(オープン中のファイル管理情報)として別途保持しています。特に、オープンファイルキャッシュには、現在の read 位置から数ブロック分のブロック割り当て情報を保持し、ファイル管理ブロックへのアクセス回数を減らしています。また、新規データ用に割り当て可能なフリーブロックのリストもフリーブロックキャッシュとして保持し、write 時のフリーブロックサーチのためファイル管理ブロックへアクセス回数を減らしています。

また、バージョン 1.10 からは、コンパイルオプションで、ファイル名称キャッシュをサポートし、アクセスしたファイルのファイル名称と、オープンファイルキャッシュの対応関係をキャッシュとして保持します。これにより、1ディレクトリ内に数多くのファイルが存在しても、最近アクセスしたファイルであれば、ディレクトリ内を1つずつ順にサーチすることなく、高速なファイルのオープンが可能です。




図3-8 GR-FILE のキャッシング機能



3.6.1 ファイルデータキャッシュ

メディアから I/O した各ファイルデータのキャッシュです。各データは、対象のファイルシステムで規定されたファイルシステムのブロックサイズ、または、ファイルデータキャッシュバッファのブロックサイズの小さい方を単位としてキャッシュします。

アプリケーションプログラムから read 要求を受けますと、**GR-FILE** は、まず対象のデータブロックがファイルデータキャッシュ内にあるかどうかを調べます。もし、対象のデータブロックがファイルデータキャッシュにない場合は、実際にメディアからそのデータを読出し、ファイルデータキャッシュに読込んでからそのデータをアプリケーションプログラムに返します。すでに、ファイルデータキャッシュ内に存在する場合は、メディアからの読出しを行わず、キャッシュされたデータをアプリケーションプログラムに返します。

アプリケーションプログラムから write 要求を受けた場合も、まず対象のデータブロックがファイルデータキャッシュ内にあるかどうか調べます。その結果、キャッシュ内に存在した場合は、要求されたデータを同キャッシュに書込みます。データキャッシュ内に無かった場合は、1ブロック丸ごと書換えでなければ、メディアから対応するブロックをキャッシュに読込んでから、要求されたデータを同キャッシュに書込みます。1ブロック丸ごと書換えの場合は、フリーなキャッシュを割当て、要求されたデータを同キャッシュに書込みます。

Write 要求の場合、キャッシュに書込んだ更新結果はメディアに反映する必要があります。しかし、メディアへの書込み回数を減らして性能を上げるため、上記いずれのケースでも、即座に更新結果をメディアに反映するとは限りません。更新をどういうタイミングでメディアに反映するかは、後述するキャッシュのwrite制御に従います。

なお、ファイルデータキャッシュの個数は固定ですので、アプリケーションプログラムからの read やwrite 要求を処理する際に、フリーなキャッシュを割当てるためには、別のブロック用に割当てられたキャッシュを再利用する必要がでてきます。その際、そのキャッシュがメディアに反映されていない更新情報を保持している場合、同キャッシュの更新をメディアに反映するための書込みが必要となります。このキャッシュのメディアへの反映のための書込みは、キャッシュの再利用を引き起こした read/write 要求を出したアプリケーションプログラムの延長で行います。

上記、ファイルデータキャッシュの個数やブロックサイズの最大値は、システム初期化時に変更することが可能です。(「各種パラメータの設定・変更」の節参照)

なお、ファイルデータキャッシュのブロックサイズの最大値は、利用するメディアの物理ブロックサイズ (セクタサイズ) より大きくなければいけません。



3.6.2 ファイル管理ブロックキャッシュ

一般にファイルシステムでは、各ファイルの管理情報や各ファイルのデータやフリーブロックがどこに 格納されているか等の情報を集めて、ファイル管理ブロックとしてファイルシステムの一部に保持してい ます。このメディアに格納されたファイル管理ブロックをキャッシュとして保持したものが、ファイルブ ロックキャッシュです。**GR-FILE** は、アプリケーションプログラムからの read/write 要求に対し、この ファイル管理ブロックキャッシュを参照し、対象のファイルデータブロックの場所等を求めて、同要求を 処理しています。

各ファイル管理ブロックキャッシュは、固定のブロックサイズを持ち、複数のファイル管理情報や、フリーブロックの情報が含まれています。**GR-FILE**では、この中から、オープン中のファイルの管理情報と、フリーブロックの情報を取出し、さらに、後述するオープンファイルキャッシュや、フリーブロックキャッシュとして保持しています。

なお、ファイル管理ブロックキャッシュも、ファイルデータキャッシュと同様に個数が固定のため、同様のキャッシュの再利用処理が発生します。

ファイル管理ブロックキャッシュの個数とブロックサイズは、システム初期化時に変更することが可能です。(「3.14 各種パラメータの設定・変更、および、コンパイルオプション」の節参照)

3.6.3 オープンファイルキャッシュ (オープン中のファイル管理情報)

GR-FILEでは、オープン中のファイルのアクセスを速くするため、オープン中のファイルに対し、同ファイルの管理情報をオープンファイルキャッシュとして保持しています。このオープンファイルキャッシュには、ファイルのデータブロックがどこに格納されているかの場所情報(ファイルブロックマップ情報)を、現在の read 位置から数ブロック分、保持しています。オープンファイルキャッシュは、上記ファイル管理ブロックキャッシュから読込み作成します。

なお、オープンファイルキャッシュ自身はファイルシステム非依存ですが、オープンファイルキャッシュにいくつのファイルブロックマップ情報を保持するかは、ファイルシステム依存です。FAT ファイルシステム の場合は、"grp_fat_param.h"に各ファイルのファイルブロックマップ情報の個数が "FAT_MAP_CNT" という define で定義されています。ファイルブロックマップ情報の個数を変更するには、同 define を変更し、再コンパイルする必要があります。

3.6.4 フリーブロックキャッシュ

GR-FILE では、write 時のフリーブロックの割当てを速くするため、ファイルシステムのフリーブロックのリストをフリーブロックキャッシュとして保持しています。

このフリーブロックキャッシュは、上記ファイル管理ブロックキャッシュから読込み作成します。

ファイルフリーブロックキャッシュは、ファイルシステムに依存した形で管理しています、FAT ファイルシステムの場合は、"grp_fat_param.h" にフリーブロックキャッシュの個数が "FAT_FREE_TBL" という define で定義されています。フリーブロックキャッシュの個数を変更するには、同 define を変更し、再コンパイルする必要があります。



3.6.5 ファイル名称キャッシュ

GR-FILE では、バージョン 1.10 より、ファイルオープン処理を高速化のため、コンパイルオプションにてファイル名称キャッシュ機能をサポートし、オープンしたファイル名称とオープンファイルキャッシュの対応関係をキャッシュとして保持します。

通常、ファイルのオープン時には、対象ディレクトリ内にある各ファイルと1つずつ名称を比較し、オープン対象のファイルを見つける必要があります。従って、ディレクトリ内に多数のファイルが存在する場合、メディアからディレクトリデータを読み込みやファイル名の比較処理が多数発生し、処理に時間を要する結果となります。また、ファイル名指定が、ルートディレクトリからの絶対パス指定の場合、ファイル名パス内の各ディレクトリに対して、ファイル名検索が必要なため、同様の問題が発生します。そこで、ファイル名称キャッシュ機能を提供することで、前にアクセスしたことがあるファイルで、まだ、キャッシュ上に残っているファイルに対しては、ディレクトリ内のファイル名の逐次検索を省略させ、高速なオープンを可能とします。

ただ、ディレクトリの逐次検索の前に、常にファイル名称キャッシュの検索処理を行う形となりますので、アクセスしたことのないファイル等をオープンする際には、逆に多少遅くなります。そこで、本ファイル名称キャッシュは、コンパイルオプションとしてサポートします。本ファイル名キャッシュ機能を使用する場合は、コンパイルオプション GRP_FS_FNAME_CACHE を指定して GR-FILE ライブラリを構築して下さい。また、GRP_FS_FAT_CACHE_BY_GET_DIRENT オプションを指定しますと、ディレクトリエントリ情報の取得関数 grp_fs_get_dirent で取得した最後のディレクトリエントリ情報も、ファイル名称キャッシュとして保持します。

コンパイルオプション **GRP_FS_FNAME_CACHE** を指定して **GR-FILE** ライブラリを構築した場合、ファイル名称キャッシュの個数とそのハッシュバケット数を、システム初期化時に変更することが可能です。(「3.1.4 各種パラメータの設定・変更、および、コンパイルオプション」の節参照)



3.7 キャッシュの write 制御

前節で説明しましたように、ファイル I/O を高速化するため、GR-FILE では、ファイルデータやファイル管理ブロックをメモリ上にキャッシングしています。GR-FILE では、キャッシュで性能を高め、一方でキャッシュとメディア上のデータの不整合による問題の発生を抑えるため、これらのキャッシュにキャッシュされた最新データのメディアへの反映のタイミングを、メディアの特性に応じて選択を可能としています。 具体的には、以下の 4 つの方式をメディアの特性や処理内容等に応じて mount 処理時に、grp fs mount のモードパラメータにより選択できます。

- (1) write through 方式(各 write 要求時方式)
- (2) each close 方式 (ファイルクローズ時方式)
- (3) last close 方式(ファイルの最終クローズ時方式)
- (4) unmount 方式 (unmount 時方式)

なお、上記方式で選択されたタイミング以外でも、アプリケーションプログラムやデーモンプログラムで sync 関数を用いることで、任意のタイミングでキャッシュをメディアに反映することが可能です。

3.7.1 write through 方式

アプリケーションプログラムからの更新要求時に、更新されたキャッシュブロックを、同アプリケーションタスクの延長で即座にメディアに反映します。本方式では、図3-9に示しますように、アプリケーションプログラムが更新要求を出しますと、要求のあったデータを一旦キャッシュに書込み、更新されたキャッシュをブロック単位でメディアに書込んで、書込みの終了を待って、アプリケーションプログラムに制御を返します。




図 3-9 write through 方式

本方式では、アプリケーションプログラムからの更新要求毎に、メディアへの反映が行われるため、キャッシュとメディアの不整合を極力防ぐことができますが、I/O が頻繁に発生し、性能が大幅に低下します。 従いまして、本方式は、更新回数が少なく、整合性を確実に維持する必要がある場合に使用します。



3.7.2 each close 方式

各アプリケーションプログラムがファイルをクローズした際に、未反映のキャッシュの内容をメディアに反映します。本方式では、図3-10に示しますように、ファイルがオープンされた後、同ファイルがクローズされるまでに発生したアプリケーションプログラムからの更新要求に対して、キャッシュに余裕がある限り、キャッシュ上のデータのみを更新し、メディアへの反映は、close されるまで遅延させます。




図 3-10 each close 方式

本方式は、各ファイルの close 時に sync をコールしたのと同等の効果を持ち、各アプリケーションの処理中はキャッシュを利用して高速な I/O を可能とし、処理の完了に連動してメディアとの整合性を取る方式です。従いまして、メモリカード等、取外される可能性のあるメディアで、処理中は、アプリケーションプログラムが利用者に I/O 中であることを何らかの形で示し、利用者が処理中には、取外す可能性が低い場合に最適な方式です。



3.7.3 last close 方式

システム全体でオープンされているファイルが無くなった時点で、未反映のキャッシュの内容をメディアに反映します。本方式では、図3-11に示しますように、システム全体で、ファイルがオープンされた後、全てのファイルがクローズされるまでに発生したアプリケーションプログラムからの更新要求に対して、キャッシュに余裕がある限り、キャッシュ上のデータのみを更新し、メディアへの反映は、全てのファイルが close されるまで遅延させます。

なお、カレントディレクトリも、オープンされたファイルの1つとして解釈し、カレントディレクトリがそのメディアに設定されている間は、最終 close とは、解釈されません。逆に、カレントディレクトリを無効化した時点で、同メディアに対して他のファイルがオープンされていない場合は、同カレントディレクトリの無効化を最終 close として、メディアへの反映処理が行われます。




図 3 - 1 1 last close 方式

本方式は、システム全体での最後のファイルの close 時に sync をコールしたのと同等の効果を持ち、各アプリケーションの処理中はキャッシュを利用して高速な I/O を可能とし、すべての処理の完了に連動してメディアとの整合性を取る方式です。従いまして、each close 方式と同様に、メモリカード等、取外される可能性のあるメディアで、処理中は、アプリケーションプログラムが利用者に I/O 中であることを何らかの形で示し、利用者が処理中には、取外す可能性が低い場合に最適な方式です。 Each close 方式との違いは、各ファイル毎ではなく、システム全体での最終 close ということですので、本方式は、1つ、または、複数のタスクで複数のファイルを同時にオープンして処理する場合に適した方式です。



3.7.4 unmount 方式

可能な限りキャッシュ内で処理し、メディアの unmount 処理に未反映のキャッシュの内容をメディアに 反映します。本方式では、図3-12に示しますように、メディアに対して mount 処理を行った以降、同 メディアの unmount 処理を行うまでに発生したアプリケーションプログラムからの更新要求に対して、キャッシュに余裕がある限り、キャッシュ上のデータのみを更新し、メディアへの反映は、unmount 処理が 行われるまで可能な限り遅延させます。




図 3-12 unmount 方式

本方式は、可能な限りキャッシュで処理し、性能を追求する方式です。一方、unmount 以前にメディアの取外しや、システムダウンが発生しますと、メディア上のデータがファイルシステムとして不整合な状態に陥る可能性があります。

従いまして、本方式は、不意のメディアの取外しが発生しない、内蔵のハードディスクや処理中は取外しを物理的にロックできるメディアに対して使用するのに適した方式です。但し、システムダウン等で不整合が発生する可能性が高くなりますので、デーモンプログラム等で sync を定期的にコールし、不整合となる可能性を低くすることが必要です。




3.8 アプリケーションバッファとメディア間の直接/連続ブロック I/O (ダイレクト I/O 機能)

上記で説明しました **GR-FILE** のキャッシング機能は、ファイル管理ブロック情報やディレクトリ情報、そして、頻繁に read するファイル等に対する I/O については、メディアへの I/O 回数を削減でき、キャッシング機能なしに比べ、大幅な性能向上が期待できます。しかし、写真データ等、一回で読書きするバイト数が大きく、しかも、たまにしか read しないようなファイルに対しては、上記キャッシング機能は、キャッシュバッファにデータを一旦コピーするオーバヘッドがあり、また、メディアとキャッシュバッファとの I/O がキャッシュブロック単位となるため、I/O 回数が増え、かえって遅くなるケースもあります。

そこで、**GR-FILE** では、ファイルオープン時のオプション指定により、同ファイルに対する **I/O** 要求に対しては、キャッシュ上に対応するデータがなければ、キャッシュバッファを可能な限り使用せず、アプリケーションの指定したバッファとメディアとの間で直接 **I/O** を行い、しかもメディア上で連続したブロックは一括して **I/O** を行なう「ダイレクト **I/O** 機能」をサポートしています。

具体的には、「ダイレクト I/O 機能」を使用する場合、open または grp_fs_open 時のオープンモードパラメータとして、GRP_FS_O_DIRECT_IO を指定します。

図 3-1 3 は、 $GRP_FS_O_DIRECT_IO$ を指定した場合の GR_FILE の FAT ファイルシステムでの read 処理のイメージを示します。この例では、キャッシュブロックのサイズが 512 バイトで、6000 バイトから なるファイルの先頭 5000 バイトを read する例を示しています。また、同ファイルは、先頭の 4 ブロック と、後の 8 ブロックがそれぞれメディア上で連続に割当てられおり、先頭から 6 ブロック目のデータがキャッシュとして残っている状態であるとします。




- (f) メディア上で連続でキャッシュ上にもない4ブロックを、メディアからアプリケーションバッファに一括してread
- ② 第6ブロックがキャッシュ上にあるため、第5ブロックのみをメディアからアプリケーションバッファにread
- ③ 第6ブロックをキャッシュからアプリケーションバッファにコピー
- ④ メディア上で連続でブロック全体がread対象となっている第7~第9ブロックをメディアからアプリケーション バッファに一括してread
- ⑤ 第10ブロックは、部分ブロックreadとなるため、一旦、キャッシュバッファに同ブロックをメディアからread
- (5) 第10ブロックのread対象部分を、キャッシュバッファからアプリケーションバッファにコピー

図 3 - 1 3 ダイレクト I/O 機能の read 処理のイメージ



また、図 3-1 4 に、上記と同一のファイルに対する先頭 5000 バイトの write 要求時の処理イメージを示します。この例でも第6 ブロックだけがキャッシュ上にあるとします。



- (f) メディア上で連続な4ブロックを、アプリケーションバッファからメディアに一括してwrite
- ② メディア上で連続でブロック全体がwrite対象となっている第7~第9ブロックのうち、第6ブロックがキャッシュ 上にあるため、同キャッシュを無効化
- ③ メディア上で連続でブロック全体がwrite対象となっている第7~第9ブロックをアプリケーションバッファからメディアに一括してwrite
- ④ 第10ブロックは、部分ブロックwriteとなるため、一旦、キャッシュバッファに同ブロックをメディアからread
- ⑤ 第10ブロックのwrite対象部分を、アプリケーションバッファからキャッシュバッファにコピー
- ⑥ 更新された第10ブロックのキャッシュは、キャッシュのwrite制御方式に従い、指定のタイミングで、メディアにブロック単位で反映

図3-14 ダイレクト I/O 機能の write 処理のイメージ

以上に示しましたように、ダイレクト I/O 機能を用いますと、キャッシュバッファへのコピーを省略して、アプリケーションバッファとメディアとの間で、直接、かつ、メディア上で連続したブロックを一括して I/O することができます。

なお、ダイレクト I/O 機能は、オプション機能で、ファイルシステム依存部がサポートしている場合にのみ、GRP_FS_O_DIRECT_IO 指定が有効です。**GR-FILE** の FAT ファイルシステムの場合は、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合に、GRP_FS O DIRECT IO 指定が有効となります。

※ 直接/連続ブロック I/O (ダイレクト I/O 機能) 使用時の注意点

デバイスドライバへ転送要求を行う際に、バッファのアドレスを指定しますが、デバイスドライバや、 使用する機器によっては奇数アドレスが使用できない場合があります。

1つのファイルに対し、奇数バイトの転送を行った後のダイレクト I/O では、キャッシュバッファとアプリケーションバッファの両方を使用する為、奇数アドレスに対する転送要求が発生する事があります。 この様な場合は、奇数バイトのアクセスを行わなくするか、ダイレクト I/O を使用しないで下さい。



3.9 ファイルシステム依存部の分離

GR-FILEでは、アプリケーションインタフェース処理やキャッシング処理等のファイルシステムに共通した処理と、実際のファイルシステムの構造に依存したファイルシステム依存処理部を分離した構造になっています。具体的は、図3-15に示しますように、ファイルシステム共通部とファイルシステム依存部の間のファイルシステム抽象化インタフェースを規定し、規定された各ファイルシステムのインタフェース関数をファイルシステムテーブルに登録することで、ファイルシステム共通部から各ファイルシステムに依存した処理の実行を可能としています。

各メディアをどのタイプのファイルシステムとしてアクセスするかは、メディアの mount 処理時に、ファイルシステムテーブルに登録されたファイルシステムタイプ名称を grp_fs_mount 関数のパラメータとして指定することで行います。デフォルトでは、FAT ファイルシステム用の処理関数が、"fat"というファイルシステムタイプ名称で登録されています。




図3-15 ファイル依存処理部の分離

これにより、様々なファイルシステムに対する I/O を、共通のアプリケーションインタフェースで実現すること可能とすると共に、新たなファイルシステムをサポートするのに必要なプログラムの作成量を削減し、新たなファイルシステムのサポートを容易にします。

ファイルシステム抽象化インタフェースの詳細については、「4 インタフェース」の章を参照下さい。



3.10 OS 依存処理部の分離

GR-FILE では、OS やプラットフォーム依存処理部を分離した構造になっています。具体的は、図 3-1 6 に示しますように、排他処理、タスク情報の取得処理、メモリ管理、タスク空間のコピー処理、時間処理、文字コード処理等の OS やプラットフォームに依存する処理のインタフェースを OS 抽象化インタフェースとして規定し、同インタフェースを使って、OS 非依存処理部から、OS 依存処理部をコールする形になっています。

なお、現行バージョンでは、VOS、および、 μ ITON 準拠システムの、OS 依存処理部のサンプルコードは提供可能です。




図3-16 OS 依存処理部の分離

これにより、様々な OS、プラットフォームのサポートを容易にしています。

OS 抽象化インタフェースの詳細については、「4 インタフェース」の章を参照下さい。



3.11 メディアの挿抜対応

GR-FILE では、メモリカード、USB メモリ等、メディアの挿抜に対応した機能を提供しています。

3.11.1 メディアの挿抜処理の概要

メディアの挿抜処理は、図3-17に示しますように、デバイスドライバがメディアの挿抜検出機能を持ち、同デバイスドライバからの挿抜通知を受けて、挿抜処理用のシステムアプリケーションプログラムが GR-FILE が提供する機能を利用して実現します。デバイスドライバの挿抜検出機能は、割込み等によりメディアの挿抜を検出し、メディアの挿抜時に、メディアの挿抜を挿抜処理用のシステムアプリケーションに通知します。挿抜処理用のシステムアプリケーションは、デバイスドライバからのメディアの挿抜通知 や利用者からの要求を受け、利用者への通知/応答等、利用者とのインタラクションを取りながら、GR-FILE が提供する機能を利用してメディアの挿抜処理を行います。




図3-17 メディアの挿抜処理方法

図3-18に、挿抜処理用のシステムアプリケーションにおける、挿抜処理の状態遷移と処理の流れを示します。**GR-FILE** は、この挿抜処理用のシステムアプリケーションが行うこれらの処理をサポートするための関数群を提供しています。図3-18の四角に囲まれた番号は、処理状態を示し、表3-5に、各状態の概要を示します。丸に囲まれた番号は処理を示し、表3-6に各処理の概要を示します。

なお、**GR-FILE** が提供するメディアの挿抜処理向けの関数群は、すべて、タスク環境下で実行されることを前提としており、割込みの延長では使用できません。従いまして、メディアの挿抜処理は、図3-17に示しましたように、割込みの延長ではなく、アプリケーションタスクで行うことが必要です。

メディアの挿抜処理の概略フローについては、「5 サンプルフロー」を参照下さい。






図3-18 メディアの挿抜処理の流れ

表3-5 メディアの挿抜状態

#	状態名	状態の説明	
1	メディア未装着	・メモリカード等のメディアが装置に装着されておらず、以前、メディアが装着され	
	初期状態	ていた場合も、同メディアが正常に unmount された後に取外れた状態	
2	正当メディア	・固定ハードディスク等の常設のメディアで mount 処理がされていない状態	
	装着済み	・フロッピー等、メディアの挿入が検出できない装置で、メディアが挿入されている	
	未 mount 状態	が、mount 処理がなされていない状態	
3	正当メディア装着	・整合性のあるファイルシステムが入ったメディアが挿入/装着され、mount 処理さ	
	mount 済状態	れて、ファイルシステムとしてアクセス可能となった状態	
4	不当メディア	・ファイルシステムとして正しくないメディアが装着され、あるいは、mount 処理中	
	装着状態	に I/O エラーが発生し、mount 処理が失敗した状態	
5	メディア	・正常に mount されたメディアを unmount せずに取外した状態	
	不正取外し状態		
6	異メディア	・正常に mount されたメディアを unmount せずに取外し、取外したメディアと異な	
	装着状態	るメディアを挿入した状態	



表 3-6 メディアの各挿抜処理の概要

#	処理名	処理の内容		
1	mount 処理	・メディアの挿入通知、あるいは、利用者/システム起動時の mount 要求を受け、挿		
		入/装着されたメディアをファイルシステムとしてアクセス可能とする。		
		・mount 関数 grp_fs_mount を使用して実現する。		
		・以前 unmount 処理を行わずにメディアが取外され、同メディアに反映できず、退		
		避しておいたキャッシュセーブがある場合は、mount 前に、grp_fs_check_volume		
		をコールし、取外された同メディアかどうかをチェックする。同メディアの場合は、		
		退避してあったキャッシュデータをデバイスドライバの I/O 関数を使い、メディア		
		に反映してから mount する。		
2	unmount 処理	・利用者、あるいは、システム停止時の unmount 要求をうけ、キャッシュをメディ		
		アに反映し、メディアを取外し可能な状態とする。		
		・unmount 関数 grp_fs_unmount を使用して実現する。		
		・なお、ソフト的なメディア取出しボタンを持ち、同ボタンの押下により、メディア		
		挿抜処理用のシステムアプリケーションが通知を受け、その通知に対する処理とし		
		て、unmount を実行する形もある。この場合、unmount 処理により、同システム		
		アプリケーションがハード的なメディアの取出しを実行して、「メディア未装着初		
		期状態」に自動的に遷移する。		
3	メディア	・正常に ummount されたメディアの取外し通知に対する処理。		
	正常取外し処理	・正常に unmount されているので、本処理では、特に処理は行わない。		
4	メディア	・unmount されずにデバイスからメディアが取外された場合の処理。		
	不正取外し処理	・利用者に、不正な取外しであることを警告し、再挿入を促す。		
		・さらに、grp_fs_invalidate_fs_dev 関数をコールし、以降の同デバイスに対する I/O		
		を無効化し、すべてエラーで返すように設定する。		
5	ボリューム	・unmount されずにメディアが取外された状態で、再度メディアが挿入された際に		
	チェック処理	行う処理。		
		・grp_fs_check_fs_dev 関数をコールし、前回 mount されていたメディアかどうかを		
		チェックする。前回、mount されていたメディアの場合は、#4 で行った同デバイ		
		スに対する I/O 無効化を解除し、ファイルアクセスを続行可能とする。		
		・違うメディアの場合は、メディアが異なることを利用者に通知する。		
6	異メディア	・unmount されずにメディアが取外され、再度メディアが挿入されたメディアが異		
	取外し処理	なっていた場合で、同メディアの取外し通知を受けた際の処理。		
		・#4 で同デバイスに対する I/O 無効化処理を行っているので、本処理では、単に通知		
		を無視し、特別な処理を行わない。		
7	強制 unmount	・unmount されずにメディアが取外され、再度挿入されたメディアが異なっていた		
	処理	場合で、利用者から要求で、前メディアを強制的に unmount し、現在のメディア		
		のファイルシステムに対するアクセスを可能とする場合の処理。		
		・grp_fs_get_error 関数を GRP_FS_GE_DIRTY GRP_FS_GE_RELEASE オプシ		
		ョンでコールし、未反映の前メディアのキャッシュを退避する。		
		・さらに、強制 unmount オプションで unmount 処理を実行し、新メディアを mount		
		処理可能な状態にする。		
		・最後に、mount 処理を実行して、挿入されたメディアをアクセス可能な状態にする。		
		・なお、grp_fs_get_error により退避した未反映のキャッシュデータは、前メディア		
		の mount 処理にて、書戻しを行う。		



3.11.2 メディアの正常挿抜対応

上記概要で示しましたとおり、メディアの挿入により、同メディアのファイルシステムのアクセスを可能とし、メディアの取外し前にキャッシュされた更新結果をメディアに反映するために、**GR-FILE** では、mount/unmount 関数(正式名称は grp_fs_mount/grp_fs_unmount)を提供しています。

mount 関数 grp_fs_mount は、メディアの挿入通知、あるいは、システム起動時等を契機としてコールし、メディアに格納されたファイルシステムのアクセスを可能とする関数です。 mount 関数では、ファイルシステムのタイプを指定したり、メディアの特性に応じて、キャッシュの反映タイミングを指定することが可能です。なお、FAT ファイルシステム以外のファイルシステムタイプを指定するには、同ファイルシステムに依存した処理関数を GR-FILE に組込む必要があります。

unmount 関数 grp_fs_unmount は、メディアを取外す前に必ず実行しなければならない関数で、同関数を実行することで、未反映の更新結果のキャッシュデータをメディアに反映し、メディアを取外し可能な状態とします。

3.11.3 メディアの異常挿抜対応

正常にmount処理をしたメディアをunmount処理をせずに取外した場合の処理を支援する機能として、 以下の機能を提供しています。

(1) I/O 抑止機能

unmount 処理をせずにメディアを取外し、同メディアとは違うメディアを間違って挿入しますと、間違って挿入したメディアにデータを書込み、挿入したメディアのデータを壊してしまう可能性があります。そこで、GR-FILE では、この問題を防止するため、特定のデバイスに対する I/O を抑止する関数grp_fs_invalidate_fs_dev を提供しています。本関数を実行しますと、同デバイスに対する以降のファイル I/O 要求をエラーで返します。但し、キャッシュ上のあるデータに対する read は、エラーなしで継続して実行可能です。なお、I/O エラー時のプラットフォーム依存フック関数変数 grp_fs_inform_io_err を設定することで、I/O 要求に対しエラーで返すのではなく、ユーザに通知し、メディアの挿入を待ってから同 I/O 要求を再実行することも可能です。

本関数は、上記概要で示しましたとおり、unmount 処理されず、メディアが取外された際に実行します。 本関数により、設定された I/O 抑止設定は、不意に取外されたメディアが再度挿入された際に、 $grp_fs_check_fs_dev$ を実行することで、リセットされます。逆に、取外されたメディアと同じボリューム名、シリアル番号を持つメディアが再挿入され、かつ、 $grp_fs_check_fs_dev$ により同じメディアであることが確認されるまで、 $grp_fs_invalidate_fs_dev$ により設定された I/O 抑止設定は継続します。

(2) ボリューム名チェック機能

unmount 処理をせずにメディアが取外された場合、再度、メディアが挿入された際に、同じメディアが挿入されたかどうかをチェックし、同じメディアの場合にファイルアクセスを再開する必要があります。 そこで、**GR-FILE** では、そのための関数 grp_fs_check_fs_dev を提供しています。

本関数は、メディアが再挿入された際に実行します。本関数を実行しますと、同メディアのボリューム名とシリアル番号をチェックし、unmount されずに取外されたメディアと同じがどうかを比較します。比較の結果、同じであることが判明した場合は、メディア取外された際に実行した grp_fs_i invalidate_ fs_i c により設定された I/O 抑止設定をリセットして、同メディアに対するファイルアクセスを再開し可能とし



ます。

また、後述するメディアへの反映ができなくなったキャッシュデータの読出し機能により退避したキャッシュデータを mount 時に書戻す際、退避したメディアかどうかを判定するためのボリューム名チェック 関数 grp_fs_check_volume も提供しています。

(3) 反映不能となったキャッシュデータの読出し機能

unmount 処理をせずにメディアが取外され、警告表示にも関わらず、同メディアが再挿入されず、更新結果がメディアに反映できない場合が考えられます。また、メディアの不良等で、一部データの書込みがどうしてもできないケースも考えられます。このような場合、反映できないデータがキャッシュ上に残り、新たなメディアの挿入ができなくなります。

そこで、**GR-FILE** では、反映不能となったキャッシュデータを読出し、退避するための関数 $grp_fs_get_error$ を提供しています。本関数を実行しますと、反映不能となったキャッシュデータのメディア上の位置情報とデータとをペアにして読出し、同キャッシュ領域を解放することができます。 write エラーと なった キャッシュ データのみを読出し、同キャッシュ 領域を解放する場合は、GRP_FS_GE_RELEASE オプションで $grp_fs_get_error$ を実行します。メディアの取外しで、反映不能となったすべての更新されたキャッシュデータを読出し、同キャッシュ領域を解放する場合は、GRP_FS_GE_RELEASE に加え、 $GRP_FS_GE_RELEASE$ にかります。

なお、grp_fs_get_error は、キャッシュ情報の読出しと同キャッシュ領域の解放を行うだけで、unmount 処理自体は行いません。unmount 処理を行い、新しいメディアを mount 可能な状態にするためには、grp_fs_unmount を強制 unmount オプション GRP_FS_FORCE_UMOUNT 付で実行する必要があります。また、grp_fs_get_error で退避したキャッシュデータは、mount 時等に、grp_fs_check_volume 関数を使って挿入されたメディアをチェックし、退避したデータに対応したメディアであると判明した場合に、利用者に確認した後、デバイスドライバの I/O 関数を使って書戻す必要があります。

3.11.4 不当メディア/ファイルシステムへの対応

GR-FILE では、mount 時に、簡単なファイルシステムの整合性チェックを行い、間違ったメディアや 壊れたファイルシステムに対しては、mount をエラーで返し、メディアに対し、間違ったデータを書込ま ないようにしています。

例えば、FAT ファイルシステムでは、ファイルシステムの先頭ブロックにあるマジックナンバー等をチェックし、正しい FAT ファイルシステムでない場合、GRP_FS_ERR_FS というエラーを返します。

また、FAT16/FAT32 では、正しく unmount 処理されずに取外されたメディアの場合、unmount 処理がされていないというフラグがメディアに記録されていますので、 $GRP_FS_ERR_NEED_CHECK$ というエラーを返し、ファイルシステムの整合性チェックが必要であることを知らせます。この場合、GR-FILEでは、ファイルシステムの整合性チェックプログラムは、提供していませんので、PC等で同メディアのファイルの整合性チェックを行うことが必要です。但し、 $GRP_FS_FORCE_MOUNT$ 、または、 GRP_FS_RONLY オプションを指定して grp_fs_mount をコールし、強制マウント、あるいは、読出しのみの形で、無理やりに mount することも可能です。



3.12 メディアのフォーマットとパーティションの設定

GR-FILE では、バージョン 1.10 以降、メディアのフォーマットとパーティションの設定変更機能をサポートしています。

3.12.1 フォーマット機能

GR-FILE では、FAT12/16/32 すべての FAT タイプファイルシステムのフォーマット作成が可能です。 さらに、メディア/パーティションのサイズから自動的にクラスタサイズ、FAT タイプを選択してフォーマットを行う自動簡易フォーマット機能に加え、明示的にクラスタサイズや FAT タイプを指定して、カスタマイズしたフォーマットも可能です。

GR-FILE が提供するフォーマットインタフェースは、下記のとおり、フォーマットを行うメディアパーティションのデバイス名に加え、フォーマット時に使用する I/O バッファ領域の情報、フォーマットのパラメータ情報を示すフォーマット情報パラメータ、メディアの情報を示すメディア情報パラメータを指定して行います。

int grp_fat_format(

const char *pcDev, /* [IN] メディア/パーティションのデバイス名 */
grp_fat_format_param_t *ptParam, /* [IN/OUT] フォーマット情報パラメータ */
grp_fs_media_info_t *ptMedia); /* [IN/OUT] メディア情報パラメータ */

pcDev で指定するデバイス名は、「3.5.3 パーティション分割されたメディアアクセスのためのデバイスネーミング規則」で説明しましたネーミング規則に従い、対象のメディア/パーティションを指定します。本関数は、すでに必要なパーティション設定が済んでいるという前提をしており、pcDev パラメータには、通常、"USB0a" や "USB0" のように、パーティション番号文字省略を含め、パーティション付のデバイス名を指定します。パーティションの設定/変更が必要な場合は、本関数を実行する前に、予めgrp_fs_write_part を使用し、パーティションの設定/変更を行なっておくことが必要です。また、既にパーティション設定がされているメディアにパーティションレスでフォーマットする場合は、"USB0*" のように、パーティションレス形式のデバイス名を指定します。

ptParam は、FAT タイプやクラスタサイズなど表 3・7に示す各種フォーマットパラメータ情報を指定します。表 3・7に示す各パラメータは、それぞれ 0 を指定することで、呼び出し側では具体的な値を指定せず、自動計算あるいはデフォルトの値によるフォーマットが可能です。すなわち、ptParamで示した構造体のすべてのフィールドを 0 にしてコールしますと、自動設定によるフォーマットが可能です。逆に、各フィールドに所望の値を設定してコールしますと、FAT タイプやクラスタサイズをカスタマイズした形でフォーマットが可能です。但し、メディア/パーティションのトータルサイズにより、適用できる FAT タイプ/クラスタサイズには FAT 規格上制限がありますので、適用範囲外のパラメータを指定した場合は、GRP_FS_ERR_BAD_PARAM エラーとなります。

ptParamには、本関数への入力パラメータとなるフィールドだけでなく、本関数実行結果の出力フィールドもあります。また、入力フィールドも、本関数で自動設定したり、値を補正したりするケースがありますので、フォーマットが成功した場合には、入力フィールドにも、結果の情報が設定されて返ります。



なお、ptParam に NULL を指定した場合は、結果の設定情報を得ることはできませんが、全フィールドに 0 を指定したのと同じ効果となります。

フィールド名 意味 備考 ・FAT タイプ ・0を指定した場合、メディア/パーティショ ucFatType ンサイズ、および、クラスタサイズより自 (入力/出力) GRP_FAT_TYPE_12(1) FAT12 GRP FAT TYPE 16(2) FAT16 動計算されます GRP_FAT_TYPE_32(3) FAT32 aucVolLab[11] ボリューム名称 ・先頭バイトが 0x00 の場合、 (入力/出力) "NO NAME " が設定されます ボリューム名称は 11 バイトで設定しま す、11 バイトより短い場合は、スペース で埋められます。 11 バイトで設定した場合は、末尾に'¥0' は設定できませんのでご注意下さい uiClstSec ・0を指定した場合、メディア/パーティショ クラスタサイズ (クラスタ当たりのセ クタ数) (入力/出力) ンサイズより、grp_fat_cluster_limit_tbl を用いて決定されます uiRootCnt ・root ディレクトリのエントリ数 ・0を指定した場合、FATタイプ毎のデフォ (入力/出力) ルト値を定めた grp_fat_default の情報に より設定されます ・0を指定した場合、FATタイプ毎のデフォ uiRsvSecCnt ・FAT 情報領域の開始位置セクタオフセ (入力/出力) ルト値を定めた grp_fat_default の情報に より設定されます uiAlign データクラスタ領域の境界調整セクタ ・0を指定した場合、クラスタサイズ境界と します。その他の場合、指定した値の倍数 (入力) 値(SD等で使用) でデータクラスタ領域を位置づけます uiOption ・フォーマットオプション ・作成/アクセス時刻記録なし FAT で作成 (入力) ・uiAlign による境界調整を uiRsvSecCnt • GRP_FAT_NO_CRT_ACC_TIME \cdot GRP_FAT_ADJ_BY_START でなく、パーティション開始位置で調整し (SD 等で使用) ます uiClst (出力) トータルクラスタ数 出力パラメータ uiFatSec(出力) ・1つの FAT 情報領域のセクタ数 出力パラメータ 9 出力パラメータ 10 aucVolSer[4] ・自動的にアサインしたボリュームシリ (出力) アル番号(現在時刻値) uiNotUsed ファイルシステムとして管理していな 出力パラメータ 11 (出力) いセクタ数 12 uiAdjust (出力) ・uiAlign の境界調整による調整セクタ数 出力パラメータ (SD 等ではこの値を使い、パーティショ

表3-7 フォーマット情報パラメータの詳細

表3-7に示しましたように、各フィールドに0を指定した場合、あるグローバル変数を参照して、それぞれのデフォルト値や値の自動計算が行われます。従いまして、そのグローバス変数値を起動時に変更することで、デフォルト/自動設定動作のカスタマイズも可能です。表3-8にフォーマット関連のデフォルト値や自動計算の動作を左右するグローバル変数の一覧を示します。

ンの開始位置を調整します)



表3-8 フォーマットパラメータのデフォルト値/自動計算で使用されるグローバル変数

#	変数名	意味
1	grp_fat_cluster_limit_tbl	・クラスタサイズの自動計算で使用するテーブル
	[6]	・それぞれ、512、1K、2K、4K、8K、16K のクラスタサイズを使用するメディア/
		パーティションサイズの上限値(単位 512 バイトセクタ)を規定する
2	grp_fat_format_cfg	・ フォーマットを行う際の以下の設定を保持
		・ BPB 領域に保持する OEM 名称
		・ FAT12/16/32 の誤認識を防ぐためのトータルクラスタの閾値前後の未使
		用クラスタ数情報
		フォーマット時に使用する I/O バッファサイズ
3	grp_fat_default[3]	・ FAT12/16/32 それぞれの、デフォルトパラメータ値を保持
		・ 保持するパラメータは以下の通り
		・ root ディレクトリエントリ数
		・ FAT 情報の開始セクタ数オフセット
		・ ヘッド数
		· sector/track

特に、 $grp_fat_cluster_limit_tbl$ は、メディアパーティションのサイズからクラスタサイズを決定し、その情報を基に FAT タイプを自動計算することになりますので、使用目的に応じて、必要なカスタマイズを行って下さい。それぞれの上記グローバル変数の詳細については、(「3.14 各種パラメータの設定・変更、および、コンパイルオプション」の節を参照下さい。

なお、デフォルトでのメディア/パーティションサイズと、クラスタサイズ、FAT タイプとの関係は、表 3-9 に示す対応関係となっています。

表3-9 自動計算時のメディア/パーティションサイズとクラスタサイズ/FAT タイプとの対応関係

#	メディア/パーティションのトータルサイズ	クラスタサイズ	FAT タイプ
1	約 ~2MB (~4166 (512 バイトセクタ))	512 バイト	FAT12
2	約 2MB~4.1MB (4167~8399 (512 バイトセクタ))	512 バイト	FAT16
3	約 4.1MB~16MB (8400~32767(512 バイトセクタ))	1KB	FAT16
4	約 16MB~128MB (32768~262143(512 バイトセクタ))	2KB	FAT16
5	約 128MB~256MB(262144~524287(512 バイトセクタ))	4KB	FAT16
6	約 256MB~512MB(524288~1049713(512 バイトセクタ))	8KB	FAT16
7	約 512MB~ (1049714~ (512 バイトセクタ))	8KB	FAT32



最後のパラメータの ptMedia は、メディア情報を示すパラメータです。表 3-1 0 に示しますように、pcDev で指定した対象のメディア/パーティションのトータルサイズ、セクタサイズ、開始オフセット、ヘッドやトラックあたりのセクタ数、メディアタイプ識別情報などを示します。

#	フィールド名	意味	備考
1	uiStartSec	・対象パーティションの開始位置セ	・O を指定した場合、デバイスドライバの ioctl
		クタ(入力/出力)	または open 関数で得られる値を使用します
2	uiTotalSec	・対象メディア/パーティションのト	・同上
		ータルセクタ数(入力/出力)	
3	usTrkSec	・対象メディアのトラック当たりの	・O を指定した場合、デバイスドライバの ioctl
		セクタ数(入力/出力)	関数、または、FAT タイプ毎のデフォルト値を
			定めた grp_fat_default の情報により設定され
			ます。なお、2HD、2DD フロッピサイズのメデ
			ィア/パーティション場合は、grp_fat_default
			を使用せず、同タイプの標準値を使用します。
4	usHead	・対象メディアのヘッド数	・同上
		(入力/出力)	
5	iSecShift	対象メディアセクタサイズのシフ	・O を指定した場合、デバイスドライバの ioctl
		トカウント値(入力/出力)	または open 関数で得られる値を使用します
6	ucMediaType	・FAT0 に格納されるメディアタイプ	・O を指定した場合、デバイスドライバの ioctl
		の識別情報(入力/出力)	関数で得られる値、または、固定ディスクの値
			である 0xf8 を使用します。なお、2HD、2DD
			フロッピーサイズのメディア/パーティション
			の場合は、ioctl で得られなければ、それぞれ
			0xf0、0xf9 を使用します。

表3-10 メディア情報パラメータの詳細

ptParam のフォーマットパラメータ情報と同様に ptMedia の各フィールド対して 0 を指定しますと、それぞれ、デバイスドライバの open 関数、ioctl 関数により得られる値、あるいは、デフォルト値を使用します。本来、デバイスドライバの open 関数、ioctl 関数により、必須のメディア情報は得られますので、アプリケーションプログラムは、ptMedia の各フィールドを 0 に設定してコールする形が一般的です。逆に、0 以外の値を指定しますと、デバイスドライバの open 関数、ioctl 関数で得られる値やデフォルトの値より優先して使用され、カスタマイズしたフォーマットが可能です。

ptMedia の各フィールドは、本フォーマット関数に対する入力でもあると同時に、フォーマット成功時には、実際に使用した値が各フィールドに戻されます。ptParam と同様、ptMedia 自身を NULL で指定することも可能であり、NULL を指定した場合は、実際に使用されたメディア情報を得ることはできませんが、各フィールドに対し、0を指定した場合と同じ効果を持ちます。

ptMedia 情報の自動取得処理で使用されるデバイスドライバの ioctl 関数は、バージョン 1.10 から新たに追加された **GR-FILE** とデバイスドライバとの間のインタフェースで、デバイスの様々な I/O 制御を行うための関数です。この ioctl では、このメディア情報の取得や、メディアの取出し/ロック/アンロック制御、物理フォーマット等、デバイス固有の機能の制御を行います。デバイスドライバでの ioctl 関数のサポートは必ずしも必須ではなく、なしでもフォーマットは可能です。但し、フォーマットには、パーティションの開始位置セクタ情報、トータルセクタ情報、セクタサイズのシフト情報は必要ですので、デバイスドライバで ioctl 関数はサポートしていなくても、デバイスドライバの open 関数では、こららの必須情報を 0 ではなく、正しい値を設定して返す必要があります。例えば、ioctl 関数がサポートされておらず、open 関数でもトータルセクタ情報が 0 として返ってきている場合は、トータルセクタ情報を指示せず、



grp_fat_format を実行しますと、GRP_FS_ERR_BAD_PARAM エラーとなります。

grp_fat_format は、対象メディア/パーティションが mount されていない状態で実行する必要があります。 mount 中に本関数を実行した場合は、GRP_FS_ERR_BUSY エラーとなります。

grp_fat_format 関係のインタフェース定義は、"include" ディレクトリ下の"grp_fat_format.h"、"grp_fs_dev_io_if.h"に記述されています。

なお、本関数で提供するフォーマット機能では、必要最小限のFATフォーマットデータのみを書き込み、物理フォーマットや、メディア/パーティション全体にわたるデータの上書き/消去、不良セクタの検出、不良クラスタ登録は行いません。物理フォーマットが必要な場合は、grp_fs_ioctl_dev の物理フォーマット機能を使って行って下さい。但し、デバイスドライバが物理フォーマット機能をサポートしていることが前提です。メディア/パーティション全体にわたるデータの上書き/消去、不良セクタの検出、不良クラスタ登録については、今回のバージョンではサポートしません。

また、SD/SDHC 用のフォーマット関数(grp_fat_format_sd)は、SD Card ライセンスを保有されていて、ご要望がある場合のみ、ご提供しております。grp_fat_format_sd では、SD 規格推奨のフォーマットパラメータにてフォーマットを行なうため、メディアサイズに対応したデフォルトの FAT タイプやクラスタサイズ等は、上記表 3-8 とは異なります。grp_fat_format_sd を用いたフォーマットに関しては、同関数の詳細説明と SD 規格の規格書をご参照下さい。



3.12.2 パーティションの設定/変更

GR-FILE では、メディアに対して、パーティション情報を設定・変更する機能を提供しています。

GR-FILE では、1つのメディアに対して、PC 等で利用されている4つの基本パーティションの設定が可能です。なお、パーティションをさらにパーティションに分割し、5つ以上のパーティションの構築を可能とする論理パーティションについては、本バージョンではサポートしていません。

パーティション情報の読み出し、設定・変更は、以下の関数を用いて行います。

int grp_fs_read_part(/* パーティション情報の読み出し */

const char *pcDev, /* [IN] メディア/パーティションのデバイス名 */

grp_fs_dk_part_t *ptPart); /* [OUT] 読み出したパーティション情報 */

int grp_fs_write_part(/* パーティション情報の書き込み */

 const char
 pcDev, / [IN] メディア/パーティションのデバイス名 */

 int
 iAuto, /* [IN] 自動による 1 パーティション設定指示 */

 grp_fs_dk_part_t
 ptPart); / [IN/OUT] 書き込むパーティション情報 */

pcDev で指定するデバイス名は、パーティション情報の読み出し/書き込みのメディアの指定で、「3.5.3 パーティション分割されたメディアアクセスのためのデバイスネーミング規則」で説明しましたネーミング規則に従い行います。パーティションの読み出し/書き込みの場合は、そのメディアの先頭部分から読み書きをしなければならないため、"USBO*" のように、pcDev にパーティションレス形式のデバイス名指定を行います。"USBO" "USBOa" といった、通常のパーティション指定のデバイス名を指定した場合は、GRP FS ERR BAD DEV のエラーとなります。

iAuto は、本来なら ptPart で示された領域に詳細なパーティション情報を設定して指定するところを、自動またはデフォルトの値で対象メディア全体を1パーティションで設定するかどうかを指定します。このパラメータ値が0以外の場合、自動設定を行います。なお、0以外を指定した場合、詳細なパーティション情報を予め ptPart で示された領域に設定しておく必要はありませんが、領域としては、4 エントリ分を確保し、その領域のアドレスを ptPart パラメータとして渡すことが必要です。パーティション設定が正常に終了した場合、ptPart で示された領域には、設定されたパーティション情報が設定されて返ります。

ptPart は、読み書きする4つの基本パーティション情報を格納あるいは同情報が設定された領域のアドレスを指定します。表3-11に、各パーティション情報エントリの構造を示します。



#	フィールド名		意味	₹	
1	ucActive	・アクティブパーティションかどう	かの区別		
		GRP_FS_PART_ACT	0x80	アクティブ	
		GRP_FS_PART_NACT	0x00	アクティブでない	
2	ucPartType	・パーティションタイプ番号(下記	define 値	参照)	
		GRP_FS_PART_NULL	0x00	NULL パーティション	
		GRP_FS_PART_FAT12	0x01	FAT12	
		GRP_FS_PART_FAT16_L32	0x04	FAT16 < 32MB	
		GRP_FS_PART_EXT	0x05	拡張パーティション	
		GRP_FS_PART_FAT16_H32	0x06	FAT16 > 32MB	
		GRP_FS_PART_NTFS	0x07	NT ファイルシステム	
		GRP_FS_PART_FAT32_CHS	0x0b	FAT32 シリンダアドレス方式	
		GRP_FS_PART_FAT32_LBA	0x0c	FAT32 セクタアドレス方式	
		GRP_FS_PART_FAT16_LBA	0x0e	FAT16 セクタアドレス方式	
		GRP_FS_PART_EXT_LBA	0x0f	拡張パーティション	
				セクタアドレス方式	
		GRP_FS_PART_FAT32_HCHS	0x1b	隠しパーティション FAT32	
				シリンダアドレス方式	
		GRP_FS_PART_FAT32_HLBA	0x1c	隠しパーティション FAT32	
				セクタアドレス方式	
		GRP_FS_PART_FAT16_HLBA	0x1e	隠しパーティション FAT16	
		セクタアドレス方式			
		GRP_FS_PART_LINUX_SW	0x82	LINUX スワップ/Solaris	
		GRP_FS_PART_LINUX	0x83	LINUX パーティション	
		GRP_FS_PART_LINUX_EXT	0x85	LINUX 拡張パーティション	
	Q QTTQ	GRP_FS_PART_FREE_BSD	0xa5	FreeBSD パーティション	
3	tStartCHS			/トラック内セクタ情報(下記構造体)	
		ucHead ヘッド番号 (0~0xff)			
		ucSec トラック内セクタ番号		St)	
<u> </u>	- P. JOHO	usCyl シリンダ番号 (0~0x			
4	tEndCHS	・パーティション終了位置のシリンダ/ヘッダ/トラック内セクタ情報(下記構造体)			
		ucHead ヘッド番号 (0~0xff)			
		ucSec トラック内セクタ番号 (1~0x3f)			
_	: 0440	usCyl シリンダ番号 (0~0x3ff)			
5	uiStartSec	・パーティション開始位置のセクタ情報(セクタ数で指定)・パーティションのサイズ(トータルセクタカウント)			
6	uiSecCnt	・ハーティンョンのサイス(トータ	ルセクタ	<i>му</i> ∠ Г)	

表 3 - 1 1 パーティション情報 grp_fs_dk_part_t の詳細

なお、パーティション情報に設定する対象メディアのパーティションの開始位置やトータルセクタ情報は、**GR-FILE** がアプリケーションプログラムに対して提供するデバイス直接制御インタフェースのgrp_fs_open_dev や、grp_fs_ioctl_dev の GRP_FS_DEV_CTL_GET_MEDIA を利用して得ることができます。但し、デバイスによっては、grp_fs_dev_ioctl の GRP_FS_DEV_CTL_GET_MEDIA をサポートしていなかったり、grp_fs_open_devでも、トータルセクタ数を 0 として返すデバイスもあります。

tStartCHS、tEndCHS は、大きなメディアでは、値がおさまりきらず、参考値にすぎないケースもありますが、設定する値は、tStartCHS < = tEndCHS となるようにする必要があります。 t StartCHS、tEndCHS で許された範囲以外の値を指定した場合、または、tStartCHS < = tEndCHS とならない情報でgrp_fs_write_part を実行した場合は、GRP_FS_ERR_BAD_PARAM エラーとなります。

iAuto に 0 以外を指定した場合、デバイスドライバの open 関数、ioctl 関数を使用して、開始位置セクタ情報やトータルセクタ数情報等を得て、パーティション情報の自動設定を行いますが、open 関数、ioctl



関数いずれでも、トータルセクタ数情報等が得られなかった場合は、GRP_FS_ERR_BAD_PARAM エラーとなります。

また、iAutoに0以外を指定した場合で、デバイスのioctl関数により、メディアのヘッド数やトラック当たりのセクタ情報が得られなかった場合は、2HD、2DDフロッピーサイズのメディアについては、標準2HD、2DDのヘッド数、トラック当たりのセクタ数情報を使用し、その他の場合は、メディアのヘッド数やトラック当たりのセクタ情報として、それぞれ以下の値をデフォルトとして使用します。

GRP FS PART TRK SEC 32 トラック当たりのセクタ数

GRP_FS_PART_HEAD 128 ヘッド数

iAuto に 0 以外を指定した場合のパーティションタイプ番号は、対象メディアのトータルセクタ数から デフォルトの自動計算により求められる FAT タイプ種別に従い、grp_fs_default_part_type というテーブルを参照して、設定されます。grp_fs_default_part_type テーブルの初期値は、以下のとおりです。この値を起動時に変更し、カスタマイズすることも可能です。

FAT12 GRP_FS_PART_FAT12 (0x01)
FAT16 (< 32MB) GRP_FS_PART_FAT16_L32 (0x04)
FAT16 (>=32MB) GRP_FS_PART_FAT16_H32 (0x06)
FAT32 GRP_FS_PART_FAT32_LBA (0x0c)

iAuto に 0 を指定し、パーティション情報を明示的に指定する場合も、フォーマット関数の一環として、トータルセクタ数から FAT タイプ種別を求める関数 grp_fat_find_type も提供していますので、同関数を使用して、FAT タイプを求め、適切なパーティションタイプ情報を求めることが可能です。

パーティション設定関連のインタフェース定義は、"include" ディレクトリ下の"grp_fs_disk_part.h"に記述されています。また、メディア情報取得のための grp_fs_open_dev、grp_fs_ioctl_dev 等のインタフェース定義は、"grp_fs_dev_io_if.h"に、FAT タイプ取得のための grp_fat_find_type は、"grp_fat_format.h"に定義されています。



3.13 RAM ディスク機能

GR-FILE では、バージョン 1.10 より、特別なデバイスドライバのサンプルとして、メモリ上に仮想的なディスクを構築する RAM ディスク機能を提供します。本 RAM ディスク上にファイルシステムを構築することで、メモリ上で高速なファイルシステムを実現できます。

RAM ディスクを使った高速なファイルシステムを実現は、以下の手順で行います。

(1) RAM ディスクのデバイステーブルへの登録

RAM ディスクを **GR-FILE** からアクセスできるように、"grp_fs_dev_sw_tbl.c" に記述されている **GR-FILE** のデバイスのコンフィグレーションテーブル grp_fs_dev_tbl[]に、RAM ディスク用のアクセス関数リスト grp_fs_dev_op_ram を登録しておきます。

(2) RAM ディスクドライブの設定

メモリ上のどこの領域を RAM ディスクとして使用するか grp_fs_dev_io_ram_init 関数を使って行います。同関数のパラメータは以下のとおりです。

int grp_fs_dev_io_ram_init(

int iDiskNo, /* RAM ディスクのドライブ番号 */

grp_uchar_t *pucStart, /* RAM ディスクのスタートアドレス */

grp_uint32_t uiSecCount); /* RAM ディスクのサイズ(セクタサイズ単位) */

iDiskNoで、設定するRAMディスクのドライブ番号を指定します。デフォルトでは、0~3の値の最大4つのドライブを定義できます。範囲外の値を指定するとGRP_FS_ERR_BAD_DEVエラーとなります。また、grp_fs_dev_io_ram_initで既に定義されたドライブ番号を指定すると、GRP_FS_ERR_BUSYエラーとなります。

pucStart、uiSecCount は、RAM ディスクとして使用するメモリ領域の開始位置とサイズです。サイズは、セクタサイズ単位のセクタカウントで指定します。

RAM ディスクのセクタサイズは、GRP_FS_DEV_RAM_SECSFT にセクタサイズのシフト量として、定義されています。(例:セクタサイズ 512 バイトでは、9 と定義)

ご提供時は、GRP_FS_DEV_RAM_SECSFT は 9 (512 バイト)と定義されています。

本関数の定義は、"sample/base/grp_fs_dev_io_ram.h" に記述されています。

(3) ファイルシステムの作成

grp_fat_format を使用し、RAM ディスクをフォーマットしてファイルシステムを作成します。

(4) ファイルシステムのマウント

grp_fs_mount を使用し、フォーマットした RAM ディスクをマウントし、ファイルシステムとしてアクセスするようにします。

なお、RAM ディスクでは、スペースを節減するため、パーティションは使用しません。RAM ディスクのデバイスを指定する場合は、パーティション番号文字を省略(第0パーティションと同じ)、"mem0"、



"mem1"、"mem2"、"mem3"のような形式でデバイス名称を指定して下さい。 また、RAM ディスクのソースは、GRP_FS_RAM_DISK の#ifdef が入っていますので、使用する場合は、 コンパイルオプションの GRP_FS_RAM_DISK を指定してコンパイルして下さい。



3.14 各種パラメータの設定・変更、および、コンパイルオプション

GR-FILE では、各種パラメータを、実行時の初期化処理、あるいは、define を変更し、再コンパイルすることで設定・変更することが可能です。また、コンパイルオプションにより、ある機能を組込んだり、外したりすることができます。

3.14.1 実行時に変更可能なパラメータ

(1) ファイルシステム I/O 関連のパラメータ

キャッシュブロックサイズ、キャッシュブロック数、同時オープンファイル数等のパラメータは実行時の初期化処理において設定・変更が可能です。これらのパラメータは、"grp_fs_param_t" というタイプを持つグローバル構造体変数 "grp_fs_param" の各フィールドに値を設定し、初期化処理関数 grp_fs_initを実行することで行います。

表 3-1 2に、"grp_fs_param" に設定する各種パラメータの一覧を示します。

表 3 - 1 2 実行時に変更可能な grp_fs_param の詳細

	XC 12 XIIIII XXIIII W 9IP_IC_PARAMI VIIII					
#	grp_fs_param のフィールド名	パラメータの内容	初期値定数名 (初期値)			
1	sMount	・同時に mount するファイルシステムの最大数	GRP_FS_MAX_MOUNT			
	51.10 4111	・最小値は1	(8)			
2	sTask	・同時にファイルシステムをアクセスするタスクの最大数	GRP_FS_MAX_TASK			
		・最小値は1	- (8)			
3	ucFBlkShift	ファイル管理ブロックキャッシュのブロックサイズのシ	GRP_FS_FBLK_SHIFT			
		フト値	(11)			
		本値により得られるキャッシュのブロックサイズは、メ				
		ディアの物理ブロック(セクタ)サイズの倍数でなけれ				
		ばならない				
4	ucDBlkShift	ファイルデータキャッシュのブロックサイズのシフト値	GRP_FS_DBLK_SHIFT			
		・本値により得られるキャッシュのブロックサイズは、メ	(11)			
		ディアの物理ブロック(セクタ)サイズの倍数でなけれ				
		ばならない(特に MO の 2 KB セクタ等を扱う場合注意)				
5	uiFBlkCnt	ファイル管理ブロックキャッシュのブロック数	GRP_FS_FBLK_CNT			
		・最小値は2	(4)			
6	uiDBlkCnt	・ファイルデータキャッシュのブロック数	GRP_FS_DBLK_CNT			
		・最小値は2	(16)			
7	uiBHashCnt	・キャッシュブロックのハッシングバケットの数	GRP_FS_BLK_NHASH			
		・1以上の2のべき乗値でなければならない	(64)			
8	uiFileCnt	・同時にオープン可能なファイルの最大数	GRP_FS_MAX_FILE			
		・最小値は1	(16)			
9	uiFHashCnt	・オープン中のファイルのハッシングバケット数	GRP_FS_FILE_NHASH			
		・1以上の2のべき乗値でなければならない	(16)			
10	uiFhdlCnt	・同時にオープン中のファイルハンドルの最大数	GRP_FS_MAX_FHDL			
		・最小値は1(uiFileCnt 以上)	(16)			
11	uiFnameCache	・ファイル名称キャッシュの最大数	GRP_FS_FNAME_			
	Cnt	・GRP_FS_FNAME_CACHE オプション指定時のみ指定可	CACHE_CNT			
			(GRP_FS_MAX_FILE*2)			
12	UiFnameHash	・ファイル名称キャッシュのハッシングバケットの数	GRP_FS_FNAME			
	Cnt	・GRP_FS_FNAME_CACHE オプション指定時のみ指定可	HASH_CNT			
			(GRP_FS_FILE_			
			NHASH*2)			



なお、grp_fs_param_t の構造体は"grp_fs/base"ディレクトリ下にある"grp_fs_cfg.h"に定義されています。初期値定数名の define は、"grp_fs/include"ディレクトリ下にある"grp_fs_param.h"に定義されています。grp_fs_param_t 構造体には、上記以外に uiFBlkSize、uiDBlkSize というフィールドが定義されていますが、これらのフィールドは、grp_fs_init で自動的に計算され設定されます。

(2) FAT 固有のパラメータ変数

実行時に変更可能な FAT 固有のパラメータ変数を表 3-1 3 に示します。なお、本変数の値を変更する場合は、最初の mount までに行なう必要があります。

	The state of the s					
#	変数名	パラメータの内容	初期値定数名 (初期値)			
1	grp_fs_fat_cnt_buf_sz	 ・mount 時のフリークラスタ数のカウント処理を高速化するための I/O バッファの大きさ ・本サイズで指定したサイズのバッファが取れなかった場合は、通常のファイル管理情報キャッシュのバッファを使って、カウント処理が行なわれる 	FAT_CNT_BUF_SZ (0x8000)			

表 3-13 FAT 固有のパラメータ変数

FAT_CNT_BUF_SZ は、"grp_fs/include/grp_fat_param.h" に定義されています。なお、grp_fs_fat_cnt_buf_sz は、grp_int32_t の型を持つグローバル変数として、fat.c に定義されていますが、特にヘッダファイルには、宣言されていませんので、同変数の値を別のファイルから変更する場合は、extern 宣言して使用する必要があります。



(3) フォーマット/パーティション設定関連のパラメータ

フォーマット/パーティション設定関連のパラメータの変更は、起動時に grp_fat_cluster_limit_tbl[]、grp_fat_format_cfg、grp_fat_default[]、grp_fs_default_part_type の値を変更することで可能です。

(a) grp_fat_cluster_limit_tbl[]

フォーマット対象のメディア/パーティションのトータルサイズからクラスタサイズを自動計算する際に使用するテーブルです。それぞれのエントリは順に、512、1KB、2KB、4KB、8kB、16KB サイズのクラスタを使用するメディア/パーティションのトータルサイズの上限値を定義しています。単位は512 バイトセクタです。値が0の場合は、無限大を意味します。

クラスタサイズを自動計算する場合、grp_fat_cluster_limit_tbl テーブルの先頭から順に検索し、トータルサイズがエントリのトータルサイズリミットより小さいか、等しいエントリを探します。エントリが見つかった場合は、エントリに対応したクラスタサイズを使用します。見つけられなかった場合は、32KBクラスタを使用します。表3-14に、grp_fat_cluster_limit_tbl の詳細を示します。

	<u> </u>				
#	エントリ 番号	内容	初期値定数名 (初期値(512 バイトセクタ値))		
1	[0]	・512 バイトクラスタのトータルサイズリミット	$\begin{array}{c} \text{GRP_FAT_512_CLST_LIMIT} \\ (4200 \times 2 \; \rightleftharpoons \; 4.1 \text{MB}) \end{array}$		
2	[1]	・1 KB クラスタのトータルサイズリミット	$GRP_FAT_1 K_CLST_LIMIT$ $(0x4000 \times 2 = 16MB)$		
3	[2]	・2KB クラスタのトータルサイズリミット	$GRP_FAT_2K_CLST_LIMIT$ $(0x20000 \times 2 = 128MB)$		
4	[3]	・4KB クラスタのトータルサイズリミット	$GRP_FAT_4K_CLST_LIMIT$ $(0x40000 \times 2 = 256MB)$		
5	[4]	・8KB クラスタのトータルサイズリミット	GRP_FAT_8K_CLST_LIMIT (0 = 無限大)		
6	[5]	・16KB クラスタのトータルサイズリミット ・本値以上のトータルサイズは、32KB クラスタとなる	GRP_FAT_16K_CLST_LIMIT (0 = 無限大)		

表3-14 grp fat cluster limit tbl[]の詳細

「初期定数名欄」の「 \times 2」の表記は、「 \times 2」の左辺値を 1KB 表現にするための計算式です。例えば「GRP FAT 1K CLST LIMIT」では、「0x4000(16384)セクタ \times 2」で 16MB となります。

なお、FAT の規格上、任意のサイズのメディア/パーティションに、任意の FAT タイプのファイルシステムを構築できるのではなく、トータルクラスタ数により、FAT タイプが一意的に決まるため、メディア/パーティションのサイズに応じて、適用できる FAT タイプ、クラスタサイズの範囲に制限あります。FAT の規格上適用可能なトータルサイズと、クラスタサイズ/FAT タイプの大体の関係を表 3-1 5 に示します。(正確な値は、各種パラメータにより異なります)



クラスタ トータルサイズ サイズ FAT12 FAT16 FAT32 $2MB \sim$ 32MB $32MB \sim$ 1 5122MB 2 1KB4MB $4\mathrm{MB} \sim$ 64MB 64MB \sim 3 2KB $8MB \sim$ 128MB $128MB \sim$ 8MB4 4KB16MB 16MB ∼ 256MB $256MB \sim$ $512MB \sim$ 5 8KB 32MB $32MB \sim$ 512MB 6 **16KB** 64MB $64MB \sim$ 1GB $1GB \sim$ 7 32KB \sim 128MB $128MB \sim$ 2GB $2GB \sim$

表3-15 FAT 規格で適用可能なトータルサイズとクラスタサイズ/FAT タイプの関係概要

(b) grp_fat_format_cfg

BIOS Parameter Block(BPB)に設定するフォーマットの OEM 名称と、FAT12/16/32 の誤認識を防ぐためのトータルクラスタ閾値前後のクラスタギャップ値を保持します。FAT の規格では、トータルクラスタ数により FAT タイプが一意的に決まるため、FAT タイプを識別する閾値付近のトータルクラスタ数を使用すると、FAT タイプを誤認識するファイルシステム管理ソフトが存在する可能性があり、閾値付近のトータルクラスタ数の使用は推奨されていません。そこで、**GR-FILE** では、 $\operatorname{grp_fat_format_cfg}$ のクラスタ閾値ギャップ情報を使って、使用しない閾値前後のクラスタ数を定義しています。表 3 - 1 6 に、 $\operatorname{grp_fat_format_cfg}$ の詳細を示します。

初期値定数名 フィールド名 内容 (初期値) GRP FAT OEM NAME 1 aucOEMName[8] ・BPB に設定するフォーマットの OEM 名称 ("GR-FILE") ・FAT12/16/32 の誤認識を防ぐための、トータルク GRP FAT SAFETY GAP 2 uiSafetyGap ラスタ閾値前後のクラスタギャップ値 (10)GRP FAT IO BUF SZ 3 iBufSize フォーマット時に使用する I/O バッファのサイズ (4096)

表3-16 grp fat format cfg の詳細



(c) grp_fat_default[]

FAT12/16/32 それぞれのルートディレクトリエントリ数、FAT 情報の開始位置セクタ数、トラック当たりのセクタ数、ヘッド数のデフォルト値を定義します。表 3-1 7に、 $grp_fat_default$ の詳細を示します。

#	エントリ 番号	内容	初期値定数名(初期値)
1	[0]	FAT12 用のデフォルト値の定義 uiRootCnt ルートディレクトリエントリ数 uiRsvSecCnt FAT 情報の開始位置(セクタ数 usTrkSec トラック当たりのセクタ数 usHead ヘッド数	GRP_FAT_12_ROOT_CNT (256) GRP_FAT_12_RSV_SEC (1) GRP_FAT_12_TRK_SECS (18) GRP_FAT_12_HEADS (2)
2	[1]	FAT16 用のデフォルト値の定義 uiRootCnt ルートディレクトリエントリ数 uiRsvSecCnt FAT 情報の開始位置(セクタ数 usTrkSec トラック当たりのセクタ数 usHead ヘッド数	GRP_FAT_16_ROOT_CNT (512) GRP_FAT_16_RSV_SEC (1) GRP_FAT_16_TRK_SECS (32) GRP_FAT_16_HEADS (128)
3	[2]	FAT32 用のデフォルト値の定義 uiRootCnt ルートディレクトリエントリ数 uiRsvSecCnt FAT 情報の開始位置(セクタ数 usTrkSec トラック当たりのセクタ数 usHead ヘッド数	GRP_FAT_32_ROOT_CNT (512) GRP_FAT_32_RSV_SEC (32) GRP_FAT_32_TRK_SECS (32) GRP_FAT_32_HEADS (128)

表3-17 grp_fat_default[]の詳細

(d) grp fs default part type

メディア全体を自動で1パーティションとして設定する際に使用する、FAT タイプに応じたパーティションタイプ番号を定義しています。本変数の型は、grp_fs_default_part_type_t という構造体です。表 3-1 8に grp_fs_default_part_type の詳細を示します。

#	フィールド名	内容	初期値定数名(初期値)	
1	ucPartType12	FAT12 用のパーティションタイプ	GRP_FS_PART_FAT12	(0x01)
2	ucPartType16Small	FAT16で32MB未満のメディア用の	GRP_FS_PART_FAT16_L32	(0x04)
	V 1	パーティションタイプ	CDD EC DADM EAMIG HOO	(0, 00)
3	ucPartType16Big	FAT16で32MB以上のメディア用の パーティションタイプ	GRP_FS_PART_FAT16_H32	(0x06)
	D/T00			(0-0-)
4	ucPartType32	FAT32 用のパーティションタイプ	GRP_FS_PART_FAT32_LBA	(0x0c)

表 3-18 grp fs default part type の詳細

なお、(a) ~ (c) の変数は、"grp_fs/include" ディレクトリ下にある "grp_fat_format.h" に、(d) の変数は、"grp_fs/include" ディレクトリ下にある "grp_fs_disk_part.h" にそれぞれ、型定義、初期値定数定義、変数の外部参照宣言がされています。



3.14.2 再コンパイルにより変更可能なパラメータ

(1) ファイルシステム I/O 関連のパラメータ

いくつかのパラメータは、define 値を変更し、再コンパイルすることで、変更が可能です。

表3-19に、ファイルシステム非依存部で、再コンパイルにより変更可能なパラメータの一覧を示します。 また、表3-20に、FATファイルシステム依存部で、再コンパイルにより変更可能なパラメータの一覧を示します。 示します。

表3-19 再コンパイルにより変更可能なパラメータ (ファイルシステム非依存部)

#	定数名	パラメータの内容	定義値
1	GRP_FS_MAX_PATH	・ファイルパス名の最大長(NULL を含む)	256
2	GRP_FS_MAX_COMP	・ファイル名の各コンポネントの最大長(NULL を含む)	128
3	GRP_FS_DEV_NAME_LEN	・ デバイス名の最大長(NULL を含む)	16
4	GRP_FS_TYPE_LEN	・ファイルシステムタイプ名の最大長(NULL を含む)	16
5	GRP_FS_MOUNT_COMP	・mount 先名の各コンポネントの最大長(NULL を含む)	16
6	GRP_FS_MOUNT_PATH	・mount 先パス名の最大長(NULL を含む)	64
7	GRP_FS_VOL_NAME_LEN	・ボリューム名称の最大長	16
8	GRP_FS_DIR_NEST	・ディレクトリ階層の最大ネスト数	64

注) これらの定義は、"include"ディレクトリ下の "grp_fs_param.h" に定義されています。

表 3-20 再コンパイルにより変更可能なパラメータ (FAT ファイルシステム依存部)

#	定数名	パラメータの内容	定義値
1	FAT_BLK_SHIFT	・FAT セクタサイズの 2 のべき乗数数	9
2	FAT_MAP_CNT	・オープン中の各 FAT ファイルの領域情報のキャッシュ数	4
3	FAT_FREE_TBL	・フリーブロックキャッシュの数	16
4	FAT_COMP_SZ	・FAT ファイル名の各コンポネントの最大長 (NULL を含む)	256
5	FAT_COMP_CHCNT	・FAT ファイル名の各コンポネントの最大文字数(NULL を	128
		含む)	

注) これらの定義は、"include"ディレクトリ下の "grp_fat_param.h" に定義されています。

また、C 言語標準 I/O インタフェースで再コンパイルにより変更可能なパラメータの一覧を、表 3-21 に示します。

表3-21 再コンパイルにより変更可能なパラメータ (C言語標準 I/O インタフェース)

#	定数名	パラメータの内容	定義値
1	GRP_STDIO_BUF	・各ファイルの I/O バッファのサイズ	1024
2	GRP_STDIO_PBUF	・書式付 write 処理時に使用する展開バッファ のサイズ	512
3	GRP_STDIO_CRT_PROT	・ファイル作成時の保護モード	S_IRUSR S_IWUSR S_IRGRP S_IROTH

注) これらの定義は、"include"ディレクトリ下の "grp_stdio.h" に定義されています。



(2) フォーマット/パーティション設定関連のパラメータ

表 3-2 2 に、再コンパイルで変更可能なフォーマット/パーティション設定関連のパラメータを示します。

表3-22 再コンパイルで変更可能なフォーマット/パーティション設定関連のパラメータ

#	定数名	パラメータの内容	定義値
1	GRP_FAT_AREA_CNT	・FAT 情報エリアの数	2
2	GRP_FAT_FSINFO_SEC	・FAT32 時の FSINO セクタのセクタオフセット	1
3	GRP_FAT_BACKUP_BPB	・FAT32 時の BPB ブロックのバックアップを格	6
		納する領域のセクタオフセット	

注) これらの定義は、"grp_fs/include" ディレクトリ下にある" grp_fat_format.h" に定義されています。

(3) ショートファイル名生成関連のパラメータ

表3-23に、再コンパイルで変更可能なショートファイル名生成関連のパラメータを示します。

表3-23 再コンパイルで変更可能なショートファイル名生成関連のパラメータ

#	定数名	パラメータの内容	定義値
1	GRP_FS_MAKE_SNAME_T	・ショート名が何回重複した場合に生成方法を変	5
	HRESHOLD	更するかの閾値	

注) これらの定義は、"grp_fs/base" ディレクトリ下にある" grp_fs.h" に定義されています。



3.14.3 コンパイルオプション

GR-FILE、および、その関連ライブラリを構築する際に、ある機能を入れたり、外したり、あるいは、あるプラットフォーム向けにするためのコンパイルオプションを表 3-2 4 に示します。

コンパイルオプションは、「grp_fs_sysdef.h」に定義されています。統合開発環境やコンパイラへの指定は必要ありません。

表3-24 コンパイルオプション

#	コンパイル オプション	意味	備考
1	GRP_FS	・GR-FILE 用のライブラリを生成するためのコンパ イルオプション	・必須オプショ ン
2	GRP_FS_SHARE_OPEN	・タスク間でファイルハンドルを共用するためのオプション・ファイルシステム非依存処理の grp_fs.c 用のオプション	・オプション
3	GRP_FS_FAT_DIRECT_IO	 ・FAT ファイルシステムでダイレクト I/O 機能を有効とするためのオプション ・FAT 依存処理の fat.c 用のオプション ・アプリケーションタスクと GR-FILE がアドレス空間を共用しているシステム向けのオプション 	・オプション
4	GRP_FS_FNAME_CACHE	・ファイル名称キャッシュを使用するためのオプション	・オプション
5	GRP_FS_FAT_CACHE_BY GET_DIRENT	・ディレクトリエントリ情報の取得関数 grp_fs_get_dirent で取得した最後のディレクトリエントリ情報をファイル名称キャッシュとして保持するオプション	・オプション
6	GRP_FS_FAT_NO_DIR_ SIZE_INFO	・ディレクトリの場合、grp_fs_get_dirent で、わざ わざ同ディレクトリのサイズ情報を計算せず、0 のまま返すためのオプション	・オプション
7	GRP_FS_RAM_DISK	・RAM ディスクを使用するためのオプション	・オプション
8	GRP_FS_TRACE	 ・ I/O トレース機能の追加のためのオプション ・ GR-FILE の行った処理をトレース出来るが、理解するには GR-FILE の内部構造の熟知が必要 ・ grp_fs_trace.c は、LINUX 用の例となっており、他のシステムでは、インクルードファイルや初期化処理の変更が必要 	・オプション
9	GRP_MEM	 ・malloc/free → grp_mem_alloc/grp_mem_free 変換のためのオプション ・malloc/free 関数がないシステムで使用 ・grp_fs_conv.h に上記変換定義あり ・grp_stdio ライブラリ構築時にも必要であれば定義要 	・オプション (通常使用)
10	NON_POSIX	・非 POSIX 準拠プラットフォーム用のプラットフォーム依存(mdep_xxx 下)コード生成用オプション ・可変長メモリ管理機能(grp_mem.c)と、時刻設定/取得関数(grp_time_set.c/grp_time_get.c)で使用 ・可変長メモリ管理機能は、VOS 環境で使用 ・非 POSIX 準拠プラットフォームでは、本オプションを指定し、かつ、依存コードを作成要。また、時刻設定/取得関数の依存コードを作成要。 ・本オプションなしで構築すれば、POSIX 準拠可変長メモリ管理関数、時刻設定/取得関数が使用される	・NON_POSIX 用

11	WIN32	・Windows テスト用のコンパイルオプション	・Windows 用
12	GRP_FS_MULTI_	・GR-FILE での多国語オプション(別売)を使用可能	・オプション
	LANGUAGE	にするためのコンパイルオプション	
		・本コンパイルオプションを指定した場合、	
		GRP_FS_FNAME_CACHE	
		GRP_FS_FAT_CACHE_BY_GET_DIRENT Ø=	
		ンパイルオプションは無効となる	
13	GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL	・GR-FILE の ROM 削減レベル設定オプション	・オプション
		0:ROM削減なし	(通常は 0)
		1:POSIX 互換、C 言語標準 I/O、特殊な GR-FILE	
		固有インタフェース使用不可 2:1の内容に加えてロングファイル名未サポート	
1.4	GRP_FS_FAT_TRY_	・ロングファイル名を指定した場合に自動生成され	・オプション
14	NO_NUM_SHORT	・ロングファイル名を指定した場合に自動生成された るショート名の生成方法を指定	• 4 7 2 3 2
	NO_NOW_SHOW	・本オプションを指定すると、Version1.21 までの生	
		成方法でショート名を生成	
15	GRP_FS_ASYNC_UNMOUNT	・アクセスを行っていないデバイスのアンマウント	・オプション
10		を可能とします。	77 7 1 7
		・本オプションを指定しない場合の動作は	
		Version1.22 までと同様の動作となります。	
16	GRP_FS_UPDATE_ARCHIVE	・Create、Write、Rename を行った場合に ARCHIVE	・オプション
		属性をセットします。	
17	GRP_FS_FAST_MAKE_SNAME	・単一ディレクトリに同じような名称のロングファ	・オプション
		イル名が存在した場合のショート名生成方法を変	
		更します。	
		・変更後のショート名生成処理は各依存ソースファ	
		イルで行います。	
18	GRP_FS_ENABLE_OVER_2G	・2G バイト以上、4G-1 バイト以下のファイルサイ	・オプション
		ズサポートを有効にします。本コンパイルオプシ	
		ョンを有効にした場合、いくつかのアプリケーション I/O インタフェースの追加、戻り値、構造体	
		ヨン10インダノエーへの追加、戻り値、構造体 メンバ名、使用構造体の変更が行われます。	
		「注意事項】	
		4G-1 バイト対応の Seek 系 API、Tell 系 API と未	
		対応の Seek 系 API、Tell 系 API を組み合わせて	
		使用することは想定外の動作(読書き位置の自動	
		補正)の原因となりますのでご注意ください。	
		本オプションを定義すると構造体メンバ名、使用	
		構造体の変更が行われるため、以下の API で互換	
		性がなくなります。	
		readdir() , grp_fs_get_attr() ,	
		grp_fs_get_dirent() \ grp_fs_readdir() \	
		$grp_fs_stat()$	
		また、ファイルサイズを保持するメンバ変数名が	
		符号なし 32 ビットに変更されるため iSize から	
		uiSize に変更されます。アプリケーションにも影	
10	CDD LICD	響がありますのでご注意ください。	<u> </u>
19	GRP_USB	・USBマスストレージ統合キットを使用する場合に	・オプション
		定義します。	



4. インタフェース

第1章で示しましたとおり、GR-FILEでは、以下のインタフェースを提供/規定しています。

- (I) アプリケーションより使用するインタフェース アプリケーションよりファイルシステムを利用する為の以下の関数群を提供します。
 - (1) POSIX 互換インタフェース
 - (2) C 言語標準 I/O インタフェース
 - (3) **GR-FILE** 固有インタフェース(メディア挿抜処理インタフェースを含む)
 - (4) デバイス直接制御インタフェース
- (II) その他のファイルシステムを **GR-FILE** でサポートする際の内部インタフェース その他のファイルシステムをサポートする為、以下の内部インタフェース用関数群を提供します。
 - (5) ファイルシステム抽象化インタフェース(ファイルシステム依存部とのインタフェース)
- (III) **GR-FILE** をターゲット環境で動作させる為、ポーティングの必要なインタフェース **GR-FILE** をターゲットシステム上で動作させる為に必要な、以下のポーティング対象関数群を提供します。
 - (6) OS 抽象化インタフェース (OS/プラットフォーム依存部とのインタフェース)
 - (7) デバイスドライバインタフェース (デバイスドライバとのインタフェース)
 - (8) ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE フック関数
- (IV) ポーティングで使用可能なライブラリ関数

GR-FILE は、デバイスドライバや OS/プラットフォーム依存部、さらに、その他のファイルシステム依存部の実現をサポートするため、以下の関数群を提供しています。

- (9) ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE 関数
- (10) デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数

以下、本章で、これらのインタフェースに共通なエラー番号、データタイプの定義を説明し、上記各インタフェースの詳細について説明します。



4.1 エラー番号

GR-FILE の関数で返す各エラー番号は、負の値で、"grp_fs/include" ディレクトリ下にある "grp_fs_if.h"で定義されており、GRP_FS_ERR(num)というマクロを用いて定義されています。エラー番号の値は、-17921 \sim -17945 の値をとります。表 4 - 1 に、**GR-FILE** のエラー番号の一覧を示します。

表 4-1 エラー番号一覧

#	エラー番号名	値	意味
1	GRP_FS_ERR_IO	-17921	・I/O エラーが発生した
2	GRP_FS_ERR_FHDL	-17921	・ファイルハンドルが正しくない
3	GRP_FS_ERR_FS	-17923	・ファイルシステムの構造が正しくない
4	GRP_FS_ERR_NOMEM	-17924	・メモリやリソースが足りず、処理が行えない *1
5	GRP_FS_ERR_NEED_	-17925	・正常に unmount されていないファイルシステムを mount
	CHECK	11020	しようとした (PC 等でファイルシステムの整合性チェッ
			クが必要)
6	GRP_FS_ERR_BAD_DEV	-17926	・指定したデバイス名、または、デバイス番号が正しくない
7	GRP_FS_ERR_PERMIT	-17927	・ファイル属性や利用者保護属性により、要求された処理が
			許されていない。
8	GRP_FS_ERR_BAD_FS_	-17928	・ファイルシステムタイプ名称が正しくない
	NAME		
9	GRP_FS_ERR_TOO_MANY	-17929	・処理中のファイル等の数がシステムの規定値を超えていて、
			処理できない
10	GRP_FS_ERR_EXIST	-17930	・生成しようとしたファイルは既に存在している
11	GRP_FS_ERR_BUSY	-17931	・オープン中のファイルや、処理中の他タスクがあり、要求
			の処理が実行できない
12	GRP_FS_ERR_TOO_LONG	-17932	・指定したパス名が長すぎる
13	GRP_FS_ERR_NOT_FOUND	-17933	・指定したファイル等が見つからない
14	GRP_FS_ERR_BAD_MODE	-17934	・指定したモードが正しくない
15	GRP_FS_ERR_SHOULD_	-17935	・本ファイルハンドルまたはカレントディレクトリによるフ
	CLOSE		ァイルアクセスは無効化されている(もやは、アクセスで
1.0	CDD EC EDD DAD OFF	15000	きないので、close すべきである)
16	GRP_FS_ERR_BAD_OFF	-17936	・ファイルオフセットが正しくない
17	GRP_FS_ERR_NO_SPACE	-17937	・ファイル領域が不足し、新たなファイルブロックを確保で
1.0	CDD EC EDD DAD NAME	15000	きない ・ファイル名等の名前の記述に不当な文字等が含まれ正しく
18	GRP_FS_ERR_BAD_NAME	-17938	・ファイル名等の名前の記述に个当な文子等が含まれ止しく ない
19	GRP_FS_ERR_BAD_DIR	-17939	・指定したディレクトリが正しくない (ディレクトリでない)
20	GRP_FS_ERR_BAD_TYPE	-17940	・ファイルタイプの値が正しくない
21	GRP_FS_ERR_XFS	-17941	・別のファイルシステム内への rename を行おうとした
22	GRP FS ERR BAD PARAM	-17942	・パラメータが正しくない
23	GRP FS ERR TOO BIG	-17943	・ファイルシステムのブロックサイズが GR-FILE の設定値
		1.013	より大きい
24	GRP_FS_ERR_SEM	-17944	・セマフォアの作成/取得処理で失敗した
25		-17945	・指定した処理はサポートされていない
	SUPPORT		

^{*1)} メディアを unmount 処理せずに取出し、キャッシュバッファ不足となっている場合は、多くの関数が本 エラーとなります。その場合、取出したメディアを再挿入して、挿抜処理で grp_fs_check_fs_dev を実行す るか、grp_fs_get_error により、反映不能となったキャッシュバッファを読出してバッファを解放して下さ い。



4.2 データタイプの定義

4.2.1 基本データタイプの定義

GR-FILE で使用される基本データタイプの定義を表4-2に示します。

表 4-2 基本データタイプ定義一覧

#	タイプ名称	定義内容(一例)	意味
1	grp_uchar_t	unsigned char	符号なし char 型整数/文字
2	grp_ushort_t	unsigned short	符号なし short 型整数
3	grp_uint_t	unsigned int	符号なし int 型整数
4	grp_uint8_t	unsigned char	符号なし1バイト整数/文字
5	grp_uint16_t	unsigned short	符号なし2バイト整数
6	grp_uint32_t	unsigned int	符号なし4バイト整数
7	grp_int8_t	char	符号付き1バイト整数/文字
8	grp_int16_t	short	符号付き 2 バイト整数
9	grp_int32_t	int	符号付き 4 バイト整数
10	grp_uisize_t	grp_uint32_t	符号なしサイズ
11	grp_isize_t	grp_int32_t	符号付きサイズ
12	grp_ioffset_t	grp_int32_t	符号付きオフセット値
13	grp_uioffset_t	grp_uint32_t	符号なしオフセット値
			コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を
			有効にした場合のみ定義
14	grp_fs_sem_t	プラットフォーム依存	セマフォア ID
15	grp_fs_task_t	プラットフォーム依存	タスク ID



^{・#1~#12} は、"include" ディレクトリ下の "grp_types.h" に定義されています。 ・#13、#14 は、"mdep_xxx / include" ディレクトリ下の "grp_fs_mdep_types.h" に、ターゲットのプラット フォームに依存して、定義する必要があります。

4.2.2 アプリケーションインタフェース関連の構造体

GR-FILE のアプリケーションインタフェースで使用される構造体のタイプ定義を以下に示します。 (1) \sim (3) の定義は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_if.h" に定義されています。

(1) grp_fs_dir_ent_t (ディレクトリエントリ情報)

grp_fs_get_dirent、grp_fs_get_attr、grp_fs_set_attr 等で使用されるディレクトリエントリ情報です。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	iDev	int	デバイス番号 (3.5.3節 参照)
2	uiFid	grp_uint32_t	ファイル ID
3	pucName	grp_uchar_t *	ファイル名称(格納領域へのポインタをコール前に設定)
4	sNameSize	short	コール時 ファイル領域のサイズ
			リターン時 ファイル名称の長さ
5	ucType	grp_uchar_t	ファイルの種別(下記括弧内は、FAT の場合の意味)
			GRP_FS_FILE_FILE 1 通常ファイル
			GRP_FS_FILE_DIR 2 ディレクトリ GRP_FS_FILE_LINK 3 ファイル別名(ロングファイル名)
			GRP_FS_FILE_LINK 3 ファイル別名(ロングファイル名) GRP_FS_FILE_OTHER 4 その他ファイル(ボリューム名)
6	uiProtect	grp_uint32_t	GRP_FS_FILE_OTHER 4 その他ファイル(ホリューム名) ファイルの保護属性
О	uirrotect	grp_umt52_t	GRP FS PROT RUSR 0400 オーナ read 可能
			GRP_FS_PROT_WUSR 0200 オーナ write 可能
			GRP_FS_PROT_XUSR 0100 オーナ実行可能
			GRP_FS_PROT_RGRP 0040 グループ read 可能
			GRP FS PROT WGRP 0020 グループ write 可能
			GRP_FS_PROT_XGRP 0010 グループ実行可能
			GRP_FS_PROT_ROTH 0004 他ユーザ read 可能
			GRP_FS_PROT_WOTH 0002 他ユーザ write 可能
			GRP_FS_PROT_XOTH 0001 他ユーザ実行可能
			・ FAT ファイルシステムでは、ユーザの概念が無い為、各ビットは
			オーナビット値の指定で統一される
			・但し、隠しファイルの場合は、「グループ」、「他のユーザ」のビッ
			トは自動的に0に設定される。また、実行可否の概念も無い為、
			設定時の「実行可能」ビットは無視される。「実行可能」ビットは、
			ファイル名のサフィックスが "EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT"の場
7	iSize	grp_isize_t	合、自動的に1に設定され、その他の場合は、0に設定される ファイルサイズ
1	ISIZE	grp_isize_t	ファイルリイス コンパイルオプション「GRP FS ENABLE OVER 2G」を無効に
			した場合のみ定義
8	uiSize	grp_uisize_t	ファイルサイズ
	disize	grp_disize_t	コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効に
			した場合のみ定義
9	iCTime	grp_int32_t	ファイル作成時刻(1970/1/1 からのトータル秒)
10	iMTime	grp_int32_t	ファイル更新時刻(1970/1/1 からのトータル秒)
11	iATime	grp_int32_t	ファイルアクセス時刻(1970/1/1 からのトータル秒)
			但し FAT の場合、日単位の精度しかない。
12	uiAttr	grp_uint32_t	ファイルシステム依存ファイル属性情報
			FAT の場合(FAT で規定されたファイル属性値)
			FAT_ATTR_RONLY 0x01 read only
			FAT_ATTR_HIDDEN 0x02 隠しファイル
			FAT_ATTR_SYSTEM 0x04 システムファイル
			FAT_ATTR_VOLID 0x08 ボリューム名
			FAT_ATTR_DIR 0x10 ディレクトリ
			FAT_ATTR_ARCHIVE 0x20 バックアップ要
			FAT_ATTR_LONG 0x0f ロングファイル名



13	uiMisc	grp_uint32_t	その他のファイルシステム依存情報 FAT の場合、grp_fs_get_dirent 関数からのリターンで、ロングファイル名エントリの情報に限り、対応するショートネームのハッシュ値が入っています。
14	uiStart	grp_uint32_t	本ディレクトリエントリの開始オフセット
15	uiEnd	grp_uint32_t	本ディレクトリエントリの終了オフセット

注) #11の FAT_ATTR_XXX は、"fat.h" に定義されています。

(2) grp_fs_mnt_info_t (mount情報)

grp_fs_get_mnt、grp_fs_get_mnt_by_dev、grp_fs_get_mnt_by_name等で使用される mount情報です。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	iDev	int	mount されているメディアのデバイス番号 (3.5.3節 参照)
2	iParentDev	int	上記デバイスの mount 先ディレクトリのデバイス番号
3	uiStatus	grp_uint32_t	mount ステータス
			GRP_FS_MSTAT_RONLY 0x0001 read only mount
			GRP_FS_MSTAT_DAY_ACCTIME 0x0002 日単位のアクセス
			時刻記録
			GRP_FS_MSTAT_NO_UPD_ACCTIME 0x0004 アクセス時刻記録
			のメディアへの反
			映抑止
			GRP_FS_MSTAT_NO_MNT_FLAG 0x0008 メディアへのマウ
			ント中フラグの書
			き込み抑止 GRP_FS_MSTAT_NO_CRT_ACCTIME 0x1000 メディア上の作成
			GRF_FS_MSTAT_NO_CRT_ACCTIME 0x1000 // オノエの作成 /アクセス時刻記
			録なし
			GRP FS MSTAT DEV INV 0x0400 I/O 抑止状態
			GRP FS MSTAT SYNC ALL 0x0010 write throug 反映
			GRP FS MSTAT SYNC FL CLOSE 0x0020 each close 反映
			GRP_FS_MSTAT_SYNC_FS_CLOSE 0x0040 last clos 反映
4	acDevName	char []	デバイス名称
5	aucPath	grp_uchar_t[]	mount 先のディレクトリのパス名
6	acFsType	char []	ファイルシステムタイプ
7	usFsSubType	grp_ushort_t	ファイルシステム依存のファイルシステムのサブタイプ番号
			FAT の場合、FAT12/16/32 に対応し、12、16、32 の値が入る
8	usVolNameLen	grp_ushort_t	ファイルシステムのボリューム名の長さ
9	aucVolName	grp_uchar_t[]	ファイルシステムのボリューム名
10	uiVolSerNo	grp_uint32_t	ファイルシステムボリュームのシリアル番号
11	uiFsBlkSize	grp_uint32_t	ファイルシステムのブロック(クラスタ)サイズ
12	uiFsBlkCnt	grp_uint32_t	ファイルシステムのトータルブロック数
13	uiFsFileCnt	grp_uint32_t	ファイルシステムの最大ファイル数
14	uiFsFreeBlk	grp_uint32_t	ファイルシステムのフリーブロック数
15	uiFsFreeFile	grp_uint32_t	ファイルシステムのフリーファイル数
16	uiFBufSize	grp_uint32_t	ファイル管理ブロックキャッシュのバッファサイズ
17	uiDBufSize	grp_uint32_t	ファイルデータキャッシュのバッファサイズ
18	uiClusterSize	grp_uint32_t	ファイルクラスターのサイズ
19	uiFBufOff	grp_uint32_t	メディア内のファイル管理ブロックの開始オフセット
20	uiDBufOff	grp_uint32_t	メディア内のファイルデータブロックの開始オフセット
21	uiDevOff	grp_uint32_t	デバイス内の開始オフセット



(3) grp_fs_err_binfo_t (反映不能キャッシュ情報) grp_fs_get_error で使用されるメディアに反映不能となったキャッシュ情報です。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	iDev	int	メディアのデバイス番号 (3.5.3節 参照)
2	uiBlk	grp_uint32_t	反映不能となったキャッシュのブロック番号
3	ucBufType	grp_uchar_t	キャッシュのタイプ
			GRP_FS_EI_BUF_FILE 1 ファイル管理ブロックキャッシュ
			GRP_FS_EI_BUF_DATA 2 ファイルデータキャッシュ
4	ucBlkShift	grp_uchar_t	キャッシュバッファのブロックサイズの2のべき乗数値
5	uiBlkOff	grp_uint32_t	メディア内の同タイプのデータブロックの開始オフセット
			(メディア内オフセット=ucBlkOff + (uiBlk << ucBlkShift))
6	uiSize	grp_uint32_t	キャッシュデータのサイズ

(4) grp_fat_format_param_t (フォーマットパラメータ情報) grp_fat_format で使用されるフォーマットパラメータ情報です。本定義は、"include" ディレクトリ下の "grp_fat_format.h" に記述されています。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	ucFatType	grp_uchar_t	FAT タイプ (入力/出力)
			GRP_FAT_TYPE_12(1) ··· FAT12
			GRP_FAT_TYPE_16(2) ··· FAT16
			GRP_FAT_TYPE_32(3) ··· FAT32
2	aucVolLab	grp_uchar_t[]	・ ボリューム名称(入力/出力)
			・ ボリューム名称は 11 バイトで設定
			・ 11 バイトより短い場合は、スペースで埋められる
			11 バイトで設定する場合は、末尾に'¥0'は設定できない
			(aucVolLab は 11 バイトの為)
3	uiClstSec	grp_uint32_t	・ クラスタサイズ (クラスタ当たりのセクタ数) (入力/出力)
4	uiRootCnt	grp_uint32_t	・ root ディレクトリのエントリ数(入力/出力)
5	uiRsvSecCnt	grp_uint32_t	・ FAT 情報領域の開始位置セクタオフセット(入力/出力)
6	uiAlign	grp_uint32_t	0を指定した場合、クラスタサイズ境界とする
			・ その他の場合、指定した値の倍数でデータクラスタ領域を位置づ
			ける
7	uiOption	grp_uint32_t	・フォーマットオプション
			GRP_FAT_NO_CRT_ACC_TIME (0x00000001)
			作成/アクセス時刻記録なし FAT で作成
			GRP_FAT_ADJ_BY_START (0x00000002)
			uiAlign による境界調整を uiRsvSecCnt でなく、パーティショ
	:01 +	. 190 1	ン開始位置で調整
8	uiClst	grp_uint32_t	・トータルクラスタ数(出力)
9	uiFatSec	grp_uint32_t	・ FAT の使用するセクタ数
10	aucVolSer	grp_uchar_t[]	・ 自動的にアサインしたボリュームシリアル番号(現在時刻値)
11	'NI .II 1	. 190 1	(出力)
11	uiNotUsed	grp_uint32_t	・未使用セクタ数
12	uiAdjust	grp_uint32_t	・ uiRsvSecCnt 調整後の差分セクタ数

表中の「入力」の項目は、grp_fat_format へ指定できるパラメータです。「出力」の項目は grp_fat_format を実行後、結果として値が設定される項目です。



(5) grp_fs_media_info_t (メディア情報)

grp_fat_format、grp_fs_dev_ioctl の機能番号「GRP_FS_DEV_CTL_GET_MEDIA」で使用されるメディア情報です。本定義は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_dev_io_if.h" に記述されています。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	uiStartSec	grp_uint32_t	・対象パーティションの開始位置セクタ(入力/出力)
2	uiTotalSec	grp_uint32_t	・対象メディア/パーティションのトータルセクタ数(入力/出力)
3	usTrkSec	grp_uint16_t	・対象メディアのトラック当たりのセクタ数(入力/出力)
4	usHead	grp_uint16_t	・対象メディアのヘッド数(入力/出力)
5	iSecShift	int	・対象メディアセクタサイズのシフトカウント値(入力/出力)
6	ucMediaType	grp_uchar_t	・FATO に格納されるメディアタイプの識別情報(入力/出力)

表中の「入力」の項目は、grp_exfat_format、grp_fat_format へ指定できるパラメータです。「出力」の項目は grp_exfat_format、grp_fat_format、grp_fs_dev_ioctl を実行後、結果として値が設定される項目です。

(6) grp_fs_dk_part_t (パーティション情報)

grp_fs_read_part、grp_fs_write_part で使用するパーティション情報です。本定義は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_disk_part.h" に記述されています。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	ucActive	grp_uchar_t	・アクティブパーティションかどうかの区別
			GRP_FS_PART_ACT 0x80 アクティブ
			GRP_FS_PART_NACT 0x00 アクティブでない
2	ucPartType	grp_uchar_t	・パーティションタイプ番号
3	tStartCHS	grp_fs_dk_chs_t	・パーティション開始位置のシリンダ/ヘッダ/トラック内セクタ情報
4	tEndCHS	grp_fs_dk_chs_t	・パーティション終了位置のシリンダ/ヘッダ/トラック内セクタ情報
5	uiStartSec	grp_uint32_t	・パーティション開始位置のセクタ情報(セクタ数で指定)
6	uiSecCnt	grp_uint32_t	・パーティションのサイズ (トータルセクタカウント)

grp_fs_dk_chs_t 型の tStartCHS、tEndCHS の詳細

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	ucHead	grp_uchar_t	・ヘッド番号(0~0xff)
2	ucSec	grp_uchar_t	・トラック内セクタ番号(1~0x3f)
3	usCyl	grp_fs_dk_chs_t	・シリンダ番号 (0~0x3ff)

(7) grp_fs_dev_io_info_t (デバイス I/O 制御情報)

grp_fs_open_dev のリターン情報として使用されるデバイス I/O 制御情報です。本定義は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_dev_io_if.h" に記述されています

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	iHandle	grp_int32_t	・デバイス I/O ハンドル
2	uiOff	grp_uint32_t	・開始位置オフセット (単位:ブロック (セクタ))
3	uiSize	grp_uint32_t	・トータルサイズ (単位:ブロック (セクタ))
4	iSzShift	int	・ブロック(セクタ)サイズのシフト値



4.2.3 ファイルシステム非依存部の管理構造体

ファイルシステム非依存部の管理構造体のタイプ定義を以下に示します。これらの定義は、"grp_fs.h" に定義されています。

(1) grp_fs_info_t (ファイルシステム情報)

mount された各ファイルシステムの情報を保持します。

構造体メンバ名	タイプ	意味
iDev	int	デバイス番号 (3.5.3節 参照)
usStatus	grp_ushort_t	ファイルシステムの状態
		GRP_FS_STAT_RONLY 0x0001 read only mount
		GRP_FS_STAT_DAY_ACCTIME 0x0002 メディア上は日単位
		のアクセス時刻記録
		GRP_FS_STAT_NO_UPD_ACCTIME0x0004 メディアへのアクセ
		ス時刻記録反映抑止
		GRP_FS_STAT_NO_MNT_FLAG 0x0008 mount 中フラグ無
		GRP_FS_STAT_NO_CRT_ACCTIME 0x1000 メディア上の作成/ アクセス時刻記録無
		GRP_FS_STAT_SYNC_ALL 0x0010 write through 反映
		GRP FS STAT SYNC FL CLOSE 0x0020 each close 反映
		GRP_FS_STAT_SYNC_FS_CLOSE 0x0040 last close 方式反映
		GRP_FS_STAT_MOD 0x0100 更新中
		GRP_FS_STAT_WAITMOD 0x0200 更新待ち中
		GRP_FS_STAT_DEV_INV 0x0400 I/O 抑止状態
		GRP_FS_STAT_BUSY_FID 0x0800 file ID ロック中
		GRP_FS_STAT_WAIT_BUSY_FID 0x8000 file ID ロック待ち中
-	grp_uchar_t *	ファイル名称(格納領域へのポインタをコール前に設定)
sPathLen	short	ファイルシステムの mount 先ディレクトリパス名の長さ
iFsRef	grp_int32_t	ファイルシステムを参照している処理の数
'E.O	: .400 4	例えば、ファイルを開くと+1 され、ファイルを閉じると-1 される
iFsOpen ptFsOp	grp_int32_t grp_fs_op_t *	オープン中のファイル数 ファイルシステム依存関数一覧を示したファイルシステムテーブル
ptrsop	grp_is_op_t	エントリへのポインタ
ptFsNest	grp_fs_info_t *	本ファイルシステムのディレクトリに mount されているファイル
persitose	81P_10_1110_V	システムのリスト
ptFsOtherFwd	grp_fs_info_t *	本ファイルシステムと同じファイルシステムに mount されている
ptFsOtherBwd		ファイルシステムリストの前後エントリへのポインタ
aucPath	grp_uchar_t[]	mount 先ディレクトリパス名
ptFsParent	grp_fs_info_t *	mount 先ディレクトリ情報へのポインタ
iDevHandle	grp_int32_t	メディアをアクセスするための open ハンドル
uiDevSize	grp_uint32_t	メディアの最大ブロック番号
	<u> </u>	
+		·
	<u> </u>	
uiFsFileCnt		
uiVolSerNo	grp_uint32_t	ファイルシステムボリュームのシリアル番号
	grp_uint32_t grp_uchar_t grp_uchar_t grp_uchar_t grp_uchar_t grp_uint32_t grp_uint32_t grp_uint32_t grp_uint32_t grp_uint32_t grp_uint32_t grp_uint32_t grp_uint32_t grp_uint32_t	メディア内の開始オフセット メディア I/O のための物理ブロックサイズのシフト値 ファイル管理ブロックキャッシュのブロックサイズのシフファイルデータキャッシュのブロックサイズのシフト値 ファイルシステムのクラスタサイズのシフト値 メディア内のファイル管理ブロックの開始オフセット メディア内のファイルデータブロックの開始オフセット フリーブロック数 フリーファイル数 メディアの最大ブロック数 メディア内の最大ファイル数 ファイルシステムボリュームのシリアル番号



26	aucVolName	grp_uchar_t[]	ファイルシステムのボリューム名
27	usVolNameLen	grp_ushort_t	ファイルシステムのボリューム名の長さ
28	usFsSubType	grp_ushort_t	ファイルシステム依存のファイルシステムのサブタイプ番号
29	pvFsInfo	void *	ファイルシステム依存情報領域へのポインタ
30	uiFsBusyFid	grp_uint32_t	ファイル操作ロック中のファイル ID

(2) grp_fs_file_t (オープン中のファイル管理情報) オープンされた各ファイルの管理情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	исТуре	grp_uchar_t	ファイルの種別(下記括弧内は、FAT の場合の意味)
			GRP_FS_FILE_FILE 1 通常ファイル
			GRP_FS_FILE_DIR 2 ディレクトリ
			GRP_FS_FILE_LINK 3 ファイル別名 (ロングファイル名)
			GRP_FS_FILE_OTHER 4 その他ファイル(ボリューム名)
2	usStatus	grp_ushort_t	ファイルの状態
			GRP_FS_FSTAT_BUSY 0x0001 処理中
			GRP_FS_FSTAT_UPD_ATIME 0x0002 アクセス時刻更新
			GRP_FS_FSTAT_UPD_MTIME 0x0004 更新時刻更新
			GRP_FS_FSTAT_UPD_ATTR 0x0008 ファイル属性情報更新
			GRP_FS_FSTAT_ROOT 0x0010 ルートファイル
			GRP_FS_FSTAT_MOUNT 0x0020 mount ポイント
			GRP_FS_FSTAT_NO_UPD_TIME 0x0040 時刻更新抑止
			GRP_FS_FSTAT_INVALID 0x0100 無効管理情報
			GRP_FS_FSTAT_WR_LOCK 0x0200 書込み禁止
			GRP_FS_FSTAT_WR_WAIT 0x4000 書込み待ち
3	uiProtect	mm nint20 t	GRP_FS_FSTAT_WAIT0x8000 処理待ちありファイルの保護属性(詳細は、grp_fs_dirent_t の uiProtect 参照)
4	iRefCnt	grp_uint32_t int	クテイルの保護属性 (詳細は、grp_is_dirent_t の dirrotect 参照) 処理中の数
$\frac{4}{5}$	iDev	int	デバイス番号 (3.5.3節 参照)
6	uiFid	grp_uint32_t	ファイル ID
7	iSize	grp_isize_t	ファイルサイズ
'	IDIZE	grp_isize_t	コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を無効に
			した場合のみ定義
8	uiSize	grp_uisize_t	ファイルサイズ
			コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効に
			した場合のみ定義
9	iCTime	grp_int32_t	ファイル作成時刻(1970/1/1 からのトータル秒)
10	iMTime	grp_int32_t	ファイル更新時刻(1970/1/1 からのトータル秒)
11	iATime	grp_int32_t	ファイルアクセス時刻(1970/1/1 からのトータル秒)
			但し FAT の場合、日単位の精度しかない。
12	uiAttr	grp_uint32_t	ファイルシステム依存ファイル属性情報
			FAT の場合(FAT で規定されたファイル属性値)
			FAT_ATTR_RONLY 0x01 read only
			FAT_ATTR_HIDDEN 0x02 隠しファイル
			FAT_ATTR_SYSTEM 0x04 システムファイル
			FAT_ATTR_VOLID 0x08 ボリューム名
			FAT_ATTR_DIR 0x10 ディレクトリ
			FAT_ATTR_ARCHIVE 0x20 バックアップ要
19	niMan ED11-	mm	FAT_ATTR_LONG 0x0f ロングファイル名
13	uiMapFBlk uiMapCnt	grp_uint32_t	ファイル領域割当て情報リストの先頭のブロック番号
$\frac{14}{15}$	puiMapCnt puiMap	grp_uint32_t *	ファイル領域割当て情報リストの数 ファイル領域割当て情報リスト(リスト領域へのポインタ)
_		grp_uint32_t " grp fs info t *	ファイル領域割当 C情報リスト(リスト領域へのホインタ)
16	ptFs	grp_is_inio_t *	四ノナイルツノナイルンヘノム 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



17	pvFileInfo	void *	ファイルシステム依存のファイル関連情報領域へのポインタ
			(FAT の場合、同ファイルのディレクトリ情報)
18	ptListFwd	grp_fs_file_t *	ファイル管理情報のリストの前後エントリへのポインタ
	ptListBwd		(LRU(Least Recently Used)リスト)
19	ptHashFwd	grp_fs_file_t *	ファイル管理情報のハッシュリストの前後エントリへのポインタ
	ptHashBwd		
20	pptHashTop	grp_fs_file_t**	ファイル管理情報のハッシュリストの先頭バケットへのポインタ



(3) grp_fs_fhdl_t (ファイルハンドル)

オープンされたファイルをアクセスするためのファイルハンドル情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味	ŧ	
1	sHdlId	short	ファイルハンドルの ID		
2	usMode	grp_ushort_t	ファイルのオープン状態		
			GRP_FS_OPEN_EXEC	0x0001	実行可能
			GRP_FS_OPEN_WRITE	0x0002	write 可能
			GRP_FS_OPEN_READ	0x0004	read 可能
			GRP_FS_OPEN_APPEND	0x0008	append モード
			GRP_FS_OPEN_PARENT	0x1000	親ディレクトリ
			GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO	0x2000	ダイレクト IO
3	ptFile	grp_fs_file_t *	ファイル管理情報へのポインタ		
		(grp_fs_fhdl_t *)	(フリーエントリの場合は、次のフ	リーエント	リへのポインタ)
4	iOffset	grp_ioffset_t	I/O 位置を示すファイル内オフセッ	・ト値	
5	ptTask	grp_fs_task_	本ファイルをオープンしたタスクの	のタスク管理	里情報へのポインタ
		ctl_t *			

(4) grp_fs_buf_t (キャッシュバッファ情報)

メディアに I/O するためのキャッシュバッファの情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味	
1	iDev	int	デバイス番号 (3.5.3節 参照)	
2	iRefCnt	int	本バッファの参照数	
3	usStatus	grp_ushort_t	キャッシュバッファの状態	
			GRP_FS_BSTAT_FBUF 0x0001 ファイル管理ブロックキャ	
			ッシュ	
			GRP_FS_BSTAT_DBUF 0x0002 ファイルデータキャッシュ	
			GRP_FS_BSTAT_SYNC 0x0010 write through モード	
			GRP_FS_BSTAT_TSYNC 0x0020 一時 write through モード	
			GRP_FS_BSTAT_FILL 0x0100 データ読込み中	
			GRP_FS_BSTAT_MOD 0x0200 データ更新中	
			GRP_FS_BSTAT_DIRTY 0x0400 更新未反映	
			GRP_FS_BSTAT_WFAIL 0x0800 書込み失敗	
			GRP_FS_BSTAT_WAITMOD 0x4000 データ更新終了待ちあり	
			GRP_FS_BSTAT_WAIT 0x8000 バッファ待ちあり	
4	ptFs	grp_fs_info_t	同キャッシュのファイルシステム情報へのポインタ	
5	uiBlk	grp_uint32_t	同キャッシュのブロック番号	
6	iSize	grp_int32_t	キャッシュのデータサイズ	
7	pucData	grp_uchar_t	キャッシュバッファ領域へのポインタ	
8	ptListFwd	grp_fs_buf_t *	キャッシュバッファリストの前後のエントリへのポインタ	
	ptListBwd		(LRU リスト)	
9	ptHashFwd	grp_fs_buf_t *	キャッシュバッファのハッシュリストの前後のエントリへのポイン	
	ptHashBwd		A	
10	pptHashTop	grp_fs_buf_t**	キャッシュバッファのハッシュリストの先頭のバケットへのポイン	
			<i>A</i>	



(5) grp_fs_bio_t (バッファ I/O 情報)

キャッシュバッファを介したバッファリング I/O のための制御情報(I/O 結果)を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	ptBuf	grp_fs_buf_t *	I/O 結果を保持したキャッシュバッファ情報へのポインタ
2	pucData	grp_uchar_t *	I/O 結果のデータを保持した領域へのポインタ
3	uiSize	grp_uint32_t	I/O できたデータのサイズ
4	uiBlk	grp_uint32_t	I/O したブロックのブロック番号

(6) grp_fs_task_ctl_t (**GR-FILE** 固有のタスク管理情報)

GR-FILE を介してファイルをアクセス中のタスクの管理情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	tTaskId	grp_fs_task_t	タスク ID
2	tTaskSem	grp_fs_sem_t	タスク管理情報の排他制御のためのセマフォア ID
3	pvWaitRsc	void *	処理終了待ち中のリソース
4	iOpenCnt	int	同タスクでオープン中のファイルの数
5	ptCurDir	grp_fs_file_t *	カレントディレクトリのファイル管理情報へのポインタ
6	ptTaskListFwd	grp_fs_task_	タスク管理情報リストの前後のエントリへのポインタ
	ptTaskListBwd	ctl_t *	

(7) grp_fs_ctl_t (GR-FILE 全体の管理情報)

GR-FILE システム全体の管理情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味		
1	tFsSem	grp_fs_sem_t	GR-FILE 処理全体の排他制御のためのセマフォア ID		
2	iFsStat	int	GR-FILE の状態		
			GRP_FS_CSTAT_BUSY 0x0001 処理中		
			GRP_FS_CSTAT_FBWAIT 0x0100 ファイル管理ブロックキャ		
			ッシュバッファの空き待ち		
			GRP_FS_CSTAT_DBWAIT 0x0200 ファイルデータキャッシュ		
			バッファの空き待ち		
			GRP_FS_CSTAT_WAIT 0x0400 mount/unmount 待ち		
3	iFsWaitCnt	int	GR-FILE 内部で処理待ち中のタスク数		
4	ptFsFree	grp_fs_info_t *	フリーなファイルシステム情報のリストへポインタ		
5	ptFsMnt	grp_fs_info_t *	ルートレベルに mount されたファイルシステムのファイルシステム		
			情報リストへのポインタ		
6	ptFsDefault	grp_fs_info_t *	デフォルトファイルシステムのファイルシステム情報へのポインタ		
7	ptFileFwd	grp_fs_file_t *	ファイル管理情報の LRU リストの先頭/最終エントリへのポインタ		
	ptFileBwd				
8	ptDBufFwd	grp_fs_buf_t *	ファイルデータキャッシュバッファの LRU リストの先頭/最終エン		
	ptDBufBwd		トリへのポインタ		
9	ptFBufFwd	grp_fs_buf_t *	ファイル管理ブロックキャッシュバッファの LRU リストの先頭/最		
	ptFBufBwd		終エントリへのポインタ		
10	ptTask	grp_fs_task_	アクティブなタスク管理情報のリストへのポインタ		
		ctl_t *			
11	ptTaskFree	grp_fs_task_	フリーなタスク管理情報のリストへのポインタ		
		ctl_t *			
12	ptFhdlTbl	grp_fs_fhdl_t *	ファイルハンドル情報テーブルの先頭エントリへのポインタ		
13	ptFhdlFree	grp_fs_fhdl_t *	フリーなファイルハンドル情報リストへのポインタ		
14	pptBufHash	grp_fs_buf_t **	キャッシュバッファハッシュバケットの先頭エントリへのポインタ		



15	pptFileHash	grp_fs_file_t **	ファイル情報ハッシュバケットの先頭エントリへのポインタ
16	pvTblMem	void *	システム起動時に確保した管理情報用領域の先頭アドレス
17	pvBufMem	void *	システム起動時に確保したキャッシュバッファ領域の先頭アドレス

(8) grp_fs_fname_cache_t (ファイル名称キャッシュ情報)

ファイル名称キャッシュ情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	iDev	int	デバイス番号 (3.5.3節 参照)
2	uiDirFid	grp_uint32_t	親ディレクトリのファイル ID
3	uiFid	grp_uint32_t	ファイル ID
4	sNameLen	short	ファイル名称の長さ
5	sNameBufLen	short	ファイル名称バッファのサイズ
6	pucName	grp_uchar_t *	ファイル名称バッファ
7	ptAlias	grp_fs_fname_	別名がある場合のファイル名称キャッシュエントリへのポインタ
		cache_t *	
8	ptListFwd	grp_fs_fname_	ファイル名称キャッシュの LRU リスト
	ptListBwd	cache_t *	
9	ptHashFwd	grp_fs_fname_	ファイル名称キャッシュのハッシュリスト
	ptHashBwd	cache_t *	
10	pptHashTop	grp_fs_fname_	ファイル名称キャッシュのハッシュバケットへのポインタ
		cache_t *	



4.2.4 FAT ファイルシステム依存部の管理構造体

FAT ファイルシステム依存部の管理構造体のタイプ定義を以下に示します。これらの定義は、"fat.h" に定義されています。

(1) fat_BPB_t (FAT ファイルシステムのブートパラメータブロック情報)

FAT のブートパラメータブロックの情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	aucJmpBoot	grp_uchar_t[]	ブートプログラムへのジャンプコード
2	aucOEMName	grp_uchar_t[]	OEM 名
3	ucFatCnt	grp_uchar_t	FAT 管理領域の数
4	ucMedia	grp_uchar_t	メディアのタイプ
5	aucFsVersion	grp_uchar_t[]	ファイルシステムのバージョン
6	ucSecPerClst	grp_uchar_t	クラスタ当りのセクタ数
7	usBytePerSec	grp_ushort_t	セクタ当りのバイト数
8	usRsvSecCnt	grp_ushort_t	予約セクタのセクタ数
9	usRootEntCnt	grp_ushort_t	ルートディレクトリのディレクトリエントリ数
10	usSecPerTrk	grp_ushort_t	トラック当りのセクタ数
11	usNumHeads	grp_ushort_t	ヘッドの数
12	usExtFlags	grp_ushort_t	拡張フラッグ
13	usFsInfo	grp_ushort_t	トータルクラスタ数とフリークラスタのヒント情報を保持したエリアのセクタ番号
14	usBackupBoot Sec	grp_ushort_t	ブートパラメータブロックのバックアップのセクタ番号
15	uiFatSz	grp_uint32_t	FAT 管理領域のセクタ数
16	uiTotalSec	grp_uint32_t	トータルセクタ数
17	uiHidenSec	grp_uint32_t	隠しセクタの数
18	uiRootClst	grp_uint32_t	ルートディレクトリのクラスタ番号
19	ucDrvNum	grp_uchar_t	ドライブ番号
20	ucBootSig	grp_uchar_t	boot 識別情報(0x29)
21	aucVolSer	grp_uchar_t[]	ボリュームのシリアル番号
22	aucVolLab	grp_uchar_t[]	ボリューム名
23	aucFsType Name	grp_uchar_t[]	ファイルシステムタイプ名称
24	usBPBSig	grp_ushort_t	ブートパラメータブロック識別情報 (0xaa55)
25	uiStatus	grp_uint32_t	ファイルシステムの状態
			FAT_STAT_RONLY 0x00000001 read only
			FAT_STAT_SYNC_ALL 0x00000002 write through 方式
			FAT_STAT_IO_ERR 0x00000004 write エラー
			FAT_STAT_FREE_CHKED 0x00000008 フリークラスタチェック済
			FAT_STAT_MOD 0x00010000 更新処理中
			FAT_STAT_WAIT_MOD 0x00020000 更新処理終了待ちあり
26	uiMaxClst	grp_uint32_t	最大クラスター番号
27	uiNextFree	grp_uint32_t	フリークラスタのヒント
28	uiFreeHint	grp_uint32_t	FAT32 の残りクラスタのヒント情報として現在メディアに格納され
		0 F	ている値
29	uiEOC	grp_uint32_t	クラスタリストの終わりの値
30	uiEOF	grp_uint32_t	EOF と判定するためのクラスタ値の境界値
31	uiBadC	grp_uint32_t	不良クラスタ用のクラスタ値
32	iRootCTime	grp_int32_t	ルートディレクトリの作成時刻
33	iRootMTime	grp_int32_t	ルートディレクトリの更新時刻



34	iRootATime	own int22 t	ルートディレクトリのアクセス時刻
		grp_int32_t	
35	iFsType	int	ファイルシステムタイプ
			FAT_TYPE_12 1 FAT12
			FAT_TYPE_16 2 FAT16
			FAT_TYPE_32 3 FAT32
36	iClstShift	int	クラスタサイズの2のべき乗数値
37	iDBlkShift	int	ファイルデータキャッシュのブロックサイズの2のべき乗数値
38	iFBlkShift	int	ファイル管理ブロック (FAT 管理領域) キャッシュのブロックサイズ
			の2のべき乗数値
39	iDBlkClstShift	int	クラスタ当りのファイルデータキャッシュブロック数の 2 のべき乗
			数值
40	uiClstSize	grp_uint32_t	クラスタサイズ
41	uiDBlkSize	grp_uint32_t	ファイルデータキャッシュのブロックサイズ
42	uiFBlkSize	grp_uint32_t	ファイル管理ブロック (FAT 管理領域) キャッシュのブロックサイズ
43	uiDBlkStart	grp_uint32_t	FAT 領域の終わりを基点とした、ファイルデータブロックのメディア
			内での開始位置
			キャッシュブロックサイズ単位のルートディレクトリのサイズが入
			る
			FAT32 では 0 固定
44	uiFatStart	grp_uint32_t	ファイル管理ブロック(FAT 管理領域)のメディア内での開始位置
45	iByteSecShift	int	セクタ当りのバイト数の2のべき乗数値
46	iFreeTblCnt	int	フリークラスタテーブルに載っているフリークラスタの数
47	iFreeGetIdx	int	フリークラスタテーブルからのフリークラスタの取出しのためのイ
			ンデクス
48	iFreePutIdx	int	フリークラスタテーブルへのフリークラスタ登録のためのインデク
			ス
49	auiFreeTbl	grp_uint32_t[]	フリークラスタテーブル

(2) fat_open_info_t (FAT 依存のオープンファイル管理情報)

オープン中のファイルについて、FATファイルシステム依存のオープンファイル管理情報を保持します。 具体的には、オープン中のファイルのディレクトリ関連情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	iDev	int	デバイス番号
2	uiUniqFid	grp_uint32_t	サイズ 0 ファイルの場合の一時的なユニークなファイル ID
3	uiDirFid	grp_uint32_t	同ファイルのディレクトリエントリを含むディレクトリファイルの
			ファイル ID
4	uiDirBlk	grp_uint32_t	同ファイルのディレクトリエントリのブロック番号
5	uiDirStart	grp_uint32_t	同ファイルのディレクトリエントリのディレクトリファイルファイ
			ル内での開始オフセット
6	uiDirEnd	grp_uint32_t	同ファイルのディレクトリエントリのディレクトリファイルファイ
			ル内での終了オフセット
7	uiMap	grp_uint32_t[]	ファイル領域情報キャッシュリスト領域へのポインタ
8	ptSz0Fwd	fat_open_info_t	サイズ0ファイルのリスト、または、
	ptSz0Bwd	*	FAT 依存のオープンファイル管理情報のフリーリスト



(3) fat_open_info_ctl_t (FAT 依存のオープンファイル管理情報の管理情報)

上記 FAT ファイルシステム依存のオープンファイル管理情報 $fat_open_info_t$ を管理するための情報を保持します。

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	ptOpenInfo	fat_open_info_t	FAT ファイルシステム依存のオープンファイル管理情報テーブルの
		*	先頭アドレス
2	ptOpenFree	fat_open_info_t	FAT ファイルシステム依存のオープンファイル管理情報テーブルの
		*	フリーリスト(ptSz0Fwd フィールドを利用)
3	ptSize0List	fat_open_info_	オープン中のサイズ0ファイルのオープンファイル管理情報リスト
		*	



4.3 POSIX 互換アプリケーションインタフェース

3. 2節で説明しましたとおり、**GR-FILE** では、Windows の "io.h" や LINUX の "fentl.h" 等の代わりに "include" ディレクトリ下にある "grp_fs_conv.h" をアプリケーションプログラムでインクルードすることで、POSIX 互換名称で記述した I/O 関数名、I/O 定数名を、**GR-FILE** の実際の名称に変換し、POSIX 互換インタフェースでのプログラミングを可能としています。 ただし、 コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 1 または 2 に設定した場合、POSIX 互換のアプリケーションインタフェースは使用できません。

なお、前述のとおり、エラー時のリターン値が異なる他、関数によっては、サポートしていないオプションがあります。

POSIX 互換のアプリケーションインタフェースの一覧を表4-3に示します。

#	関数名	機能	関連実関数名
1	chdir	・カレントディレクトリの設定、および、無効化	grp_fs_chdir
2	chmod	・ファイル保護モードの設定・変更	grp_fs_chmod
3	close	・ファイルのクローズ	grp_fs_close
4	closedir*1	・opendir でオープンしたディレクトリのクローズ	grp_fs_closedir
5	creat	・ファイルの作成	grp_fs_open
6	ftruncate	・指定サイズ以降のファイル領域の解放	grp_fs_ftruncate
7	getcwd	・カレントディレクトリ名の取得	grp_fs_get_cwd
8	lseek	・ファイルの読書き位置の設定・変更	grp_fs_lseek
9	mkdir	・ディレクトリの作成	grp_fs_create
10	open	・ファイルのオープン	grp_fs_open
11	opendir*1	・readdir でディレクトリエントリ読み出しを行うためのディレクト	grp_fs_opendir
		リのオープン	
12	read	・ファイルの読込み	grp_fs_read
13	readdir*1*2	・ディレクトリエントリの読み出し	grp_fs_readdir
14	rename	・ファイル/ディレクトリ名称の変更	grp_fs_rename
15	rmdir	・ディレクトリの削除	grp_fs_unlink
16	stat	・ファイル属性情報の取得	grp_fs_stat
		コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効に	
		した場合は stat を grp_fs_stat()に変換するのではなく stat()API	
		が定義され使用されます。	
17	sync	・未反映キャッシュデータのメディアへの書戻し	grp_fs_sync
18	unlink	・ファイルの削除	grp_fs_unlink
19	utimes	・ファイル/ディレクトリのアクセス・更新時刻情報の変更	grp_fs_utimes
20	write	・ファイルの書込み	grp_fs_write

表 4-3 POSIX 互換アプリケーションインタフェース一覧



^{*1} これらの関数の型宣言は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_readdir.h" に含まれています。

^{*2} コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、メンバ変数 d_size の型が符号なし 32 ビットに変更されます。

表 4-4 に示す POSIX 互換アプリケーション向け 4G 対応アプリケーションインタフェースはコンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合に定義される POSIX 互換アプリケーション向けの 4G-1 バイト対応アプリケーションインタフェースです。

表 4-4 POSIX 互換アプリケーション向け 4G 対応アプリケーションインタフェース一覧

#	関数名	機能	関連実関数名
1	lseek4G	・ファイルの読書き位置の設定・変更 4G 対応版	grp_fs_lseek4G
		コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にし	
		た場合のみ定義	

また、"grp_fs_conv.h"では、"GRP_MEM"を define して include しますと、以下のメモリ取得・解放 関数名変換も同時に行われます。

- (1) malloc \rightarrow grp_mem_alloc
- (2) free \rightarrow grp_mem_free

これらのメモリ取得・解放関数につきましては、単純な名称変換で、文法・機能とも、標準のインタフェースと同じです。



4.3.1 chdir

【機能概要】カレントディレクトリの設定

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int chdir(const char *pcDir);

【パラメータ】

pcDir 入力 カレントディレクトリのパス名 or NULL

【機能詳細】

コールしたタスクのカレントディレクトリを pcDir で指定したパス名に設定します。pcDir に NULL または、長さ 0 の文字列 (***) を指定した場合は、コールしたタスクのカレントディレクトリを無効化します。

なお、chdir を用いてカレントディレクトリを設定した場合は、ファイルシステムを unmount する前に、すべてのタスクのカレントディレクトリを同ファイルシステム外に設定するか、無効化する必要があります。unmount しようとするファイルシステム上にカレントディレクトリを持つタスクが存在しますと、GRP_FS_ERR_BUSYのエラーで、unmount 処理がエラーとなります。無効化する前に強制 unmount を行った場合でも、カレントディレクトリを無効化する必要があります。無効化を行わない場合、mount 後の処理が正常に行えない場合があります。

また、カレントディレクトリを設定しない状態、あるいは、無効化した状態でも、**GR-FILE** の各処理関数は使用可能です。その場合、ファイル名の指定はフルパスで行なう必要があります。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したディレクトリが存在しない GRP_FS_ERR_TOO_MANY オープン中のファイル/タスクの数がシステムの上限値を超えた

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_chdir((grp_uchar_t *)pcDir)



4.3.2 chmod

【機能概要】ファイルの保護モードの設定・変更

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int chmod(const char * pcPath, grp_uint32_t uiProt);

【パラメータ】

pcPath 7	力	ファイル保護モードを設定・変更するファイル/ディレクトリ名
uiProt 7	力	設定するファイルの保護モード(以下のモードのbit orで指定)
S_IRUSR	0400	ファイルオーナ read 可能
S_IWUSR	0200	ファイルオーナ write 可能
S_{IXUSR}	0100	ファイルオーナ実行可能
S_{IRGRP}	0040	ファイルオーナグループ内 read 可能
S_IWGRP	0020	ファイルオーナグループ内 write 可能
S_{IXGRP}	0010	ファイルオーナグループ内実行可能
S_{IROTH}	0004	他のユーザ read 可能
S_{IWOTH}	[0002]	他のユーザ write 可能
S_{IXOTH}	0001	他のユーザ実行可能

但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がないため、グループ、他のユーザのビットは指定しても、オーナビット値の指定を使用します。但し、隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザビットを自動的に 0 に設定します。さらに、FAT には実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、指定に係らず、実行可否ビットは、ディレクトリ、または、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、自動的に 1 に設定し、その他の場合は、0 とします。また、read 不可の概念がないため、 S_IRUSR の指定がなかった場合でも、同ビットが指定されたものとして扱います。

【機能詳細】

pcPath で指定したファイル/ディレクトリの保護モードを uiProt に従い設定・変更します。 なお、FAT ファイルシステムの隠しファイル属性等、ファイルシステム固有の属性を設定する場合は、grp fs set attr を用いて行って下さい。

【リターン値】 0

GRP_FS_ERR_IO	I/O エラー
GRP_FS_ERR_NOT_FOUND	指定したファイル/ディレクトリが存在しない
$GRP_FS_ERR_PERMIT$	親ディレクトリに対する write が許可されていない
$GRP_FS_ERR_BAD_PARAM$	pcPath で指定したパス名が不正である(NULL 等)
GRP_FS_ERR_TOO_LONG	指定したパス名が長すぎる
GRP_FS_ERR_FS	ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

正常終了

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_chmod((grp_uchar_t *)pcPath, uiProt)



4.3.3 close

【機能概要】ファイルのクローズ

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int close(int iFhdl);

【パラメータ】

iFhdl 入力

open 関数等で返ってきたファイルハンドル

【機能詳細】

open 関数等でオープンしたファイルをクローズします。

なお、タスク毎にオープンしたファイルが管理されていますので、ファイルをオープンした場合は、オープンしたタスクが本 close 関数を実行して必ずクローズ処理をするか、あるいは、タスクの消滅時に、OS または、別のタスクが、消滅したタスクのオープンファイルの無効化処理を $grp_fs_task_free_env_by_id$ 等を使用して行って下さい。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_close(iFd)



4.3.4 closedir

【機能概要】opendir でオープンしたディレクトリのクローズ

【使用形式】

#include "grp_fs_readdir.h"
int closedir(DIR *ptDirHdl);

【パラメータ】

ptDirHdl 入力 opendir 関数等で返ってきたファイルハンドル

【機能詳細】

opendir 関数でオープンしたディレクトリファイルをクローズします。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_closedir(ptDirHdl)



4.3.5 creat

【機能概要】ファイルの作成

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

int creat(const char *pcFile, grp uint32 t uiProt);

【パラメータ】

pcFile	入力		作成するファイルのパス名
uiProt	入力		ファイルの保護モード
S_{IR}	USR	0400	ファイルオーナ read 可能
S_{IW}	USR	0200	ファイルオーナ write 可能
S_IX	USR	0100	ファイルオーナ実行可能
S_{IR}	GRP	0040	ファイルオーナグループ内 read 可能
S_{IW}	GRP	0020	ファイルオーナグループ内 write 可能
S_{IX}	GRP	0010	ファイルオーナグループ内実行可能
S_{IR}	HTC	0004	他のユーザ read 可能
S_{IW}	OTH	0002	他のユーザ write 可能
S_{IX}	HTC	0001	他のユーザ実行可能

但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がないため、グループ、他のユーザのビットは指定しても、オーナビット値の指定を使用します。但し、隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザビットを自動的に 0 に設定します。さらに、FAT には実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、指定に係らず、実行可否ビットは、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、自動的に 1 に設定し、その他の場合は、0 とします。また、read 不可の概念がないため、 S_{IRUSR} の指定がなかった場合でも、同ビットが指定されたものとして扱います。

【機能詳細】

pcFile で指定したファイルを uiProt で指定した保護モードで作成し、write 処理のためのファイルハンドルを返します。指定したファイルが既に存在する場合は、同ファイルのデータを削除し、ファイルを空の状態にします。

なお、FAT ファイルシステムの隠しファイル属性等、ファイルシステム固有の属性でファイルを 作成する場合は、grp_fs_create を用いて行って下さい。

write 処理のためのファイルハンドル

【リターン値】

0 または 正値

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリまたは同ファイルに対して write 権限がない GRP_FS_ERR_TOO_MANY オープン中のファイル/タスク数がシステムの規定値を超えた GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したパス中のディレクトリが存在しない GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcFile で指定したパス名が不正である(NULL等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



【変換後の実際の実行形式】



4.3.6 ftruncate

【機能概要】指定サイズ以降のファイル領域の解放

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int ftruncate(int iFd, grp uint32 t uiOffset);

【パラメータ】

iFd入力open 関数等で返ってきたファイルハンドルuiOffset入力ファイル領域を解放する開始オフセット

【機能詳細】

iFd で指定されたファイルのファイルサイズを、uiOffset で指定されたサイズに切り詰めます。 切り詰められたファイルのファイルサイズは uiOffset となります。uiOffset 以降の領域は解放されます。

uiOffset にファイルサイズ以上の値を指定した場合はエラーとなります。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない GRP FS ERR PERMIT 同ファイルに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_BAD_OFF uiOffset の値が正しくない(ファイルサイズを超えている)

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない (エラー番号の節の注参照) GRP_FS_ERR_SHOULD_ CLOSE 指定したファイルハンドルは、強制アンマウント処理により

無効化されているため、クローズする必要がある

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_truncate(iFd, uiOffset)



4.3.7 getcwd

【機能概要】カレントディレクトリ名の取得

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

char *getcwd(char *pcBuf, int iSize);

【パラメータ】

pcBuf 出力 取得したカレントディレクトリ名を格納する領域のアドレス

iSize 入力 上記格納領域のサイズ

【機能詳細】

本関数をコールしたタスクのカレントディレクトリ名を pcBuf で指定した領域に返し、pcBuf で 指定した値をそのままリターン値として返します。

なお、カレントディレクトリが設定されていない場合は、既にマウントされているファイルシステムがあれば、最初にマウントされたファイルシステムのルートへのパスを返します。マウントされているファイルシステムがない場合は、NULL を返します。また、各コンポーネント長が、 **GR-FILE** の config パラメータ GRP_FS_MAX_COMP-1 よりも長い場合は、GRP_FS_MAX_COMP-1 の長さで切り捨てられ、pcBufに返されます。

iSize で指定したサイズ内にカレントディレクトリ情報が収まらない場合や、その他のエラーが発生した場合も、リターン値として NULL を返します。

【リターン値】

NULL カレントディレクトリが設定されておらず、かつ、マウントされ

ているファイルシステムがない、あるいは、iSize で指定したサイズ内にカレントディレクトリ情報が収まらない、あるいは、その

他エラーが発生した

その他(pcBuf) カレントディレクトリ名の入った領域へのポインタ

【変換後の実際の実行形式】

((grp fs get cwd((grp uchar t *)pcBuf, iSize, '/') != 0)? NULL: (pcBuf))



4.3.8 Iseek

【機能概要】ファイルの読書き位置の設定・変更

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

grp ioffset t lseek(int iFd, grp ioffset t iOffset, int iMode);

【パラメータ】

iFd 入力 open 関数等で返ってきたファイルハンドル

iOffset 入力 ファイルの読書き位置情報

iMode 入力 ファイルの読書き位置情報の解釈方法

SEEK SET uiOffset で指定した値を読書き位置に設定

SEEK_CUR 現在のファイル読書き位置+iOffset の値を読書き位置に設定

(O APPEND モードでオープンされている場合は、SEEK END と同じ)

SEEK END 現在のファイルサイズ+iOffset の値を読書き位置に設定

【機能詳細】

iFd で指定したファイルの read/write 時に使用するファイルの読書き位置を iOffset、iMode に従い設定し、設定した読書き位置を返します。

なお、現在のファイルサイズを超えた位置に読書き位置を設定することは可能ですが、FAT ファイルシステムの場合は、write 時にエラーとなります。また、読書き位置が負値になった場合は、0に自動補正します。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、本 API と lseek4G などの 4G 対応 API を混在して使用しないでください。lseek4G などで 2GB 以上のオフセットに移動したのちに本 API を使用し、オフセットが 2GB 以上になった場合、ファイルの読書き位置が負値として認識されるため 0 に自動補正されます。

【リターン値】

0 または 正値 設定した読書き位置

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM iMode パラメータが正しくない

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_lseek(iFd, iOffset, iMode)



4.3.9 lseek4G

【機能概要】ファイルの読書き位置の設定・変更 4G 対応版

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

【パラメータ】

iFd 入力 open 関数等で返ってきたファイルハンドル

uiOffset 入力 ファイルの読書き位置情報

iMode 入力 ファイルの読書き位置情報の解釈方法

SEEK_SET uiOffset で指定した値を読書き位置に設定

SEEK_CUR 現在のファイル読書き位置+uiOffset の値を読書き位置に設定

(O_APPEND モードでオープンされている場合は、SEEK_END と同じ)

SEEK_END 現在のファイルサイズ+uiOffset の値を読書き位置に設定

SEEK_MINUS 読書き位置の算出の際に uiOffset を負値として扱う。

(本モードのみでの指定は不可。SEEK_CUR/SEEK_END とbit or で指定)

DIT OI CIEVE

puiResultOffset 出力 設定後のファイルの読書き位置情報

【機能詳細】

本機能は、コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合に使用できます。

iFd で指定したファイルの read/write 時に使用するファイルの読書き位置を uiOffset, iMode に従い設定し、puiResultOffset に設定した読書き位置を返します。

なお、現在のファイルサイズを超えた位置に読書き位置を設定することは可能ですが、FAT ファイルシステムの場合は、read/write 時にエラーとなります。

また、読書き位置にオーバーフローもしくはアンダーフローが発生した場合には、エラーを返します。(この場合のオーバーフローは 4G-1 バイトを超えるオフセットを指定した場合を指し、アンダーフローは 0 バイトを下回るオフセットを指定した場合を指します)

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、本 API と lseek などの 4G 未対応 API を混在して使用しないでください。本 API で 2GB 以上のオフセットに移動したのちに lseek などを使用し、オフセットが 2GB 以上になった場合、ファイルの読書き位置が負値として認識されるため 0 に自動補正されます。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない



GRP_FS_ERR_BAD_PARAM iMode パラメータが正しくない GRP_FS_ERR_BAD_OFF uiOffset パラメータが正しくない

【変換後の実際の実行形式】

 $grp_fs_lseek4G(iFd, \quad uiOffset, \quad iMode, \quad *puiResultOffset)$



4.3.10 mkdir

【機能概要】ディレクトリの作成

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

int mkdir(const char *pcDir, grp uint32 t uiProt);

【パラメータ】

pcDir	入力	J	作成するディレクトリのパス名
uiProt	. 入力	J	ディレクトリの保護モード
	S_IRUSR	0400	オーナ read 可能
	S_IWUSR	0200	オーナ write 可能
	S_{IXUSR}	0100	オーナサーチ可能
	S_{IRGRP}	0040	グループ内 read 可能
	S_{IWGRP}	0020	グループ内 write 可能
	S_{IXGRP}	0010	グループ内サーチ可能
	S_{IROTH}	0004	他のユーザ read 可能
	S_IWOTH	0002	他のユーザ write 可能
	S_IXOTH	0001	他のユーザサーチ可能

但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がないため、グループ、他のユーザ のビットは指定しても、オーナビット値の指定を使用します。但し、隠しファイルの場合は、 グループ、他のユーザビットを自動的に 0 に設定します。さらに、FAT には実行可否の概念 がなく、情報も保持できないため、指定に係らず、実行可否ビットは、mkdir では、常に1 に設定します。また、read 不可の概念がないため、S IRUSR の指定がなかった場合でも、 同ビットが指定されたものとして扱います。

【機能詳細】

pcDir で指定したディレクトリを uiProt で指定した保護モードで作成します。

なお、FAT ファイルシステムの隠しファイル属性等、ファイルシステム固有の属性でファイルを 作成する場合は、grp_fs_create を用いて行って下さい。

【リターン値】

GRP_FS_ERR_NOMEM

0	作成成功
GRP_FS_ERR_PERMIT	親ディレクトリに対して write 権限がない
GRP_FS_ERR_NOT_FOUND	指定したパス中のディレクトリが存在しない
$GRP_FS_ERR_EXIST$	作成しようとしたディレクトリが既に存在する
GRP_FS_ERR_TOO_MANY	オープン中のファイル/タスク数がシステムの規定値を超えた
GRP_FS_ERR_IO	I/O エラー
GRP_FS_ERR_TOO_LONG	指定したパス名が長すぎる
GRP_FS_ERR_BAD_PARAM	pcDir で指定したパス名が不正である(NULL 等)
$GRP_FS_ERR_FS$	ファイルシステムが正しくない

使用可能なキャッシュバッファがない (エラー番号の節の注参照)



【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_create((const grp_uchar_t *) pcDir, GRP_FS_FILE_DIR, uiProt, 0)



4.3.11 open

【機能概要】ファイルのオープン

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

int open(const char *pcFile, int iMode, grp_uint32_t uiProt);

【パラメータ】

pcFile	入力	オープン	//生成するファイルのパス名
iMode	入力	オープン	・モード(O_APPEND 以下のモードは、bit or で指定可能)
	O RDONLY	0x0000	read のみのモードでオープン
	O_WRONLY	0x0001	write のみのモードでオープン
	O RDWR	0x0002	read/write 両方が可能なモードでオープン
	O_APPEND	0x0008	ファイルへの追加 write モードでオープン
	_		(write 要求毎に、常にファイルの最後に位置づけて処
			理)
	O_CREAT	0x0200	存在しない場合、ファイルを生成
	O_TRUNC	0x0400	オープン後、ファイルを空の状態にする
	O_EXCL	0x0800	O_CREAT が指定され、かつ、既に同ファイルが存在す
	_		る場合エラーで返す。
	GRP_FS_O_DIRECT_IO	0x8000	キャッシュ上に対応するデータがない場合は、可能な限
			りキャッシュバッファを使用せず、アプリケーションバ
			ッファとメディアとの間で直接、かつ、連続したブロッ

クで I/O を行う。

uiProt 入	カ	作成するファイルの保護モード(O_CREAT を指定した場合)
S_{IRUSR}	0400	ファイルオーナ read 可能
S_{IWUSR}	0200	ファイルオーナ write 可能
S_{IXUSR}	0100	ファイルオーナ実行可能
S_{IRGRP}	0040	ファイルオーナグループ内 read 可能
S_{IWGRP}	0020	ファイルオーナグループ内 write 可能
S_{IXGRP}	0010	ファイルオーナグループ内実行可能
S_{IROTH}	0004	他のユーザ read 可能
S_{IWOTH}	0002	他のユーザ write 可能
S IXOTH	0001	他のユーザ実行可能

FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がありません。その為「オーナ」、「グループ」、「他のユーザ」の保護モードはオーナビット値の指定で統一されます。この時、「グループ」、「他のユーザ」の指定は無視されます。但し、隠しファイルの場合は、「グループ」、「他のユーザ」ビットを自動的に0に設定します。さらに、FAT ファイルシステムには実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、「実行可能」ビットを指定しても無視されます。「実行可能」ビットは、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、自動的に1に設定し、その他の場合は、0とします。また、read 不可の概念がないため、GRP_FS_PROT_RUSR の指定がなかった場合でも、同ビットが指定されたものとして扱います。

【機能詳細】

pcFile で指定したファイルをオープン/生成し、read/write 処理のためのファイルハンドルを返します。ファイル生成等のオープン時の処理モードや、read のみ、write のみ、read/write 両方等のオープン後の処理モードを iMode で指定します。iMode では、O_RDONLY、O_WRONLY、O_RDWR



の何れか 1 つを指定して、read/write の区別を指定し、その他のモードは、オプションとして or の形で追加で指定します。O_RDONLY、O_WRONLY、O_RDWR のいずれも指定しなかった場合は、O_RDONLY が仮定されます。O_APPEND を指定しても、O_WRONLY、または、O_RDWR を指定していなかった場合は、write できないことに注意して下さい。

また、iMode で O_CREAT を指定した場合の生成するファイルの保護モードを uiProt で指定します。なお、iMode に O_CREAT を指定しない場合も、uiProt を指定する必要がありますが、その場合、uiProt の値は、無視されます。

pcFile には、通常のファイル以外に、ディレクトリを指定することも可能です。但し、ディレクトリに対しては、O_RDONLY モードでしかオープンできません。

GRP_FS_O_DIRECT_IO は、**GR-FILE** 固有のオプションで、キャッシュ上に対応するデータがない場合は、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、アプリケーションの指定したバッファとメディアとの間で直接 I/O を行い、しかもメディア上で連続したブロックは一括して I/O を行なう指定です。本オプションは、一回の read/write 要求のサイズが大きく、頻繁には read しないようなファイルの I/O を高速に行うのに適したオプションです。なお、本オプションは、ファイルシステム依存部でサポートされている場合のみ有効です。**GR-FILE** の FAT ファイルシステムでは、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合に有効となります。

GRP FS O DIRECT IO には使用上の注意点があります。

詳しくは、本マニュアルの「アプリケーションバッファとメディア間の直接/連続ブロック I/O (ダイレクト I/O 機能)」を参照下さい。

【リターン値】

0 または 正値 read/write 処理のためのファイルハンドル

GRP FS ERR PERMIT O CREATE を指定した場合で、親ディレクトリまたは同ファイ

ルに対して write 権限がない

GRP FS ERR TOO MANY オープン中のファイル/タスク数がシステムの規定値を超えた

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したパス中のディレクトリが存在しない

O CREAT 指定がなく、指定したファイルが存在しない

GRP_FS_ERR_EXIST O_CREAT かつ O_EXCL 指定があり、指定したファイルが既に

存在する

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP FS ERR TOO LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcFile で指定したパス名が不正である(NULL 等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP FS ERR NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_open((const grp_uchar_t *) pcFile, iMode, uiProt)



4.3.12 opendir

【機能概要】readdir でディレクトリエントリ読み出しを行うためのディレクトリのオープン 【使用形式】

#include "grp_fs_readdir.h"

DIR *opendir(grp_uchar_t *pucPath);

【パラメータ】

pucPath 入力

オープンするディレクトリファイル名称

【機能詳細】

POSIX 互換インタフェースである readdir を使ってディレクトリエントリの読み出しを行うためのディレクトリファイルのオープンを行います。pucPath パラメタでオープンするディレクトリファイル名を指定します。

【リターン値】

NULL

オープン失敗

NULL 以外

readdir、closedirで使用するファイルハンドル情報

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_opendir(pucPath)



4.3.13 read

【機能概要】ファイルの読込み

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

grp_isize_t read(int iFd, char *pcBuf, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

iFd	入力	open 関数等で返ってきたファイルハンドル
pcBuf	出力	読込んだデータを格納する領域のアドレス
iSize	入力	読込むデータのサイズ

【機能詳細】

iFd で指定したファイルから、iSize バイト分データを読込み、pcBuf で指定した領域に格納します。指定したファイルの現在の読書き位置から同ファイルの最後までの残りバイト数が iSize 分より 少ない場合は、残りバイト数分だけを指定した領域に格納します。

リターン値としては、実際に読めたバイト数を返します。

なお、オープン時に GRP_FS_O_DIRECT_IO の指定がなかった場合は、キャッシュバッファを介して read 処理を行い、キャッシュ上にあれば、実際にメディアからは read せず、キャッシュからデータを返します。GRP_FS_O_DIRECT_IO 指定があり、ファイルシステム依存部で同オプションをサポートしている場合も、キャッシュ上にある場合の動作は同じですが、対象のデータがキャッシュ上にない場合は、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、メディアからアプリケーションの指定したバッファに対し、直接連続ブロックで I/O を行います。

GR-FILEの FAT ファイルシステムでは、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合にのみ、GRP_FS_O_DIRECT_IO オプションの指定が有効です。本オプションによるアプリケーションバッファへの直接 I/O の対象は、キャッシュブロック単位部分のデータで、同ブロックがメディア上で連続していれば、連続した単位で、一括してメディアから read します。

【リターン値】

0 または 正値 実際に読めたバイト数

GRP_FS_ERR_FHDL指定したファイルハンドルが正しくないGRP_FS_ERR_PERMITread 可能なモードでオープンされていない

GRP_FS_ERR_IO I/0 エラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注

参照)

GRP_FS_ERR_SHOULD_CLOSE 指定したファイルハンドルは、強制アンマウント処理により

無効化されているため、クローズする必要がある



【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_read(iFd, (grp_uchar_t *)pcBuf, iSize)



4.3.14 readdir

【機能概要】ディレクトリエントリの読み出し

【使用形式】

#include "grp_fs_readdir.h"
struct dirent *readdir(DIR *ptDirHdl);

【パラメータ】

ptDirHdl 入力

opendir 関数で返ってきたファイルハンドル

【機能詳細】

ptDirHdl で指定したディレクトリファイルから、次の空でないディレクトリエントリを読み出し、 読み出した情報へのポインタをリターン値として返します。返すディレクトリ情報の構造は、以下 のとおりです。

str	uct dirent {			
	int	d_dev;	/* デバイス番号 (3.5.3節 参照)	*/
	int	d_type;	* ファイルタイプ	*/
			/* DT_UNKNOWN (0) (ボリュームラベル等)	*/
			/* DT_REG (1) ファイル(ショート名称)	*/
			/* DT_DIR (2) ディレクトリ(ショート名称)	*/
			/* DT_LINK (3) リンクファイル(ロング名称)	*/
	grp_uint32_t	d_ino;	/* ファイル番号	*/
	grp_int32_t	d_size	/* ファイルサイズ	*/
	コンパイルオ	プション「GRP_	FS_ENABLE_OVER_2G」を無効にした場合の定義で	す。
	符号付 32 ヒ	ット変数型で定義	きされます。	
	grp_uint32_t	d_{size}	/* ファイルサイズ	*/
	コンパイルオ	プション「GRP_	FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合の定義で	す。
	符号なし32	ビット変数型で定	ご義されます。	
	int	d_reclen;	/* ファイル名の長さ	*/
	char	d_name[NAME_	_MAX]; /* ファイル名称バッファ	*/
} ;				

FAT の場合、ロング名称エントリの d_ino、d_size フィールドは、0 が設定されています。同エントリに対応したファイルのファイル番号(クラスタ番号)、ファイルサイズ情報は、次の readdir で得られる同ロング名称に対応したショート名称のエントリの d_ino、d_size フィールドの値を参照して下さい。

d_name にはファイル名称が返されますが、ファイル名称が **GR-FILE** の config パラメータ GRP_FS_MAX_COMP-1 よりも長い場合は、GRP_FS_MAX_COMP-1 の長さで切り捨てられ、 d_name に返されます。



【リターン値】

NULL 最終まで読んで次の空でないエントリは存在しなかった、あるい

は、エラーが発生した

NULL 以外 読み出したディレクトリ情報へのポインタ

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_readdir(ptDirHdl)



4.3.15 rename

【機能概要】ファイル/ディレクトリ名称の変更

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

int rename(const char *pcOld, const char *pcNew);

【パラメータ】

pcOld 入力 名称を変更するファイル/ディレクトリのパス名

pcNew 入力 新しいファイル/ディレクトリ名称

【機能詳細】

pcOld で指定したファイル/ディレクトリの名称を pcNew で指定した名称に変更します。但し、pcOld と pcNew が異なるファイルシステム上にある場合は、エラーとなります。

【リターン値】

2 名称変更成功

GRP_FS_ERR_PERMIT pcNew の親ディレクトリに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND pcOld で指定したファイル/ディレクトリが存在しない

pcNew 指定したファイル/ディレクトリのパス中のディレクトリ

が存在しない

GRP_FS_ERR_EXIST pcNew で指定したファイル/ディレクトリが既に存在する

GRP FS ERR XFS pcOld と pcNew が異なるファイルシステム上にある

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP FS ERR BAD PARAM pcOld、pcNew で指定したパス名が不正である (NULL 等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP FS ERR NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp fs rename((const grp uchar t *) pcOld, ((const grp uchar t *) pcNew)



4.3.16 rmdir

【機能概要】ディレクトリの削除

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int rmdir(const char *pcDir);

【パラメータ】

pcDir 入力 削除するディレクトリのパス名

【機能詳細】

pcDir で指定したディレクトリを削除します。削除するディレクトリにファイルやディレクトリ が存在する場合はエラーとなり、削除することができません。また、"."、".."、アクセス中のファイルを削除しようとした場合も、エラーとなり削除することができません。

【リターン値】

0 削除成功

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したディレクトリが存在しない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP FS ERR TOO LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcDir で指定したパス名が不正である (NULL 等)

GRP_FS_ERR_BUSY 指定したディレクトリ下が空でない

"."、".."、アクセス中のファイルを削除しようとした

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP FS ERR NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_unlink((const grp_uchar_t *) pcDir)



4.3.17 stat

```
【機能概要】ファイル属性情報の取得
【使用形式】
   #include "grp_fs_conv.h"
   int stat(const char *pcPath, struct stat *ptStat);
【パラメータ】
   pcPath
             入力
                        ファイル属性情報を取得したいファイル/ディレクトリのパス名
             出力
                        ファイル属性情報を格納する領域のアドレス
   ptStat
       struct stat
                  st dev;
                           デバイス番号 (3.5.3節 参照)
          int
          grp_uint32_t st_ino;
                           ファイル ID
          grp_uint32_t st_mode;
                           保護モード/ファイルタイプ
                           S IRUSR
                                    0400
                                         ファイルオーナ read 可能
                                         ファイルオーナ write 可能
                           S IWUSR
                                    0200
                           S IXUSR
                                    0100
                                         ファイルオーナ実行可能
                                         ファイルオーナグループ内 read 可能
                           S IRGRP
                                    0040
                                         ファイルオーナグループ内 write 可能
                           S IWGRP
                                    0020
                           S IXGRP
                                         ファイルオーナグループ内実行可能
                                    0010
                                         他のユーザ read 可能
                           S IROTH
                                    0004
                                         他のユーザ write 可能
                           S IWOTH
                                    0002
                                         他のユーザ実行可能
                           S IXOTH
                                    0001
                                    0170000ファイルタイプビットマスク
                           S IFMT
                                    0040000 ディレクトリファイル
                           S IFDIR
                           S IFREG
                                    0100000 通常ファイル
                           S IFLNK
                                    0120000 リンクファイル(ロングファイル名)
                            但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がない
                           ため、グループ、他のユーザのビットは、オーナビット値と同じ
                           です。隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザのビットが
                           0となります。さらに、FATには実行可否の概念がなく、情報も
                           保持できないため、実行可否ビットは、ディレクトリ、または、
                           ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の
                           場合、1で、その他の場合は、0となります。また、read 不可
                           の概念がないため、S IRUSR のビットは常に1となります。
                           リンクカウント (FAT の場合、常に1)
                  st nlink;
          int
                           ファイルオーナのユーザ ID (FAT の場合、常に 0)
                  st uid;
          int
                  st gid;
                           ファイルオーナグループのグループ ID(FAT  の場合、常に 0)
          int
                           最終アクセス時刻(1970/1/1からのトータル秒)
          grp_int32_t st_atime;
                           但し FAT の場合、精度は日単位
                           最終更新時刻(1970/1/1からのトータル秒)
          grp int32 t st mtime;
                           ファイルの生成時刻(1970/1/1からのトータル秒)
          grp_int32_t st_ctime
                           ファイルサイズ
          grp_int32_t st_size
       };
```



【機能詳細】

pcPath で指定したファイル/ディレクトリの属性情報を取得し、ptStat で指定された領域に格納します。

なお、st_mode フィールドに格納されたファイルのタイプ情報判定のために、以下のマクロも定義されています。

#define S_ISDIR(iMode) (((iMode) & S_IFMT) == S_IFDIR) /* ディレクトリ */
#define S_ISREG(iMode) (((iMode) & S_IFMT) == S_IFREG) /* 通常ファイル */
#define S_ISLNK(iMode) (((iMode) & S_IFMT) == S_IFLNK) /* リンクファイル */

【リターン値】

) 属性情報取得成功

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイル/ディレクトリが存在しない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcPath で指定したパス名、ptStat が不正である(NULL等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_stat((const grp_uchar_t *) pcPath, ptStat)

ただし、コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合は stat を grp_fs_stat0 に変換するのではなく、stat0が定義され使用されます。また、 st_size は 2G-1 バイト に制限されます。

2G-1 バイト以上のファイルサイズを取得する場合は stat4G0を使用してください。



4.3.18 stat4G

```
【機能概要】ファイル属性情報の取得
【使用形式】
   #include "grp_fs_conv.h"
   int stat4G(const char *pcPath, grp fs stat t *ptStat);
【パラメータ】
   pcPath
             入力
                         ファイル属性情報を取得したいファイル/ディレクトリのパス名
             出力
                         ファイル属性情報を格納する領域のアドレス
   ptStat
       grp fs stat t
                   st dev;
                            デバイス番号(3.5.3節 参照)
          int
          grp_uint32_t st_ino;
                            ファイル ID
                            保護モード/ファイルタイプ
          grp_uint32_t st_mode;
                            S IRUSR
                                          ファイルオーナ read 可能
                                    0400
                            S IWUSR
                                    0200
                                          ファイルオーナ write 可能
                            S IXUSR
                                    0100
                                          ファイルオーナ実行可能
                                          ファイルオーナグループ内 read 可能
                            S IRGRP
                                    0040
                                          ファイルオーナグループ内 write 可能
                            S IWGRP
                                    0020
                            S IXGRP
                                          ファイルオーナグループ内実行可能
                                    0010
                            S IROTH
                                    0004
                                          他のユーザ read 可能
                            S IWOTH
                                    0002
                                          他のユーザ write 可能
                            S IXOTH
                                    0001
                                          他のユーザ実行可能
                            S IFMT
                                    0170000 ファイルタイプビットマスク
                                    0040000 ディレクトリファイル
                            S IFDIR
                            S IFREG
                                    0100000 通常ファイル
                            S IFLNK
                                    0120000 リンクファイル(ロングファイル名)
                             但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がない
                            ため、グループ、他のユーザのビットは、オーナビット値と同じ
                            です。隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザのビットが
                            0となります。さらに、FATには実行可否の概念がなく、情報も
                            保持できないため、実行可否ビットは、ディレクトリ、または、
                            ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の
                            場合、1で、その他の場合は、0となります。また、read 不可
                            の概念がないため、S_IRUSR のビットは常に1となります。
                            リンクカウント (FAT の場合、常に1)
          int
                   st nlink;
                            ファイルオーナのユーザ ID (FAT の場合、常に 0)
                   st uid;
          int
                            ファイルオーナグループのグループ ID (FAT の場合、常に0)
          int
                   st_gid;
                            最終アクセス時刻(1970/1/1からのトータル秒)
          grp_int32_t st_atime;
                            但し FAT の場合、精度は日単位
                            最終更新時刻(1970/1/1からのトータル秒)
          grp_int32_t st_mtime;
                            ファイルの生成時刻(1970/1/1からのトータル秒)
          grp int32 t st ctime
                            ファイルサイズ
          grp_uint32_t st_size
```

【機能詳細】

};



コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合に使用できます。 st_size が符号なし 32 ビット定義の $grp_fs_stat_t$ になり、2G-1 バイトの制限がない以外は stat0 と同じです。

【リターン値】

0 属性情報取得成功

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイル/ディレクトリが存在しない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcPath で指定したパス名、ptStat が不正である(NULL等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_stat((const grp_uchar_t *) pcPath, ptStat)



4.3.19 sync

【機能概要】未反映キャッシュデータのメディアへの書戻し

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int sync(void);

【パラメータ】

なし

【機能詳細】

未反映のキャッシュデータをメディアに書込み、メモリ上のキャッシュバッファにキャッシュされたデータとメディアとの整合性を確保します。

なお、unmount 処理せずにメディアを取外したり、何らかの理由により一度 write エラーとなったキャッシュについては、本 sync では、メディアへの書戻しを行いません。これらの write エラーとなったキャッシュのメディアへの書戻しは、grp_fs_sync 関数を使用するか、メディアの再挿入後、grp_fs_check_fs_dev 関数で行って下さい。

【リターン値】

0 書戻し成功

GRP FS ERR IO I/Oエラー

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_sync(0)



4.3.20 unlink

【機能概要】ファイルの削除

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int unlink(const char *pcFile);

【パラメータ】

pcFile 入力 削除するファイルのパス名

【機能詳細】

pcFile で指定したファイルを削除します。pcFile で指定したファイルがディレクトリの場合は、rmdir と同じ削除する効果を持ちます。

【リターン値】

0 削除成功

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイルが存在しない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP FS ERR BAD PARAM pcFile で指定したパス名が不正である (NULL等)

GRP_FS_ERR_BUSY 指定したファイルがディレクトリで、同ディレクトリが空でない

"."、".."、アクセス中のファイルを削除しようとした

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_unlink((const grp_uchar_t *) pcFile)



4.3.2 1 utimes

【機能概要】ファイル/ディレクトリのアクセス・更新時刻情報の変更

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"
int utimes(const char * pcPath, struct timeval *ptTimes);

【パラメータ】

pcPath入力アクセス・更新時刻を変更するファイル/ディレクトリ名ptTimes入力アクセス時刻 (ptTimes[0]) と更新時刻(ptTimes[1])情報が入った配列へのポインタ。それぞれの時刻情報の構造は以下のとおり

struct timeval {

long tv_sec; 1970/1/1 からのトータル秒

long tv_usec; 秒以下の値(単位マイクロ秒)。但し、秒以下の情報は

ファイルシステム上の保持していないので、本値は

無視される。

};

なお、FAT のファイルシステムの場合は、日単位の精度でしかアクセス時刻情報をファイルシステム上に保持していないので、アクセス時刻情報は、日単位の精度で指定します。

【機能詳細】

pcPath で指定したファイル/ディレクトリのアクセス・更新時刻情報を ptTimes に従い変更します。

【リターン値】

0設定成功GRP_FS_ERR_IOI/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM

GRP FS ERR NOT FOUND 指定したファイル/ディレクトリが存在しない

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに対する write が許可されていない

GRP FS ERR TOO LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

pcPath で指定したパス名が不正である(NULL等)

【変換後の実際の実行形式】

grp fs utimes((grp uchar t *)pcPath, ptTimes)



4.3.22 write

【機能概要】ファイルの書込み

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

grp_isize_t write(int iFd, char *pcBuf, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

iFd	入力	open 関数等で返ってきたファイルハンドル
pcBuf	入力	書込むデータの格納された領域のアドレス
iSize	入力	書込むデータのサイズ

【機能詳細】

pcBufで指定した領域に格納されたデータを、iFdで指定したファイルに iSize バイト分書込みます。ファイルシステムの残り領域が iSize 分より少ない場合は、残り領域分だけ書込みます。

リターン値としては、実際に書けたバイト数を返します。

なお、オープン時に GRP_FS_O_DIRECT_IO の指定がなかった場合は、キャッシュバッファを 介して write 処理を行ない、write 要求処理時にはキャッシュに書込むだけで、メディアへの反映は、 キャッシュの write 制御方式に従ったタイミングで行います。

一方、GRP_FS_O_DIRECT_IO 指定があり、ファイルシステム依存部で同オプションをサポートしている場合は、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、アプリケーションの指定したバッファからメディアに対し、直接連続ブロックで I/O を行います。この場合も、データ境界等の関係で、直接 I/O できない部分については、キャッシュバッファを介して I/O する形になります。

GR-FILEの FAT ファイルシステムでは、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合にのみ、GRP_FS_O_DIRECT_IO オプションの指定が有効です。本オプションによるアプリケーションバッファからの直接 I/O の対象は、キャッシュブロック単位部分のデータで、同ブロックがメディア上で連続して確保できれば、連続した単位で、一括してメディアに対し write します。

【リターン値】

0 または 正値 実際に書けたバイト数

GRP_FS_ERR_FHDL指定したファイルハンドルが正しくないGRP_FS_ERR_PERMITwrite 可能なモードでオープンされていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP FS ERR FS ファイルシステムが正しくない

GRP FS ERR NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

GRP_FS_ERR_SHOULD_CLOSE 指定したファイルハンドルは、強制アンマウント処理により

無効化されているため、クローズする必要がある

【変換後の実際の実行形式】

grp_fs_write(iFd, (grp_uchar_t *)pcBuf, iSize)



4.4 C 言語標準アプリケーション I/O インタフェース

3. 2節で説明しましたとおり、**GR-FILE** では、<stdio.h>の代わりに "include" ディレクトリ下にある "grp_stdio.h" をアプリケーションプログラムでインクルードし、オプションの C 言語標準 I/O ライブラリをリンクすることで、C 言語標準インタフェースでのプログラミングを可能としています。ただし、コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 1 または 2 に設定した場合、C 言語標準のアプリケーション I/O インタフェースは使用できません。

表 4-5 に、**GR-FILE** でサポートしている C 言語標準 I/O インタフェースの一覧を示します。

#	関数名	機能
1	clearerr	・エラー状態の解除
2	fclose	・ファイルのクローズ
3	feof	・ファイルの終わり判定
4	ferror	・エラー情報の取得
5	fflush	・I/O バッファ上のデータの書戻し/先読みデータのクリア
6	fgetc/ getc	・ファイルからの一文字 read
7	fgets	・ファイルからの一行 read
8	fileno	・ファイルハンドルの取得
9	fopen	・ファイルの open
10	fprintf/vfprintf	・ファイルへの書式付 write
11	fputc/putc	・ファイルへの一文字 write
12	fread	・ファイルからの read
13	fseek	・ファイルの読書き位置変更
14	ftell	・ファイルの読書き位置情報取得
15	fwrite	・ファイルへの write
16	getchar	・標準入力からの一文字 read
17	putchar	・標準出力への一文字 write
18	rewind	・ファイル読書き位置のファイル先頭への移動
19	ungetc	・入力の一文字ロールバック

表 4 - 5 C 言語標準 I/O インタフェース一覧

表 4-6 に示す C 言語標準アプリケーション向け 4G 対応アプリケーションインタフェースはコンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合に定義される C 言語標準アプリケーション向けの 4G-1 バイト対応 I/O インタフェースです。

#	関数名	機能
1	fseek4G	・ファイルの読書き位置変更 4G 対応版
		コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合の
		み定義
2	ftell4G	・ファイルの読書き位置情報取得 4G 対応版
		コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合の
		み定義

表 4-6 C 言語標準アプリケーション向け 4G 対応 I/O インタフェース一覧

こららのインタフェースは、"include" ディレクトリ下の "grp_stdio.h" に宣言されており、多くの場合、マクロの形で定義されています。

また、**GR-FILE** では、標準入出力のために、既定義の変数として stdin、stdout、stderr を定義して用意います。(実際の変数名は、grp_stdio_stdin、grp_stdio_stdout、grp_stdio_stderr)



但し、3章で述べましたとおり、標準入出力への I/O 要求は、プラットフォーム依存の標準入出力用の I/O 処理関数が、grp_stdin_io_stdin、grp_stdio_io_stdout という関数ポインタ変数に登録されている場合にのみ有効です。登録されていない場合は、標準入出力に対する I/O 要求(含む getchar、putchar) は、すべてエラーとなります。

標準入出力用のプラットフォーム依存 I/O 処理関数のインタフェースの詳細については、「OS 抽象化インタフェース」の節を参照下さい。

なお、本 C 言語標準 I/O インタフェース関数で使用する各ファイルの I/O バッファのサイズ GRP_STDIO_BUF と、書式付 write で使用する内部展開用のバッファのサイズ GRP_STDIO_PBUF は、"grp_stdio.h" に定義されています。本サイズを変更する場合は、本定義を変更し、C 言語標準 I/O ライブラリを再コンパイルする必要があります。



4.4.1 clearerr

【機能概要】エラー状態の解除

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
void clearerr(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力

fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイル I/O のエラー状態をクリアします。具体的には、内部的に記憶している EOF (End of File) 状態と、詳細エラー番号情報をクリアします。

【リターン値】

なし



4.4.2 fclose

【機能概要】ファイルのクローズ

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int fclose(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力

fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

I/O バッファに保持したデータをファイルに書戻し、ptFile で指定したファイルにをクローズします。クローズ処理を成功した場合は 0 を、エラーの場合は-1 を返します。エラーの詳細は、ferror で取得することができます。

なお、I/O バッファの書戻しに失敗した場合等のエラーの場合でも、ファイルハンドルのクローズ 処理、FILE 構造体の解放処理を行ない、本コール以降、ptFile の参照は行なえません。

【リターン値】

0 クローズ処理成功

 -1
 クローズ処理失敗



4.4.3 feof

【機能概要】ファイルの EOF (終わり) 判定

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int feof(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFileで指定したファイルがファイルの終わりまで読んだ状態(EOF 状態)かどうか判定します。 EOF 状態の場合は 0 以外を、そうでない場合は 0 を返します。なお、すでに、ファイルの終わりに 到達していても、まだ、読出し要求を行わず、EOF を確認していない場合は、0 を返します。 この EOF 状態は、clearerr でのみリセット可能です。

【リターン値】

O EOF 状態ではない

O 以外EOF 状態である

4.4.4 ferror

【機能概要】エラー情報の取得

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int ferror(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力

fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルに対する I/O 要求で発生した最後のエラーのエラー番号を返します。 本関数で返すエラー番号の詳細は、前述の「エラー番号」の節を参照下さい。

なお、最後に発生したエラーのエラー番号情報は、clearerr によりクリアすることができます。

【リターン値】

0 エラー情報なし

0以外 最後のエラーのエラー番号



4.4.5 fflush

【機能概要】I/O バッファ上のデータの書戻し/先読みデータのクリア

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int fflush(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力

fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFileで指定したファイルのI/Oバッファに、ファイルに未反映の更新されたデータがある場合、同データをファイルに書戻します。また、先読みデータが I/O バッファ上にある場合は、同データをクリアし、データの読出し要求があった場合に再度ファイルから読込むようにします。エラーが発生した場合の詳細エラーは、ferrorにより取得することができます。

【リターン値】

0 処理成功

-1 書戻し処理失敗



4.4.6 fgetc/getc

【機能概要】ファイルからの一文字 read

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int fgetc(FILE *ptFile);
int getc(FILE *ptFIle);

【パラメータ】

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルから一文字読込み、得られたデータを返します。なお、ptFile で指定した FILE 構造体の I/O バッファに先読みされたデータが存在する場合は、実際には、ファイルからの I/O を行わず、同 I/O バッファ上にあるデータを返します。

ファイルの終わりまで達して返すべきデータがない場合、あるいは、エラーが発生した場合は、 EOF を返します。返すべきデータがないか、エラーかの区別は、feof により判定することができま す。エラーが発生した場合の詳細エラーは、ferror により取得することができます。

なお、fgetc と getc は、別名の関係で、機能は同じです。

【リターン値】

EOF
ファイルの終わりまで達して返すべきデータがない、

あるいは、エラーが発生した

その他 得られた1バイトのデータ



4.4.7 fgets

【機能概要】ファイルからの一行 read

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"

char *fgets(char *pcStr, int iSize, FILE *ptFile);

【パラメータ】

pcStr 出力 得られたデータを格納する領域のアドレス

iSize 入力 上記領域のサイズ

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルから、改行コードが得られるまでの一行分を読込み、改行コードも含め、さらに NULL コードを最後に付加して、pcStr で指定した領域に格納します。NULL コードも含めて iSize バイトを超える場合は、改行コードが得られなくても、そこまでのデータを NULL 付で格納します。また、読込み中にファイルの終わりまで達した場合は、そこまでのデータに NULL 付で格納します。但し、一文字も読み込めなかった場合は、バッファには何も格納せず、リターン値として NULL を返します。その他の場合は、pcStr で指定したアドレスをリターン値として返します。

【リターン値】

NULLファイルの終わりまで達した、あるいは、エラーで、返すべき

データが全くない、

その他 pcStr で指定したアドレス



4.4.8 fileno

【機能概要】ファイルハンドルの取得

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int fileno(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力

fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルのファイルハンドルを取得します。本関数で得られたファイルハンドルは、POSIX 互換インタフェースや **GR-FILE** 固有インタフェースなどで使用します。

なお、C 言語標準 I/O インタフェースは、バッファリング処理を行っていますので、fflush 処理等の適切な処理を行わず、本関数で取得したファイルハンドルを使用し、POSIX 互換インタフェースや GR-FILE 固有インタフェースと混在使用しますと、思った結果とならない場合があります。 従いまして、C 言語標準 I/O インタフェースの動作を熟知していない場合は、混在使用は、避けて下さい。

【リターン値】

ファイルハンドル値



4.4.9 fopen

【機能概要】ファイルの open

【使用形式】

#include "grp stdio.h"

FILE *fopen(const char *pcPath, const char *pcMode);

【パラメータ】

pcPath 入力 オープンするファイルのパス名

pcMode 入力 オープンする際のモード

"r" read-only でオープン。ファイルの読書き位置は、ファイルの先頭に設定。 対象のファイルが存在しなかった場合は、エラーとなる。

"w" write-only でオープン。ファイルの読書き位置は、ファイルの先頭に設定。 対象のファイルが存在しなかった場合、同ファイルを作成し、存在した場合は、 同ファイルの内容を削除し、空の状態にする。

"a" write-only でオープン。ファイルの読書き位置は、ファイルの最後に設定。 対象のファイルが存在しなかった場合、同ファイルを作成する。

"r+" read/write 用としてオープン。その他は、"r"と同じ。

"w+" read/write 用としてオープン。その他は、"w"と同じ。

"a+" read/write 用としてオープン。その他は、"a"と同じ。

【機能詳細】

pcPath で指定したファイルをオープンし、C 言語標準 I/O インタフェースを使ったファイル I/O 操作を行なうための FILE 構造体へのポインタを返します。ファイルをオープンする際のモードは、pcMode パラメータで指定します。

なお、**GR-FILE** の C 言語標準 I/O インタフェース関数は、LINUX 等の標準 POSIX インタエースに準拠し、Windows で行われているような、改行コード ('¥n') の書込みに対し、復帰コード ('¥r') の自動追加は行いません。すなわち、**GR-FILE** では、常に、Windows でいう "b" モードでオープンした状態となります。但し、本 **GR-FILE** では、pcMode の 2 バイト目以降は、'+'以外無視する実装となっておりますので、意味はありませんが、"b" を pcMode の 2 バイト目以降に指定することは可能です。

【リターン値】

NULL オープン失敗

NULL 以外 指定したファイルに対し、C 言語標準 I/O インタフェースを使っ

たファイル I/O 操作を行なうための FILE 構造体へのポインタ



4.4.1 O fprintf / vfprintf

【機能概要】ファイルへの書式付 write

【使用形式】

```
#include "grp_stdio.h"
int fprintf(FILE *ptFile, const char *pcFormat, ...);
int vfprintf(FILE *ptFile, const char *pcFormat, va_list vap);
```

【パラメータ】

ptFile	入力	fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ
pcFormat	入力	書式
	入力	書式に対応したパラメータ
vap	入力	書式に対応したパラメータ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルに、pcFormat で指定した書式で、データを書込みます。

なお、本関数は、対象プラットフォームで提供される vsnprintf を使って実現しているため、pcFormat として指定可能な書式は、対象プラットフォームの vsnprintf の仕様によります。また、本関数では、スタック上に、GRP_STDIO_PBUF 分のバッファを確保し、一旦、同バッファ上にデータを展開して実現していますので、展開結果が GRP_STDIO_PBUF バイト (default の値は 512) を超える場合は、エラーとなります。

【リターン値】

0 または 正値 write したバイト数 -1 バッファ不足、または、write エラー



4.4.1 1 fputc/putc

【機能概要】ファイルへの一文字 write

【使用形式】

```
#include "grp_stdio.h"
int fputc(int iChar, FILE *ptFile);
int putc(int iChar, FILE *ptFIle);
```

【パラメータ】

iChar 入力 write する文字

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルに iChar で指定した文字を書込みます。なお、C 言語標準の I/O ライブラリでは、I/O バッファを使って I/O を行っていますので、バッファに余裕がある場合は、実際には、ファイルへの I/O を行わず、同 I/O バッファ上にデータを設定します。

なお、fputc と putc は、別名の関係で、機能は同じです。

【リターン値】

-1 write ± 5 ,

その他 iChar で指定したデータ



4.4.1 2 fread

【機能概要】ファイルからの read

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"

grp_isize_t fread(void *pvPtr, gpr_isize_t iSize, grp_isize_t iCnt, FILE *ptFile);

【パラメータ】

pvPtr	出力	ファイルから読込んだデータを格納する領域のアドレス
iSize	入力	読込む各データオブジェクトのサイズ
iCnt	入力	読込むデータオブジェクトの数
ptFile	入力	fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルから iSize バイトからなるデータオブジェクトを iCnt 個分読込み、pvPtr で指定した領域に格納します。現在の読書き位置からファイルの終わりまでのバイト数が、iSize×iCnt に満たない場合は、完全に読めたデータオブジェクト分だけ格納し、そのデータオブジェクト数を返します。

【リターン値】

- 1 read エラー

その他 完全に読めたデータオブジェクト数



4.4.13 fseek

【機能概要】ファイルの読書き位置の変更

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"

int fseek(FILE *ptFile, long iOffset, int iMode);

【パラメータ】

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

iOffset入力ファイルの読書き位置情報iMode入力読書き位置情報の解釈方法

SEEK SET uiOffset で指定した値読書き位置に設定

SEEK_CUR 現在の読書き位置+iOffset の値を読書き位置に設定

("a"または"a+"モードでオープンされている場合は、SEEK END と同じ)

SEEK END 現在のファイルサイズ+iOffset の値を読書き位置に設定

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルの read/write 時に使用するファイルの読書き位置を iOffset、iMode に従い設定します。fseek は、lseek と異なり、変更が完了した場合、設定した読書き位置ではなく、0 を返します。

なお、現在のファイルサイズを超えた位置に読書き位置を設定することは可能ですが、FAT ファイルシステムの場合は、write 時にエラーとなります。また、読書き位置が負値になった場合は、0に自動補正します。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、本 API と fseek4G などの 4G 対応 API を混在して使用しないでください。fseek4G などで 2GB 以上のオフセットに移動したのちに本 API を使用し、オフセットが 2GB 以上になった場合、ファイルの読書き位置が負値として認識されるため 0 に自動補正されます。

【リターン値】

0 変更完了

-1 変更失敗



4.4.1 4 fseek4G

【機能概要】ファイルの読書き位置の変更 4G 対応版

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"

int fseek4G(FILE *ptFile, unsigned long uiOffset, int iMode);

【パラメータ】

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

 iOffset
 入力
 ファイルの読書き位置情報

 iMode
 入力
 読書き位置情報の解釈方法

SEEK SET uiOffset で指定した値読書き位置に設定

SEEK_CUR 現在の読書き位置+uiOffset の値を読書き位置に設定

(O_APPEND モードでオープンされている場合は、SEEK_END と同じ)

SEEK_END 現在のファイルサイズ+uiOffset の値を読書き位置に設定

SEEK_MINUS 読書き位置の算出の際に uiOffset を負値として扱う。

(本モードのみでの指定は不可。SEEK_CUR/SEEK_END と

bit or で指定)

【機能詳細】

本機能は、コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合に使用できます。

ptFile で指定したファイルの read/write 時に使用するファイルの読書き位置を uiOffset, iMode に従い設定します。fseek4G は、lseek4G と異なり、変更が完了した場合、設定した読書き位置ではなく、0 を返します。

なお、現在のファイルサイズを超えた位置に読書き位置を設定することは可能ですが、FAT ファイルシステムの場合は、read/write 時にエラーとなります。

また、読書き位置にオーバーフローもしくはアンダーフローが発生した場合には、エラーとします。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、本 API と ftell などの 4G 未対応 API を混在して使用しないでください。本 API で 2GB 以上のオフセットに移動したのちに ftell などを使用すると、ファイルの読書き位置が負値として認識されるため 0 に自動補正されます。

【リターン値】

0変更完了-1変更失敗



4.4.15 ftell

【機能概要】ファイル読書き位置情報の取得

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
long ftell(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力

fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルの読書き位置情報を取得し、リターン値として返します。なお、この値は、C 言語標準ライブラリの I/O バッファ上にバッファリングされたデータも含めた読書き位置情報ですので、lseek で得られる値とは違うことに注意して下さい。

また、"a"または"a+"モードでファイルがオープンされている場合は、ftell を実行しますと、ファイルの終わりの位置に移動し、その位置情報を返します。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、本 API と fseek4G などの 4G 対応 API を混在して使用しないでください。fseek4G などで 2GB 以上のオフセットに移動したのちに本 API を使用すると、ファイルの読書き位置が負値として認識されるため 0 に自動補正されます。

【リターン値】

0 または 正値

読書き位置情報

-1

取得失敗



4.4.16 ftell4G

【機能概要】ファイル読書き位置情報の取得 4G 対応版

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"

int ftell4G(FILE *ptFile, grp_uioffset_t *puiOffset);

【パラメータ】

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

puiOffset 出力 ファイルの読書き位置情報

【機能詳細】

本機能は、コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合に使用できます。

ptFile で指定したファイルの読書き位置情報を取得し、puiOffset に返します。なお、この値は、C 言語標準ライブラリの I/O バッファ上にバッファリングされたデータも含めた読書き位置情報ですので、Iseek または Iseek IG で得られる値とは違うことに注意して下さい。

【リターン値】

0 正常終了

-1 取得失敗



4.4.17 fwrite

【機能概要】ファイルへの write

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"

grp_isize_t fwrite(void *pvPtr, gpr_isize_t iSize, grp_isize_t iCnt, FILE *ptFile);

【パラメータ】

pvPtr	入力	ファイルに書込むデータを格納した領域のアドレス
iSize	入力	読込む各データオブジェクトのサイズ
iCnt	入力	読込むデータオブジェクトの数
ptFile	入力	fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

pvPtrで指定した領域に格納されたiSize バイトからなるデータオブジェクトiCnt 個分を、ptFile で指定したファイルに書込みます。実際に書けたデータオブジェクトがiCnt より少ない場合、完全に書けたデータオブジェクト数を返します。

【リターン値】

-1 write エラー

その他 完全に書けたデータオブジェクト数



4.4.18 getchar

【機能概要】標準入力からの一文字 read

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int getchar(void);

【パラメータ】

なし

【機能詳細】

標準入力(stdin)から一文字読込み、得られた文字の値を返します。

ファイルの終わりまで達して返すべきデータがない場合、あるいは、エラーが発生した場合は、 EOF を返します。返すべきデータがないか、エラーかの区別は、feof により判定することができま す。エラーが発生した場合の詳細エラーは、ferror により取得することができます。

なお、標準入力からの読込みは、プラットフォーム依存の標準入力用の read 処理関数が定義され、標準入力用の処理関数ポインタ変数 grp_stdio_io_stdin に登録されていないとエラーとなります。

【リターン値】

EOF ファイルの終わりまで達して返すべきデータがない、

あるいは、エラーが発生した

その他 得られた1バイトのデータ

4.4.19 putchar

【機能概要】ファイルへの一文字 write

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int putchar(int iChar);

【パラメータ】

iChar

入力

write する文字

【機能詳細】

標準出力 (stdout) に iChar で指定した文字を書込みます。

なお、標準出力への書込みは、プラットフォーム依存の標準出力用の write 処理関数が定義され、標準出力用の処理関数ポインタ変数 grp_stdio_io_stdout に登録されていないとエラーとなります。

【リターン値】

-1

write エラー、

その他

iChar で指定したデータ



4.4.20 rewind

【機能概要】ファイル読書き位置のファイル先頭への移動

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int rewind(FILE *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力

fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルの読書き位置情報をファイル先頭に設定します。

【リターン値】

0

設定成功

-1

設定失敗



4.4.2 1 ungetc

【機能概要】入力の一文字ロールバック

【使用形式】

#include "grp_stdio.h"
int ungetc(int iChar, FILE *ptFile);

【パラメータ】

iChar 入力 戻す文字

ptFile 入力 fopen で得られた FILE 構造体へのポインタ

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルから読出したデータを一文字戻します。戻す文字は、iChar で指定します。なお、同ファイルから読出していない場合や、直前に fflush 等を実行してしまっていた場合は、エラーとなります。

【リターン値】

-1 ロールバック失敗

その他 iChar (ロールバック成功)

4.5 GR-FILE 固有アプリケーション I/O インタフェース

GR-FILEでは、上記 POSIX 互換インタフェースや C 言語標準 I/O インタフェースのベースとなる関数、および、メディアの挿抜処理対応のインタフェースなどを、**GR-FILE** 固有のインタフェースとして提供しています。ただし、コンパイルオプション GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL を 1 または 2 に設定した場合、一部の **GR-FILE** 固有アプリケーション I/O インタフェースは使用できません。

表 4-7 に、**GR-FILE** 固有のアプリケーション向け I/O インタフェースの一覧を示します。これらのインタフェースの型宣言は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_if.h" に含まれています。

表 4-7 **GR-FILE** 固有 I/O インタフェース一覧

#	関数名	機能	備考	GRP_FS_MINIMIZE_LEVEL が1または2での使用可否
1	grp_fat_find_type *3	・メディア/パーティションのフ ォーマットパラメータ計算	関連	0
2	grp_fat_format *3	ォーマットパラメータ計算 ・メディア/パーティションの初 期化	関連	0
3	grp_fat_format_sd *5	・SD カードのフォーマット (パーティション設定を含む) ・カレントディレクトリの設	参考ライブラ リ	×
4	grp_fs_chdir	定、および、無効化	POSIX 対応	0
5	grp_fs_check_fs_dev	・再挿入メディアのチェック	挿抜処理対応	×
6	grp_fs_check_ volume	・未 mount メディアのボリュ ーム名の取得	挿抜処理対応	×
7	grp_fs_chmod *1	・ファイル保護モードの設定・変更	POSIX 対応	×
8	grp_fs_close	・ファイルのクローズ	POSIX 対応	0
9	grp_fs_closedir *2	・grp_fs_opendir でオープンし たディレクトリのクローズ	POSIX 対応	×
10	grp_fs_create	ファイル/ディレクトリの作成	mkdir 相当	0
11	grp_fs_err	・エラー番号/メッセージ変換	ライブラリ	×
12	grp_fs_get_attr	・ファイル属性情報の取得	stat 相当	0
13	grp_fs_get_cwd	・カレントディレクトリ名の取 得	POSIX 対応 ライブラリ	×
14	grp_fs_get_dirent	・ディレクトリエントリ情報の 取得	readdir、 _findnext 相当	0
15	grp_fs_get_error	・未反映キャッシュバッファの 読出し・解放	挿抜処理対応	X
16	grp_fs_get_mnt	・全 mount 情報の取得	getmntinfo 相 当	×
17	grp_fs_get_mnt by_dev	・デバイス番号による特定 mount 情報の取得	getmntinfo 相 当	×
18	grp_fs_get_mnt by_name	・デバイス名称による特定 mount 情報の取得	getmntinfo 相 当	0
19	grp_fs_init	・GR-FILE の初期化	初期化処理	0
20	grp_fs_invalidate _fs_dev	・メディアに対する I/O 抑止設 定(メディア不当取出し時)	挿抜処理対応	×
21	grp_fs_lookup_dev	・デバイス名称→デバイス番号 変換	その他関数	0
22	grp_fs_lseek	・ファイルの読書き位置の設定・変更	POSIX 対応	0
23	grp_fs_lseek4G	・ファイルの読書き位置の設 定・変更 4G 対応版	POSIX 拡張	0
24	grp_fs_mount	・メディアの mount 処理(メ ディア挿入時)	挿抜処理対応	0

25	grp_fs_open	・ファイルのオープン	POSIX 対応	0
26	grp_fs_opendir *2	・grp_fs_readdir でディレクト	POSIX 対応	×
		リエントリ読み出しを行う		
		ためのディレクトリのオー プン		
27	grp_fs_read	ファイルの読込み	POSIX 対応	
28	grp_is_read grp_fs_readdir *2	・ディレクトリエントリの読み	POSIX 対応	X
20	grp_is_readdir 2	出し(POSIX 互換用)		^
29	grp_fs_read_part *4	・メディアからのパーティショ	フォーマット	×
		ン情報の読み込み	関連	
30	grp_fs_rename	ファイル/ディレクトリ名称の	POSIX 対応	0
		変更		
31	grp_fs_set_attr	・ファイル属性情報の設定・変	chmod, utimes	0
		更	対応	
32	grp_fs_stat *1	・ファイル属性情報の取得	POSIX 対応	×
33	grp_fs_sync	・未反映キャッシュデータのメ	POSIX 対応	0
	0 1	ディアへの書戻し	24) . <i>fr/fr-r</i> eTT	
34	grp_fs_task_	・全タスクのオープンファイ	タスク管理	×
	free_all_env	ル・カレントディレクトリの		
25	C. 41-	無効化・自タスクのオープンファイ	タスク管理	X
35	grp_fs_task_	・ 目 タ ス ク の オ 一 フ フ フ ァ イ ル ・ カ レ ン ト デ ィ レ ク ト リ の	タイク管理	*
	free_env	か・ガレンドケイレクドリの 無効化		
36	grp_fs_task_	・指定タスクのオープンファイ	タスク管理	×
30	free_env by_id	ル・カレントディレクトリの		^
	iree_env by_ia	無効化		
37	grp_fs_truncate	・指定サイズ以降のファイル領	POSIX 対応	0
	8-1	域の解放		J
38	grp_fs_unlink	ファイル/ディレクトリの削除	POSIX 対応	0
39	grp_fs_unmount	・メディアの unmount 処理	挿抜処理対応	0
40	grp_fs_utimes *1	・ファイル <i>l</i> ディレクトリのアク	POSIX 対応	×
		セス・更新時刻情報の変更		
41	grp_fs_write	・ファイルの書込み	POSIX 対応	0
42	grp_fs_write_part	・メディアへのパーティション	フォーマット	×
	*4	情報の書き込み	関連	

- *1 これらの関数の型宣言は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_conv.h" に含まれています。
- *2 これらの関数の型宣言は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_readdir.h" に含まれています。
 *3 これらの関数の型宣言は、"include" ディレクトリ下の "grp_fat_format.h" に含まれています。
- *4 これらの関数の型宣言は、"include" ディレクトリ下の "grp_fs_disk_part.h" に含まれています。
- *5 この関数の型宣言は、"include" ディレクトリ下の "grp_fat_format_sd.h" に含まれています。 なお、本参考ライブラリは、SD Card Association の規格書で規定されている情報を基に作成されています ので、本ライブラリ、および、本ライブラリソースに記載された情報を製品に利用する場合は、SD Card のライセンスが必要となります。SD Card のライセンスにつきましては、SD Card Association にお問い合 わせ下さい。



[&]quot;grp_fat_format_sd.h"は、ご要望のあった場合にのみ、ご提供させて頂いています。

4.5.1 grp_fat_find_type

【機能概要】メディア/パーティションのフォーマットパラメータ計算

【使用形式】

#include "grp_fat_format.h"

int grp_fat_find_type(grp_uint32_t uiTotalSec, grp_uint32_t uiOffset, int iSecShift, grp_fat_format_param_t *ptReq, grp_fat_format_param_t *ptRes);

【パラメータ】

uiTotalSec	人力	メディア/パーティションのトータルセクタ数
uiOffset	入力	パーティションの開始位置セクタ数
iSecShift	入力	メディアのセクタサイズのシフトカウント
ptReq	入力	フォーマット情報パラメータ(要求)(出力フィールドも変更な
L)		
ptRes	出力	フォーマット情報パラメータ (結果)

【機能詳細】

uiTotal、iSecShift で指定したトータルセクタ数、セクタサイズを持つメディア/パーティションを FAT 形式でフォーマットした場合の FAT タイプやクラスタサイズ等のフォーマットパラメータを計算します。

ptReq は、フォーマット情報パラメータの指定で、ptReq の指す構造体のうち、0以外の値を設定したフィールドのパラメータは、指定の値をパラメータとして使用し、0に設定されたフィールドのパラメータを計算またはデフォルトの値により求めます。そして、求めた結果のパラメータ値を、予め指定されたパラメータ値と共に、ptRes 指定された領域に格納します。

なお、予め指定したパラメータでフォーマットできない場合は、GRP_FS_ERR_BAD_PARAM エラーとなります。

フォーマット情報パラメータの詳細につきましては、3.12.1節を参照下さい。

本関数は、grp_fs_write_part でパーティション情報を設定する際に、メディアサイズから FAT タイプを特定して、パーティションタイプ情報を決定する場合や、SD カード等でデータクラスタ領域の境界調整を行なうためのパーティション開始位置の調整セクタ数を求める場合に使用します。特に、SD カード等では、ptReq の uiOption フィールドに GRP_FAT_ADJ_BY_START オプションを指定して使用します。このオプションを指定しますと、uiOffset で指定したパーティション開始位置セクタ数込みで、データクラスタ領域を ptReq の uiAlign フィールドで指定した境界に位置づけます。そして、パーティション開始位置の調整セクタ数を ptRes の uiAdjust フィールドに返します。また、uiAdjust 値を含め、FAT ファイルシステムとして使用できなかったセクタ数を ptRes の uiNotUsed フィールドに返します。

GRP_FAT_ADJ_BY_START オプション指定がない場合は、uiOffset パラメータは無視し、ptReqの uiRsvSecCnt フィールドの値を調整することで、データクラスタ領域を ptReqの uiAlign フィールドで指定した境界に調整します。そして、ptResの uiAdjust フィールドには、uiRsvSecCnt を調



整した差分のセクタ数を、uiNotUsed には、調整後も FAT ファイルシステムとして使用できなかったセクタ数を返します。

なお、本関数のパラメータとして必要な、メディア/パーティションのサイズ、セクタサイズ等は、grp_fs_open_dev、grp_fs_ioctl_dev 等を使って求めることが可能です。

【リターン値】

正常終了

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM 指定のフォーマット情報パラメータでは、フォーマットできない



4.5.2 grp_fat_format

【機能概要】メディア/パーティションの初期化

【使用形式】

#include "grp_fat_format.h"

int grp_fat_format(const char *pcDev,

grp_fat_format_param_t *ptParam, grp_fs_media_info_t *ptMedia);

【パラメータ】

pcDev 入力 フォーマット対象のデバイス名称

ptParam 入力/出力 フォーマット情報パラメータ

ptMedia 入力/出力 メディア情報パラメータ

【機能詳細】

pcDev で指定したメディア/パーティションを FAT ファイルシステムとしてフォーマットし、初期化します。なお、本バージョンでは、フォーマットに必要な必要最小限のデータのみの書き込みを行い、メディア/パーティション全体にわたるデータの上書き削除や、アクセス不能セクタの検出、不良クラスタ登録等は行いません。

ptParam は、FAT タイプやクラスタサイズなどのフォーマット情報パラメータの指定です。

ptParam の aucVolLab には、ボリュームラベルを指定します。ボリュームラベルを指定する場合は、11 文字で指定を行います。11 文字に満たない場合は、'¥0'終端が可能ですが、実際に書き込まれる際に後ろがスペースで埋められます。11 文字で記述する場合は、'¥0'終端は出来ません。また、書き込まれるボリュームラベルは、文字列末尾の'¥0'を含めることは出来ません。

ボリュームラベルで使用できる文字は、ショートファイル名で指定できる文字(英大文字、数字、「. \$% -_ $@^{-}!$ () $\{\}$ $^{+}$ \$ $^{-}$ $\}$ に加え、空白が使えます。英小文字を指定した場合は自動的に英大文字に変換されます。これ以外の文字を指定した場合は、GRP FS ERR BAD PARAM を返します。

ptParam で指された構造体のうち、値が0でないフィールドのパラメータは、同パラメータ値を使用し、値が0のフィールドのパラメータは、**GR-FILE**のデフォルト値や計算により求めた値を使用してフォーマットを実行します。

ptMedia は、フォーマット対象のメディア/パーティションのトータルサイズやセクタサイズ等のメディア情報のパラメータです。通常、フォーマットに必要なメディア情報は、デバイスドライバから得るため、明示的に指定する必要は殆どありませんが、ドライバから返される値を上書きして、小さなサイズでフォーマットしたり、必要なメディア情報を返さないドライバの場合に、本パラメータで指された領域に必要な値を設定してコールします。ptParam 同様、値が0のフィールドが、ptParam の自動設定を、ptParam の以外の値を設定したフィールドが明示的に指定したことを意味します。

フォーマットが成功した場合、ptParam、ptMedia で指された領域には、**GR-FILE** での自動設定した値も含めて、使用されたパラメータ値が返されます。なお、ptParam の uiRsvSecCnt フィールドは、バウンダリの関係で、要求した値が補正されて返る場合があります。また、ptParamのuiClst、uiFatSec、aucVolSer、uiNotUsed、uiAdjust フィールドは、結果を返すためのフィールドで、要求時に値を設定しても無視されます。



ptParam、ptMedia に NULL を指定した場合は、すべてのフィールドに 0 を指定したのと同じ効果を持ちます。但し、使用された結果のパラメータ値は返りません。

ptParam、ptMedia で指された領域に設定する値の詳細につきましては、3.12.1 節をご参照下さい。

なお、本関数は、対象のメディア/パーティションが mount されていない状態で実行して下さい。 mount した状態で実行しますと、GRP FS ERR BUSY エラーとなります。

また、パーティションの設定/変更が必要な場合は、本関数を実行する前に、grp_fs_write_part を使用して予めパーティションの設定/変更を行なって下さい。既に、パーティションが設定されたメディアに対し、パーティションレスでフォーマットしたい場合は、pcDev で指定するデバイス名称を"USB0*" のように、パーティション番号文字を "*" で指定したパーティションレスデバイス名を使用して下さい。

特に、SD カード等では、まず、GRP_FAT_ADJ_BY_START オプション付で grp_fat_find_type を実行し、パーティション開始位置の調整セクタ数を求め、その値を使って、grp_fs_write_part に よりパーティション設定を行なってから、本関数を実行します。その際、ptParam の uiOption に は、grp_fat_find_type 実行時と同様に GRP_FAT_ADJ_BY_START オプションを指定して実行して下さい。このオプションを指定して実行しますと、パーティション開始位置込みで、データクラスタ領域を ptParam の uiAlign フィールドで指定した境界に位置づけます。その結果、ptParam の uiAdjust フィールドおよび uiNotUsed フィールドには、それぞれ、パーティション開始位置の調整セクタ数と、FAT ファイルシステムとして使用できなかったセクタ数が返りますが、既にパーティション設定時にこれらの値を考慮して、正しくパーティション設定を行なっていれば、これらのフィールドは共に 0 になっています。そうでなければ、パーティション設定が正しくないことを意味しますので、再度、パーティション設定をやり直す必要があります。

また、SD カードの場合、各ファイルの作成/アクセス時刻情報は使用せず、ディレクトリ内の同情報を格納するフィールドは 0 とすべきと規定していますので、ptParam の uiOption に GRP_FAT_NO_CRT_ACCTIME を指定して使用して下さい。本オプションを指定しますと、フォーマット時にルートディレクトリ下にボリュームラベルを作成する際、作成/アクセス時刻情報を 0 として作成します。

なお、上記のルールに従い、SD カードに対し、SD 規格に従ったパーティション設定からフォーマットまで行なうライブラリ関数 grp_fat_format_sd を別途参考として用意しています。(但し、利用に当たっては、SD Card のライセンスの取得が必要です。)

ptParam の uiOption に GRP_FAT_ADJ_BY_START オプション指定がない場合は、パーティションの開始位置に関係なく、ptParam の uiRsvSecCnt フィールドの値を調整することで、データクラスタ領域を ptParam の uiAlign フィールドで指定した境界に調整します。そして、ptParam の uiAdjust フィールドには、uiRsvSecCnt を調整した差分のセクタ数を、uiNotUsed には、調整後も FAT ファイルシステムとして使用できなかったセクタ数を返します。なお、uiAlign が 0 の場合のクラスタ境界とします。

【リターン値】



GRP_FAT_TYPE_12 FAT12 でフォーマット完了 GRP_FAT_TYPE_16 FAT16 でフォーマット完了 GRP_FAT_TYPE_32 FAT32 でフォーマット完了

GRP_FS_ERR_BAD_DEV 指定したデバイスが見つからない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM フォーマット情報パラメータ、メディア情報パラメータ、

指定したタイプ/クラスタ値でフォーマットできない、 トータルサイズ情報がドライバから得られない、

トーグルサイス情報がトノイハから

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_FS パーティション情報が不正 GRP_FS_ERR_NOMEM I/O バッファを確保できない

GRP_FS_ERR_BUSY 指定したデバイスが mount されている



4.5.3 grp_fat_format_sd (参考ライブラリ)

【機能概要】SD カード、SDHC カードのフォーマット 【使用形式】

#include "grp_fat_format_sd.h"

int grp_fat_format_sd(const char *pcDev,

grp_uchar_t *pucVolLab, grp_uint32_t uiTotalSec,

grp_fat_format_param_t *ptParam, grp_fs_media_info_t *ptMedia);

【パラメータ】

pcDev	入力	フォーマット対象の SD カードのデバイス名称
pucVolLab	入力	ボリュームラベル名称(不必要な場合 NULL を指定)
uiTotalSec	入力	メディアサイズのセクタ数(自動でよい場合 0 を指定)
ptParam	出力	フォーマット情報パラメータ(出力のみ)
ptMedia	出力	メディア情報パラメータ(出力のみ)

【機能詳細】

pcDev で指定した SD/SDHC カードを SD/SDHC カードの規格に従い、パーティション設定をし、 SD/SDHC カードのサイズに対応して、同規格で推奨されたフォーマットパラメータにて FAT ファイルシステムとしてフォーマットして初期化します。なお、本バージョンでは、フォーマットに必要な必要最小限のデータのみの書き込みを行い、メディア/パーティション全体にわたるデータの上書き削除や、アクセス不能セクタの検出、不良クラスタ登録等は行いません。

pcDev に指定する SD/SDHC カードのデバイス名称は、"sd0" のようにパーティション番号文字 は指定せず、SD/SDHC カードに対応したデバイス種別名称とサブデバイス番号までを指定します。 pucVolLab は、フォーマットしたメディアに付けるボリュームラベル名称で、英大文字 11 文字以内で指定します。 NULL を指定しますと、ボリュームラベルなしとします。

uiTotalSec は、メディアサイズのセクタ数の指定です。デバイスドライバで、メディアのサイズは自動的に検出しますので、通常、本パラメータは 0 を指定します。0 以外を指定しますと、実際のメディアサイズに関係なく、指定した領域分だけを FAT ファイルシステムとしてフォーマットします。但 し、実際のサイズ(保護領域等を除いたサイズ)以上を指定しますと、GRP_FS_ERR_BAD_PARAMエラーとなります。

ptParam、ptMedia には、フォーマット結果のフォーマットパラメータ情報やパーティション情報を返す領域を指定します。汎用の grp_fat_format 関数では、これらのパラメータで示された構造体の各フィールドは、入力/出力の両方がありますが、本 grp_fat_format_sd 関数では、出力のみとなっています。また、grp_fat_format 関数では、結果情報が不要の場合、NULL を指定しても OKですが、本関数では、必ず、結果を格納する領域を確保して、コールする必要があります。

さらに、本関数では、フォーマットパラメータを決定するために、SD/SDHC カードのメディア全体のサイズ情報が必要なため、SD/SDHC カードのデバイスドライバがフォーマット対象のユーザ領域だけでなく、もう1つの領域である保護領域の情報を返す機能を持っていることを前提としています。具体的には、SD/SDHC カードのデバイスドライバが、デバイス番号内のサブデバイス



番号に GRP_FAT_SD_PROT_SUBDEV(0x08)のビットがたっているか否かで、SD/SDHC カードメモリのユーザデータ領域と、保護領域を区別し、それぞれのサブデバイス番号に対するオープンで、対応する領域のサイズを返すことを前提としています。例えば、サブデバイス番号が1の場合、SD/SDHC カードのデバイスドライバのオープン関数では、2つ目の SD/SDHC デバイスのユーザデータ領域のサイズを返し、サブデバイス番号が9の場合、同じ2つめの SD/SDHC デバイスの保護領域のサイズを返すといった具合です。なお、保護領域のサブデバイス番号によるオープン処理でデバイスドライバからエラーが返ってきた場合は、エラーとせず、保護領域のサイズを0と仮定して、メディアサイズを計算します。

ptParam、ptMedia で指された領域の詳細につきましては、3.12.1節をご参照下さい。

なお、本関数は、SD Card Association の規格書で規定された情報を基に作成されていますので、本関数、および、本関数のソースの一部を製品に利用する場合は、SD Card のライセンスが必要です。SD/SDHC カードのカードサイズに対応した、SD 規格推奨のフォーマットパラメータに付きましては、同規格の「SD Sepecification Part 2 File System Specification Ver. 2.00」をご参照下さい。SD Card のライセンスにつきましては、SD Card Association にお問い合わせ下さい。

本参考ライブラリは、ご要望のある場合のみご提供しています。

【リターン値】

GRP_FAT_TYPE_12 FAT12 でフォーマット完了 GRP_FAT_TYPE_16 FAT16 でフォーマット完了 GRP_FAT_TYPE_32 FAT32 でフォーマット完了

GRP_FS_ERR_BAD_DEV 指定したデバイスが見つからない、サイズ等が正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM uiTotalSec 値が正しくない

トータルサイズ情報がドライバから得られない、

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP FS ERR NOMEM I/O バッファを確保できない

GRP_FS_ERR_BUSY 指定したデバイスが mount されている



4.5.4 grp_fs_chdir

【機能概要】カレントディレクトリの設定

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp fs chdir(const grp uchar t *pucDir);

【パラメータ】

pucDir 入力 カレントディレクトリのパス名 or NULL

【機能詳細】

コールしたタスクのカレントディレクトリを pucDir で指定したパス名に設定します。 pucDir に NULL または、長さ 0 の文字列 (***) を指定した場合は、コールしたタスクのカレントディレクトリを無効化します。

なお、grp_fs_chdir を用いてカレントディレクトリを設定した場合は、ファイルシステムを unmount する前に、すべてのタスクのカレントディレクトリを同ファイルシステム外に設定するか、 無効化する必要があります。unmount しようとするファイルシステム上にカレントディレクトリを 持つタスクが存在しますと、GRP_FS_ERR_BUSY のエラーで、unmount 処理がエラーとなります。 無効化する前に強制 unmount を行った場合でも、カレントディレクトリを無効化する必要があります。 無効化を行わない場合、mount 後の処理が正常に行えない場合があります。

また、カレントディレクトリを設定しない状態、あるいは、無効化した状態でも、**GR-FILE** の各処理関数は使用可能です。その場合、ファイル名の指定はフルパスで行なう必要があります。

【リターン値】

0 正常終了

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したディレクトリが存在しない

GRP_FS_ERR_TOO_MANY オープン中のファイル/タスクの数がシステムの上限値を超えた

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.5 grp_fs_check_fs_dev

【機能概要】再挿入メディアのチェック

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_check_fs_dev(const char *pcDev,

grp_uchar_t *pucVolName, int *piVolNameLen, grp_uint32_t *puiVolSerNo);

【パラメータ】

pcDev 入力 チェックすべきメディアのデバイス名

pucVolName 出力 読出したボリューム名を格納する領域のアドレス

NULL の場合、ボリューム名は格納しない

piVolNameLen 入力 *piVolNameLen:上記格納領域のサイズ

出力 *piVolNameLen: 読出したボリューム名の長さ

piVolNameLen が NULL の場合、ボリューム名は格納しない

PuiVolSerNo 出力 読出したボリュームシリアル番号を格納する領域のアドレス

NULL の場合、シリアル番号は格納しない

【機能詳細】

unmount 処理されずに取出されたメディアが再挿入された際に、挿抜処理のシステムアプリケーションで本関数を使用します。

本関数は、pcDevで指定したメディアのボリューム名とシリアル番号をチェックし、unmount 処理されずに取出されたメディアかどうかを判定します。pcDevで指定するデバイス名は、メディアが挿入されたデバイスのデバイスドライバテーブルに登録されたデバイスタイプ名にサブデバイス番号、パーティション番号文字を付加した形で指定します。

もし、ボリューム名とシリアル番号が一致した場合は、unmount 処理されずにメディアが取出された際に、挿抜処理のシステムアプリケーションが実行した grp_fs_invalidate_fs_dev による同メディアへの I/O 抑止設定を解除し、さらに、grp_fs_sync 相当の処理を実行して、未反映となっていたキャッシュを同メディアに書戻します。ボリューム名とシリアル番号が一致しない場合は、同メディアへの I/O 抑止設定を継続します。

pucVolName、piVolNameLen、puiVolSerNoに NULL 以外を指定した場合は、メディアから読込んだボリューム名とシリアル番号の情報を指定した領域に格納します。この情報は、リターン値が 0 の場合、あるいは、GRP_FS_ERR_NEED_CHECK の場合にのみ有効です。

なお、メディアから読込んだボリューム名が、*piVolNameLen で指定した領域サイズより大きい場合は、エラーとなります。



【リターン値】

0 取出されたメディアと同一メディア

GRP_FS_ERR_NEED_CHECK 取出されたメディアと異なる

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_DEV pcDev で指定したデバイスが正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcDev で指定した領域が正しくない (NULL 等)。

ボリューム名の格納領域サイズが不足。



4.5.6 grp_fs_check_volume

【機能概要】未 mount メディアのボリューム名の取得 【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_check_volume(const char *pcDev, const char *pcFsType,
grp_uchar_t *pucVolName, int *piVolNameLen,
grp_uint32_t *puiVolSerNo);

【パラメータ】

pcDev	入力	チェックすべきメディアのデバイス名
pcFsType	入力	チェックすべきデバイスのファイルシステムタイプ名
		(FAT ファイルシステムの場合、"fat"を指定)
pucVolName	出力	読出したのボリューム名を格納する領域のアドレス。
		NULL の場合、ボリューム名は格納しない
piVolNameLen	入力	*piVolNameLen:上記格納領域のサイズ
	出力	*piVolNameLen:読出したボリューム名の長さ
		piVolNameLen が NULL の場合、ボリューム名は格納しない
puiVolSerNo	出力	読出したのボリュームシリアル番号を格納する領域のアドレス。
		NULLの場合、シリアル番号は格納しない

【機能詳細】

pcDev で指定したメディアを pcFsType で指定したファイルシステムとして解釈し、同メディア のボリューム名とシリアル番号を取得します。pcDev で指定するデバイス名は、メディアが挿入さ れたデバイスのデバイスドライバテーブルに登録されたデバイスタイプ名にサブデバイス番号とパーティション番号文字を付加した形で指定します。PcFsType で指定するファイルシステム名は、ファイルシステムテーブルに登録されたファイルシステムのタイプ名称を指定します。FAT ファイルシステムの場合は、"fat"を指定します。

pucVolName、piVolNameLen、puiVolSerNoに NULL 以外を指定した場合は、メディアから読込んだボリューム名とシリアル番号の情報を指定した領域に格納します。この情報は、リターン値が 0 の場合にのみ有効です。なお、メディアから読込んだボリューム名が、*piVolNameLen で指定した領域サイズより大きい場合は、エラーとなります。

本関数は、挿抜処理のシステムアプリケーションで使用し、grp_fs_get_error でセーブしたキャッシュデータがある場合、メディアが挿入された際に、grp_fs_mount を実行する前に本関数を実行することで、セーブしたキャッシュと同じメディアであるかどうかのチェックに使用します。同一メディアであることが判明した場合、挿抜処理のシステムアプリケーションは、利用者に確認を行い、デバイスドライバの I/O 関数を使用して、セーブしたキャッシュデータを同メディアに書戻してから grp_fs_mount を実行します。

なお、本関数は、まだ mount されていないメディアに対するボリューム名の取得関数です。すで mount されているメディアのボリューム情報の取得は、 $grp_fs_get_mnt$ 、

grp_fs_get_mnt_by_dev、grp_fs_get_mnt_by_name を用いて行って下さい。

【リターン値】

0 取出されたメディアと同一メディア

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_DEV pcDev で指定したデバイスが正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_FSNAME pcFsType で指定したファイルシステムタイプ名が正しくない GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcDev、pcFsType で指定した領域が正しくない (NULL 等)。

ボリューム名の格納領域サイズが不足。



4.5.7 grp_fs_chmod

【機能概要】ファイルの保護モードの設定・変更

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

int grp fs chmod(const grp uchar t * pucPath, grp uint32 t uiProt);

【パラメータ】

ファイル保護モードを設定・変更するファイル/ディレクトリ名 pucPath 入力 uiProt 入力 設定するファイルの保護モード(以下のモードのbit or で指定) GRP FS PROT RUSR 0400オーナ read 可能 GRP FS PROT WUSR 0200 オーナ write 可能 GRP_FS_PROT_XUSR オーナ実行可能 0100 GRP FS PROT RGRP オーナグループ内 read 可能 0040 オーナグループ内 write 可能 GRP_FS_PROT_WGRP 0020 オーナグループ内実行可能 GRP_FS_PROT_XGRP 0010 GRP FS PROT ROTH 他のユーザ read 可能 0004 他のユーザ write 可能 GRP FS PROT WOTH 0002 GRP FS PROT XOTH 0001 他のユーザ実行可能

但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がないため、グループ、他のユーザのビットは指定しても、オーナビット値の指定を使用します。但し、隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザビットを自動的に 0 に設定します。さらに、FAT には実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、指定に係らず、実行可否ビットは、ディレクトリ、または、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、自動的に 1 に設定し、その他の場合は、0 とします。また、read 不可の概念がないため、GRP_FS_PROT_RUSRの指定がなかった場合でも、同ビットが指定されたものとして扱います。

【機能詳細】

pucPath で指定したファイル/ディレクトリの保護モードを uiProt に従い設定・変更します。 なお、FAT ファイルシステムの隠しファイル属性等、ファイルシステム固有の属性を設定する場合は、grp fs set attr を用いて行って下さい。

【リターン値】

O正常終了GRP_FS_ERR_IOI/O エラー

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイル/ディレクトリが存在しない

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに対する write が許可されていない GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pucPath で指定したパス名が不正である(NULL 等)

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP FS ERR NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.8 grp_fs_close

【機能概要】ファイルのクローズ

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"
int grp_fs_close(int iFhdl);

【パラメータ】

iFhdl 入力

open 関数等で返ってきたファイルハンドル

【機能詳細】

grp_fs_open 関数等でオープンしたファイルをクローズします。

なお、タスク毎にオープンしたファイルが管理されていますので、ファイルをオープンした場合は、オープンしたタスクが本 grp_fs_close 関数を実行して必ずクローズ処理をするか、あるいは、タスクの消滅時に、OS または、別のタスクが、消滅したタスクのオープンファイルの無効化処理を $grp_fs_task_free_env_by_id$ 等を使用して行って下さい。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.9 grp_fs_closedir

【機能概要】grp_fs_opendirでオープンしたディレクトリのクローズ

【使用形式】

#include "grp_fs_readdir.h"
int grp_fs_closedir(DIR *ptDirHdl);

【パラメータ】

ptDirHdl 入力 grp_fs_opendir 関数等で返ってきたファイルハンドル

【機能詳細】

grp_fs_opendir 関数でオープンしたディレクトリファイルをクローズします。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)

4.5.10 grp_fs_create

【機能概要】ファイル/ディレクトリの作成

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_create(const grp_uchar_t *pucPath, grp_uint32_t uiType, grp_uint32_t uiProt, grp_uint32_t uiAttr);

【パラメータ】

pucPath 入力 作成するファイル/ディレクトリのパス名

uiType 入力 作成するファイルのタイプ

GRP_FS_FILE_FILE 1 通常ファイル GRP FS FILE DIR 2 ディレクトリ

GRP_FS_FILE_LINK 3 リンクファイル (FAT では指定不可)

GRP FS FILE OTHER 4 その他のファイルシステム依存ファイル(FAT では指定不可)

uiProt 入力 ファイル/ディレクトリの保護モード

GRP_FS_PROT_RUSR 0400 オーナ read 可能 GRP_FS_PROT_WUSR 0200 オーナ write 可能 GRP_FS_PROT_XUSR 0100 オーナ実行可能

GRP_FS_PROT_RGRP 0040 オーナグループ内 read 可能 GRP_FS_PROT_WGRP 0020 オーナグループ内 write 可能 GRP_FS_PROT_XGRP 0010 オーナグループ内実行可能 GRP_FS_PROT_ROTH 0004 他のユーザ read 可能

GRP_FS_PROT_WOTH 0002 他のユーザ write 可能 GRP_FS_PROT_XOTH 0001 他のユーザ実行可能

但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がないため、グループ、他のユーザのビットは指定しても、オーナビット値の指定を使用します。但し、隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザビットを自動的に0に設定します。さらに、FAT には実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、指定に係らず、実行可否ビットは、ディレクトリ、または、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、自動的に1に設定し、その他の場合は、0とします。また、read 不可の概念がないため、GRP_FS_PROT_RUSR の指定がなかった場合でも、同ビットが指定されたものとして扱います。

uiAttr 入力 ファイルシステム依存の属性情報

FAT ファイルシステムでは以下が指定可能です。これらは、"fat.h" に定義されています。

FAT_ATTR_HIDDEN 0x02 隠しファイル FAT_ATTR_SYSTEM 0x04 システムファイル FAT ATTR ARCHIVE 0x20 バックアップ要

【機能詳細】

pucPath で指定したファイル/ディレクトリを uiProt で指定した保護モードで作成します。作成 するファイルのタイプは、uiType で指定します。また、uiAttr により、ファイルシステム依存の属性を指定します。特別な属性設定が必要ない場合は、0を指定します。

コンパイルスイッチ「GRP_FS_UPDATE_ARCHIVE」を有効にしていた場合は、作成されるファイル/ディレクトリには ARCHIVE 属性がセットされます。



【リターン値】

0 作成成功

GRP_FS_ERR_PERMIT親ディレクトリに対して write 権限がないGRP_FS_ERR_NOT_FOUND指定したパス中のディレクトリが存在しない

GRP_FS_ERR_EXIST 作成しようとしたディレクトリが既に存在する

GRP FS ERR TOO MANY オープン中のファイル/タスク数がシステムの規定値を超えた

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcDir で指定したパス名が不正である (NULL 等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.1 1 grp_fs_err

【機能概要】エラー番号/エラーメッセージ変換

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

char *grp_fs_err(int iErrNo, char *pcMsgBuf);

【パラメータ】

iErrNo 入力 **GR-FILE** 関数から返ってきたエラー番号

pcMsgBuf 出力 GR-FILE で規定されていないエラー番号の場合に、エラーメッセ

ージを格納する32バイト以上の領域のアドレス。NULLの場合

は、本関数がスタティックに保持した領域を使用する。

【機能詳細】

GR-FILE 関数から返ってきたエラー番号をシンボリックなエラーメッセージに変換し、変換結果のメッセージを格納した領域のアドレスをリターン値として返します。

iErrNo で指定したエラー番号が、GR-FILE で規定されたエラー番号の場合は、エラーメッセージテーブルに登録されたメッセージのアドレスを返します。規定されていないエラー番号の場合は、下記の変換を行い、pcMsgBuf で指定した領域、あるいは、本関数の持つスタティックな領域に変換結果の文字列を書込み、同領域のアドレスを返します。pcMsgに NULL を指定しますと、規定されていないエラー番号の場合、スタティックな領域を使って、エラーメッセージを返しますので、複数のタスクで同時に使用する可能性がある場合は、pcMsg に個別の領域のアドレスを指定して下さい。、

正値の場合: 10進数文字列に変換します

規定されていない負値の場合: -0xXXXXXXXXX の形で負値の16 進文字列に変換します

【リターン値】

変換結果のエラーメッセージへのポインタ



4.5.12 grp_fs_get_attr

【機能概要】ファイル属性情報の取得

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp fs get attr(const grp uchar t *pucPath, grp fs dir ent t *ptAttr);

【パラメータ】

pucPath 入力 ファイル属性情報を取得したいファイル/ディレクトリのパス名

ptAttr 出力 ファイル属性情報を格納する領域のアドレス

本パラメータの構造体の詳細については、前述の「アプリケー

ションインタフェース関連の構造体」の節を参照

【機能詳細】

pucPath で指定したファイル/ディレクトリの属性情報を取得し、ptAttr で指定した領域に格納します。本関数では、ptAttr の各フィールドをコール前に初期設定する必要はありません。本関数からのリターン時には、ptAttr で指定した構造体データのうち、iDev、uiFid、ucType、uiProtect、iSize、iCTime、iMtime、iAtime、uiAttr、uiMisc フィールドのみ有効な値を設定して返します。その他のフィールドの値は、有効性が保証されません。なお、FAT ファイルシステムの場合、uiMiscフィードは、意味のある情報は入っていません。

得られる属性情報の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」 の節を参照下さい。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、grp_fs_dir_ent 構造体の iSize メンバ変数は型が符号なし 32 ビットに変更され、名称も uiSize に変更されます。

【リターン値】

0 属性情報取得成功

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイル/ディレクトリが存在しない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP FS ERR TOO LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcPath で指定したパス名、ptAttr が不正である(NULL 等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP FS ERR NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.13 grp_fs_get_cwd

【機能概要】カレントディレクトリ名の取得

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_get_cwd(grp_uchar_t *pucPath, int iPathBufLen, int iSepChar);

【パラメータ】

iPathBufLen 入力 上記格納領域のサイズ

iSepChar 入力 パス中の各ディレクトリ名間を区切るための文字

【機能詳細】

本関数をコールしたタスクのカレントディレクトリ名を pcBuf で指定した領域に返します。

カレントディレクトリが設定されていない場合は、既にマウントされているファイルシステムがあれば、最初にマウントされたファイルシステムのルートへのパスを返します。マウントされているファイルシステムがない場合は、GRP_FS_ERR_NOT_FOUND を返します。また、各コンポーネント長が、GR-FILE の config パラメータ GRP_FS_MAX_COMP-1 よりも長い場合は、GRP_FS_MAX_COMP-1 の長さで切り捨てられ、pucPath に返されます。

iPathBufLen で指定したサイズ内にカレントディレクトリ情報が収まらない場合や、その他のエラーが発生した場合も、エラーをリターン値として返します。

【リターン値】

0 カレントディレクトリ取得成功

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND カレントディレクトリが設定されておらず、かつ、マウントされ

ているファイルシステムがない

GRP_FS_ERR_TOO_LONG iPathBufLen で指定したサイズ内に収まらない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.1 4 grp_fs_get_dirent

【機能概要】ディレクトリエントリ情報の取得

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_get_dirent(int iFhdl, grp_fs_dir_ent_t *ptDirent);

【パラメータ】

iFhdl 入力 open 関数でオープンしたサーチ対象のディレクトリファイルの

のファイルハンドル、または、-1 (カレントディレクトリ)

ptDirent 入力 下記フィールドを設定した grp fs dir ent t 構造体のアドレス

pucName: ファイル名を格納する領域のアドレス sNameSize: ファイル名の格納領域のサイズ

uiStart: ディレクトリ内のサーチ開始位置 出力 サーチ開始位置以降で見つかったディレクトリエント

サーチ開始位置以降で見つかったディレクトリエントリの情報を本パラメータに指定した領域に格納する。なお、pucName で指定した領域には、見つかったファイル名を、sNameSize フィールドは、同ファイル名の長さを、uiStart には、同エントリのディレクトリ内の開始位置を設定する。本パラメータの構造体の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照。

【機能詳細】

iFhdl で指定したディレクトリファイルをサーチし、ptDirent で指定したサーチ開始位置以降で見つかったフリーでないディレクトリエントリ情報をptDirent で指定した領域に返します。

サーチ対象のディレクトリファイルは、本関数をコールする前に grp_fs_open 関数を使って read only でオープンし、得られたファイルハンドルを本関数に指定します。カレントディレクトリ内のディレクトリエントリをサーチする場合は、オープンを行わず、ファイルハンドルとして-1 を指定します。

サーチ開始位置の指定は、ptDirent で指された構造体の uiStart フィールドに設定して本関数をコールすることで行います。ディレクトリエントリをサーチする場合、カレントディレクトリファイル以外では、まず、grp_fs_open でオープンし、その後、uiStart フィールドを 0 に設定して本関数をコールします。ディレクトリエントリが見つかった場合、本関数は、見つかった情報を ptDirent で指定した構造体に格納し、メディア上のディレクトリエントリのサイズをリターン値としてします。以降、次のディレクトリエントリを見つけるには、前回のコールで返ってきた uiEnd フィールドの値を uiStart フィールドに設定してコールすることで行います。 フリーでないエントリが見つからなかった場合は、リターン値として 0 を返します。 リターン値が 0 の場合は、カレントディレクトリ以外では、grp_fs_close でクローズ処理を行い、サーチ処理を終了します。 (下記サンプルコード参照)



また、見つかったディレクトリエントリのファイル名を格納するため、本関数をコールする際には、同ファイル名を格納するための領域を確保し、ptDirent で指定した構造体の pucName フィールドと sNameSize フィールドに、同領域のアドレスと、同領域のサイズを設定する必要があります。 pucName 値は、一回設定すると、本関数をコールしても変更されませんが、sNameSize フィールドは、本関数からのリターン時に、取得したディレクトリエントリのファイル名の長さが設定されます。従いまして、sNameSize フィールドは、本関数を毎回コールする前に再設定することが必要です。

実際のファイル名の長さが、sNameSize で指定した長さを超えている場合は、ファイル名は sNameSize で指定した長さが返り NULL 文字が付加されません。また、sNameSize には sNameSize で指定した値・1 が返されます。

実際のファイル名の長さが、sNameSize 未満の場合は、NULL 文字付で、pucName で指定した 領域に格納されます。

本関数により得られる属性情報の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照下さい。

なお、FAT ファイルシステムの場合、ロングファイル名のディレクトリエントリは、物理的には、複数のエントリからなっているため、本関数では、これらのエントリを読込み、論理的な1つのディレクトリエントリとして返します。この場合、pucName で指定した領域には、これらの複数エントリから得られるロングファイル名を格納します。default で提供している UNICODE ーシフト JIS 変換を使用している場合、日本語のロングファイル名は、シフト JIS に変換して返します。但し、ロングファイル用のディレクトリエントリは、ファイル名以外の情報がないため、iDev、ucType、pucName、sNameSize、uiAttr、uiStart、uiEnd 以外のフィールドは、0 に設定して返します。同ロングファイル名に対応したファイルのサイズや時刻情報は、同ロングファイルのディレクトリエントリに続く、ショートネームのディレクトリエントリに格納されていますので、本関数を再度コールすることで得ることができます。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、grp_fs_dir_ent 構造体の iSize メンバ変数は型が符号なし 32 ビットに変更され、名称も uiSize に変更されます。

【リターン値】

正値
メディア上のディレクトリエントリのサイズ

(ディレクトリエントリ情報取得成功)

0 フリーエントリ以外のディレクトリエントリ情報なし

GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_BAD_DIR ファイルハンドルで指定したファイルがディレクトリでない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM ptDirent および pucName フィールドで指定した領域が正し

くない

または、ptDirent の uiStart フィールドの値が正しくない

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注

参照)

GRP_FS_ERR_SHOULD_CLOSE 指定したファイルハンドルは、強制アンマウント処理により

無効化されているため、クローズする必要がある



```
【サンプルコード】
    #include "grp_fs_if.h"
    int dir_search (void) {
                                              /* ファイルハンドル */
     int
                      iFhdl;
                                              /* リターン値 */
      int
                      iRet;
     grp_fs_dir_ent_t
                      tDirent;
                                              /* ディレクトリエントリ情報 */
     grp_uchar_t
                      aucNameBuf[GRP_FS_MAX_COMP];/* ファイル名格納領域 */
                      aucLongName[GRP FS MAX COMP];/* ロングファイル名格納領域 */
     grp uchar t
      iFhdl = grp fs open("ディレクトリ名", GRP FS O RDONLY, 0);/* ディレクトリオープン */
                                              /* オープン失敗 */
     if (iFhd1 < 0)
         return(-1);
                                              /* エラーリターン */
                                              /* ファイル名格納領域設定 */
      tDirent.pucName = aucNameBuf;
                                              /* 格納領域サイズ設定 */
      tDirent.sNameSize = sizeof(aucNameBuf);
     tDirent.uiStart = tDirent.uiEnd = 0;
                                              /* サーチ開始位置初期化 */
     while ((iRet = grp_fs_get_dirent(iFhdl, &tDirent)) > 0) { /* 次エントリ検索 */
                                             /* ファイルタイプ判定 */
         switch(tDirent.ucType) {
                                              /* 通常ファイル(ショートエントリ) */
         case GRP FS FILE FILE:
            /* 通常ファイルの処理 */
            . . .
            break;
         case GRP_FS_FILE_DIR:
                                              /* ディレクトリ(ショートエントリ) */
            /* ディレクトリファイルの処理 */
            . . .
            break;
         case GRP_FS_FILE_LINK:
                                              /* ロングファイル名 */
            strcpy((char *)aucLongName, (char *)aucNameBuf);/* ロングファイル名セーブ */
            tDirent.sNameSize = sizeof(aucNameBuf);
                                                    /* 格納領域サイズ再設定 */
            tDirent.uiStart = tDirent.uiEnd;
                                                    /* サーチ開始位置前進 */
                                                    /* 次エントリ取得 */
            iRet = grp_fs_get_dirent(iFhdl, &tDirent);
            if (iRet \leq 0
                                                    /* 次エントリなし/エラー */
                  (tDirent.ucType != GRP_FS_FILE_FILE
                                                    /* 通常ファイル以外 */
                   && tDirent.ucType != GRP_FS_FILE_DIR)) { /* ディレクトリ以外 */
                                                    /* リターン値設定 */
               iRet = XXXX;
               goto out;
                                                    /* 処理終了 */
            }
            /* ロングファイル名の処理 */
            break;
                                              /* その他 */
         default:
            /* エラー処理 */
            . . .
            break;
         tDirent.sNameSize = sizeof(aucNameBuf);
                                            /* 格納領域サイズ再設定 */
         tDirent.uiStart = tDirent.uiEnd;
                                              /* サーチ開始位置前進 */
     }
  out:
                                              /* ディレクトリファイルクローズ */
     grp_fs_close(iFhdl);
     return(iRet);
  }
```



4.5.15 grp_fs_get_error

【機能概要】未反映キャッシュバッファの読出し・解放

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

grp_int32_t grp_fs_get_error(int iMode, int iDev, grp_uint32_t uiBlk,

grp_uchar_t *pucBuf, grp_uint32_t uiSize,

grp_uint32_t *puiNeed);

【パラメータ】

iMode 入力 キャッシュバッファの読出しモードの指定(bit or で指定)

GRP_FS_GE_CONTENT キャッシュバッファ情報+キャッシュデータの読出しGRP_FS_GE_RELEASE キャッシュデータ読出し後、キャッシュバッファを解放

GRP FS GE DIRTY メディアに反映できていないデータを持つキャッシュ

バッファの読出し

(本ビット指定がない場合は、write を失敗したバッファのみ)

GRP_FS_GE_FBUF ファイル管理ブロックキャッシュの読出し

GRP_FS_GE_DBUF ファイルデータキャッシュの読出し

iDev 入力 読出し対象のデバイス番号

GRP_FS_GE_DEV_ANY 全てのデバイス

uiBlk 入力 読出し対象のブロック番号

GRP_FS_GE_BLK_ANY 全てのブロック

pucBuf 出力 読出したキャッシュデータを格納する領域のアドレス

uiSize 入力 上記格納領域のサイズ

puiNeed 出力 必要な格納領域のサイズ情報を格納する変数のアドレス

【機能詳細】

本関数は、挿抜処理のシステムアプリケーション等で使用し、write エラーやメディアの不当取出して、反映不能となったキャッシュデータをキャッシュバッファから読出し、同キャッシュバッファの解放を行います。

読出し対象のキャッシュデータは、iMode、iDev、uiBlk で指定します。

まず、iMode で、GRP_FS_GE_FBUF、GRP_FS_GE_DBUF を指定し、ファイル管理ブロック キャッシュか、ファイルデータキャッシュか、両方かを指定します。

さらに、実際にキャッシュデータを読出す場合、GRP_FS_GE_CONTENT も指定します。 GRP_FS_GE_CONTENT 指定がある場合は、反映不能となったキャッシュバッファの情報を grp_fs_err_binfo_t の構造体 (詳細は、前述の"アプリケーションインタフェース関連の構造体"の節 参照)の形で指定の領域に格納し、さらに、同キャッシュバッファのデータも同構造体に引続き格 納します。GRP_FS_GE_CONTENT を指定がない場合は、キャッシュバッファ情報のみを指定した領域に格納します。

本関数は、defaultでは、writeを失敗したキャッシュバッファのみを取得の対象とします。しかし、メディアを取外した場合等では、同メディアに対するキャッシュデータは同メディアが再挿入されない限り反映不能という状態となります。このようなケースでは、データ更新後書戻しが行われて



いないキャッシュバッファも取得対象とする必要がありますので、このような場合には、さらに、iModeに GRP_FS_GE_DIRTY を or で指定します。

また、反映不能となったデータを読出し後、同キャッシュバッファを解放する場合は、GRP_FS_GE_RELEASE を or で指定します。なお、GRP_FS_GE_RELEASE を指定した場合は、GRP_FS_GE_CONTENT の指定が無くても、GRP_FS_GE_CONTENT が指定されたと仮定します。

特定のデバイス、特定のブロックのキャッシュバッファのみを対象とする場合は、iDev、uiBlkで対象のデバイスやブロック番号を指定します。デバイスやブロックを特定しない場合は、iDev、uiBlkに GRP_FS_GE_DEV_ANY、GRP_FS_GE_BLK_ANYを指定します。

一方、読出したデータの格納場所、および、同領域のサイズは、pucBuf、uiSize パラメータで指定します。格納すべきデータが uiSize より大きい場合は、uiSize で指定したサイズに収まる分だけ格納し、実際に格納したサイズを本関数のリターン値として返します。

なお、指定した対象の全キャッシュデータを格納できた場合も、uiSize が小さく、部分的にしか格納できなかった場合でも、puiNeed で指定した領域には、全対象データを格納するに必要なサイズを返します。この機能を利用すれば、最初 uiSize に 0 を指定して、処理に必要な領域のサイズを確認し、必要なサイズの領域を確保して、再度、本関数を実行するということが可能です。また、最初、GRP_FS_GE_CONTENT を指定せず、反映不能となったキャッシュバッファの情報だけ取出し、取出した情報に従い、iDev、uiBlk を指定して、1ブロックずつ読出すという方法も可能です。

本関数により読出したデータは、一旦セーブし、次回対応するメディアが挿入された際に、mount を行う前に、挿抜処理のシステムアプリケーション等が、利用者に確認して、デバイスドライバの I/O 関数を使って書戻します。セーブされたデータに対応したメディアが挿入されたか否かは、セーブ時に、grp_fs_get_mnt_by_dev 用いて取得したメディアのボリューム名とシリアル番号をデータと一緒にセーブし、メディア挿入時に grp_fs_check_volume を使って挿入されたメディアのボリューム名とシリアル番号を確認することで行います。

【リターン値】

0 または 正値

指定した領域に格納したデータのサイズ

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM

iMode に GRP_FS_GE_FBUF、GRP_FS_GE_DBUF のいずれの 指定もない。

pucBufで指定された領域が正しくない。



4.5.16 grp_fs_get_mnt

【機能概要】全 mount 情報の取得

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_get_mnt(int iMaxCnt, grp_fs_mnt_info_t *ptMntInfo);

【パラメータ】

iMaxCnt 入力 取得する mount 情報の最大数

ptMntInfo 出力 mount 情報を格納する領域のアドレス

(iMaxCnt 個数分の領域が必要)

【機能詳細】

すでに mount されている全メディアの mount 情報を取得し、ptMntInfo で指定した領域に格納します。iMaxCnt が現在 mount されているメディアの数より小さい場合は、iMaxCnt 分だけ取得します。

mount 情報として返す構造体 grp_fs_mnt_info_t の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照下さい。

【リターン値】

0 または 正値 取得した mount 情報の数

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM ptMntInfoで指定した領域が正しくない (NULL 等)



4.5.17 grp_fs_get_mnt_by_dev

【機能概要】デバイス番号による特定 mount 情報の取得

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_get_mnt_by_dev(int iDev, grp_fs_mnt_info_t *ptMntInfo);

【パラメータ】

iDev入力mount 情報取得対象のデバイス番号ptMntInfo出力mount 情報を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

iDev で指定したデバイスメディアの mount 情報を取得し、ptMntInfo で指定した領域に格納します。 mount 情報として返す構造体 grp_fs_mnt_info_t の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照下さい。

【リターン値】

0 取得成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV iDev で指定したデバイスメディアは、mount されていない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM ptMntInfoで指定した領域が正しくない(NULL等)



4.5.18 grp_fs_get_mnt_by_name

【機能概要】デバイス名による特定 mount 情報の取得

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_get_mnt_by_name(const char *pcDevName, grp_fs_mnt_info_t *ptMntInfo);

【パラメータ】

pcDevName入力mount 情報取得対象のデバイス名ptMntInfo出力mount 情報を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

pcDevName で指定したデバイスメディアの mount 情報を取得し、ptMntInfo で指定した領域に格納します。mount 情報として返す構造体 grp_fs_mnt_info_t の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照下さい。

【リターン値】

0 取得成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV pcDevName で指定したデバイスメディアは mount されていない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM ptMntInfoで指定した領域が正しくない(NULL等)



4.5.19 grp_fs_init

【機能概要】GR-FILE の初期化

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"
int grp_fs_init(void);

【パラメータ】

なし

【機能詳細】

GR-FILE を初期化、あるいは、再初期化し、使用可能な状態とします。本関数は、グローバル構造体変数 grp_fs_param に設定された各種パラメータを参照し、キャッシュバッファ等、**GR-FILE** で必要な各種領域を確保します。従いまして、設定値を変更する場合は、本関数をコールする前に、grp fs param の値を変更する必要があります。

すでに、grp_fs_init を実行し、再度実行した場合は、前回確保した領域を解放後、再度確保しなおします。但し、セマフォア等のリソースを解放は行いません。

grp_fs_param に設定する各種パラメータの値については、前述の「各種パラメータの設定・変更」の節を参照下さい。

【リターン値】

0 初期化成功

GRP_FS_ERR_NOMEM メモリが足りない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM grp_fs_param で指定されたパラメータが正しくない



4.5.20 grp_fs_invalidate_fs_dev

【機能概要】メディアに対する I/O 抑止設定(メディア不当取出し時)

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_invalidate_fs_dev(const char *pcDevName);

【パラメータ】

pcDevName 入力 I/O 抑止対象のデバイス名

【機能詳細】

pcDevName で指定したデバイスメディアに対する以降 **GRP-FILE** を通したすべての I/O 要求を 抑止し、**GRP_FS_ERR_IO** エラーで返します。但し、キャッシュ上にあるデータで処理が可能な要求は、エラーとはなりません。

本関数は、unmount 処理をされずにメディアが不当に取出された際に、挿抜処理を行うシステムアプリケーション等で使用します。

【リターン値】

0 I/O 抑止設定成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV pcDevName で指定したデバイスは、mount されていない



4.5.2 1 grp_fs_lookup_dev

【機能概要】デバイス名称→デバイス番号変換

【関数形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_lookup_dev (const_char *pcDev);

【パラメータ】

pcDev

入力

アプリケーションタスク空間に格納された検索対象のデバイス名 (デバイスタイプ名称+サブデバイス番号+パーティション番号 文字)

【機能詳細】

GR-FLE のデバイステーブルを検索して、pcDev で指定したデバイス名に対応するデバイス番号を返します。

pcDev には、"USB1a"のように、デバイスタイプ名称にサブデバイス番号をとパーティション番号文字を付加した形のデバイス名を指定します。本関数は、指定されたデバイスタイプ名称と、デバイステーブル grp_fs_dev_tbl の pcDevName フィールドを比較し、一致したエントリのエントリ番号に、パーティション番号とサブデバイス番号を3.5.3節で示した形でエンコードしたデバイス番号を返します。

【リターン値】

正値デバイス番号

GRP FS ERR BAD DEV 指定のデバイスタイプ名を持つデバイステーブルエントリが

存在しない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pcDev で指定したアドレスが正しくない



4.5.2 2 grp_fs_lseek

【機能概要】ファイルの読書き位置の設定・変更

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

grp_ioffset_t grp_fs_lseek(int iFhdl, grp_ioffset_t iOffset, int iMode);

【パラメータ】

iFhdl 入力 grp_fs_open 関数等で返ってきたファイルハンドル

iOffset 入力 ファイルの読書き位置情報

iMode 入力 ファイルの読書き位置情報の解釈方法

GRP_FS_SEEK_SET uiOffset で指定した値を読書き位置に設定

GRP_FS_SEEK_CUR 現在の読書き位置+iOffset の値を読書き位置に設定

(GRP FS O APPEND モードでオープンされている場合は、

GRP FS SEEK END と同じ)

GRP FS SEEK END 現在のファイルサイズ+iOffset の値を読書き位置に設定

【機能詳細】

iFhdl で指定したファイルの read/write 時に使用するファイルの読書き位置を iOffset、iMode に 従い設定し、設定した読書き位置を返します。

なお、ファイルサイズを超えた位置に読書き位置を設定することは可能ですが、FAT ファイルシステムの場合は、write 時にエラーとなります。また、読書き位置が負値になった場合は、0に自動補正します。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、本 API と grp_fs_lseek4G などの 4G 対応 API を混在して使用しないでください。grp_fs_lseek4G などで 2GB 以上のオフセットに移動したのちに本 API を使用し、オフセットが 2GB 以上になった場合、ファイルの読書き位置が負値として認識されるため 0 に自動補正されます。

【リターン値】

0 または 正値 設定した読書き位置

GRP FS ERR FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM iMode パラメータが正しくない



4.5.23 grp_fs_lseek4G

【機能概要】ファイルの読書き位置の設定・変更 4G 対応版

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

【パラメータ】

iFhdl 入力 grp_fs_open 関数等で返ってきたファイルハンドル

uiOffset 入力 ファイルの読書き位置情報

iMode 入力 ファイルの読書き位置情報の解釈方法

GRP_FS_SEEK_SET uiOffset で指定した値を読書き位置に設定

GRP_FS_SEEK_CUR 現在のファイル読書き位置+uiOffset の値を読書き位置に設定

(GRP_FS_O_APPEND モードでオープンされている場合は、

GRP_FS_SEEK_END と同じ)

GRP_FS_SEEK_END 現在のファイルサイズ+uiOffset の値を読書き位置に設定

GRP_FS_SEEK_MINUS 読書き位置の算出の際に uiOffset を負値として扱う。

(本モードのみでの指定は不可。GRP_FS_SEEK_CUR/

GRP_FS_SEEK_END と bit or で指定)

puiResultOffset 出力 設定後のファイルの読書き位置情報

【機能詳細】

本機能は、コンパイルオプション「 $GRP_FS_ENABLE_OVER_2G$ 」を有効にした場合に使用できます。

iFhdl で指定したファイルの read/write 時に使用するファイルの読書き位置を uiOffset, iMode に 従い設定し、puiResultOffset に設定した読書き位置を返します。

なお、現在のファイルサイズを超えた位置に読書き位置を設定することは可能ですが、FAT ファイルシステムの場合は、read/write 時にエラーとなります。

また、読書き位置にオーバーフローもしくはアンダーフローが発生した場合には、エラーを返します。(この場合のオーバーフローは 4G-1 バイトを超えるオフセットを指定した場合を指し、アンダーフローは 0 バイトを下回るオフセットを指定した場合を指します)

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、本 API と grp_fs_lseek などの 4G 未対応 API を混在して使用しないでください。本 API で 2GB 以上のオフセットに移動したのちに grp_fs_lseek などを使用し、オフセットが 2GB 以上になった場合、ファイルの読書き位置が負値として認識されるため 0 に自動補正されます。

【リターン値】

0 正常終了

GRAPÉ SYSTEMS GRP_FS_ERR_FHDL 指定したファイルハンドルが正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM iMode パラメータが正しくない GRP_FS_ERR_BAD_OFF uiOffset パラメータが正しくない



4.5.24 grp_fs_mount

【機能概要】メディアの mount 処理 (メディア挿入時)

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

【パラメータ】

pcDevName 入力 mount 対象のメディアのデバイス名

pucMp 入力 mount 先ディレクトリのパス名(ルートからの絶対パス)

pcFsType 入力 mount するファイルシステムタイプの名前

(FAT ファイルシステムの場合、"fat"を指定する)

iMode 入力 mount モードの指定 (以下を bit or で指定)

GRP_FS_RONLY read-only c mount

GRP_FS_FORCE_MOUNT 強制 mount (前回 unmount 処理されていないメディアの

mount 等に使用)

GRP_FS_NO_UPD_ACCTIME アクセス時刻記録のメディアへの反映抑止 GRP FS NO MNT FLAG メディアへのマウント中フラグの書き込み抑止

GRP FS NO CRT ACCTIME メディア上の作成/アクセス時刻記録なし

GRP_FS_SYNC_ALL write-through 方式のキャッシュ反映方式使用

GRP_FS_SYNC_FL_CLOSE each-close 方式のキャッシュ反映方式使用 last-close 方式のキャッシュ反映方式使用

なお、GRP_FS_SYNC_ALL、GRP_FS_SYNC_FL_CLOSE、GRP_FS_SYNC_FS_CLOSE は、多くともいずれか1つだけを選択します。これらをいずれも指定しない場合は、unmount 方式のキャッシュ反映方式を使用します。

【機能詳細】

pcDevName で指定したデバイスメディアを、pcFsType で指定したファイルシステムとして、pucMp で指定したディレクトリに mount し、同メディアをアクセス可能とします。本関数は、メディアが挿入された際に、挿抜処理を行うシステムアプリケーション等で使用します。

pcDevName で指定するデバイス名は、メディアが挿入されたデバイスのデバイスドライバテーブルに登録されたデバイスタイプ名にサブデバイス番号とパーティション番号文字を付加した形で指定します。

PcFsType で指定するファイルシステム名は、ファイルシステムテーブルに登録されたファイルシステムのタイプ名称を指定します。 FAT ファイルシステムの場合は、"fat"を指定します。

pucMp で指定する mount 先ディレクトリのパス名は、個別のファイルシステムとして扱う場合は、新たなドライブ名を指定し、既に mount されたファイルシステムの一部に接続する場合は、接続する同ファイルシステムのディレクトリをルートからの絶対パスで指定します。例えば、"D:"ドライブとして独立したファイルシステムの形で mount する場合は、"D:"と指定します。既に、"C に mount されたファイルステムの "Mnt" ディレクトリ下に mount する場合は、"mnt" と指定します。詳細は、「ドライブ型+階層化 mount」の節を参照下さい。

iMode パラメータでは、read-only、強制 mount、キャッシュの反映方式などを指定します。



強制 mount オプション GRP_FS_FORCE_MOUNT は、前回 unmount 処理されていないメディアを mount する際等に使用します。例えば、FAT16/32 ファイルシステムの場合、unmount 処理しないでメディアを取出しますと、unmount 処理がされていないという情報がメディアに残ったままに なっています。 このようなメディアを mount しようとしますと、default では、GRP_FS_ERR_NEED_CHECK というエラーを返します。そこで、GRP_FS_ERR_NEED_CHECK エラーが返ってきたメディアを再度強制的に mount する場合に、GRP_FS_FORCE_MOUNT オプションを指定します。GRP_FS_RONLY を指定した場合も、書込みを行わないため、エラーとせず、強制的な mount を行います。

iMode で GRP_FS_NO_UPD_ACCTIME を指定しますと、ファイルのアクセス時刻記録のメディアへの反映を抑止し、アクセスだけでは反映せず、更新等があった場合に反映します。

iMode で GRP_FS_NO_CRT_ACCTIME を指定しますと、メディア上は、ファイルの作成/アクセス時刻記録はなしとして扱います。このモードを FAT ファイルシステムに使用した場合、メディア上のディレクトリ内にあるファイルの作成/アクセス時刻情報フィールドを、作成/アクセス時刻情報として読み出しますが、作成/更新時には同フィールドを 0 に設定します。また、GRP_FS_NO_UPD_ACCTIME と同様に、アクセスだけでの時刻情報の反映を抑止します。但し、GR-FILE 内では、作成時刻やアクセス時刻を管理していますので、 $grp_fs_get_attr$ 、stat、 $get_fs_get_dirent$ 等で返ってくるファイルの作成/更新時刻情報は、メディア上の値とは異なり、0以外の値となるケースがあります。

また、iMode で GRP_FS_NO_MNT_FLAG を指定しますと、現在、同メディアはマウント中であるというフラグをメディアに書き込むことを抑止します。例えば、FAT16、FAT32 のファイルシステムでは、FAT1 にキャッシュが CLEAN ビットという情報があり、GR-FILE では、通常、mount時にこのビットを落とし、unmount 時に再度設定するという処理を行なっています。iMode でGRP_FS_NO_MNT_FLAG を設定しますと、この CLEAN ビットの操作を行なわないようにします。iMode で指定するキャッシュの反映方式の詳細につきましては、「キャッシュの write 制御」の節を参照下さい。

mount 処理の中では、メディアのライトプロテクト状態は確認せず、処理を行おうとします。その結果、ライトプロテクト状態のメディアは GRP_FS_ERR_IO が発生する事があります。予め mount 処理前にメディアのライトプロテクト状態を grp_fs_ioctl_dev0などで確認し、mount オプションを決定して下さい。grp_fs_ioctl_dev0でのライトプロテクト状態取得はデバイスドライバ依存ですので、適宜ポーティングを行ってからご使用下さい。デバイスドライバにライトプロテクト状態を取得する機能が無い場合、mount 処理と mount オプションを組合せ、数回実行する事でライトプロテクト状態を予測する事が出来ます。サンプルフローに手順を示します。ただし、サンプルフローの手順を行ったとしても、メディアのライトプロテクト状態は正確には判断できません。

複数のタスクで複数のメディアを同時にマウントを行うとエラーとなる場合がありますのでご注 意ください。

【リターン値】

0 mount 成功

GRP_FS_ERR_NEED_CHECK 前回正常に unmount されておらず、ファイルシステムに不整合がある可能性がある



GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_DEV pcDevName で指定したデバイス名が正しくない

GRP_FS_ERR_PERMIT write 保護がかかっていて write 可能モードでは mount できない

GRP_FS_ERR_TOO_MANY マウント中のメディアの数やオープン中のファイル/タスク数が

システムの規定値を超えた

GRP_FS_ERR_EXIST 既に、mount されている

GRP_FS_ERR_BUSY 指定したデバイスまたはマウント先ディレクトリは、既に、mount

されている、あるいは、アクセス中である

GRP_FS_ERR_TOO_LONG マウント先ディレクトリとして指定したパス名が長すぎる


GRP_FS_ERR_NOMEM mount 処理に必要なメモリが確保できない

使用可能なキャッシュバッファがない (エラー番号の節の注参照)



【サンプルフロー】

メディアのライトプロテクト状態を簡易的に確認するサンプルフローを示します。 本サンプルフローを用いても、ライトプロテクト状態は確実にはわかりません。



- fill unmount 処理されていないという情報をクリアする為に、一度強制マウント/アンマウントを行います。本処理には、書き込みが出来るか確認する意味も含まれます。
 - A Readonly マウントの結果、マウントできた場合はライトプロテクト状態の可能性があります。
 - B 読み書き可能なマウント状態。
 - C Readonly マウントの結果、マウントできた場合は前回 unmount 処理されていないメディアで、かつ、ライトプロテクト状態の可能性があります。

A、Cの Readonly マウントの結果、エラーの場合は、マウントは行えません。エラーコードを確認しエラー処理を行います。



4.5.25 grp_fs_open

【機能概要】ファイルのオープン

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_open(const grp_uchar_t *pucFile, int iMode, grp_uint32_t uiProt);

【パラメータ】

pucFile 入力 オープン/生成するファイルのパス名

iMode 入力 オープンモード

(GRP FS_O_APPEND以下のモードは、bit orで指定可能)

GRP_FS_O_RDONLY 0x0000 read のみのモードでオープン GRP_FS_O_WRONLY 0x0001 write のみのモードでオープン

GRP_FS_O_RDWR 0x0002 read/write 両方が可能なモードでオープン GRP_FS_O_APPEND 0x0008 ファイルへの追加 write モードでオープン

(write 要求毎に、常にファイルの最後に位置づけて処

(write 要求毎に、常にファイルの最後に位置づけてタ
理)

GRP FS O CREAT 0x0200 ファイルが存在しない場合、ファイルを生成

GRP_FS_O_TRUNC 0x0400 ファイルをオープン後、ファイルを空の状態にする

GRP_FS_O_EXCL 0x0800 GRP_FS_O_CREAT が指定され、かつ、既に同ファイル が たたまと 担合する であま

が存在する場合エラーで返す。

GRP_FS_O_DIRECT_IO 0x8000 キャッシュ上に対応するデータがない場合は、可能な限りない。

りキャッシュバッファを使用せず、アプリケーションバッファとメディアとの間で直接、かつ、連続したブロッ

クで I/O を行う。

uiProt 入力 iMode で GRP_FS_O_CREAT を指定した場合の作成される

ファイルの保護モード

GRP_FS_PROT_RUSR 0400 オーナ read 可能 GRP_FS_PROT_WUSR 0200 オーナ write 可能

GRP_FS_PROT_XUSR 0100 オーナ実行可能

GRP_FS_PROT_RGRP 0040 グループ内 read 可能

GRP_FS_PROT_WGRP 0020 グループ内 write 可能

GRP FS PROT XGRP 0010 グループ内実行可能

GRP FS PROT_ROTH 0004 他のユーザ read 可能

GRP_FS_PROT_KOTH 0004 他のユーザ read 可能 GRP_FS_PROT_WOTH 0002 他のユーザ write 可能

GRP FS PROT XOTH 0001 他のユーザ実行可能

FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がありません。その為「オーナ」、「グループ」、「他のユーザ」の保護モードはオーナビット値の指定で統一されます。この時、「グループ」、「他のユーザ」の指定は無視されます。但し、隠しファイルの場合は、「グループ」、「他のユーザ」ビットを自動的に 0 に設定します。さらに、FAT ファイルシステムには実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、「実行可能」ビットを指定しても無視されます。「実行可能」ビットは、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、自動的に 1 に設定し、その他の場合は、0 とします。また、read 不可の概念がないため、GRP_FS_PROT_RUSR の指定がなかった場合でも、同ビットが指定されたものとして扱います。

【機能詳細】

pucFile で指定したファイルをオープン/生成し、read/write 処理のためのファイルハンドルを返します。ファイル生成等のオープン時の処理モードや、read のみ、write のみ、read/write 両方等



のオープン後の処理モードを iMode で指定します。iMode では、GRP_FS_O_RDONLY、GRP_FS_O_WRONLY、GRP_FS_O_RDWR の何れか1つを指定して、read/write の区別を指定し、その他のモードは、オプションとして or の形で追加で指定します。GRP_FS_O_RDONLY、GRP_FS_O_WRONLY、GRP_FS_O_RDWR のいずれも指定しなかった場合は、GRP_FS_O_RDONLY、GRP_FS_O_RDWR のいずれも指定しなかった場合は、GRP_FS_O_RDONLY、または、GRP_FS_O_RDWR を指定していなかった場合は、write できないことに注意して下さい。また、iMode で GRP_FS_O_CREAT を指定した場合の生成するファイルの保護モードを uiProt で指定します。なお、iMode に GRP_FS_O_CREAT を指定しない場合も、uiProt を指定する必要がありますが、その場合、uiProt の値は、無視されます。

puFile には、通常のファイル以外に、ディレクトリを指定することも可能です。但し、ディレクトリは、O RDONLY モードでしかオープンできません。

GRP_FS_O_DIRECT_IO は、**GR-FILE** 固有のオプションで、キャッシュ上に対応するデータがない場合は、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、アプリケーションの指定したバッファとメディアとの間で直接 I/O を行い、しかもメディア上で連続したブロックは一括して I/O を行なう指定です。本オプションは、一回の read/write 要求のサイズが大きく、頻繁には read しないファイルの I/O を高速に行うのに適したオプションです。なお、本オプションは、ファイルシステム依存部でサポートされている場合のみ有効です。**GR-FILE** の FAT ファイルシステムでは、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合に有効となります。

GRP FS O DIRECT IO には使用上の注意点があります。

詳しくは、本マニュアルの「3.8 アプリケーションバッファとメディア間の直接/連続ブロック I/0 (ダイレクト I/0 機能)」を参照下さい。

コンパイルスイッチ「 $GRP_FS_UPDATE_ARCHIVE$ 」を有効にしていた場合は、作成されるファイル/ディレクトリには ARCHIVE 属性がセットされます。

【リターン値】

0 または 正値 read/write 処理のためのファイルハンドル

GRP_FS_ERR_PERMIT GRP_FS_O_CREATE を指定した場合で、親ディレクトリまたは

同ファイルに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_TOO_MANY オープン中のファイル/タスク数がシステムの規定値を超えた

GRP FS ERR NOT FOUND 指定したパス中のディレクトリが存在しない

GRP FS O CREAT 指定がなく、指定したファイルが存在しない

GRP_FS_ERR_EXIST GRP_FS_O_CREAT かつ GRP_FS_O_EXCL 指定があり、指定

したファイルが既に存在する

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP FS ERR TOO LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP FS ERR BAD PARAM pucFile で指定したパス名が不正である (NULL 等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.26 grp_fs_opendir

【機能概要】grp_fs_readdirでディレクトリエントリ読み出しを行うためのディレクトリのオープン 【使用形式】

#include "grp_fs_readdir.h"

DIR *grp_fs_opendir(grp_uchar_t *pucPath);

【パラメータ】

pucPath 入力

オープンするディレクトリファイル名称

【機能詳細】

POSIX 互換インタフェースである grp_fs_readdir を使ってディレクトリエントリの読み出しを 行うためのディレクトリファイルのオープンを行います。pucPath パラメータでオープンするディ レクトリファイル名を指定します。

【リターン値】

NULL

オープン失敗

NULL 以外

grp_fs_readdir、grp_fs_closedir で使用するファイルハンドル

情報



4.5.2 7 grp_fs_read

【機能概要】ファイルの読込み

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

grp_isize_t grp_fs_read(int iFhdl, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

iFhdl	入力	open 関数等で返ってきたファイルハンドル
pucBuf	出力	読込んだデータを格納する領域のアドレス
iSize	入力	読込むデータのサイズ

【機能詳細】

iFhdl で指定したファイルから、iSize バイト分データを読込み、pucBuf で指定した領域に格納します。指定したファイルの現在の読書き位置から同ファイルの最後までの残りバイト数が iSize 分より少ない場合は、残りバイト数分だけを指定した領域に格納します。

リターン値としては、実際に読めたバイト数を返します。

なお、オープン時に GRP_FS_O_DIRECT_IO の指定がなかった場合は、キャッシュバッファを介して read 処理を行い、キャッシュ上にあれば、実際にメディアからは read せず、キャッシュからデータを返します。GRP_FS_O_DIRECT_IO 指定があり、ファイルシステム依存部で同オプションをサポートしている場合も、キャッシュ上にある場合の動作は同じですが、対象のデータがキャッシュ上にない場合は、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、メディアからアプリケーションの指定したバッファに対し、直接連続ブロックで I/O を行います。

GR-FILEの FAT ファイルシステムでは、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合にのみ、GRP_FS_O_DIRECT_IO オプションの指定が有効です。本オプションによるアプリケーションバッファへの直接 I/O の対象は、キャッシュブロック単位部分のデータで、同ブロックがメディア上で連続していれば、連続した単位で、一括してメディアから read します。

【リターン値】

0 または 正値 実際に読めたバイト数

GRP_FS_ERR_FHDL指定したファイルハンドルが正しくないGRP_FS_ERR_PERMITread 可能なモードでオープンされていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP FS ERR FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注

参照)

GRP FS ERR SHOULD CLOSE 指定したファイルハンドルは、強制アンマウント処理により

無効化されているため、クローズする必要がある



4.5.28 grp_fs_readdir

【機能概要】ディレクトリエントリの読み出し(POSIX 互換用)

【使用形式】

#include "grp_fs_readdir.h"
struct dirent *grp_fs_readdir(DIR *ptDirHdl);

【パラメータ】

ptDirHdl 入力

grp_fs_opendir 関数で返ってきたファイルハンドル

【機能詳細】

ptDirHdlで指定したディレクトリファイルから、次の有効なディレクトリエントリを読み出し、 読み出した情報へのポインタをリターン値として返します。返すディレクトリ情報の構造は、以下 のとおりです。

stru	act dirent {			
	int	d_dev;	/* デバイス番号 (3.5.3節 参照)	*/
	int	d_type;	/* ファイルタイプ	*/
			/* DT_UNKNOWN (0) 不明	*/
			/* DT_REG (1) ファイル(ショート名ファイル)	*/
			/* DT_DIR (2) ディレクトリ	*/
			/* DT_LINK (3) リンクファイル(ロング名ファイル)	*/
	grp_uint32_t	d_ino;	/* ファイル番号	*/
	grp_int32_t	d_{size}	<i> </i> * ファイルサイズ	*/
	コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を無効にした場合の定義です。符			す。符
	号付32ビット変数型で定義されます。			
	grp_uint32_t	d_{size}	<i> </i> * ファイルサイズ	*/
	コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合の定義です。符			
	号なし32ビット変数型で定義されます。			
	int	d_reclen;	/* ファイル名の長さ	*/
	char d_n	name[NAME_MAX	【];/* ファイル名称バッファ	*/
} ;				

FAT の場合、ロング名称エントリの d_{ino} 、 d_{size} フィールドは、0 が設定されています。同エントリに対応したファイルのファイル番号(クラスタ番号)、ファイルサイズ情報は、次の readdir で得られる同ロング名称に対応したショート名称のエントリの d_{ino} 、 d_{size} フィールドの値を参照して下さい。

d_name にはファイル名称が返されますが、ファイル名称が **GR-FILE** の config パラメータ GRP_FS_MAX_COMP-1 よりも長い場合は、GRP_FS_MAX_COMP-1 の長さで切り捨てられ、 d_name に返されます。



【リターン値】

NULL 最終まで読んで次の空でないエントリは存在しなかった、あるい

は、エラーが発生した

NULL 以外 読み出したディレクトリ情報へのポインタ



4.5.29 grp_fs_read_part

【機能概要】メディアからのパーティション情報の読み込み

【使用形式】

#include "grp_fs_disk_part.h"

int grp_fs_read_part(const char *pcDev, grp_fs_dk_part_t *ptPart);

【パラメータ】

pcDev 入力 メディアのデバイス名称

ptPart 出力 読み込んだパーティション情報を格納する領域へのポインタ

(grp fs dk part t 4エントリ分の領域を用意)

【機能詳細】

pcDev で指定したメディアからパーティション情報を読み出し、ptPart で指定された領域に格納します。

pcDev は、対象メディアの指定で、パーティション情報は、メディアの先頭から読み出す必要があるため、デバイス名としては、"USBO*" のように、パーティション番号文字として '*' を指定したパーティションレスデバイス名を指定する必要があります。通常のパーティション分割に対応したデバイス名称を指定した場合は、GRP_FS_ERR_BAD_DEV エラーとなります。

ptPart は、読み込んだパーティションデータを格納する領域のアドレスで、grp_fs_dk_part_t 4 エントリ分の領域を用意しておく必要があります。本関数は、メディアから読み込んだパーティションデータをアクセスしやすい形に変換し、ptPart で指定された領域に格納します。

ptPartで指された領域に格納されるデータの詳細につきましては、3.12.2節を参照下さい。

【リターン値】

0 パーティション情報の読み込み成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV 指定したデバイスが存在しない、あるいは、パーティションレス

タイプのデバイス名指定でない

GRP_FS_ERR_NOMEM I/O バッファを確保できない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP FS ERR FS パーティションレス (BPB が先頭に存在)

GRP FS ERR NOT FOUND パーティション情報が見つからない



4.5.30 grp_fs_rename

【機能概要】ファイル/ディレクトリ名称の変更

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp fs reanme(const grp uchar t *pucOld, const grp uchar t *pucNew);

【パラメータ】

pucOld 入力 名称を変更するファイル/ディレクトリのパス名

pucNew 入力 新しいファイル/ディレクトリ名称

【機能詳細】

pucOld で指定したファイル/ディレクトリの名称を pucNew で指定した名称に変更します。 pucOld と pucNew で指定したディレクトリが異なる場合は、ファイルの移動になります。 但し、 pucOld と pucNew が異なるファイルシステム上にある場合は、エラーとなります。

コンパイルスイッチ「GRP_FS_UPDATE_ARCHIVE」を有効にしていた場合は、名称変更されたファイル/ディレクトリには ARCHIVE 属性がセットされます。

【リターン値】

2 名称変更成功

GRP_FS_ERR_PERMIT pucNew の親ディレクトリに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND pucOld で指定したファイル/ディレクトリが存在しない

pucNew 指定したファイル/ディレクトリのパス中のディレクトリ

が存在しない

GRP_FS_ERR_EXIST pucNew で指定したファイル/ディレクトリが既に存在する GRP FS ERR XFS pucOld と pucNew が異なるファイルシステム上にある

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP FS ERR TOO LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pucOld、pucNew で指定したパス名が不正である(NULL等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.3 1 grp_fs_set_attr

【機能概要】ファイル属性情報の設定・変更

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_set_attr(const grp_uchar_t *pucPath, grp_fs_dir_ent_t *ptAttr);

【パラメータ】

pucPath 入力 ファイル属性情報を設定・変更したいファイル/ディレクトリのパス名

ptAttr 入力 ファイル属性情報を格納した領域のアドレス

本パラメータの構造体の詳細については、前述の「アプリケーション

インタフェース関連の構造体」の節を参照

【機能詳細】

pucPath で指定したファイル/ディレクトリの属性情報を ptAttr で指定した情報に従い、設定・変更します。この設定・変更は、ptAttr のフィールドのうち、uiProtect、iCTime、iMtime、iAtime、uiAttr、uiMisc フィールドの値を用いて行います。その他のフィールドは、設定しても無視します。 なお、FAT ファイルシステムの場合、uiMisc の情報は使用しません。また、uiAttr フィードは、FAT_ATRR_HIDDEN、FAT_ATTR_SYSTEM、FAT_ATTR_ARCHIVE ビットのみ有効です。

ptAttr で指定する属性情報の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の 構造体」の節を参照下さい。

【リターン値】

0 属性情報設定・変更成功

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイル/ディレクトリが存在しない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP FS ERR_BAD_PARAM pucPath で指定したパス名、ptAttr が不正である(NULL等)

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.3 2 grp_fs_stat

```
【機能概要】ファイル属性情報の取得
```

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

コンパイルオプション「GRP FS ENABLE OVER 2G」が無効な場合

int grp_fs_stat(const grp_uchar_t *pucPath, struct stat *ptStat);

コンパイルオプション「GRP FS ENABLE OVER 2G」が有効な場合

int grp_fs_stat(const grp_uchar_t *pucPath, grp_fs_stat_t *ptStat);

【パラメータ】

pucPath 入力 ファイル属性情報を取得したいファイル/ディレクトリのパス名

ptStat 出力 ファイル属性情報を格納する領域のアドレス

ptStat はコンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」の設定により使用する型が異なります。

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」が無効な場合

struct stat {

int st_dev; デバイス番号 (3.5.3節 参照)

grp_uint32_t st_ino; ファイル ID

grp_uint32_t st_mode; 保護モード/ファイルタイプ

S_IRUSR 0400 ファイルオーナ read 可能 S_IWUSR 0200 ファイルオーナ write 可能 S_IXUSR 0100 ファイルオーナ実行可能

 S_IRGRP
 0040
 ファイルオーナグループ内 read 可能

 S_IWGRP
 0020
 ファイルオーナグループ内 write 可能

 S_IXGRP
 0010
 ファイルオーナグループ内実行可能

S_IXOTH 0004 他のユーザ read 可能 S_IWOTH 0002 他のユーザ write 可能 S IXOTH 0001 他のユーザ実行可能

S_IFMT 0170000 ファイルタイプビットマスク

S IFDIR 0040000 ディレクトリファイル

S IFREG 0100000 通常ファイル

S_IFLNK 0120000 リンクファイル(ロングファイル名)

但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がないため、グループ、他のユーザのビットは、オーナビット値と同じです。隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザのビットが0となります。さらに、FAT には実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、実行可否ビットは、ディレクトリ、または、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、1 で、その他の場合は、0 となります。また、read 不可の概念がないため、S_IRUSR のビットは常に1となります。

int st_nlink; リンクカウント (FAT の場合、常に1)

int st_uid; ファイルオーナのユーザ ID (FAT の場合、常に 0)



```
ファイルオーナグループのグループ ID (FAT の場合、常に0)
   int
             st gid;
                       最終アクセス時刻(1970/1/1からのトータル秒)
   grp_int32_t st_atime;
                       但し FAT の場合、精度は日単位
   grp_int32_t st_mtime;
                       最終更新時刻(1970/1/1からのトータル秒)
                       ファイルの生成時刻(1970/1/1からのトータル秒)
   grp_int32_t st_ctime
                       ファイルサイズ (符号付32ビット)
   grp_int32_t st_size
};
コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」が有効な場合
grp_fs_stat_t {
   int
             st dev;
   grp_uint32_t st_ino;
                       st_size 以外は上記 struct stat の説明を参照してください
   grp_uint32_t st_mode;
   int
             st_nlink;
   int
             st uid;
   int
             st gid;
   grp_int32_t st_atime;
   grp_int32_t st_mtime;
   grp_int32_t st_ctime
   grp_uint32_t st_size
                       ファイルサイズ (符号なし32ビット)
};
```

【機能詳細】

pucPath で指定したファイル/ディレクトリの属性情報を取得し、ptStat で指定された領域に格納します。

なお、st_mode フィールドに格納されたファイルのタイプ情報判定のために、以下のマクロも定義されています。

```
#define S_ISDIR(iMode) (((iMode) & S_IFMT) == S_IFDIR) /* ディレクトリ */ #define S_ISREG(iMode) (((iMode) & S_IFMT) == S_IFREG) /* 通常ファイル */ #define S_ISLNK(iMode) (((iMode) & S_IFMT) == S_IFLNK) /* リンクファイル */
```

【リターン値】

0属性情報取得成功GRP_FS_ERR_NOT_FOUND指定したファイル/ディレクトリが存在しないGRP_FS_ERR_IOI/O エラーGRP_FS_ERR_TOO_LONG指定したパス名が長すぎるGRP_FS_ERR_BAD_PARAMpucPath で指定したパス名、ptStat が不正である(NULL 等)GRP_FS_ERR_FSファイルシステムが正しくないGRP FS ERR NOMEM使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.3 3 grp_fs_sync

【機能概要】未反映キャッシュデータのメディアへの書戻し

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"
int grp fs sync(int iMode);

【パラメータ】

iMode 入力

書戻しモードの指定

GRP_FS_SYNC_FAILED

GRP FS SYNC HINT

一度 write を失敗したキャッシュデータも再トライする

FAT32 の残りクラスタのヒント情報など、ファイルシステム 依存のヒント情報のメディアへの書き戻しを行なう

【機能詳細】

未反映のキャッシュデータをメディアに書込み、メモリ上のキャッシュバッファにキャッシュされたデータとメディアとの整合性を確保します。

なお、unmount 処理せずにメディアを取外したり、何らかの理由により一度 write エラーとなったキャッシュデータについては、iMode に GRP_FS_SYNC_FAILED を指定した場合のみ、メディアへの書戻しをトライします。指定がない場合、同データの書戻しは行いません。

また、GRP_FS_SYNC_HINT を指定すると、FAT32 の残りクラスタのヒント情報など、ファイルシステム依存のヒント情報のメディアへの書き戻しも行います。FAT ファイルシステムの場合は、バージョン 1.11f から FAT ファイルシステム依存の処理で、GRP_FS_SYNC_HINT 指定なしでも、デフォルト FAT32 の残りクラスタのヒント情報の書き戻しを行なうようになっていますが、依存コードに定義されているグローバル変数 grp_fat_sync_hint の値を 0 に変更しますと、バージョン 1.11e 以前と同様に、新たに追加された GRP_FS_SYNC_HINT 指定なしでは、FAT32 の残りクラスタのヒント情報の書き戻しを行いません。そこで、そのようなケースで同情報を書き戻す際には、本オプションを指定して行います。

【リターン値】

) 書戻し成功

GRP FS ERR IO I/Oエラー



4.5.3 4 grp_fs_task_free_all_env

【機能概要】全タスクのオープンファイル・カレントディレクトリの無効化

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"
int grp_fs_task_free_all_env(void);

【パラメータ】

なし

【機能詳細】

各タスクでオープンされた全てのファイルをクローズし、カレントディレクトリも無効化します。 本関数は、強制的な unmount 処理等、システムをクリーンな状態にする場合に使用します。

【リターン値】

0 無効化成功

GRP_FS_ERR_BUSY ファイル I/O 中で無効化できない



4.5.35 grp_fs_task_free_env

【機能概要】自タスクのオープンファイル・カレントディレクトリの無効化

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"
int grp_fs_task_free_env(void);

【パラメータ】

なし

【機能詳細】

自タスクでオープンしたファイルをすべてクローズし、自タスクのカレントディレクトリも無効化します。本関数は、自タスクの終了処理等で使用します。

【リターン値】

0 無効化成功

GRP_FS_ERR_BUSY ファイル I/O 中で無効化できない



4.5.3 6 grp_fs_task_free_env_by_id

【機能概要】指定タスクのオープンファイル・カレントディレクトリの無効化

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_task_free_env_by_id(grp_fs_task_t tTaskId);

【パラメータ】

tTaskId 入力

無効化したいタスクの ID

【機能詳細】

tTaskId で指定したタスクがオープンしたファイルをすべてクローズし、同タスクのカレントディレクトリも無効化します。本関数は、対象のタスクが終了した際、OS や同タスクの監視タスク等による後処理等で使用します。

【リターン値】

0 無効化成功

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したタスクの管理情報が見つからない

オープン中のファイル、カレントディレクトリ設定がない

GRP_FS_ERR_BUSY ファイル I/O 中で無効化できない



4.5.37 grp_fs_truncate

【機能概要】指定サイズ以降のファイル領域の解放

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

int grp_fs_truncate(int iFhdl, grp_uint32_t uiOffset);

【パラメータ】

iFhdl 入力 grp_fs_open 関数等で返ってきたファイルハンドル

uiOffset 入力 ファイル領域を解放する開始オフセット

【機能詳細】

iFhdl で指定されたファイルのファイルサイズを、uiOffset で指定されたサイズに切り詰めます。 切り詰められたファイルのファイルサイズは uiOffset となります。uiOffset 以降の領域は解放されます。

uiOffset にファイルサイズ以上の値を指定した場合はエラーとなります。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_FHDL指定したファイルハンドルが正しくないGRP FS ERR PERMIT同ファイルに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_BAD_OFF uiOffset の値が正しくない(ファイルサイズを超えている)

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注

参照)

GRP_FS_ERR_SHOULD_CLOSE 指定したファイルハンドルは、強制アンマウント処理により

無効化されているため、クローズする必要がある



4.5.38 grp_fs_unlink

【機能概要】ファイル/ディレクトリの削除

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp fs unlink(const grp uchar t *pucPath);

【パラメータ】

pucPath 入力 削除するファイル/ディレクトリのパス名

【機能詳細】

pucPath で指定したファイル/ディレクトリを削除します。pucPath で指定したファイルがディレクトリの場合、削除するディレクトリにファイルやディレクトリが存在する場合はエラーとなり、削除することができません。また、"."、".."、アクセス中のファイルを削除しようとした場合も、エラーとなり削除することができません。

【リターン値】

0 削除成功

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイルが存在しない

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP FS ERR BAD PARAM pucPath で指定したパス名が不正である (NULL 等)

GRP_FS_ERR_BUSY 指定したファイルがディレクトリで、同ディレクトリが空でない

"."、".."、アクセス中のファイルを削除しようとした

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.39 grp_fs_unmount

【機能概要】メディアの unmount 処理

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

int grp_fs_unmount(const char *pcDevName, int iMode);

【パラメータ】

pcDevName 入力 unmount 対象のメディアのデバイス名

iMode 入力 unmount モードの指定

GRP_FS_FORCE_UMOUNT 強制 unmount

【機能詳細】

pcDevName で指定したデバイスメディアのキャッシュデータの書戻しを行い、さらに、unmount 処理を行ったかどうか示す情報をファイルシステムが持つ場合、同情報を設定し、メディアを取外し可能な状態にします。

コンパイルスイッチ「GRP_FS_ASYNC_UNMOUNT」を有効にしていた場合は、アクセスしていないデバイスへのアンマウントを行う事が出来ますが、アンマウントを行おうとするデバイスへタスクがアクセスしている場合は、「GRP_FS_ASYNC_UNMOUNT」を無効にしていた場合と同様に強制アンマウントも GRP_FS_ERR_BUSY エラーでエラーリターンします。

コンパイルスイッチ「GRP_FS_ASYNC_UNMOUNT」を無効にしていた場合は、デバイスへのアクセスに限らず、1 つでもタスクの処理が **GR-FILE** 内部で「待ち」の状態では、強制 unmount も GRP_FS_ERR_BUSY エラーでエラーリターンします。この場合は、全てのタスクの処理が **GR-FILE** よりリターンした時点で、再び強制 unmount を行ってください。

【リターン値】

0 unmount 成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV pcDevName で指定したデバイスメディアが mount されていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BUSY 同メディアのファイルがオープン中、あるいは、同メディア上に



カレントディレクトリが設定されている

GRP_FS_ERR_NOMEM

使用可能なキャッシュバッファがない (エラー番号の節の注参照)



4.5.40 grp_fs_utimes

【機能概要】ファイル/ディレクトリのアクセス・更新時刻情報の変更

【使用形式】

#include "grp_fs_conv.h"

int grp_fs_utimes(const grp_uchar_t *pucPath, struct timeval *ptTimes);

【パラメータ】

pucPath入力アクセス・更新時刻を変更するファイル/ディレクトリ名ptTimes入力アクセス時刻 (ptTimes[0]) と更新時刻(ptTimes[1])情報が入った

配列へのポインタ。それぞれの時刻情報の構造は以下のとおり

struct timeval {

long tv_sec; 1970/1/1 からのトータル秒

long tv_usec; 秒以下の値(単位マイクロ秒)。但し、秒以下の情報は

ファイルシステム上の保持していないので、本値は

無視される。

};

なお、FAT のファイルシステムの場合は、日単位の精度でしかアクセス時刻情報をファイルシステム上に保持していないので、アクセス時刻情報は、日単位の精度で指定します。

【機能詳細】

pucPath で指定したファイル/ディレクトリのアクセス・更新時刻情報を ptTimes に従い変更します。

【リターン値】

0 設定成功

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイル/ディレクトリが存在しない

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに対する write が許可されていない GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pucPath で指定したパス名が不正である (NULL 等)

GRP FS ERR TOO LONG 指定したパス名が長すぎる

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.5.4 1 grp_fs_write

【機能概要】ファイルの書込み

【使用形式】

#include "grp_fs_if.h"

grp_isize_t grp_fs_write(int iFhdl, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

iFhdl	入力	grp_fs_open 関数等で返ってきたファイルハンドル
pucBuf	入力	書込むデータの格納された領域のアドレス
iSize	入力	書込むデータのサイズ

【機能詳細】

pucBuf で指定した領域に格納されたデータを、iFhdl で指定したファイルに iSize バイト分書込みます。ファイルシステムの残り領域が iSize 分より少ない場合は、残り領域分だけ書込みます。

リターン値としては、実際に書けたバイト数を返します。

なお、オープン時に GRP_FS_O_DIRECT_IO の指定がなかった場合は、キャッシュバッファを 介して write 処理を行ない、write 要求処理時にはキャッシュに書込むだけで、メディアへの反映は、 キャッシュの write 制御方式に従ったタイミングで行います。

一方、GRP_FS_O_DIRECT_IO 指定があり、ファイルシステム依存部で同オプションをサポートしている場合は、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、アプリケーションの指定したバッファからメディアに対し、直接連続ブロックで I/O を行います。この場合も、データ境界等の関係で、直接 I/O できない部分については、キャッシュバッファを介して I/O する形になります。

GR-FILEの FAT ファイルシステムでは、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合にのみ、GRP_FS_O_DIRECT_IO オプションの指定が有効です。本オプションによるアプリケーションバッファからの直接 I/O の対象は、キャッシュブロック単位部分のデータで、同ブロックがメディア上で連続して確保できれば、連続した単位で、一括してメディアに対し write します。

GRP_FS_O_DIRECT_IO オプションに関しては「3.8 アプリケーションバッファとメディア間の直接/連続ブロック I/O (ダイレクト I/O 機能)」を参照下さい。

コンパイルスイッチ「GRP_FS_UPDATE_ARCHIVE」を有効にしていた場合は、書き込まれるファイルにはARCHIVE 属性がセットされます。

【リターン値】

0 または 正値実際に書けたバイト数GRP_FS_ERR_FHDL指定したファイルハンドルが正しくないGRP_FS_ERR_PERMITwrite 可能なモードでオープンされていないGRP_FS_ERR_IOI/O エラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注

参照)

GRP_FS_ERR_SHOULD_CLOSE 指定したファイルハンドルは、強制アンマウント処理により 無効化されているため、クローズする必要がある



4.5.42 grp_fs_write_part

【機能概要】メディアへのパーティション情報の書き込み

【使用形式】

#include "grp_fs_disk_part.h"

int grp_fs_write_part(const_char *pcDev, int iAuto, grp_fs_dk_part_t *ptPart);

【パラメータ】

 pcDev
 入力
 メディアのデバイス名称

 iAuto
 入力
 1パーティション設定の自動設定指示

 ptPart
 入力/出力
 書き込むパーティション情報を格納した領域へのポインタ (grp_fs_dk_part_t 4エントリ分のデータ) iAuto が 0 以外の場合、設定したパーティション情報が書き 戻される

【機能詳細】

ptPartで指定された領域に格納された4エントリ分のパーティション情報をpcDevで指定したメディアに対し書き込みます。

pcDev は、対象メディアの指定で、パーティション情報は、メディアの先頭に書く必要があるため、デバイス名としては、"USBO*" のように、パーティション番号文字として '*' を指定したパーティションレスデバイス名を指定する必要があります。 通常のパーティション分割に対応したデバイス名称を指定した場合は、GRP_FS_ERR_BAD_DEV エラーとなります。

ptPart は、メディアに書き込むパーティション情報が格納された領域のアドレスを指定します。 本関数をコールする前に、同領域に、4 エントリ分のパーティションデータを格納しておくことが 必要です。このパーティションデータを作成するために必要なメディアのサイズ情報や、FAT タイ プ情報は、デバイス直接制御インタフェースの grp_fs_open_dev、grp_fs_ioctl_dev や、**GR-FILE** 固有インタフェースの grp_fat_find_type などを利用して求めることが可能です。

ptPart で指された領域に格納すべきデータの詳細につきましては、3.1 2.2節を参照下さい。 iAuto は、指定したメディア全体を1パーティションとして簡単にパーティション設定するためのパラメータです。本パラメータを0以外に設定してコールしますと、ptPart で指定した領域には、予めメディアに書き込むデータを用意する必要がなく、GR-FILE がデバイスドライバと連携して、自動的に必要なパーティション情報を作成し、メディアに書き込みを行ないます。そして、設定したパーティション情報を、ptPart で指された領域に書き戻します。なお、デバイスドライバが自動設定に必要なメディアサイズ情報等を返さない場合は、GRP_FS_ERR_PARAM エラーとなります。



【リターン値】

0 パーティション情報の読み込み成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV 指定したデバイスが存在しない、あるいは、パーティションレス

タイプのデバイス名指定でない

GRP_FS_ERR_BUSY 指定したデバイスはマウント中である

GRP FS ERR NOMEM I/O バッファを確保できない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM パーティション情報が正しくない

アクティブパーティションが複数ある

・パーティション開始位置情報、終了位置情報に範囲外の値 が設定されている

・パーティション開始位置情報が終了位置情報より大きい



4.6 デバイス直接制御アプリケーションインタフェース

3. 2節で説明しましたとおり、**GR-FILE**では、メディアの取出し/ロック/アンロックや物理フォーマット等、デバイス固有機能をアプリケーションから利用するために、デバイス直接制御インタフェースを提供しています。また、本インタフェースにて、デバイス固有機能だけでなく、メディアへの直接の I/O 機能を提供しています。

なお、各関数でパラメータとして使用するデバイス番号は、grp_fs_lookup_dev を使って、デバイス名称から得ることができます。

表4-8に、GR-FILEでサポートしているデバイス直接制御インタフェースの一覧を示します。

インタフェース名 内容・機能

1 grp_fs_open_dev デバイスのオープン
2 grp_fs_close_dev デバイスのクローズ
3 grp_fs_read_dev デバイスからのデータ読み込み
4 grp_fs_write_dev デバイスへのデータの書き込み
5 grp_fs_ioctl_dev デバイス固有の I/O 制御

表 4-8 デバイス直接制御アプリケーションインタフェース一覧

これらのインタフェースは、"include"下の "grp_fs_dev_io_if.h" に定義されています。

以下本説では、表4-8に示したデバイス直接制御アプリケーションインタフェースの詳細を説明します。



4.6.1 grp_fs_open_dev

【機能概要】デバイスのオープン

【関数形式】

#include "grp_fs_dev_io_if.h"

int grp_fs_open_dev (int iDev, int iRWOpen, grp_fs_dev_io_info_t *ptDevIoInfo);

【パラメータ】

iDev	入力	オープンするデバイスメディアのデバイス番号
iRWOpen	入力	オープンモード (0 : read-only、0以外: read/write)
ptDevIoInfo	出力	デバイス I/O 制御情報

【機能詳細】

iDev で指定したデバイスメディアをオープンし、その属性情報や、同デバイスメディアに対する I/O 処理時に指定するデバイスハンドルを ptDevInfo で示す領域に返します。

iRWOpen は、オープンモードの指定で、0以外の場合は、対象のメディアが write 可能かをチェックし、write 可能でなければ、エラーを返します。

ptDevIoInfo で示す領域の構造体の形式は以下のとおりです。

```
typedef struct grp_fs_dev_io_info {
  grp_int32_t iHandle; /* デバイス I/O ハンドル */
  grp_uint32_t uiOff; /* 開始位置オフセット */
  grp_uint32_t uiSize; /* トータルブロック数 */
  int iSzShift; /* ブロックのシフト値 */
} grp_fs_dev_io_info_t;
```

ptDevIoInfo で示す構造体の iHandle フィールドには、以降の I/O 要求で使用するデバイスハンドルを設定して返します。 **GR-FILE** では、デバイスドライバがハンドルを用いて I/O する方式と、デバイス名称に対応したデバイス番号を用いて I/O を方式の両方をサポートしています。従いまして、デバイス番号により I/O を行うタイプのドライバの場合は、本 iHandle には、特に意味のある値を設定しないケースもあります。

また、ptDevIoInfoで示す構造体のuiOffフィールドには、I/O要求を出す際のメディア内の開始オフセットを物理ブロック(セクタ)単位で設定して返します。パーティションレスメディアの場合は、通常 0 を設定して返しますが、パーティション分割されているメディアでは、iDev で指定したパーティションのメディア内のオフセットを設定して返します。

ptDevIoInfoで示す構造体のuiSizeフィールドには、指定されたデバイスメディア(またはパーティション)のトータル物理ブロック(セクタ)数を設定して返します。デバイスメディアによっては、トータル物理ブロック数を返す機能をサポートしておらず、0を返してくるものもあります。

最後に、ptDevIoInfoで示す構造体のiSzShiftフィールドには、物理ブロック(セクタ)サイズのシフト値を設定して返します。デバイス直接制御インタフェースのgrp_fs_read_dev、

grp_fs_write_dev を使って、デバイスメディアに対し I/O 要求を出す際には、I/O オフセット値、I/O バイト数は、この物理ブロック(セクタ)サイズ単位で指定して行います。また、I/O オフセット値としては、パーティション内のオフセット値に、上記 uiOff フィールドで得られた値を加えて指定します。

【リターン値】

0 オープン成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV デバイス番号が正しくない

GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT オープン処理がサポートされていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM ptDevIoInfo で指定したアドレスが正しくない

その他 エラー。GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定したエラー番号



4.6.2 grp_fs_close_dev

【機能概要】デバイスのクローズ

【関数形式】

#include "grp_fs_dev_io_if.h"
int grp_fs_close_dev (grp_int32_t iHandle, int iDev);

【パラメータ】

iHandle入力grp_fs_open_dev で得られたデバイス I/O ハンドルiDev入力クローズするデバイスメディアのデバイス番号

【機能詳細】

iHandle、iDev で指定したデバイスメディアをクローズします。

【リターン値】

0 クローズ成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV デバイス番号が正しくない

GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT クローズ処理がサポートされていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

その他 エラー。GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定したエラー番号

4.6.3 grp_fs_read_dev

【機能概要】デバイスからのデータの読み出し

【関数形式】

#include "grp_fs_dev_io_if.h"

int grp_fs_read_dev (grp_int32_t iHandle, int iDev,

grp_uint32_t uiDevBlk, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iCnt);

【パラメータ】

iHandle	入力	grp_fs_open_dev で得られたデバイス I/O ハンドル
iDev	入力	read 対象のデバイスメディアのデバイス番号
uiDevBlk	入力	read 開始物理ブロックオフセット
pucBuf	出力	read したデータを格納する領域のアドレス
iCnt	入力	read する物理ブロック数

【機能詳細】

iHandle、iDev で指定したデバイスメディアからデータを読込み、pucBuf で指定した領域に読込んだデータを格納します。

ハンドルを用いて I/O 処理を行うデバイスドライバの場合は、iHandle を用いて I/O 処理を行い、デバイス番号を用いて I/O 処理を行うデバイスドライバは、iDev を用いて I/O 処理を行います。

uiDevBlk には、read を開始する物理ブロック(セクタ)番号を、iCnt には read する物理ブロック(セクタ)数を指定します。uiDevBlk には、対応するデバイスメディアのパーティション内でのブロックオフセット値に、オープン時に返ってきた同パーティションのメディア内での開始物理ブロックオフセットを加えて、指定します。

【リターン値】

0 または 正値 実際に読込んだ物理ブロック (セクタ) 数

GRP FS ERR BAD DEV デバイス番号が正しくない

GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT read 処理がサポートされていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

その他 エラー。GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定したエラー番号



4.6.4 grp_fs_write_dev

【機能概要】デバイスへのデータの書き込み

【関数形式】

#include "grp_fs_dev_io_if.h"

int grp_fs_write_dev (grp_int32_t iHandle, int iDev,

grp_uint32_t uiDevBlk, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iCnt);

【パラメータ】

iHandle	入力	grp_fs_open_dev で得られたデバイスハンドル
iDev	入力	write 対象のデバイスメディアのデバイス番号
uiDevBlk	入力	write 開始物理ブロックオフセット
pucBuf	入力	write するデータを格納した領域のアドレス
iCnt	入力	write する物理ブロック数

【機能詳細】

pucBuf で指定した領域に格納された iCnt ブロック分のデータを、iHandle、iDev で指定したデバイスメディアに書込みます。

ハンドルを用いて I/O 処理を行うデバイスドライバの場合は、iHandle を用いて I/O 処理を行い、 デバイス番号を用いて I/O 処理を行うデバイスドライバは、iDev を用いて I/O 処理を行います。 uiDevBlk には、対応するデバイスメディアのパーティション内でのブロックオフセット値に、オ ープン時に返ってきた同パーティションのメディア内での開始物理ブロックオフセットを加えて、 指定します。

【リターン値】

0 または 正値 実際に書込んだ物理ブロック (セクタ) 数

GRP_FS_ERR_BAD_DEV デバイス番号が正しくない

GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT write 処理がサポートされていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

その他 エラー。GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定したエラー番号



4.6.5 grp_fs_ioctl_dev

【機能概要】デバイス固有の I/O 制御

【関数形式】

#include "grp_fs_dev_io_if.h"

int grp_fs_ioctl_dev (int iDev, grp_uint32_t uiCmd void *pvParam);

【パラメータ】

iDev 入力 read 対象のデバイスメディアのデバイス番号

uiCmd 入力 実行する I/O 制御の機能番号

pvParam 入力/出力 実行する I/O 制御に渡すパラメータ

【機能詳細】

iDev で指定したデバイスに対し、uiCmd で指定したデバイス固有の I/O 制御機能を、pvParam で指定したパラメータを渡して、実行します。

uiCmd、pvParam の内容は、実行するデバイス固有機能に依存しますが、**GR-FILE** では、以下 の機能に関して、具体的な機能番号や、パラメータを規定しています。

機能番号

機能、および、パラメータ

GRP_FS_DEV_CTL_GET_MEDIA メディア情報の取得。grp_fs_media_info_t の型を持つ領域の

アドレスを pvParam に指定し、取得したメディア情報を格納します。 $(grp_fs_media_info_t$ の詳細については、4.2.2 項の

アプリケーションインタフェース関連の構造体を参照)

GRP_FS_DEV_CTL_EJECT メディアの取り出し制御。メディアの取り出し制御指示番号

を設定した int 型の領域のアドレスを pvParam に設定し、設定した取り出し制御指示番号に従い、メディアの取り出し制御を行います。取り出し制御指示番号としては、以下を指定

します。

GRP_FS_DEV_LOCK_MEDIA 取り出しロックを設定 GRP_FS_DEV_UNLOCK_MEDIA 取り出しロックを解除

GRP_FS_DEV_EJECT_MEDIA メディアを排出

GRP_FS_DEV_CTL_FORMAT メディアの物理フォーマット。メディアに対し、物理的な

フォーマットを実行します。pvParam には NULL を指定

します。

GRP_FS_DEV_CTL_GET メディアのライトプロテクト状態を取得します。

_WRITE_PROTECT pvParam には int 型の領域が設定されています。

なお、規定されている上記機能も含め、各機能をサポートするかどうかは、各デバイス依存です。 対象のデバイスが、ioctl 自体をサポートしていない場合、あるいは、uiCmd で指定した機能をサポートしていない場合は、GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT エラーを返します。



【リターン値】

0 指定したデバイス固有機能実行成功

GRP_FS_ERR_BAD_DEV デバイス番号が正しくない

GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT 指定したデバイス固有機能がサポートされていない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pvParam で指定したアドレスが正しくない

その他 エラー。GRP_FS_ERR_IO 等、**GR-FILE** で規定したエラー番号



4.7 ファイルシステム抽象化インタフェース

本節で規定するファイルシステム抽象化インタフェースは、ファイルシステム依存処理部と **GR-FILE** のファイルシステム非依存の共通処理部とのインタフェースです。

3.9節で示しましたとおり、**GR-FILE** のファイルシステム共通処理部とファイルシステム依存処理部のインタフェースは、ファイルシステムタイプ名称と、同ファイルシステム依存の処理関数テーブルへのポインタを **GR-FILE** のファイルシステムテーブル $prp_fs_type_tbl$ []に登録することで行います。表 4-9 に、ファイルシステムテーブル $prp_fs_type_tbl$ の各エントリの構造体 $prp_fs_type_tbl_t$ の内容を示します。また、表 4-1 0 に、各エントリからポイントされるファイルシステム依存の処理関数テーブルの構造体 $prp_fs_type_t$ の内容を示します。

表 4-9 ファイルシステムテーブルエントリの構造体 grp_fs_type_tbl_t の内容

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	pcFsName	const char *	ファイルシステムタイプ名称
2	ptFsOp	grp_fs_op_t *	ファイルシステム依存処理関数テーブルへのポインタ

表 4-10 ファイルシステム依存処理関数テーブルの構造体 grp_fs_op_t の内容

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	pfnOpenRoot	grp_fs_open_root_t *	ルートディレクトリの取得関数
2	pfnMount	grp_fs_mount_t *	mount 処理関数
3	pfnUmount	grp_fs_umount_t *	unmount 処理関数
4	pfnOpen	grp_fs_open_t *	ファイルのオープン処理関数
5	pfnClose	grp_fs_close_t *	ファイルのクローズ/属性反映処理関数
6	pfnRead	grp_fs_read_t *	ファイルの read 処理関数
7	pfnWrite	grp_fs_write_t *	ファイルの write 処理関数
8	pfnCreate	grp_fs_create_t *	ファイル/ディレクトリの作成処理関数
9	pfnUnlink	grp_fs_unlink_t *	ファイル/ディレクトリの削除処理関数
10	pfnRename	grp_fs_rename_t *	ファイル/ディレクトリの名称変更処理関数
11	pfnGetAttr	grp_fs_get_attr_t *	ファイル/ディレクトリの属性取得関数
12	pfnSetAttr	grp_fs_set_attr_t *	ファイル/ディレクトリの属性設定・変更関数
13	pfnTruncate	grp_fs_truncate_t *	ファイルデータの削除関数
14	pfnGetDirEnt	grp_fs_get_dirent_t *	ディレクトリエントリ情報の取得関数
15	pfnMatchComp	grp_fs_match_comp_t *	ディレクトリエントリの検索関数
16	pfnCheckVolume	grp_fs_check_volume_t *	ボリューム名の取得関数
17	pfnSync	grp_fs_sync_t *	ファイルシステム依存キャッシュの書き戻し処理

以下本節では、上記ファイルシステム依存処理関数テーブルの各メンバの詳細インタフェースを説明します。なお、これらの構造体の型宣言は、"grp_fs_cfg.h" に定義されています。上記インタフェースに従ったファイルシステム依存関数の実現をサポートするための **GR-FILE** 関数については、「ファイルシステム依存関数向け **GR-FILE** 関数」 の節を参照下さい。



4.7.1 grp_fs_open_root_t *pfnOpenRoot

【機能概要】ルートディレクトリの取得関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_open_root_t xxx_open_root;

int xxx_open_root(grp_fs_info_t *ptFs, grp_fs_file_t **pptFile);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

pptFile 出力 ルートディレクトリのファイル管理情報へのポインタを格納する

領域のアドレス

【機能詳細】

ptFs で指定されたファイルシステムのルートディレクトリをオープンし、そのファイル管理情報へのポインタを pptFile で指定した領域に格納します。

【リターン値】

0 取得成功

GRP FS TOO MANY オープン中のファイルの数がシステムの上限値を超えた

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.2 grp_fs_mount_t *pfnMount

【機能概要】mount 処理関数

【関数形式】

#include "grp fs cfg.h"

grp_fs_mount_t xxx_mount;

int xxx_mount(grp_fs_info_t *ptFs, int iMode);

【パラメータ】

ptFs 入出力 ファイルシステム情報へのポインタ

入力 grp_fs_info_t 構造体の ucDevBlkShift までのフィールド 出力 grp_fs_info_t 構造体の ucFsFBlkShift 以降のフィールド

iMode 入力 mount モードの指定 (以下を bit or で指定)

GRP_FS_RONLY read-only Tomount

GRP_FS_FORCE_MOUNT 強制 mount (前回 unmount 処理されていないメディアの

mount 等に使用)

GRP_FS_NO_UPD_ACCTIME アクセス時刻記録のメディアへの反映抑止

GRP_FS_NO_MNT_FLAG メディアへのマウント中フラグの書き込み抑止

GRP_FS_NO_CRT_ACCTIME メディア上の作成/アクセス時刻記録なし

GRP_FS_SYNC_ALL write-through 方式のキャッシュ反映方式使用

GRP_FS_SYNC_FL_CLOSE each-close 方式のキャッシュ反映方式使用

GRP_FS_SYNC_FS_CLOSE last-close 方式のキャッシュ反映方式使用

なお、GRP_FS_SYNC_ALL> GRP_FS_SYNC_FL_CLOSE>GRP_FS_SYNC_FS_CLOSE の順でキャッシュ反映方式が 2 つ以上指定された場合は1つを選択します。これらのいずれの指定もない場合は、unmount 方式のキャッシュ反映方式を使用します。

【機能詳細】

ptFs で指定された grp_fs_info_t 構造体の ucDevBlkShift フィールドまでの情報を使い、対象のファイルシステムの管理情報をメディアから読出し、ucFsFBlkShift フィールド以降のフィールドを設定して、同ファイルシステムをアクセス可能な状態にします。

なお、unmount 処理が行われたかどうかを示す情報をメディアに持つ場合は、iMode に GRP_FS_NO_MNT_FLAG が指定されていなければ、同情報を mount 中であるという情報に変更します。また、同ファイルシステムに対応してファイルシステム依存の情報を保持する場合は、必要な領域を確保して依存情報を格納後、ptFs の pvFsInfo に設定します。

【リターン値】

0 mount 処理成功

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP FS ERR NOMEM 必要なメモリか確保できない、あるいは、

使用可能なキャッシュバッファがない (エラー番号の節の注参照)



4.7.3 grp_fs_umount_t *pfnUmount

【機能概要】unmount 処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_umount_t xxx_unmount;

int xxx_unmount(grp_fs_info_t *ptFs, int iMode);

【パラメータ】

ptFs 入出力 ファイルシステム情報へのポインタ

入力 grp_fs_info_t 構造体全フィールド

出力 grp_fs_info_t 構造体の pvFsInfo をリセット

iMode 入力 mount モードの指定 (以下を bit or で指定)

GRP_FS_FORCE_UMOUNT 強制 unmount

GRP_FS_REVOKE_MOUNT ファイルシステム依存情報の解放のみ

(GR-FILE 再初期化時)

【機能詳細】

ptFs で指定されたファイルシステムの unmount 処理を行います。

共通部の処理で既に、キャッシュバッファの書戻し処理等が済んでいますので、本ファイルシステム依存の unmount 処理では、例えば、unmount 処理が行われたかどうかを示す情報をメディアに持つ場合に、メディアへの unmount 情報の設定を行い、ptFs の pvFsInfo フィールドに保持したファイルシステム依存情報をクリアして、確保した領域の解放を行います。

なお、iMode に GRP_FS_REVOKDE_MOUNT が指定されている場合や、read-only のファイルシステムの場合は、メディアへの unmount 情報の設定処理等の write 処理は行いません。read-only のファイルシステムかどうかは、ptFS の usStatus フィールドに GRP_FS_STAT_RONLY のビットが設定されているかどうかで判定します。usStatus フィールドに GRP_FS_STAT_NO_MNT_FLAG が設定されている場合も、unmount 情報のメディアへの設定を抑止します。

また、iMode に GRP_FS_FORCE_UMOUNT が指定されている場合は、unmount 情報の設定処理等の write 処理でエラーが発生しても、正常終了としてリターン値を返します。

【リターン値】

0 unmount 処理成功

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_NOMEM 必要なメモリか確保できない、あるいは、

使用可能なキャッシュバッファがない (エラー番号の節の注参照)



4.7.4 grp_fs_open_t *pfnOpen

【機能概要】ファイルのオープン処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_open_t xxx_open;

grp_fs_open_t grp_fs_file_open_common;

int xxx_open (

grp_fs_info_t *ptFs, grp_fs_file_t *ptDir,

const grp_uchar_t **ppucPath,

int iMode,

grp_uchar_t *pucComp,

grp_fs_file_t **pptOpened);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

ptDir 入力 検索開始ディレクトリ(NULL の場合ルートからサーチ開始)

ppucPath 入力 *ppucPath:オープン対象のファイルのパス名

出力 *ppucPath:残りのパス名の先頭アドレス

iMode 入力 オープンモードの指定(以下を bit or で指定)

GRP_FS_OPEN_EXEC 実行可能モードでオープン read 可能モードでオープン GRP_FS_OPEN_WRITE write 可能モードでオープン

GRP_FS_OPEN_APPEND 追加 write モードでオープン

(常にファイルの終わりに seek して write 時) GRP_FS_OPEN_PARENT 対象ファイルの親ディレクトリのオープン

pucComp 出力 GRP_FS_OPEN_PARENT の場合の最終ファイルコンポーネン

ト名を格納する領域のアドレス。なお、本パラメータで指定した 領域は、GRP_FS_OPEN_PARENT以外でも、本関数内でのファ イルサーチ処理に使用し、GRP FS MAX COMP バイトの領域が

確保されていることを前提とする。

pptOpened 出力 オープンした対象ファイル、または、親ディレクトリ、または、

検索中に検出したファイルシステム跨りとなるディレクトリの ファイル管理情報へのポインタを格納する領域のアドレス

【機能詳細】

ptFs で指定されたファイルシステムの ptDir で指定されたディレクトリから検索を開始し、*ppucPath で得られるパス名のファイルまたはその親ディレクトリをオープンして、pptOpened で指定された領域に、オープン結果のファイル管理情報へのポインタを返します。

iMode パラメータに GRP_FS_OPEN_PARENT が指定されている場合は、指定の対象ファイル

の親ディレクトリまでをサーチしてオープンし、指定がない場合は、対象のファイルをオープンします。また、オープン対象のファイル、または、親ディレクトリに対し、iMode で指定された read/write/実行等が許可可能かどうかをチェックします。指定された属性が許可できない場合は、リターン値として、GRP_FS_ERR_PERMITを返します。

pucComp パラメータには、検索の際、パス名から各コンポーネント名を切出し保持するための作業領域として使用可能な GRP_FS_MAX_COMP バイトの領域のアドレスが指定されています。この pucComp で指定された領域には、GRP_FS_OPEN_PARENT が iMode パラメータにが指定されている場合、親ディレクトリ以下の未検索の最終コンポーネント名を格納して返します。

通常は、対象のファイル、または、その親ディレクトリをオープンして返しますが、指定されたパス名をたどる中で、他のファイルシステムを mount したディレクトリに達した場合、あるいは、ルートディレクトリまで上っていた状態で、さらに、".." が指定されている場合は、そこで、検索を打切ります。この場合、*pptFile には、そのディレクトリ、または、ルートディレクトリのファイル管理情報へにポインタを返し、*ppucPath には、残ったパス名のアドレスを設定して、リターン値として、GRP_FS_COMP_MIDDLE(正値)を返します。

なお、本オープン処理関数は、ファイルシステムに依存した固有の関数を用意してもよいですが、 共通処理関数として、grp_fs_file_open_common を用意しており、通常は、この関数をオープン処 理関数として使用します。この grp_fs_file_open_common は、さらに、ファイルシステム依存処理 関数テーブルの pfnMatchComp や pfnOpenRoot を使用して実現されています。

【リターン値】

0 オープン処理成功

GRP_FS_COMP_MIDDLE パス名を辿る中でファイルシステムを跨り、処理を中断した

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_PERMIT 指定されたオープンモードを許可できない GRP_FS_ERR_BAD_NAME パス名に不正な文字コードが含まれている

GRP FS ERR NOT FOUND 指定されたファイル、または、親ディレクトリが見つからない

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.5 grp_fs_close_t *pfnClose

【機能概要】ファイルのクローズ/属性反映処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_close_t xxx_close;

int xxx_close (grp_fs_file_t *ptFile, int iMode);

【パラメータ】

ptFile 入力 クローズ/属性反映対象のファイル管理情報へのポインタ

iMode 入力 クローズモードの指定(以下のいずれかを1つを指定)

GRP_FS_CLOSE_RELEASE 完全にクローズし、リソースを解放

GRP_FS_CLOSE_CACHE キャッシュと使用可能な状態でクローズ

GRP_FS_CLOSE_UPDATE ファイル属性情報の更新のみ実施

【機能詳細】

ptFile で指定されたファイルのクローズ処理または属性反映処理を行います。iMode により、処理の内容が異なります。

GRP_FS_CLOSE_RELEASE は、unmount 処理等で指定されるモードで、対象のファイルを完全にクローズし、同ファイルの領域マップのキャッシュ情報等も解放します。

GRP_FS_CLOSE_CACHE は、通常のファイルクローズ処理等で指定されるモードで、最新の属性情報の反映等を行い、対象のファイルのクローズ処理を実施しますが、クローズ後も、次回オープン要求時にキャッシュとして使用可能なように領域マップのキャッシュ情報等は保持したままとします。

GRP_FS_CLOSE_UPDATE は、sync 処理等で指定されるモードで、同ファイルを引続きオープン状態に保ったまま、最新の属性情報のみをメディアに反映します。

【リターン値】

0 オープン処理成功

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.6 grp_fs_read_t *pfnRead

【機能概要】ファイルの read 処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_read_t xxx_read;

【パラメータ】

ptFile	入力	read 対象ファイルのファイル管理情報へのポインタ
uiFsBlk	入力	ファイル内でのブロック番号(キャッシュブロック単位)
uiBlkOff	入力	uiFsBlk で指定したブロック内でのオフセット
pucBuf	出力	read したデータを格納する領域のアドレス
		(アプリケーション空間のアドレス)
iSize	入力	read するバイト数
iMode	入力	I/O モード。GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO ビットが設定されて
		いる場合、キャッシュ上になければ、可能な限りキャッシュバッ
		ファを使用せず、メディアからアプリケーションバッファに対し、
		直接連続ブロックで I/O を行います。

【機能詳細】

ptFile で指定されたファイルから iSize バイト分データを読出し、pucBuf に指定された領域に格納します。ファイル内でのデータの読出し開始位置は、uiFsBlk、uiBlkOff で指定されます。uiFsBlkで、キャッシュブロック単位でのファイル内オフセットが指定され、さらに、uiBlkOffで同ブロック内でのオフセットが指定されます。

指定位置からファイルの終わりまでの残りバイト数が、iSize より小さい場合、その残りバイト数分を読込んで、pucBuf に指定された領域に格納し、そのバイト数をリターン値として返します。

なお、iMode で GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO の指定がない場合は、本関数は、直接デバイスドライバの I/O 関数を使って実現するのではなく、grp_fs_read_buf / grp_fs_write_buf 関数を使用し、キャッシュを使いながら読書きを行います。また、pucBuf で指定されたアドレスは、アプリケーションプログラムのアドレスですので、アプリケーションプログラムのアドレスですので、アプリケーションプログラムのアドレス空間が異なるシステムでは、単純なメモリコピーは使用できません。従いまして、データを pucBuf に返す場合は、単純なコピールーチンを使用するのではなく、grp_fs_copyout を使用し、アドレス空間が異なる場合でも対応できるようにする必要があります。

iMode に GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO の指定がある場合は、キャッシュ上に対象のデータがなければ、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、メディアからアプリケーションバッファに対し、直接連続ブロックで I/O を行います。本オプションのサポートは、任意で、デフォルトでサポ



ートしている FAT ファイルシステムでは、シングル空間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合にのみ、GRP_FS_O_DIRECT_IO オプションの指定が有効です。本オプションによるアプリケーションバッファからの直接 I/O の対象は、キャッシュブロック単位部分のデータで、同ブロックがメディア上で連続していれば、連続した単位で、一括してメディアから read します。

【リターン値】

0 または 正値 実際に read できたバイト数

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pucBuf で指定された領域が正しくない



4.7.7 grp_fs_write_t *pfnWrite

【機能概要】ファイルの write 処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_write_t xxx_write;

【パラメータ】

ptFile	入力	write 対象ファイルのファイル管理情報へのポインタ
uiFsBlk	入力	ファイル内でのブロック番号(キャッシュブロック単位)
uiBlkOff	入力	uiFsBlk で指定したブロック内でのオフセット
pucBuf	入力	write するデータを格納した領域のアドレス
		(アプリケーション空間のアドレス)
iSize	入力	write するバイト数
iMode	入力	I/O モード。GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO ビットが設定されて
		いる場合、可能な限りキャッシュバッファを使用せず、アプリケ
		ーションバッファからメディアに対し、直接連続ブロックで I/O
		を行います。

【機能詳細】

pucBuf で指定された領域に格納された iSize バイト分データを、ptFile で指定されたファイルに 書込みます。ファイル内でのデータの書込み開始位置は、uiFsBlk、uiBlkOff で指定されます。 UiFsBlk で、キャッシュブロック単位でのファイル内オフセットが指定され、さらに、uiBlkOff で 同ブロック内でのオフセットが指定されます。

ファイルシステムのフリーな残りバイト数が iSize より小さい場合、その残りバイト数分を書込み、そのバイト数をリターン値として返します。

なお、iMode で GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO の指定がない場合は、本関数は、直接デバイスドライバの I/O 関数を使って実現するのではなく、grp_fs_read_buf / grp_fs_write_buf 関数を使用し、キャッシュを使いながら読書きを行います。また、pucBuf で指定されたアドレスは、アプリケーションプログラムのアドレスですので、アプリケーションプログラムのアドレスですので、アプリケーションプログラムのアドレス空間が異なるシステムでは、単純なメモリコピーは使用できません。従いまして、pucBuf からデータを読出す場合は、単純なコピールーチンを使用するのではなく、grp_fs_copyin を使用し、アドレス空間が異なる場合でも対応できるようにする必要があります。

iMode に GRP_FS_OPEN_DIRECT_IO の指定がある場合は、可能な限りキャッシュを使用せず、アプリケーションバッファからメディアに対し、直接連続ブロックで I/O を行います。本オプションのサポートは、任意で、デフォルトでサポートしている FAT ファイルシステムでは、シングル空



間のシステムで、GRP_FS_FAT_DIRECT_IO オプション付で **GR-FILE** を構築した場合にのみ、 GRP_FS_O_DIRECT_IO オプションの指定が有効です。本オプションによるアプリケーションバッファからの直接 I/O の対象は、キャッシュブロック単位部分のデータで、同ブロックがメディア上で連続して確保できれば、連続した単位で、一括してメディアに対し write します。

【リターン値】

0 または 正値 実際に write できたバイト数

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM pucBuf で指定された領域が正しくない

GRP_FS_ERR_BAD_OFF オフセットが正しくない(ファイルの終わりを越えている等)

GRP_FS_ERR_PERMIT ファイルシステムに対して write 権限がない



4.7.8 grp_fs_create_t *pfnCreate

【機能概要】ファイル/ディレクトリの作成処理関数

【関数形式】

#include "grp fs cfg.h"

grp fs create t xxx create;

int xxx create (

grp_fs_info_t *ptFs, grp_fs_file_t *ptDir,

const grp_uchar_t **ppucPath,

grp_uint32_t uiType, grp_uint32_t uiProtect, grp_uint32_t uiAttr,

grp_uchar_t *pucComp, grp_fs_file_t **pptFile);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

ptDir 入力 検索開始ディレクトリ(NULL の場合ルートからサーチ開始)

ppucPath 入力 *ppucPath:作成対象ファイルのパス名

出力 *ppucPath:残りのパス名の先頭アドレス

uiType 入力 ファイルタイプ情報

GRP_FS_FILE_FILE 通常ファイル GRP_FS_FILE_DIR ディレクトリ GRP_FS_FILE_LINK リンクファイル

なお、FAT ではロングファイル名を意味するが、ロングファイル

も create 時は GRP FS FILE FILE を指定する。

GRP_FS_FILE_OTHER その他のタイプのファイル(FATでは本create 関数では指定不可)

uiProrect 入力 ファイル/ディレクトリの保護モード

0400 オーナ read 可能 GRP FS PROT RUSR オーナ write 可能 GRP FS PROT WUSR 0200 GRP FS PROT XUSR オーナ実行可能 0100 GRP FS PROT RGRP グループ内 read 可能 0040グループ内 write 可能 GRP_FS_PROT_WGRP 0020 グループ内実行可能 GRP_FS_PROT_XGRP 0010 GRP_FS_PROT_ROTH 0004 他のユーザ read 可能 GRP FS PROT WOTH 0002 他のユーザ write 可能 GRP FS PROT XOTH 0001 他のユーザ実行可能

但し、FAT ファイルシステムの場合は、ユーザの概念がないため、グループ、他のユーザのビットは指定しても、オーナビット値の指定を使用します。但し、隠しファイルの場合は、グループ、他のユーザビットを自動的に0に設定します。さらに、FAT には実行可否の概念がなく、情報も保持できないため、指定に係らず、実行可否ビットは、ディレクトリ、または、ファイル名のサフィックスが EXE"、"COM"、"DLL"、"BAT" の場合、自動的に1に設定し、その他の場合は、0とします。また、read 不可の概念がないため、GRP_FS_PROT_RUSRの指定がなかった場合でも、同ビットが指定されたものとして扱います。

uiAttr 入力 ファイルシステム依存の属性情報

FAT ファイルシステムの場合、以下を指定可能です。これらは、"fat.h"に定義されています。

FAT_ATTR_HIDDEN 0x02 隠しファイル FAT ATTR SYSTEM 0x04 システムファイル



FAT_ATTR_ARCHIVE 0x20 バックアップ要

pucComp 入力 ファイル名検索時のパスコンポネントを格納する作業領域の

アドレス GRP_FS_MAX_COMP バイトの領域が確保されて

いることを前提とする。

pptFile 出力 作成/発見した対象ファイル、または、検索中に検出したファイル

システム跨りとなるディレクトリのファイル管理情報への

ポインタを格納する領域のアドレス、

【機能詳細】

ptFs で指定されたファイルシステムの ptDir で指定されたディレクトリから検索を開始し、*ppucPath で得られるパス名を持つファイルまたはディレクトリを作成します。作成するファイルのタイプ、保護モード、ファイルシステム依存の属性は、それぞれ、ucType、uiProtect、uiAttrで指定されています。

pucComp パラメータには、検索の際、パス名から各コンポーネント名を切出し保持するための作業領域として使用可能な GRP FS MAX COMP バイトの領域のアドレスが指定されています。

通常は、対象のファイル、または、ディレクトリを作成し、作成したファイル/ディレクトリのファイル管理情報へのポインタを*pptFile に格納して返しますが、指定されたパス名をたどる中で、他のファイルシステムを mount したディレクトリに達した場合、あるいは、ルートディレクトリまで上っていた状態で、さらに、".." が指定されている場合は、そこで、検索処理を打切ります。この場合、*pptFile には、そのディレクトリ、または、ルートディレクトリのファイル管理情報へにポインタを返し、*ppucPath には、残ったパス名のアドレスを設定して、リターン値として、GRP FS COMP MIDDLE(正値)を返します。

対象のファイルが既に存在した場合は、*pptFile に発見したファイルのファイル管理情報へのポーインタを格納し、リターン値として GRP FS ERR EXIST を返します。

なお、本関数の実現に当たっては、通常、grp_fs_file_open_common を用い、作成対象のファイル/ディレクトリの親ディレクトリをオープンし、親ディレクトリ下にファイルを作成する部分をファイルシステム依存の形で実現するという形で行います。

【リターン値】

0 作成成功

GRP_FS_COMP_MIDDLE パス名を辿る中でファイルシステムを跨り、処理を中断した

GRP FS ERR EXIST 対象のファイルが既に存在する

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに write 権限がない

GRP_FS_ERR_BAD_NAME パス名に不正な文字コードが含まれている

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 親ディレクトリが見つからない

GRP_FS_ERR_TOO_LONG ファイル名称が長すぎる

GRP_FS_ERR_BAD_TYPE ファイルタイプが正しくない

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.9 grp_fs_unlink_t *pfnUnlink

【機能概要】ファイル/ディレクトリの削除処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_unlink_t xxx_unlink;

int xxx unlink (

grp_fs_info_t *ptFs, grp_fs_file_t *ptDir,
const grp_uchar_t **ppucPath,
grp_uchar_t *pucComp, grp_fs_file_t **pptFile);

【パラメータ】

ptFs	入力	ファイルシステム情報へのポインタ
ptDir	入力	検索開始ディレクトリ(NULL の場合ルートからサーチ開始)
ppucPath	入力	*ppucPath:削除対象ファイル/ディレクトリのパス名
	出力	*ppucPath:残りのパス名の先頭アドレス
pucComp	入力	ファイル名検索時のパスコンポネントを格納する作業領域の
		アドレス GRP_FS_MAX_COMP バイトの領域が確保されていることを前提とする。
pptFile	出力	検索中に検出したファイルシステム跨り場合、ファイルシステム
		跨りとなるディレクトリのファイル管理情報へのポインタを格納
		する領域のアドレス

【機能詳細】

ptFs で指定されたファイルシステムの ptDir で指定されたディレクトリから検索を開始し、*ppucPath で得られるパス名を持つファイルまたはディレクトリを削除します。

pucComp パラメータには、検索の際、パス名から各コンポーネント名を切出し保持するための作業領域として使用可能な GRP FS MAX COMP バイトの領域のアドレスが指定されています。

通常は、対象のファイル、または、ディレクトリを削除し、*pptFile には、特に情報を設定しませんが、、指定されたパス名をたどる中で、他のファイルシステムを mount したディレクトリに達した場合、あるいは、ルートディレクトリまで上っていた状態で、さらに、".." が指定されている場合は、そこで、検索処理を打切ります。この場合、*pptFile には、そのディレクトリ、または、ルートディレクトリのファイル管理情報へにポインタを返し、*ppucPath には、残ったパス名のアドレスを設定して、リターン値として、GRP_FS_COMP_MIDDLE(正値)を返します。

なお、本関数の実現に当たっては、通常、grp_fs_file_open_common を用い、削除対象のファイル/ディレクトリの親ディレクトリをオープンし、親ディレクトリ下にファイルを削除する部分をファイルシステム依存の形で実現するという形で行います。



【リターン値】

0 削除成功

GRP_FS_COMP_MIDDLE パス名を辿る中でファイルシステムを跨り、処理を中断した

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに write 権限がない

GRP FS ERR BAD NAME パス名に不正な文字コードが含まれている

GRP_FS_ERR_TOO_LONG ファイル名称が長すぎる

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 親ディレクトリが見つからない **GRP_FS_ERR_FS** ファイルシステムが正しくない



4.7.10 grp_fs_rename_t *pfnRename

【機能概要】ファイル/ディレクトリ名称変更関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_rename_t xxx_rename;

int xxx_rename (

grp_fs_info_t *ptFs,

grp_fs_file_t *ptOldDir, const grp_uchar_t *pucOld,
grp fs file t *ptNewDir, const grp uchar t *pucNew);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

ptOldDir 入力 名称変更対象のファイル/ディレクトリの親ディレクトリの

ファイル管理情報へのポインタ

pucOld 入力 名称変更対象のファイル/ディレクトリ名

ptNewDir 入力 新しいファイル/ディレクトリの親ディレクトリのファイル

管理情報へのポインタ

pucNew 入力 新しいファイル/ディレクトリ名

【機能詳細】

ptFs で指定されたファイルシステムの ptOldDir ディレクトリ下にある、pucOld で指定されたファイル名を持つファイル/ディレクトリを、ptNewDir ディレクトリ下にある、pucNew で指定されたファイル/ディレクトリ名に変更します。

【リターン値】

0 名称変更成功

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_PERMIT 親ディレクトリに write 権限がない

GRP FS ERR BAD NAME パス名に不正な文字コードが含まれている

GRP_FS_ERR_TOO_LONG ファイル名称が長すぎる

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.1 1 grp_fs_get_attr_t *pfnGetAttr

【機能概要】ファイル/ディレクトリの属性情報の取得関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_get_attr_t xxx_get_attr;

int xxx_get_attr (grp_fs_file_t *ptFile, grp_fs_dir_ent_t *ptAttr);

【パラメータ】

ptFile 入力 属性取得対象ファイル/ディレクトリのファイル管理情報への

ポインタ

ptAttr 出力 ファイル属性情報を格納する領域のアドレス

本パラメータの構造体の詳細については、前述の「アプリケー

ションインタフェース関連の構造体」の節を参照

【機能詳細】

ptFile で指定されたファイル/ディレクトリの属性情報を取得し、ptAttr で指定した領域に格納します。本関数は、ptAttr で指された構造体データのうち、iDev、uiFid、ucType、uiProtect、iSize、iCTime、iMtime、iAtime、uiAttr、uiMisc フィールドに有効な値を設定します。その他のフィールドは、必ずしも有効な値を設定する必要はありません。なお、FAT ファイルシステムの場合、uiMiscフィードも、特別有効な値を規定していません。

属性情報の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照下さい。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、grp_fs_dir_ent 構造体の iSize メンバ変数は型が符号なし 32 ビットに変更され、名称も uiSize に変更されます。

【リターン値】

0 属性取得成功

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP FS ERR FS ファイルシステムが正しくない



4.7.1 2 grp_fs_set_attr_t *pfnSetAttr

【機能概要】ファイル/ディレクトリの属性情報の設定・変更関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_set_attr_t xxx_set_attr;

int xxx_set_attr (grp_fs_file_t *ptFile, grp_fs_dir_ent_t *ptAttr);

【パラメータ】

ptFile 入力 属性設定・変更対象ファイル/ディレクトリのファイル管理情報へ

のポインタ

ptAttr 入力 ファイル属性情報を格納した領域のアドレス

本パラメータの構造体の詳細については、前述の「アプリケー

ションインタフェース関連の構造体」の節を参照

【機能詳細】

ptFile で指定されたファイル/ディレクトリの属性情報を ptAttr で指定した情報に従い、設定・変更します。この設定・変更は、ptAttr のフィールドのうち、uiProtect、iCTime、iMtime、iAtime、uiAttr、uiMisc フィールドの値を用いて行います。その他のフィールドは、無視します。

なお、FAT ファイルシステムの場合、uiMisc の情報も使用しません。また、uiAttr フィードは、FAT_ATRR_HIDDEN、FAT_ATTR_SYSTEM、FAT_ATTR_ARCHIVE ビットのみ有効です。

ptAttr で指定する属性情報の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照下さい。

【リターン値】

0 属性情報設定・変更成功

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.13 grp_fs_truncate_t *pfnTruncate

【機能概要】ファイルデータの削除関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_truncate_t xxx_truncate;

int xxx_truncate (grp_fs_file_t *ptFile, grp_uint32_t uiFsBlk, grp_uint32_t uiBlkOff);

【パラメータ】

ptFile 入力 データ削除対象ファイルのファイル管理情報へのポインタ

uiFsBlk 入力 削除開始位置のファイル内でのブロック番号

(ファイルシステムブロック単位)

uiBlkOff 入力 削除開始位置の uiFsBlk で指定したブロック内でのオフセット

【機能詳細】

ptFile で指定されたファイルについて、指定された位置以降のデータを削除し、ファイルサイズを変更します。データの削除開始位置は、uiFsBlk、uiBlkOff で指定されます。uiFsBlk で、ファイルシステムのブロックサイズ単位でのファイル内オフセットが指定され、さらに、uiBlkOff で同ブロック内でのオフセットが指定されます。

【リターン値】

0 正常終了

GRP_FS_ERR_PERMIT 同ファイルに対して write 権限がない

GRP_FS_ERR_BAD_OFF 削除開始位置が正しくない(ファイルサイズを超えている)

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.1 4 grp_fs_get_dirent_t *pfnGetDirEnt

【機能概要】ディレクトリエントリ情報の取得関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_get_dirent_t xxx_get_dirent;

int xxx_get_dirent (grp_fs_file_t *ptDir, grp_fs_dir_ent_t *ptDirent);

【パラメータ】

ptDir入力取得対象ディレクトリのファイル管理情報へのポインタポインタptDirent入力下記フィールドを設定した grp_fs_dir_ent_t 構造体のアドレス

pucName: ファイル名を格納する領域のアドレス

sNameSize: ファイル名の格納領域のサイズ

uiStart: ディレクトリ内のサーチ開始位置

出力 サーチ開始位置以降で見つかったディレクトリエントリの情報を 本パラメータに指定した領域に格納する。なお、pucName で指定

した領域には、見つかったファイル名を、sNameSize フィールドは、同ファイル名の長さを、uiStart には、同エントリのディレク

トリ内の開始位置を設定する。

本パラメータの構造体の詳細については、前述の「アプリケー

ションインタフェース関連の構造体」の節を参照

【機能詳細】

ptDir で指定したディレクトリファイルをサーチし、ptDirent で指定したサーチ開始位置以降で見つかったフリーでないディレクトリエントリ情報を ptDirent で指定した領域に返します。属性情報の詳細については、前述の「アプリケーションインタフェース関連の構造体」の節を参照下さい。

リターン値は、得られたメディア上のディレクトリエントリのサイズで、フリーでないエントリ が見つからなかった場合は、0を返します。

なお、FAT ファイルシステムの場合、ロングファイル名のディレクトリエントリは、物理的には、 複数のエントリからなっているため、本関数では、これらのエントリを読込み、論理的な1つのディレクトリエントリとして返します。この場合、pucName で指定した領域には、これらの複数エントリから得られるロングファイル名を格納します。default で提供している UNICODEーシフト JIS 変換を使用している場合、日本語のロングファイル名は、シフト JIS に変換して返します。但し、 ロングファイル用のディレクトリエントリは、ファイル名以外の情報がないため、iDev、ucType、 pucName、sNameSize、uiAttr、uiStart、uiEnd 以外のフィールドは、0 で返します。

【注意事項】

コンパイルオプション「GRP_FS_ENABLE_OVER_2G」を有効にした場合、grp_fs_dir_ent 構造体の iSize メンバ変数は型が符号なし 32 ビットに変更され、名称も uiSize に変更されます。



【リターン値】

正値
メディア上のディレクトリエントリのサイズ

(ディレクトリエントリ情報取得成功)

0 フリーでないディレクトリエントリ情報なし

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_BAD_DIR ptDir がディレクトリでない

GRP_FS_ERR_BAD_PARAM ptDirent で指定した uiStart が正しい値でない

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.1 5 grp_fs_match_comp_t *pfnMatchComp

【機能概要】ディレクトリエントリの検索関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_match_comp_t xxx_match_comp;

int xxx_match_comp (

grp_fs_file_t *ptDir, grp_uchar_t *pucComp, int iPurge, grp_fs_file_t **pptFile, int iNeed, grp_uint32_t *puiOff);

【パラメータ】

ptDir	入力	検索対象ディレクトリのファイル管理情報へのポインタ
pucComp	入力	検索するファイル名
iPurge	入力	検索対象のファイル名が見つかった場合、ファイル名称キャッ
		シュを削除するか否か(0:削除しない、0以外:削除する)
pptFile	出力	見つかったファイル/ディレクトリのファイル管理情報への
		ポインタを格納する領域のアドレス
iNeed	入力	新規作成時に必要とするフリーなディレクトリエントリのサイズ
		既存ファイル/ディレクトリの検索時は、0 が設定されている
puiOff	出力	iNeed で指定されたサイズのフリーエントリの開始オフセットを
		格納する領域のアドレス

【機能詳細】

ptDir で指定されたディレクトリ内を検索し、pucComp で示されたファイル名を持つファイル/ ディレクトリのファイル管理情報へのポインタを*pptFile に設定して返します。

検索対象のファイル/ディレクトリが見つからず、かつ、iNeed パラメータに 0 以外が設定されていた場合、iNeed パラメータで指定されたサイズ以上の連続したフリーエントリの開始オフセットを puiOff で指定された領域に設定して返します。

また、検索対象のファイル/ディレクトリが見つかり、iPurge に 0 以外が指定されている場合は、対応するファイル名称キャッシュを削除します。

【リターン値】

0 検索成功 GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_TOO_LONG ファイル名称が長すぎる

GRP FS ERR NOT FOUND 指定されたファイル/ディレクトリが見つからない

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない



4.7.1 6 grp_fs_check_volume_t *pfnCheckVolume

【機能概要】ボリューム名の取得関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"

grp_fs_check_volume_t xxx_check_volume;

int xxx check volume (

 $int \quad iDev, \quad grp_fs_info_t \quad *ptFs,$

grp_uchar_t *pucVolName, grp_uint32_t *puiVolSerNo);

【パラメータ】

iDev 入力 チェックするメディアのデバイス番号

ptFs 入力 同メディアがファイルシステムとして mount されている場合の

ファイルシステム情報へのポインタ(grp_fs_check_fs_dev の場合)。

grp fs check volume の場合は、NULL が設定されている。

pucVolName 出力 得られたボリューム名を格納する領域のアドレス

本領域は、GRP_FS_VOL_NAME_LEN のサイズを持つ

puiVolSerNo 出力 得られたボリュームシリアル番号を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

iDev で指定されたメディアをチェックし、同メディアのボリューム名とシリアル番号をpucVolName、puiVolSerNo で指定された領域に返します。本関数は、grp_fs_check_fs_dev とgrp fs_check_volumeの2つの関数からコールされるケースがあります。

grp_fs_check_fs_dev からコールされる場合は、同メディアが既に mount されているという状況のため、ptFs パラメータに同メディアのファイルシステム情報へのポインタが設定されて渡ってきます。一方、grp_fs_check_volume からコールされる場合は、ファイルシステムとして mount されていないという状況のため、ptFs パラメータは NULL で渡ってきます。本関数では、ptFs が NULLでない場合は、同ファイル管理情報に格納されたデバイスアクセスのためのハンドルを使用して I/O を行い、ボリューム名情報を取得します。ptFs が NULL の場合は、本関数内で対象デバイスのオープン/クローズを行い、得られたハンドルを用いて、ボリューム名情報を取得します。

【リターン値】

正値 得られたボリューム名の長さ

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_DEV デバイス番号が正しくない



4.7.17 grp_fs_sync_t *pfnSync

【機能概要】キャッシュ情報の書き戻し関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_sync_t xxx_sync;

int xxx_sync (grp_fs_info_t *ptFs, int iMode);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

iMode 出力 書戻しモード

GRP_FS_SYNC_HINT: ヒント情報の書き戻し

【機能詳細】

ptFs で指定されたファイルシステムメディアに対して、ファイルシステム依存でキャッシュしている情報を書き戻します。

iModeに GRP_FS_SYNC_HINT の指定がある場合は、FAT32 の残りクラスタのヒント情報など、ファイルシステム依存のヒント情報のメディアへの書き戻しも行います。 FAT ファイルシステムの場合は、バージョン 1.11f から FAT ファイルシステム依存の処理で、GRP_FS_SYNC_HINT 指定なしでも、デフォルト FAT32 の残りクラスタのヒント情報の書き戻しを行なうようになっていますが、依存コードに定義されているグローバル変数 grp_fat_sync_hint の値を 0 に変更しますと、バージョン 1.11e 以前と同様に、新たに追加された GRP_FS_SYNC_HINT 指定なしでは、FAT32 の残りクラスタのヒント情報の書き戻しを行いません。そこで、そのようなケースで同情報を書き戻す際には、アプリケーションから本オプションを指定することで、FAT32 の残りクラスタのヒント情報の書き戻しを行います。

【リターン値】

0 書き戻し成功

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー



4.8 OS 抽象化インタフェース

本節で規定する OS 抽象化インタフェースは、プラットフォーム/OS 依存処理部と、**GR-FILE** とのインタフェースです。表 4-1 1 に、OS 抽象化インタフェースの一覧を示します。また、表 4-1 2 に、対象プラットフォームで提供されていることを前提としている標準ライブラリ関数の一覧を示します。

#	インタフェース名	内容・機能	備考
1	grp_fs_create_sem	排他制御のためのセマフォアの生成	GR-VOS、μ ITORN 対応版
2	grp_fs_get_sem	排他制御のためのセマフォアロックの取得	GR-VOS、μ ITORN 対応版
3	grp_fs_release_sem	排他制御のためのセマフォアロックの解放	GR-VOS、μ ITORN 対応版
4	grp_fs_get_taskid	タスク ID の取得	GR-VOS、μ ITORN 対応版
5	grp_fs_copyin	アプリケーション空間からのデータの取得	同一空間版を提供
6	grp_fs_copyout	アプリケーション空間へのデータの格納	同一空間版を提供
7	$grp_fs_get_str$	アプリケーション空間からの文字列の取得	同一空間版を提供
8	grp_fs_get_current_time	現在時刻情報の取得	POSIX、T-Kerenl 版を提供
9	grp_fs_printf	エラーメッセージの書式付出力	printf 版を提供
10	grp_fs_char_cnt	1 文字のバイトカウント取得	シフト JIS 版を提供
11	grp_fs_char_to_unicode	多国語→UNICODE 変換	シフト JIS 版を提供
12	grp_fs_unicode_to_char	UNICODE→多国語変換	シフト JIS 版を提供
13	grp_fs_cmp_fname	ファイル名の比較	シフト JIS 版を提供
14	grp_fs_to_upper	文字列の英小文字大文字変換	シフト JIS 版を提供
15	grp_mem_alloc	メモリの確保	GR-VOS、μ ITORN 対応版を
			提供
16	grp_mem_free	メモリの解放	同上
17	grp_fs_inform_io_err	I/O エラー時のプラットフォーム依存フック	特別な処理が必要な場合、処
		関数へのポインタ	理関数を設定
18	grp_stdio_io_stdin	標準入力(stdin)からの入力処理関数への	C 言語標準 I/O で標準入力を
		ポインタ	利用する場合に定義して設定
19	${ m grp_stdio_io_stdout}$	標準出力(stdout/stderr)への出力処理関数	C 言語標準 I/O で標準出力を
		へのポインタ	利用する場合に定義して設定

表 4-11 OS 抽象化インタフェース一覧

表 4-12 GR-FILE で前提とする標準ライブラリ関数

#	インタフェース名	内容・機能
1	strcpy/strncpy	文字列のコピー
2	strcmp/strncmp	文字列比較
3	memcpy/memmove	メモリのコピー関数
4	memset	メモリのクリア
5	sprintf/snprintf/	メモリ領域への書式付データの書込み
	vsprintf/vsnprintf	

表 4-1 1 の備考に示しますように、**GR-FILE** では、幾つかのプラットフォーム用の **OS** 抽象化インタフェースの実現例を提供しています。このうち、**GR-VOS** 対応とは、グレープシステムのミドルウェアで利用している **OS** 抽象化インタフェースである **GR-VOS** を利用したものです。**GR-VOS** では、**ITRON** をサポートしています。**GR-VOS** の詳細については、**GR-VOS** の説明書をご参考下さい。

OS 抽象化インタフェースの型宣言は、#15、#16 以外は、"grp_fs_mdep_if.h" に定義されています。#15、#16 は、"include" ディレクトリ下の "grp_stdio.h" 定義されています。また、実現例は、"mdep_vos/base/grp_fs_mdep_if.c"、および、"mdep_xxx"、"gr_vos" ディレクトリ下のファイルに記述されています。 OS/プラットフォーム依存部の実現をサポートする関数については、「デバイスドライ



バ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数」 の節を参照下さい。 以下本節では、表 $4 \cdot 1 \cdot 1$ で示した **OS** 抽象化インタフェースの詳細を説明します。



4.8.1 grp_fs_create_sem

【機能概要】排他制御のためのセマフォアの生成

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
int grp_fs_create_sem (

grp_fs_sem_t *ptSem,

const char *pcName, int iInstance, int iInitCnt);

【パラメータ】

ptSem	出力	生成したセマフォアの ID を格納する領域のアドレス
pcName	入力	生成するセマフォアの名称。
iInstance	入力	同一名称で生成するセマフォアのインスタンス番号
iInitCnt	入力	生成するセマフォアのセマフォアカウントの初期値

【機能詳細】

pcName、iInstance で識別されるセマフォアを生成し、生成したセマフォアの ID を ptSem で指定された領域に返します。また、生成したセマフォアのセマフォアカウントの初期値は、iInitCnt で設定します。

なお、セマフォア ID のタイプ grp_fs_sem_t は、プラットフォーム依存の型で、"mdep_xxx/include" ディレクトリ下にある "grp_fs_mdep_types.h" に定義します。

生成するセマフォアを識別する pcName、iInstance をどのように使用するかは、プラットフォーム依存で、無視して、常にユニークなセマフォアを生成しても構いません。

また、OS レス環境等で、複数のタスクで同時に **GR-FILE** の関数をコールしないことを保障できる場合は、例えば、 $grp_fs_sem_t$ を int とし、本関数では、特別な生成処理は行わず、*ptSem に常に 0 を設定し、リターン値も常に 0 を返すという形でも構いません。

【リターン値】

0生成成功その他生成失敗



4.8.2 grp_fs_get_sem

【機能概要】排他制御のためのセマフォアロックの取得

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
int grp_fs_get_sem (grp_fs_sem_t tSem);

入力

【パラメータ】

tSem

ロックを取得するセマフォアの ID

【機能詳細】

tSem で指定されたセマフォアのロックを取得します。本関数は、tSem で指定されたセマフォアのセマフォアカウント値が正であれば、その値を1つ減らし、すぐにコール元に制御を返します。 tSem で指定されたセマフォアのセマフォアカウント値が0以下であれば、正の値になるまで待ってから、その値を1つ減らして、コール元に制御を返します。リターン値は、セマフォア ID 不正等、特別なエラーが検出されない限り、0を返します。

なお、OS レス環境等で、複数のタスクで同時に **GR-FILE** の関数をコールしないことを保障できる場合は、本関数では特別な処理を行わず、常に 0 を返すという形でも構いません。

【リターン値】

0

セマフォア取得成功

その他

セマフォア取得失敗



4.8.3 grp_fs_release_sem

【機能概要】排他制御のためのセマフォアロックの解放

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
void grp_fs_release_sem (grp_fs_sem_t tSem);

【パラメータ】

tSem 入力 ロックを解放するセマフォアの ID

【機能詳細】

tSem で指定されたセマフォアのロックを解放します。本関数は、tSem で指定されたセマフォアのセマフォアカウント値を1つ増やし、同セマフォアカウントが正の値になるのを待っているタスクを起します。

なお、OS レス環境等で、複数のタスクで同時に **GR-FILE** の関数をコールしないことを保障できる場合は、本関数では特別な処理を一切行わないという形でも構いません。

【リターン値】

なし



4.8.4 grp_fs_get_taskid

【機能概要】タスク ID の取得

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
grp_fs_task_t grp_fs_get_taskid (void);

【パラメータ】

なし

【機能詳細】

本関数をコールしたタスクのタスク ID を返します。タスク ID のタイプ grp_fs_task_t は、プラットフォーム依存の型で、"mdep_xxx/include" ディレクトリ下にある "grp_fs_mdep_types.h" に定義します。

なお、OS レス環境等で、複数のタスクで同時に GR-FILE の関数をコールしないことを保障できる場合は、本関数では特別な処理を行わず、 $grp_fs_task_t$ を int として、常に 0 を返すという形でも構いません。

【リターン値】

本関数をコールしたタスクのタスク ID



4.8.5 grp_fs_copyin

【機能概要】アプリケーション空間からのデータの取得

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

grp_int32_t grp_fs_copyin (void *pvDst, void *pvSrc, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

pvDst	出力	データのコピー先の GR-FILE 空間のアドレス
pvSrc	入力	データのコピー元のアプリケーションタスク空間のアドレス
iSize	入力	コピーバイト数

【機能詳細】

pvSrc で指定された **GR-FILE** のアプリケーションタスク空間のアドレスから iSize 分データを読込み、pvDst で指定された **GR-FILE** 空間の領域にコピーします。

なお、**GR-FILE** を利用するするアプリケーションタスクのアドレス空間と **GR-FILE** のアドレス 空間が同じ場合は、本関数は memopy と等しい機能を持ちます。

【リターン値】

0 または 正値コピーできたバイト数負値エラー



4.8.6 grp_fs_copyout

【機能概要】アプリケーション空間へのデータの格納

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

grp_int32_t grp_fs_copyout (void *pvDst, void *pvSrc, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

pvDst	出力	データのコピー先のアプリケーションタスク空間のアドレス
pvSrc	入力	データのコピー元の GR-FILE 空間のアドレス
iSize	入力	コピーバイト数

【機能詳細】

pvSrc で指定された **GR-FILE** 空間のアドレスから iSize 分データを読込み、pvDst で指定された アプリケーションタスク空間の領域にコピーします。

なお、**GR-FILE** を利用するするアプリケーションタスクのアドレス空間と **GR-FILE** のアドレス 空間が同じ場合は、本関数は memcpy と等しい機能を持ちます。

【リターン値】

0 または 正値コピーできたバイト数負値エラー



4.8.7 grp_fs_get_str

【機能概要】アプリケーション空間からの文字列取得

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

int grp_fs_get_str (grp_uchar_t *pucDst, grp_uchar_t *pucSrc, int iSize);

【パラメータ】

pucDst	出力	文字列のコピー先の GR-FILE 空間のアドレス

pucSrc 入力 文字列のコピー元のアプリケーションタスク空間のアドレス

iSize 入力 コピー先領域のサイズ

【機能詳細】

pucSrc で指定された **GR-FILE** のアプリケーションタスク空間のアドレスから、pucDst で指定された **GR-FILE** 空間の領域に NULL で終端された文字列をコピーします。文字列の長さが、iSize 以上となる場合は、iSize-1 バイトだけコピーし、NULL で終端します。

なお、**GR-FILE** を利用するするアプリケーションタスクのアドレス空間と **GR-FILE** のアドレス 空間が同じ場合は、本関数は strncpy を使って実現することができます。

【リターン値】

文字列コピー成功

負値 エラー

4.8.8 grp_fs_get_current_time

【機能概要】現在時刻情報の取得

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
int grp_fs_get_current_time (grp_int32_t *piTime);

【パラメータ】

piTime

出力

取得した現在時刻情報を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

現在時刻を取得し、1970/1/1 からのトータル秒に変換した値を piTime で指定された領域に格納します。また、エラー発生時は piTime に 0 を返して下さい。なお、GR-FILE では、日付、時刻から 1970/1/1 からのトータル秒に変換するための関数 grp_time_mktime を提供しています。詳細については、「デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数」 の節を参照下さい。

【リターン値】

0

取得成功

- 1

エラー



4.8.9 grp_fs_printf

【機能概要】エラーメッセージの書式付出力

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
int grp_fs_printf (const char *pcMsg, ...);

【パラメータ】

pcMsg 入力 出力するメッセージの書式

【機能詳細】

GR-FILE で発生したエラーを書式付で何らかの装置またはメディアに出力します。サポートする 書式は、一般的な printf 関数相当とします。

【リターン値】

0 または 正値 出力したメッセージの長さ

-1 エラー

4.8.10 grp_fs_char_cnt

【機能概要】一文字のバイトカウント取得

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
int grp_fs_char_cnt (const grp_uchar_t *pucStr);

【パラメータ】

pucStr 入力 バイトカウント取得対象の文字列のアドレス

【機能詳細】

プラットフォーム依存の文字コードで記述された pucStr で指定された文字列の先頭文字のバイト数を返します。例えば、シフト JIS コード系の場合、漢字は 2、ASCII 文字は 1、半角カナは 1、NULL 文字は 0、不当な文字コードは-1 を返します。

GR-FILE では、シフト JIS コード向けの関数 grp_char_sjis_cnt を提供しています。

なお、ファイル名に多国語対応が不要な場合は、NULL 文字は 0、その他の文字は 1 を返す関数 とします。

【リターン値】

の先頭文字が NULL 文字正値先頭文字のバイト数-1不正な文字コード



4.8.1 1 grp_fs_char_to_unicode

【機能概要】多国語→UNICODE 変換

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

int grp_fs_char_to_unicode (const grp_uchar_t *pucStr, grp_uint32_t *puiCode);

【パラメータ】

pucStr 入力 変換対象の文字列のアドレス

puiCode 出力 変換された UNICODE を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

プラットフォーム依存の文字コードで記述された pucStr で指定された文字列の先頭文字を UNICODE に変換し、4 バイトの値として puiCode で指定された領域に格納します。

GR-FILE では、シフト JIS コード向けの変換関数 $grp_char_sjis_to_unicode$ を提供しています。 なお、ファイル名に多国語対応が不要な場合は、先頭文字を変換せず、1 バイトの文字コードの 値を puiCode で指定された領域に設定する関数とします。

【リターン値】

の先頭文字が NULL 文字正値先頭文字のバイト数-1不正な文字コード



4.8.1 2 grp_fs_unicode_to_char

【機能概要】UNICODE→多国語変換

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

int grp_fs_unicode_to_char (grp_uchar_t *pucStr, grp_uint32_t uiCode);

【パラメータ】

pucStr 出力 変換後の文字列を格納する領域のアドレス

uiCode 入力 変換する UNICODE 値

【機能詳細】

uiCode で指定された UNICODE 値を、プラットフォーム依存の文字コードの形式に変換し、pucStr で指定された領域に格納します。

GR-FILE では、シフト JIS コード向けの変換関数 grp_char_unicode_to_sjis を提供しています。 なお、ファイル名に多国語対応が不要な場合は、UNICODE 値を変換せず pucStr で指定された 領域に格納する関数とします。

【リターン値】

UNICODE が NULL 文字

正値変換後のバイト数-1不正な文字コード



4.8.13 grp_fs_cmp_fname

【機能概要】英大文字変換後のファイル名比較

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

int grp_fs_cmp_fname(const grp_uchar_t *pucName1, const grp_uchar_t *pucName2);

【パラメータ】

pucName1入力ファイル名文字列 1pucName2出力ファイル名文字列 2

【機能詳細】

pucName1 と pucName2 で指定された文字列に含まれる英小文字を英大文字に変換し両者を文字列比較します。変換対象となる英小文字の文字コードは $0x61\sim0x7A$ の範囲です。pucName1 と pucName2 にシフト JIS の 2 バイトコードが含まれる場合は 2 バイトで 1 文字として扱われます。 2 バイトコードの英小文字は変換対象には含まれません。

変換・比較は内部で行われ、変換・比較結果は pucName1 と pucName2 には影響しません。

【リターン値】

0文字列が一致-1文字列は不一致



4.8.14 grp_fs_to_upper

【機能概要】文字列中の半角英小文字を大文字に変換

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
void grp_fs_to_upper(grp_uchar_t *pucUpName, const grp_uchar_t *pucOrgName);

【パラメータ】

pucOrgName入力変換元文字列の先頭アドレスpucUpName出力変換結果を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

pucOrgName に含まれる英小文字を英大文字に変換しながら pucUpName にコピーします。 変換対象となる英小文字の文字コードは $0x61\sim0x7A$ の範囲です。pucOrgName にシフト JIS の 2 バイトコードが含まれる場合は 2 バイトで 1 文字として扱われます。 2 バイトコードの英小文字は 変換対象には含まれません。

【リターン値】



4.8.15 grp_mem_alloc

【機能概要】メモリの確保

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
void *grp_mem_alloc (grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

iSize

入力

確保する領域のサイズ

【機能詳細】

iSize で指定された領域を確保し、確保した領域の先頭アドレスを返します。返すアドレスは、対象のプラットフォームで使用される主な型の変数用の領域として使用可能なアドレスバウンダリを持つアドレスとします。

なお、GR-FILE では、ある一定サイズ以上の大きな領域割当て機能しか持たないプラットフォームのために、大きく割当てられた領域から切出して可変長領域として管理するライブラリ関数群 $grp_mem_vl_init$ 、 $grp_mem_vl_add$ 、 $grp_mem_vl_alloc$ 、 $grp_mem_vl_free$ を提供しています。 詳細については、「デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数」の節を参照下さい。

【リターン値】

NULL 指定されたサイズの領域が確保できない

その他確保した領域の先頭アドレス

4.8.16 grp_mem_free

【機能概要】メモリの解放

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"
void grp_mem_free (void *pvMem);

【パラメータ】

pvMem 入力 解放する領域のアドレス

【機能詳細】

pvMem パラメータで指定された領域を解放します。pvMem パラメータで指定するアドレスは、grp_mem_alloc で返ってきたアドレスとします。

なお、**GR-FILE**では、ある一定サイズ以上の大きな領域割当て機能しか持たないプラットフォームのために、大きく割当てられた領域から切出して可変長領域として管理するライブラリ関数群 grp_mem_vl_init、grp_mem_vl_add、grp_mem_vl_alloc、grp_mem_vl_free を提供しています。詳細については、「デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数」の節を参照下さい。

【リターン値】



4.8.17 grp_fs_inform_io_err

【機能概要】I/O エラー時のプラットフォーム依存フック関数へのポインタ 【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

grp_fs_inform_io_err_func_t *grp_fs_inform_io_err;

int (*grp_fs_inform_io_err) (

int iDev, grp_uint32_t uiDevBlk, grp_isize_t iCnt, int iMode);

【パラメータ】

iDev 入力 対象のデバイス番号

uiDevBlk 入力 対象のデバイスブロック番号

iCnt 入力 I/O カウント (デバイスブロック単位)

iMode 入力 I/O オペレーションの種別

GRP_FS_IO_READ デバイス read 処理 GRP_FS_IO_WRITE デバイス write 処理

GRP_FS_IO_REQ デバイス write を伴うファイル I/O リクエスト

GRP_FS_IO_OP_ERR 実際にデバイス read/wrte エラー発生

【機能詳細】

デバイスの I/O エラーに対し、プラットフォーム依存の処理を行う場合、本関数ポインタ変数に 同エラー処理関数を設定します。

本関数ポインタ変数にエラー処理関数を設定していないデフォルトの状態では、デバイスの I/O エラーが発生した場合、あるいは、 $grp_fs_invalidate_fs_dev$ で I/O 抑止状態にあるデバイスに対し、デバイスへの write 処理を伴うファイル I/O 要求を行った場合、同ファイル I/O 要求は GRP FS ERR IO でエラーリターンします。

本関数ポインタ変数に対し、プラットフォーム依存のエラー処理関数を設定しますと、上記のエラー発生時に、設定したエラー処理関数がコールされ、プラットフォーム依存の処理が行えます。 例えば、利用者へのエラー状態の通知や、利用者からの処理方法の指示入力、さらに、ロギング等が行えます。なお、要求の処理をエラーとして返す場合は、同エラー処理関数は、GRP_FS_ERR_IO等 0 以外の値を返します。

また、同エラー処理関数がリターン値として 0 を返すことで、要求の処理をエラーでリターンするのではなく、不当に抜取られたメディアが挿入されるのを待ってから再実行するなど、I/O の再実行を指示することも可能です。但し、リターン値として 0 を返す場合は、I/O 抑止状態が解除されていることが必要です。I/O 抑止状態が解除されていない場合は、再度、同エラー処理関数がコールされます。

設定したプラットフォーム依存のエラー処理関数には、エラーとなったデバイスの番号、ブロック番号、I/O ブロックカウントが、iDev、uiDevBlk、iCnt パラメータで渡されます。また、iMode パラメータで、エラーとなったオペレーションの種別が渡されます。

iMode に、GRP_FS_IO_READ または GRP_FS_IO_WRITE と共に、GRP_FS_IO_OP_ERR が



設定されている場合は、同エラーが、実際にデバイスに対し I/O を行った結果のエラーであったことを示します。

iMode に GRP_FS_IO_READ または GRP_FS_IO_WRITE のみが設定されている場合は、実際にデバイスに対し I/O を行おうとした時点で、同デバイスが I/O 抑止状態であることを検出し、I/O 処理を抑止したことを示します。

iMode に GRP_FS_IO_REQ が設定されている場合は、アプリケーションプログラムから I/O 要求を受けた時点で、対応するデバイスが I/O 抑止状態であることを検出し、同 I/O 要求処理を抑止したことを示します。この場合、物理的な I/O 対象のブロック番号、ブロックカウントの計算がまだ行われていない状態のため、uiDevBlk、iCnt には、0 が設定されています。

なお、設定したエラー処理関数には、GR-FILE システム全体の排他制御セマフォア grp_fs_ctl ->tFsSem にロックがかかった状態で制御が渡されます。この状態では、GR-FILE が提供するすべてのアプリケーションインタフェースを使った I/O 要求は、同セマフォアによってブロックされます。 従いまして、再挿入されたメディアのチェックを行うための関数 $grp_fs_check_fs_dev$ 等、同エラー処理関数からアプリケーションインタフェース関数をコールする場合は、一旦同セマフォアを解放し、同エラー処理関数からリターンする前に再度同セマフォアを取得してリターンする必要があります。同エラー処理関数が挿抜処理アプリケーションと連携してメディアの再挿入待ち等を行う場合も、挿抜処理アプリケーション等にアプリケーションインタフェース関数の実行を許可するため、同様の処理が必要です。

【リターン値】

0 要求の処理をエラーとせず、同処理を再度実行する

GRP_FS_ERR_IO等 要求の処理をエラーとして処理する



4.8.18 grp_stdio_io_stdin

【機能概要】標準入力(stdin)からの入力処理関数へのポインタ

【関数形式】

#include "grp_stdio.h"
grp_stdio_io_func_t *grp_stdio_io_stdin;

grp_isize_t (*grp_stdio_io_stdin)(

FILE *ptFile, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

ptFile入力FILE 構造体へのポインタ (= stdin)pucBuf出力読込んだデータを格納する領域のアドレスiSize入力読込むデータの最大バイト数

【機能詳細】

GR-FILE の C 言語標準 I/O インタフェースで、標準入力(stdin)からの入力を可能とする場合、その処理関数のアドレスを本関数ポインタ変数に設定します。

本関数ポインタ変数に設定する関数は、標準入力からデータを入力し、pucBufで指定された領域に入力したデータを格納する処理を行います。入力されたデータが iSize を超える場合は、iSize 分だけを pucBuf に指定された領域に格納します。入力されたデータが iSize を未満の場合は、入力されたデータを pucBuf に指定された領域に格納し、そのバイト数をリターン値として返します。

なお、デフォルトでは、本関数ポインタ変数には、標準入力への入力要求に対し、常にエラーを返す関数が設定されており、標準入力からの入力を可能とする必要がなければ、本関数ポインタ変数の初期化処理は不要です。ただし、NULLを設定した場合は不正呼び出しが発生する可能性があります。

【リターン値】

では標準入力が EOF正値pucBuf に格納された入力データのバイト数-1エラー



4.8.19 grp_stdio_io_stdout

【機能概要】標準出力(stdin/stderr)への出力処理関数へのポインタ

【関数形式】

#include "grp_stdio.h"

grp_stdio_io_func_t *grp_stdio_io_stdout;

grp_isize_t (*grp_stdio_io_stdout) (

FILE *ptFile, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iSize);

【パラメータ】

ptFile 入力 FILE 構造体へのポインタ (= stdout/stderr)

pucBuf 入力 標準出力に出力するデータを格納した領域のアドレス

iSize 入力 出力するデータのバイト数

【機能詳細】

GR-FILE の C 言語標準 I/O インタフェースで、標準出力(stdout/stderr)に出力を可能とする場合、その処理関数のアドレスを本関数ポインタ変数に設定します。

本関数ポインタ変数に設定する関数は、pucBufで指定された領域に格納された iSize 分のデータを、標準出力に出力する処理を行います。

なお、デフォルトでは、本関数ポインタ変数には、標準出力への出力要求に対し、常にエラーを返す関数が設定されており、標準出力への出力を可能とする必要がなければ、本関数ポインタ変数の初期化処理は不要です。ただし、NULLを設定した場合は不正呼び出しが発生する可能性があります。

【リターン値】

0 または 正値 標準出力に出力したバイト数

-1 エラー



4.9 デバイスドライバインタフェース

本節で規定するデバイスドライバインタフェースは、メディアに対する I/O 機能を提供するデバイスドライバと、GR-FILE とのインタフェースです。

3.5.3節で示しましたとおり、**GR-FILE** とデバイスドライバのインタフェースは、デバイスタイプ名称と、同デバイスの I/O 関数テーブルへのポインタを **GR-FILE** のデバイスドライバテーブル $grp_fs_dev_tbl[]$ に登録することで行います。表 4-1 3 に、デバイスドライバテーブル $grp_fs_dev_tbl$ の各エントリの構造体 $grp_fs_dev_tbl_t$ の内容を示します。また、表 4-1 4 に、各エントリからポイントされるデバイスドライバの I/O 関数テーブルの構造体 $grp_fs_dev_op_t$ の内容を示します。

表 4-13 デバイスドライバテーブルエントリの構造体 grp_fs_dev_tbl_t の内容

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	pcDevName	const char *	デバイスタイプ名称
2	ptOp	grp_fs_dev_op_t *	デバイスの I/O 関数テーブルへのポインタ

表 4-14 デバイスドライバの I/O 関数テーブル構造体 grp fs dev op t 内容

#	構造体メンバ名	タイプ	意味
1	pfnOpen	grp_fs_dev_open_t	デバイスのオープン処理関数
2	pfnClose	grp_fs_dev_close_t	デバイスのクローズ処理関数
3	pfnRead	grp_fs_dev_read_t	デバイスの read 処理関数
4	pfnWrite	grp_fs_dev_write_t	デバイスの write 処理関数
5	pfnIoctl	grp_fs_dev_ioctl_t	デバイスの ioctl 処理関数(オプション関数)

以下本節では、上記 I/O 関数テーブルの各メンバの詳細インタフェースを説明します。なお、これらの構造体の型宣言は、" $grp_fs_cfg.h$ " に定義されています。loctl 処理のパラメータについては、"include" 下の " $grp_fs_dev_io_if.h$ " に定義されています。

0



4.9.1 grp_fs_dev_open_t *pfnOpen

【機能概要】デバイスのオープン処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_dev_open_t xxx_open;

int xxx_open (int iDev, int iRWOpen, grp_int32_t *piHandle, grp_uint32_t *puiOff, grp_uint32_t *puiSize, int *piSzShift);

【パラメータ】

iDev	入力	デバイス番号 (3.5.3節 参照)
iRWOpen	入力	オープンモード(0 : read-only、0 以外: read/write)
piHandle	出力	I/O 要求で使用するデバイスハンドルを格納する領域のアドレス
puiOff	出力	メディア内での開始オフセット(物理ブロック(セクタ)単位)
		を返す領域のアドレス
puiSize	出力	指定のデバイスメディアのトータルブロック(セクタ)数を
		返す領域のアドレス。トータルサイズが不明の場合は、0を設定
		して返す。
piSzShift	出力	指定のデバイスメディアの物理ブロック(セクタ)サイズ
		の2のべき乗数値を返す領域のアドレス

【機能詳細】

iDev で指定されたデバイスメディアをオープンし、その属性情報や、同デバイスメディアに対する I/O 処理時に指定するデバイスハンドルを指定された領域に返します。

iDev には、デバイス種別番号、パーティション番号、サブデバイス番号を3.5.3節で示した形でエンコードした値が格納されています。デバイスドライバの I/O 関数は、デバイス種別番号に対応してコールされますので、一般的には、デバイス種別番号をデバイスドライバ側で意識する必要はありませんが、複数のデバイスタイプでドライバの I/O 関数を共用している場合、デバイス種別番号を用いることでデバイスタイプを区別することが出来ます。また、サブデバイス番号は、同一種別のデバイス内で個々のデバイスを区別するのに使用します。パーティション番号は、対象のデバイスメディアが複数の論理的なパーティションから構成されている場合に、1つのデバイスメディア内のパーティションを区別するのに使用します。

iRWOpen は、オープンモードの指定で、0以外の場合は、対象のメディアが write 可能かをチェックし、write 可能でなければ、エラーを返します。

その他のパラメータは、オープン結果の属性情報を返すためのパラメータです。

*piHandle には、以降の I/O 要求で使用するデバイスハンドルを設定して返します。**GR-FILE** では、デバイスドライバがハンドルを用いて I/O する方式と、デバイス番号を用いて I/O を方式の両方をサポートしています。従いまして、デバイス番号により I/O を行うタイプのドライバの場合は、



本*piHandle には、特に意味のある値を設定しなくてもよいですが、このようなケースでは、通常は iDev 値等を設定して返します。

また、*puiOffには、I/O 要求を出す際のメディア内の開始オフセットを物理ブロック(セクタ) 単位で設定して返します。通常*puiOffsetには 0 を設定して返しますが、パーティション分割され ているメディア等では、パーティション番号に合わせ、対応するパーティションのメディア内のオ フセットを設定して返すという使い方をします。

*puiSize には、指定されたデバイスメディア(またはパーティション)のトータル物理ブロック (セクタ) 数を設定して返します。この値を 0 以外に設定して返しますと、アプリケーションから のトータルブロック数を超える同デバイスメディアに対する I/O 要求は、**GR-FILE** でチェックし、エラーを返します。

最後に、*puiSzShift には、物理ブロック (セクタ) サイズの 2 のべき乗数値を設定して返します。 **GR-FILE** では、デバイスに I/O 要求を出す際、I/O オフセット値、I/O バイト数をこの物理ブロック(セクタ)サイズ単位で指定して行います。具体的には、I/O オフセット値としては、要求の物理ブロックオフセット値+上記*puiOff の値を指定します。

なお、**GR-FILE** では、デバイスドライバの実装を簡単にするため、標準的なパーティションテーブルをアクセスするための関数を提供しています。詳細については、「デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数」の節を参照下さい。

【リターン値】

0 オープン成功

その他 エラー。なお、GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定した

エラー番号とします。



4.9.2 grp_fs_dev_close_t *pfnClose

【機能概要】デバイスのクローズ処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_dev_close_t xxx_close;

int xxx_close (grp_int32_t iHandle, int iDev);

【パラメータ】

iHandle 入力 pfnOpen で得られたデバイスハンドル iDev 入力 デバイス番号 (3.5.3節 参照)

【機能詳細】

iHandle、iDev で指定されたデバイスメディアをクローズします。

ハンドルを用いて I/O 処理を行うデバイスドライバの場合は、iHandle を用いてクローズ処理を行い、デバイス番号を用いて I/O 処理を行うデバイスドライバは、iDev を用いてクローズ処理を行います。

なお、iDev パラメータは、ハンドルベースのデバイスドライバでも、デバイス番号ベースのエラーメッセージ出力等で使用します。

【リターン値】

0 クローズ成功

その他 エラー。なお、GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定した

エラー番号とします。



4.9.3 grp_fs_dev_read_t *pfnRead

【機能概要】デバイスの read 処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_dev_read_t xxx_read;

int xxx_read (grp_int32_t iHandle, int iDev, grp_uint32_t uiDevBlk, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iCnt);

【パラメータ】

iHandle	入力	pfnOpen で得られたデバイスハンドル
iDev	入力	デバイス番号 (3.5.3節 参照)
uiDevBlk	入力	read 開始物理ブロックオフセット
pucBuf	出力	read したデータを格納する領域のアドレス
iCnt	入力	read する物理ブロック数

【機能詳細】

iHandle、iDev で指定されたデバイスメディアからデータを読込み、pucBuf で指定された領域に 読込んだデータを格納します。

ハンドルを用いて I/O 処理を行うデバイスドライバの場合は、iHandle を用いて I/O 処理を行い、デバイス番号を用いて I/O 処理を行うデバイスドライバは、iDev を用いて I/O 処理を行います。

uiDevBlk には、read を開始する物理ブロック(セクタ)番号が、iCnt に read する物理ブロック(セクタ)数が指定されています。uiDevBlk には、対応するデバイスメディアの論理的なパーティション内でのブロックオフセット値 + オープン時に返ってきた同パーティションのメディア内での開始物理ブロックオフセットが設定されてコールされます。

なお、iDev パラメータは、ハンドルベースのデバイスドライバでも、デバイス番号ベースのエラーメッセージ出力等で使用します。

【リターン値】

0 または 正値実際に読込んだ物理ブロック(セクタ)数その他エラー。なお、GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定したエラー番号とします。



4.9.4 grp_fs_dev_write_t *pfnWrite

【機能概要】デバイスの write 処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_dev_write_t xxx_write;

int xxx_write (grp_int32_t iHandle, int iDev, grp_uint32_t uiDevBlk, grp_uchar_t *pucBuf, grp_isize_t iCnt);

【パラメータ】

iHandle	入力	pfnOpen で得られたデバイスハンドル
iDev	入力	デバイス番号 (3.5.3節 参照)
uiDevBlk	入力	write 開始物理ブロックオフセット
pucBuf	入力	write するデータを格納した領域のアドレス
iCnt	入力	write する物理ブロック数

【機能詳細】

pucBuf で指定された領域に格納された iCnt ブロック分のデータを、iHandle、iDev で指定されたデバイスメディアに書込みます。

ハンドルを用いて I/O 処理を行うデバイスドライバの場合は、iHandle を用いて I/O 処理を行い、デバイス番号を用いて I/O 処理を行うデバイスドライバは、iDev を用いて I/O 処理を行います。

uiDevBlk には、write を開始する物理ブロック(セクタ)番号が、iCnt に write する物理ブロック(セクタ)数が指定されています。UiDevBlk には、対応するデバイスメディアの論理的なパーティション内でのブロックオフセット値 + オープン時に返ってきた同パーティションのメディア内での開始物理ブロックオフセットが設定されてコールされます。

なお、iDev パラメータは、ハンドルベースのデバイスドライバでも、デバイス番号ベースのエラーメッセージ出力等で使用します。

【リターン値】

0 または 正値実際に書込んだ物理ブロック(セクタ)数その他エラー。なお、GRP_FS_ERR_IO 等、GR-FILE で規定したエラー番号とします。



4.9.5 grp_fs_dev_ioctl_t *pfnloctl

【機能概要】デバイス固有の I/O 制御処理関数

【関数形式】

#include "grp_fs_dev_io_if.h"
#include "grp_fs_cfg.h"
grp_fs_dev_ioctl_t xxx_ioctl;

int xxx_ioctl (int iDev, grp_uint32_t uiCmd void *pvParam);

【パラメータ】

iDev 入力 デバイス番号 (3.5.3節 参照)

uiCmd 入力 実行する I/O 制御の機能番号

pvParam 入力/出力 実行する I/O 制御に渡すパラメータ

【機能詳細】

iDev で指定されたデバイスに対し、uiCmd で指定されたデバイス固有の I/O 制御機能を、pvParam で指定されたパラメータで実行します。

uiCmd、pvParam の内容は、実行するデバイス固有機能に依存しますが、**GR-FILE** では、以下の機能に関して、具体的な機能番号や、パラメータを規定しています。

機能番号

機能、および、パラメータ

GRP_FS_DEV_CTL_GET_MEDIA メディア情報の取得。pvParam に指定された grp_fs_media_

info_t の型を持つ領域に、取得したメディア情報を格納します。(grp_fs_media_info_t の詳細については、4.2.2 項のアプリケーションインタフェース関連の構造体を参照)

GRP_FS_DEV_CTL_EJECT メディアの取り出し制御。pvParam に指定された int 型の

領域に格納されたメディアの取り出し制御指示番号に従い、 メディアの取り出し制御を行います。取り出し制御指示番号

としては、以下の指定があります。

GRP_FS_DEV_LOCK_MEDIA 取り出しロックを設定 GRP FS DEV UNLOCK MEDIA 取り出しロックを解除

GRP FS DEV EJECT MEDIA メディアを排出

GRP_FS_DEV_CTL_FORMAT メディアの物理フォーマット。メディアに対し、物理的な

フォーマットを実行します。pvParam には NULL が指定

されています。

GRP_FS_DEV_CTL_GET メディアのライトプロテクト状態を取得します。

WRITE PROTECT pvParam には int 型の領域が設定されています。

なお、規定されている上記機能も含め、各機能をサポートするかどうかは、各デバイス依存です。

対象のデバイスが、uiCmd で指定された機能をサポートしていない場合は、GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT エラーを返します。また、ioctl 機能自体を全くサポートしていない場合は、pfnIoctl 自体を NULL に設定しておいてもかまいません。

【リターン値】

0 指定されたデバイス固有機能実行成功

GRP_FS_ERR_NOT_SUPPORT 指定されたデバイス固有機能はサポートしていない

その他 エラー。なお、GRP_FS_ERR_IO 等、**GR-FILE** で規定した

エラー番号とします。



4.10 ファイルシステム依存関数向け GR-FILE フック関数

GR-FILE では、ファイルシステム依存関数向けに、フック関数を提供しています。表 4-15に、ファイルシステム依存関数向けの **GR-FILE** フック関数の一覧を示します。

表 4-15 ファイルシステム依存関数向けの GR-FILE フック関数

#	関数名	機能
1	fat_interrupt_lookup	・ディレクトリ検索ループを中断するフック関数

以下、上記関数のインタフェースを説明します。



4.10.1 fat interrupt lookup

【機能概要】ディレクトリ検索ループを中断するフック関数

【関数形式】

#include "fat.h"

int (*fat interrupt lookup)(int iDev, grp uint32 t uiFid, grp uint32 t uiOffset);

【パラメータ】

iDev	入力	I/O 対象ディレクトリのデバイス番号
uiFid	入力	I/O 対象ディレクトリの先頭クラスタ番号
iOffset	入力	上記ディレクトリの I/O オフセット値

【機能詳細】

ファイルシステム異常で、クラスタループがあった場合、grp_fs_get_dirent/grp_fs_get_att r 時のディレクトリサイズ計算や grp_fs_open などで行なわれるディレクトリ内のファイル検索の際に、**GR-FILE** 内でクラスタリンクを辿り、ループしてしまう現象が起きます。

GR-FILE には各 FAT タイプに許容された最大サイズでのディレクトリ内オフセットでループから抜ける処理がありますが、FAT で許容されるサイズは大きいため、実質的には、長時間 I/O ループとなり、無限ループと近い状況となります。

本フック関数は、アプリケーション側の判断で I/O ループを中断できる様に、ディレクトリのブロック単位での I/O のタイミングで、**GR-FILE** より呼ばれます。

本関数変数に、アプリケーションの中断判定用のフック関数を登録しておくことで、登録された フック関数が呼ばれ、フック関数がエラーを返すことで、サイズ計算や検索処理を中断できます。

本関数変数の初期値は NULL となっています。登録を解除する場合は、本関数変数を使用していない状態(アンマウント状態等)で、本関数変数に NULL を設定します。

本関数変数への登録は、grp fs init 関数による GR-FILE の初期化後に行います。

【リターン値】

0 正常(処理継続)

負値 エラー。通常は、GRP_FS_ERR_FS などを返す。

なお、**GR-FILE** で使用していない、アプリ独自の中断やタイムアウトを表すようなエラー番号を返しても構いません。



【サンプルコード】

以下のサンプルコードは、オフセット値のみ判定し、ディレクトリ内オフセット値が 1MB を超えた場合、異常な状態として GRP_FS_ERR_FS を返しています。

また、特定のデバイスのみ対象とする場合は、iDev を確認することで可能となります。

```
#include "fat.h"
        MAX_OFFSET 0x100000 /* 1MB */
#define
int gr_file_hook(int iDev, grp_uint32_t uiFid, grp_uint32_t uiOffset)
   int iReturnCode;
   iReturnCode = 0;
   if(MAX_OFFSET < uiOffset) { /* 1MB 以上か */
       iReturnCode = GRP_FS_ERR_FS;/* 1MB 以上のディレクトリオフセットは許さない */
   return(iReturnCode);
}
int main(\cdot \cdot \cdot)
   /* 初期化処理 */
    . . . .
   grp_fs_init();
   fat_interrupt_lookup = gr_file_hook; /* フック関数を登録 */
   /* ファイル処理 */
    . . . .
}
```



4.11 ファイルシステム依存関数向けの **GR-FILE** 関数

GR-FILE では、ファイルシステム依存関数向けに、いくつかの関数を提供しています。表 4-1 6 に、ファイルシステム依存関数向けの **GR-FILE** 関数の一覧を示します。

表 4-16 ファイルシステム依存関数向けの **GR-FILE** 関数

#	関数名	機能
1	grp_fs_block_buf_mod	・キャッシュバッファのロック取得/解除
	grp_fs_unblock_buf_mod	
2	grp_fs_block_file_op	・ファイル操作のロック取得/解除
	grp_fs_unblock_file_op	
3	grp_fs_block_file_op_by_id	・ファイル ID によるファイル操作のロック取得/解除
	grp_fs_unblock_file_op_by_id	
4	grp_fs_block_fs_mod	・ファイルシステム操作のロック取得/解除
	grp_fs_unblock_file_op	
5	grp_fs_buf_fill_end	・キャッシュバッファのデータ読込み終了通知
6	grp_fs_change_fid	・ファイル ID の変更
7	grp_fs_check_dev_busy	・デバイスのマウント中チェック
8	grp_fs_check_io_status	・I/O ready/再実行チェック
9	grp_fs_check_mnt_dev	・マウント済みデバイスの検索
10	grp_fs_close_file	・ファイルのクローズ
11	grp_fs_exec_dev_io	・デバイス I/O の実行
12	grp_fs_file_open_common	・ファイルのオープン
13	grp_fs_get_mount_root_attr	・マウントされたルートディレクトリの属性情報の取得
14	grp_fs_get_path_comp	・パスコンポーネントの取得
15	grp_fs_lookup_buf	・キャッシュバッファの取得
16	grp_fs_lookup_file_ctl	・ファイル管理情報の取得
17	grp_fs_lookup_fname_cache	・ファイル名称キャッシュの検索/削除
18	grp_fs_make_sname_another_method	・ショート名の生成で重複が続いた場合にベース名を変更する関
		数
19	grp_fs_purge_fname_cache_by_dev	・ファイル名称キャッシュのデバイス単位の削除
20	grp_fs_read_buf	・キャッシュバッファへの読込み
21	grp_fs_set_access_time	・アクセスタイム情報の設定
22	grp_fs_set_fname_cache	・ファイル名称キャッシュの設定
23	grp_fs_unref_buf	・キャッシュバッファへの参照解放
24	grp_fs_wait_io	・キャッシュバッファの反映待ち
25	grp_fs_write_buf	・キャッシュバッファの書戻し

以下、上記関数のインタフェースを説明します。



4.11.1 grp_fs_block_buf_mod/grp_fs_unblock_buf_mod

【機能概要】キャッシュバッファのロック取得/解除

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_block_buf_mod (grp_fs_bio_t *ptBio);

void grp_fs_unblock_buf_mod (grp_fs_bio_t *ptBio, grp_ushort_t usModStat);

【パラメータ】

ptBio 入力 ブロック I/O 情報へのポインタ

出力 ptBio->ptBuf->usStatus フィールドのステータス情報を変更

usModStat 入力 更新状態/反映モード指示 (以下のビットを or で指定)

0 データ更新なし GRP FS BSTAT DIRTY データ更新

GRP_FS_BSAT_TSYNC メディアへの即反映要

【機能詳細】

キャッシュバッファのロックの取得/解放を行います。**GR-FILE** では、キャッシュバッファの更新を行う際には、必ず grp_fs_block_buf_mod をコールし、更新処理後、grp_fs_unblock_buf_mod をコールすることで、キャッシュバッファの更新処理の排他制御を行います。すでに、あるタスクが grp_fs_block_buf_mod でロックを確保している状況で、他のタスクで grp_fs_block_buf_mod をコールしますと、前のタスクが grp_fs_unblock_buf_mod を実行するまで、後のタスクは待ち状態になります。

ロック対象のキャッシュバッファは ptBio->ptBuf フィールドで指定します。また、ロック解放時には、usStatus パラメータで更新状態やメディアへの反映指示を行います。データを更新しなかった場合は、usStatus パラメータに 0 を指定します。キャッシュバッファのデータを更新した場合は、GRP_FS_BSTAT_DIRTY ビットを指定して実行します。さらに、更新情報のメディアへの反映を直ぐに行う場合は、GRP_FS_BSTAT_TSYNC ビットを指定して実行します。

【リターン値】



4.11.2 grp_fs_block_file_op/grp_fs_unblock_file_op

【機能概要】ファイル操作のロック取得/解除

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_block_file_op (grp_fs_file_t *ptFile);

void grp_fs_unblock_file_op (grp_fs_file_t *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力 ファイル管理情報へのポインタ

出力 ptFile-> usStatus フィールドのステータス情報を変更

【機能詳細】

各ファイル操作に対するロックの取得/解放を行います。**GR-FILE** では、各ファイルに対して read や write 等の操作を行う際には、必ず grp_fs_block_file_op をコールし、操作終了後、grp_fs_unblock_file_op をコールすることで、各ファイル操作の排他制御を行います。すでに、ある タスク が grp_fs_block_file_op でロックを確保している状況で、他のタスクでgrp_fs_block_file_op をコールしますと、前のタスクが grp_fs_unblock_file_op を実行するまで、後のタスクは待ち状態になります。

【リターン値】



4.11.3 grp_fs_block_file_op_by_id/grp_fs_unblock_file_op_by_id

【機能概要】ファイル ID によるファイル操作のロック取得/解除

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

grp_fs_file_t *grp_fs_block_file_op_by_id (grp_fs_info_t *ptFs, grp_uint32_t uiFid); void grp_fs_unblock_file_op_by_id (grp_fs_info_t *ptFs);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム管理情報へのポインタ
uiFid 入力 ロック対象のファイル ID
出力 <対応するファイル管理情報が存在する場合>
同管理情報の usStatus フィールドを変更
<対応するファイル管理情報が存在しない場合>
ptFs->uiFsBusyFid を uiFid に設定
ptFs->usStatus フィールドを変更

【機能詳細】

grp_fs_block_file_op/grp_fs_unblock_file_op と同様に、各ファイル操作に対するロックの取得/解放を行います。但し、ファイル管理情報ではなく、ファイルシステム管理情報と、ファイル ID を指定して行ないます。本関数は、ファイルシステム管理情報が得られていない状態で、ファイル ID だけがわかっている場合に使用します。

grp_fs_block_file_op_by_id は、ptFs、uiFid で指定したファイルに対応するファイル管理情報が既に存在する場合、同管理情報に操作ロックを設定し、同管理情報のポインタを返します。対応するファイル管理情報が存在しない場合は、同管理情報を生成せず、ptFs で指定したファイルシステム管理情報に、操作ロック対象のファイル ID を記憶して、操作ロックを設定します。後者の場合、リターン値としては、NULL を返します。

grp_fs_block_file_op_by_id で設定した操作ロックの解除は、同関数から返ってきた値により、コールする関数を変えて行なう必要があります。NULL でないファイル管理情報ポインタが返ってきた場合は、grp_fs_close_file を GRP_FS_FILE_UNBLOCK オプション付きでコールすることで行います。grp_fs_block_file_op_by_id で NULL が返ってきた場合は、grp_fs_unblock_file_op_by_id をコールして行います。

【リターン値】

NULL対応するファイル管理情報がなく、ファイルシステム管理情報に

ファイル ID を記憶して操作ロックを設定した

NULL 以外 操作ロックを設定したファイル管理情報へのポインタ



4.11.4 grp_fs_block_fs_mod/grp_fs_unblock_fs_mod

【機能概要】ファイルシステム操作のロック取得/解除

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_block_fs_mod (grp_fs_info_t *ptFs);

void grp_fs_unblock_fs_mod (grp_fs_info_t *ptFs);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム管理情報へのポインタ

出力 ptFs-> usStatus フィールドのステータス情報を変更

【機能詳細】

各ファイルシステム操作に対するロックの取得/解放を行います。**GR-FILE** では、ファイルシステムのフリーブロックキャッシュの変更等、ファイルシステム内の共通なリソースを変更する際には、必ず $grp_fs_block_fs_mod$ をコールし、操作終了後、 $grp_fs_unblock_fs_mod$ をコールすることで、排他制御を行います。すでに、あるタスクが $grp_fs_block_fs_mod$ でロックを確保している状況 で、他のタスクで $grp_fs_block_fs_mod$ をコールしますと、前のタスクが $grp_fs_unblock_fs_mod$ を実行するまで、後のタスクは待ち状態になります。

【リターン値】



4.11.5 grp_fs_buf_fill_end

【機能概要】キャッシュバッファの読込み終了通知

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_buf_fill_end(grp_fs_bio_t *ptBio, int iInvalidate);

【パラメータ】

ptBio 入力 ブロック I/O 情報へのポインタ

出力 ptBio->ptBuf->usStatus フィールドのステータス情報を変更

iInvalidate 入力 バッファの無効化指示(0以外の場合)

【機能詳細】

キャッシュバッファへのデータの読込みの終了を通知し、同バッファのデータ待ちをしているタスクを起こし、実行状態にします。

通知対象のキャッシュバッファは ptBio->ptBuf フィールドで指定します。また、キャッシュバッファへのデータの読込みが失敗した場合は、iInvalidate パラメータに 0 以外を指定し、同バッファが無効であることを **GR-FILE** に伝えて、同バッファを解放します。データの読込みが成功した場合は、iInvalidate パラメータに 0 を指定します。

【リターン値】



4.11.6 grp_fs_change_fid

【機能概要】ファイル ID の変更

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_change_fid(grp_fs_file_t *ptFile, grp_uint32_t uiFid);

【パラメータ】

ptFile 入力 ファイル管理情報へのポインタ

uiFid 入力 新しいファイル ID

出力 ptFile->uiFid: uiFidを設定

ptFile->ptHashFwd/Bwd: ハッシュリストを変更 ptFile->pptHashTop: ハッシュトップを変更

【機能詳細】

ptFile で指定したファイルのファイル ID を変更し、ハッシュリストを更新します。

【リターン値】



4.11.7 grp_fs_check_dev_busy

【機能概要】デバイスのマウント中チェック

【関数形式】

#include "grp_fs.h" int grp_fs_check_dev_busy(int iDev);

【パラメータ】

iDev

入力 チェックするデバイス番号

【機能詳細】

iDev で指定したデバイス/メディアが既にマウント中であるかどうかをチェックします。パーティ ションレスのデバイス番号を指定した場合は、同一サブデバイスもチェック対象とします。

【リターン値】

0 マウントされていない

マウント中である 1



4.11.8 grp_fs_check_io_status

【機能概要】I/O ready/再度実行チェック

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

int *grp_fs_check_io_status(

grp_fs_info_t *ptFs, grp_uint32_t uiDevBlk, grp_isize_t iCnt, int iMode);

【パラメータ】

ファイルシステム情報へのポインタ ptFs 入力 uiDevBlk 入力 対象のデバイスブロック番号 I/O カウント (デバイスブロック単位) iCnt 入力 iMode 入力 I/O オペレーションの種別 GRP FS IO READ デバイス read 処理 デバイス write 処理 GRP_FS_IO_WRITE デバイス write を伴うファイル I/O リクエスト GRP_FS_IO_REQ GRP_FS_IO_OP_ERR 実際にデバイス read/wrte エラー発生

【機能詳細】

本関数は、大きく3つのパターンで使用します。

1 つ目は、write が発生するアプリケーションインタフェース処理の開始時に、ptFs に対応したデバイスが I/O 抑止状態でないかどうかをチェックする際に使用します。この場合、I/O 対象部分の物理的なデバイスブロック番号や I/O カウント値をまだ計算していない状態のため、uiDevBlk、iCntには 0 を設定し、iMode に GRP_FS_IO_REQ を設定してコールします。本関数は、同要求に対し、ptFs に対応したデバイスが I/O 抑止状態がどうかチェックし、その結果をコール元に返します。I/O 抑止状態でない場合は 0 を、I/O 抑止状態の場合は GRP_FS_ERR_IO を返します。なお、ファイルシステム依存処理部において、このタイプで本関数を利用する必要があるケースは、create、rename、unlink に対応した処理です。

2つ目は、実際にデバイス I/O 処理を行う前に、同様に、ptFs に対応したデバイスが I/O 抑止状態でないかどうかをチェックする際に使用します。この場合、I/O 対象部分の物理的なデバイスブロック番号や I/O カウント値を uiDevBlk、iCnt に設定し、iMode に GRP_FS_IO_READ または GRP_FS_IO_WRITE を設定してコールします。本関数は、同要求に対し、ptFs に対応したデバイスが I/O 抑止状態がどうかチェックし、その結果をコール元に返します。I/O 抑止状態でない場合は 0 を、I/O 抑止状態の場合は GRP_FS_ERR_IO を返します。なお、ファイルシステム非依存部でデバイス I/O 処理のラッパー関数を提供していますので、原則、ファイルシステム依存処理部において、このタイプで本関数を利用する必要があるケースありません。

3つ目は、実際にデバイス I/O 処理を行った結果、I/O エラーであった場合に、プラットフォーム 依存のエラー処理や再実行が必要かどうかをチェックするために使用します。この場合、エラーと なった I/O 対象部分の物理的なデバイスブロック番号や I/O カウント値を uiDevBlk、iCnt に設定 し、iMode に GRP_FS_IO_READ または GRP_FS_IO_WRITE と共に、GRP_FS_IO_OP_ERR を 設定してコールします。本関数は、同要求に対し、プラットフォーム依存の I/O エラー処理関数が



関数ポインタ変数 $grp_fs_inform_io_err$ に設定されていれば、同エラー処理関数をコールし、プラットフォーム依存のエラー処理を実行して、同エラー処理関数からのリターン値を本関数のリターン値とします。I/O エラー処理関数が設定されていない場合は、 $GRP_FS_ERR_IO$ を返します。要求の I/O 処理の再実行が必要な場合は 0 を、要求の処理をエラーとして返す場合は、 $GRP_FS_ERR_IO$ 等 0 以外をリターン値として返します。

プラットフォーム依存のエラー処理関数は、例えば、利用者へのエラー状態の通知や、利用者からの処理方法の指示入力や、ロギング等を行います。また、I/O 処理を再実行するため、メディアの再挿入を待ったりする場合もあります。

なお、ファイルシステム非依存部でデバイス I/O 処理のラッパー関数を提供していますので、原則、ファイルシステム依存処理部において、3番目のタイプで本関数を利用する必要があるケースありません。

1番目、および、2番目のタイプにおいても、対応するデバイスが I/O 抑止状態の場合は、プラットフォーム依存の I/O エラー処理関数が関数ポインタ変数 grp_fs_inform_io_err に設定されていれば、同エラー処理関数をコールし、プラットフォーム依存のエラー処理を実行して、同エラー処理関数からのリターン値を本関数のリターン値とします。従いまして、例えば、同エラー処理関数を実行した時点では、I/O 抑止状態であっても、同エラー処理関数がメディアの再挿入等を待ち、I/O 抑止状態が解除されてから、同エラー処理関数が 0 でリターンするようなケースも考えられます。

【リターン値】

9 要求の I/O 処理を実行可能、または、再実行要

0以外(GRP_FS_ERR_IO 等) 要求の I/O 処理実行不可



4.11.9 grp_fs_check_mnt_dev

【機能概要】マウント済みデバイスの検索

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

grp_fs_info_t *grp_fs_check_mnt_dev(grp_fs_info_t *ptFs, int iDev);

【パラメータ】

ptFs 入力 マウント済みファイルシステム情報リストの先頭へのポインタ

通常、grp_fs_ctl->ptFsMnt を指定する。

iDev 入力 検索するデバイス番号

【機能詳細】

ptFs で指定したマウント済みのファイルシステム情報リストを検索し、iDev で指定したデバイス番号を持つファイルシステムのファイルシステム情報へのポインタを返します。

なお、ptFSには、通常、grp_fs_ctl->ptFsMntを指定して検索します。

【リターン値】

NULL 以外 見つかったファイルシステム情報へのポインタ

NULL 指定のデバイス番号を持つマウント済みファイルシステムが

見つからなかった



4.11.10 grp_fs_close_file

【機能概要】ファイルのクローズ

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_close_file(grp_fs_file_t *ptFile, int iMode);

【パラメータ】

ptFile 入力 クローズ対象のファイルのファイル管理情報へのポインタ

出力 ptFile->iRefCnt を1減らし、0になったら、クローズ処理実行。

また、0になった場合、ptFile->ptFs->iFsOpenの1減らす。

iMode 入力 クローズモード(以下のビットを or で指定)

GRP_FS_FILE_INVALID 管理情報を解放

GRP_FS_FILE_UNBLOCK grp_fs_unblock_file_op 実行

【機能詳細】

grp_fs_lookup_file_ctl 関数で取得したファイル管理情報へのポインタを ptFile に指定し、同ファイルのクローズ処理を行います。

本関数は、ptFileで指定したファイル管理情報の参照カウントフィールドiRefCntを1つ減らし、0になったらファイルシステム依存のクローズ関数を実行します。また、0になった場合は、ファイルシステム内のオープン中のファイルカウントを表す ptFile-ptFs-iFsOpen を1減らし、キャッシュの反映方式に応じて、メディアへの反映処理を行います。

iMode パラメータは、クローズモードの指定で、GRP_FS_FILE_INVALID ビットを設定して指定しますと、参照カウントが 0 になった場合、同管理情報をキャッシュとしては残さず解放します。また、GRP_FS_FILE_UNBLOCK ビットを設定して指定しますと、grp_fs_unblock_file_op を実行し、ファイル操作のロックの解放も行います。

【リターン値】



4.11.11 grp_fs_exec_dev_io

【機能概要】デバイス I/O の実行

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

grp_int32_t grp_fs_exec_dev_io (

grp_fs_info_t *ptFs,
grp_uint32_t uiBlk,
grp_uchar_t *pucBuf,
grp_isize_t iCnt,
int iOp

int iBlkKind);

【パラメータ】

ptFs	入力	ファイルシステム情報へのポインタ
uiBlk	入力	キャッシュブロック番号
pucBuf	入力	書込むデータが格納されている領域のアドレス(iOp == 1 の場合)
	出力	読込んだデータを格納する領域のアドレス(iOp == 0 の場合)
iCnt	入力	読込むデータのデバイスブロック(セクタ)カウント
iOp	入力	I/O モード
		$GRP_FS_IO_READ: read, GRP_FS_IO_WRITE: write$
iBlkKind	入力	I/O ブロックの種別

GRP_FS_BUF_FILE: ファイル管理情報ブロック

GRP FS BUF DATA: データブロック

【機能詳細】

ptFs で指定したファイルシステムの iBlkKind で指定した種別のキャッシュブロック番号 uiBlk のデータを、対応するデバイスメディアから、あるいは、同デバイスメディアに I/O します。iOp に GRP_FS_IO_WRITE ビットが立っている場合は、メディアへの書き込みを行い、その他の場合は、メディアからの読込みを行います。

読込んだデータを格納する領域のアドレス、あるいは、書込むデータの入った領域のアドレスは、pucBufで指定します。I/O するサイズは、デバイスブロック(セクタ)単位で、iCnt パラメータで指定します。

【リターン値】

0 または 正値 I/O できたデバイスブロック数

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP FS ERR BAD DEV ファイルシステムのデバイス番号が正しくない



4.11.12 grp_fs_file_open_common

【機能概要】ファイルのオープン

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

int grp_fs_file_open_common (

grp_fs_info_t *ptFs, grp_fs_file_t *ptDir,

const grp_uchar_t **ppucPath,

int iMode,

grp_uchar_t *pucComp,

grp_fs_file_t **pptOpened);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

ptDir 入力 検索開始ディレクトリ(NULL の場合ルートからサーチ開始)

ppucPath 入力 *ppucPath:オープン対象ファイルのパス名

出力 *ppucPath:残りのパス名の先頭アドレス

iMode 入力 オープンモードの指定(以下をbit orで指定)

GRP_FS_OPEN_EXEC 実行可能モードでオープン GRP_FS_OPEN_READ read 可能モードでオープン write 可能モードでオープン

GRP_FS_OPEN_APPEND 追加 write モードでオープン

(常にファイルの終わりに seek して write 時)

GRP_FS_OPEN_PARENT 対象ファイルの親ディレクトリのオープン

pucComp 出力 GRP FS OPEN PARENT の場合の最終ファイルコンポーネン

ト名を格納する領域のアドレス。なお、本パラメータで指定した 領域は、GRP_FS_OPEN_PARENT以外でも、本関数内でのファ イルサーチ処理に使用し、GRP_FS_MAX_COMPバイトの領域が

確保されていることを前提とする。

pptOpened 出力 オープンした対象ファイル、または、親ディレクトリ、または、

検索中に検出したファイルシステム跨りとなるディレクトリの

ファイル管理情報へのポインタを格納する領域のアドレス

【機能詳細】

本関数は、**GR-FILE** のファイルシステム抽象化インタフェースのオープン関数に対応した関数です。機能の詳細については、ファイルシステム抽象化インタフェースのオープン関数 pfnOpen フィールドの説明を参照下さい。



【リターン値】

0 オープン処理成功

GRP_FS_COMP_MIDDLE パス名を辿る中でファイルシステムを跨り、処理を中断した

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_PERMIT 指定されたオープンモードを許可できない GRP_FS_ERR_BAD_NAME パス名に不正な文字コードが含まれている

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定したファイル、または、親ディレクトリが見つからない

GRP_FS_ERR_FS ファイルシステムが正しくない

GRP_FS_ERR_NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.11.13 grp_fs_get_mount_root_attr

【機能概要】マウントされたルートディレクトリの属性情報の取得

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

int grp_fs_get_mount_root_attr (grp_fs_file_t *ptFile, grp_fs_dir_ent_t *ptDirEnt);

【パラメータ】

ptFile入力マウント先ディレクトリのファイルシステム情報へのポインタptDirEnt出力マウントされたファイルシステムのルートディレクトリの属性

情報を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

ptFile で指定したマウント先ディレクトリにマウントされたファイルシステムのルートディレクトリの属性情報を取得し、ptDirEntで指定した領域に格納します。

本関数は、grp_fs_get_direntに対応したファイルシステム依存関数において、対応するディレクトリエントリが、ファイルシステムがマウントされたディレクトリファイルの場合、実際にマウントされたファイルシステムのルートディレクトリのディレクトリエントリ情報を返す際に使用します。

【リターン値】

正値
取得したディレクトリエントリのサイズ

GRP FS ERR IO I/Oエラー

GRP_FS_ERR_FS 指定したディレクトリにマウントされたファイルシステムが

見つからない

GRP FS ERR NOMEM 使用可能なキャッシュバッファがない(エラー番号の節の注参照)



4.11.14 grp_fs_get_path_comp

【機能概要】パスコンポネントの取得

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

int grp_fs_get_path_comp(const grp_uchar_t **ppucPath,

grp_uchar_t *pucComp, int iCompBufSize);

【パラメータ】

ppucPath 入力 *ppucPath:パス名

出力 *ppucPath:残りのパス名の先頭アドレス

iCompBufSize 入力 上記格納領域のサイズ

【機能詳細】

*ppucPath で指定したパス名から、次の f または Y または NULL 文字の手前までの文字列 (コンポネント)を切出し、pucComp で指定した領域に NULL 終端した文字列として格納します。 さらに、見つかった f または Y 文字をスキップし、次のコンポーネントの先頭アドレスを*ppucPath に設定します。

リターン値としては、コンポネントの切出し後、さらに次のコンポネントが残っている場合は、GRP_FS_COMP_MIDDLE を、最終コンポネントの場合は、GRP_FS_COMP_LAST を、パス名の終端に既に達していて、切出すコンポネントがない場合は、0 を返します。また、切出したコンポネントの長さが、iCompBufSize -1 を超える場合は、GRP_FS_ERR_TOO_LONG を、パス名に不正な文字が含まれる場合は、GRP_FS_ERR_BAD_NAME を返します。

【リターン値】

0 パス名の終端

GRP_FS_COMP_LAST 最終コンポーネント GRP_FS_COMP_MIDDLE 中間コンポーネント

GRP_FS_ERR_TOO_LONG 切出したコンポネントの長さが iCompBufSize - 1を超えた

GRP FS ERR BAD NAME パス名に不正な文字が含まれている



4.11.15 grp_fs_lookup_buf

【機能概要】キャッシュバッファの取得

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

int grp_fs_lookup_buf(

grp_fs_info_t *ptFs, grp_uint32_t uiBlk,

int iBufKind,

grp_int32_t iSize, grp fs bio t ptBio);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

uiBlk 入力 キャッシュブロック番号

iBufKind 入力 キャッシュバッファの種別、および、割当て要求かどうかの区別

GRP_FS_BUF_FILE ファイル管理ブロックキャッシュ

GRP_FS_BUF_DATA ファイルデータキャッシュ

GRP FS BUF ALLOC 割当て要求(種別情報と一緒に指定可)

iSize 入力 データサイズ

ptBio 出力 取得したキャッシュバッファの情報を設定するブロック I/O 構造

体のアドレス

【機能詳細】

メディアからの読出したファイル管理ブロック、または、ファイルデータを、あるブロック単位でキャッシュしたキャッシュバッファから、ptFs で指定したファイルシステムの iBufKind で指定した種別のキャッシュで、キャッシュブロック番号が uiBlk で、データサイズが iSize のキャッシュを検索し、検索結果を ptBio で指定した構造体に返します。見つかったキャッシュバッファは、参照カウント(ptBio の構造体に返します。

検索対象のキャッシュバッファが見つからず、かつ、iBufKindに GRP_FS_BUF_ALLOC ビットを一緒に指定した場合は、フリーなキャッシュバッファを割当て、参照カウントを1に設定して、同キャッシュバッファの情報を ptBio で指定した構造体に返します。フリーなバッファがない場合は、現在の参照カウントが 0 のキャッシュバッファで最も最近アクセスされていない同一種別のバッファを1つ取出し、同バッファを再利用して割当てます。但し、同キャッシュバッファにメディアに未反映のデータが含まれる場合は、同データをメディアに反映してから、割当てます。

本関数により取得したキャッシュバッファは、処理終了後、grp_fs_unref_buf 関数を用い、参照カウントを元に戻します。



【リターン値】

1 指定のキャッシュバッファが見つかった

GRP FS ERR NOT FOUND 指定のキャッシュバッファが見つからなかった。

但し、iBufKindにGRP_FS_BUF_ALLOCビットを指定した場合は、フリーなバッファを割当てて、ptBioで指定した構造体に同

情報を返します。

GRP_FS_ERR_NOMEM すべてのキャッシュバッファを(I/O エラー等で)使いきって、

フリーなバッファを割当てることができない

GRP_FS_ERR_TOO_BIG

指定したデータサイズがキャッシュバッファサイズを超えている

GRP_FS_ERR_FS

ファイルシステムが不正である



4.11.16 grp_fs_lookup_file_ctl

【機能概要】ファイル管理情報の検索

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

int grp_fs_lookup_file_ctl(grp_fs_info_t *ptFs, grp_uint32_t uiFid, int iAlloc, grp_fs_file_t **pptFile);

【パラメータ】

ptFs	入力	ファイルシステム情報へのポインタ
uiFid	入力	検索するファイル ID
iAlloc	入力	0以外の場合、検索対象のファイル情報が見つからなかった場合、
		フリーなエントリを割当てる
pptFile	出力	見つかったファイル管理情報へのポインタを格納する領域の
		アドレス

【機能詳細】

オープン中のファイル管理情報キャッシュの中から、ptFs で指定したファイルシステムでファイル ID が uiFid のファイル管理情報を検索し、見つかったファイル管理情報へのポインタを pptFile で指定した領域に返します。その際、見つかったファイル管理情報の参照カウント(grp_fs_file_t 構造体の iRefCnt フィールド)は1増やして返します。

指定したファイル管理情報が見つからなかった場合、iAlloc が 0 でなければ、フリーなファイル管理情報を割当て、必要な情報を設定し、参照カウントを1 に設定して返します。フリーなファイル管理情報がない場合は、GRP_FS_ERR_NOMEM をリターン値として返します。また、iAlloc が 0 の場合は、*pptFile に NULL を設定して返します。

*pptFile に NULL 以外を設定して返した場合は、ptFs で指定したファイルシステムのオープン中ファイルカウントである ptFs->iFsOpen フィールドも 1 増やします。

なお、本関数で取得したファイル管理情報は、同ファイルに対する処理終了後、grp_fs_close_file 関数を使って、参照カウントを減らします。

【リターン値】

1指定のファイル管理情報が見つかった-1指定のファイル管理情報が見つからなかった。但し、iAlloc が 0 でなければ、フリーなエントリを割当てて、同情報へのポインタを*pptFile に設定して返します。



4.11.17 grp_fs_lookup_fname_cache

【機能概要】ファイル名称キャッシュの検索/削除

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

 $\label{localization} int $$ grp_fs_lookup_fname_cache(grp_fs_file_t *ptDir, const grp_uchar_t *pucName, int iPurge, grp_fs_file_t **pptFile)$;}$

【パラメータ】

ptDir	入力	親ディレクトリのファイル管理情報へのポインタ
pucName	入力	検索するファイル名称 (パスコンポネント名称)
iPurge	入力	キャッシュが見つかった場合、本パラメータが0以外であれば
		見つかったキャッシュエントリを削除する
pptFile	出力	見つかったキャッシュに格納された対象ファイルのファイル管理
		情報へのポインタを格納すろ領域のアドレス

【機能詳細】

ファイル名称キャッシュを検索し、親ディレクトリ情報とファイル名称が、それぞれ、ptDir、pucName にマッチする見つけます。指定のキャッシュが見つかった場合は、同キャッシュエントリに格納されている対象ファイルのファイル管理情報へのポインタを pptFile で示された領域に設定して返します。さらに、iPurge パラメータが 0 以外の場合、見つかったキャッシュエントリを削除します。

【リターン値】

1 指定のキャッシュが見つかった

GRP_FS_ERR_NOT_FOUND 指定のキャッシュが見つからなかった



4.1 1.1 8 grp_fs_make_sname_another_method

【機能概要】ショートファイル名のベース名生成

【関数形式】

#include "grp_fs_mdep_if.h"

int grp_fs_make_sname_another_method(const grp_uchar_t *pucLName,

grp_uchar_t *pucSName);

【パラメータ】

pucLName 入力 生成対象のロングファイル名が渡されます。

ptBio 出力 生成したショートファイル名のベース名を書き込みます。

ベース名なので 8 バイト文字列(NULL を入れると 9 バイト)で返

します。

【機能詳細】

pucLName で指定されるロングファイル名から、ショートファイル名を生成します。

通常、ロングファイル名付きショートファイル名の生成は、ロングファイル名の先頭から使用できる文字を使い、必要があれば「~数字」を付加します。

似たようなロングファイル名が多数存在する場合、同名のショートファイル名が生成され、「~数字」の部分がインクリメントされます。ショートファイル名は重複して存在する事が許されていない為、「~数字」を付加した後のショートファイル名が重複していないか確認する必要があります。この確認処理はファイルが多数存在するほど多くの時間とアクセスを必要とします。

本関数は、通常のショートファイル名生成で重複回数が「 $GRP_FS_MAKE_SNAME_THRESHO$ LD」で定義される回数を超えた場合に一度だけ呼び出されます。呼び出された後、「~数字」の番号は1に再初期化され、本関数で生成したショートファイル名のベース名と「~数字」の組合せで再度重複確認が行われます。

本関数で生成されるショートファイル名のベース名を調整する事で、重複が少ないショートファイル名を生成し、重複確認に要する時間とアクセスを減らす事が出来ます。本関数の最適なインプリメントは使用されるロングファイル名のパターンにより異なる為、本関数はサンプル動作を行うソースが各依存ソースファイルに存在します。使用されるロングファイル名より最適な生成方法を実装して下さい。

本関数は、コンパイルスイッチ「GRP_FS_FAST_MAKE_SNAME」が有効な場合に呼び出されます。

【リターン値】

0 ショートファイル名のベース名の生成が成功

-1 ショートファイル名のベース名の生成が失敗



4.1 1.1 9 grp_fs_purge_fname_cache_by_dev

【機能概要】ファイル名称キャッシュのデバイス単位の削除

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_purge_fname_cache_by_dev(int iDev);

【パラメータ】

iDev

入力 削除対象デバイスのデバイス番号

【機能詳細】

ファイル名称キャッシュを検索し、iDev で指定したデバイス上のキャッシュであれば、同エントリを削除します。

【リターン値】



4.11.20 grp_fs_read_buf

【機能概要】キャッシュバッファへの読込み

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

grp_int32_t grp_fs_read_buf (

grp_fs_info_t *ptFs, grp_uint32_t uiBlk,

int iBufKind,

grp_int32_t iSize, grp_fs_bio_t *ptBio);

【パラメータ】

ptFs 入力 ファイルシステム情報へのポインタ

uiBlk入力キャッシュブロック番号iBufKind入力キャッシュバッファの種別

GRP_FS_BUF_FILE ファイル管理ブロックキャッシュ

GRP_FS_BUF_DATA ファイルデータキャッシュ

iSize 入力 読込むデータのサイズ

ptBio 出力 読込んだデータを保持したキャッシュバッファの情報を格納する

ブロック I/O 構造体のアドレス

【機能詳細】

キャッシュバッファを検索し、ptFs で指定したファイルシステムの iBufKind で指定した種別のキャッシュで、キャッシュブロック番号が uiBlk で、データサイズが iSize のキャッシュがあれば、同キャッシュの情報を ptBio で指定した構造体に設定して返します。

見つからなかった場合は、フリーなキャッシュバッファを割当て、同バッファにメディアから対象のデータを読込んだ後、同キャッシュの情報をptBioで指定した構造体に設定して返します。

キャッシュの検索には、grp_fs_lookup_buf 関数を使用しています。従いまして、見つかったキャッシュバッファの参照カウント(grp_fs_buf_t 構造体の iRefCnt フィールド)は1増えて返ってきます。また、フリーなバッファを割当てる際、割当てたバッファがメディアへの未反映のデータが含まれていた場合は、同データをメディアに反映してから、割当てます。

本関数により取得したキャッシュバッファは、処理終了後、grp_fs_unref_buf 関数を用い、参照カウントを元に戻します。

【リターン値】

0 または 正値 キャッシュバッファに読込まれているデータのバイト数

GRP_FS_ERR_NOMEM フリーなバッファを割当てることができない

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_DEV ファイルシステムのデバイス番号が正しくない



4.11.21 grp_fs_set_access_time

【機能概要】アクセスタイム情報の設定

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

void grp_fs_set_access_time(grp_fs_file_t *ptFile);

【パラメータ】

ptFile 入力 ファイル管理情報へのポインタ

ptFile->iATime フィールド

出力 ptFile->iATime フィールド、

ptFile->usStatus フィールド (GRP_FS_FSTAT_UPD_ATIME)

【機能詳細】

ptFile で指定したファイル管理情報のアクセスタイム情報(iATime フィールド)に現在時刻を設定します。 さらに、同アクセスタイム情報のメディアへの反映が必要であることを示す GRP_FS_FSTAT_UPD_ATIME ビットを usStatus フィールドに設定します。

なお、ptFile->usStatus に GRP_FS_STAT_DAY_ACCTIME ビットが設定されている場合は、設定前のアクセスタイムと、設定した現在のアクセスタイムが同一日付でない場合のみ、GRPP_FS_STAT_UPD_ATIME ビットを usStatus フィールドに設定します。このGRP_FS_STAT_DAY_ACCTIME ビットは、FAT ファイルシステム等、アクセス時刻情報が日付単位の情報しか持たないファイルシステムで設定します。

【リターン値】



4.11.22 grp_fs_set_fname_cache

【機能概要】ファイル名称キャッシュの設定

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

grp_fs_fname_cache_t * grp_fs_set_fname_cache(grp_fs_file_t *ptDir,

const grp_uchar_t *pucName, grp_fs_file_t *ptFile, grp_fs_fname_cache_t *ptAlias);,

【パラメータ】

ptDir	入力	親ディレクトリのファイル管理情報へのポインタ
pucName	入力	ファイル名称 (パスコンポネント名称)
ptFile	入力	キャッシュ対象ファイルのファイル管理情報へのポインタ
ptAlias	入力	別名のキャッシュを持つ場合の、同キャッシュエントリへの
		ポインタ

【機能詳細】

ptDir、pucName で指定された親ディレクトリ情報とファイル名称を持つキャッシュエントリを 生成し、同エントリのファイル管理情報として ptFile で指定した値を設定します。既に、存在する 場合は、同エントリのファイル管理情報を更新します。

また、ptAliasで指定した別名キャッシュ情報を同エントリに記憶します。

【リターン値】

 NULL
 メモリ不足等でキャッシュエントリの生成に失敗した

 NULL 以外
 生成/更新したキャッシュエントリのアドレス



4.11.23 grp_fs_unref_buf

【機能概要】キャッシュバッファへの参照解放

【関数形式】

#include "grp_fs.h"
void grp_fs_unref_buf (grp_fs_bio_t *ptBio);

【パラメータ】

ptBio

入力

grp_fs_lookup_buf または grp_fs_read_buf で得られたブロック I/O 構造体のアドレス

【機能詳細】

grp_fs_lookup_buf または grp_fs_read_buf で得られたキャッシュバッファの参照カウントを1つ減らし、同キャッシュバッファを解放します。

なお、参照カウントが 0 になっても、同バッファの iDev フィールドが正値であれば、キャッシュとして保持し続けます。また、参照カウントが 0 になった場合、write-through 方式のキャッシュの場合、未反映のデータは、書戻しを行います。さらに、 $grp_fs_block_buf_mod$ でロックがかかっていた場合、 $grp_fs_unblock_buf_mod$ をコールし、ロックの解放も行います。

【リターン値】



4.11.24 grp_fs_wait_io

【機能概要】キャッシュバッファの反映待ち

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

int grp_fs_wait_io (int iDev, int iMode);

【パラメータ】

iDev 入力 キャッシュバッファの反映待ちを行うデバイスのデバイス番号

iMode 入力 反映待ちモードの指定

GRP_FS_BUF_WAIT_INV 反映待ち後、バッファを解放 GRP_FS_BUF_FORCE_INV 反映失敗の場合も無視して解放

【機能詳細】

iDev で指定したデバイスメディアのすべての未反映キャッシュデータを書戻し、その終了を待ちます。iMode に GRP_FS_BUF_WAIT_INV を指定した場合は、反映後、同バッファをキャッシュからはずし、フリーな状態として解放します。また、GRP_FS_BUF_FORCE_INV を指定した場合は、反映を失敗したバッファについても、エラーを無視してフリーな状態として解放します。iMode に 0 を指定した場合は、反映後も有効なキャッシュとして保持し続けます。

【リターン値】

0 反映成功

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー



4.11.25 grp_fs_write_buf

【機能概要】キャッシュバッファへの書戻し

【関数形式】

#include "grp_fs.h"

grp_int32_t grp_fs_write_buf (grp_fs_bio_t *ptBio);

【パラメータ】

ptBio 入力 書戻すキ

書戻すキャッシュバッファ情報を保持したブロック I/O 構造体の

アドレス

(grp_fs_lookup_buf または grp_fs_read_buf で得たもの)

【機能詳細】

ptBio で指定したキャッシュバッファにキャッシュされたデータを対応するデバイスメディアに 書戻します。

ptBio で指定する構造体は、grp_fs_lookup_buf または grp_fs_read_buf で得られたものを指定します。実際には、grp_fs_lookup_buf または grp_fs_read_buf で得たキャッシュバッファに対し、grp_fs_block_buf_mod、grp_fs_unblock_buf_mod を使って、ロックをかけて同キャッシュバッファのデータを更新した後、強制的に同更新情報をメディアに反映したい場合に、本関数をコールします。

なお本関数は、対象のキャッシュバッファのロックが解除されていることを前提とします。

【リターン値】

0 または 正値 メディアに書込んだバイト数

GRP_FS_ERR_IO I/O エラー

GRP_FS_ERR_BAD_DEV ファイルシステムのデバイス番号が正しくない



4.12 デバイスドライバ、OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数

GR-FILE では、**GR-FILE** 向けのデバイスドライバや、**OS**/プラットフォーム依存関数の実装をサポートするため、いくつかの関数を提供しています。表 4-1 7 に、**GR-FILE** で提供するデバイスドライバ、**OS**/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数の一覧を示します。

表 4-17 OS/プラットフォーム依存関数向けサポートライブラリ関数一覧

#	関数名	機能
1	grp_char_sjis_cnt	・シフト JIS 文字のバイトカウント取得
2	grp_char_sjis_to_unicode	・シフト JIS→UNICODE 変換
3	grp_char_unicode_to_sjis	・UNICODE→シフト JIS 変換
4	grp_fs_get_part	・パーティション情報の取得
5	grp_mem_vl_init/	・可変長メモリプールの初期化
	grp_mem_init_vl_pool	
6	grp_mem_vl_add /	・可変長メモリプールへのメモリの追加
	grp_mem_add_vl_pool	
7	grp_mem_vl_alloc /	・可変長プールからのメモリの確保
	grp_mem_alloc_from_vl_pool	
8	grp_mem_vl_free /	・可変長プールへのメモリの解放
	grp_mem_free_to_vl_pool	
9	grp_time_localtime	・トータル秒→日付・時刻変換
10	grp_time_mktime	・日付・時刻→トータル秒変換
11	grp_time_set_base_year	・トータル時刻秒のベース年の設定
12	grp_time_set_time_diff	・時差の設定・変更
13	grp_time_get_config	・ベース年・時差情報の取得

以下、上記関数のインタフェースを説明します。



4.12.1 grp_char_sjis_cnt

【機能概要】シフト JIS 文字のバイトカウント取得

【関数形式】

#include "grp_char_conv.h"
int grp_char_sjis_cnt (const grp_uchar_t *pucStr);

【パラメータ】

pucStr 入力 バイトカウント取得対象の文字列のアドレス

【機能詳細】

pucStr で指定された文字列の先頭文字をシフト JIS コード系の文字と解釈し、バイト数を返します。例えば、シフト JIS の漢字文字は 2、ASCII 文字は 1、半角カナは 1、NULL 文字は 0、不当な文字コードは-1を返します。

本関数は、GR-FILEのOS抽象化インタフェースgrp_fs_char_cntとしてそのまま使用可能です。

【リターン値】

0先頭文字が NULL 文字正値先頭文字のバイト数-1不正な文字コード



4.12.2 grp_char_sjis_to_unicode

【機能概要】シフト JIS→UNICODE 変換

【関数形式】

#include "grp_char_conv.h"

int grp_char_sjis_to_unicode (const grp_uchar_t *pucStr, grp_uint32_t *puiCode);

【パラメータ】

puiCode 出力 変換された UNICODE を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

pucStr で指定された文字列の先頭文字をシフト JIS コード系の文字と解釈し、UNICODE に変換して、4 バイトの値として puiCode で指定された領域に格納します。

本関数は、**GR-FILE** の OS 抽象化インタフェース grp_fs_char_to_unicode としてそのまま使用可能です。

【リターン値】

の先頭文字が NULL 文字正値先頭文字のバイト数-1不正な文字コード



4.12.3 grp_char_unicode_to_sjis

【機能概要】UNICODE→シフト JIS 変換

【関数形式】

#include "grp_char_conv.h"

int grp_char_unicode_to_sjis (grp_uchar_t *pucStr, grp_uint32_t uiCode);

【パラメータ】

pucStr 出力 変換後の文字列を格納する領域のアドレス

uiCode 入力 変換する UNICODE 値

【機能詳細】

uiCode で指定された UNICODE 値を、シフト JIS コードの形式に変換し、pucStr で指定された 領域に格納します。

本関数は、**GR-FILE** の OS 抽象化インタフェース grp_fs_unicode_to_char としてそのまま使用可能です。

【リターン値】

0 UNICODE が NULL 文字

正値変換後のバイト数-1不正な文字コード



4.12.4 grp_fs_get_part

【機能概要】パーティション情報の取得

【関数形式】

#include "grp_fs_disk_part.h"
int grp_fs_get_part (grp_uchar_t *pucSecData, grp_fs_dk_part_t *ptPartInfo);

【パラメータ】

pucSecData入力先頭セクタのデータが格納されている領域のアドレスptPartInfo出力取得したパーティション情報を格納する領域のアドレスgrp_fs_dk_part_t 構造体で GRP_FS_PART_CNT(4)個分の配列領域を指定する。

【機能詳細】

pucSecData で指定したメモリ領域に格納された先頭セクタのデータからパーティション情報を取出し、同パーティション情報をgrp_fs_dk_part_t 構造体形式に変換して、ptPartInfoで指定した領域に格納します。ptPartInfoで指定した領域には、GRP_FS_PART_CNT(4)個分のパーティション情報を、それぞれ grp_fs_dk_part_t 構造体の形で格納します。パーティション情報が見つかった場合は、GRP_FS_PART_VALID を、パーティション情報が見つからず、pucSecData で指定された領域に FAT のブートパラメータブロックが直接入っている場合は、GRP_FS_PART_LESS を、その他の場合は、GRP_FS_PART_INVALID をリターン値として返します。

なお、pucSecDataで指定した領域には、本関数を実行する前に、対象デバイスメディアからパーティション情報を含んだ先頭セクタのデータを読込み、設定しておく必要があります。

ptPartInfoで指定した領域に格納される各パーティション情報の構造体 grp_fs_dk_part_t の形式は以下のとおりです。

```
typedef struct grp_fs_dk_part {
                  ucActive;
                              アクティブパーティションかどうかの区別
   grp_uchar_t
                     GRP FS PART ACT
                                          0x80: アクティブ
                     GRP_FS_PART_NACT
                                          0x00: アクティブでない
   grp_uchar_t
                  ucPartType;
                              パーティションタイプ番号
                  tStartCHS;
                              開始アドレス(シリンダアドレス方式)
   grp_fs_dk_chs_t
   grp_fs_dk_chs_t
                  tEndCHS;
                              終了アドレス(シリンダアドレス方式)
                              開始アドレス (セクタアドレス方式)
   grp_uint32_t
                  uiStartSec;
                              終了アドレス (セクタアドレス方式)
                  uiEndSec;
   grp_uint32_t
} grp_fs_dk_part_t;
```



```
typedef struct grp_fs_dk_chs { シリンダアドレス方式のアドレス情報 grp_uchar_t ucHead; ヘッド番号 grp_uchar_t ucSec; セクタ番号 grp_ushort_t usCyl; シリンダー番号 } grp_s_dk_chs_t;
```

なお、pcPartType フィールドに設定されるパーティションタイプ番号用に、以下の define 定義を用意しています。

```
NULL パーティション
GRP FS PART NULL
                      0x00
GRP FS PART FAT12
                      0x01
                            FAT12
GRP FS PART FAT16 L32
                      0x04
                            FAT16 < 32MB
GRP\_FS\_PART\_EXT
                            拡張パーティション
                      0x05
GRP FS PART FAT16 H32
                            FAT16 > 32MB
                      0x06
GRP FS PART NTFS
                      0x07
                            NT ファイルシステム
GRP_FS_PART_FAT32_CHS
                      0x0b
                            FAT32 シリンダアドレス方式
                            FAT32 セクタアドレス方式
GRP_FS_PART_FAT32_LBA
                      0x0c
                            FAT16 セクタアドレス方式
GRP FS PART FAT16 LBA
                      0x0e
GRP FS PART EXT LBA
                            拡張パーティション(セクタアドレス方式)
                      0x0f
GRP_FS_PART_FAT32_HCHS 0x1b
                            隠しパーティション FAT32 シリンダアドレス方式
GRP FS PART FAT32 HLBA 0x1c
                            隠しパーティション FAT32 セクタアドレス方式
GRP FS PART FAT16 HLBA 0x1e
                            隠しパーティション FAT16 セクタアドレス方式
                            LINUX スワップ/Solaris
GRP_FS_PART_LINUX_SW
                      0x82
                           LINUX パーティション
                      0x83
GRP FS PART LINUX
                           LINUX 拡張パーティション
GRP FS PART LINUX EXT
                      0x85
GRP FS PART FREE BSD
                      0xa5
                            FreeBSD パーティション
```

本関数は、GR-FILE 用のデバイスドライバ等で使用します。

【リターン値】

GRP_FS_PART_VALID パーティション情報取得成功

GRP_FS_PART_LESS パーティションがなく、直接 FAT のブートパラメータブロックで

始まっている

GRP_FS_PART_INVALID パーティション情報が見つからない



4.1 2.5 grp_mem_vl_init / grp_mem_init_vl_pool

【機能概要】可変長メモリプール初期化

【関数形式】

#include "grp_mem_vl_pool.h"

int grp_mem_vl_init (char *pcPoolMem, grp_int32_t iPoolSize);

grp_mem_vl_ctl_t *grp_mem_init_vl_pool(char *pcPoolMem, grp_int32_t iPoolSize);

【パラメータ】

pcPoolMem入力分割管理するプール用メモリのアドレスiPoolSize入力分割管理するプール用メモリのサイズ

【機能詳細】

GR-FILE では、ある一定サイズ以上の大きな領域割当て機能しか持たないシステムで、**GR-FILE** の grp_mem_alloc/grp_mem_free 等の可変長メモリの取得/解放機能を実現するための関数群を提供しています。本関数は、その初期化処理関数で、分割管理するプール用のメモリのアドレスとサイズを pcPoolMem、iPoolSize パラメータで指定し、同領域の分割管理を可能とします。

なお、指定した領域上から、可変長領域を管理するための管理情報領域も確保するため、実際に 可変長メモリとして利用可能なサイズは、指定したサイズ以下となります。

grp_mem_init_vl_pool は、可変長プールを区別して個別に初期化するための関数で、指定した領域を可変長プールとして管理するための管理情報のアドレスを返します。本関数で返ってきた管理情報を、grp_mem_add_vl_pool、grp_mem_alloc_from_vl_pool、grp_mem_free_to_vl_poolにパラメータとして指定することで、指定した可変長プールに対する処理が行えます。

grp_mem_vl_init は、デフォルトの可変長プールを初期化するための関数で、本初期化により、デフォルトの可変長プールに対する関数 grp_mem_vl_add、grp_mem_vl_alloc、grp_mem_vl_free が使用可能となります。これらの grp_mem_vl_xxx 関数は、実際には、上記、grp_mem_xxx_vl_pool を使ったマクロで定義されており、grp_mem_vl_initで、grp_mem_init_vl_pool から返ってきたアドレスを、デフォルトの可変長プールを管理する変数 grp_mem_vl_ctl に設定し、grp_mem_vl_add、grp_mem_vl_alloc、grp_mem_vl_free は、grp_mem_vl_ctl を使って処理する形となっています。

本関数に与えるメモリ領域は、環境/使用方法によっては、CPU の非キャッシュ領域に確保する必要があります。

【grp_mem_init _vl_pool のリターン値】

NULL 初期化失敗

NULL 以外 可変長プールの管理情報のアドレス

【grp mem vl init のリターン値】

0 初期化成功 -1 初期化失敗



4.1 2.6 grp_mem_vl_add/grp_mem_add_vl_pool

【機能概要】可変長メモリプールへのメモリの追加

【関数形式】

#include "grp_mem_vl_pool.h"

int grp_mem_vl_add (char *pcPoolMem, grp_int32_t iPoolSize);

int grp_mem_add_vl_pool(

grp_mem_vl_ctl_t *ptCt, char *pcPoolMem, grp_int32_t iPoolSize);

【パラメータ】

ptCtl入力可変長メモリプール管理情報のアドレスpcPoolMem入力分割管理するプール用メモリのアドレスiPoolSize入力分割管理するプール用メモリのサイズ

【機能詳細】

GR-FILE では、ある一定サイズ以上の大きな領域割当て機能しか持たないシステムで、**GR-FILE** の grp_mem_alloc/grp_mem_free 等の可変長メモリの取得/解放機能を実現するための関数群を提供しています。本関数は、分割管理した可変長メモリプールにメモリを追加する関数で、pcPoolMem、iPoolSize パラメータで指定した領域を、ptCtl パラメータで指定した可変長メモリプール、あるいは、デフォルトの可変長メモリプールに可変長メモリ領域として追加します。

なお、指定した領域上から、可変長領域を管理するための管理情報領域も確保するため、実際に 可変長メモリとして利用可能なサイズは、指定したサイズ以下となります。

grp_mem_add_vl_pool は、特定の可変長メモリプールにメモリを追加する場合に使用する関数で、ptCtl パラメータに指定するアドレスは、grp mem init vl pool で返ってきた値を指定します。

grp_mem_vl_add は、デフォルトの可変長メモリプールにメモリを追加する場合に使用する関数で、本関数を呼ぶ前に grp_mem_vl_init を用いて初期化されていることが必要です。なお、grp_mem_vl_add は、grp_mem_add_vl_poolを使ったマクロ関数として定義されています。

【リターン値】

0 追加成功

-1 追加失敗(サイズが小さすぎる)



4.12.7 grp_mem_vl_alloc/grp_mem_alloc_from_vl_pool

【機能概要】可変長メモリプールからのメモリの確保

【関数形式】

#include "grp_mem_vl_pool.h"

void *grp_mem_vl_alloc (grp_int32_t iSize);

void *grp_mem_alloc_from_vl_pool(grp_mem_vl_ctl_t *ptCtl, grp_int32_t iSize);

【パラメータ】

iSize 入力 確保する領域のサイズ

【機能詳細】

GR-FILE では、ある一定サイズ以上の大きな領域割当て機能しか持たないシステムで、**GR-FILE** の grp_mem_alloc/grp_mem_free 等の可変長メモリの取得/解放機能を実現するための関数群を提供しています。本関数は、その grp_mem_alloc に対応した機能を提供します。

本関数は、ptCtlパラメータで指定した可変長メモリプール、あるいは、デフォルトの可変長メモリプールから、iSizeパラメータで指定したサイズの領域を確保し、確保した領域の先頭アドレスを返します。返すアドレスは、"grp_mem_vl_pool.h"に定義された GRP_MEM_VL_ALIGN の倍数のアドレス境界を持つ値を返します。

grp_mem_alloc_from_vl_pool は、特定の可変長メモリプールからメモリを確保する場合に使用する関数で、ptCtl パラメータに指定するアドレスは、grp_mem_init_vl_pool で返ってきた値を指定します。

grp_mem_vl_alloc は、デフォルトの可変長メモリプールからメモリを確保する場合に使用する関数で、本関数を呼ぶ前に grp_mem_vl_init を用いて初期化されていることが必要です。なお、grp mem vl alloc は、grp mem alloc from vl poolを使ったマクロ関数として定義されています。

【リターン値】

NULL 指定したサイズの領域が確保できない

その他確保した領域の先頭アドレス



4.12.8 grp_mem_vl_free / grp_mem_free_to_vl_pool

【機能概要】可変長メモリプールへのメモリの解放

【関数形式】

#include "grp_mem_vl_pool.h"

int grp_mem_vl_free (void *pvMem);

int grp_mem_free_to_vl_pool(grp_mem_vl_ctl_t *ptCtl, void *pvMem);

【パラメータ】

pvMem 入力 解放する領域のアドレス

【機能詳細】

GR-FILE では、ある一定サイズ以上の大きな領域割当て機能しか持たないシステムで、**GR-FILE** の grp_mem_alloc/grp_mem_free 等の可変長メモリの取得/解放機能を実現するための関数群を提供しています。本関数は、その grp_mem_free に対応した機能を提供します。

本関数は、pvMem パラメータで指定した領域を解放し、ptCtl パラメータで指定した可変長メモリプール、あるいは、デフォルトの可変長メモリプールに戻します。pvMem パラメータで指定するアドレスは、grp_mem_free_to_vl_pool の場合は、grp_mem_alloc_from_vl_pool で返ってきたアドレスを、grp_mem_vl_free の場合は、grp_mem_vl_alloc で返ってきたアドレスを指定します。ptCtl パラメータに指定する可変長メモリプールの管理情報のアドレスは、grp_mem_init_vl_pool で返ってきたアドレスを指定します。

なお、grp_mem_vl_free は、grp_mem_free_to_vl_pool を使ったマクロ関数として定義されています。

【リターン値】

0 解放成功

-1 解放失敗(指定のアドレスが正しくない)



4.12.9 grp_time_localtime

【機能概要】トータル秒→日付・時刻変換

【関数形式】

#include "grp_time_lib.h"

int grp_time_localtime (grp_int32_t iTime, grp_time_tm_t *ptTM);

【パラメータ】

iTime	入力	変換するトータル秒値
ntTM	出力	変換後の日付・時刻情報を格納する領域のアドレス

【機能詳細】

iTime で指定したグリニッジ標準時刻の 1970/1/1 からのトータル秒値を、現地時刻の日付、時刻情報に変換し、ptTM で指定した領域に格納します。ptTM で指定する領域の構造は、以下のとおりです。

```
typedef struct grp_time_tm {
                                 秒 (0-59)
   grp_uchar_t
                 ucSec;
   grp_uchar_t
                 ucMin;
                                  分(0-59)
                                  時(0-23)
   grp_uchar_t
                 ucHour;
   grp_uchar_t
                ucDay;
                                  \exists (1-31)
   grp_uchar_t
                 ucMon;
                                  月 (1-12)
                                  曜日 (0-6) (0:日曜)
   grp_uchar_t
                 ucWday;
   short
                 sYear;
                                  年
} grp_time_tm_t;
```

なお、現地時刻の標準時刻からの時差は、grp_time_set_time_diffで予め設定しておきます。但し、日本時間の場合は、デフォルトで設定してありますので、設定の必要はありません。

また、grp_time_set_base_year を使って、トータル秒のベースを任意の年に変更することが可能です。

【リターン値】

0	変換成功
- 1	変換失敗



4.12.10 grp_time_mktime

【機能概要】目付・時刻→トータル秒変換

【関数形式】

#include "grp_time_lib.h"
grp_int32_t grp_time_mktime (grp_time_tm_t *ptTM);

【パラメータ】

【機能詳細】

ptTM で指定した領域に格納されている現地時刻の日付、時刻情報を、グリニッジ標準時刻の1970/1/1 からのトータル秒値に変換し、その値を返します。ptTM で指定する領域の構造は、以下のとおりです。このうち、ucWday フィールドは設定不要です。

```
typedef struct grp_time_tm {

    秋 (0-59)

   grp_uchar_t
                 ucSec;
                 ucMin;
                                   分(0-59)
   grp_uchar_t
   grp_uchar_t
                 ucHour;
                                   時(0-23)
                                   \exists (1-31)
   grp_uchar_t
                 ucDay;
                                   月 (1-12)
   grp_uchar_t
                 ucMon;
   grp_uchar_t
                 ucWday;
                                   曜日 (0-6)
                                                 設定不要
   short
                 sYear;
                                   年
} grp_time_tm_t;
```

なお、現地時刻の標準時刻からの時差は、grp_time_set_time_diffで予め設定しておきます。但し、日本時間の場合は、デフォルトで設定してありますので、設定の必要はありません。

また、grp_time_set_base_year を使って、トータル秒のベースを任意の年に変更することが可能です。

【リターン値】

-1以外トータル秒値-1変換失敗



4.12.11 grp_time_set_base_year

【機能概要】トータル時刻秒のベース年の設定

【関数形式】

#include "grp_time_lib.h"
void grp_time_set_base_year (int iBaseYear);

【パラメータ】

iBaseYear 入力 トータル時刻秒のベース年

【機能詳細】

 $grp_time_localtime$ 、 grp_time_mktime のトータル時刻秒のベース年を変更します。 デフォルトでは、1970 が設定されています。

【リターン値】



4.12.12 grp_time_set_time_diff

【機能概要】時差の設定・変更

【関数形式】

#include "grp_time_lib.h"
void grp_time_set_time_diff (grp_int32_t iTimeDiff);

【パラメータ】

iTimeDiff 入力 グリニッジ標準時刻からの時差(秒)

【機能詳細】

 $grp_time_localtime$ 、 grp_time_mktime のグリニッジ標準時刻からの時差を設定します。 デフォルトでは、日本時刻(-9時間)の時差が設定されています。

【リターン値】



4.12.13 grp_time_get_config

【機能概要】ベース年・時差情報の取得

【関数形式】

#include "grp_time_lib.h"
void grp_time_get_config (int *piBaseYear, grp_int32_t *piTimeDiff);

【パラメータ】

piBaseYear出力取得したトータル時刻秒のベース年を格納するアドレスpiTimeDiff出力取得したグリニッジ標準時刻からの時差(秒)を格納するアドレス

【機能詳細】

grp_time_localtime、grp_time_mktime で使用するトータル時刻秒のベース年情報と、グリニッジ標準時刻からの時差情報を取得し、ぞれぞれ、piBaseYear、piTimeDiff で指定した領域に返します。


【リターン値】



5. サンプルフロー

 μ ITRON OS 上で **GR-FILE** を用いたシステムの概略フロー例を図 5-1 に示します。

システム初期化処理







図 5 - 1 GR-FILE を用いたシステムの概略フロー例 (μ ITRON OS の場合)



また、OS の違いを吸収する OS 抽象化インタフェース **GR-VOS** 上で **GR-FILE** を用いたシステムの概略フロー例を図 5-2 に示します。

システム初期化処理



ハード初期化、割込み設定、タスク/メモリ管理初期化

OS抽象化インタフェースの実現例としてGR-VOSを使用する場合のGR-VOSの初期化処理の例

対象プラットフォームに可変長メモリ管理機能がない 場合の可変長メモリプールの初期化処理の例。 可変長メモリ管理機能がOSにあれば不要。 同メモリは、GRP_VOS_CreatePartitionPool, GRP_VOS_GetPartitionPool党を使い事前に確保する。

GR-FILEのconfigurationパラメータgrp_fs_paramを必要に応じて変更し、grp_fs_initをコールして、GR-FILEを初期化。 必要に応じてフック関数を登録。

C言語標準I/Oインタフェースで標準入出力(stdin/stdout/stderr)を使用する場合、処理関数を登録。標準入出力(stdin/stdou/stderr)を使用しない場合は、不要。

プラットフォーム依存のI/Oエラー処理関数を必要に 応じて登録。

アプリケーションタスク、メディア挿抜処理タスク等 を生成




図 5-2 GR-FILE を用いたシステムの概略フロー例(OS 抽象化インタフェース GR-VOS の場合)



さらに、上記メディア挿抜処理用のシステムタスクにおける、挿抜処理の概略処理フローの一例を図 5-3に示します。

メディア挿抜処理用のシステムタスク




図 5-3 メディア挿抜処理の概略フローの一例



なお、わかり易さのために処理手順のようなイメージで処理間を結んだ形で示していますが、実際には、 処理間の遷移は、挿入/取出し等のイベントに対応した状態遷移に対応しており、実際のプログラムは、イ ベント通知に対するアクションとして各処理を実行するようなイメージで実現する形となります。

また、わかり易さのために、(1)の mount 処理と、(4) ボリュームチェック処理を分離した形で示していますが、実際には、mount 処理の中で、最初に(4)の最初の if 文を実行し、挿入されたメディアがmount されていなければ、(1)の mount 処理を実行し、mount されていれば、(4)の同一ボリュームチェックを実行するという形になります。

ご参考として、上記の概略フローに対応したプラットフォーム依存の挿抜処理のサンプルコードを、"sample/grp_fs_proc_event.c" にて提供しています。



6. ソースファイルの構成と GR-FILE ライブラリの構築・使用方法

6.1 ソースファイルの構成

GR-FILE v1.24 のソースファイルの構成を表 6-1 に示します。なお、構成は、リリースバージョンにより変更になることがあります。

表 6-1 ソースファイルの構成

	衣も ノーヘファイルの情风
ディレクトリ <i>l</i> ファイル	内容
doc/	GR-FILE ドキュメント
lib /	GR-FILE の生成したライブラリを格納するディレクトリ
	各ディレクトリ下の Makefile を使ってライブラリを作成しますと、以下の2
	つのライブラリファイルが生成されます。
	grp_file.a: grp_file および grp_stdio ファイルの関数ライブラリ
	grp_lib.a: その他のファイルの関数ライブラリ
/	
src/	GR-FILE Y-Z771V
grp_fs /	ターゲット非依存 GR-FILE ソースファイル
base /	GR-FILE ベースファイル
fat.c	FAT ファイルシステム依存処理
fat.h	FAT ファイルシステム依存処理定義ヘッダファイル
fat_format_def.h	FAT フォーマット関数の内部ヘッダファイル
grp_fat_format.c	FAT フォーマット処理関数
grp_fs.c	ファイルシステム非依存処理
grp_fs.h	ファイルシステム非依存処理定義ヘッダファイル
grp_fs_cfg.c	ファイルシステムタイプテーブル、デバイスドライバテーブル
grp_fs_cfg.h	OS 抽象化/デバイスドライバインタフェース定義へッダファイル
grp_fs_conv_lib.c	変換処理関数
	デバイス直接制御インタフェース関数
grp_fs_dev_io_if.c	
grp_fs_error.c	GR-FILE エラー番号→メッセージ変換ライブラリ
grp_fs_get_cwd_lib.c	カレントディレクトリの取得関数
grp_fs_get_disk_part.c	パーティション情報の取得関数
grp_fs_io_disk_part.c	パーティション情報の読書き関数
grp_fs_mdep_if.h	OS 抽象化インタフェース定義ヘッダファイル
grp_fs_readdir.c	POSIX インタフェース関数の opendir / closedir / readdir 関数
grp_fs_set_disk_part.c	パーティション情報の設定関数
grp_fs_trace.c	I/O トレースオプションコード
grp_fs_trace.h	I/O トレースオプションコードヘッダファイル
grp_queue.h	リスト処理マクロ定義ヘッダファイル
Makefile	GR-FILE 関数ライブラリ(lib / grp_file.a)生成用 Makefile
include /	アプリケーション向けターゲット非依存 GR-FILE ヘッダファイル
grp_char_conv.h	文字コード変換処理インタフェース定義
grp_fat_format.h	FATフォーマットインタフェースの定義
grp_fat_param.h	GR-FILE のファイルシステム configuration パラメータ定義
grp_fs_conv.h	POSIX 互換インタフェース定義
	Fバイス直接制御インタフェースの定義
grp_fs_dev_io_if.h	
grp_fs_disk_part.h	パーティション設定/変更インタフェースの定義
grp_fs_if.h	GR-FILE 固有アプリケーションインタフェース定義
grp_fs_param.h	GR-FILE の configuration パラメータ定義
grp_fs_readdir.h	POSIX インタフェース opendir / closedir / readdir の定義
grp_fs_sysdef.h	GR-FILE コンパイル定義
grp_mem.h	可変長メモリ管理インタフェース grp_mem_alloc / free の定義
grp_sem.h	セマフォア処理インタフェース定義
grp_stdio.h	C 言語標準 I/O インタフェース定義
grp_time.h	時刻設定/読出し関数インタフェース定義
grp_time_lib.h	時刻情報変換(トータル秒⇔目付時刻)インタフェース定義
grp_types.h	基本タイプ定義
lib /	GR-FILE ターゲット非依存ライブラリ
grp_char/	文字コード処理関数ライブラリソース
grp_char_sjis_conv.c	$ >$ フト JIS \Leftrightarrow UNICODE 変換ライブラリ関数
grp_char_sjis_conv.c grp_char_sjis_tbl.h	シフト JIS ⇔ UNICODE 変換テーブル
grp_cnar_sjis_tbi.n Makefile	文 γ
макеше	
	への追加用 Makefile
grp_mem /	可変長メモリ管理関数ライブラリソース
grp_mem_vl_pool.c	可変長メモリ管理関数
grp_mem_vl_pool.h	可変長メモリ管理関数定義ヘッダファイル
Makefile	可変長メモリ管理関数生成、および、組込み向け関数ライブラリ(lib /
	grp_lib.a)への追加用 Makefile
grp_stdio /	C言語標準 I/O インタフェース関数ライブラリソース (オプション)
. • •	



grp_stdio_feltosec grp_stdio_		
grp_stdio_fillsed grp_stdio_fopen.c grp_stdio_fopen.c grp_stdio_fopen.c grp_stdio_fopen.c grp_stdio_fopen.c grp_stdio_fored.c grp_stdio	grp_stdio_default_io.c	標準入出力(stdin / stdout / stderr)変数定義
grp_stdio_file. grp_stdio_formic grp_stdio_formic grp_stdio_fread.c grp_stdio_fread.d fread.d frea	${ m grp_stdio_fclose.c}$	fclose 処理
grp_stdio_flopenc grp_stdio_fread.c grp_stdio		
grp_stdio_freadc fread 处理 fseek 处理 fseek 处理 fseek 处理 grp_stdio_fleadc fread 处理 fseek 处理 grp_stdio_fleadc grp_stdio_fleadce grp_stdio_getce grp_stdio_getce grp_stdio_putc with the put the file with the file grp_stdio_putce grp_stdio_putce grp_stdio_putce grp_stdio_putce grp_stdio_putce grp_stdio_putce grp_stdio_putce with file grp_stdio_putce file grp_stdio_putce grp_stdio_putce file grp_stdio_putce fil	${ m grp_stdio_fill.c}$	
「grp_stdio_freackc grp_stdio_freackc grp_stdio_freackc grp_stdio_freackc grp_stdio_freackc grp_stdio_geticc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_time_lib / grp_time_lib / grp_time_lib / grp_time_lib c makefile grp_time_lib / grp_time_lib c makefile mdep_itron / base / grp_fs_dev_isc grp_fs_dev_sw_tblc grp_fs_mdep_sem.h lib / grp_time_get_e grp_time_stdic grp_sem / grp_sem / grp_time_get_e grp_time_get_e grp_time_get_e grp_time_get_e grp_fs_mdep_sem.h grp_medp_sem.h grp_medp_sem.h grp_menc grp_sem / grp_fs_dev_isc grp_fs_dev_sw_tblc_grp_fs_mdep_stdic miclude / grp_fs_mdep_stdic miclude / grp_fs_mdep_stdic miclude / grp_fs_dev_isc grp_time_get_e grp_time_get_e grp_time_get_e grp_time_get_e grp_time_get_e grp_fs_mdep_stdic miclude / grp_fs_mdep_stdio_profic miclude / grp_fs_mdep_stdio_profic miclude / grp_fs_dev_isc grp_time_get_e grp_time_get_e grp_time_get_e grp_fs_dev_sw_tblc_grp_fs_mdep_stdio_profic miclude / grp_fs_mdep_ifc miclude / grp_fs_mdep_stdio_profic miclude / grp_fs_mdep_stdio_profic_mdep_stdio_pro		fopen 処理
grp stdio fxolic fell grp, stdio fxvrite grp, stdio gyntic grp stdio pytic grp stdio gyntine gyn		fprintf 処理
fall 処理 grp_stdio_fwrite.c grp_stdio_putc grp_stdev_sw stbl. grp_stdio_putc gr		
grp_stdio_getsc grp_stdio_yptsc grp_stdio_yp		· · · · · · · - - · ·
grp_stdio_getc.c grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_putc grp_stdio_printfe Makefile grp_time_lib/ grp_time_lib/ grp_time_lib mdep_itron/ base/ base/ grp_fs_dev_ioc grp_fs_dev_ioc grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include/ grp_mem/ grp_sem/ grp_time grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_fa_tov_ioc grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_fa_tov_ioc grp		ftell 処理
grp_stdio_put.c grp_stdio_vyrintf.c Makefile grp_time_lib/ grp_time_lib/ grp_time_lib. mdep_itron / base/ grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time_lib/ grp_mem_d grp_mem_d grp_mem_c grp_time_get.c grp_time_get.c grp_time_fs_dev_io.s grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem_c grp_time est.c mdep_vos/ base/ grp_sem.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time get.c grp_time get.c grp_time fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time get.c grp_time fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time get.c grp_time fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_time set.c mdep_vos/ base/ grp_mem_c grp_time / grp_mem_c grp_time / grp_sem.c grp_time /	grp_stdio_fwrite.c	
pute 処理 grp_stdio_typrintf.c Makefile grp_ttime_lib/ grp_time_libc Makefile mdep_itron / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_mdep_types.h grp_medep_sem.h lib/ grp_itron_id.h grp_mem / grp_mem / grp_time / grp_ttime / grp_ttime / grp_ttime / grp_time / grp_time / grp_fs_mdep_types.h grp_time / grp_time / grp_time / grp_fs_mdep_types.h grp_time / grp_time / grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_types.h grp_mem / grp_sem / grp_		getc 処理
wiprinif 処理 「語標準 I/O インタフェース関数生成、および、GR-FILE 関数ライブラリ (ib/grp_file.a) への追加用 Makefile 「野p_time_lib/grp_time_lib.e Makefile 「動物性報変換(トータルやの目付時刻)関数を 時刻情報変換(トータルやの目付時刻)関数の中の自加 Makefile 「対している 「東ア」を表して、		
Makefile (C 言語標準 I/O インタフェース関数生成、および、GR-FILE 関数ライブラリ (lib/grp_file.a) への追加用 Makefile (F) grp_time_lib.e (F) grp_time_lib.e (F) grp_time_lib.e (F) grp_time_lib.e (F) dwakefile (
(lib / grp_file.a) への追加用 Makefile		
grp_time_lib/ grp_time_libc makefile 時刻情報変換(トータル砂や日付時刻)関数 時刻情報変換(トータル砂や日付時刻)関数 時刻情報変換(トータル砂・日付時刻)関数 時刻情報変換(トータル砂・日付時刻)関数 時刻情報変換(トータル砂・日付時刻)関数 時刻情報変換(トータル砂・日付時刻)関数 時刻情報変換開数生成、および、組込み向け関数ライブラリ(lib/grp_lib.a) 小TRON 向けフールファイル 小TRON 向けりのおり、インタフェース 小TRON 向けりのおり、インタフェース 小TRON 向けりのおり、インタフェース 小TRON 向けりのおり、インタフェース 小TRON 向けりのおり、インタフェース 小TRON 向けりのおり、インタフェース 小TRON 向けりでフォアタイブ定義 小TRON 向けウェフォアタイブ定義 小TRON 向けウェフォアタイブ定義 小TRON 向けウェフォアの方が 小TRON 向けでマフォアの方が 小TRON 向けでアンカアの高が 小TRON 向けでアンカアの向けでアンカアの高が 小TRON 向けでアンカアの高が 小TRON 向けでアンカアの高が 小TRON 向けでアンカアの高が 小TRON 向けでアンカアンカアの向けでアンカアの向けでアンカアンカアの高が 小TRON 向けでアンカアンカアンカアの高が 小TRON 向けでアンカアンカアンカアンカアンカアンカアンカアンカアンカアンカアンカアンカアンカア	Makefile	
mdep_itron / base / grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h lib / grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_mdep_sem.h lib / grp_time_get.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time_get.c grp_time_grp_time_get.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_sem.h grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_sem.h grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_sem.h grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_sem.h grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_fter_dev_ft	grp time lib/	
mdep_itron / base / grp_fs_dev_ioc grp_fs_dev_sw_tblc grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_types.h grp_menc grp_time / grp_time / grp_fs_dev_sw_tblc grp_fs_mdep_types.h grp_fs_mdep_types.h grp_menc grp_time / grp_time / grp_fs_mdep_types.h grp_menc grp_sem / grp_fs_mdep_types.h grp_menc grp_time / grp_fs_mdep_types.h grp_menc grp_time / grp_fs_mdep_types.h grp_menc grp_time / grp_fs_mdep_types.h grp_menc grp_time / grp_sem c grp_time / grp_fs_dev_ioc grp_fs_dev		時刻情報変換(トータル秒⇔日付時刻)関数
mdep_itron / base / grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_tfc include / grp_fs_mdep_tfc include / grp_mem_/ grp_mem_/ grp_sem_/ grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_tfc include / grp_time_get.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_mem_c grp_sem_h grp_wosh lib / grp_mem_c grp_fs_mdep_tfc_include / grp_fs_mdep_tfc_include / grp_fs_mdep_tfc_include / grp_fs_mdep_tfc_include / grp_fs_mdep_tfc_include / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_tfc_include / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc_include / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc_include / grp_fs_mdep_tfc_include / grp_f	Makefile	時刻情報変換関数生成、および、組込み向け関数ライブラリ(lib/grp_lib.a)
base / grp_fs_dev_ioc grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_mdep_sem.h lib / grp_mem.c grp_time / grp_men.c grp_time / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_sem.h grp_men.c grp_time / grp_men.c grp_fs_dev_ioc grp_fs_mdep_ifc include / grp_sem.h grp_men.c grp_time / grp_men.c grp_time / grp_sem.c grp_time / grp_sem.h grp_men.c grp_time / grp_sem.h grp_time / grp_sem.c grp_time / grp_fs_dev_ioc grp_fs_dev_i		
grp_fs_dev_joc grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h lib / grp_mem/ grp_sem.c grp_time / grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem.c grp_time / grp_time / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem.c grp_time / grp_mem.c grp_time set.c mdep_vos / lib / grp_mem.c grp_time / grp_mem.c grp_time / grp_mem.c grp_time get.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem.c grp_time / grp_mem.c grp_time / grp_mem.c grp_time get.c grp_time get.c grp_time set.c mdep_vos / lib / grp_mem / grp_mem / grp_sem.c grp_time get.c grp_time set.c mdep_vos / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp		
grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include/ grp_mdep_sem.h lib / grp_mem/ grp_mem/ grp_mem/ grp_sem/ grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_sem c grp_time / grp_time get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include/ grp_mem / grp_sem l grp_time get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_time / grp_time get.c grp_time / grp_time / grp_time / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time / grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time / grp_time / grp_time / grp_time / grp_time / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time / grp_time / grp_sem / grp_sem / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_joc grp_		
grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mep_sem.h lib / grp_itron_id.h grp_mem / grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_time / grp_time / grp_time / grp_fs_dev_jo.c grp_fs_mdep_types.h grp_medp_sem.h lib / grp_mem / grp_mem.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mep_sem.c grp_time / grp_mep_mep_sem.h grp_ros.h lib / grp_fs_dev_jo.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_sem.c grp_time / grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_mdep_types.h grp_sem / grp_time get.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_jo.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_jo.c grp		I/O 関数の空スタフコード
include / grp_smdep_types.h grp_medep_sem.h lib / grp_itron_id.h grp_mem / grp_mem.c grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_time / grp_time / grp_time / grp_time set.c mdep_vos / base / grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mem / grp_sem / grp_time_get.c grp_time / grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp		
grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h lib / grp_itron_id.h grp_mem / grp_sem / grp_sem / grp_sem / grp_time / grp_time / grp_time get.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_sem.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_sem / grp_time get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_time / grp_time get.c grp_time / grp_time get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tdl.c grp_fs_dev_jouc_su		μ ITKON 回け OS 抽象化インタフェース
ibb / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_sem / grp_time_get.c grp_time_set.c midep_vos / grp_fs_mdep_isem.h lib / grp_mem / grp_fs_mede_if.c include / grp_time		IMPONIAL OD DITE A CARAS
lib / grp_itron_id.h grp_mem / grp_mem.c grp_sem.c grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time / grp_time / grp_time set.c mdep_vos / base / grp_fs_mdep_if.c include / grp_mem.c grp_sem.c grp_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem.c grp_sem.c grp_time_set.c grp_fis_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem.c grp_sem.c grp_time_get.c grp_time_get.c grp_fis_dev_io.c grp_fis_dev_sw_tbl.c grp_fis_dev_sw_tbl.c grp_fis_dev_sw_tbl.c grp_fis_dev_sw_tbl.c grp_fis_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem /		
grp_itron_id.h grp_mem/ grp_mem.c grp_sem/ grp_sem.c grp_time get.c grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_mem/ grp_sem.c grp_time get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_mem/ grp_mem/ grp_mem/ grp_mem/ grp_mem/ grp_sem/ grp_sem/ grp_time get.c grp_time get.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_time get.c grp_time get.c grp_time get.c grp_time get.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_io.c grp_fis_dev_io.c grp_fis_dev_i		μ ITRON 同けセマフォアタイプ定義
grp_mem/ grp_mem.c grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time / grp_time get.c grp_time_get.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem / grp_sem.c grp_sem.c grp_time / grp_sem.c grp_sem.c grp_time / grp_sem.c grp_time / grp_sem.c grp_time / grp_time get.c grp_time get.c grp_time get.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_sem.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_fic include / grp_fs_mdep_fic include / grp_fs_mdep_fic include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h	1	IMPONATION AND THE STREET
grp_mem.c grp_sem/ grp_sem/ grp_sem.c grp_time/ grp_time_get.c grp_time_set.c mdep_vos/ base/ grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem/ grp_mem/ grp_sem/ grp_sem/ grp_sem/ grp_mem/ grp_mem/ grp_mem/ grp_sem/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_mem/ grp_mem/ grp_mem/ grp_sem/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_time/ grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_swx_tbl.c grp_fs_dev_swx_tbl.c grp_fs_dev_swx_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib/ grp_mem/ grp_mem/		μ ITRON 同けセマフォア、メモリプール ID 定義
grp_sem.c grp_time get.c grp_ts_dev_s/ base/ grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mem.c grp_mem.c grp_mem.c grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time grp_time / grp_time grp_time / grp_time grp_time grp_time grp_time grp_time grp_time grp_time grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_types.h grp_mem_t grp_mem_t grp_fs_mdep_types.h grp_mem_t grp_mem_t grp_fs_mdep_types.h grp_mem_t grp_mem_t grp_mem_t grp_mem_t grp_mem_t grp_mem_t grp_wos.h lib / grp_mem_t grp_m		
grp_time / grp_time get.c grp_time get.c grp_time get.c grp_time get.c grp_time get.c grp_time get.c grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem c grp_time / g		μ ITRON 同け可変長メモリ管埋関数(grp_mem_alloc / free 関数)
grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c 時刻設定関数の空スタブソース		IMPONI dubbased a PHINA
grp_time_get.c grp_time_set.c mdep_vos/ base/ grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include/ grp_mem_c grp_mem_c grp_sem_c grp_time_get.c grp_time_get.c grp_fs_mdep_types.h grp_mem_c grp_sem_c grp_time_get.c grp_time_get.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include/ grp_fs_mdep_if.c include/ grp_fs_mdep_if.c include/ grp_fs_mdep_jf.c include/ grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib/ grp_mem / 現在時刻取得關数の空スタブソース VOS 向け VOS OS O	grp_sem.c	μ ITRON 向けセマノオ / 関数
mdep_vos / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mem_c grp_sem.c grp_time_get.c grp_time_get.c grp_time_set.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mem_c grp_sem / grp_sem / grp_sem c grp_time_get.c grp_time_set.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mem / grp_sem.c grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_sem / grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mem_sem.h grp_m		田大味が応知明料のウスタブン
mdep_vos / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_sem.c grp_sem / grp_sem.c grp_time / grp_time_get.c grp_fis_dev_sw_tbl.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_ifc include / grp_fs_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mem /		
base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_sem.c grp_time _ get.c grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem.c grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_sem.c grp_fs_dev_jos.h grp_mem / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mem / grp_mem / lio B数の空スタブコード デバイスドライバスイッチテーブル VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け GR-FILE タイプ定義 VOS2.xx 向け 基本タイプ定義 VOS2.xx 向け AVS2.xx 向け AVS		VOC 向けソールファイル
I/O 関数の空スタブコード grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mem.c grp_sem / grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time_set.c grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_joc. grp_fs_dev_joc. grp_fs_mdep_jif.c include / grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mdep_sem.h grp_mem / grp_mem / UOS 向けでスタブソース UOS 向けでマフォアタブソース VOS 向けでマフォアタブソース 現在時刻取得関数の空スタブソース 現在時刻取得関数の空スタブソース VOS2.xx 向けアールファイル VOS2.xx 向けアールファイル VOS2.xx 向けのS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向けをマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ企業 VOS2.xx 向けA		
grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wem.h grp_mem/ grp_sem.c grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_if.c include / grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem /	12 22 2 2	I/O 関数の空スタブコード
grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_sem.c grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mem / grp_fs_mdep_if.c include / grp_ts_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_fs_mdep_types.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mem / grp_sem.c grp_time_set.c linclude / grp_fs_mdep_types.h grp_mem / grp_wos.h lib / grp_mem / grp		
include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mem / grp_sem.c grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mem / grp_mem / grp_mem / grp_fs_mdep_if.c include / grp_mdep_sem.h		
grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_mem.c grp_sem / grp_sem / grp_time / grp_time / grp_time set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_ts_mdep_types.h grp_wos.h lib / grp_mem / grp_wos.h		VOD 同の OD III家 IC T V / / エーバ
grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / grp_mem.c grp_sem / grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time_set.c wos not vos not vo		VOS 向け GR-FILE タイプ定義
Supprocess	orn mden sem h	
lib / grp_mem / grp_mem.c grp_sem / grp_sem / grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c		
grp_mem / grp_mem.c grp_sem / grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c		
マアー mem.c grp_sem / grp_sem.c grp_time / grp_time / grp_time set.c 現在時刻取得関数の空スタブソース 時刻設定関数の空スタブソース 時刻設定関数の空スタブソース 時刻設定関数の空スタブソース で	1	
grp_sem / grp_sem.c grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / VOS 向けセマフォア関数 現在時刻取得関数の空スタブソース 明視を表現しません。 現在時刻取得関数の空スタブソース リント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		VOS 向け可変長メモリ管理関数(grp mem alloc / free 関数)
grp_sem.c grp_time / grp_time_get.c grp_time_set.c mdep_vos2.xx / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mdep_sem.h grp_wos.h lib / grp_mem / VOS 向けセマフォア関数 現在時刻取得関数の空スタブソース 明在時刻取得関数の空スタブソース VOS2.xx 向けソールファイル りの数の空スタブコード デバイスドライバスイッチテーブル VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース	~ -	
grp_time / grp_time_get.c 現在時刻取得関数の空スタブソース 時刻設定関数の空スタブソース		VOS 向けセマフォア関数
grp_time_get.c grp_time_set.c 現在時刻取得関数の空スタブソース 時刻設定関数の空スタブソース WOS2.xx 向けソールファイル base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / 現在時刻取得関数の空スタブソース VOS2.xx 向けソールファイル VOS2.xx 向けソールファイル VOS2.xx 向けソールファイル VOS2.xx 向けソールファイル VOS2.xx 向けソールファイル VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け OS 中国に関する VOS2.xx 向け CR-FILE タイプ定義 VOS2.xx 向けをマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義		
grp_time_set.c 時刻設定関数の空スタブソース mdep_vos2.xx /		現在時刻取得関数の空スタブソース
mdep_vos2.xx / base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / VOS2.xx 向けソールファイル I/O 関数の空スタブコード デバイスドライバスイッチテーブル VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け GR-FILE タイプ定義 VOS2.xx 向けセマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義	0 10	時刻設定関数の空スタブソース
base / grp_fs_dev_io.c grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem /		VOS2.xx 向けソールファイル
grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / デバイスドライバスイッチテーブル VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け GR-FILE タイプ定義 VOS2.xx 向けセマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義	base /	
grp_fs_dev_sw_tbl.c grp_fs_mdep_if.c include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / デバイスドライバスイッチテーブル VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース VOS2.xx 向け GR-FILE タイプ定義 VOS2.xx 向けセマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義	grp_fs_dev_io.c	
include / grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / VOS2.xx 向け GR-FILE タイプ定義 VOS2.xx 向けセマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義		
grp_fs_mdep_types.h grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / VOS2.xx 向け GR-FILE タイプ定義 VOS2.xx 向けセマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義		VOS2.xx 向け OS 抽象化インタフェース
grp_mdep_sem.h grp_vos.h lib / grp_mem / VOS2.xx 向けセマフォアタイプ定義 VOS2.xx 向け基本タイプ定義		
grp_vos.h VOS2.xx 向け基本タイプ定義 lib / grp_mem /		
lib / grp_mem /		
grp_mem /		VOS2.xx 向け基本タイプ定義
grp mem.c VOS2.xx 向け可変長メモリ管理関数 (grp mem alloc / free 関数)	~ <u>.</u>	
	grp_mem.c	VOS2.xx 向け可変長メモリ管理関数(grp_mem_alloc / free 関数)
grp_sem /		TTO CO. (1) I TO BEN'
grp_sem.c VOS2.xx 向けセマフォア関数		VUS2.xx 同けセマフォア関数
grp_time /	grn time/	



grp_time_get.c	現在時刻取得関数の空スタブソース
grp_time_set.c	時刻設定関数の空スタブソース
sample /	サンプルコード
app /	サンプルアプリケーション
readme.txt	サンプルアプリケーションの説明
vos	GR-VOS1.xx の環境用サンプル
gr_file_sample	シリアルを使ったコマンドライン型サンプルアプリケーション
cmd_line.c	コマンドライン関数
cmd_prog.c	プログラム I/F 関数のサンプル
cmd_tbl.c	コマンドテーブル
cmd_user.c	ユーザーI/F 関数のサンプル
usb_test.c	サンプルアプリケーションメイン関数
cmd.h	サンプルプログラムヘッダーファイル
usb test.h	サンプルプログラムヘッダーファイル
gr_file_sample_no_console	デバッガ上で動作を確認する非コマンドライン型サンプルアプリケーション
test_main.c	サンプルアプリケーションメイン関数
test main.h	サンプルプログラムヘッダーファイル
vos2.xx	GR-VOS2.xx の環境用サンプル
gr_file_sample	シリアルを使ったコマンドライン型サンプルアプリケーション
cmd_line.c	コマンドライン関数
cmd_prog.c	プログラム I/F 関数のサンプル
cmd_tbl.c	コマンドテーブル
cmd_user.c	ユーザーI/F 関数のサンプル
usb_test.c	サンプルアプリケーションメイン関数
cmd.h	サンプルプログラムヘッダーファイル
usb_test.h	サンプルプログラムヘッダーファイル
gr_file_sample_no_console	デバッガ上で動作を確認する非コマンドライン型サンプルアプリケーション
test_main.c	サンプルアプリケーションメイン関数
test_main.h	サンプルプログラムヘッダーファイル
base /	サンプル関数
grp_fat_format_sd.c	SD カードのフォーマット処理関数ライブラリ*1
grp_fat_format_sd.h	SD カードのフォーマット処理関数ライブラリヘッダファイル* 1
grp_fs_dev_io_ram.c	RAM ディスク I/O 関数
grp_fs_dev_io_ram.h	RAM ディスク I/O 関数ヘッダファイル
grp_fs_proc_event.c	プラットフォーム依存の挿抜処理関数
grp_fs_proc_event.h	プラットフォーム依存の挿抜処理関数

*1 本参考ライブラリは、ご要望された場合のみご提供しております。

本参考ライブラリは、SD Card Association の規格書で規定された情報を基に作成されていますので、 本参考ライブラリの全体、または、一部を製品に利用する場合は、SD Card のライセンスが必要です。 SD Card のライセンスにつきましては、SD Card Association にお問い合わせ下さい。

なお、OS 抽象化ライブラリ **GR-VOS** につきましては、同一 CD 内の **GR-FILE** のソースディレクトリ と同一レベルにある " gr_vos " ディレクトリ下をご参考下さい。(gr_vos は弊社製の他の製品と同時購入時に添付されます)



6.2 GR-FILE の構築・使用方法

GR-FILE ライブラリの構築、アプリケーションの作成は、以下の手順で行います。 "mdep_xxx"ディレクトリ名は、vos または itron の使用する環境に合わせて読み替えてください。 また、ポーティングについては、「ポーティングマニュアル」も参照ください。

(1) OS/プラットフォーム依存タイプの定義

"mdep_xxx/include" ディレクトリ下にある、"grp_fs_mdep_types.h"、"grp_mdep_sem.h" を編集し、OS/プラットフォーム依存のタイプの定義を行います。

なお、32 ビットシステムでない場合は、include/grp_types.h の基本タイプについても、変更が必要です。また、grp_types.h の"int" を "long" に変更した場合は、fat.c、 grp_fs.c 等のエラー出力用の grp_fs_printf フォーマットを変数タイプに応じて long 対応に変更する必要があります。

(2) **GR-FILE** 用の **OS**/プラットフォーム依存関数の作成

"mdep_xxx/base/grp_fs_mdep_if.c" を編集し、**GR-FILE** 用の OS/プラットフォーム依存関数を作成します。提供時には、OS 仮想化ライブラリ GR-VOS 用に対応した、"mdep_vos/base/grp_fs_mdep_if.c"、"mdep_vos2.xx/base/grp_fs_mdep_if.c"、および、iTron 用の"mdep_itron/base/grp_fs_mdep_if.c"が入っています。

さらに、"mdep_xxx/lib" ディレクトリ下にあるファイルを編集し、上記ファイル他から参照される OS/プラットフォーム依存ライブラリ関数を作成します。

(3) デバイス I/O 関数の作成/登録

"mdep_xxx/base/grp_fs_dev_io.c"を編集し、**GR-FILE** 用のデバイス I/O 関数を作成します。提供 時には、空のスタブ関数が入っています。

さらに、"mdep_xxx/base/grp_fs_dev_sw_tbl.c" を編集し、作成したデバイス I/O 関数をgrp_fs_dev_tbl に登録します。

(4) ファイルシステム依存関数の作成/登録(必要な場合)

提供している FAT ファイルシステム以外に独自でファイルシステムをサポートする場合は、 "grp_fs/base/fat.c" を参考に、同ファイルシステム用のファイルシステム依存関数を作成します。 さらに、"grp_fs/base/grp_fs_cfg.c" を編集し、作成したファイルシステム関数を grp_fs_type_tbl に登録します。

(5) 各種パラメータの変更(必要な場合)

「各種パラメータの設定・変更」の節でしました、各種パラメータの define を必要に応じて変更します。



(6) ライブラリの作成

ソースファイルと一緒に提供しました Makefile を参考に、プラットフォームに応じたライブラリ構築スクリプトを作成し、**GR-FILE** のライブラリを作成します。なお、その際、「コンパイルオプションの節で説明しました、コンパイルオプションを必要に応じて指定して構築します。

提供しました Makefile は、LINUX上でライブラリを生成するためのサンプルです。前節で示しましたソースファイルの各ディレクトリの下にある Makefile を使ってそれぞれのソースファイルをコンパイルしますと、"grp_fs/base" と "grp_fs/lib/grp_stdio" 下の関数群は、ライブラリファイル "lib/grp_file.a" に生成・格納し、その他のディレクトリ下の関数群は、ライブラリファイル "lib/grp_lib.a" に生成・格納する形となっています。

(7) アプリケーションの **GR-FILE** 依存部の作成

「サンプルフロー」の章で示しましたように、**GR-FILE** を用いたアプリケーションプログラムでは、ファイル I/O 処理だけでなく、**GR-FILE** 向けの初期化処理や、プラットフォームに依存したメディアの挿抜処理部分も **GR-FILE** で提供した関数を使用して作成します。なお、プラットフォーム依存のメディア挿抜処理のサンプルコードは、"sample/base/grp_proc_event.c" にて提供しています。

(8) アプリケーション実行モジュールの作成

(7) で作成したアプリケーションプログラムと、(6) で作成した **GR-FILE** のライブラリを リンクして、実行可能なロードモジュールを作成します。



組込み向けファイルシステム GR-FILE

発行年月:2020年3月 第1.31版 発行:株式会社グレープシステム

E-Mail : gr@support.grape.co.jp URL : http://www.grape.co.jp

Copyright (C) 2003 - 2020 Grape Systems, Inc.
All rights reserved.

