414D 20.03.2021 Grupa Data


# Fişă laborator 2 - online rev. 1


ID = {G,N,M,T,S} N1=ascii("G")=71; N2=78; N3=77; N4=84; N5=83. ID=393 mod 100+1=93+1=94

#### 1. Vizualizarea semnalului sinusoidal

a)  $f_i = 50Hz$   $T_i = 0.02s = 20ms$   $A_i = 4V$ 

Stop 
$$=40$$
ms






schemă montaj


grafic Vout

# **b)** $A_{mas} = 0.254V$ $T_{mas} = 0.0202s = 20,2ms$



grafic V<sub>out</sub> cu markeri

# c) $\Delta t_1 = 0.0025 = 2.5 \text{ms}$



grafic  $V_{out}$  cu faza = -45 grade

# relație $\Delta t_I$ , $T_i$ : $\Delta t_1 = T_i * \frac{\varphi_1}{360}$ Explicații imagine:

Avand un defazaj de -45°, semnalul sinusoidal porneste de la o amplitudine negativa cu o intarziere de timp de 2,5ms.

$$\Delta t_{1\_calculat} = 20 * \frac{-45}{360} = -2,5 ms$$

$$\Delta t_{2\_calculat} = 20 * \frac{-90}{360} = -5ms$$


**d)** 
$$N_x = 5 div$$
  $C_x = 4 ms/div$ 

$$T_{i m \breve{a} s} = 20 m s$$

# e) $Stop = T_1 = 20ms$ Step = 2ms



$$\Delta t_2 = 0.005 s = 5 ms$$




grafic  $V_{out}$  cu faza = -90 grade

# relație $\Delta t_2$ , $T_i$ : $\Delta t_2 = T_i * \frac{\varphi_2}{360}$ Explicații imagine:

Graficul semnalului sinusoidal se modifica, acesta plecand de la o amplitudine negativa, avand un defazaj de -90°, deplasandu-se exact cu un sfert de perioada fata de valoarea semnalului fara modificari de faza. (intarzierea de timp este de 5ms.

$$Stop = T_1/2 = 10ms$$
  $Step = 1ms$ 





$$N_x = 10 div \quad C_x = 2 ms/div \quad T_{i \text{ mas}} = 20 ms$$

$$N_x = 10 div C_x = 1 ms/div T_{i m as} = 10 ms$$

 $f) f_2 = 500Hz = 0.5kHz$ 

 $A_2 = 20V$ 







# 2. Setarea și măsurarea unui semnal sinusoidal cu componentă continuă

$$\mathbf{a}$$
)  $f_1$ =20kHz

$$U_V$$
=2V  $U_{CC1}$ = -1V





schemă

grafic u(t) cu cursori  $U_{max} = \mathbf{1V} \qquad U_{min} = -\mathbf{3V}$ 

$$\mathbf{b)} \qquad U_{\text{CC2}} = 0 \text{V}$$



$$U_{\text{CC3}}=1\text{V}$$



$$U_{max} = 2V$$
  $U_{min} = -2V$ 

$$U_{max} = 3V$$

$$U_{min} = -1V$$


#### Explicați efectul c.c. asupra graficelor:

Introducerea componentei continue transforma semnalul sinusoidal simetric,intr-un semnal nesimetric,valorile de minim si de maxim ale semnalului modificandu-se,aceste nemaifiind egale in modul. Media semnalului nu se mai realizeaza fata de valorea 0,ci de valorea pe care o are componenta continua. Nu modifica cu nimic numarul de diviziuni pe care se intinde semnalul,ci doar valorile de minim si maxim ale acestuia.


## Explicație comutare AC $\rightarrow$ DC cînd Ucc= +1V:

Atunci cand se trece de pe AC pe DC la Ucc=1V, semnalul se deplaseaza in sus cu 2 diviziuni. Valorile lui minime si maxime sunt determinate in functie de valoarea medie, aceasta fiind reprezentata de componenta continua(Ucc=1V). Se modifica valorile amplitunii minime si maxime, dar semnalul ramane reprezentat pe aceeasi numar de diviziuni.

c)  $U_{\text{CC2}} = 0\text{V}$ 



 $U_{\text{CC3}}=1\text{V}$ 



$$T = \frac{\Lambda}{2} = \frac{1}{20.10^3} = 0.15.10^{-4} h = 50 \mu h$$

$$U = 1 + 10.150 = 1 + 1.88 = 2.88 V$$

$$U_{CC} = 0 V$$


$$u(t) \in [-2.88 V : 2.88 V]$$

$$A = \frac{1}{4} = \frac{50103}{100} = 012.1047 = 2017$$

$$A = \frac{1}{4} = \frac{50103}{100} = 012.1047 = 2017$$

#### 3. Setarea unui semnal dreptunghiular; factorul de umplere


a)  $A_i = 1V$   $f_i = 2000Hz = 2kHz$   $T_i = 0.0005s = 0.5ms$  Stop = 1ms





$$\tau_1 = 0.248 \text{ms}$$
  $T_1 = 0.497 \text{ms}$   $\eta_{ml} = 0.4989 = >49.89\%$ 

**b)**  $\eta_i$  =80% Daca factorul de umplere este de 80%, la o perioada de 0.5 ms inseamna ca durata impulsului  $\tau$ =0.4ms



$$\tau_2 = 0.399 \text{ms}$$
  $T_2 = 0.798 \text{ms}$   $\eta_{m2} = 0.5 = 50\%$ 

#### Explicație valori extreme $\eta$ :


Un factor de umplere de 100% ar insemna o livrare maxima a tensiunii,mentinandu-se constanta. Perioada unui semnal ar fi egala cu durata impulsului.


Daca factorul de umplere ar fi zero,nu am mai putea defini un semnal dreptunghiular.

#### 4. Generarea unui semnal modulat în amplitudine

**a)** 
$$U_1 = 4V$$
  $f_1 = 20 \text{ kHz}$   $m=1$   $U_2 = 2V$   $f_2 = 1 \text{ kHz}$ 

$$Stop = 5ms$$
  $Step = 0.0005s = 0.5ms$ 






$$A(t) = U_1[1+m*U_2*\sin(2*\pi*f_2*t)]$$
  

$$u(t) = U_1[1+m*U_2*\sin(2*\pi*f_2*t)]*\sin(2*\pi*f_1*t)$$

limitele 
$$u(t)$$
: măsurate  $A_{min} = -11.9V$   $A_{max} = 12V$   $A_{max\_calc} = -11.6V$   $A_{max\_calc} = 11.6V$ 

**b**) 
$$m = 0.5$$

$$Stop = 5ms$$
  $Step = 0.0005s = 0.5ms$ 



$$A_{min} = -7.93$$
V  $A_{max} = 7.99$ V  $A_{min\_calc} = -7.8$  V  $A_{max\_calc} = 7.8$  V

## Explicație m:

Pe baza celor 2 grafice se poate observa că amplitudinile maxime, respectiv cele minime, s-au obținut în aceleași momente de timp, cu aceeași frecvență at  $\hat{a}t$  pentru m=1, c $\hat{a}t$  si pentru m=0.5. Astfel, putem spune că rolul indicelui de modulație este de a transmite mai multe semnale (diferite ca amplitudine) pe același canal de frecvență, în același timp.

## Explicație m=0:

Atunci când indicele de modulație este egal cu 0, se poate observa ca valoarea maximă a amplitudinii devine chiar amplitudinea semnalului de purtător.

$$U_1 = A_{max} = 4V$$

