Lucrarea nr.3 – Proprietățile conductoare ale materialelor

1. Scopul lucrării

Studiul variației a 2 mărimi de material, rezistivitatea, respectiv conductivitatea în materiale conductoare și semiconductoare, în funcție de temperatură și studiul variației rezistenței pentru un material semiconductor fotosensibil în funcție de intensitatea luminoasă.

Notiuni teoretice

Conducția electrică într-un material constă în apariția unui flux dirijat de purtători mobili de sarcină la aplicarea unui câmp electric, E. Astfel, apare un curent electric, iar materialul în care are loc acest fenomen fizic se află într-o stare electrocinetică. Proprietățile conductoare ale unui material izotrop sunt descrise cantitativ în domeniul liniar de coeficientul de rezistivitate electrică de volum ρ sau de mărimea inversă, conductivitatea electrică de volum $\sigma = \rho^{-1}$. Aceste mărimi sunt definite de forma locală a legii de conducție electrică: $J = \sigma \cdot E$ respectiv $E = \rho \cdot J$ (E si J sunt vectori).

Conform teoriei cuantice, rezistivitatea a unui material are expresia: $\rho = \frac{m_n}{n \times q_n^2} \frac{1}{\langle \tau \rangle}$

În cazul materialelor semiconductoare, purtătorii mobili de sarcină sunt electronii de conducție și golurile, astfel încât:

 $\rho = \left(\frac{m_n}{ne^2} \frac{1}{\langle \tau_n \rangle} + \frac{m_p}{pe^2} \frac{1}{\langle \tau_p \rangle}\right)^{-1} = \frac{1}{e(n\mu_n + p\mu_p)}$

Concentrația purtătorilor mobili de sarcină crește exponențial cu creșterea temperaturii. Mobilitatea acestor purtători scade în general la creșterea temperaturii după o lege practic liniară. În cazul acțiunii unui flux electromagnetic apare o concentrație suplimentară de purtători mobili de sarcină rezultată în urma interacției electronilor de valență cu fotonii. Totodată, se modifică și mobilitatea efectivă care caracterizează deplasarea dirijată a purtătorilor sub acțiunea câmpului electric. Acest fenomen constituie efectul fotoelectric intern. Modelul benzilor energetice al corpului solid permite descrierea purtătorilor de sarcină.

Conform acestui model, electronii unui atom ocupă diverse nivele energetice care pot fi grupe in benzi energetice:

- banda de valență: electronii de valență sunt fixați în legături covalente, sunt imobili, deci nu pot participa la fenomene de conducție;
- banda de conducție: electronii de conducție sunt electroni liberi, se pot deplasa prin structura internă a materialului, deci participă la fenomenele de conducție;
- banda interzisă: electronii nu pot ocupa nivele energetice în interiorul acestor benzi.

Diagrama benzilor energetice a materialelor permite clasificarea acestora din punct de vedere a conductibilității electrice (proprietatea unui material de a permite trecerea curentului electric) în trei tipuri: conductoare, semiconductoare și izolatoare. În cazul materialelor conductoare, conducția curentului electric este asigurată de electronii de conducție, iar pentru cele semiconductoare și izolatoare – electronii de conducție și goluri. Pentru materialele semiconductoare, valoarea benzii interzise este cuprinsă în intervalul $EG \leq 0.025$ -3eV, iar pentru izolatoare, $EG \geq 2.5$ -3eV.

Pentru desfășurarea lucrării de laborator vom folosi un multimetru TENMA 72-14610 și un multimetruTENMA 72-13330.

2. Tabelul 3-1 și împreună cu relațiile folosite la calcul;

Tabel 3-1


T [C]		20	35	40	45	50	55	58	60	62	64
Valori	$R_{Ge}\left[\Omega\right]$	2540	1100	799	566	580	490	440	407	364	360
masurate											
	$R_{TiPt}[\Omega]$	119,8	128,5	131.7	135.7	137.2	140.1	141.7	142.8	143.5	144.3
Sectiunea	δ_{Ge}										
pentru	[Ωm]										
calcule	гл	25.4	11	7.99	5.66	5.8	4.9	4.4	4.07	3.64	3.6
	σ_{Ge}										
	$(\Omega m)^{-1}$										
		0.039	0.09	0.125	0.176	0.172	0.204	0.227	0.245	0.274	0.277
	$\delta_{\mathrm{TiPt}}\left[\Omega m\right] *10^{-6}$										
		0.1537	0.1649	0.1690	0.17414	0.17606	0.1797	0.1818	0.1832	0.1841	0.18517
	στiPt										
	$(\Omega m)^{-1}$										
	*106	6.5045	6.0641	5.9167	5.74238	5.6795	5.5620	5.4992	5.4568	5.4302	5.4001


Tabelul a fost completat:


-> având dimensiunile probelor : proba de Ge are lungimea I = 10 mm şi secţiunea $S = 10 \times 10$ mm², iar proba de TiPt are lungimea I = 90 mm şi secţiunea $S = 0.7 \times 0.14$ mm²


-> utilizând următoarele formule :
$$R = \rho \frac{l}{S}$$
 si $\sigma = \frac{1}{\rho}$

3. Dependențele de temperatură ale rezistivității și conductivității pentru probele de germaniu și TiPt;









4. Calculul coeficientului de temperatură al rezistivității pentru cele două probe;


Abaterile se iau in jurul valorii de 60° C si se foloseste formula : $\alpha_{\rho} = \frac{1}{\rho} * \frac{\Delta \rho}{\Delta T}$

$$\alpha_{Ge} = \frac{1}{4.07} * \frac{3.64 - 4.4}{62 - 58} = -0.046 (^{\circ}C)^{-1} / K^{-1}$$

$$\alpha_{\text{TiPt}} = \frac{1}{0.183} * \frac{(0.1841 - 0.1818)}{62 - 58} = 0.00314 \, (^{\circ}\text{C})^{-1} \, / \, \text{K}^{-1}$$

5. Graficul pe baza căruia se va calcula banda interzisă a germaniului;

(Ati spus ca este optional. Nu stiu daca este bine, dar am incercat.)




$$E_g = -\frac{\Delta \left[ln \left(\sigma T^{-\frac{3}{2}} \right) \right]}{\Delta \left(\frac{1}{T} \right)} \cdot 1.725 \cdot 10^{-4} \left[eV \right]$$
 = 1.0825 eV

6. Tabelul 3-2 și caracteristica curent-tensiune la întuneric pentru fotorezistență, precum si calculul rezistenței la întuneric obținută pe baza acestei caracteristici

Tabel 3-2 $R = 1 K\Omega$

U [V]	1	3	5	7	9	11	13	15
U _{FR} [V]	0.991	2.957	4.9	6.85	8.80	10.71	12.61	14.50
$I_{FR} = \frac{U - UFR}{R}$								
[mA] ^R	0.009	0.043	0.1	0.15	0.2	0.29	0.39	0.5



Ecuatia dreptei evidentiate in graficul de mai sus este y=26.982x + 2.1168, care corespunde dependentei dintre tensiune si intensitate U = R*I. Ceea ce inseamna ca rezistenta la intuneric reprezinta psnta dreptei, adica $R = 26.982 \, k\Omega$.


7. Tabelul 3-3 și graficul cu caracteristicile curent-tensiune pentru fotorezistență la cele 3 valori ale fluxului optic;

Tabel 3-3


Flux	U [V]	1	5	10	15
	U _{FR} [V]	0.550	2.680	5.266	7.88
ቀ(r₁)	$I_{FR} = \frac{U - UFR}{R}$ [mA]				
		0.45	2.32	4.734	7.12
ቀ(r₂)	U _{FR} [V]	0.926	4.555	9.01	13.41
	$I_{FR} = \frac{U - UFR}{R}$ [mA]	0.074	0.445	0.99	1.59
ቀ(r ₃)	U _{FR} [V]	0.981	4.852	9.65	14.39
	$I_{FR} = \frac{U - UFR}{R}$ [mA]	0.019	0.148	0.35	0.61

 $R = 1 K\Omega$


RFR este panta dreptei evidentiata pe fiecare grafic.



 R_{FR} = 1.0953 $k\Omega$




 R_{FR} = 8.1793 $k\Omega$



 R_{FR} = 22.452 $k\Omega$

8. Graficul $\lg(R_{FR})$ în funcție de $\lg(\phi)$, luându-se ca referință pe axa absciselor valoarea $\lg(\phi(r_3))$.



$$\phi(r_1) = 100\phi(r_3) \text{ si } \phi(r_2) = 10\phi(r_3)$$

9. Concluzii si comentarii

În cazul materialului semiconductor (Ge), odată cu creșterea temperaturii, crește și numărul de electroni liberi, datorită energiei termice care le permite electronilor să devină electroni de conducție. Se remarca scaderea rezistentei si implicit si a rezistivitatii, fapt datorat cresterii curentului prin material. Conductivitatea fiind marimea inversa rezistivitatii, creste.

În cazul probei din metal, a aliajului TiPt, pe măsură ce crește temperatura, electronii care deja formau curentul electric absorb căldură și se produce fenomenul de agitație termică. Curentul deja format prin metal o să scadă, deci conductivitatea o să scadă, iar rezistivitatea va crește.

10. Litrobari si probleme

1. Cum se explica foplul ce, desi de planarea purtetorion mobile de sarcind se foce sub actimea compului electric, miscarea acestora nu este uniform acabrata, ci uniforma?

Asupra pudstouler de reveired actiones 20, pe lânga forta destorata aplicarie compellei electric extern, ni o forta de fronare care determina miscarea uniformă.

2. Cum re explica foplul ce in general mobili de soncina scade cu oostona temperaturii?

Agitatia termica este feremenul care se petruce la crasteria temporaturii. Prin accorta petruce la crasteria temporaturii. Prin accorta agitatie munistrul cio coninclor d'u treteana oraste lina oraste, fopt care determina sedera mobilitatii purtisarilor de soricina.

3. Offiniti demperatura bebye

Temperatura debye este temperatura luata ca referinta pentru a determina preddilitatea proportionalitatea resistinitatii cu temperatura.

TXT5 => 9 NT5

4. Ente justificatà utilizarea unui coeficient de sau temperatura al conducti vitații pentru motale sau temperatură al roducerea unui coeficient este mai petrivită introducerea unui coeficient de temperatură al rodistivității.?

 $S = S_0 (\Lambda + \alpha (t - t_0))$ $\alpha = \frac{\Lambda}{S} \cdot \frac{\Delta S}{\Delta T}$

Resistenta motobler overste l'inion en demperatura =>

-> resistentatea ereste l'inion en demperatura =>

-> resistentatea coeficiental de demperatura

-> re utiliseasa coeficiental de demperatura

of resistentation.

6. Precizia en com a determina soberea deca resistenten este mai buna deca resistenten antre bernete resu-negru se monospera tenscinea antre bernete resu-negru son intre bernete resu-negru son intre bernete resu-voide?

Reavote uta fotore avitorului se mossocia cu o precizie mai bund îmbre bormet riou-negru.

7. Sa se procidede relul redictorului montat

Un rel important este acela de a masura e va ntul care trece prin fotorezistenta la o amemità voloare a tensiunii. Alt rel este limitara curantului.

8. Dupà ce lege se modifica fluxul electromagnetic, emis de dioda electroluminiscentà si, coro cade pe fotoresistor, cu distanta dintre cele 2 comp.?

reportionne a en 1/12.