最新網路概論-第17版

本投影片(下稱教用資源)僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師(下稱老師)專用, 老師為教學使用之目的,得摘錄、編輯、重製教用資源(但使用量不得超過各該教用資源內容之80%)以 製作為輔助教學之教學投影片,並於授課時搭配旗標書籍公開播放,但不得為網際網路公開傳輸之遠距教 學、網路教學等之使用;除此之外,老師不得再授權予任何第三人使用,並不得將依此授權所製作之教學 投影片之相關著作物移作他用。

• 著作權所有 © 旗標科技股份有限公司



第四章 無線區域網路

本投影片(下稱教用資源)僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師(下稱老師)專用, 老師為教學使用之目的,得摘錄、編輯、重製教用資源(但使用量不得超過各該教用資源內容之80%)以 製作為輔助教學之教學投影片,並於授課時搭配旗標書籍公開播放,但不得為網際網路公開傳輸之遠距教 學、網路教學等之使用;除此之外,老師不得再授權予任何第三人使用,並不得將依此授權所製作之教學 投影片之相關著作物移作他用。

• 著作權所有 © 旗標科技股份有限公司

4-1 無線傳輸技術

- 無線電波因為是透過開放的媒介傳輸
- 無線傳輸要制訂媒介存取控制方法, 解決碰撞問題
- 4-1-1 展頻技術
- 4-1-2 CSMA/CA 媒介存取控制方法

一般無線電通訊的訊號, 都是用『頻率範圍較窄、功率較高』的電波

- 1. 容易洩密
- 2. 容易受干擾

- 為了改進以上的缺點,就發展出展技術, 使用『頻率範圍較寬、功率較小』的電波
- 常見的展頻技術:跳頻式展頻、直接序列展頻



跳頻式展頻:

 將連續的頻道切割為多個子頻道,將 資料分割依序傳送,傳送與接收端會 依展頻碼決定使用頻道




圖 4-2 跳頻式展頻示意圖

直接序列展頻

 將每個窄頻寬、高能量的位元訊號(0 與 1)與特別設計的展頻碼 做運算,將原本的訊號延展為數倍頻寬的低功率訊號後傳送出去




圖 4-3 直接序列展頻示意圖

無線傳輸也有碰裝問題,但無線電波會因為傳輸距離的限制,而無法偵測所有的碰撞




圖 4-4 A 無法偵測 C 是否正在發送訊號

- 因此不適合使用上一章說明的 CSMA/CD 方法
- 無線網路改採主動避免碰撞的 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance, 載波偵測多重存取/碰撞迴避)技術

- 1. 若偵測到媒介空檔, 且空檔時間持續超過 IFS 時間, 就直接傳送 訊框, 跳到步驟 4
- 2. 等待媒體空檔,當空檔持續超過 IFS 時間,再等待一段退讓時間, 退讓時間的範圍會隨重試次數成指數成長,可錯開重送的時間。退 讓時間內,如果有其他電腦傳送訊框,就會暫停退讓時間的計時
- 3. 等待完退讓時間後, 就會送出訊框
- 4. 收到訊框, 會送出確認訊框
- 5. 若一定時間內沒有收到確認訊框,必須重新進行等待程序重送
- 6. 重試超過一定次數, 就會當作傳送失敗



RTS/CTS 訊框

• 在傳送資料訊框之前, 先傳送一個很小的 RTS 訊框, 確認不會發生碰撞後才開始傳送




圖 4-6 使用 RTS/CTS 解決隱藏的工作站問題

4-2 IEEE 802.11 無線區域網路

- 在 1997 年 6 月正式發表 IEEE 802.11 文件, 此文件在實體層規範了 3 種傳輸技術:
- 1. 跳頻式展頻
- 2. 直接序列展頻
- 3. 紅外線:目前產品都以無線電波為傳輸介質,因此略過紅外線傳輸技術

- 802.11 有以下 2 種無線網路架構:
 - 1. Infrastructure
 - 2. Ad Hoc

- Infrastructure 架構的特徵是用到 AP
- AP 的兩個功能:
 - 1. 轉送訊號
 - 2. 橋接器



圖 4-7 AP 是 Infrastructure 架構的神經中樞, 萬一它當機, 整個無線網路也跟著癱瘓

Infrastructure 架構

• 轉送訊號




圖 4-8 AP 可轉送訊號, 延長傳輸距離

橋接器




圖 4-9 連接有線網路與無線網路的 AP

Ad Hoc 架構

· 不使用 AP, 每台電腦使用各自的無線網路卡互傳資料




圖 4-10 在 Ad Hoc 架構, 同一時間只有 2 部電腦可以互傳

- 內建『軟體基地台』的 Wi-Fi Direct
- · Wi-Fi Direct 是在裝置中以 軟體的方式實作一個基地台 (Soft AP), 因此讓裝置間可 不透過基地台即能建立連線




圖 4-11 連接有線網路與無線網路的 AP

4-2-2 802.11a

- 正式名稱為『High Speed Physical layer in The 5GHz Band』, 和 802.11 其他規格無法相容
- 最主要的特色為:
 - 1. 使用 5 GHz 頻道
 - 2. 最大傳輸速率為 54 Mbps

4-2-3 802.11b

- · 引進 CCK 調變技術
- 使用『短前置訊號和表頭模式』




圖 4-12 802.11b 縮短前置訊號與表頭的長度

4-2-3 802.11b

- 接近 10 Mbps 乙太網路的傳輸速度
- · Wi-Fi 認證提升相容性



這就是 Wi-Fi 的認證標誌



新產品也會看到這樣的標誌, 列出了通過認證的項目

4-2-4 802.11g

- 802.11g 就像是 802.11b 的『火力加強版』,因為前者與後者相容,但是具有更高的傳輸速率。
- 使用 2.4 GHz 頻道, 與802.11b相容
- 最大傳輸速率提升為 54 Mbps

• MIMO —天線變多, 也變聰明



圖 4-14 MIMO 基地台因為有多支天線, 所以被網友戲稱為『香爐』

• 空間多工傳輸 (Spatial division multiplexing)




圖 4-15 空間多工傳輸利用 多天線使傳輸率倍增

• 時空區塊編碼 (STBC, Space-Time Block Coding)




圖 4-16 時空區塊編碼利用多天線 傳輸相同的 spatial stream

• 傳輸波束成形 (Transmit beamforming): 探知接收端的方位後, 利用多天線傳送單一『加強』的訊號給接收端

- 實體層技術的加強
 - 1. 加強 OFDM 調變
 - 2. 40MHz 頻帶
 - 3. 縮短訊號間隔
- MAC 層的改進
 - 1. Frame Aggregation (訊框匯集) 功能, 將多個訊框合成一個, 提升實際的資料傳輸量

4-2-6 802.11ac

- 802.11ac 號稱第 5 代 WiFi 技術, IEEE 於 2014 年 1 月正式宣告成為新一代標準。傳輸速度正式突破 1Gbps 的關卡。
- 改用5GHz, 頻寬更大、不易干擾
- · 強化版的MIMO技術
- 用雙頻產品解決傳輸距離縮短問題

4-2-6 802.11ac

• 用雙頻產品解決傳輸距離縮短問題





圖 4-17 市面上 802.11ac 的通 訊設備多半採用雙頻設計,兼容 802.11n 可使用 2.4 GHz 頻道

4-2-7 WiFi 6 (802.11ax)

• 2019 年又推出 802.11ax, bps, 允許更多裝置連線。

也稱為WiFi 6。傳輸速度接近 10G




圖 4-18 WiFi 6 的網路產品已經蔚為主流

4-2-7 WiFi 6 (802.11ax)

- 可將子頻道再細分的 OFDMA 技術
- 採用 1024-QAM 調變技術
- 減少干擾的 BSS Coloring 技術
- 引入 6GHz, 支援大量的裝置連線




圖 4-19 受限於法規和普及率,採用 6GHz 的 WiFi6E 產品,預計要到 2024 年才會普及

4-2-8 WiFi 7 (802.11be)

- WiFi 7 就是 WiFi 6 的有感升 級版,延續 WiFi 6E 的規格, 支援 2.4、5、6 GHz 等 3 個不 同頻段
- 最大連線速度將可達 30 Gbps 以上, 等於是 WiFi 6 的 3 倍 以上



圖 4-20 已經有廠商率先發表 WiFi 7 相關產品

4-3 IEEE 802.15 — 藍牙與 ZigBee

- IEEE 802.15 工作小組主要負責無線個人區域網路標準
- 4-3-1 藍牙技術 (Bluetooth)
- 4-3-2 ZigBee 技術

4-3-1 藍牙技術 (Bluetooth)

藍牙是什麼?

- 是一種同時可用於電信和電腦的無線傳輸技術
- 短距離、低功率、低成本



■ 4-21 完全不受傳輸線束縛的藍牙耳機 (HS You@flickr)

4-3-1 藍牙技術 (Bluetooth)

- 藍牙的功用
- 語音及數據資料的即時傳輸
- 取代實體線路
- 快速方便的網路連接

藍牙技術的規格

- 使用 2.4 GHz 公用頻帶, 和跳頻式展頻傳輸技術
- 一個藍牙網路總共可以有 8 個藍牙裝置





圖 4-21 藍牙設備所連成的散射網路

藍牙技術的規格

• 主控端可以和同一網路中的任一個用戶端通訊, 用戶端則只能與主控端通訊



用戶端使用單數時槽

圖 4-22 藍牙的時槽分配

藍牙技術的規格

• 藍牙裝置依據輸出功率區分成 3 種等級 (Class):

表 4-1 藍牙裝置的等級

等級	最大輸出功率	最大傳輸距離
Class1	100mW	100M
Class2	2 . 5mW	10M
Class3	1.0mW	1M

藍牙的連結

- 使用之前必須先和主控端配對,配對成功後,即可建立兩種連結:
 - 1. 非同步連接
 - 2. 同步連接

藍牙的規範 (Profile):

- · 為了讓各種裝置可以正確運作, 藍牙技術依照用途制訂了許多種規範, 稱為 Profile。每一個 Profile 規定了特定用途所需要實作的協定
- 例如大家常聽到的 A2DP (Advance Audio Distribution Profile) 就是可以傳輸立體聲音樂的 Profile, 只要手機與藍牙耳機都支援 A2DP Profile, 就可以收聽從手機以藍牙傳送的立體聲音樂。 否則, 就只能以 HeadSet Profile (HSP) 呈現單聲道效果

藍牙的規範 (Profile):

- 藍牙滑鼠、鍵盤等電腦周邊支援的則是 Human Interface Device Profile (HID), 另外還有提供藍牙裝置之間相互交換資料的 Object Push Profile (OPP)
- 要使用藍牙裝置,就要先確認該裝置支援的 Profile,才不會發生 同樣是藍牙耳機,但音效差很多的情況。


藍芽的演進:

- Bluetooth V1. 2
- Bluetooth V2.0 + EDR
- Bluetooth V2.1 + EDR
- Bluetooth V3.0 + HS
- Bluetooth V4. 0
- Bluetooth 5.0

- 最長傳輸距離 100 公尺, 速率介於 20~250 kbps 之間
- 低速、低耗電、低成本、支援大量節點

網狀網路 (Mesh)

· ZigBee 是由節點組成網狀網路



ZigBee 的應用

• 主要使用於無線感測網路,由溫度、濕度、振動...等感測器所組成的無線網路

感測器節點 通訊閘節點

圖 4-25 無線感測網路

ZigBee 的相容性

• 目前各家廠商會各自實作其專屬的 ZigBee 應用層而無法互通

4-4 NFC 與 RFID

- 4-4-1 RFID
- 4-4-2 NFC

4-4-1 RFID

- RFID 是 Radio Frequency Identification 的縮寫, 最廣為人知的應用就是各類電子票證
- RFID 的組成元件
 - 1. 讀卡機 (Reader)
 - 2. 標籤 (Tag)
 - 3. 天線 (Antenna)
 - 4. 後端系統

4-4-1 RFID

RFID 的標籤種類

- 1. 被動式 (Passive)
- 2. 半主動式 (Semi-Passive)
- 3. 主動式 (Active)




圖 4-26 被動式 RFID 標籤本身不具備電力, 當靠近讀卡機時, 才藉由電磁感應原理產生電流, 開始運作

4-4-1 RFID

- RFID 規格由 ISO 及 EPCGlobal 制定, 有幾種標準:
- ISO/IEC 14443 Identification cards Contactless integrated circuit cards Proximity cards
- ISO/IEC 15693 Identification cards Contactless integrated circuit cards Vicinity cards
- IEC 18000 Information technology—Radio frequency identification for item management

4-4-2 NFC

- NFC 除了保有 RFID 識別功能,可讓行動電話像悠遊卡一樣當成支付工具,亦具備通訊的能力
- NFC 的規格
 - 1. 主動通訊模式
 - 2. 被動通訊模式
- 支援 NFCIP-2 行動電話可具備下列 NFC 功能:
 - 1. 當成讀卡機
 - 2. 模擬成 RFID 標籤
 - 3. 與另一個 NFC 裝置做點對點傳輸

4-4-2 NFC

NFC 與 RFID 的比較:

- 1. 與手機結合
- 2. NFC 也是 RFID 讀卡機
- 3. 簡化配對程序
- 4. 資料傳輸

實作練習: 觀察 WiFi 熱點的訊號與頻道分佈





波形高低表示訊 號強度,波形越 高、訊號越強



下方顯示的數 字就是 2.4GH WiFi 頻道

觀察 WiFi 熱點的訊號與頻道分佈

