

第七章 薄膜的物理性质

□7.5薄膜的热学性质

- 7.5.1 薄膜热导率的测量方法
- 7.5.2 薄膜热扩散率的测量方法
- 7.5.3 薄膜热容的测量方法
- 7.5.4 薄膜热膨胀系数测量方法磁阻效应

本主命老女者

7.5 薄膜的热学性质

功能薄膜在许多方面表现出与块状材料明显不同的热学性质。

两方面原因:

- (1) 薄膜的厚度薄的特点引起的极大的表面体积比;
- (2)由于成膜过程是逐个粒子的凝聚,这使得薄膜具有特殊的微观物理结构。

薄膜的热导率低于宏观情况下的相应值。

对薄膜热学参数的测试与表征主要集中在<mark>热导率、热扩散率、比热容和热膨胀系数</mark>等参数方面。

南三年老大岩

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

- * <mark>热导率:</mark> 又称导热系数,反映物质的热传导能力。 指当温度垂直向下梯度为1℃/m时,单位时间内通过单位水 平截面积所传递的热量。
- * 其具体定义为: 在物体内部垂直于导热方向取两个相距1米 ,面积为1平方米的平行平面, 若两个平面的温度相差1K, 则在1秒内从一个平面传导至另一个平面的热量就规定为该 物质的热导率, 其单位为瓦特·米·1·开·1(W·m·1·K·1)。

本主命主义

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

薄膜热导率测量方法

薄膜热导率测试技术:静态法、3w方法、瞬态反射测量法、扫描热显微镜技术、光热偏转法、红外成像技术及全息干涉法、 光声光热技术等。

1. 静态法

静态法利用一维傅里叶传热方程求解热导率的稳态方法。

关系式:


$$Q = -k \nabla T$$
 薄膜厚度至少应在微米数量级

Q是热流密度矢量,表示在单位等温面面积上,沿温度降低的方向单位时间内传导的热量。热导率k反映物质导热能力,单位W/mK。

南三年老大岩

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

最常见的一种测试薄膜热导率的结构如图 7-38 所示。利用半导体工艺依次在绝缘衬底上(如 SiO_2)生长顶层金属桥 A、被测样品层和底层金属桥 B。金属桥所用材料一般是金属 Al 或 Pt。金属桥 A 通一大电流,同时作加热器和测温元件;金属桥 B 通小电流作测温元件。在顶层金属桥 A 的 1,2 电极上加一恒流 I,金属条上产生焦耳热,其温度升高,热流穿过样品介质层到达底层金属桥 B,最后流入衬底中。边界热损失与传导的热量相比很小,满足一维传热模型。当系统传热达到稳定状态时,顶层金属桥和底层金属桥的温度分别为 T_A 和 T_B 。为了保证热导率的常物性测量,应使顶层金属桥温度升高在 10 K 的范围内。



· 本主命主义者

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

一维傅里叶传热方程

U为电极3、4上的电压值,d为介质的厚度,l 和W分别为介质层的长度和宽度,温度TA和TB由电压—电流四端法测得。

基于该方法,测得SiO₂薄膜的热导率与体材料相比大约减少了20%。

特点:精度较高,数据分析处理容易,误差大约5%,适用于绝缘材料和不良导体材料的薄膜热导的测量。


本主命老大才

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

2. 3w方法

最早用于测量各向同性低热导率绝缘材料的热导率,现在也应用于沉积在 良热导率衬底上的薄膜的热导率的测量。

在良导体衬底(如Si)上生长一层厚度为d的绝缘待测薄膜(如SiO $_2$),薄 膜上面制成金属桥, 其宽度为b, 且满足b>>d, 长度为 。金属桥同时作 热源和测温装置。



東大き命主本

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

在 I_+ 和 I_- 两电极上通一交流电 $I=I_0\cos\omega t$ 此电流在金属桥 上产生的焦耳热功率为

$$P(t) = \frac{1}{2}I_0^2 R(1 + \cos 2\omega t)$$

则有频率为 3ω 的热波向下传播。

其中 $\frac{P}{l}$ 为单位长度加热功率

频域内膜的平均温度变化:

$$\sqrt{\frac{M$$
域内膜的平均温度变化: q^{-1} 扩散热波的波长: $q^{-1} = (\kappa/2)^{\frac{1}{2}}$ $\Delta T = \frac{P}{l\pi\kappa}(-\ln(q\frac{W}{2}) + 0.923 - \frac{\pi}{4}i)$ 测量三次谐波电压和基波电压,可计算出深度的波动信号

当被测膜厚小于 10μm 时,3ω 方法测量膜厚是很有用的方法。 3ω 方法的优点是不但 由于它对辐射损失不敏感而能有效的降低黑体辐射引起的误差;而且测量所用的时间短; 适用温度范围宽,可在室温或更高的温度下进行测量。

本主命专士基

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

3. 瞬态反射测量法

在可视为半无限大的Si衬底上用氧化的方法得到一层10 nm-200 nm的 SiO_2 薄膜, SiO_2 上面为20 nm的铬及2 um的铜(或铅),铬层的作用是增加金属铜及 SiO_2 之间的结合性,从而降低它们间界面处的热阻。

(掺钕钇铝石榴石)

用 $\tau = 6ns$, $E = 50 \mu J$ 的Nd: YAG激光脉冲垂直对Cu表面加热,使表面下很浅的一层瞬时升温,表面的温度达到最大值。在此时刻以后,表面温度随时间衰减,呈指数形式衰减。

表面温度用功率为1 mW的HeNe激光器反射的方法测定。

和主命老大者

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

表面温度随时间的变化关系:

$$T(t) = T_0 + \Delta T \exp(\frac{-tG}{hC_V})$$

式中, T_0 为样品被加热前的温度, ΔT 为样品被加热后升高的最大值,G是单位面积上的热导,h为金属层的厚度,Cv为金属层的体比热容。


由温度衰减周期可以得到温度的衰减时间常数 ${}_{hC_v}\!\!\!/_{G}$, 从而可以求出单位面积的热导G,得到SiO $_2$ 层的热导率大小。

瞬时发射法测量热导率特点:克服了由导线带走热量而造成的误差。 最大优点:不必准确测出温度值,只需要测出温度相对时间的变化即衰减 周期即可。

<u> 本主本者大才</u>

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

4. 微桥法



利用半导体工艺把绝缘材料(如 SiN_x)制成如图 7 - 40 所示的微桥结构,在悬梁中间蒸发薄层条形金属(Al/Pt)作为加热电极,加热电极和热沉的间距为 L;在距离加热电极 x 处制作热敏电阻或热电偶作为测温装置。在测量时为了减小对流散热,应在真空环境中进行测量。由于热辐射损失的热量小于 0.3%,辐射热损失可以忽略不计。设此时的环境温度为 T_0 。在加热器上通一直流电使之产生恒定的热流密度 q,所加电流大小应满足:当热传导达到稳定状态时,测温处的温度 ΔT 升高要小于 10K 从而保障热导率的常物性测量,热流在从悬臂梁的中间向两侧扩散。如果加热器和热沉的间距 L 足够大且热沉具有良好的热导率,可认为热沉和悬臂梁交界处的温度为 T_0 。不考虑边界散热,当达到稳定状态时,热传导满足一维传热模型。由式(7 - 96)得

$$\kappa = \frac{q}{2} \cdot \frac{L - x}{\Delta T} \tag{7-101}$$

式中, $\Delta T=T_{\rm s}-T_{\rm o}$, $T_{\rm s}$ 为测温装置测得的温度。得到参数 L、x、q、 $T_{\rm s}$ 和 $T_{\rm o}$ 便可以求出 热导率 κ 。

本主命主义

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

在上述单温测量方法的基础上发展了用双热偶测量方法测量薄膜的热导率。 在SiNx薄膜上距离加热器分别x1和x2处制作两个测温热电偶,

一维傅里叶传热方程



$$k = \frac{q}{2} \frac{x_1 - x_2}{T_2 - T_1}$$

式中, T₁、T₂分别为两个热电偶测得的温度。

双温测量法与单温测量法相比有以下优点:

- (1) 在测距时省去测量加热器与热沉之间的距离L,可减少测量难度和测量误差。
- (2) 单温测量认为热沉和悬臂量交界处的温度为T₀,实际上无论热沉有 多高的热导率,也不可能在交界处没有温度梯度,所以必定引起误差。 采用双热电偶测量温度就可消除由测量方法本身带来的系统误差。

本主命生大才

7.5.1 薄膜热导率的测量方法

5. 扫描热显微技术

基于原子力显微镜上发展起来的可用于薄膜表面热测量装置。其分辨力能达到纳米数量级。

扫描热显微镜性能主要取决于不同的热探针,根据感温原理不同总体上可把热探针分为热电偶型和热电阻型。每一种又可按线型和薄膜分类。电阻型探针已商品化,热电偶型还在研究中。

工作中热探针和样品之间可以接触式测量,也可以非接触式测量。 分辨力直接受热探针针尖尺寸决定,尺寸已能做到10 nm-1 um范围。

本主命主义者

7.5.2 薄膜热扩散率的测量方法

热扩散率:

$$lpha = rac{\kappa}{
ho \cdot C_V}$$
 式中, $lpha$ 为材料的热扩散率; ho 为材料的热疗。
密度; C_V 为材料的比热容; κ 为材料的热导率。

反映非稳态导热过程中物质的导热能力与沿途物质储热能力之间的关系。

lpha 值越大,说明物质的某一部分一旦获得热量,该热量能在整个物质内很快扩散,也即物质内部温度容易趋于 一致。

· 本主命者大才


7.5.2 薄膜热扩散率的测量方法

已有薄膜热扩散系数测试方法:

O Paul 微桥技术:通过分析<mark>温度分布的幅值和位相特性</mark>来获得热扩散率信息。 Morikawa 傅里叶变换热分析法:根据频率的平方根和温度波的相位延迟关 系提取出薄膜的热扩散率及热容。

Irace 通过分析真空环境下双端固支梁的瞬态特性来测试薄膜的热扩散系数。

此外, 位相敏感技术测薄膜热扩散率、周期性加热测量薄膜的热扩散率。光 声法分析幅值和位相的技术、交流量热计测量薄膜的热扩散率。。。




本主命老大者

7.5.2 薄膜热扩散率的测量方法

2. 交流量热法

基本原理:在长条状薄膜样品的一端施加一定频率的周期热流,该热流会在样品表面形成同频率的沿长度方向传播的温度波;在传播过程中,温度波的幅值将发生衰减,通过测定传播方向上两个确定距离点处的温度波幅值的衰减就能够确定样品的热扩散率。



激光束作为热源经调制后照射在薄膜样品上,通过光路调整使得光斑面积大于样品表面积,样品上呈现出与调制频率相同的温度波,用银浆粘贴在样品表面上的热电偶用来检测该温度波。当薄膜的厚度很小时,可以认为在厚度方向上没有温度梯度。

· 本主命老女君

7.5.2 薄膜热扩散率的测量方法

采用一维热传导模型,热电偶上的温度响应可表示为:

$$T(x,t) = \frac{Q \exp(i2\pi ft)}{4\pi fcd} \exp(-\sqrt{\frac{\omega}{2a}}x - i(\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}x + \frac{\pi}{2}))$$

式中,f 为激光的调制频率; $\omega=2\pi f$; Q为薄膜吸收的热量;x是热电偶与 挡光板边缘的距离。

由上式可得

热扩散率测量表达式:
$$\alpha = \frac{\pi f}{\left(\frac{d \ln |T|}{dx}\right)^2}$$

只需要测量薄膜上两点处的温度响应信号的大小并确定两点的距离,就可 以得到该薄膜材料的热扩散率。

南三年老大才

7.5.3 薄膜热容的测量方法

7.5.3 薄膜热容的测量方法

薄膜热容主要测量方法: 热脉冲法、扩散法、交流法、时间延迟法等, 其中交流法和热时间延迟法最为常用。

7.5.3.1 交流法

交流法测量结构类似单温测试结构,如图 7-41 所示。首先,把样品制作在样品台上,样品台(包括加热、测温装置)和样品的总热容为 C,与衬底之间的热导率为 κ 。在加热电阻上加交流电流,产生交流的热流,随之产生交流温度,交流温度幅值包含着热容 C_V 的信息,通过另一测温电阻得到交流温度的信息。利用差值的方法便能得到样品的热容。这种方法由于采用锁相放大技术,测量精度和分辨率很高,但是要求满足结构和环境的外部热时间常数要远远大于结构内部热时间常数。

7.5.3.2 热时间延迟法

热时间延迟法是另一种常用的测量方法。热时间常数满足: $\tau = C_V/\kappa$,样品和样品台的总热容 C_V 为 T 与 κ 的乘积。热导率 κ 一般采取热稳定的方法确定;热时间常数 τ 可由交流法或直流法得到,这种方法原理比较简单,但是由于要测量瞬态响应,实现准确测量比较麻烦。

· 本主命者大才


7.5.4 薄膜热膨胀系数测量方法

7.5.4 薄膜热膨胀系数测量方法

精确测量薄膜的热膨胀系数,对于实际的薄膜器件应用具有重要意义。

双弯曲梁结构测试薄膜热膨胀系数法:测试方便,精度较好,输出量以电学量表示,不需特殊的测试环境和仪器。

该测试结构由两个尺寸、结构完全相同的弯曲梁组成,实验前两弯曲梁顶端相距 2分,如图 7-42 所示。当两弯曲梁未接触时(图 7-42 (b)),欧姆计的读数为无穷大。在弯曲梁两端压焊块上施加一从 0 V 逐渐递增的电压 V。电流流过弯曲梁产生的焦耳热使其发生热膨胀,在热应力的作用下,两弯曲梁相互垂直移动。当所施加的电压增大到某一值时,它们发生接触(图 7-42 (a)),欧姆表的读数会发生突变,记录下该时刻所施加的电压值 V。由于两



改或或夹应值电算热变者者角的,流可能不够不够不够的,流可能不够的,流可能够的,流可能够不够,是他的,流可能够不够,是他的,就不够,这一个,这一个,这一个,这一个,这一个,这一个,这一个,这一个,这一个,这

南主命至大京

习题

- 1) 薄膜热导率的测量方法及原理。
- 2) 薄膜热扩散率的测量方法及原理。
- 3) 薄膜热膨胀系数的测量方法及原理。