第二章(1)复习

- ✓ 施主杂质和受主杂质
- 中性态、离化态、杂质电离能
- n、p型半导体
- 杂质的补偿作用
- ✓ 能级的深浅(深能级、浅能级)
- 浅能级:杂质电离能远小于禁带宽度的杂质能级
- 浅能级杂质电离能的计算: 类氢模型
- 深能级: 杂质电离能近似等于禁带宽度的杂质能级

杂质的补偿作用

• **杂质的补偿作用**: 半导体中同时存在着施主和受主杂质时,两种杂质之间有相互抵消的作用,称为杂质的补偿作用。




图 2-7 杂质的补偿作用

N_D: 施主杂质浓度

N_A: 受主杂质浓度


n: 导带中电子的浓度

p: 价带中空穴浓度

$$N_D >> N_A$$

$$n = N_D - N_A$$

 \blacksquare 半导体中同时存在施主和受主杂质,且 $N_D >> N_A$ 。




n型半导体

$$N_A >> N_D$$


$$p = N_A - N_D$$

• 半导体中同时存在施主和受主杂质, 且 $N_A >> N_D$ 。



p型半导体


$N_A \cong N_D$ 杂质的高度补偿



杂质多、性能差,不适合做半导体器件


杂质的补偿作用

利用杂质补偿原理,通过半导体工艺,选择性改变半导体局部区域导电 类型或导电能力,制作半导体器件。如PNP晶体管:



深能级杂质


施主能级远离导带底; 受主能级远离价带顶。



非Ⅲ、Ⅴ族杂质在硅、锗等Ⅳ半导体中产生的能级都是深能级。

深能级杂质

- 多次电离、相应多个能级
- 有的杂质既有施主能级,又有受主能级
- · 例如: Au在Ge中有五种可能的状态, 4个能级



深能级杂质的特点

- 1. 不易电离,对载流子浓度影响不大;
- 2. 一般产生多重能级,甚至施主与受主能级并存;
- 3. 能起到复合中心的作用,降低少数载流 子寿命;
- 4. 电离后的带电中心对载流子起散射作用, 降低半导体的导电性能。




图 2-8 硅晶体中的深能级

第二章

- 1. Si和Ge晶体中的杂质能级
- 2. **II-V** 化合物的杂质能级
- 3. 缺陷、位错能级

2.2 **II-V**族化合物中的杂质能级

- A族元素: 硼、铝、镓、铟、铊
- VA族元素: 氮、磷、碘、锑、铋

• 砷化镓(GaAs)是Ⅲ-V化合物中最主要和 最常用的半导体之一




图 2-11 砷化镓中的杂质

0

杂质对II-V族化合物的影响

- I族元素:银、金、铜、锂
- 一般在砷化镓中引入受主能级。

 ■族元素: 铍、镁、锌、镉、汞 价电子比Ⅲ族元素少一个,易获得电子,引 入浅受主能级 ■、∨族元素等电子杂质: 电中性杂质(没有在禁带引入能级)

- ✓ 磷化镓中掺入 V 族元素氮或铋
- 等电子陷阱: 取代同族元素, 形成的能级
- 等电子杂质效应

● 等电子杂质

特征: a、与本征元素同族不同原子序数


b、以替位形式存在于晶体中,呈电中性

● 形成等电子陷阱的原因 由于原子序数的变化,电负性不同,形成带电中心 . 引入能级

形成等电子陷阱的条件

- · 杂质原子与本征原子在电负性、共价半径等差别 较大;
 - >同族元素,原子序数越小,电负性越大
 - ▶杂质电负性大于本征原子电负性时,取代后成 为负电中心;反之,成为正电中心。
 - ▶束缚激子: 等电子陷阱俘获一种载流子后, 在库仑力作用下俘获相反电性载流子, 形成束缚激子。

- IV族元素:碳、硅、锗、锡、铅
 - -取代Ⅲ族原子,起施主杂质作用
 - -取代V族原子,起受主杂质作用
 - ✓ 杂质的双性行为
 - 既起施主杂质作用又 起受主杂质作用(x)
 - ✓ 杂质的补偿作用
 - ✓ 硅、锗、锡在砷化镓 中主要作为浅施主杂 质。



• VI族元素:氧、硫、硒、碲 易失去一个价电子,表现为施主杂质;

过渡元素:铁、钴、镍、锰、镉多表现为 受主杂质,引入受主能级;钒表现为施主杂质,引入施主能级。

III-V族化合物中的杂质能级

以GaAs为例,按周期表各元素讨论如下:

	l族: Au, Ag, Cu	取代Ga原子	深受主能级
	II族: 铍(Be), Mg, Zn, Cd, Hg	取代Ga原子	浅受主能级
	III族: B, AI	III族替代Ga原子	中性杂质
等电子陷阱	V族: P. Sb	V族替代As原子	不引入能级
	IV族: C→ Si Ge	替代Ga原子	施主杂质
杂质的		替代As原子	受主杂质
	VI族: O, S, Se, Te	取代As原子	浅施主杂质

第二章


- 1. Si和Ge晶体中的杂质能级
- 2. III-V 化合物的杂质能级
- 3. 缺陷、位错能级

2.4 缺陷、位错能级

- 缺陷的种类
 - 点缺陷:空位、间隙原子等
 - -线缺陷:位错
 - -面缺陷:层错、晶粒间界


点缺陷


- OD defect
- 大小:和原子的大小具有相同的数量级;
- ✓ 空位 (a)
- ✓杂质原子(b)
- ✓间隙原子(c)



点缺陷

- 弗仑克耳缺陷: 间隙原子和空位成对出现
- 肖特基缺陷: 只形成空位无间隙原子出现






2.4 缺陷、位错能级

- 在半导体晶体中的作用
 - 受主
 - 施主
 - 深能级

Si中的点缺陷

• 空位: 起受主作用

• 填隙原子: 起施主作用



砷化镓中的点缺陷

- 热振动:空位、间隙原子
- 成分偏离正常化学比:砷偏多-----镓空位镓偏多-----神空位
- ✓ MX化合物半导体(离子晶体)
- M电负性小
- V_M受主, V_X施主
- M间隙原子: 施主
- X间隙原子: 受主
- 利用成分偏离正常化学比来控制导电类型。
- 替位原子-----反结构缺陷 砷取代镓原子——施主作用 镓取代砷原子——受主作用






图 2-15 砷化镓中点缺陷示意图

线缺陷

- 1D 缺陷
- 在某一方向偏离原来的周期性晶格结构
- 缺陷的尺寸:在某一方向很长,其它两个方向很短。
- 位错







位错


- Types of dislocation
- ✓ edge dislocation(刃型位错)
- ✓ screw dislocation (螺型位错)
- ✓ mixed dislocation(混合位错)


刃型位错Edge dislocation

- 晶体局部滑移引起;
- 多余半原子面;
- 正刃型位错(工): 多余半原子面在滑移面之上;
- 负刃型位错(十): 多余半原子面在滑移面之下。










刃型位错


施主情况

受主情况



位错周围的晶格发生畸变, 引起能带结构的变化。


金刚石结构中的刃型位错





螺型位错

假定在一块简单立方晶体中

- 沿某一晶面切一刀缝,贯穿于晶体右侧至BC处
- 在晶体的右侧上部施加一切应力T, 使右端上下两部分晶体相对滑移 一个原子间距
- BC线左边晶体未发生滑移,出现 已滑移区与未滑移区的边界BC







- □右侧晶体上下两部分发生晶格扭动
- □ 从俯视角度看,在滑移区上下两层原子发生了错动,晶体点阵畸变最严重的区域内两层原子平面变成螺旋面
- □ 畸变区的尺寸与长度相比小得多,在畸变区范围内称为 螺型位错
- □已滑移区和未滑移区的交线BC称为螺型位错线

螺型位错分类


按照螺旋面前进的方向与螺旋面旋转方向的关系分


• 左螺型位错

- 右螺型位错
- 符合右手定则(右手拇指代表螺旋面前进方向,其它四指代表螺旋面旋转方向)的称为右螺型位错,符合左手定则的称为左螺型位错

螺型位错与刃型位错的主要区别


- •螺型位错线与滑移矢量平行
- •螺型位错受力时只存在平行位错线的切应力,而无正应力





刃型位错线

混合位错



靠近C端的位错线段垂直 于滑移矢量,属于纯刃 型位错

靠近A端的位错线段平行于 滑移矢量,属于纯螺型位 错


- □ 其余部分线段与滑移矢量成 任意角度,属混合位错
- □ 每一段位错线均可分解为刃型和螺型两个分量

面缺陷


2D defects

- 在两个方向上偏离原来的周期性排列方式
- 缺陷尺寸: 沿两个方向延展, 沿其他方向很小
- ✓ 表面
- ✓ 晶界 grain boundaries
- ✓ 堆垛层错stacking fault
- ✓ 镶嵌结构 mosaic structure。

面缺陷-晶界




倾斜晶界



扭转晶界

面缺陷-堆垛层错



本节小结

- 等电子陷阱的定义及形成的原因
- 等电子杂质效应
- 双性杂质
- 缺陷的分类
- 点缺陷的种类
- 线缺陷的分类

本章练习

- 1、Ⅲ、V族杂质在Si、Ge晶体中为深能级杂质。
- 2、受主杂质向价带提供空穴成为正电中心。
- 3、杂质存在两种状态: ()和()。

作业

- 1. 位于晶格间隙的杂质原子,通常它的体积较(),称为()杂质。
- 2. 杂质原子取代晶格原子位于格点上, 称为()杂质,它的大小()被取代原子的大小。
- 3. 受主杂质是(),未电离时呈()称为()态,电离后呈()成为()。施主杂质是(),未电离时呈()称为()态,电离后呈()成为()。
- 4. 浅施主能级位于(); 浅受主能级位于()。杂质电离能很大的杂质能级属于()。深施主能级位于(); 深受主能级位于()
- 5. Si中同时均匀掺杂的有P和B原子,B的掺杂浓度为10³个/cm³,P的掺杂浓度为10⁴个/cm³,则Si为()(n或p型)半导体。

作业

- 6. $MX型离子晶体,一般负离子空位<math>V_X$ 是(),M为间隙原子时为()。
- 7. GaAs中的反结构缺陷指的是()。
- 8. 深能级的特点是什么?
- 9. 晶体的缺陷可以分为(),()和()。
- 10. 晶体中的点缺陷包括(),()和()。
- 11. 名词解释: 等电子杂质; 等电子陷阱; 双性杂质
- 12. 课后作业 第2题