

# 薄膜物理与技术

主讲: 宋春元

教5-311

E-mail: <u>iamcysong@njupt.edu.cn</u>

材料科学与工程学院





# 第二章 薄膜制备的物理方法(Ⅱ)

- □ 2.4离子镀技术
  - 2.4.1 离子镀原理
  - 2.4.2 离子镀的特点





- 2.4.1 离子镀原理
- 2.4.2 离子镀的特点
- 2.4.3 离子镀的类型



#### 2.4 离子镀技术


离子镀膜技术(简称离子镀)是美国Sandia公司的 D.M.Mattox于1963年首先提出来的。离子镀的英文全称 Ion Plating,简称 IP。

## 蒸发十溅射相结合

基本思想:在真空室中使气体或被蒸发物质电离,产生离子轰击效应,最终将蒸发物或其反应产物蒸镀在基片上。



#### 2.4.1 离子镀原理



离子镀装置示意图

基片作阴极加负高压, 坩埚或加热 丝作阳极

- **1.** 真空室抽至*10<sup>-7</sup>Torr*,通入惰性气体(如氩气),使真空度达到 *10<sup>-1</sup>~10<sup>-2</sup>Torr*。
- 2. 接通高压电源,在蒸发源与基片之间建立起 一个低压气体放电的等离子区。
- 3. 由于基片处于负高压并被等离子体包围, 不断受到正离子的轰击,因此可有效地清 除基片表面的气体和污物,使成膜过程中 膜层表面始终保持清洁状态。
- 4. 随后开始离子镀。镀材加热蒸发后,蒸发粒子进入等离子区,与等离子区中的正离子和被激活的惰性气体原子以及电子发生碰撞,其中一部分蒸发粒子被电离成正离子,正离子在负高压电场加速作用下,淀积到基片表面成膜。

由此可见,离子镀膜层的成核与生长所需的能量,不是靠加热方式获得,而是由离子加速的方式来激励的。



- □实现离子镀膜的必要条件
  - ✓ 造成一个气体放电的空间;
  - ✓ 将镀料原子(金属原子或非金属原子)引进放 电空间, 使其部分离化。
- □离子镀膜的成膜条件

在膜材原子淀积过程的同时,还存在着正离子(Ar+或被电离的蒸发离子)对基片的溅射作用。显然,只有当沉积作用超过溅射剥离作用时,才能发生薄膜的淀积过程。



#### 2.4.2 离子镀的特点

与蒸发和溅射相比,离子镀有如下几个特点:

- (1) 膜层附着性好。
- a.在离子镀过程中,利用辉光放电所产生的大量 高能粒子对基片表面产生阴极溅射效应,对基片表 面吸附的气体和油污进行溅射清洗,使基片表面净 化,直至整个镀膜过程完成。
- b.镀膜初期,溅射与沉积并存,可在膜基界面形成组分过渡层或膜材与基材的成分混合层,称之为"伪扩散层",能有效改善膜层附着性能。



- (2) 膜层的致密度高(通常与大块材料密度相同)。 离子镀过程中,膜材离子和高能中性原子带有较高的 能量到达基片,可以在基片上扩散、迁移。而且膜材 原子在空间飞行过程中即使形成蒸汽团,到达基片时 也能被离子轰击碎化,形成细小的核心,生长为细密 的等轴晶体。
- (3)绕射性能好。离子镀过程中,部分膜材原子被离化成正离子后,沿着电场的电力线方向运动, 凡是电力线分布之处,膜材离子都能到达。



- (4)可镀材质范围广泛。可在金属或非金属表面上镀金属或非金属材料。
- (5) 有利于化合物膜层的形成。在蒸发金属的同时,向真空室通入某些反应气体,则可反应生成化合物。辉光放电低温等离子体中高能电子的作用,将电能变成金属粒子的反应活化能,可在较低温下形成在高温下靠热激发才能形成的化合物。
- (6) 淀积速率高,成膜速度快,可镀较厚的膜。 通常离子镀淀积几十纳米至数微米厚膜层时,其速 度较其他方镀膜法快。



#### 2.4.2 离子镀的类型

#### 按薄膜材料气化方式分类:

**电**阻加**热**、**电**子束加**热**、高频感应加热、阴极弧光 放**电**加热等。

#### 按原子或分子电离和激活方式分类:


**辉**光放**电**型、**电**子束型、**热电**子型、**电**弧放**电**型、 以及各种离子源。

一般情况下,离子镀膜设备要由真空室、蒸 发源(或气源、溅射源等)、高压电源、离化装置、 放置基片的阴极等部分组成。



#### > 直流二极型离子镀

直流二极型离子镀的特征是利用二极间的辉光放电产生离子、并由基板所加的负电压对其加速。



二极溅射示意图

图 4-1 离子镀原理图



- ◆ 其辉光放电的气压只能维持在6.67x10<sup>-1</sup>-1Pa,工作压强较高。
- ◆ 对蒸镀熔点在1400度以下的金属,如Au, Ag, Cu, Cr等多 采用电阻加热式蒸发源。
- ◆ 如用电子束蒸发源,必须利用压差板把电子枪室和离子镀膜室分开,并采用两套真空系统,以保证电子枪工作所需的高真空度。
- ◆ 直流二极型离子镀的放电空间电荷密度较低,故离化率较低,一般 为百分之零点几,最高也只有2%。



优点:用它镀制的膜层均匀、具有较好的附着力和较强的绕射性,设备也比较简单,镀膜工艺容易实现,可用普通的镀膜机改装。因此目前仍具有一定的实用价值。

缺点:由于轰击粒子能量大,对形成的膜层有剥离作用,同时会引起基片的温升,结果使膜层表面粗糙,质量差。另外,由于工作真空度低会对膜层造成污染。特别是辉光放电电压和离子加速电压不易分别调整,因此工艺参数较难控制。



#### > 三极和多阴极型离子镀(二极型改进)

多阴极型是把被镀基片作为阴极(主阴极),在其旁侧配置几个热阴极(多阴极),利用热阴极发出的电子促进气体电离,实际上是在热阴极与阳极的电压下维持放电。

因这种方式可在低气压下 维持放电,故可实现低气压下 的离子镀。 在直流放电离子镀中, 将低能电子引入等离子区并 使电子在等离子区中的平均 行程增加,则可显著地提高 蒸镀粒子的离化效果。

在三级型离子镀中,利 用热阴极6发射大量热电子, 在收集极4的作用下横向穿过 被蒸发粒子流,发生碰撞电 离。

和二极型相比,三极型的离化率可明显提高,基板 的离化率可提高**10-20**倍。 **查**米



#### 特点:

- (1) 二阴极法中放电开始的气压为10<sup>-2</sup>Torr左右,而多阴极法为10<sup>-3</sup>Torr左右,可实现低气压下的离子镀膜。真空度比二级型离子镀的真空度大约高一个数量级。所以,镀膜质量好,光泽致密。
- (2) 二极型离子镀膜技术中,随着阴极电压降低,放电起始气压变得更高;而在多阴极方式中,阴极电压在200V就能在10<sup>-3</sup> Torr左右开始放电。



- (3) 在多阴极方式中,即使气压保持不变,只改变作为热电子发射源的灯丝电流,放电电流就会发生很大的变化,因此可通过改变辅助阴极(多阴极)的灯丝电流来控制放电状态。
- (4)由于主阴极(基板)上所加维持辉光放电的电压不高,而且多阴极灯丝处于基板四周,扩大了阴极区、改善了绕射性,减少了高能离子对工件的轰击作用,避免了直流二极型离子镀溅射严重、成膜粗糙、温升高而难以控制的弱点。



#### ➤ 活性反应离子镀膜(ARE)

#### **Activated Reactive Evaporation**

在离子镀膜基础上,若导入与金属蒸气起反应的气体,如 $O_2$ 、 $N_2$ 、 $C_2H_2$ 、 $CH_4$ 等代替Ar或掺入Ar之中,并用各种不同的放电方式使金属蒸气和反应气体的分子、原子激活、离化、使其活化,促进其间的化学反应,在基片表面就可以获得化合物薄膜,这种方法称为活性反应离子镀法。

由于各种离子镀膜装置都可以改装成活性反应离子镀,因此,ARE的种类较多。



#### 2.4.2 离子镀的类型

蒸发室 基板 加热器 防止蒸发飞 10<sup>-1</sup>-10<sup>-2</sup> Pa 溅物进入电 探极 25-40V 正偏压 子枪工作室 等离 反应气体 电源 反应气体 蒸发原 -真空机组 子束流 中电子枪 18 差压板 电子束 疼发源 拦截一次电子,减 小对基片的轰击 10<sup>-2</sup> Pa以上 真空室 真空机组 电子束热 丝发射室 活性反应离子镀原理 图 4-7



**真空室分镀膜室和电子枪工作室**,其间以差压板相隔,分别采用独立的抽气系统。 离子镀膜室,10<sup>-1</sup>-10<sup>-2</sup> Pa,以便使放电、离子化、化学反应、沉积等顺利进行。 电子枪室,10<sup>-2</sup> Pa以上,以便电子枪在较高真空度下正常工作。

差压板: 隔离并防止蒸发物飞溅落入电子枪工作室。

基片及加热装置。

探极:安装于蒸发源坩埚与基片之间,一般用直径2-5 mm钼丝加工成环状或网状。探极上加25-40V的正偏压,也可加150-250V。

电子枪由钨丝产生热电子,在高压下加速并受偏转线圈磁场作用而落入水冷坩埚中。电子束中,高能电子所携带的能量可达几千甚至上万电子伏,它不仅熔化镀料,而且能在镀料表面激发出二次电子。

这些二次电子受到探极电场的吸引并被加速。坩埚上方的镀料蒸气以及反应气体受到电子束中高能电子、被加速的二次电子和被探极拦截的一部分一次电子的轰击而电离,其中二次电子的能量较低,对激发电离起关键作用。

等离子体在坩埚到基片的空间中,特别是在探极的周围产生。被激发、电离的镀料原子和反应气体, 化学活性很高,它们从探极周围到基片的空间里化合或中和,并沉积在基片表面。

采用这种枪既可加热蒸发高熔点金属,又为激活金属蒸气粒子提供了电子,为高熔点金属化合物的制备提供了良好的热源。

例:镀制TiN薄膜: 2Ti(蒸气)+N<sub>2</sub>----2TiN(沉积物)



#### 特点:

- (1)电离增加了反应物的活性,在温度较低的情况下就能获得附着性能良好的碳化物、氮化物薄膜。只需把基片加热到500℃左右。
- (2)可以在任何材料上制备薄膜,并可获得多种化合物薄膜。
- (3) 淀积速率高。一般每分钟可达几个微米,最高可达50μm。而且可以通过改变电子枪的功率、基片—蒸发源的距离、反应气体压力等实现对薄膜生长速率的有效控制。



- (4) 调节或改变蒸发速率及反应气体压力可以十分方便地制取不同配比、不同结构、不同性质的同类化合物。
- (5)由于采用了大功率、高功率密度的电子束蒸发源,几 乎可以蒸镀所有金属和化合物。
  - (6) 清洁,无公害。

ARE的缺点:电子枪发出的高能电子除了加热蒸发薄膜材料之外,同时还要用来实现对蒸气以及反应气体的离化。有些器件需要高质量的膜层,需要在低速下沉积,必须降低电子枪功率,会严重削弱离化效率,甚至造成辉光放电中断。因此,ARE法在低的沉积速率下,很难维持等离子体。





#### > 射频离子镀膜技术

#### 三个区域:

- (1) 以蒸发源为中心的蒸发区;
- (2) 以线圈为中心的离化区;
- (3)以基板为中心,使生成的 离子加速,并沉积在基板。




图 4-8 射频离子镀

22

通过分别调节蒸发源功率、线圈的激励功率、基板偏压等,可以对上述三个区域进行独立的控制,由 此可以在一定程度上改善膜层的物性。



#### 射频放电离子镀具有下述特点:

- a. 蒸发、离化、加速三种过程可分别独立控制,离化率靠射频激励,而不是靠加速直流电场,基板周围不产生阴极暗区。
- b. 在10<sup>-1</sup>-10<sup>-3</sup> Pa的较低工作压力下也能稳定放电,而且离 化率较高,薄膜质量好。
- c. 容易进行反应离子镀。
- d. 和其它离子镀方法相比, 基板温升低而且较容易控制。

缺点:由于工作真空度**较**高,故**镀**膜的**绕**射性差射**频对**人体有害。



## 思考题

- 1. 离子镀基本原理?
- 2. 离子镀有哪些特点?
- 3. 按薄膜材料气化方式的不同可将离子镀分为哪些类型,例举3例简述各自工作原理?