
FCの作り方

(やさしめ)



0. 前提知識と注意書き

- •FCを作る際に最初に読む資料を想定しています
- ・なんとなくの流れがわかれば○(難しい書き方は知らなくてOK)

// PreArmStateへの遷移
manager.changeState(std::make_unique<PreArmingState>());

・コメントのない部分は気にしなくて大丈夫!


void InitState::update(FlightManager& manager)

- ・見たことないコードや全体の設計は、次の講座で説明します
- ・元のコードは、ここにあります(読んでみてもいいかも?)

https://github.com/NOKOLat/PFLIGHT/tree/master


I.FCの全体像

・基本的な処理の流れ



ファイルの場所: Core/Src/wrapper.cpp(下側)

2. SBUSデータの取得



- ・SBUSデータの取得
- ・データを受信したら割り込み処理を行う
- →ほかの処理を止めて処理をする
- 0. データの受信
- 1. データの解析
- 2. スイッチやスロットルデータの取り出し・判定
- 3. 次の受信への準備

```
// UART割り込み
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){

// UART5(DMA) SBUS受信用
if(huart == &huart5){

// 各チャンネルのデータを取得
sbus.parse();
sbus_data = sbus.getData();

// スイッチ判定などの処理を実行
decoded_sbus_data = nokolat::Decode(sbus_data);


// 判定結果をFlightManagerに渡す
flightManager.sbusUpdate(decoded_sbus_data);

// 受信の再開
HAL_UART_Receive_DMA(&huart5, sbus.getReceiveBufferPtr(), sbus.getDataLen());
}
```

ファイルの場所: Core/Src/State/InitState.cpp

3. 初期化処理


- ・飛行や制御に必要なチェックをする
- I. SBUSの受信チェック
- 2. IMUの通信チェック
- 3. モーターのチェック(モータ数が適切か)
- 4. サーボモーターの初期化
- ・成功したらLEDをつけてArm待機へ



```
void InitState::update(FlightManager& manager) {
   // SBUSの受信チェック
   if(!manager.sbus_data.is_receive){
      printf("SBUS_ERROR \n");
   // IMUの通信チェック
   if (manager.imuUtil) {
      if (manager.imuUtil->Init() != 0) {
          printf("IMU_ERROR \n");
   失敗したら次のループで再度判定
   // Motorの設定チェック
   if(manager.pwm.CheckMotorSetting(motor_count)){
      printf("MotorSetting_Error\n");
   // Servoの初期化
   manager.pwm.InitServo();
   // 赤LEDをつける
   manager.red_led.Set(PinState::on);
   // PreArmStateへの遷移
   manager.changeState(std::make_unique<PreArmingState>());
```

ファイルの場所: Core/Src/State/PreArmingState.cpp

4. Arm待機処理



- ·Armの判定と処理
- O. Armスイッチのチェック
- I. ESCの初期化
- 2. センサーのキャリブレーション


·LEDをつけて飛行待機へ

```
void PreArmingState::update(FlightManager& manager) {
                        失敗したら次のループで再度判定
   // Armスイッチをチェック
   if(manager.sbus_data.arm){
       //ESCの初期化をすませておく
                              判定成功時の処理
      manager.pwm.InitMotor();
      // センサーのキャリブレーション
      manager.imuUtil->Calibration(UserSetting::calibration_count);
      //黄LEDをつける
      manager.yellow_led.Set(PinState::on);
      //PreFlightStateに遷移
      manager.changeState(std::make_unique<PreFlightState>());
     Servo判定とPwm出力(abc value = 0)
   nanager.pwm.CalcServo(manager.sbus_data, 0, manager.control data.servo pwm
   nanager.pwm.GenerateServo(manager.control data.servo pwm);
          サーボモーターの開閉処理(以後省略)
```

5. 飛行待機処理


- ・飛行指示の待機
- O. Arm、飛行スイッチのチェック
- I. PID計算の初期化
- 2. Madgwickフィルターの初期化

・LEDをつけて飛行状態へ



```
void PreFlightState::update(FlightManager& manager)
                     Armが解除されたら、DisArmする
   if(!manager.sbus data.arm){
       // Disarm状態に遷移
      manager.changeState(std::make_unique<DisarmingState>());
   // Servo判定とPwm出力(abc value = 0)
  manager.pwm.CalcServo(manager.sbus_data, 0, manager.control_data.servo_pwm);
   manager.pwm.GenerateServo(manager.control data.servo pwm);
   // Flightスイッチの判定
                           失敗したら次のループで再度判定
   if(manager.sbus data.fly){
       //PIDの初期化
                                      判定成功時の処理
      // 各PIDインスタンスのリセット
      manager.angle pitch.reset();
      manager.angle_roll.reset();
      manager.rate_pitch.reset();
      manager.rate_roll.reset();
      manager.rate_yaw.reset();
      //Madgwickフィルターの初期化(400hz)
      manager.madgwick.begin(UserSetting::MadgwickSampleFreq);
      //飛行用LEDをつける
      manager.green led.Set(PinState::on);
      // 飛行状態に遷移
      manager.changeState(std::make_unique<FlyingState>());
```

6. 飛行処理(I)




- ・センサーデータ取得部分
- O. Armのチェック
- 1. 加速度・角速度データの取得
- 2. Madgwickで角度に変換
- 3. (センサー向きの調整)

```
次のページに続く
```

```
void FlyingState::update(FlightManager& manager) {
   // ループカウント(PIDの処理をするかを決定)
  static uint8_t loop_count = 0;
   loop_count++;
   // Armのチェック
                                Armが解除されたら、DisArmする
  if(!manager.sbus_data.arm){
      manager.changeState(std::make_unique<DisarmingState>());
   // センサーデータの取得
   manager.imuUtil->GetData(manager.sensor_data.accel, manager.sensor_data.gyro);
     Madgwickフィルターでの姿勢推定
                                    Madgwickの計算とデータ取得
   manager.madgwick.updateIMU(
      manager.sensor_data.gyro[0], manager.sensor_data.gyro[1], manager.sensor_data.gyro[2],
      manager.sensor_data.accel[0], manager.sensor_data.accel[1], manager.sensor_data.accel[2
   manager.sensor_data.angle[0] = manager.madgwick.getPitch();
   manager.sensor_data.angle[1] = manager.madgwick.getRoll();
   manager.sensor_data.angle[2] = manager.madgwick.getYaw();
   // センサー向きの調整
   float buf = manager.sensor_data.gyro[0];
   manager.sensor_data.gyro[0] = manager.sensor_data.gyro[1];
   manager.sensor_data.gyro[1] = buf;
   manager.sensor data.gyro[2] *= -1;
```

7. 飛行処理(2)



・センサーデータ取得部分(2)

時間がかかるため」ループ分ずれる

- I.ADC(赤外線)の読み取り
- 2. ADCの停止
- 3. ADCの再開

次のページに続く

```
// 推定データの取得
manager.sensor_data.angle[0] = manager.madgwick.getPitch();
manager.sensor_data.angle[1] = manager.madgwick.getRoll();
manager.sensor data.angle[2] = manager.madgwick.getYaw();
float buf = manager.sensor data.gyro[0];
manager.sensor_data.gyro[0] = manager.sensor_data.gyro[1];
manager.sensor data.gyro[1] = buf;
manager.sensor data.gyro[2] *= -1;
                     前ループの結果を読み取り
//ADCX値の読み取り
manager.sensor_data.adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
//ADCのストップ
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
//ADCのスタート
                       次ループ用の取得開始
HAL_ADC_Start(&hadc1);
```


8. 飛行処理(3)

初期化 Arm待機 飛行待機 DisArm 飛行

- ·制御計算部分
- Ⅰ.角度制御スロットルの入力と現在角で計算→計算結果は目標角速度
- 2. 角速度制御 センサー値と目標角速度で計算 →計算結果はモーター出力


```
// 100hz 角度制御(pitch, roll)
                                   4回に1回角度制御の計算
if(loop count % 4 == 0){
    // 目標角と現在角から目標角速度を計算
   manager.angle pitch.calc(manager.sbus data.target value[0], manager.sensor data.angle[0]);
   manager.angle pitch.getData(&manager.control data.target rate[0]);
   manager.angle roll.calc(manager.sbus data.target value[1], manager.sensor data.angle[1]);
   manager.angle_roll.getData(&manager.control_data.target_rate[1]);
   // yaw軸はセンサーデータを使用
   manager.control_data.target_rate[2] = manager.sbus_data.target_value[2];
                                  毎回行う角速度制御の計算
// 400hz 角速度制御
//目標角速度と現在角速度(センサーデータ)から制御量を計算
manager.rate_pitch.calc(manager.control_data.target_rate[0], manager.sensor_data.gyro[0]);
manager.rate pitch.getData(&manager.control data.pid result[0]);
manager.rate_roll.calc(manager.control_data.target_rate[1], manager.sensor_data.gyro[1]);
manager.rate roll.getData(&manager.control data.pid result[1]);
manager.rate yaw.calc(manager.control_data.target_rate[2], manager.sensor_data.gyro[2]);
manager.rate_yaw.getData(&manager.control_data.pid_result[2]);
```

9. 飛行処理(4)



- ・モーター出力部分
- 1. モーター出力の計算
- 2. サーボ出力の計算
- 3. 結果の出力


10. 飛行処理(5)



- ・飛行処理のまとめ
- I. Armスイッチの判定(飛行終了を判定)
- 2. センサーデータの取得
- 3. センサーデータから角度を計算
- 4. 角度と角速度にPID制御
- 5. 制御結果をもとにモーターのPWMを計算
- 6. PWMを出力

ファイルの場所: Core/Src/State/DisArmingState.cpp

I I. DisArm処理



·DisArm処理


- 1. モーターの停止
- 2. PIDのリセット
- 3. Arm、飛行用のLEDを消す

```
// Pwmの停止
manager.pwm.MotorStop();
// 各PIDインスタンスのリセット
manager.angle_pitch.reset();
manager.angle roll.reset();
manager.rate pitch.reset();
manager.rate_roll.reset();
manager.rate_yaw.reset();
// LEDを消す
manager.yellow led.Set(PinState::off);
manager.green led.Set(PinState::off);
// PreArmingへの遷移
manager.changeState(std::make unique<PreArmingState>());
```

void DisarmingState::update(FlightManager& manager) {

·終了後Arm待機に戻る

I 2. FailSafe処理




- ・フェイルセーフ処理
- 0. 通信の切断などの非常時に実行
- 1. モーターを止める
- 2. LEDを点滅

・復帰できたら危ないので無限ループ

```
void FailSafeState::update(FlightManager& manager) {
   // Pwmの停止
    manager.pwm.MotorStop();
    // PIDのリセット
    manager.angle pitch.reset();
    manager.angle_roll.reset();
    manager.rate pitch.reset();
    manager.rate roll.reset();
    manager.rate yaw.reset();
   // LEDの点滅
   while(1){
       for(volatile uint32 t i=0; i<1000000; i++);</pre>
       // Pwmの停止
       manager.pwm.MotorStop();
       manager.red_led.Set(PinState::toggle);
       manager.yellow led.Set(PinState::toggle);
       manager.green_led.Set(PinState::toggle);
```

13. おわりに



- ・処理の流れがわかった(かも)
- ・各処理で具体的なコードをどう書いたらいいかを考える (LEDをつける、センサーとの通信、SBUSの受信などなど)

```
//LEDをつける
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
```

```
// I2C通信(書き込み)
HAL_I2C_Mem_Write(i2c_pin, i2c_addr, uint8_t(reg_addr), 1, tx_buffer, len, 1);
```

FCの作り方

おわり

次は、状態遷移の設計について勉強してみよう!

