
J3
J4
J5
J6
J11
J7
J8
J9
V_EXT
J10
GND
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
33
SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
D1S1
D1S2
D1S3
D1S4
D1S5
D1S6
D1S7
D2S1
D2S2
D2S3
D2S4
D2S5
D2S6
D2S7
D3S1
D3S2
D3S3
D3S4
D3S5
D3S6
D3S7
R9
R10
R11
1k
8/COPI
9/CIPO
10/SCK
Q1
Q2
Q3
V_BATT
U$31
B19H1PT
IR_DETECTOR_A
C1
R12
0.1uF
U$32
IR_DETECTOR_B
C3
R14
U1
VCC
AVCC
AGND
GND
PA0(0/A0)
PA1(1/A1)
PA2(2/A2/INT1)
PA3(3/AREF)
PA4(4/A3)
PA5(5/A4/AIN2)
PA6(6/A5/AIN0/TX)
PA7(7/A6/AIN1/RX)
PB0(8/COPI/SDA)
PB1(9/CIPO)
PB2(10/SCK/SCL)
PB3(11)
PB4(12/A7/XTAL1)
PB5(13/A8/XTAL2)
PB6(14/A9/INT0)
PB7(15/A10/RESET)
RESET
C2
R13
ATTINY861V-10MU
BT1
V_EXT
S3
S1
S2
J2
J12
IR LED
D4
D5
R1
R15
J1
CIPO
SCK
RST
VCC
COPI
AVR_SPI_PROG_3X2TESTPOINTS