


起動前に必ずお読み下さい

2020 年 9 月
一般財団法人 電力中央研究所
システム技術研究所
電力システム領域

CPATFree で使用される各アプリケーションの初回起動時について

CPATFree で取り扱っているいくつかのアプリケーションについて、初回起動時は、



と表示されることがあります。

この場合、以降に記載する各アプリケーションの手順に従って、起動して下さい。


アプリケーション名

- CPAT. exe
- CPAT_Graph. exe
- xcore200. exe
- flowx. exe


● CPAT.exe . . . CPATFree の起動

① CPAT.exe をダブルクリックする

② [詳細情報] をクリックする



③ 【アプリ】が CPAT.exe であることを確認する




④ 【アプリ】を確認後、問題がなければ、[実行]をクリックする

⑤ [実行]をクリック後、CPATFree が起動される
以後、CPAT.exe は同様の処理なく起動される。

●CPAT_Graph.exe . . . グラフを起動する


① CPATFree 起動後、初めてグラフを起動する



② [詳細情報]をクリックする




- ③ 【アプリ】が CPAT_Graph.exe であることを確認する




- ④ 【アプリ】を確認後、問題がなければ、[実行]をクリックする

- ⑤ [実行]をクリック後、CPAT グラフ編集が起動される
以後、CPAT_Graph.exe は同様の処理なく起動される




●xcore200.exe . . . 開ループテストを行う場合 XTAP 取扱い説明書 P48～

① 【ユーザ定義設備制御系管理】→[制御系編集]をクリックする




②解析実行を行う



- ③ [詳細情報]をクリックする



- ④ 【アプリ】が xcore200.exe であることを確認する




- ⑤ 【アプリ】を確認後、問題がなければ、[実行]をクリックする

- ⑥ [実行]をクリック後、解析実行される
以後、xcore200.exe は同様の処理なく起動される

●flowx.exe . . . N-1 解析を行う場合（通常の潮流計算時は問題ございません）


①シミュレーションモード→〔潮流計算(L法)〕→〔計算〕→〔N-1 解析〕を選択する




②N-1 解析（潮流計算）の解析結果名称を設定後，〔解析実行〕をクリックする

The screenshot shows the 'N-1 解析 (潮流計算)' (N-1 Analysis (Load Flow Calculation)) dialog box. The '解析結果名称' (Analysis Result Name) field is set to 'test' and is highlighted with a red box. Below this, there are two columns of checkboxes for selecting components to analyze. The '種類' (Type) column includes '送電線' (Transmission Line), '変圧器' (Transformer), '移相変圧器' (Phase-shifting Transformer), '3巻変圧器' (3-winding Transformer), and 'CB' (Circuit Breaker). The '電圧階級' (Voltage Level) column includes '階級1 1000.0 kV', '階級2 500.0 kV', '階級3 275.0 kV', '階級4 220.0 kV', '階級5 187.0 kV', '階級6 154.0 kV', '階級7 110.0 kV', '階級8 77.0 kV', '階級9 66.0 kV', and '階級10 22.0 kV'. Both columns have '全てを選択' (Select All) and 'クリア' (Clear) buttons. At the bottom, the '解析実行' (Execute Analysis) button is highlighted with a red box. The 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons are also visible.

- ③ [詳細情報]をクリックする



- ④ 【アプリ】が flowx.exe であることを確認する



- ⑤ 【アプリ】を確認後、問題がなければ、[実行]をクリックする

- ⑥ [実行]をクリック後、解析実行される

以後、N-1 解析における flowx.exe は同様の処理なく起動される

以上。