

### Microcontroladores AVR

#### Introdução

Os microcontroladores AVR RISC da fabricante ATMEL são de 8 bits e 32 bits, com arquitetura Harvard.

O código fonte (programa – firmware) para o microcontrolador necessita ser escrito, compilado, depurado e gravado.

Todas estas tarefas são realizadas com o suporte de softwares adequados.

32kB de memória flash para armazenamento de programas.

2kB de memória RAM estática para armazenamento de dados.

1kB EEPROM para armazenamento não-volátil.



### Microcontroladores AVR

#### Introdução

23 linhas de entrada/saída de propósito geral (GPIO).

32 registradores de propósito geral.

3 temporizadores/contadores.


USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter).


Porta serial I2C (Inter-Integrated Circuit), também chamada de TWI (Two Wire Interface).

Porta serial SPI (Serial Peripheral Interface).


6 canais de 10 bits para conversão A/D












# Correspondência entre ATMEGA e Arduino

Arduino	ATmega328	Arduino	ATmega328	Arduino	Atmega328 PORTB	
Analog In	PORTC		PORTD			
A0	PC0	0	PD0	8	PB0	
A1	PC1	1	PD1	9	PB1	
A2	PC2	2	PD2	10	PB2	
A3	PC3	3	PD3	11	PB3	
A4	PC4	4	PD4	12	PB4	
A5	PC5	5	PD5	13	PB5	
		6	PD6			
		7	PD7			



### Pinos de Alimentação

PINOS DE ALIMENTAÇÃO				
vcc	Tensão de alimentação.			
AVCC	Pino para a tensão de alimentação do conversor AD. Deve ser externamente conectado ao VCC, mesmo se o ADC não estiver sendo utilizado.			
AREF	Pino para a tensão de referência analógica do conversor AD.			
GND	Terra.			

	$\overline{}$	
(PCINT14/RESET) PC6 □	1	28  PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
(PCINT16/RXD) PD0 □	2	27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
(PCINT17/TXD) PD1 □	3	26 PC3 (ADC3/PCINT11)
(PCINT18/INT0) PD2 □	4	25 PC2 (ADC2/PCINT10)
(PCINT19/OC2B/INT1) PD3 □	5	24 PC1 (ADC1/PCINT9)
(PCINT20/XCK/T0) PD4 □	6	23 PC0 (ADC0/PCINT8)
VCC VCC	7	22 <b>■</b> <u>GND</u>
<u>GND</u> ■	8	21 AREF
(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 □	9	20 AVCC
(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 [	10	19 ☐ PB5 (SCK/PCINT5)
(PCINT21/OC0B/T1) PD5 □	11	18 ☐ PB4 (MISO/PCINT4)
(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 [	12	17 ☐ PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
(PCINT23/AIN1) PD7 □	13	16 ☐ PB2 (SS/OC1B/PCINT2)
(PCINT0/CLKO/ICP1) PB0 □	14	15 ☐ PB1 (OC1A/PCINT1)




#### Port B

É uma porta bidirecional de 8 bits, com resistores *pull-up* internos, selecionáveis para cada pino.

### As funções alternativas para os pinos da PORTB são:


- XTAL
- SPI
- Comparadores de saída (Output Compare) para temporizadores





#### Port B

PORTB	
PB0	ICP1 – entrada de captura para o Temporizador/Contador 1. CLKO – saída de <i>clock</i> do sistema. PCINT0 – interrupção 0 por mudança no pino.
PB1	OC1A – saída da igualdade de comparação A do Temporizador/Contador 1 (PWM). PCINT1 – interrupção 1 por mudança no pino.
PB2	SS – pino de seleção de escravo da SPI ( <i>Serial Peripheral Interface</i> ). OC1B – saída da igualdade de comparação B do Temporizador/Contador 1 (PWM). PCINT2 – interrupção 2 por mudança no pino.
PB3	MOSI – pino mestre de saída e escravo de entrada da SPI. OC2A – saída da igualdade de comparação A do Temporizador/Contador 2 (PWM). PCINT3 – interrupção 3 por mudança no pino.
PB4	MISO – pino mestre de entrada e escravo de saída da SPI. PCINT4 – interrupção 4 por mudança no pino.
PB5	SCK – pino de <i>clock</i> da SPI. PCINT5 – interrupção 5 por mudança no pino.
PB6	XTAL1 – entrada 1 do oscilador ou entrada de <i>clock</i> externa.  TOSC1 – entrada 1 para o oscilador do temporizador (RTC).  PCINT6 – interrupção 6 por mudança no pino.
РВ7	XTAL2 – entrada 2 do oscilador. TOSC2 – entrada 2 para o oscilador do temporizador (RTC). PCINT7 – interrupção 7 por mudança no pino.






#### Port C

É uma porta bidirecional de 7 bits, com resistores pull-up internos, selecionáveis para cada pino.

### As funções alternativas para os pinos do PORTC são:


- Entradas analógicas (ADC)
- I2C.





#### Port C

PORTC	
PC0	ADC0 – canal 0 de entrada do conversor AD. PCINT8 – interrupção 8 por mudança no pino.
PC1	ADC1 – canal 1 de entrada do conversor AD. PCINT9 – interrupção 9 por mudança no pino.
PC2	ADC2 – canal 2 de entrada do conversor AD. PCINT10 – interrupção 10 por mudança no pino.
PC3	ADC3 – canal 3 de entrada do conversor AD. PCINT11 – interrupção 11 por mudança no pino.
PC4	ADC4 – canal 4 de entrada do conversor AD. SDA – entrada e saída de dados da interface a 2 fios (TWI – I2C). PCINT12 – interrupção 12 por mudança no pino.
PC5	ADC5 – canal 5 de entrada do conversor AD.  SCL – <i>clock</i> da interface a 2 fios (TWI – I2C).  PCINT13 – interrupção 13 por mudança no pino.
PC6	RESET – pino de inicialização. PCINT14 – interrupção 14 por mudança no pino.






#### Port D

É uma porta bidirecional de 8 bits, com resistores pull-up internos, selecionáveis para cada pino.

### As funções alternativas para os pinos do PORTD são:


- Porta serial do USART.
- Interrupções externas INT0 e INT1.
- Comparadores de saída para temporizadores.





#### Port D

PORTD	
PD0	RXD – pino de entrada (leitura) da USART. PCINT16 – interrupção 16 por mudança no pino.
PD1	TXD – pino de saída (escrita) da USART. PCINT17 – interrupção 17 por mudança no pino.
PD2	INT0 – entrada da interrupção externa 0. PCINT18 – interrupção 18 por mudança no pino.
PD3	INT1 – entrada da interrupção externa 1. OC2B – saída da igualdade de comparação B do Temporizador/Contador 2 (PWM) PCINT19 – interrupção 19 por mudança no pino.
PD4	XCK – <i>clock</i> externo de entrada e saída da USART. T0 – entrada de contagem externa para o Temporizador/Contador 0. PCINT 20 – interrupção 20 por mudança no pino.
PD5	T1 – entrada de contagem externa para o Temporizador/Contador 1. OC0B – saída da igualdade de comparação B do Temporizador/Contador 0 (PWM). PCINT 21 – interrupção 21 por mudança no pino.
PD6	AIN0 – entrada positiva do comparador analógico. OC0A – saída da igualdade de comparação A do Temporizador/Contador 0 (PWM). PCINT 22 – interrupção 22 por mudança no pino.
PD7	AIN1 – entrada negativa do comparador analógico. PCINT 23 – interrupção 23 por mudança no pino.





### Características

- 131 Instruções poderosas, a maioria executada em um único ciclo de relógio.
- Um banco de 32x8 registros de uso geral.
- Até 20 MIPS (Milhões de instruções por segundo) a 20 MHz.
- Um multiplicador de hardware onchip de 2 ciclos.

ATmega328 Features				
No. of Pins	28			
CPU	RISC 8-Bit AVR			
Operating Voltage	1.8 to 5.5 V			
Program Memory	32KB			
Program Memory Type	Flash			
SRAM	2048 Bytes			
EEPROM	1024 Bytes			
ADC	10-Bit			
Number of ADC Channels	8			
PWM Pins	6			
Comparator	1			
Packages (4)	8-pin PDIP32-lead TQFP28-pad QFN/MLF32-pad QFN/MLF			
Oscillator	up to 20 MHz			
Timer (3)	8-Bit x 2 & 16-Bit x 1			

### Características

- Memória de programa FLASH de 32 KB, programável dentro do sistema.
- Memória SRAM interna de 2 KBytes.
- Memória EEPROM de 1 KByte.
- 2 Temporizadores / Contadores de 8 bits.
- 1 Temporizador / Contador de 16 bits.

	2010-0-39
Enhanced Power on Reset	Yes
Power Up Timer	Yes
I/O Pins	23
Manufacturer	Microchip
SPI	Yes
I2C	Yes
Watchdog Timer	Yes
Brown out detect (BOD)	Yes
Reset	Yes
USI (Universal Serial Interface)	Yes
Minimum Operating Temperature	-40 C to +85 C




### Características

- 6 canais PWM.
- 6 canais analógicos para o ADC.
- 1 porta serial USART.
- 1 interface serial SPI.
- 1 interface serial de 2 fios, compatível com I2C.
- 1 temporizador de vigilância.
- 1 Um comparador analógico on-chip.
- Interrupções.
- Vários modos de baixo consumo



### Arquitetura



#### **Assembly**


O assembly é uma linguagem de baixo nível e permite obter o máximo desempenho de um microcontrolador, gerando o menor número de bytes de programa combinados a uma maior velocidade de processamento.


Todavia, o assembly só será eficiente se o programa estiver bem estruturado e empregar algoritmos adequados.

Programar em assembly exige muito esforço de programação.

Assembly é a linguagem da CPU do microcontrolador!









CAMINHOS

QUE CONECTAM

COM O FUTURO

#### **Assembly**

```
//LED é o substituto de PB5 na programação
          = PB5
.equ LED
                        //endereço de início de escrita do código
.ORG 0x000
INICIO:
                       //carrega R16 com o valor 0xFF
   LDI R16,0xFF
   OUT DDRB, R16
                        //configura todos os pinos do PORTB como saída
PRINCIPAL:
     SBI PORTB, LED
                        //coloca o pino PB5 em 5V
                        //chama a sub-rotina de atraso
     RCALL ATRASO
                        //coloca o pino PB5 em ØV
    CBI PORTB, LED
     RCALL ATRASO
                        //chama a sub-rotina de atraso
     RJMP PRINCIPAL
                        //volta para PRINCIPAL
                        //atraso de aprox. 200ms (16 MHz)
ATRASO:
   LDI R19,16
volta:
   DEC R17
                       //decrementa R17, começa com 0x00
                        //enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
   BRNE volta
                        //decrementa R18, começa com 0x00
   DEC R18
                        //enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
   BRNE volta
   DEC R19
                        //decrementa R19
                        //enquanto R19 > 0 vai para volta
   BRNE volta
   RET
```



#### Linguagem C

Com a evolução tecnológica (compiladores), o Assembly foi quase que totalmente substituído pela linguagem C.

As vantagens do uso do C são numerosas:

- Redução do tempo de desenvolvimento.
- O reuso do código é facilitado.
- Facilidade de manutenção.
- Portabilidade.



#### Linguagem C

- O problema de um código em C é que o mesmo pode consumir muita memória e reduzir a velocidade de processamento.
- Os compiladores tentam traduzir da melhor forma o código para o Assembly (antes de se tornarem código de máquina), mas esse processo não consegue o mesmo desempenho de um código escrito exclusivamente em Assembly.
- Como os compiladores C são eficientes para a arquitetura do AVR, a programação dos microcontroladores ATMega é feita em C.

Só existe a necessidade de se programar puramente em Assembly em casos críticos.



#### Linguagem C

```
#define F CPU 16000000UL
                           //define a frequência do microcontrolador 16MHz
#include <avr/io.h>
                            //definições do componente especificado
#include <util/delay.h>
                           //biblioteca para o uso das rotinas de delay
//Definicões de macros
#define set_bit(Y,bit_x) (Y|=(1<<bit_x))</pre>
                                            //ativa o bit x da variável Y
#define clr bit(Y,bit x) (Y&=~(1<<bit x)) //limpa o bit x da variável Y
                                           //testa o bit x da variável Y
#define tst_bit(Y,bit_x) (Y&(1<<bit_x))</pre>
#define cpl bit(Y,bit x) (Y^=(1<<bit x))</pre>
                                            //troca o estado do bit x da variável Y
#define LED PB5
                            //LED é o substituto de PB5 na programação
int main( )
                           //configura todos os pinos do PORTB como saídas
    DDRB = 0xFF;
    while(1)
                           //laco infinito
       set_bit(PORTB, LED); //liga LED
        delay ms(200);
                         //atraso de 200 ms
       clr bit(PORTB, LED); //desliga LED
                                                                                    7,2 vezes maior
                                                                    216 Bytes
        delay_ms(200);
                         //atraso de 200 ms
```





#### Linguagem "Arduino"

30 bytes Assembly 216 bytes C 1084 bytes IDE Arduino





#### Introdução

Quando desejamos programar um microcontrolador, é fundamental o conhecimento de suas características (arquitetura).

Um dos pontos iniciais de grande importância é a manipulação de registradores.

Um registrador é um tipo de memória de pequena capacidade porém muito rápida, contida na CPU, utilizado no armazenamento temporário de dados durante o processamento.


Os registradores estão no topo da hierarquia de memória, sendo desta forma o meio mais rápido e de menor custo para armazenar um dado.



#### Introdução

Os mesmos podem ser divididos em registradores de propósito geral ou de função específica (SFR).

Os registradores (SFR – Special Function Regiters) recebem nomes específicos e têm função bem definida: guardar a configuração e o estado de funcionamento atual do microcontrolador.





### Introdução

Normalmente, cada bit do registrador tem uma função específica. Assim, temos um registrador para definir se as portas são de entrada ou de saída, ativar e desativar interrupções, apresentar o estado da CPU, etc.

Os registradores de I/O são o painel de controle dos Microcontroladores pois todas as configurações de trabalho, incluindo acesso às entradas e saídas, se encontram nessa parte da memória.



Introdução

#### PORTB – The Port B Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0	
Read/Write	R/W	1							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	



**PORTB** 

### Prof. João Magalhães

#### Horário de Atendimento:

• Segunda-feira: 17h30

• Quinta-feira: 19h30

E-mail: joao.magalhaes@inatel.br

Celular: (35) 99895-4450

Linkedin: <a href="https://www.linkedin.com/in/joaomagalhaespaiva/">https://www.linkedin.com/in/joaomagalhaespaiva/</a>

