- 1. (1) Make memory access instructions two times faster.
 - (2 $20 * \frac{1}{4} + 50 * \frac{1}{2} + 30 = 60$ 100 / 60 = 5 / 3 (1.66...)
- 2. (a) Push x1 (ra) 是因為在該function中有可能會用jal類的指令call其他function,如此以來ra會被覆蓋,所以要Push進去;Push x10 (a0) 是因為該function可能會要傳argument給其它function,導致a0被覆蓋,所以也要把a0 push進去
 - (b) bge x5,x0,+16(8) => 0 000000 00000 00101 101 1000 0 1100011
 - (c) beq與jal的主要差異在於兩者之間的immediate的長度並不相同。而jal因為immediate的長度比beq長,所以jal所能跳的相對距離比beg還要遠。
- 3. x1 = 0x000000005F82C95F
 - x2 = 0xFFFFFFFFFF000FF
 - x3 = 0x35ED293045BCE0F4
 - (a) x1 = 1
 - (b) x1 = 0xFFFF FFFF FFFE 001F
 - (c) x1 = 0x07FF FFFF FFFF 8007 = 17592186044415
- 4. (a) x5 = 30
 - (b) 61 instructions
- 5. (a) 要做到slt(set on less than),也就是去測試A是否小於B,只要使A減掉B (Ainvert = 0, Bnegate = 1, Op = 11)後去檢查結果是否為負數(A < B -> A B < 0) ,也就是去看sign bit是否為1(Set --> Result0)就可以知道。
 - (b) 因為在overflow的時候,A B的sign bit會有錯誤,而這個sign bit被拿來當作 slt的result自然也會發生錯誤
- 6. (a) 如下圖有色部分 (b) 因為最後面結果出來時餘數會被多shift left一次,如果不shift right的話,餘數會錯掉 (c) 14 cycles

step	Remainder	Divisor	Cycles
0	0000 0111 (1 cycle)	0011	1
1.1	0000 1110 (1 cycle)	0011	1
1.2	1101 1110 (1 cycle)	0011	1
1.3b	0001 1100 (2 cycle)	0011	2
2.2	1110 1100 (1 cycle)	0011	1
2.3b	0011 1000 (2 cycle)	0011	2
3.2	0000 1000 (1 cycle)	0011	1
3.3a	0001 0001 (1 cycle)	0011	1
4.2	1110 0001 (1 cycle)	0011	1
4.3b	0010 0010 (2 cycle)	0011	2
Done	0001 0010 (1 cycle)	0011	1

7. (a) $35.75 = 0100\ 0010\ 0000\ 1111\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

(b) 0x738E9BDO = 0 11100111 00011101011111010000 0x058A B913 = 0 00001011 000101011110010001011

S Exponent Significand

 $0x738E9BDO = (1.000111010011011111010000)*2^{231-127}$ $0x058A B913 = (1.000101010111100100010011)*2^{11-127}$

所以0x738E9BDO是比較大的

(c) 0x738E9BDO = 1,938,725,8400x058A B913 = 92,977,427

所以0x738E9BDO是比較大的

(d) 為了避免最小的normalized number與最大的denormalized number的差異過大