## 1、函数 GPIO\_INIT

函数名	GPIO_INIT
功能描述	GPIO 初始化函数
函数原型	int GPIO(uint port , uint16_t pin , uint8_t Speed , uint_mode , uint8_t
	CLK)
输入参数1	port: 端口号
	1: GPIOA 2: GPIOB 3: GPIOC 4: GPIOD
	5: GPIOE 6: GPIOF 7: GPIOG
输入参数 2	pin: 引脚号
	0:Pin0 1:Pin1 2:Pin2 15:Pin15
输入参数3	Speed: 速度
	2: 2MHz 10: 10MHz 50: 50MHz
输入参数 4	mode: 模式
	1: 模拟输入 2: 浮空输入 3: 下拉输入 4: 上拉输入
	5: 开漏输入 6: 推挽输入 7: 复用开漏输入 8: 复用推挽输入
输入参数 5	CLK: 时钟线( RCC_APB2Periph )
	1: GPIOA 2: GPIOB 3: GPIOC 4: GPIOD
	5: GPIOE 6: GPIOF 7: GPIOG
输出参数	无
返回值	0

## 2、函数 PORT\_INIT

函数名	PORT_INIT
功能描述	PORT 初始化函数
函数原型	int PORT_INIT( uint port , uint Speed , uint mode , uint CLK )
输入参数1	port: 端口号
	1: GPIOA 2: GPIOB 3: GPIOC 4: GPIOD
	5: GPIOE 6: GPIOF 7: GPIOG
输入参数 2	Speed: 速度
	2: 2MHz 10: 10MHz 50: 50MHz
输入参数3	mode: 模式
	1: 模拟输入 2: 浮空输入 3: 下拉输入 4: 上拉输入
	5: 开漏输入 6: 推挽输入 7: 复用开漏输入 8: 复用推挽输入
输入参数 4	CLK: 时钟线( RCC_APB2Periph )
	1: GPIOA 2: GPIOB 3: GPIOC 4: GPIOD
	5: GPIOE 6: GPIOF 7: GPIOG
输出参数	无
返回值	0