Gửi phản hồi

Tìm kiếm

Trang 4



# ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Tìm kiếm

DIỄN ĐÀN

BỜ LỐC

TIN TỨC

Chủ đề mới Bài viết trong ngày

Thành viên trực tuyến

Đánh dấu đã đọc Danh sách thành viên

Linh kiên điên tử

Calendar

Diễn đàn

Điện tử ứng dụng

Điện tử công nghiệp

## Chia sẻ kinh nghiệm sửa chữa biến tần

THEO DÕI

Về tác giả

BÀI VIẾT

HOAT ĐÔNG GẦN ĐÂY



Tìm hiểu thêm về kienritech



**huu su** Thành viên chính thức

25-09-2013, 23:08

#46

Mình có con Hitachi SJ300-220HFE bị lỗi không có điện áp ra. Tất cả phần cài đặt vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi cấp tín hiệu vào chân điều khiển hoặc đặt chế độ chạy trên màn hình và bấm RUN thì đèn RUN trên màn hình không sáng. Đầu ra biến tần không có điện, biến tần cũng không báo lỗi gì hết. Các bác tư vấn giúp em xem con này bị lỗi gì vậy.



Tham gia: Sep 2008 Bài viết: 47

Share

Tweet

Bài viết mới nhất





kienritech

Thành viên mới

26-09-2013, 09:27

#47

bạn thử run bằng tay xem được không nếu không được thì con biến tần của bạn lỗi trên vỉ điều khiển là chủ yếu. kiểm tra linh kiện trên vi điều khiển.



Thời điểm nào được xem là tốt n... bởi maithuong123

Lựa sắm đúng thời khắc để mua ...

Channel: Xu hướng, nhu cầu và thị trường

hôm nay, 15:59



Share

Tweet



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi vi van pham ha.ha. Dây cáp điện bị đứt rồi...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 15:27

#48

#49

Thích 0

#50

#51

Gửi phản hồi

28-09-2013, 19:45



Tiến Manh Thành viên mới

Tham gia: Jul 2009 Bài viết: 19

> Share Tweet

có lắm người biết a Thủy ở APOLO thế ?

Last edited by Tiến Manh; 28-09-2013, 19:53.

a thủy làm trong lĩnh vực này lâu rùi mà và cũng nhiều

có lắm người biết a Thủy ở APOLO thế ?

Báo cáo vi pham

Thích 0 Trích Báo cáo vi pham

kienritech Thành viên mới

Tham gia: Jul 2013

29-09-2013, 17:27

28-09-2013, 20:46

ng từng làm trong đó mà ra nhiều

Nguyên văn bởi Tiến Mạnh

Biến tần nào anh công ty anh cũng sửa được phải không anh chủ Thread?

Trích

Bài viết: 24 Share

Tweet

transisto Thành viên tích cực



Tham gia: Oct 2011 Bài viết: 303

> Share Tweet

vuvico Thành viên chính thức



Tìm kiếm

DOI UTUITIGUYETI toi chứ sao nữaaaaaaaaaaaaaaa

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 14:43

Trang 4



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi T.L.M Nếu TLM làm được thì bác có cô...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 14:42



Trả lời cho Cần mạch tạo sóng si... bởi trthnguyen mình cần mạch nhỏ gọn thôi b...

Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự

hôm nay, 14:41



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi T.L.M Người ta kẹp mỏ sấu vào dây cá...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 14:10



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi T.L.M Đo bằng oscillo mới phải quẹt pi...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 13:55



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi vi van pham

ha.ha.ha. Máy quet 1 cái cấp điệ...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 11:54



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi T.L.M

Xung 5V, tốc đô gần bằng ánh sá...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 11:31



Sửa bếp từ media bởi Phuquy24 Các bác cho e hỏi với. E có con b...


Nguyên văn bởi **huu su** 

29-09-2013, 23:58

Trích

Mình có con Hitachi SJ300-220HFE bi lỗi không có điện áp ra. Tất cả phần cài đặt vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi cấp tín hiệu vào chân điều khiển hoặc đặt chế độ chay trên màn hình và bấm RUN thì đèn RUN trên màn hình không sáng. Đầu ra biến tần không có điện, biến tần cũng không báo lỗi gì

Báo cáo vi phạm



Trang 4



**dienna** Thành viên chính thức



Tham gia: Apr 2011 Bài viết: 84

Share

Tweet

Tìm kiếm Trang 🕡

ca.EIII chua co hương giai quyết vụ hay du họ có thể bỏ lỗi này bằng phần mềm nhưng em vẫn muốn xem phần cứng nó bị gì.Có bác nào có kinh nghiệm chỉ em với.Em chân thành cảm ơn!

Bạn dò từ cảm biến nhiệt độ\_ADC\_VDK bằng phương pháp đo đạc phân tích mạch thay thế linh kiện

Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...

Trích Báo cáo vi phạm Thío

**hoangusi** Thành viên mới 30-10-2013, 15:21

Gửi phản hồi

#56

chào cả nhà, mình có biến tần vlt 6000 15kw báo lỗi alarm 14 mình phải làm sao? nhờ tư vấn dùm xin cám

Tham gia: Oct 2013 Bài viết: 4

Share

Tweet

Trích Báo cáo vi phạm Thích 0



**dienna** Thành viên chính thức



Tham gia: Apr 2011 Bài viết: 84

Share

Tweet

31-10-2013, 02:17

#57

Nguyên văn bởi **hoangusi** 

chào cả nhà. mình có biến tần vlt 6000 15kw báo lỗi alarm 14 mình phải làm sao? nhờ tư vấn dùm xin cám ơn!

mình tra tài liệu thì lỗi và cách khắc phục.Còn sửa đc hay không là do bạn

ALARM: 14 Earth fault (EARTH FAULT): There is a discharge from the output phases to earth, either in the cable between the drive and the motor or in the motor itself. Remove power to the drive and clear the ground fault.

Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...

Trích

Báo cáo vi phạm

Thích 0



## hoangusi Thành viên mới

Tham gia: Oct 2013 Bài viết: 4

Share

Tweet

31-10-2013, 15:32 #58

Nguyên văn bởi dienna

mình tra tài liệu thì lỗi và cách khắc phục.Còn sửa đc hay không là do bạn [ATTACH=CONFIG]77214[/ATTACH]

Cám ơn bạn nhiều! mình đã đo cách điện động cơ bằng mega ôm kế không cham vỏ, và dây dẫn từ biến tần đến động cơ cũng không chạm đất. vậy mình phải làm sao??

Báo cáo vi phạm



Thành viên chính thức



Tham gia: Apr 2011 Bài viết: 84

Share

Tweet

01-11-2013, 02:45

Gửi phản hồi

#59

#### Nguyên văn bởi **hoangusi**

Cám ơn bạn nhiều ! mình đã đo cách điện động cơ bằng mega ôm kế không chạm vỏ, và dây dẫn từ biến tần đến động cơ cũng không chạm đất. vậy mình phải làm sao??

cái lỗi này 100% là do biến tần chứ k phải do ngoại vị.VÌ mình trước cũng đã sửa mấy con delta cũng dính lỗi earth faut rồi, theo kinh nghiệm của mình bạn dò mạch từ quạt, cảm biến dòng về VĐK.

Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...

> Trích Báo cáo vi phạm



hoangusi

Thành viên mới

Tham gia: Oct 2013 Bài viết: 4

Share

Tweet


01-11-2013, 17:25


#60

### Nguyên văn bởi dienna

cái lỗi này 100% là do biến tần chứ k phải do ngoại vị.VÌ mình trước cũng đã sửa mấy con delta cũng dính lỗi earth faut rồi, theo kinh nghiệm của mình bạn dò mạch từ quạt, cảm biến dòng về VĐK.

Cám ơn dienna rất nhiều!! mình có biến tần commander se 5.5 kw báo lỗi HF 72, mình phải làm sao?





Copyright © 2000-2022 Dientuvietnam.net. Founded by BinhAnh. Developed by R&P.

All rights reserved.

Forum software powered by vBulletin®

Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

Múi giờ GMT+7. Trang này được tạo vào lúc 16:39.