

Muista poistaa kuparia SR1 jalkojen 1 ja 2 reikien ympäriltä.

Jos et käytä modulointia, kytke J2 käyttöjännitteeseen, voit käyttää kytkentää paikallisoskillaattorina.

Remember to take small amount of copper away around holes for SR1 legs 1 and 2 at the top of PCB.

If modulation is not needed, connect J2 to to Vcc, then you can use this circuit as local oscillator.

PCB is only 10 mm x 17 mm

SP - ELEKTRONIIKKA

NIMI: SAW OSCILLATOR 433.9 MHz

SUUNN. SPn 2002 TARK. SPn

PVM: MUUTOS: