

https://www.youtube.com/shorts/XCcPUDrcOQ8

# 1. Nguyên lý và thiết bị


Để điều khiển máy bay, bộ điều khiển cần 2 thiết bị gồm:

- Transmitter (TX) : Bộ phát sóng, là thiết bị sử dụng điều khiển máy bay.
- Receiver (RX) : Bộ thu sóng đặt trên máy bay.



Bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo bộ Transmitter và Receiver với Arduino.

## 1.1 Nguyên lý



- TX: Gồm 2 Joy sticks (Núm điều khiển), tín hiệu sẽ được truyền từ Joy Sticks tới Arduino, từ Arduino sẽ truyền thông tin qua mạch Wifi.
- RX : Nhận sóng truyền tới, xử lý tại mạch Arduino Nano, sau đó truyền tín hiệu tới Servo, Motor

## 2.2 Thiết bị


#### Thiết bị cần cho Transmitter



Thiết bị cần cho Receiver



Thiết bị điện cho máy bay




## 2. Nối mạch điện

### 2.1 Transmitter


#### Lưu ý:

- Mạch wifi sử dụng nguồn 3.3V. Chú ý sử dụng đúng nguồn 3.3V
- Joy stick sử dụng nguồn 5V.

• Mạch Arduino có thể dùng nguồn 3.3V lấy từ cục xạc dự phòng



#### 2.2 Receiver



## 3. Lập trình

Tham khảo bài viết tại đây để biết cách nạp chương trình cho mạch

http://arduino.vn/bai-viet/402-huong-dan-nap-chuong-trinh-don-gian-cho-arduino-uno-r3

## 3.1 Lập trình cho TX

#### 3.1 Xử lý tín hiệu từ Joy Stick

Lưu ý với Joy Stick

- Joy Stick truyền tín hiệu Analog, vì vậy cần sử dụng Port A0 A5 trên mạch Arduino.
- 1 Joy Stick gửi 2 tín hiệu tương ứng trục X và Y, với Joy Stick 1 ta dùng cổng A0 A1, Joy Stick 2 dùng A3 và A4
- Joy Stick trả về giá trị từ 0 1024, khi ở vị trí thấp nhất, giá trị ta nhận được là 0 và khi
   ở vị trí cao nhất, ta nhận được giá trị 1024

```
#define STICK1 X A0 // Arduino pin connected to VRX pin
#define STICK1 Y A1 // Arduino pin connected to VRY pin
#define STICK2 X A2 // Arduino pin connected to VRX pin
#define STICK2 Y A3 // Arduino pin connected to VRY pin
// Tạo stuck lưu thông tin của 1 joy stick
struct JoyStick{
 byte x;
 byte y;
};
// Function nhận tín hiệu từ Joy Stick, lưu vào biến stick
JoyStick read_joy_stick(int stick_num){
 struct JoyStick stick;
 switch (stick_num){
    case 1:
     stick.x = map(analogRead(STICK1_X), 0, 1023, 0, 255);
     stick.y = map(analogRead(STICK1_Y), 0, 1023, 0, 255);
     break;
    case 2:
      stick.x = map(analogRead(STICK2_X), 0, 1023, 0, 255);
     stick.y = map(analogRead(STICK2_Y), 0, 1023, 0, 255);
     break;
```

// Định nghĩa port sử dụng nhận tín hiệu từ Joy Stick

```
}
return stick;
}
```

#### 2.2 Gửi tín hiệu Radio

Ta sử dụng module nRF24L01 để truyền tín hiệu từ TX tới RX

```
#include <RF24.h>
// Khai báo port sử dung truyền tín hiệu tới Radio
RF24 radio(8, 10); // nRF24L01 (CE, CSN)
// Dữ liệu của stick 1 và stick 2 sẽ được lưu vào biến struct Data, sau đó gửi
qua Radio
struct Data{
  JoyStick joy stick 1;
  JoyStick joy_stick_2;
 Spin spin;
};
void setup()
  Serial.begin(9600);
  // Setup Radio
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setAutoAck(false);
  radio.setDataRate(RF24 250KBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
}
// Function gửi tín hiệu
void send_data(){
  struct Data data;
  data.joy_stick_1 = read_joy_stick(1);
  data.joy_stick_2 = read_joy_stick(2);
  data.spin = read_spin();
  radio.write(&data, sizeof(Data));
}
```

Code hoàn chỉnh của TX các bạn tham khảo tại đây

https://github.com/easyautoml/arduino/blob/main/rc\_airplane/transmitter/transmitter.ino

## 3.2 Lập trình cho RX

### 3.2.1 Nhận dữ liệu truyền từ TX

Tại RX, ta cũng sử dụng mạch NRFL01 để nhận tín hiệu, để tránh sự cố đáng tiếc, bạn chú ý tới xử lý khi máy bay bị mất tín hiệu từ TX, bắt buộc phải cho motor ngừng quay

```
#include <RF24.h>
RF24 radio(9, 10); // nRF24L01 (CE, CSN)
const byte address[6] = "00001";
unsigned long lastReceiveTime = 0;
unsigned long currentTime = 0;
void setup()
 // Setup Radio
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(0, address);
 radio.setAutoAck(false);
 radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
 radio.setPALevel(RF24 PA LOW);
 radio.startListening(); // Set the module as receiver
}
void loop()
 // Nhận tín hiệu được gửi từ TX
 Data data;
 if (radio.available()) {
    radio.read(&data, sizeof(Data)); // Read the whole data and store it into the
'data' structure
    lastReceiveTime = millis(); // At this moment we have received the data
 }
 // Xử lý khi bị mất tín hiệu
 currentTime = millis();
 boolean lost_signal = currentTime - lastReceiveTime > 1000;
```

```
if ( lost_signal ) {
    // khi bị mất tín hiệu, set motor về 0 để motor ngừng hoạt động
    motor_control(0);
}
```

### 3.3 Điều khiển cánh máy bay

- Để điều hướng máy bay, ta sử dụng 2 Servo (1 dạng motor nhưng có thể lập trình để quay 1 góc nhất định)
- Servo mình sử dụng là loại đặc biệt, nên chỉ nhận giá trị từ 30-180 thay vì 0-180 như các servo khác.
- Servo sử dụng tín hiệu Digital PWM , vì vậy ta cần dùng các Port Digital có kí hiệu ~ như 3,5,6,9,10,11.

```
void servo control(JoyStick joy stick, Spin spin){
  /*
   * MINI SERVO ANGLE FROM 30 - 180. NOT FROM 0 - 180
  * NEED PMW PINOUT TO CONTROL SERVO. ARDUINO MINI PMW OUTPUT PIN : D3, D5, D6,
D9, D10, D11
  */
 byte left_right = map(joy_stick.y, 0, 255, 30, 180);
 joy_stick.x = joy_stick_convert_direction(joy_stick.x);
 byte up down = map(joy stick.x, 0, 255, 30, 180);
 byte midle_place = 124;
 if (joy_stick.y != midle_place){
   SERVO1.write(left_right);
    SERVO2.write(left_right);
  }
 else{
   // Up and down
   SERVO1.write(up down);
  up_down = map(up_down, 30, 180, 180, 30);
  Serial.print(" UP DOWN : ");
  Serial.println(joy_stick.y);
```

```
SERVO2.write(up_down);
}
```

## 3.4 Điều khiển động cơ (Motor)

TODO: Add code điều khiển motor

## 4. Tạo mô hình máy bay

TODO: Nội dung sẽ được update sớm