КАК СТАТЬ АВТОРОМ

Тест для аналитиков: какой из вас штурман



Управление устройством USB HID на Windows 7







C#*

В статье сделана попытка предоставить пошаговую инструкцию — как соединить самодельное устройство **USB HID** на микроконтроллере **AVR** и компьютер с операционной системой Windows 7 x64, чтобы обмениваться данными и управлять портами микроконтроллера. Пример приложения управляет через USB ножкой порта микроконтроллера (к ней подключен индикационный светодиод). Есть возможность также прочитать состояние состояние светодиода — потушен он или горит. Топик предназначен для новичков, поэтому большая просьба к знатокам программирования — приберегите тухлые яйца и гнилые помидоры иронические комментарии для более удобного случая.


Используемое программное обеспечение

- 1. Для микроконтроллера библиотека V-USB [1] компании Objective Development и IDE Atmel Studio 6 [2] компании Atmel. Нужно также скачать и установить тулчейн WinAVR [3] для компиляции firmware микроконтроллера (для спецов это необязательно, потому что можно обойтись тулчейном, который входит в состав Atmel Studio).
- 2. Для написания программы Windows (ПО хоста) использовалась библиотека LibUsbDotNet [4] Тревиса Робинсона и IDE Visual Studio С# 2010 [5] компании Microsoft.

Все программное обеспечение, кроме Visual Studio 2010, бесплатное, хотя есть возможность использовать Visual Studio C# 2010 Express бесплатно в течение ограниченного срока. Все действия проводились в среде операционной системы Windows 7 x64, но наверняка подойдет и любая другая операционная система семейства Windows (Windows XP и более свежая).

Используемое железо

Благодаря библиотеке V-USB для создания устройства USB HID подойдет любой микроконтроллер AVR. Если Вы дружите с паяльником, то даже можете собрать подключение к USB самостоятельно по одной из опубликованных схем. Такая схема (взята из пакета V-USB [1]) в качестве примера приведена на картинке.



Чтобы экономить время и усилия, лучше использовать готовую макетную плату. Особенно удобно, если в плату будет записан USB-загрузчик (bootloader), тогда не понадобится покупать программатор для перепрошивки платы. Я использовал макетную плату AVR-USB-MEGA16 с микроконтроллером ATmega32A, в ней загрузчик есть (USBasploader, эмулирующий поведение программатора USBasp). Вот так платка выглядит в натуральную величину:




Можно взять также metaboard (на нем стоит ATmega168 или ATmega328), или даже программатор на микроконтроллере ATmega8. Подобные железки можно дешево купить на *ebay.com* или *dx.com*.


Создание firmware микроконтроллера с помощью Atmel Studio 6 и библиотеки V-USB

Сделайте новый проект в Atmel Studio 6 (далее просто AS6). Когда AS6 предложит выбрать микроконтроллер, выберите **Atmega32** без буквы **A**, не Atmega32A (хотя на плате стоит **Atmega32A**) — это важно, так как тулчейн WinAVR не видит разницы, он знает только Atmega32. Эти микроконтроллеры по внутреннему устройству идентичны, так что для нас разницы нет, а для AS6 есть.


Теперь нужно правильно настроить компилятор. В верхнем меню AS6 нажите **Tools**, далее **Options.**. и появится вот такое окно:




Слева в списке выберите **Toolchain**. Справа появится список Flavours. Этим словечком Atmel закодировала возможные варианты используемого инструментария (тулчейны).



Для добавления в список Flavours тулчейна WinAVR нажмите кнопку **Add Flavour**, появится следующее окно:




В верхней строчке этого окна введите имя компилятора WinAVR (произвольное), а в нижней строке введите полный путь, куда установлен сам компилятор тулчейна (с указанием папки \bin) и нажмите кнопку **Add**. В списке Flavours появится добавленный компилятор, как показано на скриншоте.



Выделите мышкой наш новый добавленный компилятор WinAVR и нажмите кнопку **Set As Default** (сделать его тулченом по умолчанию), и нажмите OK. После этой процедуры наша AS6 будет использовать компилятор WinAVR.


Пора настроить свойства нашего проекта, для этого курсором в Solution Explorer левым щелчком выберите имя проекта и нажмите **Alt+F7** (меню Project -> Properties), появится окно с настройками:



Сделайте следующие настройки:

- В разделе AVR/GNU C Compiler -> Symbols добавляем в поле -D строчку F_CPU=12000000UL — это соответствует частоте микроконтроллера 12 МГц (такой кварц установлен на моей макетной плате AVR-USB-MEGA16).
- В разделе AVR/GNU Assemler -> General в поле Assembler flag надо добавить DF CPU=12000000UL.
- В разделе AVR/GNU C Compiler -> Optimization в поле Optimization Level должно стоять
 Оptimize for size (-Os).

Далее очень важный момент — в левой части окна, в списке выберите раздел **Advanced**, как показано на рисунке ниже.



В выпадающем списке **Toolchain Flavour** выберите добавленный компилятор WinAVR, чтобы при компилировании проекта AS6 использовала его. На этом настрока AS6 закончена.


Далее необходимо в созданный проект добавить файлы исходного кода проекта [6] — см. папку firmware\VUSB, файлы VUSB.c, usbdrv.c, usbdrvasm.S и oddebug.c. Проект ASS6 создан на основе одного из примеров библиотеки V-USB: hid-custom-rq, который изначально компилировался с помощью утилиты make из командной строки. На основе библиотеки V-USB можно найти много других примеров кода — в основном это устройства USB HID (мыши, клавиатуры, устройства ввода и вывода), но есть также и устройства USB CDC (виртуальный СОМ-порт). Если Вам лень самому создавать проект, просто откройте в AS6 файл проекта VUSB.atsIn, в нем уже сделаны все необходимые настройки и добавлены все нужные файлы.

Если у Вас используется другая макетная плата, то нужно правильно настроить файл *usbconfig.h*. Это конфигурационный файл библиотеки V-USB, в нем задаются многие


настройки и параметры (VID, PID, ножки микроконтроллера, значения для дескрипторов и другие настройки). Подробное описание всех настроек дано в комментриях этого файла. Основное внимание следует уделить назначению выводов микроконтроллера, которые используются под сигналы USD D+ и D- (макроопределения USB_CFG_IOPORTNAME, USB_CFG_DMINUS_BIT, USB_CFG_DPLUS_BIT), к этим ножкам предъявляются особые требования. Конфигурационный файл *usbconfig.h* из архива [6] предназначен под разводку ножек макетной платы AVR-USB-MEGA16, и он гарантированно работает. Моргать программа будет светодиодом, который уже имеется на макетной плате и подключен к ножке 0 порта В.

Создание программы для компьютера (ПО хоста)


Наша программа должна посылать через подключение USB пакеты, которые будут управлять микроконтроллером.



Запустите Microsoft Visual C# 2010 Express и создайте новый проект на основе Windows Form. Теперь нужно подключить к проекту библиотеку **LibUsbDotNet.dll**. В обозревателе решений нажмите правой кнопкой мыши на названии проекта, и выберите «Добавить ссылку».




появится ещё одно окно




здесь нужно найти путь на диске, где находится библиотека LinUsbDotNet.dll (по умолчанию она устанавливается папку C:\Program Files\LibUsbDotNet, но лучше сделать копию файла DLL в рабочий каталог проекта. После подключения библиотеки её нужно объявить в проекте, для этого добавьте в главный модуль программы (файл Form1.cs) строки:

```
using LibUsbDotNet;
using LibUsbDotNet.Info;
using LibUsbDotNet.Main;
```

Перейдите к визуальному редактору формы, и приведите её приблизительно к такому виду (добавьте 3 кнопки Button и 3 текстовых метки Label):



Сделайте обработчик события загрузки формы. Он нужен для того, чтобы при старте программы происходила инициализации экземпляра класса LibUsbDotNet, через который осуществляется обмен с устройством USB. Перед началом обмена необходимо открыть доступ именно к нашему устройству, потому что к компьютеру может быть подключено несклько устройств USB HID, и необходимо уметь обращаться к каждому по отдельности. Для целей идентификации USB-устройств служат специальные идентификаторы, которые имеют абсолютно все устройства USB, это VID и PID.



VID это идентификатор производителя (Vendor ID), а PID — идентификатор устройства (Product ID). Наше USB-устройство имеет VID: 0x16C0, PID: 0x05DF, эти значение указаны в конфигурационном файле *usbconfig.h* (об этом файле мы уже упоминали) проекта микроконтроллера AS6. Чтобы ПО хоста обратилась к именно к нашему USB-устройству, нужно инициализировать объект MyUsbFinder такими же параметрами VID: 0x16c0, PID: 0x05df, как указаны в файле *usbconfig.h*. Для этого в область определения глобальных переменных класса Form1 добавьте следующий код:

```
public static UsbDevice MyUsbDevice;
public static UsbDeviceFinder MyUsbFinder = new UsbDeviceFinder(0x16c0, 0x05df)
```

После того как мы определились с каким USB-устройством будем работать, можно к нему подключаться, и это удобно сделать в момент старта программы (открытия окна формы). Для этого выберите основную форму программы, и в редакторе свойств создайте обработчик события загрузки Form1 Load. В теле обработчика введите следующий код:

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    MyUsbDevice = UsbDevice.OpenUsbDevice(MyUsbFinder);
    if (MyUsbDevice != null)
    {
        label2.Text = " подключено !";
    }
    else label2.Text = " не найдено !";
}
```

Сделайте обработчик события клика на кнопке button1 («Вкл»), для этого сделайте в визуальном редакторе на кнопке двойной щелчок, и добавьте в тело обработчика события код:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Передать пакет, который включает светодиод на макетной плате AVR-USB-MEGA16.
    UsbSetupPacket packet = new UsbSetupPacket((byte)(UsbCtrlFlags.RequestType_Vendor |
    UsbCtrlFlags.Recipient_Device | UsbCtrlFlags.Direction_Out), 1, (short)1, 0, 0);
    int countIn;
    byte[] data = new byte[1];
    MyUsbDevice.ControlTransfer(ref packet, data, 0, out countIn);
}
```

Для обработчика кнопки «Выкл» добавьте код:

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Передать пакет, который погасит светодиод на макетной плате AVR-USB-MEGA16.
    UsbSetupPacket packet = new UsbSetupPacket((byte)(UsbCtrlFlags.RequestType_Vendor |
    UsbCtrlFlags.Recipient_Device | UsbCtrlFlags.Direction_Out), 1, (short)0, 0, 0);
```

```
int countIn;
byte[] data = new byte[1];
MyUsbDevice.ControlTransfer(ref packet, data, 0, out countIn);
}
```

Код для обработки кнопки «Чтение»:

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Получение данных от макетной платы AVR-USB-MEGA16 - состояние светодиода.
    UsbSetupPacket packet = new UsbSetupPacket((byte)(UsbCtrlFlags.RequestType_Vendor |
    UsbCtrlFlags.Recipient_Device | UsbCtrlFlags.Direction_In), 2, (short)0, (short)0,
    int countIn;
    byte[] data = new byte[1];
    if (MyUsbDevice.ControlTransfer(ref packet, data, 1, out countIn) && (countIn == 1)
    {
        label3.Text = "Прочитано значение " + data[0].ToString();
    }
}
```

Обработчик события закрытия формы (завершение работы программы) гасит светодиод, если он горит:

```
private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
{
    UsbSetupPacket packet = new UsbSetupPacket((byte)(UsbCtrlFlags.RequestType_Vendor |
    UsbCtrlFlags.Recipient_Device | UsbCtrlFlags.Direction_Out), 1, (short)0, 0, 0);
    int countIn;
    byte[] data = new byte[1];
    MyUsbDevice.ControlTransfer(ref packet, data, 0, out countIn);
}
```

Как пакеты USB декодируются в firmware микроконтроллера

Прием и обработка данных на стороне микроконтроллера осуществляется в функции

usbFunctionSetup (находится в главном модуле VUSB.c проекта firmware AS6). Вот эта функция:

```
usbMsgLen t usbFunctionSetup(uchar data[8])
{
    usbRequest t
                  *rq = (void *)data;
    if((rq->bmRequestType & USBRQ TYPE MASK) == USBRQ TYPE VENDOR){
        DBG1(0x50, &rq->bRequest, 1); /* отладочный вывод: печатаем наш запрос */
        if(rq->bRequest == CUSTOM RQ SET STATUS){
            if(rq->wValue.bytes[0] & 1){
                                            /* установить LED */
                LED_PORT_OUTPUT |= _BV(LED_BIT);
            }else{
                                            /* очистить LED */
                LED_PORT_OUTPUT &= ~_BV(LED_BIT);
        }else if(rq->bRequest == CUSTOM RQ GET STATUS){
            static uchar dataBuffer[1];
                                            /* буфер должен оставаться валидным привыхс
            dataBuffer[0] = ((LED_PORT_OUTPUT & _BV(LED_BIT)) != 0);
            usbMsgPtr = dataBuffer;
                                           /* говорим драйверу, какие данные вернуть <sup>*</sup>
            return 1;
                                            /* говорим драйверу послать 1 байт */
        }
    }else{
        /* вызовы запросов USBRQ HID GET REPORT и USBRQ HID SET REPORT не реализованы,
          поскольку мы их не вызываем. Операционная система также не будет обращаться
           потому что наш дескриптор не определяет никакого значения.
         */
    }
    return 0;
               /* default для нереализованных запросов: не возвращаем назад данные хос
}
```

Наше устройство USB HID простейшее, и реагирует оно только на управляющие передачи (control transfer), которые проходят через конечную точку 0 (default control endpoint). По типу запроса (поле bRequest) декодируется направление передачи данных. Если CUSTOM_RQ_SET_STATUS, то это данные, предназначаемые для микроконтроллера. Данные декодируются и микроконтроллер выполняет заложенную там команду. В этом случае в самом первом по порядку принятом байте данных закодировано состояние светодиода — если там в младшем бите единичка, то светодиод включается, а если нолик, то гаснет. Если же в поле bRequest принято значение CUSTOM_RQ_GET_STATUS, то в ответ заполняется буфер текущим состоянием светодиода, и данные буфера отправляются обратно хосту. Все

очень просто, и при желании поведение кода можно легко переделать под свои нужды.

Видео, как это работает:



Буду рад ответить в комментариях на вопросы и конструктивные замечания.

Ссылки

- 1. V-USB.
- 2. Atmel Studio 6.
- 3. WinAVR.
- 4. LibUsbDotNet C# USB Library.
- 5. Visual Studio 2010 Express.
- 6. Исходный код для микроконтроллера и для ПО хоста.

P. S. Толчком к познаниям стал сайт microsin.net, где нашлось много информации по протоколам USB и практическому применению микроконтроллеров в USB-устройствах. Огромное спасибо! разработчику этого сайта за отзывчивость и помощь в вопросах касаемо данной тематики.

В дальнейшем по возможности планирую сделать тоже самое, но на микроконтроллере с аппаратным интерфейсом USB.

Teru: USB HID, V-USB, AVR, LibUsbDotNet, C#

Хабы: С#

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

X

Электропочта



10

Карма

Рейтинг

Антон Гончаров @kubanbanzai

Пользователь

Реклама

Комментарии 20





Bonio 31 янв 2014 в 00:17

Для большей стабильности микроконтроллер лучше запитать через LDO стабилизатор на 3.3v, резисторы R1, R2 увеличить до 150-220 Om, R4 — не нужен.

Микроконтроллер лучше взять из серии 48/88/168/328, в отличии от Atmega8/16/32, при питании от 3.3v они гарантируют стабильную работу при 12MHz.



+1

Ответить









ну ведь не знаете же, а учите еще — нормальная схема для макета вполне — что по вашему стабильность контроллера? как он нестабильно работает? по даташиту ему 3.6В требуется, с учетом того, что частота довольно высокая 3.6-3.8 вполне нормально. Чем вам резисторы не угодили R1 R2? R4 нужен — по резисторам этим хост устройство определяет что к нему подключено — какой скорости устройство, болтающаяся в воздухе нога входа — отличный совет просто. А этот не гарантирует контроллер стабильной работы? Это все тут несущественно. Человек показал софтовую часть



0

Ответить





что по вашему стабильность контроллера?

Не стабильность контроллера, а стабильность определения устройства компьютером. Говорю не безосновательно, специально экспериментировал.

по даташиту ему 3.6В требуется, с учетом того, что частота довольно высокая 3.6-3.8 вполне нормально.

Я не зря написал про серию 48/88/168/328, работа данных микроконтроллеров гарантируется на частоте 12MHz при напряжении всего 3.3v. Серия 8/16/32 на практике работает, но, по даташиту, при 12MHz требует больше, чем 3.3v.

Чем вам резисторы не угодили R1 R2?

Личные наблюдения. При увеличении номинала данных резисторов устройство успешно определяется на большем количестве компьютеров.

R4 нужен — по резисторам этим хост устройство определяет что к нему подключено

Хост определяет скорость (low-speed) по подтяжке резистором R3 линии D-. На линии D+ не будет неопределенных состояний, R4 тут без надобности.

Это все тут несущественно. Человек показал софтовую часть

Софтовая часть, в данном случае, бесполезна без аппаратной, и чтобы снизить вероятность траблов в процессе экспериментов, я поделился своими наблюдениями.



Вы правы, статья совсем не о схемотехнике, не о питающем напряжении и частоте кварца, и автора за это не в чем упрекнуть. Если бы к схеме предъявлялись какие-то специальные

требования в плане надежности и стабильности работы — тогда конечно, к выбору микроконтроллера, напряжению питания и рабочей частоте нужно уделять особое внимание. Кстати говоря, в макетной плате AVR-USB-MEGA16 микроконтроллер питается от 5V, и уровни сигналов USB создаются с использованием стабилитронов.





Упор в статье сделан как правильно заметил «SlavikMIPT» и «Derailed» на софтовую часть, что касаемо схемы то она разработана не мной, а (взята из пакета разработчика V-USB [1]) в качестве примера подключения контроллера по USB. Я сам новичок в этом деле как в С# так и в Atmel Studio 6 и микроконтроллерах. Для моей лично необходимости мне понадобилось соединить ПК с МК через USB, на тот момент был немного уже знаком с С# и Atmel Studio 6, но найти в интернете как это можно сделать с помощью С# и Atmel Studio 6 я так и не смог, не знаю почему, то ли я гуглить не умею то ли народ не хочет делиться своим опытом и знаниями.Я больше месяца потратил на то что бы это сделать ввиду моего малого опыта. И вот теперь всё получилось и теперь решил выложить, что бы такие как, я новички, не мучились долго.



Скорей дело было в отсутствии необходимости в соединении такой экзотики. Слишком уж разношерстный состав требуемого софта, и слишком нестандартные настройки нужны чтобы это все дело повторить. Почему к примеру WinAVR и 6-я студия? Неужели нельзя было обойтись исключительно AvrStudio с её штатным компилятором? Если уж на то пошло, то студия тут вовсе и не нужна, скомпилировать исходник можно было и без неё при наличии компилятора. Студия нужна только когда начнешь изменять исходник и отлаживать его, а делать это с таким проектом нереалистично — остается только одна функция студии — это интерпретация ошибок выдаваемых компилятором и установка курсора в место ошибки. Тяжеловат, однако, софт для такой функции.



Просто изучения микроконтроллеров я начинал именно Atmel Studio 6, и поэтому как раз таки Atmel Studio 6 мне и нужна для развития моего дальнейшего проекта на основе того что уже сделано, поэтому я и замарочился именно с ней. Пробовал я со штатным компилятор AS6, при компиляции выдаёт ошибки, после их исправления проект компилируется, но после, заливаем прошивку в контроллер и он постоянно подключается и тут же отключается, моих познаний не хватает понять почему это так и это исправить мне так и не удалось. Если у кого это подучится просьба рассказать как если не сложно.



Ответить





Пожалуй, для поиграться только и пойдет. У меня большие сомнения насчет стабильной работы V-USB да и конкретного контроллера в этом качестве, ничего серьезней помигать диодом он уже не потянет. Да и разобраться новичку в коде V-USB никак не проще чем начать с честных контроллеров с аппаратной поддержкой USB.

V-USB когда-то создавался из-за дороговизны и редкости контроллера с аппаратным USB и как альтернатива для простых «игрушек», и ИМХО должен быть забыт — потому как нехорошая это тенденция тащить костыли в массы.

Ничего принципиально бы не изменилось, если для этой статьи взять контроллер с аппаратным USB — ведь смысл как я понял именно в драйвере и программе его использующей под x64 виндовс, это то ради чего и писалась статья.

И потом, один светодиод все умеют зажигать, отличным примером было бы произвольно зажигать 8 светодиодов или вовсе 64.



-2 Ответить





kubanbanzai



Сделан простейший пример как поморгать лампочкой для простейшего понимания новичкам, если вы профи то это не для Вас. И почему такая уверенность, что только для поиграться и поморгать одной лампочкой?.. Вот ссылка, на готовые проекты, посерьёзнее чем просто поиграться, с помощью библиотеки V-USB www.obdev.at/products/vusb/prjobdev.html. А насчёт контроллеров с аппаратной поддержкой не спорю что они лучше, но однако также народ не сильно делиться готовыми примера проектов. На youtube полно видео как люди мастерят USB устройства на контроллерах со встроенным интерфейсом, но там лишь демонстрация своего проекта типа какой я «умный». А выложить исходники и объяснить как и что ты сделал по шагам никто не хочет все жмутся и мне как новичку в этом деле это очень сложно. Если у вас есть готовый проект на контроллере с USB интерфейсом и с описанием как и что делать по шагам, пожалуйста поделитесь! Буду очень признателен я и многие другие начинающие.



Ответить







Alexeyslav 31 янв 2014 в 19:48

Так ведь ютуб не для выкладывания исходников, поэтому естественно их там нет. Учится по исходникам чужих проектов сомнительного качества — удовольствие ниже среднего, кроме того это способствует перетаскиванию ошибок из проекта в проект.

Ваш пример компиляции V-USB тому пример — если она построена на особенностях конкретного компилятора, то так и будет. По-хорошему, нужно было выяснить причину возникновения ошибок а не исправлять их не понимая ничего а для этого нужно перечитать всю библиотеку вручную и сверится с документацией по протоколу USB что все задано так как нужно. С точки зрения компилятора программа теперь не содержит ошибок, но с точки зрения программы вероятно теперь написана полная чушь (помните высказывание, что не всякая программа что скомпилировалась является рабочей?). Возможно, какие-то константы теперь приравнены нулю, какие-то макросы срабатывают не так как нужно и т.д. Порой проще переписать с нуля, чем исправлять такой трупик.

Это вот хорошая идея, взять книжку по USB в другую руку — даташит на контроллер и начать решать проблему, но у меня постоянно не хватает времени. Вот кстати по 4-й ссылке на гугле нашел библиотеку под USB для AVR.



я не говорю про переписывание чужих проектов, просто когда делаешь проект сам, а ещё и если ты только осваиваешь эти дебри, то иногда попадаешь в тупик и топчешься, топчешься, на месте и спросить то особо не у кого, а когда есть готовый пример то можно хотя в нём подсмотреть как реализован тот или иной протокол вот в чём смысл. А по про библиотеку LUFA я уже читал и кстати следующим моим шагом будет её изучение.



«Пожалуй...» «у меня большие сомнения...» Уважаемый @Alexeyslav, если Вы не разбираетесь в том, о чем пишете, то это еще не повод троллить беднягу автора статьи. Мне за Вас стыдно. Лучше займитесь чем-нибудь полезным.






Скажите, а вам не попадалось решение, позволяющее микроконтроллеру быть одновременно клавиатурой стандартной и вот таким вот кастомным HID устройством, которое принимает данные, скажем, подсвечивая активные кнопки, а при нажатии генерируется стандартная посылка hid клавиатуры..?



В рамках одного канала это разве что расширить набор команд которые принимает клавиатура или мастерить программный хаб и подключать к нему два виртуальных девайса.




Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.


0


Ответить


Публикации


ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

















9/2/23, 9:27 PM



минуточку внимания



Проверь свою SQL-экипировку в тесте для аналитиков



Боги приковали Промокодуса за слишком щедрые скидки

КУРСЫ

🔀 Аналитик BI

5 сентября 2023 · 87 000 ₽ · Нетология

🛟 Иллюстрация и интерактивная графика

5 сентября 2023 · 127 440 ₽ · Нетология

📟 Системный анализ. Разработка требований к ПО - в группе

5 сентября 2023 · 36 000 ₽ · STENET school

🔀 Аналитик данных

5 сентября 2023 · 100 020 ₽ · Нетология

🎇 Веб-дизайнер: расширенный курс

6 сентября 2023 · 126 180 ₽ · Нетология

Больше курсов на Хабр Карьере

Реклама

Ваш аккаунт	Разделы	Информация	Услуги
Войти	Статьи	Устройство сайта	Корпоративный блог
Регистрация	Новости	Для авторов	Медийная реклама
	Хабы	Для компаний	Нативные проекты
	Компании	Документы	Образовательные
	Авторы	Соглашение	программы
	Песочница	Конфиденциальность	Стартапам
			Спецпроекты













Настройка языка

Техническая поддержка

Вернуться на старую версию

© 2006–2023, Habr

читают сейчас

Единственное в мире число-субфакторион — это 148349. Что это такое?

© 121K

75

«Кандидат имеет право задавать уточняющие вопросы», или Доводим интервьюера до нервного срыва

© 120K

222

YandexGPT тоже провалил тест на ручник

© 26K

61

Ква! Как писали код во времена Quake

6 13K

13

Канадские операторы разорвут соглашение о роуминге с российскими

6 5.2K


85

Spring, микросервисы, ванлав — участвуем в новом сезоне Java

Турбо

истории











Топ-7 хороших статей из блогов компаний













Когнитивные искажения

РАБОТА

Программист С# удаленно 105 вакансий

Все вакансии

Реклама