# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

LGEVN / SVC Dept.

Dec 2010




# MÁY GIẶT LỒNG ĐỰNG

- 1. Phân loại
- 2. Cấu trúc
- 3. Chức năng
- 4. Hướng dẫn tháo lắp
- 5. Sơ đồ mạch điện
- 6. Các mã lỗi & cách khắc phục
- 7. Máy ồn & cách khắc phục
- 8. Máy giặt không sạch & cách khắc phục

## 1. Các dòng sản phẩm máy giặt cửa trên LG





C7219T

C7217B

C7217T

C6516T


C6515T

## 2. Cấu trúc



## Cấu trúc bên ngoài





#### 3. Chức năng



#### Hiệu quả giặt

- Giặt thông minh
- Bộ cảm biến i-sensor Plus
- 10 mức nước
- Thác nước phun hoa sen

#### Tiện ích

- Bộ lọc xơ vải nhựa
- Vắt cực khô
- Giặt nhanh 19'
- Hẹn giờ giặt
- Tự khởi động lại khi có điện

### Độ bền


- Kính chịu lực
- Lồng giặt bằng thép không gỉ

#### Vệ sinh

- Làm khô lồng giặt
- Làm sạch lồng giặt


## 3. Chức năng \_ Điều chỉnh mức nước





#### 3. Chức năng\_ Thác phun nước hoa sen






#### Lợi ích cho khách hàng

- 1. Giảm mức độ hư hại quần áo
- 2. Tiết kiệm bột giặt
- 3. Tăng hiệu quả giặt giũ

#### 3. Chức năng – Vắt khô



- Sử dụng luồng không khí sạch vào trong lồng giặt kết hợp với vận tốc vắt lớn để làm khô quần áo mà không cần dùng nhiệt
- Các mức thời gian : 60, 90, 120 phút.




### Lợi ích cho khách hàng

\* Tested data from LG Test Lab.

Khi lựa chọn mức thời gian 120', quần áo gần như khô hoàn toàn (86%),có thể đem là và mặc ngay, đặc biệt thích hợp trong mùa mưa hoặc khi khí hậu ẩm ướt.

#### 3. Chức năng Giặt nhanh 19'








3. Giảm hư hại quần áo


#### 3. Chức năng Hẹn giờ





## 3. Chức năng Tự khởi động lại







### 3. Chức năng Bộ lọc sơ vải



# Bền, đẹp & dễ sử dụng






## 3. Chức năng Giặt 3 bước



#### Chương trình giặt 3 bước



Bước	Mức nước	Nồng độ xà phòng	Thời gian
1	74% lượng nước	1.35g/l	12 phút
2	94% lượng nước	1.06g/l	1 phút
3	100% lượng nước	1.00g/l	6 phút


## 3. Chức năng Giặt 6 bước



Motion	Lợi ích	Motion	Lợi ích
WaveForce™	Giặt tác động mạnh	Rubbing Chà sát	Đánh bật vết bẩn
Rotating Quay	Giảm xoắn rối	Compressing Nén	Sạch cặn xà phòng Phân tán đều quần áo
Agitating Nhào trộn	Tăng cường hiệu quả giặt	Swing Đảo	Bảo vệ vải


## 4. Hướng dẫn tháo lắp





## 4. Hướng dẫn tháo lắp






## Các linh kiện cơ bản



	1		
Model	Part No	Description	Specification
WF-1017DD	4681EA1004B	Motor Assembly, AC, Drain	TD-LG-22A 220/240V 0A 0W 50HZ 8P N/A 750 NAKAGA
WF-1017DD	4681EA1009A	Motor Assembly,AC	4981EA1009A 220/240V 1A 1W 50/60HZ 2P N/A 6RPM
WF-1017DD	5221EA1004B	Valve Assembly,Plunger	XQB120-13S7 LGEPN Jinni2
WF-1017DD	5845EY1004D	Pulsator Assembly	WF-8KG LIGHT GRAY NEUTRAL GRAY PUNCH P.P(H540) NA
WF-1017DD	6201EC2002K	Filter Assembly	SPIRIT DD-PJT(220V) SPIRIT DD-PJT 220/240V,50/60
WF-1017DD	6501EA1001D	Switch Assembly, Sensor	6501EA1001D SPS-L11B USEONG DC5V L650 400MM WF
WF-1017DD	6501EA2001A	Sensor Assembly	LG SIN GI HARDNESS DC5V STORM-PJT
WF-1017DD	AJK33808506	Suspension Assembly	AF10F RoHS BLUE L592 EES EIS KAY KA1
WF-1017DD	AJQ72933801	Tub Assembly,Inner	Spirit 10F DDD LIGHT GRAY NA NA STS
WF-1017DD	AJU72912202	Valve Assembly,Inlet	1WAY 2WAY DC 12V NA -45/-45/45 CELA GRAY 187/187
WF-1017DD	EBR62520702	PCB Assembly, Main	EBR62520702 SPIRIT10F DUAL DD 220-240V 50/60HZ N
WF-D9517DD	6501EA1001B	Switch Assembly, Sensor	BPS-B WOO SUNG BALL DC 5V BP-SENSOR ASSY
WF-D9517DD	AAZ73295906	Box Assembly, Detergent	SPIRIT 9DDD STAINLESS SILVER ENG VIETNAMESE
WF-D9517DD	ADQ72912303	Filter Assembly, Mesh	SPIRIT SKY BLUE Local Mold Lint filter LGETH (Ca
WF-D9517DD	AFG72969701	Lid Assembly	Spirit 9 DDD STAINLESS SILVER ABS(GP-35) ENGLISH
WF-D1617DD	4413EA1004A	Rotor Assembly	WDC-266C02R KMZ D267 H70 T6*L41 48POLE ALADDIN-P
WF-D1617DD	4417EA1002N	Stator Assembly	WDC266C01.SL LG ELECTRONICS(KMZ) D264.9 SCP-1 H2
WF-D1617DD	4681EA1004B	Motor Assembly, AC, Drain	TD-LG-22A 220/240V 0A 0W 50HZ 8P N/A 750 NAKAGA
WF-D1617DD	4681EA1009A	Motor Assembly,AC	4981EA1009A 220/240V 1A 1W 50/60HZ 2P N/A 6RPM
WF-D1617DD	4902FA1665T	Suspension Assembly	SPIRIT DUAL DD NATURAL L631.5 -
WF-D1617DD	5221EA1001K	Valve Assembly,Inlet	3WAY DC12V NA 45/-45 CG 187/187 BODY 2WAY
WF-D1617DD	5221EA1004B	Valve Assembly, Plunger	XQB120-13S7 LGEPN Jinni2
WF-D1617DD	6501EA1001D	Switch Assembly, Sensor	6501EA1001D SPS-L11B USEONG DC5V L650 400MM WF
WF-D1617DD	EBR42908702	PCB Assembly, Display	EBR42908702 SPIRIT DD_LCD 127V 50HZ NON PUMP 1WA
WF-D1617DD	EBR49014305	PCB Assembly, Main	EBR49014305 SPIRIT Dual DD_for AFTA_15Kg 220-240


## 5. Sơ đồ mạch điện của máy giặt lồng đứng






## 6. Các mã lỗi và cách khắc phục





## 6. Lỗi IE\_ Cách xử lý





## 6. Lỗi IE\_ Cách xử lý



Quá trình hiển thị lỗi IE như sau:

Khi áp lực nước không đủ máy sẽ hiển thị lỗi E2 sau đó khoảng 30 phút máy sẽ báo lỗi IE.

Quá trình lắp đặt dây cấp nước có vấn đề gây rò nước.

Khi nước bị rò không đủ máy sẽ hiển thị lỗi E2 sau đó khoảng 30 phút máy sẽ báo lỗi IE.




Áp lực nước yêu cầu là khoảng 2.0 → 10.0 kg/cm² (tương đương với độ cao khoảng 2 → 10m)






## 6. Lỗi IE\_ Cách xử lý






## 6. Lỗi OE\_ Cách xử lý





Kiểm tra tình trạng hoạt động của TRIAC điều khiển motor xả




# 6. Lỗi OE\_ Cách xử lý




	Kiểm tra thế nào?	Kết quả kiểm tra	Nguyên nhân	Cách giải quyết
1.	Kiểm tra điện trở của motor xả.	∞ Ohm	Cuộn dây của motor xả bị hỏng.	Thay motor xả mới
		Điện trở bình thường	Kiểm tra tình trạng kết nối	Nếu tình trạng kết nối tốt. Thay vỉ mạch vì vỉ mạch bị hỏng TRIAC điều khiển motor xả.
2.	Kiểm tra xem motor xả có thể kéo được không?.	Nếu không kéo được Nếu kéo được	Hỏng hệ thống cam bên trong motor xả. Kiểm tra tình trạng lắp ráp	Thay motor xả mới. Kiểm tra điều chỉnh hợp lý.

### 6. Lỗi OE\_ Cách xử lý










## 6. Lỗi UE\_ Cách xử lý






## 6. Lỗi UE\_ Cách xử lý







### 6. Lỗi UE\_ Cách xử lý





Có nhiều loại quần áo giặt lẫn với nhau hay không? (như là quần jeans & áo sơ mi) A

Giặt nhiều loại quần áo có thể gây ra hiện tượng mất cân bằng trong lồng giặt. Ví dụ như giặt quần jean với áo thun, quần jean có thể nằm một bên trong lồng giặt và áo thun nằm một bên khác.

Ở chế độ vắt, các quần áo có khối lượng khác nhau sẽ nằm về hai phía khác nhau của lồng giặt và gây ra tình trạng mất cân bằng


→ Thử sắp xếp lại quần áo trong lồng giặt một cách hợp lý và vắt lại .



Quần áo bị trộn lẫn vào nhau



Phân loại theo kích cỡ, chủng loại và mầu sắc





Phân loại quần áo theo chất liêu và kích cỡ

## 6. Lỗi dE & AE\_ Cách xử lý









- Máy bị mất nam châm công tắc cửa.
- Cửa đóng không khớp chạy rung sinh ra lỗi.
- Tiếp điểm công tắc từ trên vỉ mạch bị hỏng máy vẫn báo lỗi dE

#### Nam châm cửa



Chúng ta có thể đấu tắt công tắc cửa trên vỉ mach khi công tắc bi mất



Q

Tại sao máy hiện thị lỗi AE?




#### A


- · Dây điện kết nối có vấn đề.
- Mạch điện chính bị hư hỏng.
- Lỗi này phát sinh do nhiễu trong quá trình hoạt động từ motor hay các relay.
- Lỗi này phát sinh do đặt máy giặt gần nơi phát sóng vô tuyến hay bị sấm chớp gây ra.

#### 6. Lỗi PE & FE\_ Cách xử lý









## 7. Máy ồn khi hoạt động & cách khắc phục



2

Tại sao máy giặt ồn khi vận hành?

A

- Dây curoa bị chùn lại, kiếm tra cân chỉnh dây curoa.
- Giặt đồ quá nhiều. (quá tải)
- Kêu khi vắt do cần chỉnh của bộ ly hợp chạm vào bánh răng của bộ ly hợp. Cân chỉnh hợp lý.
- Máy bị kêu to 'đùng đùng" khi vắt do vành cân bằng của máy bị xì hết nước bên trong.
- Máy bị kêu 'tạch tạch"khi chuyển chu trình do motor xả bị hỏng bánh răng bên trong.
- Máy bị kêu tiếng cơ khí do kêu cam bên trong bộ ly hợp.
- Máy bị kêu do ốc cố lồng giặt bị lỏng.

#### Cách khắc phục:












Kiểm tra tình trạng lồng giặt, vành cân bằng, ốc cố định lồng giặt

Kiểm tra tình trạng hoạt động của motor xả

## 7. Máy ồn khi hoạt động & cách khắc phục



#### Kiểm tra tình trạng ốc gắn bộ ly hợp






#### Kiểm tra tình trạng độ căn dây Curoa



Lực xiết Motor giặt: 80 ~ 120kgf/cm<sup>2</sup> Vị trí đặc biệt quan trọng




Lực xiết plley Motor: 80 ~ 160kgf/cm² Vị trí đặc biệt quan trọng Độ căng dây cua roa: 3.2 ~ 4.8 kgf Dùng đồng hồ để cân lực



## 7. Máy ồn khi hoạt động & cách khắc phục





Kiểm tra tình trạng cần thắng của bộ ly hợp.

- Cân chỉnh hợp lý khoảng cách giữa
  PV link và Brake lever làa2.5 đến 3.5mm
- Khoảng cách giữa Brake lever và A/J Bolt là 2.0 đến 2.5 mm.

Kiểm tra bên và nghe tình trạng kêu bánh răng của bộ ly hợp










## 8. Máy giặt không sạch & cách khắc phục













Độ cứng của nước

Nồng độ bột giặt





Giặt bẩn còn bột giặt trên quần áo Kiểm tra nguồn nước nhà khách hàng Bị phèn hoặc bẩn

Khách hàng cho bột giặt quá nhiều

# XIN CẨM ƠN