Gửi phản hồi

Tìm kiếm

Trang



ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Tìm kiếm

DIỄN ĐÀN

BỜ LỐC

TIN TỨC

Chủ đề mới

Bài viết trong ngày

Thành viên trực tuyến

Đánh dấu đã đọc

Danh sách thành viên

Linh kiên điên tử

Calendar

Diễn đàn

Điện tử ứng dụng

Kỹ thuật cao tần

Mạch phát FM công suất 3W

THEO DÕI

Về tác giả

BÀI VIẾT

HOAT ĐÔNG GẦN ĐÂY



Tìm hiểu thêm về duyhiep



duyhiep Thành viên tích cực



Tham gia: Oct 2005 Bài viết: 196

Share

Tweet

02-11-2006, 20:08

#16

Nguyên văn bởi **chmt**

May con Trans ban co the thay bang C535 tan so cung kha cao.

Còn về cuộn cảm thì thường là người ta dùng cuộn lõi không khí. Quấn từ 7 đến 9.5 vòng (Nếu phát ở tần số khoảng 100MHz) đường kính nhỏ khoảng 3 đến 5mm. Dùng dây sợi 1mm hoặc nhỏ hơn.

Con transistor ở tần cuối có công suất ra hơn 5W mà tần số cắt hơn 500MHZ đó, và transistỏ tần dao động là transistor vi ba

Email:

Trích

Báo cáo vi phạm

Thích 0



LINH KIÊN CHÍNH HĂNG

Bài viết mới nhất



chmt Thành viên chính thức

12-11-2006, 16:59

#17

Bác cho em hỏi, coi như các phần kia ngon hết, chỉ còn cuộn cảm thì khả năng thành công có cao không bác? Em sợ lắm, bác làm nhiều về L chưa cho em xin Email để được chỉ giáo với? Thanks

Cuộn cảm làm khá khó, chỉ cần sai xót 1 chút là ko được. Bô tao dao động cân chính khó ra hình since-



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm.

Chẳng ai nói dây đứt còn kêu be...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 22:01



Trả lời cho Đây là linh kiện gì? bởi ntvanhome Mình thấy nó có điểm giống với I...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 18:40



Tham gia: Mar 2006 Bài viết: 96

Share

Tweet

Gửi phản hồi

cuọn cam va từ xoay knong phornọp ac. can thin iại cuộn cảm , nhưng lại phải để ý đến lõi không khí vì dang này mới cho ra đc giá tri nhỏ tương ứng với tần số cao của FM.

Thien thu van co: Yeu la kho!!!

> Trích Báo cáo vi pham



Thành viên chính thức




Tham gia: Mar 2006 Bài viết: 96

Share

Tweet

26-11-2006, 11:05

#18



Trong mach này Q1, Q2 chỉ là các mach KĐ cao tần chế độ A bình thường, còn tín hiệu Audio được đưa vào trực tiếp của transisto dao động động điều chế.

Các cặp L8 &C21, L4 &C23, L6 &C22 có phải là để tạo dao động ko? Nếu như thế thì các tụ chỉnh C21, C22, C23 phải là tu đồng chuyển (Nếu dùng tu xoay). Mặt khác các cuộn cảm L8, L6, L4 phải cùng có giá trị (Điều này hơi khó thực hiện). Bởi vì nếu các cặp đó ko cùng giá trị thì nó sẽ xinh ra các tần số khác nhau (ko biết điều này có ảnh hưởng đến mạch ko nhỉ?)

Làm cách nào để các tầng khuếch đại này có cùng tần số cộng hưởng đc?

Ở đây Q3 chắc là dùng để khuếch đại tín hiệu Audio vào, vậy Q4 chắc là dùng để tạo mạch cộng hưởng điều chế tín hiệu vào, ko biết có đúng ko?

Thien thu van co: Yeu la kho!!!

Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!

Trích Báo cáo vi pham

M EXO Studio

26-11-2006, 13:38

#19

Nguyên văn bởi chmt

queduong Moderator



Tìm kiếm

Trang :



υσι νι νατι μπαπι

!- Dây bị đứt rồi còn kêu beep đ...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 17:07



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi T.L.M

1- Tiếng beep dùng trong "Core ...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 16:42



Trả lời cho Đây là linh kiên gì? bởi dinhthuong80

Nó là biến trở thì hợp lí hơn, chứ...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 15:05



Trả lời cho Dò tìm dây đứt ngầm. bởi vi van pham

1- Ù! dây cáp thả xuống nườc sâ...

Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 15:02



Trả lời cho CAN(Controller Area ... bởi minhtien21

Cái này hay bị nhầm lẫn với MO...

Channel: Bảo tàng

hôm nay, 14:55



Comment on Đây là linh kiên gì? bởi ntvanhome



Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 14:28




Trả lời cho Đây là linh kiện gì? bởi ntvanhome Đây bạn ơi, 3 chân mình đánh d...

1 Photo

Tham gia: Jul 2005 Bài viết: 6803

> Share Tweet

Gửi phản hồi



Các cặp L8 &C21, L4 &C23, L6 &C22 có phải là để tạo dao động ko? Nếu như thế thì các tụ chỉnh C21, C22, C23 phải là tụ đồng chuyển (Nếu dùng tụ xoay). Mặt khác các cuộn cảm L8, L6, L4 phải cùng có giá trị (Điều này hơi khó thực hiện). Bởi vì nếu các cặp đó ko cùng giá trị thì nó sẽ xinh ra các tần số khác nhau (ko biết điều này có ảnh hưởng đến mạch ko nhỉ?)

Làm cách nào để các tầng khuếch đại này có cùng tần số cộng hưởng đc?

Ở đây Q3 chắc là dùng để khuếch đại tín hiệu Audio vào, vậy Q4 chắc là dùng để tạo mạch cộng hưởng điều chế tín hiệu vào, ko biết có đúng ko?

SAI!

--- Tất cả mạch dạo động và điều chế nằm xung quanh chỗ Q3 và đi ốt biến dung (varicap) , những cái sau nó là khuếch đại.

Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghê... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

> Trích Báo cáo vi phạm 0

27-11-2006, 21:44

#20

hì hì, xin lỗi ko để ý con L1 và C24.

Em chưa dung con diode biến dung bao giờ. Có bác nào có thể nói qua về con Diode này dc ko? Ko biết mua con này ở đâu dc nhỉ?

Thanks



chmt Thành viên chính thức

含

Tham gia: Mar 2006 Bài viết: 96

Share

Tweet

Thien thu van co: Yeu la kho!!!

Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!

Tìm kiếm



Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu

hôm nay, 14:28

Trang :



Trả lời cho Mạch nguồn cho swit... bởi dinhthuong80 OK, khá nét. Trước tiên bạn kiểm...

Channel: Thiết bị mạng, viễn thông và phụ kiện kết nối

hôm nay, 14:24

Xem toàn bộ

Gửi phản hồi Tìm kiếm Trang :

W EXO Studio

27-11-2006, 22:08

#21

queduong

Moderator

नेनेनेनेने

Tham gia: Jul 2005 Bài viết: 6803

Share

Tweet

Nguyên văn bởi chmt

hì hì, xin lỗi ko để ý con L1 và C24.

Em chưa dung con diode biến dung bao giờ. Có bác nào có thể nói qua về con Diode này dc ko?

Ko biết mua con này ở đâu dc nhỉ?

Thanks

đi ốt biến dung khác với đi ốt thông thường là có điện dung thay đổi khi ta đặt điện áp ngược cho nó . VD : đặt điện áp + vào K tốt và âm vào A nốt (giả sử ban đặt 5V vào 2 đầu đi ốt thì điện dung bên trong là 10p (giá trị điện dung phụ thuộc vào điện áp đặt vào (mỗi con có giá trị khác nhau - cái này do nhà sản xuất linh kiện))

--- Dựa vào đặc tính đó người ta dùng nó để làm mạch dao động, mạch điều chế (VD: bạn nói vào Micro, micro chuyển thành tín hiệu điện , tín hiệu điện này đặt vào 2 đầu của đi ốt biến dung làm giá trị thay đổi . Nếu đi ốt này là phần tử trong mạch dao động , sẽ làm thay đổi dao động theo tần số âm thanh - Gọi là điều chế (điều tần)).

--- Mua thì tôi không dám chỉ dẫn vì các nơi đó chỉ là những thứ góp nhặt hoặc số lượng ít. Đi ốt biến dung thường thấy trong các hộp kênh cũ, mới, các nguồn dao động có sử dụng PLL

...... V.v còn rất nhiều ở nơi khác 🚾 (tư tìm)

Module RF chuyên dung điều khiển, truyền dữ liêu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

> Trích Báo cáo vi phạm Thích 0

W KAST Studio

27-11-2006, 22:10

Nguyên văn bởi chmt

giá trị (tần số sóng mang).

#22

queduong Moderator

विवेवविवे

Tham gia: Jul 2005

Bài viết: 6803

Share

Tweet

Đương nhiên 2 con này ảnh hưởng đến dao động sóng mang , thay đổi giá trị 1 trong 2 hay cả 2 là thay đổi

hì hì, xin lỗi ko để ý con L1 và C24.

Module RF chuyên dung điều khiển, truyền dữ liêu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email:

dientuqueduong@yahoo.com

Trích

Báo cáo vi phạm

#23

dung06

28-11-2006, 09:45

Cái mạch này post nhiều lần quá rồi.

QD không có con mạch nào khác dễ lắp hơn cho anh

Ví dụ: mạch thu-phát AM ở tần số cao 244MHz chẳng

Gửi phản hồi

han.

Tìm kiếm

Trang :



Moderator

नेनेने

Tham gia: Feb 2006 Bài viết: 264

Share

Tweet

Trích Báo cáo vi phạm Thích 0



duyhiep Thành viên tích cực



Tham gia: Oct 2005 Bài viết: 196

Share

Tweet

28-11-2006, 09:47

#24

Và tôi cũng nói thêm diode biến biến dung hoạt động khi nó được phân cực nghịch, tức là anot nối với âm nguồn và cathode nối với dương nguồn, diode biến dung hoạt động dựa trên vào điện dung của tiếp giáp PN, chỉ khác diode thông thường là điện dung tiếp giáp PN thay đổi theo điện áp ngược đặt vào 2 cực của nó.

Email:

Trích Báo cáo vi pham Thích 0



28-11-2006, 10:00

#25

queduong Moderator

विवेवविवे

Tham gia: Jul 2005 Bài viết: 6803

Share

Tweet

Nguyên văn bởi dung06

Cái mạch này post nhiều lần quá rồi. QD không có con mạch nào khác dễ lắp hơn cho anh em sao? Ví dụ: mạch thu-phát AM ở tần số cao 244MHz chẳng hạn.

mấy cái mạch tương tự như thế đã post , upload từ đời rất lâu trên một số diễn đàn . Bạn chịu khó vô " góc gồ " tìm lại .

đây là 1:

http://www.hutech.edu.vn/diendansv/t...&TOPIC_ID=4 979

Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghê... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

Trích

Báo cáo vi phạm

Tìm kiếm

Trang :



dung06 Moderator



Tham gia: Feb 2006 Bài viết: 264

Share

Tweet

Gửi phản hồi

Trích dẫn:

Đây là mạch phát thanh FM ,tôi đã xây dựng từ năm 2001 , mạch có tần số rất ổn định không bị trôi, công suất phát khoẻ . Xa 200 mét vẫn thu được bằng **Radio dân dụng có tần số 144MHz**. Mời các bạn ráp thử. chúc các bạn luôn trau đôi kiến thức, học tập mau tiến bộ. Sáng tạo được các mạch , đề tài khoa học mới (chú ý tất cả các transistor đều dùng C9018)

Tui muốn hỏi "Radio dân dụng có tần số 144MHz" thì phải dùng loại radio nào ?
Tui không có ý hỏi đểu đâu.
Rất mong giải đáp!

Trích Báo cáo vi phạm Thích 0



28-11-2006, 14:51

#27

queduong

Moderator

मेमेमेमेम

Tham gia: Jul 2005 Bài viết: 6803

Share

Tweet

Nguyên văn bởi dung06

Trích dẫn:

Đây là mạch phát thanh FM, tôi đã xây dựng từ năm 2001, mạch có tần số rất ổn định không bị trôi, công suất phát khoẻ. Xa 200 mét vẫn thu được bằng **Radio dân dụng có tần số 144MHz**. Mời các bạn ráp thử. chúc các bạn luôn trau dồi kiến thức, học tập mau tiến bộ. Sáng tạo được các mạch, đề tài khoa học mới (chú ý tất cả các transistor đều dùng C9018)

Tui muốn hỏi "Radio dân dụng có tần số 144MHz" thì phải dùng loại radio nào ? Tui không có ý hỏi đều đâu. Rất mong giải đáp!

Sorry ! Cái bài này viết từ lâu lắm rồi , có chỗ bị sai " chính tả " nhưng chưa sửa .

Ý nguyên văn là : dùng Radio FM dân dụng , điều chỉnh lại mạch để thu được tần số 144MHz .

(VD : dùng radio của tàu bán 40 ngàn ngoài chợ , về tháo ra ,điều chỉnh dây dao động nội để thu được tần số) (vì FM dân dụng 87 - 108Mhz thôi).

Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

Đây là mạch hoạt động động ở tần số 144MHZ.

Trích Báo cáo vi phạm Thích 0



duyhiep Thành viên tích cực

AA

Tham gia: Oct 2005 Bài viết: 196

Share

09-12-2006, 09:24


#28

Tweet

Gửi phản hồi

Tìm kiếm

Trang



Email:

Trích Báo cáo vi phạm

Thích 0

2

lanhuong Thành viên tích cực



Tham gia: Nov 2006 Bài viết: 1450

Share

Tweet

16-12-2006, 14:27

#29

Anh Duyhiep thiệt là kỳ ...

Mục này do chính anh **duyhiep** đặt ra với cái tên: "mạch phát FM công suất 3 W". Thế mà lòng vòng rồi anh lại đưa ra cái mạch... con kiến 144 MHz. Lạc quẻ thiệt đó.

Em rất quan tâm đến các mạch có công suất trung bình **đã được thực hiện**, nghĩa là từ 3W trở lên và có tính thực nghiệm (chú ý rằng các đài truyền tin quân sự cấp phân đội phổ biến chỉ là 2W đó). Chứ những loại mạch "lôm côm" thì trên mạng em lôi về hàng đồng, cái nào cái nấy na ná như nhau.


Và ai cũng làm như anh **duyhiep** thì chắc diễn đàn đầy rẫy ... **hoạ sĩ chép tranh** quá,

Quay lại với mạch phát FM công suất trung bình (3 W trở lên) thì em có một vài kinh nghiệm đáng lưu tâm:

- 1/. Phần tạo sóng phải dùng thạch anh (Xtal OSC), qua 2 đến 3 lần khuếch đại nhân tần thì công suất phát mới đủ lớn và ổn định.
- 2/. Ngõ ra FM phải qua mạch BPF (Band Pass Filter) để chủ động dải thông và lợi suất RF. Ví dụ như phát thanh thì phải tính toán theo qui định Band Width là 150 KHz (chuẩn FM quốc tế). Chương trình tính toán dùng rất hay ở đây là Filter Design, dễ dàng search trên Google.
- 3/. Ngõ đưa tín hiệu điều biến có thể là ở tầng dao động hay tầng công suất. Nếu cần (thực chất là rất cần) thì phải có mạch hạn biên để bảo đảm dải thông điều biến và biên độ RF (công suất bé vài trăm mW thì không cần).
- 4/. Lọc nguồn cho từng tầng (mỗi transistor) là rất cần thiết để tránh nhiễu tự sinh của mạch, và thường dùng bộ lọc Pi (R C hay L C). Nguồn cho tầng dao động phải thật ổn định bằng linh kiện tích cực (voltage stabiliser) như LM7XX hay Zenner transistor ...

Mạch điện thì như em đã nói ở trên : hàng đống. Nhưng em chỉ thấy có vài chục mạch là thực hiện được (và thiệt là cũng làm được ... vài chục mạch, hihi). Anh nào cần thì em sẽ gởi cho, kèm theo kinh nghiệm riêng của mình.

Lan Hương.



Copyright © 2000-2022 Dientuvietnam.net. Founded by BinhAnh. Developed by R&P. All rights reserved.

Forum software powered by vBulletin®

Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.

Múi giờ GMT+7. Trang này được tao vào lúc 22:12.