
WikipediA

Băng thông (xử lý tín hiệu)

Băng thông là sự khác biệt giữa tâ n số trên và <u>tâ n số</u> dưới trong một <u>dải tâ n số</u> liên tục. Nó thường được đo bă ng <u>hertz</u> và tùy thuộc vào ngữ cảnh, có thể đề cập cụ thể để n <u>băng</u> thông băng thông hoặc <u>băng</u> thông cơ sở. Băng thông băng thông là sự khác biệt giữa <u>tâ n số că t</u> trên và dưới của, ví dụ, <u>bộ lọc băng</u> thông , <u>kênh liên lạc</u> hoặc phổ tín hiệu. Băng thông cơ sở áp dụng cho <u>bộ lọc thông thấ p</u> hoặc tín hiệu băng tâ n cơ sở; băng thông bă ng với tâ n số că t trên của nó.



Đồ thị biên độ (a) so với tần số (f) minh họa <u>băng</u> thông cơ sở . Ở đây băng thông bằng tần số trên.

Băng thông trong hertz là khái niệm trung tâm trong nhiê `u lĩnh vực, bao gô `m điện tử, lý thuyế 't thông tin thông kỹ thuật số , truyê `n thông vô tuyế n, xử lý tín hiệu và quang phổ và là một trong những yế u tố quyế t đình dung lương của một kênh truyê `n thông nhấ 't đình .

Một đặc điểm chính của băng thông là bấ t kỳ băng tâ `n nào có độ rộng nhấ t định đề `u có thể mang cùng một lượng thông tin , bấ t kể băng tâ `n đó nă `m ở đâu trong phổ tâ `n số $\dot{}$. [a] Ví dụ: băng tâ `n 3 kHz có thể thực hiện cuộc trò chuyện điện thoại cho dù băng tâ `n đó ở băng tâ `n cơ sở (như trong đường dây điện thoại POTS) hoặc được điề `u chế $\dot{}$ thành một số $\dot{}$ tâ `n số $\dot{}$ cao hơn. Tuy nhiên, băng thông rộng dễ lâ $\dot{}$ y và xử lý hơn ở tâ $\dot{}$ n số $\dot{}$ cao hơn vì \S Băng thông phân đoạn nhỏ hơn.

Nội dung

Tổng quan

băng thông x dB

Băng thông tương đối

Băng thông phân đoạn

Tỷ lệ băng thông

Quang tử

Xem thêm

Ghi chú

Người giới thiệu

Tổng quan

Băng thông là một khái niệm quan trọng trong nhiê `u ứng dụng <u>viễn thông</u>. Ví dụ , trong thông tin liên lạc <u>vô tuyế n</u> , băng thông là dải tâ `n được sử dụng bởi <u>tín hiệu sóng mang</u> đã được điề `u chế ´ . Bộ dò sóng của máy thu <u>radio FM</u> trải dài một dải tâ `n số ´ giới hạn. Một cơ quan chính phủ (chẳng hạn

như <u>Ủy ban Truyề n thông Liên bang</u> ở Hoa Kỳ) có thể phân bổ băng thông khả dụng trong khu vực cho những người có giấ y phép phát sóng để <u>tín hiệu</u> của họ không gây nhiễu lẫn nhau. Trong bố i cảnh này, băng thông còn được gọi là khoảng cách giữa các kênh.

Đố i với các ứng dụng khác, có những định nghĩa khác. Một định nghĩa về băng thông, đố i với hệ thố ng, có thể là phạm vi tâ n số mà hệ thố ng tạo ra một mức hiệu suấ t xác định. Một định nghĩa ít nghiêm ngặt hơn và thực tế hữu ích hơn sẽ đề cập để n các tâ n số mà hiệu suấ t bị suy giảm. Trong trường hợp đáp ứng tâ n số , suy giảm có thể, ví dụ, có nghĩa là thấ p hơn giá trị lớn nhấ t 3 dB hoặc nó có thể có nghĩa là dưới một giá trị tuyệt đố i nhấ t định. Như với bấ t kỳ định nghĩa nào về chiế u rộng của một hàm, nhiề u định nghĩa phù hợp cho các mục đích khác nhau.

Ví dụ, trong ngữ cảnh của định lý lấ y mẫu và tố c độ lấ y mẫu Nyquist, băng thông thường đề cập để n băng thông cơ sở. Trong ngữ cảnh của tỷ lệ ký hiệu Nyquist hoặc dung lượng kênh Shannon-Hartley cho các hệ thố ng truyề n thông, nó đề cập đế n băng thông băng thông.

Các**Băng thông Rayleigh** của một xung radar đơn giản được định nghĩa là nghịch đảo của thời lượng của nó. Ví dụ, một xung một micro giây có băng thông Rayleigh là một megahertz. [1]


Các**băng thông thiế t yế u** được định nghĩa là một phâ `n của<u>phổ tín hiệu</u>trong miê `n tâ `n số ´ chứa hâ `u hế t năng lượng của tín hiệu. ^[2]

băng thông x dB

Trong một số ngữ cảnh, băng thông tín hiệu tính bà ng hertz đề cập đế n dải tâ n trong đó mật độ phổ

của tín hiệu (tính bă ng W / Hz hoặc V / Hz) khác không hoặc trên một giá trị ngưỡng nhỏ. Giá trị ngưỡng thường được xác định so với giá trị lớn nhấ t và phổ biế n nhấ t là điểm 3~dB, đó là điểm mà mật độ phổ bă ng một nửa giá trị cực đại của nó (hoặc biên độ phổ, trong Vhoặc V / \sqrt{Hz} , là 70,7% của mức tố i đa). [3] Hình này, với giá trị ngưỡng thấ p hơn, có thể được sử dụng trong các phép tính tỷ lệ lấ y mẫu thấ p nhấ t sẽ thỏa mãn định lý lấ y mẫu .

Băng thông cũng được sử dụng để biểu thị **băng thông của hệ thô ng**, ví dụ như trong các hệ thô ng <u>kênh</u> truyề n thông hoặc bộ lọc. Để nói ră ng một hệ thổ ng



Đáp ứng cường độ của bộ lọc băng thông minh họa khái niệm băng thông -3 dB ở mức tăng xấp xỉ 0,707.

có một băng thông nhất định có nghĩa là hệ thố ng có thể xử lý tín hiệu với dải tâ n đó, hoặc hệ thố ng giảm băng thông của đâ u vào nhiễu trấ ng xuố ng băng thông đó.

Băng thông 3 dB của bộ lọc điện tử hoặc kênh truyề n thông là một phâ n của đáp ứng tâ n số của hệ thố ng nă m trong khoảng 3 dB của đáp ứng tại đỉnh của nó, trong trường hợp bộ lọc băng thông, thường bă ng hoặc gâ n tâ n số trung tâm của nó, và trong bộ lọc thông thấ p bă ng hoặc gâ n tâ n số că t của nó. Nế u mức tăng tố i đa là o dB, thì băng thông 3 dB là dải tâ n mà độ suy giảm nhỏ hơn 3 dB. Mức suy giảm 3 dB cũng là nơi công suấ t chỉ bă ng một nửa mức tố i đa. *Quy ước độ lợi nửa công suấ t* tương tự này cũng được sử dụng trong độ rộng phổ, và nói chung hơn cho phạm vi của các hàm như độ rộng đã y đủ ở một nửa cực đại (FWHM).

Trong thiế t kế bộ lọc điện tử, thông số kỹ thuật của bộ lọc có thể yêu câ u ră ng trong băng thông của bộ lọc, độ lợi danh định là 0 dB với một sự thay đổi nhỏ, ví dụ trong khoảng \pm 1 dB. Trong (các) dải dùng, độ suy giảm yêu câ u tính bă ng decibel là trên một mức nhấ t định, ví dụ> 100 dB. Trong một dải chuyển tiế p, độ lợi không được chỉ định. Trong trường hợp này, băng thông bộ lọc tương ứng với độ rộng băng thông, trong ví dụ này là băng thông 1 dB. Nế u bộ lọc hiển thị gợn biên độ trong băng thông, điểm x dB để cập để n điểm tại đó độ lợi x dB dưới độ lợi băng thông danh nghĩa thay vì x dB dưới độ lợi tố i đa.

Trong lý thuyế t điể u khiển và xử lý tín hiệu, băng thông là tâ n số tại đó độ lợi của hệ thố ng vòng kín giảm xuố ng 3 dB dưới đỉnh.

Trong các hệ thố ng thông tin liên lạc, trong tính toán công suấ t kênh Shannon-Hartley , băng thông là băng thông 3 dB. Trong các tính toán về tố c độ ký hiệu tố i đa , tố c độ lấ y mẫu Nyquist và tố c độ bit tố i đa theo định luật Hartley , băng thông đề cập để n dải tâ n số mà trong đó độ lợi là khác o.

Thực tế là trong các mô hình băng tâ n cơ sở tương đương của hệ thố ng truyề n thông, phổ tín hiệu bao gô m cả tâ n số âm và tâ n số dương, có thể dẫn đế n nhâ m lẫn về băng thông vì chúng đôi khi chỉ được gọi bă ng nửa dương và đôi khi người ta sẽ thấ y các biểu thức như $\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{W}$, ở đâu \boldsymbol{B} là tổng băng thông (nghĩa là băng thông băng thông tố i đa của tín hiệu RF được điề u chế sóng mang và băng thông băng thông tố i thiểu của kênh băng thông vật lý), và \boldsymbol{W} là băng thông dương (băng thông cơ sở của mô hình kênh tương đương). Ví dụ, mô hình băng tâ n cơ sở của tín hiệu sẽ yêu câ u một bộ lọc thông thấ p với tâ n số că t ít nhấ t là \boldsymbol{W} để giữ nguyên vẹn và kênh băng thông vật lý sẽ yêu câ u bộ lọc băng thông ít nhấ t \boldsymbol{B} để giữ nguyên vẹn.

Băng thông tương đố i

Băng thông tuyệt đố i không phải lúc nào cũng là thước đo băng thông thích hợp hoặc hữu ích nhấ t. Ví dụ, trong lĩnh vực <u>ăng-ten</u>, khó khăn trong việc xây dựng một ăng-ten để đáp ứng một băng thông tuyệt đố i xác định sẽ dễ dàng hơn ở tâ n số cao hơn ở tâ n số thấ p hơn. Vì lý do này, băng thông thường được trích dẫn liên quan đế n tâ n số hoạt động, điể u này mang lại dấ u hiệu tố t hơn về cấ u trúc và đô tinh vi câ n thiế t cho mạch hoặc thiế t bi đạng được xem xét.

Có hai thước đo khác nhau về băng thông tương đố i được sử dụng phổ biế n: băng thông phân đoạn (B_F) và tỷ lệ băng thông (B_R) . [4] Trong phâ n sau, băng thông tuyệt đố i được định nghĩa như sau,

$$B=\Delta f=f_{
m H}-f_{
m L}$$

ở đâu $f_{\rm H}$ và $f_{\rm L}$ là `n lượt là giới hạn tâ `n số ´ trên và dưới của băng tâ `n được đê ` cập.

Băng thông phân đoạn

Băng thông phân đoạn được định nghĩa là băng thông tuyệt đố i chia cho tâ \hat{n} số trung tâm (f_C),

$$B_{
m F} = rac{\Delta f}{f_{
m C}} \,.$$

Tâ`n số´ trung tâm thường được định nghĩa là giá trị trung bình cộng của tâ`n số´ trên và tâ`n số´ dưới để,

$$f_{
m C}=rac{f_{
m H}+f_{
m L}}{2}$$

và

$$B_{
m F} = rac{2(f_{
m H} - f_{
m L})}{f_{
m H} + f_{
m L}} \, .$$

Tuy nhiên, tâ`n sô´ trung tâm đôi khi được định nghĩa là giá <u>trị trung bình hình học</u> của tâ`n sô´ trên và tâ`n sô´ dưới,

$$f_{
m C} = \sqrt{f_{
m H} f_{
m L}}$$

và

$$B_{
m F} = rac{f_{
m H} - f_{
m L}}{\sqrt{f_{
m H} f_{
m L}}} \,.$$

Trong khi giá trị trung bình hình học hiế m khi được sử dụng hơn giá trị trung bình số học (và giá trị trung bình sau có thể được giả định nế u không được nêu rõ ràng) thì giá trị trung bình trước được coi là chặt chẽ hơn về mặt toán học. Nó phản ánh đúng hơn mố i quan hệ logarit của băng thông phân số với tâ n số ngày càng tăng. [5] Đố i với các ứng dụng băng hẹp , chỉ có sự khác biệt nhỏ giữa hai định nghĩa. Phiên bản trung bình hình học lớn hơn một cách ngẫu nhiên. Đố i với các ứng dụng băng rộng , chúng khác nhau đáng kể với phiên bản trung bình số học tiế n gâ n đế n 2 trong giới hạn và phiên bản trung bình hình học tiế n đế n vô cùng.

Băng thông phân đoạn đôi khi được biểu thị bă ng phâ n trăm của tâ n số trung tâm (**băng thông phâ n trăm**, %B),

$$\%B_{
m F}=100rac{\Delta f}{f_{
m C}}\,.$$

Tỷ lệ băng thông

Băng thông tỷ lệ được định nghĩa là tỷ lệ giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của băng tâ n,

$$B_{
m R} = rac{f_{
m H}}{f_{
m L}}\,.$$

Băng thông tỷ lệ có thể được ký hiệu là $B_{\rm R}:1$. Mố i quan hệ giữa băng thông tỷ lệ và băng thông phân đoạn được đưa ra bởi,

$$B_{\mathrm{F}}=2rac{B_{\mathrm{R}}-1}{B_{\mathrm{R}}+1}$$

và

$$B_{
m R} = rac{2+B_{
m F}}{2-B_{
m F}}\,.$$

Phâ`n trăm băng thông là một thước đo ít có ý nghĩa hơn trong các ứng dụng băng rộng. Băng thông phâ`n trăm là 100% tương ứng với băng thông tỷ lệ 3: 1. Tấ t cả các tỷ lệ cao hơn để n vô cùng được nén vào phạm vi 100–200%.

Băng thông tỷ lệ thường được biểu thị bă ng quãng tám đô i với các ứng dụng băng rộng. Một quãng tám là tỷ lệ tâ n số 2: 1 dẫn để n biểu thức này cho số quãng tám,

$$\log_2(B_{\mathrm{R}})$$
.

Quang tử

Trong quang tử, thuật ngữ băng thông mang nhiê `u ý nghĩa:

- băng thông của đầu ra của một số nguồn sáng, ví dụ, nguồn ASE hoặc tia laser; băng thông của các xung quang siêu ngắn có thể đặc biệt lớn
- độ rộng của dải tần số có thể được truyền bởi một số phần tử, ví dụ như một sợi quang
- băng thông khuếch đại của một bộ khuếch đại quang học
- độ rộng của phạm vi của một số hiện tượng khác, ví dụ: phản xạ, khớp pha của một quá trình phi tuyến, hoặc một số cộng hưởng
- tần số điều chế lớn nhất (hoặc dải tần số điều chế) của bộ điều chế quang học
- phạm vi tần số mà một số thiết bị đo lường (ví dụ, đồng hồ đo điện) có thể hoạt động
- tốc độ dữ liệu (ví dụ, tính bằng Gbit / s) đạt được trong hệ thống thông tin liên lạc quang; xem băng thông (tính toán).

Một khái niệm liên quan là độ rộng vạch phổ của bức xạ do các nguyên tử bị kích thích phát ra.

Xem thêm

- Mở rộng băng thông
- Băng thông rộng
- Băng thông nhiễu
- Thời gian tăng
- Hiệu quả quang phổ

Ghi chú

a. Dung lượng thông tin của một kênh phụ thuộc vào mức nhiễu cũng như băng thông - xem định lý Shannon – Hartley . Các băng thông bằng nhau chỉ có thể mang thông tin bằng nhau khi có tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu bằng nhau .

Tài liệu tham khảo

- 1. Jeffrey A. Nanzer, *Vi sóng và Viễn thám sóng milimet cho các ứng dụng bảo mật*, trang 268-269, Artech House, 2012 ISBN 1608071723.
- 2. Sundararajan, D. (4 tháng 3 năm 2009). Phương pháp tiếp cận thực tế đối với tín hiệu và hệ thống (https://books.google.com/books?id=1Oo55IFE6UoC&pg=PA109) . John Wiley và các con trai. P. 109. ISBN (https://books.google.com/books?id=1Oo55IFE6UoC&pg=PA109) 978-0-470-82354-5.
- 3. Van Valkenburg, ME (1974). *Phân tích mạng* (https://archive.org/details/networkanalysis00vanv/page/383) (xuất bản lần thứ 3). trang 383–384 (https://archive.org/details/networkanalysis00vanv/page/383) . ISBN (https://archive.org/details/networkanalysis00vanv/page/383) (https://archive.org/details/networkanalysis00vanv/page/383) 0-13-611095-9. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2008 .
- 4. Stutzman, Warren L. .; Theiele, Gary A. (1998). Lý thuyết và Thiết kế Ăng-ten (xuất bản lần thứ 2). Newyork. ISBN 0-471-02590-9.
- 5. Hans G. Schantz, Nghệ thuật và Khoa học của Ăng-ten Ultrawideband , tr. 75, Artech House, 2015 ISBN 1608079562

Lấy từ " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bandwidth_(signal_processing)&oldid=1100394610 "

Trang này được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, lúc 18:03 (UTC).

Văn bản có sẵn theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0; các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật . Wikipedia® là nhãn hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận.