€ 086.262.8846



Từ khóa tìm kiếm

Q

(https://pivietnam.com.vn/)

Trang chủ (https://pivietnam.com.vn/) / Tin tức công nghệ (https://pivietnam.com.vn/tin-tuc-cong-nghe)

- / Học lập trình với Raspberry Pi (https://pivietnam.com.vn/tin-tuc-cong-nghe/hoc-lap-trinh-voi-raspberry-pi-pivietnam-com-vn)
- / Bài 2 : Lập trình Raspberry giao tiếp I2C

TIN MỚI	=

VIDEO =

Bài 2: Lập trình Raspberry giao tiếp I2C

② 18:15 - 14/01/2019

Bài 2: Lập trình Raspberry giao tiếp I2C

- » Hướng cài đặt Hệ điều hành và Remote Desktop cho Raspberry Pi nhanh chóng và cực kỳ đơn giản (https://pivietnam.com.vn/huong-cai-dat-he-dieu-hanh-va-remote-desktop-cho-raspberry-pi-nhanh-chong-va-cuc-ky-don-gian-pivietnam-com-vn.html)
- » Remote Desktop Raspberry Pi không cần Wifi, mạng LAN và IP (https://pivietnam.com.vn/remote-desktop-raspberry-pi-without-wifi-lan-and-ip-pivietnam-com-vn.html)
- » Camera nhiệt giải pháp tuyệt vời cho mùa Covid-19 (https://pivietnam.com.vn/camera-nhiet-giai-phap-tuyet-voi-cho-mua-covid-19-pivietnam-com-vn.html)
- » Lập trình cơ bản với OpenPLC trên Raspberry Pi (https://pivietnam.com.vn/lap-trinh-co-ban-voi-openplc-tren-raspberry-pi-pivietnam-com-vn.html)
- » Hướng dẫn cài đặt OpenPLC trên Raspberry Pi (https://pivietnam.com.vn/huong-dan-cai-dat-openplc-tren-raspberry-pi-pivietnam-com-vn.html)

Message us wttp://m.m

1. Giới thiệu

Trong tập hợp những bài lập trình cơ bản cho Raspberry. Sau khi kết thúc bài lập trình GPIO, chúng ta chuyển sang lập trình giao tiếp ngoại vi cho Pi.

Những giao tiếp ngoại vi mà Raspberry Pi hỗ trợ:

- I2C
- SPI
- Uart (serial)
 - USB
- Ethernet

Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng mà bạn có thể chọn loại giao tiếp trên để sử dụng. Thông thường để giao tiếp với các dòng vi xử lý như AVR,PIC hay ARM và các thiết bị ngoại vi khác các bạn có thể chọn UART, I2C, SPI. Cả 3 giao thức đều rất phổ biến. Hai giao thức mới hơn là USB và Ethernet là chuẩn mới hơn dành cho giao tiếp tốc đô cao.

Trong phần này mình sẽ không đề cập tới kiến thức của các chuẩn giao tiếp mà chỉ đề cập tới cách kết nối và lập trình.

Một số tham khảo cho bạn :

- Khi giao tiếp với các phần cứng khác như cảm biến thì đa phần phải chọn lựa theo giao tiếp mà thiết bị đó hỗ trơ.
- Khi muốn thành lập một mạng lưới giao tiếp với nhau có thể chọn I2C hay SPI. I2C phù hợp vì kết cấu kết nối đơn giản hơn. Nhưng tốc độ SPI đạt tốc độ cao hơn. USB hay Ethernet cũng rất phù hợp nhưng đa số các thiết bị cấp thấp không hỗ trợ.
 - Giao tiếp thực sự cần tốc độ cao thì USB và Etherrnet phù hợp nhất, ngoài ra cũng có thể dùng SPI.

Nếu ai quan tâm tới tốc độ có thể tham khảo bảng thông số về tốc độ truyền tin của các chuẩn dưới đây :

	12C	SPI	UART	USB	Ethernet
Tốc độ	standard : 100kbit/s Full speed: 400kbit/s High speed: 3,4 Mbit/s	Tùy thuộc vào tần số và vi xử lý, không giới hạn tối đa,Max thường tới mấy chục Mbit/s	Tùy thuộc vào tần số và vi xử lý, Max thường là vài Mbit/s	Low speed: 1.5Mb/sec Full speed: 12Mb/sec High speed: 480Mb/sec	10 & 100Mbit/s

Tốc độ bên trên chỉ trên lý thuyết của chuẩn và thường chạy trên các dòng vi xử lý cỡ phả và tựng viấn. Trong hệ thống có thể có điểm gây thắt cổ chai tốc độ. Giả như với SPI tốc độ phụ thuộc vào tần số vi xử lý đạt được, khi kết nối với dòng vi xử lý hỗ trợ tần số thấp hơn thì phải giảm tốc độ SPI xuống cho phù hợp. Và dù tốc độ truyền

tin nhanh nhưng nếu vi xử lý không cần truyền tin liên tuc hay không kip xử lý với dữ liêu thì cũng không cần sử dung phương thức truyền tin nhanh.

2. I2C


Đầu năm 1980 Phillips đã phát triển một chuẩn giao tiếp nối tiếp 2 dây được gọi là I2C. I2C là tên viết tắt của cụm từ Inter-Intergrated Circuit. Đây là đường Bus giao tiếp giữa các IC với nhau. I2C mặc dù được phát triển bới Philips, nhưng nó đã được rất nhiều nhà sản xuất IC trên thế giới sử dụng. I2C trở thành một chuẩn công nghiệp cho các giao tiếp điều khiển.

I2C có thể hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau :

- Một chủ một tớ (one master one slave)
- Một chủ nhiều tớ (one master multi slave)
- Nhiều chủ nhiều tớ (Multi master Multi slave)

Các thiết bị được phân biệt với nhau bằng 7 bit địa chỉ, cũng tức là có tối đa 128 thiết bị slave được kết nối.

a) kết nối phần cứng



Đa phần các chân giao tiếp I2C được thiết kế dưới dạng cực háng mở. Nó không thể tự đưa thiết lập mức cao hoặc thấp mà phải nối thêm điện trở lên dương nguồn.

Tuy nhiên chân giao tiếp I2C được nối điện trở treo bên trong 1.8kΩ nên không cần nối thêm điện trở treo.

Trong bài này mình sẽ lấy ví dụ là giao tiếp I2C giữa Raspberry và Arduino. Các bạn kết nối như sau

Raspberry	Arduino
SDA (GP)IO2)	SDA ()Pin A4
SCL (GPIO3)	SCL (Pin A5)
GND	GND

b) Lập trình giao tiếp I2C

Chọn thiết lập Raspberry làm master, Arduino làm Slave. Raspbian mặc định không mở thiết lập I2C, chúng tạo làm cần phải thiết lập mở I2C trước.

1. Mở terminal lên sửa Raspi-config

Message us Massage us sudo raspi-config

Lựa chọn Advanced options \rightarrow I2C \rightarrow Yes. \rightarrow Finish

2. Sửa file modules

sudo nano /etc/modules

Thêm 2 dòng này ở cuối file

i2c-bcm2708 i2c-dev

3. Cài đặt thư viện cho I2C (thư viện cho python)

sudo apt-get install python-smbus sudo apt-get install python3-smbus

4. Reboot

sudo reboot


5. Sau khi reboot xong có thể kiểm tra lại xem thiết lập có đúng không

Ismod | grep i2c_

Câu lệnh sẽ liệt kê các cổng I2C hoạt động. Nếu kết quả hiện ra là "i2c_bcm2708" thì việc thiết lập đã chính xác.

Lập trinh với C

Thư viện sử dụng "WiringPi" đã được đề cập ở bài viết trước
Chương trình Master **"i2c-master.c"** cho Raspberry



```
#include <stdio.h>
#include <wiringPil.h>
#include <wiringPil2C.h>

#define addrSlave 0x08

int val = 0x10;  // DEC = 16

int main(){

    int fd = wiringPil2CSetup(addrSlave);

    while(1){
        wiringPil2CWrite(fd,val);
        printf("%d",val);
        fflush(stdout);
        delay(1000);
    }
    return 0;
}
```

- Thư viện <wiringPil2C.h>
- Chọn địa chỉ slave, wiringPil2CSetup(addrSlave): địa chỉ là 0x08.
- Gửi dữ liệu tới Arduino, wiringPil2CWrite(fd,val): lệnh gửi 1 byte tới slave và có dữ liệu là val. (val ở dạng hex đổi ra thập phân bằng = 16)

Câu lệnh đọc dữ liệu được thư viện WiringPi hỗ trợ là:

int wiringPil2CRead (int fd) : dữ liệu trả về dạng int.

Chương trình Slave cho arduino



```
#include <Wire.h>
void setup() {
 Wire.begin(0x08);
                             // dia chi #0x08
 Wire.onReceive(receiveEvent); // ham goi event I2C
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 delay(100);
}
void receiveEvent(int n) {
 while(Wire.available()) // chay lien tuc den khi het data
 {
  byte c = Wire.read(); // Doc 1 byte du lieu
  Serial.print(c);
                      // In len man hinh qua uart
 }
}
```

Chương trình này sẽ tạo một hàm dựa trên ngắt của I2C, khi I2C có dữ liệu sẽ tự động gọi hàm nhận, ở đây là receiveEvent(). Hàm này đọc liện tục từng byte dữ liệu cho để khi hết dữ liệu và in lên màn hình qua Uart.

Các bạn có thể tham khảo thêm các chương trình cho I2C khác của Arudino (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/MasterReader)


Sau khi kết nối I2C giữa arduino và Raspberry và arduino chạy chương trình slave. Gõ câu lệnh sau trên Pi để địa chỉ slave.

sudo i2cdetect -y 1

Kết quả hiện ra địa chỉ của kết nối của Slave là 0x08. Giống địa chỉ đã thiết lập bên trên

Kết quả:

Message us https://m.me/s99911456



Lập trình bằng Python

Chương trình Master "i2c-master.py" của Raspberry

```
#!/usr/bin/python3
import smbus
from time import sleep
bus = smbus.SMBus(1)
addr = 0x08
val = 0x10
                                                                                     Message us https://m.me/sogona/st
while True:
  bus.write_byte(addr, val)
  print(val)
  sleep(1)
                                                Thư viện smbus
```

smbus.SMBus(1) : chọn cổng I2C, trong 40 chân GPIO thì chúng ta chỉ có thể sử dụng I2C port 1. ^

- write_byte(addr, val) : câu lệnh gửi 1 byte tới địa chỉ "addr". Chúng ta chọn địa chỉ slave là 0x08, khi viết chương trình cho arduino phải chọn địa chỉ tương ứng là 0x08.

Bảng câu lệnh được thư viện smbus hỗ trợ:


addr : địa chỉ thiết bị, val : dữ liệu, cmd : lệnh

Hàm gọi	Miêu tả	Thông sô	kiểu Dữ liệu trả về
write_byte(addr,val)	gửi 1 byte dữ liệu	int addr, char val	long
read_byte(addr)	đọc 1 byte dữ liệu	int addr, char val	long
write_i2c_block_data(addr,cmd,vals)	Gửi mảng dữ liệu, có thể tới 32 bytes	int addr, char cmd	long
read_i2c_block_data(addr,cmd)	Đọc mảng dữ liệu, có thể tới 32 bytes	int addr,char cmd,long[]	long[]

Các bạn có thể xem thêm tại đây (http://wiki.erazor-zone.de/wiki:linux:python:smbus:doc#usage)

Kết quả giống như chương trình với C

3. Hướng dẫn setup chân I2C mềm cho Raspberry Pi



Trong trường hợp bạn muốn sử dụng 2 chân SDA và SCL mặc định của Raspberry Pi (PIN 3 và PIN 5) để truyền dữ liệu bằng giao thức truyền nối tiếp I2C nhưng 1 trong 2 chân lại bị lỗi hoặc cả 2 chân cùng bị lỗi, bạn vẫn còn 1 cách đó là setup chân I2C mềm hoặc nói cách khác là sử dụng phần mềm để biến 2 chân GPIO bình thường thành 2 chân SDA và SCL sử dụng để truyền dữ liệu

Cách 1:

Bước 1 : Các bạn tháo thẻ nhớ từ Raspberry Pi

Bước 2 : Kết nối thẻ nhớ với laptop hoặc pc bằng đầu đọc thẻ

Bước 3 : Các bạn click đúp vào file **config.txt** nằm trong thư mục **boot**

Bước 4: Kéo xuống cuối cùng và thêm dòng:

dtoverlay=i2c-gpio,bus=3,i2c_gpio_sda=17,i2c_gpio_scl=27

(Trường hợp này mình muốn setup chân 17 là chân **SDA** và chân 27 là chân **SCL**)

Cách 2: Thao tác trực tiếp trên hệ điều hành Raspbian

Các bạn mở Terminal lên và làm theo các bước như sau :

Trở về thư mục gốc : cd ~

Trỏ vào thư mục boot chứa file config.txt : cd /boot

Mở file config.txt : sudo nano config.txt

Kéo xuống cuối cùng của file và thêm dòng sau vào :

dtoverlay=i2c-gpio,bus=3,i2c_gpio_sda=17,i2c_gpio_scl=27

Như vậy, chúng ta đã setup xong chân I2C mới cho Raspberry Pi (chân SDA là 17, chân SCL là 27)

Sau đây là một code đơn giản để mô phỏng quá trình truyền dữ liệu (số 16) từ Arduino sang Raspberry Pi:

Chương trình Slave "i2c-slave.py" cho Raspberry :

import smbus from time import sleep

bus = smbus.SMBus(3)

addr = 0x08

while True:

val = bus.read_byte(addr) print(val)

print(vai

sleep(1)

Chương trình Master "i2c-master.ino" cho Arduino :

#include <Wire.h>


Message us

^

```
void setup() {
    Wire.begin(8); // join i2c bus with address #8
    Wire.onRequest(requestEvent); // register event
    }
    void loop() {
        delay(100);
      }

// function that executes whenever data is requested by master
    // this function is registered as an event, see setup()
        void requestEvent() {
        Wire.write(16);
    }
}
```

Kết quả:




Như vậy, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách cài đặt và truyền dữ liệu 2 chiều đơn giản giữa 2 thiết bị Raspberry Pi và Arduino sử dụng giao thức truyền nối tiếp I2C và cách setup chân mềm cho Raspberry Pi phòng trường hợp Raspberry Pi bị hỏng chân I2C mặc định là PIN 3 và PIN 5.

Chúc các bạn thực hiện thành công !!!


Message us Mattosilm.nersooglass

Để cập nhật các tin tức công nghệ mới các bạn làm theo hướng dẫn sau đây :

Các bạn vào Trang chủ >> Tin tức. ở mục này có các bài viết kỹ thuật thuộc các lĩnh vực khác nhau các bạn có thể lựa chọn lĩnh vực mà mình quan tâm để đọc nhé !!!



Các bạn cũng có thế kéo xuống cuối trang để xem những tin tức công nghệ mới nhất.



VIDEO

VỀ CHÚNG TÔI

Website uy tín cung cấp Raspberry Pi chính hãng, và các phu kiên, board mạch mở rộng cho Raspberry Pi tại Việt Nam.

Message us

- Số 30F9 Ngõ 104 Lê Thanh Nghị Hai Bà Trưng Hà Nội
- **** 02436.231.170

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TIẾP

086.262.8846 (Mr Thùy) (tel:0962539275)

(Thời gian làm việc 8h - 17h30, thứ 2 tới thứ 7. Hỗ trợ Online ngoài giờ hành chính và chủ nhật.)

VÊ CHÚNG TÔI

Giới thiệu (https://pivietnam.com.vn/ve-chung-toi)

Lịch sử hình thành (https://pivietnam.com.vn/lich-su-hinh-thanh)

Đội ngũ lạnh đạo (https://pivietnam.com.vn/doi-ngu-lanh-dao)

Tuyển dụng (https://pivietnam.com.vn/tuyen-dung-quy-i)

Liên hệ (https://pivietnam.com.vn/lien-he)



CHÍNH SÁCH

Hướng dẫn mua hàng online (https://pivietnam.com.vn/huong-dn-mua-hang-online-mlab-vn)

Chính sách vận chuyển và giao nhận (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-van-chuyen-va-giao-nhan-mlab-vn)

Chính sách kiểm hàng (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-kiem-hang)

Thông tin chuyển khoản (https://pivietnam.com.vn/thong-tin-chuyen-khoan-mlab-vn)

Hỗ trợ sau bán hàng (https://pivietnam.com.vn/ho-tro-sau-ban-hang-mlab-vn)

Chính sách bảo hành (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-bao-hanh-mlab-vn)

Chính sách đổi trả, hoàn tiền (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien-mlab-vn)

Chính sách bảo mật thông tin (https://pivietnam.com.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-mlab-vn)





Công ty TNHH MLAB

Số chứng nhận kinh doanh: 0106356768. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội. Ngày cấp: 07/11/2013

Trụ sở: Số 30F9 - Ngõ 104 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Email mua bán hàng: smarttechvn.group@gmail.com

Email hỗ trợ kỹ thuật : mlab.services.tech@gmail.com

Website: https://pivietnam.com.vn/

Số điện thoại: 02436.231.170 or 086.262.8846



(tel:0962539275)

