


**ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTE DES PIECES
STUECK LISTE**

KUBOTA

**MODEL
MODELE D722-EBB-EC-STD-2
MODELL**

**DIESEL ENGINE
MOTEUR DIESEL
DIESEL MOTOREN**



Kubota

97898—55500
DEC.
DECEMBRE 2000
DEZEMBER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifié sans préavis.

ACHTUNG

Die vorliegende Stückliste ist zur Verwendung der folgenden Fälle aufzubewahren:

1. Bei Bestellung der Teile anhand dieser Liste die Kennzahl und die Bezeichnung der Teile feststellen.
2. Bei Reparatur auf die Figur in der Stückliste Bezug nehmen.
3. Änderungen dieser Bestandteilliste vorbehalten.


MODEL MODELE MODELL	CODE No. No. DE CODE CODE-Nr.
D722-EBB-EC-STD-2	1G659-13000

INSTRUCTIONS INSTRUCTION ERKLÄRUNG

①
0102 PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE

⑪
[B]
⑫
B02-R

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000



REF. No. POS.No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	QTY./S.No. QTE./No.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	~15000	~15000	↑	[Example-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	15001~	15001~	↑	[Exemple-1]
020	15800-1000-0	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	~15000	~15000	↑	[Beispiel-1]
020	15800-1000-2	PIN,PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	15001~	15001~	↑	[Example-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	~15000	~15000	↑	[Exemple-2]
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	ENS.JEU DE SEGMENTS	KOLBENRINGE	15001~	15001~	↑	[Beispiel-2]
								[Example-3]
								[Exemple-3]
								[Beispiel-3]

A:XXXXX, B:XXXXX

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
 - ② L. No. Substitute for conventional page numbering. Left-hand pages of the parts list are
(location No.) numbered in **XXX-L**, and the right-hand pages in **XXX-R**.
The location No. are also used in numerical index at the end of parts list.
 - ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
 - ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.060) containing the part needs to be ordered.
 - ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
 - ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column ⑨.
 - ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)
 - ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)
- Example-1  indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
- Example-2  indicates that the new and old parts are not interchangeable.
15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
- Example-3  indicates that the new and old parts are interchangeable.
Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
The following symbols and abbreviations are used throughout this book.
29*12.00-15 Tire size
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Diameter L Length
 - ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.
Machines' serial numbers are indicated as follows.
<=15000 Serial number below 15000.
>=15001 Serial number above 15001.
14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.
For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.
 - ⑪ Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are
(for sister models) given to tell their relevant pages in this book.

- ① No. de Fig Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② No.d'emplacement ... Représente le substitut du numérotage de page ordinaire. Les pages du côté gauche de la liste des pièces détachées sont numérotées en **XXX-L**. Celles du côté droit sont numérotées en **XXX-R**. Les No. d'emplacement sont également utilisés dans l'index numérique à la fin de la liste des pièces détachées.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 060) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)
- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)
- Exemple-1  indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.
Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.
- Exemple-2  indique que la nouvelle et vieille pièces sont interchangeables.
Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.
Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceux-ci-dessus.
- Exemple-3  indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeables. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables à partir du premier numéro de cette depuis.
- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.
Les symboles abrégés suivants sont utilisés dans l'ensemble de ce manuel.
29*12.00-15 Dimension des pneus
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Diamètre L Longueur
- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.
<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.
>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.
14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.
Pour certains modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.
- ⑪ Spécifications Les types et les destinations des modèles sœurs sont indiqués. Ces indications
(pour modèles sœurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.

- ① Abb. Nr. Diese Nummer bezieht sich auf die jeweilige Gruppenbezeichnung.
- ② Such-Nr. Diese Nummer ersetzt die Seitenzahl. Die linken Seiten der Ersatzteilliste tragen die Nummern **XXX-L**, die rechten Seiten die Nummern **XXX-R**.
Die Such-Nr. wird ebenfalls im numerischen Index am Ende der Ersatzteilliste aufgeführt.
- ③ Einzelteile Die Einzelteile einer Baugruppe sind durch eine Klammer aus gestrichelten Linien gekennzeichnet.
- ④ Punkte Punktierung zeigt an, daß das entsprechende Teil nicht einzeln erhältlich ist. Die gesamte Baugruppe, die dieses Teil beinhaltet muß bestellt werden. (BILD-Nr. 060).
- ⑤ BILD-Nr. Die Teile in den Abbildungen sind mit Bezugsnummern versehen. Die Kennnummer eines der abgebildeten Teile erhalten Sie, wenn Sie unter der Bezugsnummer in der Ersatzteilliste nachsehen.
- ⑥ Typenbezeichnung ... In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Grundtype aufgeführt. Weiter Modelle, die verwendet werden können werden unter "BEMERKUNGEN" in Spalte ⑨ angegeben.
- ⑦ S. Nr. Bezeichnet eine Gruppe Seriennummern, bei der Änderungen in der Ausführung (Serien Nr.) vorgenommen wurden.
- ⑧ I. C. Bezeichnet die Austauschmöglichkeit der Teile untereinander bei einer Änderung in (Austauschmöglichkeit) der Ausführung.
- Beispiel- 1  besagt, daß das alte Teil durch ein neues ersetzt werden kann, nicht jedoch umgekehrt. 15800-0000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000. 15800-0000-2 bezieht sich auf die erste Serien Nr.und darüber.
- Beispiel- 2  besagt, daß alte und neue Teile nicht austauschbar sind. 15800-1000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr.bis S.Nr. 15000. 15800-1000-2 bezieht sich auf S.Nr. 15001 und darüber.
- Beispiel- 3  besagt, daß alte und neue Teile austauschbar sind. Beiderseitig 15800-2000-0 und 15830-2000-0 bezieht sich auf die erste Serien Nr. und darüber.
- ⑨ BEMERKUNGEN 1 ... In dieser Spalte finden Sie weitere verwendbare Modellbezeichnungen, Abmessungen und andere besondere Angaben.
Die folgenden Symbole und Abkürzungen werden im Gesamtext des Buches benutzt :
- 29 * 12.00-15 Reifengrößen
sq.m m² sq.mm mm²
cu.m m³ cu.mm mm³
D Durchmesser L Länge
- ⑩ BEMERKUNGEN 2 ... Die folgenden Ausdrücke werden in "NOTE" für jede Gruppe verwendet.
Seriennummern von Maschinen werden wie folgt angezeigt :
<=15000 ... Seriennummern unter 15000.
>= Seriennummern über 15001.
14000 bis 15000 Seriennummern 14000 bis 15000.
Bei einigen Modellen können die oben genannten Ausdrücke auch in "ANMERKUNGEN 1 ⑨" verwendet werden.
- ⑪ Spezifikationen Die Typen und Bestimmungsorte der Schwestermodelle sind angegeben. Die (für Schwestermodelle) Angaben beziehen sich auf die entsprechenden Seiten in diesen Handbuch.

CONTENTS

[D722-EBB-EC-STD-2]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	5
0006	OIL FILTER	6
0007	DIPSTICK AND GUIDE	7
0008	OIL PUMP	8
0100	MAIN BEARING CASE	9
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	10
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	11
0103	FLYWHEEL	13
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	14
0200	IDLE APPARATUS	15
0201	STOP SOLENOID	16
0202	INJECTION PUMP	17
0205	SPEED CONTROL PLATE	18
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	19
0207	NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)	20
0212	FORK LEVER (GOVERNOR)	22
0301	FUEL PUMP (MECHANICAL)	23
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	24
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	25
0404	STARTER	27
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	28
0406	OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG	29
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	30
0501	WATER PUMP	31
0503	WATER PIPE	32
0504	FAN	33
0600	VALVE AND ROCKER ARM	34
0601	INLET MANIFOLD	35
0602	EXHAUST MANIFOLD	36
0800	GLOW LAMP AND TIMER	37
0809	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	38
0903	PISTON KIT	39
	NUMERICAL INDEX	40

SOMMAIRE

[D722-EBB-EC-STD-2]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	5
0006	FILTRE D' HUILE	6
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	7
0008	POMPE D' HUILE	8
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	9
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU	10
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	11
0103	VOLANT MOTEUR	13
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	14
0200	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	15
0201	SOLENOIDE D' ARRET	16
0202	POMPE D' INJECTION	17
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	18
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	19
0207	PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)	20
0212	LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)	22
0301	POMPE D' ALIMENTATION (MECHANIQUE)	23
0402	ALTERNATEUR	24
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	25
0404	DEMARREUR	27
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	28
0406	CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR	29
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	30
0501	POMPE A EAU	31
0503	TUYAU D' EAU	32
0504	VENTILATEUR	33
0600	SOUPAPES, CULBUTEURS	34
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	35
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	36
0800	INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR	37
0809	ETIQUETTE ET MANUEL DE L' UTILISATEUR	38
0903	PISTON COMPLET	39
INDEX	NUMERIQUE	40

INHALTSVERZEICHNIS

[D722-EBB-EC-STD-2]


0001	KURBELGEHAEUSE	1
0002	OELWANNE	2
0003	ZYLINDERKOPF	3
0004	GETRIEBEGEHAEUSE	4
0005	ZYLINDERKOPF-DECKEL	5
0006	OELFILTER	6
0007	OELMESSSTAB UND FUEHRUNG	7
0008	OEL PUMPE	8
0100	HAUPTLAGERGEHAEUSE	9
0101	NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE	10
0102	KOLBEN UND KURBELWELLE	11
0103	SCHWUNGRAD	13
0105	KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE	14
0200	FREILAUFAPPARAT	15
0201	ABSTELLSOLENOID	16
0202	EINSPRITZENPUMPE	17
0205	GESCHWINDIGKEITS-REGLERPLATTE	18
0206	DUESENHALTER UND GLUEHKERZE	19
0207	DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)	20
0212	HEBEL-GABEL (REGLER)	22
0301	KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH)	23
0402	WECHSELSTROMMASCHINE	24
0403	WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)	25
0404	ANLASSER	27
0405	ANLASSER (EINZEL-TEIL)	28
0406	OELSCHALTER/THERMOMETER UND VERSCHLUSSSTOPFEN	29
0500	WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT	30
0501	WASSERPUMPE	31
0503	WASSERROHR	32
0504	VENTILATOR	33
0600	VENTIL, KIPPENARM	34
0601	ANSAUGENLEITUNG	35
0602	AUSPUFFRUEMMER	36
0800	GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER	37
0809	ETIKETTE UND HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG	38
0903	KOLBEN-BAUSATZ	39
	NUMERISCHEN INDEX	40

**CRANKCASE
BLOC MOTEUR
KURBELGEHÄUSE**



↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**OIL PAN
CARTER D' HUILE
OELWANNE**

[illegible]


2

**CYLINDER HEAD
CULASSE
ZYLINDERKOPF**

[illegible]


$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\nrightarrow$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**HEAD COVER
COUVRE-CULASSE
ZYLINDERKOPF-DECKEL**

[illegible]


5

**OIL FILTER
FILTRE D'HUILE
OELFILTER**

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


DIPSTICK AND GUIDE JAUGE D'HUILE ET GUIDE OELMESSSTAB UND FUEHRUNG



A:D722-EBB-EC-STD-2


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**OIL PUMP
POMPE D' HUILE
OEL PUMPE**

[illegible]

8

MAIN BEARING CASE PALIERS DE VILEBREQUIN HAUPTLAGERGEHÄUSE


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU
NOCKENWELLE UND FREILAUFGETRIEBEWELLE**

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new




16299-003-20

A:D722-EBB-EC-STD-2

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16851-2111-2	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		STD
010	16851-2190-0	PISTON	PISTON	KOLBEN	3	-		+0.25mm
020	16853-2105-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		STD
020	16853-2109-0	ASSY PISTON RING	ENS. SEGMENT	GRP. KOLBENRING	3	-		+0.25mm
030	16851-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	3	-		
030	16871-2131-0	PIN, PISTON	AXE DE PISTON	KOLBENBOLZEN	3	-		
040	15261-2133-0	CIR CLIP, PISTON PIN	CIRCLIP	SEEGERING	6	-		
050	16851-2201-0	ASSY ROD, CONNECTING	ENS. BIELLE	TRIEBSTANGE KOMP	3	-		
060	16851-2198-0	BUSH, PISTON PIN	BAGUE DE BIELLE	BUCHSE, KOLBENSTIFT	3	-		
070	16851-2214-0	BOLT, CONNECTING ROD	VIS DE BIELLE	BOLZEN	6	-		
080	16851-2232-0	METAL, CRANKPIN M	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		STD SET
080	15861-2297-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0.20mm SET
080	15861-2298-0	METAL, CRANKPIN	COUSSINET DE BIELLE	METALLTEIL	3	-		-0.40mm SET
085	16863-2303-0	ASSY CRANKSHAFT	VILEBREQUIN, ASS	BAUGRP. KURBELWELLE	1	-		
090	16861-2301-0	COMP. CRANKSHAFT	VILEBREQUIN COMPLET	KOMP. KURBELWELLE	1	-		
100	07715-03207	BALL	BILLE	KUGEL	3	-		
110	19215-2328-0	SLEEVE, CRANKSHAFT	FRETTE ARRIERE	MUFFE	1	-		
120	15841-2411-0	GEAR, CRANK	PIGNON	ZAHNRAD	1	-		
130	05712-00515	KEY, FEATHER	CLAVETTE	KEIL	1	-		
140	15861-2347-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD
140	15861-2391-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm
140	15861-2392-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm
150	16861-2349-0	METAL, CRANKSHAFT M	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	2	-		STD SET
150	15861-2386-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	2	-		-0.20mm SET
150	15861-2387-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	2	-		-0.40mm SET
160	16861-2348-0	METAL, CRANKSHAFT M	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		STD SET
160	15694-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.20mm SET
160	15694-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	COUSSINET DE VILEBR.	METALLTEIL	1	-		-0.40mm SET
170	15261-2353-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		STD
170	15261-2395-0	METAL, SIDE	COUSSINET DE LATERAL	METALLSEITENRING	2	-		+0.20mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


**PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON ET VILEBREQUIN
KOLBEN UND KURBELWELLE**



		REMARKS
--	--	---------


$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**FLYWHEEL
VOLANT MOTEUR
SCHWUNGRAD**

[illegible]


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR
KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE UND ACHSE**

[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


**IDLE APPARATUS
DISPOSITIF DE RALENTISSEUR
FREILAUFAPPARAT**



1G639-815-10

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

INJECTION PUMP POMPE D'INJECTION EINSPRITZENPUMPE




16682-008-11

A:D722-EBB-EC-STD-2


[illegible]

$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new



16808-020-10

010 15841-5711-0
 090 16667-5715-0
 100 15841-9201-0
 110 16878-5774-0
 120 16851-5772-0
 130 05411-00318
 160 16866-5730-0



090 16667-5715-2




1G659-811-10

A:D722-EBB-EC-STD-2

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15841-5711-0	PLATE, SPEED CONTROL	PLAQUE, VITE-CONTROLE	UMLAUFREGLERPLATTE	≤1E8947	-		
010	15841-5711-2	PLATE, SPEED CONTROL	PLAQUE, VITE-CONTROLE	UMLAUFREGLERPLATTE	≥1G0001	-	≠	
020	15841-5721-2	GASKET, CONTROL PLATE	JOINT, PLAQUE CONTR.	DICHTUNG	1	-		
030	01023-50618	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
040	01053-50618	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
050	15601-9665-0	GASKET	JOINT	DICHTUNGSPLATTE	2	-		
060	15841-5611-0	LEVER, GOVERNOR	LEVIER DE REGULAT.	REGLERHEBEL	≤1E8947	-		
060	15841-5611-2	LEVER, GOVERNOR	LEVIER DE REGULAT.	REGLERHEBEL	≥1G0001	-	≠	
070	15841-5724-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	≤1E8947	-		
070	19280-5724-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	≥1G0001	-	≠	
080	04814-10160	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
090	16667-5715-0	LEVER, SPEED CONTROL	LEVIER DE VIT-CONTR.	DREHZAHVERSTELHEBEL	≤1E8947	-		
090	16667-5715-2	LEVER, SPEED CONTROL	LEVIER DE VIT-CONTR.	DREHZAHVERSTELHEBEL	≥1G0001	-	≠	NOT SALE
090	1G639-5715-0	LEVER, SPEED CONTROL	LEVIER DE VIT-CONTR.	DREHZAHVERSTELHEBEL	≥2J0001	-	←	
100	15841-9201-0	NUT, SPEED CONTROL	EUROU, VITE-CONTROLE	MUTTERDREHZAHREGLER	≤1E8947	-		
100	16866-9201-0	NUT, SPEED CONTROL	EUROU, VITE-CONTROLE	MUTTERDREHZAHREGLER	≥1G0001	-	≠	
110	16878-5774-0	SHAFT, LEVER	ARBRE D'ARRET MOTEUR	HEBELWELLE	≤1E8947	-		
110	16878-5774-2	SHAFT, LEVER	ARBRE D'ARRET MOTEUR	HEBELWELLE	≥1G0001	-	≠	
120	16851-5772-0	LEVER, ENGINE STOP	LEVIER D'ARRET	MOTOR-STOPHEBEL	≤1E8947	-		
120	16851-5772-3	LEVER, ENGINE STOP	LEVIER D'ARRET	MOTOR-STOPHEBEL	≥1G0001	-	≠	
130	05411-00318	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FEDR	≤1E8947	-		
130	05411-00314	PIN, SPRING	GOUPILLE-RESSORT	STIFT, FEDR	≥1G0001	-	≠	
140	04814-10070	O RING	JOINT TORIQUE	O RING	1	-		
150	16878-5792-0	SPRING, RETURN	RESSORT DE RAPPEL	RUECKZUGFEDER	1	-		
160	16866-5730-0	CAP	BOUCHON	KAPPE	≤1E8947	-		
160	16866-5730-2	CAP	BOUCHON	KAPPE	≥1G0001	-	≠	
170	16866-5700-0	COMP. PLATE, SPEED CO.	ENS. PLATEAU DE COMP.	GRP. UMLAFREGLERPLAT.	≤2G7583	-		
170	16866-5700-8	COMP. PLATE, SPEED CO.	ENS. PLATEAU DE COMP.	GRP. UMLAFREGLERPLAT.	≥2J0001	-	←	

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


**NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE
DUESENHALTER UND GLUEHKERZE**

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

0207

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS) PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES) DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)




A:D722-EBB-EC-STD-2

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16001-5300-0	ASSY HOLDER, NOZZLE	ENS. PORTE-INJECTEUR	GRP. DUESENHALTER	3	-		
020	15841-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	3	-		
030	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		
040	15841-5317-0	SPRING, NOZZLE	RESSORT D' INJECTEUR	FEDER	3	-		
050	15841-5335-0	PIECE, DISTANCE	CALE DE BLOCAGE	DISTANZSCHEIBE	3	-		
060	15841-5316-0	PUSH ROD	TIGE DE POUSSOIR	STOSSELSTANGE	3	-		
070	16475-5328-0	NUT, NOZZLE	ECROU D' INJECTEUR	MUTTER	3	-		
080	15841-9404-0	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	3	-		
090	16851-5361-0	PIECE, NOZZLE	ELEMENT D' INJECTEUR	DUESENSTUECK	3	-		
100	15841-9810-0	ASSY WASHER, ADJUST	ENS. RONDELLE	GRP. EINSTELLSCHEIBE	3	-		OPTION
110	15841-5323-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 900mm
110	15841-9851-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 925mm
110	15841-9852-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 950mm
110	15841-9853-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		0. 975mm
110	15841-9854-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 000mm
110	15841-9855-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 025mm
110	15841-9856-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 050mm
110	15841-9857-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 075mm
110	15841-9858-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 100mm
110	15841-9859-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 125mm
110	15841-9860-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 150mm
110	15841-9861-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 175mm
110	15841-9862-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 200mm
110	15841-9863-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 225mm
110	15841-9864-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 250mm
110	15841-9865-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 275mm
110	15841-9866-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 300mm
110	15841-9867-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 325mm
110	15841-9868-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 350mm
110	15841-9869-0	WASHER, ADJUSTING	RONDELLE DE REGLAGE	EINSTELLSCHEIBE	3	-		1. 375mm

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NOZZLE HOLDER (COMPONENT PARTS)
PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)
DUESENHALTER (EINZEL-TEIL)



A: D722-EBB-EC-STD-2

[illegible]


$\Leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**FORK LEVER (GOVERNOR)
LEVIER A FOURCHE (REGULATEUR DE VITESSES)
HEBEL-GABEL (REGLER)**

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

FUEL PUMP (MECHANICAL)
POMPE D'ALIMENTATION (MECHANIQUE)
KRAFTSTOFFPUMPE (MECHANISCH)




16689-058-10

A:D722-EBB-EC-STD-2

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new



1G659-033-12


A:D722-EBB-EC-STD-2

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16241-6401-0	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-	←	
020	17548-6442-0	STAY, ALTERNATOR	SUPPORT DE ALTERNAT.	DYNAMOSTANGE	1	-		
030	01123-50830	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
040	----	BLANK	BLANC	LEERE SPALTE	-	-		
050	01173-51085	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
060	04013-60100	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	2	-		
070	02176-50100	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
080	04512-60100	WASHER, SPRING	RONDELLE GROWER	FEDERRING	1	-		
090	04015-60080	WASHER, PLAIN	RONDELLE FREIN	SCHEIBE	1	-		
100	01023-50616	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
110	16861-7428-0	PULLEY, FAN DRIVE	POULIE ENTRAIN. VENT.	RIEMENSCHLEIBE	1	-		D1 00mm
120	15881-9103-0	BOLT	VIS	BOLZEN	1	-		
130	15881-9701-0	V BELT	COURROIE	RIEMEN	1	-		
140	19838-6583-0	ASSY COUPLER	ENS. COUPLEUR	GRP. KUPPLER	1	-		
150	19872-6588-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
160	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMM	2	-		
170	16645-6583-0	ASSY COUPLER	ENS. COUPLEUR	GRP. KUPPLER	1	-		
180	11521-6586-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
190	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMM	4	-		
200	19215-6375-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMM	1	-		
205	11521-6592-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
210	11521-6597-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMM	1	-		
220	16662-6583-0	ASSY COUPLER, CONN.	ENS. COUPLEUR CONN.	GRP. KUPPLERANSCHLUBE	1	-		
230	19872-6584-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE	1	-		
240	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMM	5	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

0403

ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)



A:D722-EBB-EC-STD-2

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S. No. Q'TE/No. S. STUECK/S. Nr.		I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	16241-6401-0	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-		
010	16241-6401-2	ASSY ALTERNATOR	ALTERNATEUR COMPLET	GRP. WECHSELSTROMDYN.	1	-	←	
020	15881-6411-0	PULLEY, DYNAMO	POULIE D'ALTERNATEUR	RIEMENSCHNUR, DYNAMO	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		
040	15881-6415-0	COLLAR	COLLIER	HUELSE	1	-		
050	15881-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
050	66436-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-	←	
060	15881-6480-0	COVER, BEARING	COUVERCLE	DECKEL	1	-		
070	16652-6477-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
080	15881-6481-0	WASHER, THRUST	RONDELLE DE BUTEE	DRUCKSCHEIBE	1	-		
090	66436-6402-0	FRAME, DRIVE END	BATI	ANTRIEBSRAHMEN	1	-		
100	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLAQUE RETENUE	HALTEPLATTE	1	-		
110	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	4	-		
120	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	VIS, PASSANT	DURCHGEHENDERBOLZEN	2	-		
130	16652-6478-0	BEARING, BALL	ROULEMENT A BILLES	KUGELLAGER	1	-		
140	16241-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-		
140	16231-6406-0	FRAME, END	BATI	RAHMEN	1	-	←	
150	16231-6423-0	COVER, END	PALIER ARRIERE	DECKEL	1	-		
160	16241-6485-0	ASSY RECTIFIER	REDRESSEUR	MONT. GLEICHRICHTER	1	-		
170	16241-6490-0	BUSH, INSULATION	BAGUE ISOLANTE	BUCHSE	1	-		
180	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	PORTE-BALAI	BUERSTEN HALTER	1	-		
190	15881-6409-0	BRUSH	PATTE D'ATTACHE	BUERSTE	2	-		
200	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESSORT DE BALAI	SCHLEIFBUERSTENFEDER	2	-		
210	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	2	-		
220	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	6	-		
230	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	VIS A TETE RONDE	RUNDKOPFSCHRAUBE	1	-		
240	15881-9104-0	BOLT	VIS	BOLZEN	3	-		
250	15881-9202-0	NUT	ECROU	MUTTER	2	-		
260	15881-9105-0	BOLT	VIS	BOLZEN	2	-		
270	14182-9203-0	NUT	ECROU	MUTTER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)
WECHSELSTROMMASCHINE (EINZEL-TEIL)



L. G.

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STARTER DEMARREUR ANLASSER




1G659-038-10

A:D722-EBB-EC-STD-2

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STARTER (COMPONENT PARTS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)
ANLASSEER (EINZEL-TEIL)




15849-024-23

A:D722-EBB-EC-STD-2

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**OIL SWITCH/THERMOMETER AND PLUG
CONTACT A HUILE/THERMOMETRE ET OBTURATEUR
OELSCHALTER/THERMOMETER UND VERSCHLUSSTOPFEN**

[illegible]

29

**WATER FLANGE AND THERMOSTAT
BRIDE A EAU ET THERMOSTAT
WASSERFLANSCH UND THERMOSTAT**




1G659-813-10

A: D722-EBB-EC-STD-2


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**WATER PUMP
POMPE A EAU
WASSERPUMPE**

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**WATER PIPE
TUYAU D'EAU
WASSERROHR**





1G235-004-10

A:D722-EBB-EC-STD-2

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

**VALVE AND ROCKER ARM
SOUPAPES, CULBUTEURS
VENTIL, KIPPENARM**




1G639-811-10

A:D722-EBB-EC-STD-2

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**EXHAUST MANIFOLD
COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT
AUSPUFFRUEMMER**




17060-029-10

A:D722-EBB-EC-STD-2

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

**GLOW LAMP AND TIMER
INDICATEUR DE PRECHAUFFAGE ET TEMPORISATEUR
GLUEHLAMPE UND ZEITMESSER**




19077-079-10

A:D722-EBB-EC-STD-2

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

LABEL AND OPERATOR'S MANUAL
ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR
ETIKETTE UND HANDHABUNG-GEBRAUCHSANWEISUNG



A:D722-EBB-EC-STD-2

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
E9151-3314-0.....5...150			04612-00170.....14...120			15241-3229-0.....4...040			15841-2411-0.....11...120		
T0070-3141-0.....37...020			04814-00160.....2...060			15261-0337-0.....3...050			15841-3566-0.....8...040		
01023-50610.....34...110			04814-06130.....4...150			15261-2133-0.....11...040			15841-3693-0.....4...070		
01023-50612.....2...020			04814-10070.....18...140			39...040			15841-3901-0.....29...020		
10...090			04814-10160.....18...080			15261-2353-0.....11...170			15841-4250-0.....19...020		
14...140			04814-16220.....12...210			15261-2354-0.....12...180			15841-5132-0.....17...110		
01023-50614.....10...150			04814-50300.....5...160			15261-2395-0.....11...170			15841-5135-0.....17...130		
01023-50616.....23...030			05012-00508.....1...090			15261-2396-0.....12...170			15841-5136-0.....19...040		
24...100			05012-00814.....1...100			15261-2397-0.....12...180			15841-5316-0.....20...060		
30...060			05411-00314.....18...130			15261-2398-0.....12...180			15841-5317-0.....20...040		
01023-50618.....4...100			05411-00318.....18...130			15261-4201-0.....17...020			15841-5323-0.....20...030		
18...030			22...080			15261-5547-0.....14...090			20...110		
35...030			05411-00420.....34...170			15261-6641-0.....22...090			15841-5335-0.....20...050		
01023-50620.....9...070			05712-00408.....8...050			15261-9202-0.....15...030			15841-5362-2.....19...070		
01023-50622.....9...080			05712-00515.....11...130			15261-9601-0.....1...050			15841-5385-0.....19...120		
30...130			14...050			3...060			15841-5386-0.....19...130		
31...080			05712-00518.....10...070			15261-9616-0.....1...080			15841-5409-2.....15...010		
01023-50635.....22...120			06311-55030.....30...040			15263-1237-0.....36...080			15841-5410-0.....15...020		
01023-50638.....31...090			07715-00801.....14...080			15321-9626-0.....3...040			15841-5412-2.....15...070		
01023-50645.....35...040			07715-03207.....11...100			15401-6339-0.....28...110			15841-5422-0.....15...040		
01023-50675.....4...140			07715-03211.....4...080			15451-9627-0.....1...040			15841-5427-0.....15...060		
01023-60650.....4...110			07715-03217.....14...100			15451-9667-0.....2...040			15841-5545-0.....14...060		
30...070			08103-06203.....14...110			15481-7305-0.....31...040			15841-5569-0.....14...070		
01023-60670.....4...130			08153-06203.....14...030			15511-6376-0.....28...190			15841-5606-0.....22...050		
01053-50618.....18...040			11173-6313-0.....28...220			15511-9666-0.....28...180			15841-5611-0.....18...060		
01123-50830.....24...030			11197-6307-0.....28...030			15521-9361-0.....10...050			15841-5611-2.....18...060		
01123-60814.....2...070			11197-6308-0.....28...020			15521-9602-0.....1...060			15841-5613-0.....22...060		
01123-60816.....3...020			11197-6332-0.....28...230			15521-9603-0.....1...070			15841-5615-0.....22...070		
13...050			11197-6338-0.....28...100			15601-9665-0.....5...140			15841-5623-0.....22...110		
01153-60830.....27...020			11420-1315-0.....34...070			15...090			15841-5628-0.....4...030		
01173-51085.....24...050			11460-6311-0.....28...130			15601-9665-0.....15...090			15841-5648-0.....22...010		
01311-10620.....17...070			11460-6312-0.....28...150			18...050			15841-5711-0.....18...010		
01513-50618.....36...040			11460-6327-0.....28...120			19...050			15841-5711-2.....18...010		
01513-50822.....36...070			11460-6350-0.....28...040			15694-2393-0.....11...160			15841-5721-2.....18...020		
01754-50610.....33...030			11460-6353-0.....28...050			15694-2394-0.....11...160			15841-5724-0.....18...070		
01754-50612.....16...020			11460-9331-0.....28...170			15694-6599-0.....37...010			15841-7286-0.....32...010		
01759-50616.....36...030			11521-6586-0.....24...180			15707-3375-0.....2...030			15841-7292-2.....30...030		
02056-50060.....4...200			11521-6592-0.....24...205			15821-5203-0.....23...010			15841-7292-3.....30...030		
34...140			11521-6597-0.....24...210			15841-0454-0.....9...020			15841-7296-0.....32...050		
02114-50080.....27...050			13963-9201-0.....28...210			9...100			15841-7302-0.....1...160		
02114-50080.....36...090			14182-9203-0.....25...270			15841-0454-0.....9...120			15841-7326-0.....30...110		
02156-50080.....27...030			14601-0345-0.....3...090			15841-0456-2.....9...130			15841-7425-0.....33...020		
02176-50100.....24...070			14601-1311-0.....34...010			15841-0480-0.....9...140			15841-9101-0.....4...120		
02751-50060.....32...040			14601-1312-0.....34...020			15841-0481-0.....9...040			15841-9105-0.....8...030		
34...140			14601-1324-0.....34...030			15841-0482-2.....9...060			15841-9150-0.....17...080		
02756-50060.....36...050			14601-1333-0.....34...040			15841-0514-0.....5...020			15841-9151-0.....32...030		
02761-50040.....19...170			14601-1336-0.....34...050			15841-0515-0.....5...030			15841-9201-0.....18...100		
02783-50100.....8...060			14601-1424-0.....34...210			15841-0537-0.....5...050			15841-9203-0.....20...020		
03024-50520.....19...140			14601-1431-0.....34...180			15841-0551-0.....5...070			15841-9232-0.....17...090		
04012-50060.....34...150			14601-1441-0.....34...130			15841-0567-0.....5...040			15841-9233-0.....15...100		
04013-60100.....24...060			14911-4275-0.....17...030			15841-1354-0.....3...070			15841-9401-0.....4...050		
04015-60080.....24...090			14971-4275-0.....19...030			15841-1356-0.....3...080			15841-9402-2.....34...100		
04512-60050.....22...100			15021-3366-0.....15...050			15841-1403-0.....34...190			15841-9404-0.....20...080		
04512-60060.....4...210			15221-0175-0.....3...010			15841-1423-0.....34...200			15841-9568-0.....17...010		
17...100			15221-3365-0.....1...110			15841-1435-0.....34...120			15841-9665-0.....17...120		
34...160			15221-3370-0.....1...150			15841-1435-3.....34...120			15841-9666-0.....17...140		
04512-60080.....27...040			3...110			15841-1462-0.....5...130			15841-9810-0.....20...100		
27...060			39...060			15841-1627-0.....10...080			15841-9851-0.....20...110		
36...100			15221-8821-0.....4...190			15841-1632-0.....14...130			15841-9852-0.....20...110		
04512-60100.....24...080			15231-3396-0.....1...120			15841-2325-0.....12...190			15841-9853-0.....20...110		

NUMERICAL INDEX INDEX NUMERIQUE NUMERISCHEN INDEX

PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PAGE PAGE SEITE	REF. No. POS. No. BILD-Nr.
15841-9854-0	20	110	15862-4250-2	19	010	16475-5328-0	20	070	16861-6556-0	19	160
15841-9855-0	20	110	15872-7411-0	33	010	16611-6303-0	28	070	16861-7428-0	24	110
15841-9856-0	20	110	15875-1617-0	14	020	16611-6304-0	28	060	16861-9331-0	5	060
15841-9857-0	20	110	15875-2401-3	10	100	16645-6583-0	24	170	16863-0150-0	2	010
15841-9858-0	20	110	15875-2425-0	10	140	16652-6431-0	25	180	16863-2303-0	11	085
15841-9859-0	20	110	15875-2428-2	10	110	16652-6477-0	25	070	16864-1601-0	10	030
15841-9860-0	20	110	15875-2432-0	10	130	16652-6478-0	25	130	16864-1651-0	10	060
15841-9861-0	20	110	15875-2437-0	10	120	16662-6583-0	24	220	16866-5700-0	18	170
15841-9862-0	20	110	15875-9934-0	10	160	16667-5715-0	18	090	16866-5700-8	18	170
15841-9863-0	20	110	15877-0414-0	4	160	16667-5715-2	18	090	16866-5730-0	18	160
15841-9864-0	20	110	15881-0555-0	5	010	16676-8916-4	38	010	16866-5730-2	18	160
15841-9865-0	20	110	15881-0559-0	5	080	16676-8916-6	38	010	16866-9201-0	18	100
15841-9866-0	20	110	15881-2331-0	12	200	16689-0304-2	3	030	16871-0331-0	3	100
15841-9867-0	20	110	15881-6404-0	25	050	16689-0402-0	4	010		39	050
15841-9868-0	20	110	15881-6409-0	25	190	16851-0404-0	9	090	16871-1443-0	34	090
15841-9869-0	20	110	15881-6411-0	25	020	16851-0409-2	9	010	16871-2131-0	11	030
15841-9870-0	21	110	15881-6415-0	25	040	16851-1328-0	34	060	16873-0101-0	1	010
15841-9871-0	21	110	15881-6426-0	25	120	16851-1511-0	10	020	16873-2100-0	39	010
15841-9872-0	21	110	15881-6433-0	25	200	16851-1555-0	10	010	16875-7270-4	30	010
15841-9873-0	21	110	15881-6471-0	25	100	16851-1621-2	1	140	16878-5774-0	18	110
15841-9874-0	21	110	15881-6480-0	25	060	16851-2111-2	11	010	16878-5774-2	18	110
15841-9875-0	21	110	15881-6481-0	25	080		39	020	16878-5792-0	18	150
15841-9876-0	21	110	15881-7287-0	32	020	16851-2131-0	11	030	17331-5919-0	1	130
15841-9877-0	21	110	15881-7343-2	31	070	16851-2190-0	11	010	17341-6320-0	28	090
15841-9878-0	21	110	15881-9103-0	24	120	16851-2198-0	11	060	17548-6442-0	24	020
15841-9879-0	21	110	15881-9104-0	25	240	16851-2201-0	11	050	19077-5365-0	19	080
15841-9880-0	21	110	15881-9105-0	25	260	16851-2214-0	11	070	19203-7301-0	30	100
15841-9881-0	21	110	15881-9201-0	25	030	16851-2232-0	11	080	19212-6310-0	28	140
15841-9882-0	21	110	15881-9202-0	25	250	16851-3211-0	2	050	19212-9713-0	28	160
15841-9883-0	21	110	15881-9301-0	25	110	16851-3501-0	8	010	19215-2328-0	11	110
15841-9884-0	21	110	15881-9302-0	25	210	16851-3501-2	8	010	19215-6375-0	24	200
15841-9885-0	21	110	15881-9303-0	25	220	16851-3515-2	8	020	19215-9916-0	9	050
15841-9886-0	21	110	15881-9304-0	25	230	16851-3695-0	4	060	19237-6591-0	24	160
15841-9887-0	21	110	15881-9701-0	24	130	16851-5115-0	14	040		24	190
15841-9888-0	21	110	16000-5604-0	22	040	16851-5361-0	20	090		24	240
15841-9889-0	21	110	16000-5605-0	22	030	16851-5371-2	19	090	19269-6301-0	27	010
15841-9890-0	21	110	16001-5300-0	19	060	16851-5372-2	19	100		28	010
15841-9891-0	21	110		20	010	16851-5772-0	18	120	19280-5724-0	18	070
15841-9892-0	21	110	16001-5390-0	19	055	16851-5772-3	18	120	19461-5641-0	22	020
15852-0436-0	9	030	16006-5101-0	17	040	16851-6001-0	16	010	19461-8334-0	4	170
15852-2516-0	13	030	16006-5209-2	17	050	16851-6382-2	13	020	19461-8813-2	4	180
15852-3314-0	5	150	16006-5211-2	17	050	16851-6551-0	19	150	19462-1231-2	36	010
15852-7334-0	31	060	16006-5212-2	17	060	16851-7327-0	30	120	19666-0462-0	13	040
15852-7352-0	31	020	16222-8304-0	29	010	16851-7335-0	30	080	19838-6583-0	24	140
15852-7355-0	31	030	16231-6406-0	25	140	16851-9601-0	4	020	19872-6584-0	24	230
15853-3243-0	6	010	16231-6423-0	25	150	16851-9626-0	1	020	19872-6588-0	24	150
15861-1177-0	35	010	16241-6401-0	24	010	16851-9627-0	1	030	19883-7303-0	31	010
15861-1182-0	35	020		25	010	16853-2105-0	11	020	19883-7351-0	31	050
15861-1426-3	34	080	16241-6401-2	24	010		39	030	1A021-9602-0	30	040
15861-2297-0	11	080		25	010	16853-2109-0	11	020	1G021-9665-0	15	095
15861-2298-0	11	080	16241-6406-0	25	140	16853-3641-0	7	010	1G031-5421-0	15	080
15861-2347-0	11	140	16241-6485-0	25	160	16861-0405-0	9	110	1G639-5715-0	18	090
15861-2386-0	11	150	16241-6490-0	25	170	16861-1451-3	5	110	66436-6402-0	25	090
15861-2387-0	11	150	16241-7336-0	30	090	16861-1452-2	5	120	66436-6404-0	25	050
15861-2391-0	11	140	16241-7337-0	30	020	16861-1602-0	14	010	66436-6460-0	26	280
15861-2392-0	11	140	16261-9671-0	30	050	16861-2301-0	11	090			
15861-9101-0	17	150	16264-5214-0	23	020	16861-2348-0	11	160			
15861-9665-0	17	160	16285-6302-0	28	080	16861-2349-0	11	150			
15862-0413-2	4	090	16285-6357-0	28	200	16861-2501-4	13	010			
15862-1235-0	36	020	16285-9201-0	28	240	16861-5373-2	19	110			

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.

GIGANT DER FUNDAMENTALEN NOTWENDIGKEITEN

"Technologie für die Welt von Morgen"

Wir bei KUBOTA arbeiten ständig an diesem Ziel durch Forschung und Entwicklung neuer Produkte für den Agrarsektor, die Industrie, die Bauwirtschaft und viele andere Bereiche unserer modernen Zeit. Die Ziellinie verschiebt sich ständig, aber wir kommen ihr näher.

PRINTED in JAPAN
IMPRIME Au JAPON
DRÜCK JAPAN