


SEMINATRICE

SM 120-135-150-170

SM 120_{HI}-135_{HI}-150_{HI}-170_{HI}

(PER MTZ 120-120R-135-150-170
MTZ_{HI} 120-120R-135-150-170)



R2 Rinaldi Srl

40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italy - via degli Artigiani, 23
Tel. +39.051.943042 • Fax +39.051.6942086 • e-mail: r2@r2rinaldi.com

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cod. **036** rev.2

Edizione 06/2015

SIMBOLOGIA • SYMBOLS • SYMBOLES UTILISES • SYMBOLE • SIMBOLOGIA

I

Nella colonna CODICE di ogni distinta può essere presente uno di questi simboli:



Parte di ricambio momentaneamente priva di codice.

Per identificarla occorre indicare:

- Numero della tavola
- Numero di posizione
- Modello e matricola della macchina.

GB

In the CODED column of each list, you find one of following symbols:



Spare part temporarily uncoded.

To identify the part you must specify:

- Table code
- Position number
- Machine model and serial number.

F

Dans la colonne CODE de chaque liste Vous pouvez trouver un des symboles suivants:



Pièce de réchange temporairement sans code.

Pour son identification, il faut spécifier:

- Code du tableau
- Numéro de position
- Modèle et numéro de fabrique machine.

D

Die Reihe Anmerkungen jeder CODE kann eins folgender Symbole zeigen:



Ersatzteil hat vorübergehend keinen Code.

Um diesen Ersatzteil angeben zu können, müssen Sie:

- Code Tabelle
- Positionsnummer
- Maschinenmodell und - kennummer.

E

La columna CÓDIGO de cada lista puede presentar uno de los símbolos siguientes:



Repuesto actualmente falto de código.

Para la identificación del repuesto es necesario indicar:

- Código tabla
- Número de posición
- Modelo y número de serie máquina.



Parte di ricambio avente ulteriori parti di ricambio interne.

Per identificare le singole parti interne occorre andare alla tavola di corrispondente denominazione.



Spare part consisting of more internal spare parts.

To find the single internal parts, please refer to the relevant description table.



Pièce de réchange comprenant des pièces de rechange à l'intérieur.

Pour l'identification de pièces individuelles, se référer au tableau descriptif correspondant.



Ersatzteil hat weitere Ersatzteile auf der Innenseite.

Für die Identifikation der einzelnen Innerteile, die entsprechende Benennungstabelle nachschlagen.



Ruesto que consta de sucesivos repuestos internos.

Para la identificación de las partes internas distintas, ver tabla descriptiva correspondiente.



Parte di ricambio con variabili dimensionali o di quantità.

Occorre specificare il modello e la matricola della macchina individuabili nell'apposita targhetta.



Spare part with dimension or quantity variables.

Always specify the machine model and serial number, given in the identification plate.



Pièce détachée avec variables dimensionnelles o de quantité.

Spécifier toujours le modèle et le numéro de fabrique de la machine, donnés sur la plaque d'identification.



Ersatzteil mit variablen Maßen oder Menge.

Bitte, Modell und Fabriknummer der Maschine, die auf dem Typenschild abgedruckt sind, angeben.



Repuesto con variables dimensionales o de cantidad.

Declarar siempre el modelo y el número de serie de la máquina, que se encuentran en la tarjeta de identificación.

**COME ORDINARE I RICAMBI • HOW TO ORDER SPARE PARTS • COMMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES •
ANFRAGE VON ERSATZTEILEN • PEDIDO DE LOS REPUESTOS**

Per ordinare le parti di ricambio Vi preghiamo cortesemente di fornire al Servizio Assistenza tutte le seguenti informazioni:

- Modello, tipo e numero di matricola della macchina.
- Codice, descrizione e quantità delle parti di ricambio che si intendono ordinare.

Inoltre all'ordine sarà necessario precisare:

- Ragione sociale, indirizzo completo, recapito telefonico e telefax.
- Indirizzo completo al quale spedire le parti di ricambio.
- Eventuale mezzo di trasporto/vettore da utilizzare preferenzialmente.

When ordering spare parts, please supply After Sales Service the following information:

- Machine model, type and serial number
- Code, description and quantity of the spare parts you wish to order.

In addition to what above, add also:

- Corporate name, address, phone and fax number.
- Delivery address.
- Preferential transport mean/ carrier.

Pour commander les pièces de rechange nous vous prions de bien vouloir transmettre au Service Après-Vente les indications suivantes:

- Modèle, type et numéro de série de la machine.
- Code, description et quantité des pièces de rechange commandées.

De plus, indiquer dans la commande:

- Nom de la société, adresse complète, numéro de téléphone et de télécopieur.
- Adresse complète pour l'expédition.
- Eventuel moyen de transport/ expéditeur préférentiel.

Um Ersatzteil zu bestellen, bitten wir Sie höflichst, dem Kundendienst alle nachfolgend angeführten Angaben zu machen:

- Modell, Typ und Matrikel-Nr. der Maschine.
- Code, Beschreibung und Anzahl der Ersatzteile, die man bestellen möchte.

Außerdem sollte man bei der Bestellung angeben:

- Name der Firma, vollständige Adresse, Telefon und Faxnummer.
- Vollständige Adresse, an die Ersatzteile zu senden sind.
- Von Ihnen gewünschtes Transportmittel / Transportunternehmen.

Para el pedido de repuestos, Le rogamos se sirvan suministrar al Servicio Asistencia todas las indicaciones siguientes:

- Modelo, tipo y número de matrícula de la máquina.
- Código, descripción y cantidad de los repuestos pedido.

Además, se ruega detallar lo siguiente:

- Razón social, dirección completa, teléfono y telefax.
- Dirección completa a la que se deben enviar los repuestos.
- Eventual medio/agente de transporte que se desea utilizar.

**ELENCO CODICI PARTICOLARI COSTRUTTIVI • COMPONENT CODE LIST • LISTE CODES COMPOSANTS
LISTE DER BAUTEILECODES • LISTA CÓDIGOS COMPONENTES**

Codice/Code	Tavola/Table
034.015	02.0
034.032	05.0 11.0
034.061	08.0
036.004	01.0
036.006	04.0
036.013	02.0
036.014	05.0
036.024	08.0
036.025	02.0
036.026	05.0
036.035	02.0
036.036	05.0
036.037	08.0
036.038	11.0
036.048	07.0 10.0
036.049	02.0
036.050	05.0
036.055	01.0
036.056	04.0
036.057	07.0
036.058	10.0
036.064	01.0 04.0 07.0 10.0
036.071	03.0 06.0 09.0 12.0
036.073	03.0 06.0 09.0 12.0
036.074	03.0 06.0 09.0 12.0
036.081	01.0 04.0 07.0 10.0
036.082	01.0 04.0 07.0 10.0
036.083	01.0
036.084	03.0 06.0 09.0 12.0

Codice/Code	Tavola/Table
036.086	05.0 08.0 11.0
036.101	01.0 04.0 07.0 10.0
036.103	11.0
036.111	05.0 08.0 11.0
036.112	05.0 11.0
036.114	08.0
036.116	11.0
036.132	03.0 06.0 09.0 12.0
036.138	07.0
036.142	10.0
036.161	01.0 04.0
036.188	08.0
036.191	11.0
036.205	01.0 04.0 07.0 10.0
036.213	01.0 04.0 07.0 10.0
050.004	02.0
050.030	03.0 06.0 09.0 12.0
050.069	01.0 04.0 07.0 10.0
050.070	01.0 04.0 07.0 10.0
050.076	01.0 04.0 07.0 10.0
050.079	03.0 06.0 09.0 12.0
050.080	03.0 06.0 09.0 12.0
050.090	03.0 06.0 09.0 12.0
050.120	01.0 04.0 07.0 10.0
050.125	01.0 04.0 07.0 10.0
050.162	01.0 04.0 07.0 10.0
050.165	03.0 06.0 09.0 12.0
050.225	01.0
050.255	04.0 07.0 10.0

Codice/Code	Tavola/Table
050.263	01.0 04.0 07.0 10.0
050.320	03.0 06.0 09.0 12.0
090.036	01.0 04.0 07.0 10.0
000.064	05.0 08.0 11.0
000.065	05.0 08.0 11.0
000.001	03.0 06.0 09.0 12.0
000.008	02.0
000.009	02.0
036.006/B	04.0
036.006/C	04.0
036.006/D	04.0
036.006/S	04.0
036.080/D	05.0 08.0 11.0
036.080/S	05.0 08.0 11.0
036.083/L	04.0 07.0 10.0
036.083/LA	04.0 07.0 10.0
036.112/A	08.0
036.112B	05.0 08.0 11.0
036.112C	05.0 08.0 11.0
036.138/B	07.0
036.138/C	07.0
036.138/D	07.0
036.138/S	07.0
036.142/B	10.0
036.142/C	10.0
036.142/D	10.0
036.142/S	10.0
050.075/L	04.0 07.0 10.0

SM 120






CASSONETTO SEMINATRICE (SM 120)
SEEDER BOX (SM 120)
CAISSON SEMOIR (SM 120)
KASTEN DRILLMASCHINE (SM 120)
CAJA SEMBRADORA (SM 120)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 01.0



<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Qnt</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Description</i>	<i>Designation</i>	<i>Benennung</i>	<i>Denominaciones</i>
1	036.004/D	1	COPERCHIO DX SM-120	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
2	050.162	2	TIRANTE IN GOMMA	RUBBER TIE-ROG	TIRANT CAOUTCHOUC	GUMMI-ZUGSTANGE	TIRANTE DE GOMA
3	050.255	12	RIVETTO	RIVET	RIVET	NIETVERBINDUNG	REMACHE
4	050.125	2	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
5	036.055	1	SPAZZOLA SM-120	BOX BRUSH	BROSSE CAISSON	BÜRSTE KASTEN	CEPILLO CAJA
6	036.004	1	CASSONETTO SM-120	SEEDER BOX	CAISSON SEMOIR	KASTEN DRILLMASCHINE	CAJA SEMBRADORA
7	036.004/C	1	BANDELLA SM-120	BOX BAR	RABAT CAISSON	KASTENBAND	BANDA CAJA
8	61.01.00204	3	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
9	036.083	1	CARTER INTERNO CATENA SM-120	INTERNAL COVER FOR	CARTER INTERIEUR	INNERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER INTERIOR CADENA
10	30.03.00.004	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
11	036.082	1	PIGNONE	PINION	PIGNON	RITZEL	PINON
12	036.081	1	CORONA	RING GEAR	COURONNE	KRANZ	CORONA
13	036.083/A	1	CARTER ESTERNO SM-120	EXTERNAL COVER FOR	CARTER EXTERIEUR	AUSSERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER EXTERIOR CADENA
14	090.036	1	RULLO	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
15	050.075/C	1	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
16	050.076	1	MAGLIA DI GIUNZIONE	CHAIN JOINT	JOINT DE CHAÎNE	STECKGLIED	UNIÓN DE CADENA
17	21.0.0.04035	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	20.0.0.08050	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
19	20.0.0.08055	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
20	50.0.0.05016	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
21	25.2.1.08020	2	GRANO	SECURITY DOWEL	GRAIN	STIFT	PERNO DE TOPE
22	15.1.0.00.008	13	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
23	21.0.0.08016	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
24	30.03.00.006	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
25	31.02.00.0.08	13	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
26	036.004/S	1	COPERCHIO SX SM-120	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
27	30.01.00.008	8	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
28	050.070	1	FORCELLA	FORK	FOURCHE	GABEL	HORQUILLA
29	21.0.0.06020	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
30	15.0.0.00.006	8	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
31	036.205	2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR



SM PER MTZ / MTZ_{HI}


Tav. 01.0



CASSONETTO SEMINATRICE (SM 120)
SEEDER BOX (SM 120)
CAISSON SEMOIR (SM 120)
KASTEN DRILLMASCHINE (SM 120)
CAJA SEMBRADORA (SM 120)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 01.0






MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 120)
REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 120)
MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 120)
MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 120)
MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 120)



SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 02.0



<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Qnt</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Description</i>	<i>Designation</i>	<i>Benennung</i>	<i>Denominaciones</i>
1	15.0.0.01.010	10	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
2	15.0.0.00.012	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
3	000.008	1	TIRANTE	TIE ROD	TIRANT	SPANNSTANGE	TIRANTE
4	036.013	1	SUPPORTO RULLO SM-120	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
5	61.00.00204	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
6	15.0.0.01.008	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
7	036.080/D	1	SUPPORTO CASSONETTO DX	RIGHT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE DROIT	KASTENHALTERUNG RECHTS	SOPORTE CAJA DERECHA
8	036.080/S	1	SUPPORTO CASSONETTO SX	LEFT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE GAUCHE	KASTENHALTERUNG LINKS	SOPORTE CAJA IZQUIERDA
9	036.035	1	SUPPORTO SPAZZOLA SM-120	BRUSH SUPPORT	SUPPORT BROSE	BÜRSTENTRÄGER	SOPORTE CEPILLO
10	036.049	1	SPAZZOLA SM-120	BRUSH	BROSSE	BUERSTE	CEPILLO
11	036.025	1	RULLO SM-120	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
12	20.0.0.10045	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
13	30.03.00.012	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
14	20.0.0.10035	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
15	21.0.0.08030	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
16	21.0.0.06020	7	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
17	20.0.0.12040	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	15.0.0.00.006	7	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA
19	30.03.00.010	14	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
20	15.1.0.00.012	4	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA
21	050.004	1	COPIGLIA	COTTER PIN	GOUPILLE	SPLINT	CLAVIJA
22	30.03.00.008	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
23	30.03.00.006	-	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
24	000.009	1	GUIDA	GUIDE	GUIDE	FÜHRUNG	GUIA
25	15.0.0.00.010	4	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA
26	21.0.0.10030	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
27	034.015	1	PULISCI RULLO	ROLLER CLEANER	NETTOYEUR ROULEAU	WALZENREINIGER	LIMPIADOR RODILLO
28							



 $SM_{PER\ MTZ} / MTZ_{HI}$ **Tav. 03.0**



Pagina lasciata intenzionalmente bianca
This page intentionally left blank
Page laissée blanche intentionnellement
Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
Página dejada en blanco intencionalmente

SM 135






CASSONETTO SEMINATRICE (SM 135)
SEEDER BOX (SM 135)
CAISSON SEMOIR (SM 135)
KASTEN DRILLMASCHINE (SM 135)
CAJA SEMBRADORA (SM 135)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 04.0





Rif.	CODICE	Qnt	Descrizione	Description	Designation	Benennung	Denominaciones
1	036.006/D	1	COPERCHIO DX SM-135	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
2	050.162	2	TIRANTE IN GOMMA	RUBBER TIE-ROG	TIRANT CAOUTCHOUC	GUMMI-ZUGSTANGE	TIRANTE DE GOMA
3	050.255	12	RIVETTO	RIVET	RIVET	NIETVERBINDUNG	REMACHE
4	050.125	2	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
5	036.056	1	SPAZZOLA SM-135	BOX BRUSH	BROSSE CAISSON	BÜRSTE KASTEN	CEPILLO CAJA
6	036.006	1	CASSONETTO SM-135	SEEDER BOX	CAISSON SEMOIR	KASTEN DRILLMASCHINE	CAJA SEMBRADORA
7	036.006/C	1	BANDELLA SM-135	BOX BAR	RABAT CAISSON	KASTENBAND	BANDA CAJA
8	61.01.00204	3	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
9	036.083/L	1	CARTER INTERNO CATENA SM-135	INTERNAL COVER FOR	CARTER INTERIEUR	INNERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER INTERIOR CADENA
10	30.03.00.004	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
11	036.082	1	PIGNONE	PINION	PIGNON	RITZEL	PINON
12	036.081	1	CORONA	RING GEAR	COURONNE	KRANZ	CORONA
13	036.083/LA	1	CARTER ESTERNO SM-135	EXTERNAL COVER FOR	CARTER EXTERIEUR	AUSSERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER EXTERIOR CADENA
14	090.036	1	RULLO	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
15	050.075/L	1	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
16	050.076	1	MAGLIA DI GIUNZIONE	CHAIN JOINT	JOINT DE CHAÎNE	STECKGLIED	UNIÓN DE CADENA
17	21.0.0.04035	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	20.0.0.08050	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
19	20.0.0.08055	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
20	50.0.0.05016	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
21	25.2.1.08020	2	GRANO	SECURITY DOWEL	GRAIN	STIFT	PERNO DE TOPE
22	15.0.0.00.008	19	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
23	21.0.0.08016	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
24	30.03.00.006	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
25	31.02.00.0.08	5	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
26	036.006/S	1	COPERCHIO SX SM-135	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
27	30.01.00.008	9	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
28	050.070	1	FORCELLA	FORK	FOURCHE	GABEL	HORQUILLA
29	21.0.0.06020	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
30	15.0.0.00.006	8	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
31	036.205	2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR



SM PER MTZ / MTZ_{HI}

Tav. 04.0


**SM PER MTZ / MTZHI****Tav. 04.0**



MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 135)
REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 135)
MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 135)
MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 135)
MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 135)

SM PER MTZ / MTZ_{HI}

Tav. 05.0



<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Qnt</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Description</i>	<i>Designation</i>	<i>Benennung</i>	<i>Denominaciones</i>
1	15.1.0.00.010	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
2	15.0.0.00.012	12	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
3A	000.065	-	TUBO INFERIORE L=370	LOWER PART	TUBE INFERIEURE	ROHR VERBIN	TUBO INFERIOR
3B	000.064	-	TUBO INFERIORE L=225	LOWER PART	TUBE INFERIEURE	ROHR VERBIN	TUBO INFERIOR
4	036.014	1	SUPPORTO RULLO SM-135	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
5	61.00.00204	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
6	30.03.00.006	7	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
7	036.080/D	1	SUPPORTO CASSONETTO DX	RIGHT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE DROIT	KASTENHALTERUNG RECHTS	SOPORTE CAJA DERECHA
8	036.080/S	1	SUPPORTO CASSONETTO SX	LEFT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE GAUCHE	KASTENHALTERUNG LINKS	SOPORTE CAJA IZQUIERDA
9	036.036	1	SUPPORTO SPAZZOLA SM-135	BRUSH SUPPORT	SUPPORT BROUSSE	BÜRSTENTRÄGER	SOPORTE CEPILLO
10	036.050	1	SPAZZOLA SM-135	BRUSH	BROSSE	BUERSTE	CEPILLO
11	036.026	1	RULLO SM-135	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
12	20.0.0.10040	7	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
13	036.112B	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPEJOR
14	20.0.0.10035	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
15	21.0.0.08030	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
16	21.0.0.06020	-	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
17	20.0.0.12040	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	036.086	4	PIATTO	PLATE	PLATEAU	TELLER	DISCO
19	30.03.00.010	11	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
20	30.03.00.012	10	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
21	15.0.0.00.006	7	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA
22	30.03.00.008	-	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
23	036.111	1	STAFFA	BRACKET	ETRIER	BUEGEL	ESTRIBO
24	20.0.0.10045	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
25	20.0.0.12080	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
26	036.112	1	SUPPORTO SM-135	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
27	15.0.0.00.008	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
28	036.112C	1	PIASTRA	PLATE	PLAQUE	PLATTE	PLANCHA
29	15.0.0.00.010	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
30	21.0.0.12025	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO



SM PER MTZ / MTZHI


Tav. 05.0



MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 135)
REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 135)
MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 135)
MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 135)
MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 135)

SM PER MTZ / MTZ_{HI}

Tav. 05.0



[illegible]


Tav. 05.0



COMANDI OPERATORE (SM 135)
OPERATION CONTROLS (SM 135)
COMMANDES OPERATEUR (SM 135)
BEDIENERSTEUERUNGEN (SM 135)
MANDOS OPERADOR (SM 135)

SM PER MTZ / MTZ_{HI}

Tav. 06.0







Pagina lasciata intenzionalmente bianca
This page intentionally left blank
Page laissée blanche intentionnellement
Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
Página dejada en blanco intencionalmente

SM 150





SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 07.0

<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Qnt</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Description</i>	<i>Designation</i>	<i>Benennung</i>	<i>Denominaciones</i>
1	036.138/D	1	COPERCHIO DX SM-150	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
2	050.162	2	TIRANTE IN GOMMA	RUBBER TIE-ROG	TIRANT CAOUTCHOUC	GUMMI-ZUGSTANGE	TIRANTE DE GOMA
3	050.255	12	RIVETTO	RIVET	RIVET	NIETVERBINDUNG	REMACHE
4	050.125	2	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
5	036.057	1	SPAZZOLA SM-150	BOX BRUSH	BROSSE CAISSON	BÜRSTE KASTEN	CEPILLO CAJA
6	036.138	1	CASSONETTO SM-150	SEEDER BOX	CAISSON SEMOIR	KASTEN DRILLMASCHINE	CAJA SEMBRADORA
7	036.138/C	1	BANDELLA SM-150	BOX BAR	RABAT CAISSON	KASTENBAND	BANDA CAJA
8	61.01.00204	3	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
9	036.083/L	1	CARTER INTERNO CATENA SM-150	INTERNAL COVER FOR	CARTER INTERIEUR	INNERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER INTERIOR CADENA
10	30.03.00.004	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
11	036.082	1	PIGNONE	PINION	PIGNON	RITZEL	PINON
12	036.081	1	CORONA	RING GEAR	COURONNE	KRANZ	CORONA
13	036.083/LA	1	CARTER ESTERNO SM-150	EXTERNAL COVER FOR	CARTER EXTERIEUR	AUSSERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER EXTERIOR CADENA
14	090.036	1	RULLO	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
15	050.075/L	1	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
16	050.076	1	MAGLIA DI GIUNZIONE	CHAIN JOINT	JOINT DE CHAÎNE	STECKGLIED	UNIÓN DE CADENA
17	21.0.0.04035	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	20.0.0.08050	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
19	20.0.0.08055	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
20	50.0.0.05016	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
21	25.2.1.08020	2	GRANO	SECURITY DOWEL	GRAIN	STIFT	PERNO DE TOPE
22	15.0.0.00.008	19	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
23	21.0.0.08016	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
24	30.03.00.006	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
25	31.02.00.0.08	5	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
26	036.138/S	1	COPERCHIO SX SM-150	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
27	30.01.00.008	9	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
28	050.070	1	FORCELLA	FORK	FOURCHE	GABEL	HORQUILLA
29	21.0.0.06020	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
30	15.0.0.00.006	8	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
31	036.205	2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR



SM PER MTZ / MTZ_{HI}


Tav. 07.0



CASSONETTO SEMINATRICE (SM 150)
SEEDER BOX (SM 150)
CAISSON SEMOIR (SM 150)
KASTEN DRILLMASCHINE (SM 150)
CAJA SEMBRADORA (SM 150)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 07.0






MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 150)
REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 150)
MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 150)
MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 150)
MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 150)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 08.0



<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Qnt</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Description</i>	<i>Designation</i>	<i>Benennung</i>	<i>Denominaciones</i>
1	15.1.0.00.010	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
2	15.0.0.00.012	12	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
3A	000.065	-	TUBO INFERIORE L=370	LOWER PART	TUBE INFERIEURE	ROHR VERBIN	TUBO INFERIOR
3B	000.064	-	TUBO INFERIORE L=225	LOWER PART	TUBE INFERIEURE	ROHR VERBIN	TUBO INFERIOR
4	036.114	1	SUPPORTO RULLO SM-150	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
5	61.00.00204	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
6	036.112/A	1	SUPPORTO SM-150	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
7	036.080/D	1	SUPPORTO CASSONETTO DX	RIGHT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE DROIT	KASTENHALTERUNG RECHTS	SOPORTE CAJA DERECHA
8	036.080/S	1	SUPPORTO CASSONETTO SX	LEFT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE GAUCHE	KASTENHALTERUNG LINKS	SOPORTE CAJA IZQUIERDA
9	036.037	1	SUPPORTO SPAZZOLA SM-150	BRUSH SUPPORT	SUPPORT BROSSE	BÜRSTENTRÄGER	SOPORTE CEPILLO
10	036.188	1	SPAZZOLA SM-150	BRUSH	BROSSE	BUERSTE	CEPILLO
11	036.024	1	RULLO SM-150	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
12	20.0.0.10040	7	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
13	036.112B	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPEJOR
14	20.0.0.10035	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
15	21.0.0.08030	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
16	21.0.0.06020	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
17	20.0.0.12040	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	036.086	4	PIATTO	PLATE	PLATEAU	TELLER	DISCO
19	30.03.00.010	11	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
20	30.03.00.012	6	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
21	30.03.00.006	8	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
22	30.03.00.008	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
23	036.111	1	STAFFA	BRACKET	ETRIER	BUEGEL	ESTRIBO
24	15.0.0.00.006	8	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA
25	20.0.0.12080	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
26	20.0.0.10045	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
27	15.0.0.01.008	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
28	036.112C	1	PIASTRA	PLATE	PLAQUE	PLATTE	PLANCHA
29	15.0.0.00.010	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
30	21.0.0.12025	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO



SM PER MTZ / MTZ_{HI}


Tav. 08.0



MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 150)
REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 150)
MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 150)
MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 150)
MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 150)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 08.0






COMANDI OPERATORE (SM 135)
OPERATION CONTROLS (SM 135)
COMMANDES OPERATEUR (SM 135)
BEDIENERSTEUERUNGEN (SM 135)
MANDOS OPERADOR (SM 135)

SM PER MTZ / MTZ_{HI}

Tav. 09.0





Pagina lasciata intenzionalmente bianca
This page intentionally left blank
Page laissée blanche intentionnellement
Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen
Página dejada en blanco intencionalmente

SM 170






CASSONETTO SEMINATRICE (SM 170)
SEEDER BOX (SM 170)
CAISSON SEMOIR (SM 170)
KASTEN DRILLMASCHINE (SM 170)
CAJA SEMBRADORA (SM 170)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 10.0




Rif.	CODICE	Qnt	Descrizione	Description	Designation	Benennung	Denominaciones
1	036.142/D	1	COPERCHIO DX SM-170	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
2	050.162	2	TIRANTE IN GOMMA	RUBBER TIE-ROG	TIRANT CAOUTCHOUC	GUMMI-ZUGSTANGE	TIRANTE DE GOMA
3	050.255	12	RIVETTO	RIVET	RIVET	NIETVERBINDUNG	REMACHE
4	050.125	2	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
5	036.058	1	SPAZZOLA SM-170	BOX BRUSH	BROSSE CAISSON	BÜRSTE KASTEN	CEPILLO CAJA
6	036.142	1	CASSONETTO SM-170	SEEDER BOX	CAISSON SEMOIR	KASTEN DRILLMASCHINE	CAJA SEMBRADORA
7	036.142/C	1	BANDELLA SM-170	BOX BAR	RABAT CAISSON	KASTENBAND	BANDA CAJA
8	61.01.00204	3	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
9	036.083/L	1	CARTER INTERNO CATENA SM-170	INTERNAL COVER FOR	CARTER INTERIEUR	INNERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER INTERIOR CADENA
10	30.03.00.004	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
11	036.082	1	PIGNONE	PINION	PIGNON	RITZEL	PINON
12	036.081	1	CORONA	RING GEAR	COURONNE	KRANZ	CORONA
13	036.083/LA	1	CARTER ESTERNO SM-170	EXTERNAL COVER FOR	CARTER EXTERIEUR	AUSSERE SCHUTZABDECKUNG	CÁRTER EXTERIOR CADENA
14	090.036	1	RULLO	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
15	050.075/L	1	CATENA	CHAIN	CHAÎNE	KETTE	CADENA
16	050.076	1	MAGLIA DI GIUNZIONE	CHAIN JOINT	JOINT DE CHAÎNE	STECKGLIED	UNIÓN DE CADENA
17	21.0.0.04035	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	20.0.0.08050	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
19	20.0.0.08055	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
20	50.0.0.05016	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
21	25.2.1.08020	2	GRANO	SECURITY DOWEL	GRAIN	STIFT	PERNO DE TOPE
22	15.0.0.00.008	19	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
23	21.0.0.08016	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
24	30.03.00.006	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
25	31.02.00.0.08	5	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA
26	036.142/S	1	COPERCHIO SX SM-170	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA
27	30.01.00.008	9	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
28	050.070	1	FORCELLA	FORK	FOURCHE	GABEL	HORQUILLA
29	21.0.0.06020	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
30	15.0.0.00.006	8	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
31	036.205	2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR




SM PER MTZ / MTZ_{HI}

Tav. 10.0



Tav. 10.0






MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 170)
REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 170)
MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 170)
MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 170)
MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 170)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 11.0



<i>Rif.</i>	<i>CODICE</i>	<i>Qnt</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Description</i>	<i>Designation</i>	<i>Benennung</i>	<i>Denominaciones</i>
1	15.1.0.00.010	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
2	15.0.0.00.012	12	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
3A	000.065	-	TUBO INFERIORE L=370	LOWER PART	TUBE INFERIEURE	ROHR VERBIN	TUBO INFERIOR
3B	000.064	-	TUBO INFERIORE L=225	LOWER PART	TUBE INFERIEURE	ROHR VERBIN	TUBO INFERIOR
4	036.116	1	SUPPORTO RULLO SM-170	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
5	61.00.00204	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
6	30.03.00.006	7	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
7	036.080/D	1	SUPPORTO CASSONETTO DX	RIGHT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE DROIT	KASTENHALTERUNG RECHTS	SOPORTE CAJA DERECHA
8	036.080/S	1	SUPPORTO CASSONETTO SX	LEFT BOX SUPPORT	SUPPORT COFFRE GAUCHE	KASTENHALTERUNG LINKS	SOPORTE CAJA IZQUIERDA
9	036.038	1	SUPPORTO SPAZZOLA SM-170	BRUSH SUPPORT	SUPPORT BROSSE	BÜRSTENTRÄGER	SOPORTE CEPILLO
10	036.191	1	SPAZZOLA SM-170	BRUSH	BROSSE	BUERSTE	CEPILLO
11	036.103	1	RULLO SM-170	ROLLER	ROULEAU	WALZE ROLLE	RODILLO
12	20.0.0.10040	7	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
13	036.112B	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPEJOR
14	20.0.0.10035	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
15	21.0.0.08030	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
16	21.0.0.06020	-	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
17	20.0.0.12040	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
18	036.086	4	PIATTO	PLATE	PLATEAU	TELLER	DISCO
19	30.03.00.010	11	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
20	30.03.00.012	10	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
21	15.0.0.00.006	7	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA
22	30.03.00.008	-	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA
23	036.111	1	STAFFA	BRACKET	ETRIER	BUEGEL	ESTRIBO
24	20.0.0.10045	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
25	20.0.0.12080	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO
26	036.112	1	SUPPORTO SM-170	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE
27	15.0.0.00.008	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
28	036.112C	1	PIASTRA	PLATE	PLAQUE	PLATTE	PLANCHA
29	15.0.0.00.010	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA
30	21.0.0.12025	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO



SM PER MTZ / MTZ_{HI}


Tav. 11.0



MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 170)
REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 170)
MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 170)
MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 170)
MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 170)

SM PER MTZ / MTZHI

Tav. 11.0






COMANDI OPERATORE (SM 170)
OPERATION CONTROLS (SM 170)
COMMANDES OPERATEUR (SM 170)
BEDIENERSTEUERUNGEN (SM 170)
MANDOS OPERADOR (SM 170)

SM PER MTZ / MTZ_{HI}

Tav. 12.0



INDICE DELLE TAVOLE • TABLE INDEX • INDEX DES TABLEAUX

01.0	CASSONETTO SEMINATRICE (SM 120)	SEEDER BOX (SM 120)	CAISSON SEMOIR (SM 120)
02.0	MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 120)	REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 120)	MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 120)
03.0	COMANDI OPERATORE (SM 120)	OPERATION CONTROLS (SM 120)	COMMANDES OPERATEUR (SM 120)
04.0	CASSONETTO SEMINATRICE (SM 135)	SEEDER BOX (SM 135)	CAISSON SEMOIR (SM 135)
05.0	MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 135)	REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 135)	MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 135)
06.0	COMANDI OPERATORE (SM 135)	OPERATION CONTROLS (SM 135)	COMMANDES OPERATEUR (SM 135)
07.0	CASSONETTO SEMINATRICE (SM 150)	SEEDER BOX (SM 150)	CAISSON SEMOIR (SM 150)
08.0	MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 150)	REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 150)	MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 150)
09.0	COMANDI OPERATORE (SM 150)	OPERATION CONTROLS (SM 150)	COMMANDES OPERATEUR (SM 150)
10.0	CASSONETTO SEMINATRICE (SM 170)	SEEDER BOX (SM 170)	CAISSON SEMOIR (SM 170)
11.0	MONTAGGIO RULLO POSTERIORE (SM 170)	REAR ROLLER ASSEMBLY (SM 170)	MONTAGE ROULEAUX ARRIERE (SM 170)
12.0	COMANDI OPERATORE (SM 170)	OPERATION CONTROLS (SM 170)	COMMANDES OPERATEUR (SM 170)

TABELLEN-VERZEICHNIS • INDICE DE LAS TABLAS

01.1	KASTEN DRILLMASCHINE (SM 120)	CAJA SEMBRADORA (SM 120)
02.1	MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 120)	MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 120)
03.1	BEDIENERSTEUERUNGEN (SM 120)	MANDOS OPERADOR (SM 120)
04.1	KASTEN DRILLMASCHINE (SM 135)	CAJA SEMBRADORA (SM 135)
05.1	MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 135)	MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 135)
06.1	BEDIENERSTEUERUNGEN (SM 135)	MANDOS OPERADOR (SM 135)
07.1	KASTEN DRILLMASCHINE (SM 150)	CAJA SEMBRADORA (SM 150)
08.1	MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 150)	MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 150)
09.1	BEDIENERSTEUERUNGEN (SM 150)	MANDOS OPERADOR (SM 150)
10.1	KASTEN DRILLMASCHINE (SM 170)	CAJA SEMBRADORA (SM 170)
11.1	MONTAGE HINTERE ROLLEN (SM 170)	MONTAGE RODILLOS TRASERO (SM 170)
12.1	BEDIENERSTEUERUNGEN (SM 170)	MANDOS OPERADOR (SM 170)