
Instrukcja uruchomienia projektu

1. Tworzymy folder, do którego klonowane będzie repozytorium projektu. np. C:/projekt.

Uwaga! – ścieżka dostępu nie może zawierać spacji ani żadnych niestandardowych znaków, spowoduje to nieprawidłowe działanie Eclipse SDK.


2. Klonujemy repozytorium do utworzonego folderu. Adres repozytorium:


https://github.com/NVi5/Basys3 IcyTower.git




3. Po sklonowaniu repozytorium przechodzimy do katalogu ./Basys3_IcyTower/vivado i otwieramy plik vivado.xpr, następnie czekamy na uruchomienie środowiska Vivado.

4. Po uruchomieniu Vivado wybieramy opcję Generate Bitstream, z domyślnymi ustawieniami (może to zająć ponad 40 minut).







5. Po zakończeniu generowanie bitstreamu zamykamy okno Bitstream Generation Completed.




6. W Vivado wybieramy opcję **File > Export > Export hardware**.




7. W oknie, które się pojawi wybieramy opcję **Include bitstream** i w polu **Export to:** wybieramy Chose Location i wskazujemy folder \${Lokalizacja_projektu }/sdk, np. C:/projekt/Basys3_lcyTower/sdk.



8. W vivado wybieramy opcję File > Launch SDK.




9. W oknie, które się pojawiło w obu przypadkach wybieramy Chose Location i wybieramy lokalizację \${Lokalizacja_projektu }/sdk, np. C:/projekt/Basys3_lcyTower/sdk.




10. Czekamy na załadowanie się SDK.


11. Czekamy na pojawienie się okna i zaimportowanie specyfikacji sprzętowej.




12. Po zakończeniu wszystkich operacji powinnyśmy uzyskać taki widok w SDK



13. Wybieramy opcję Project > Clean.




14. W oknie, które się pojawi wybieramy opcje: Clean all projects, Start a build immediately i Build the entire workspace.




15. Po zakończeniu, w oknie Console powinniśmy zobaczyć następujący komunikat:

```
🥷 Problems 🔎 Tasks 📮 Console 🛭 🗏 Properties 📮 SDK Terminal
                                          CDT Build Console [basys3_lcyTower]
'Finished building target: basys3_IcyTower.elf'
'Invoking: MicroBlaze Print Size'
mb-size basys3_IcyTower.elf
                           tee "basys3_IcyTower.elf.size"
   text
          data
                   bss
                           dec
                                  hex filename
 43654
          1852
                 10758
                         56264
                                 dbc8 basys3 IcyTower.elf
'Finished building: basys3_IcyTower.elf.size'
13:52:15 Build Finished (took 12s.66ms)
<
                                                      Writable
                                                                    Smart Insert
```

16. W tym momencie podłączamy płytkę Basys 3 do komputera i czekamy na jej wykrycie przez system. Następnie w SDK wybieramy opcję **Program FPGA.**




17. W oknie, które się pojawi konfigurujemy opcje tak jak na obrazku poniżej i w polu **EMI/ELF file to initialize in Block Ram** wybieramy wcześniej wygenerowany plik ELF (powinien pojawić się na rozwijanej liście).




18. Po zakończeniu programowania, Płytka Basys 3 jest gotowa do podłączenia monitora, klawiatury i rozpoczęcia gry.

19. Dodatkowo w oknie projektu możemy otworzyć plik Basys3_IcyTower/include/game.hpp, i pozmieniać parametry gry.



20. Po zakończeniu zmian naciskamy Ctrl + s, aby zapisać i Ctrl + b, aby skompilować projekt.


21. Po skompilowaniu możemy zaktualizować program w pamięci procesora wybierając opcję **Run** i w oknie które się pojawiło **Launch on Hardware** (GDB).




Programowanie pamięci SPI.

- Aby zachować konfigurację FPGA i za każdym uruchomieniem płytki Basys 3 nasza gra została załadowana musimy skonfigurować pamięć SPI. Uwaga! – wykonanie poprzedniej części instrukcji jest wymagane do zaprogramowania pamięci.
- 2. Przełączamy się na okno Vivado.
- 3. W oknie Tcl Console wklejamy następującą komendę i wciskamy Enter:
 - write_cfgmem -format mcs -size 32 -interface SPIx1 -loadbit "up 0x0 ../sdk/main_hw_platform_0/download.bit" -file
 - ../sdk/main_hw_platform_0/download.mcs -force


4. Po pozytywnym zakończeniu operacji zobaczymy komunikat:




 W vivado wybieramy opcję Open Hardware Manager > Open Target > Auto Connect




6. Po nawiązaniu połączenia w plytką Basys 3, wybieramy opcję **Add Configuration Memory Device.**




7. W oknie, które się pojawi wybieramy następujący model pamięci



8. Po naciśnięciu OK wybieramy opcję zaprogramowania pamięci



9. W oknie, które się pojawi wybieramy ścieżki dostępu do pliku download.mcs -\${Lokalizacja_projektu}/sdk/main_hw_platform_0/download.mcs, np. C:/projekt/Basys3_lcyTower/sdk/main_hw_platform_0/download.mcs, oraz pliku download.prm - \${Lokalizacja_projektu}/sdk/main_hw_platform_0/download.prm, np. C:/projekt/Basys3_lcyTower/sdk/main_hw_platform_0/download.prm.



10. Po zakończeniu programowania przełączamy zworkę **JP1** na płytce Basys 3 w pozycję **QSPI** i naciskamy przycisk **PROG** znajdujący się obok zworki.