วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2569

ตัวแทนสายใกล้

ใบราคาสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน (สินค้าเตาแก๊ส)

D = DEAD (สินค้าตกรุ่น), N= NEW (สินค้ารุ่นใหม่), C = Current (รุ่นแบบปัจจุบัน), U = UNLIMITED (สามารถสั่งสินค้าได้),
L = LIMITED (ไม่สามารถสั่งสินค้าได้), X = สินค้าที่ไม่แนะนำให้ตัวแทนเบิก

รหัส	MATERIAL	ยี่ห้อ	แบบ	ประเภท	รุ่นแบบ	ราคาเงินสด	ราคาตั้งขาย	เงินดาวน์	% COM	หักคอม	หักคอมของแถม	หักคอมของแถมเกียร์	หักคอมของแถมเกียร์ โบนัสเงินสด	ของแถมและรหัส
C,U,X	A11A0K094000061	Electrolux	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส ELECTROLUX ETG728TL	2,390	2,590	290	3%	2,318	2,318	2,318	2,318	
C-SKU,U,	A11A0K094000071	Electrolux	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส ELECTROLUX ETG726 BXS	2,190	2,390	290	3%	2,124	2,124	2,124	2,124	
C,U,X	A11A0K094000075	Electrolux	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส ELECTROLUX ETG7276GKR	2,890	3,090	290	3%	2,803	2,803	2,803	2,803	
D,U,X	A11A0K094000077	Electrolux	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส ELECTROLUX ETG7286GKR	3,890	4,190	390	3%	3,773	3,773	3,773	3,773	
N,U,X	A11A0K094000079	Electrolux	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส ELECTROLUX ETG7277GKR	3,190	3,390	390	3%	3,094	3,094	3,094	3,094	
N,U,X	A11A0K094000080	Electrolux	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส ELECTROLUX ETG7287GKR	4,190	4,490	490	3%	4,064	4,064	4,064	4,064	
C-SKU,U,	A11A0K0NC000007	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA K1000	299	-	-	10%	269	269	269	269	
C,U,X	A11A0K0NC000026	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA K1007	329	-	-	3%	319	319	319	319	
C,U,X	A11A0K0NC000015	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA X1300	490	-	-	3%	475	475	475	475	
C,U,X	A11A0K0NC000014	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA K2004	590	-	-	5%	560	560	560	560	
C,U,X	A11A0K0NC000002	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA K2005	590	-	-	5%	560	560	560	560	
C,U,X	A11A0K0NC000009	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA K2007	590	-	-	5%	560	560	560	560	
C-SKU,U,	A11A0K0NC000010	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA X2500	990	-	-	5%	940	940	940	940	
C,U,X	A11A0K0NC000027	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส KASHIWA K3001	990	-	-	5%	940	940	940	940	
C,U,X	A11A0K0NC000017	KASHIWA	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊สปิ้งย่าง KASHIWA KW701	2,390	2,590	290	3%	2,318	2,318	2,318	2,318	
C,U,X	A11A0K0SQ000001	SMARTHOME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส SMARTHOME SM-GA1H-03	219	-	-	5%	209	209	209	209	
C,U,X	A11A0K0SQ000013	SMARTHOME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊สปิคนิค SMARTHOME SM-PGA02	299	-	-	3%	290	290	290	290	
C,U,X	A11A0K0SQ000014	SMARTHOME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส SMARTHOME SM-GA2H-03	499	-	-	3%	484	484	484	484	
N,U,X	A11A0K0SQ000015	SMARTHOME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊สปิคนิค SMARTHOME SM-PGA03	149	-	-	5%	141	141	141	141	
C,U,X	A11A0K0AH000058	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊สปิคนิค LUCKY-FLAME LF-90SD	690	-	-	3%	669	669	669	669	
C,U,X	A11A0K0AH000062	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊สปิคนิค LUCKY-FLAME LF90CD	790	-	-	3%	766	766	766	766	
C,U,X	A11A0K0AH000060	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF90G	1,190	1,290	190	5%	1,130	1,130	1,130	1,130	
C,U,X	A11A0K0AH000061	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF90GD XL	1,490	1,590	190	5%	1,415	1,415	1,415	1,415	
C,U,X	A11A0K0AH000063	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME AT101S	1,290	1,390	190	5%	1,225	1,225	1,225	1,225	
C,U,X	A11A0K0AH000056	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME AT-141	1,090	1,190	99	5%	1,035	1,035	1,035	1,035	
C,U,X	A11A0K0AH000057	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME AT-142	1,890	2,090	190	3%	1,833	1,833	1,833	1,833	
C,U,X	A11A0K0AH000064	LUCKY FLAME	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME AG2102S	3,590	3,890	390	10%	3,231	3,231	3,231	3,231	
C,U,X	A11A0K0AH000052	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME AT-402R	3,890	4,190	390	10%	3,501	3,501	3,501	3,501	
C,U,X	A11A0K0AH000051	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME AT-502R	1,890	2,090	190	5%	1,795	1,795	1,795	1,795	
C,U,X	A11A0K0AH000066	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF502 ฟ้า	1,590	1,690	190	5%	1,510	1,510	1,510	1,510	
C,U,X	A11A0K0AH000069	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF502 เหลือง	1,590	1,690	190	5%	1,510	1,510	1,510	1,510	
C,U,X	A11A0K0AH000070	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF502 แดง	1,590	1,690	190	5%	1,510	1,510	1,510	1,510	
C,U,X	A11A0K0AH000067	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF402 ฟ้า	3,290	3,490	390	10%	2,961	2,961	2,961	2,961	
C,U,X	A11A0K0AH000071	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF402 เหลือง	3,290	3,490	390	10%	2,961	2,961	2,961	2,961	
C,U,X	A11A0K0AH000072	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME LF402 แดง	3,290	3,490	390	10%	2,961	2,961	2,961	2,961	
C,U,X	A11A0K0AH000068	LUCKY FLAME	060:ตั้งพื้น	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส LUCKY-FLAME SA920	1,590	1,690	190	5%	1,510	1,510	1,510	1,510	
C,U,X	A11A0K0GJ000010	RINNAI	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	419:1 หัวเตา	เตาแก๊ส RINNAI RT-901SC	1,390	1,490	190	5%	1,320	1,320	1,320	1,320	
C,U,X	A11A0K0GJ000011	RINNAI	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส RINNAI RY-9002SST	3,190	3,390	390	10%	2,871	2,871	2,871	2,871	
C,U,X	A11A0K0GJ000012	RINNAI	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส RINNAI HOWARO C	15,900	16,890	2,390	5%	15,105	15,105	15,105	15,105	
C,U,X	A11A0K0GJ000013	RINNAI	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาแก๊ส RINNAI HOWARO	9,900	10,490	990	5%	9,405	9,405	9,405	9,405	
C,L,X	A11A0K09M000010	IMARFLEX	226:เตาตั้งโต๊ะแก๊ส	420:2 หัวเตา	เตาปิ้งไข่นกกระทา IMARFLEX IF042	1,390	1,490	190	3%	1,348	1,348	1,348	1,348	