# 5

# 5. CPU의 성능 향상 기법

## 5-1. 빠른 CPU를 위한 설계 기법

CPU의 속도를 빠르게 만드는 방법?

- ⇒ 1. 클럭 속도를 높이기
  - 2. 코어 수를 늘리기
  - 3. 스레드 수를 늘리기

#### 1. 클럭 속도

클럭 속도를 빠르게 하면 ⇒ 일반적으로 CPU의 속도를 빠르게 할 수 있음. BUT, 클럭 신호를 필요 이상으로 높이면 발열이 심해지고, 속도가 빨라지지 않음.

#### <클럭 속도>

- 클럭 속도: 헤르츠(Hz) 단위로 측정, 헤르츠(Hz): 1초에 클럭이 반복되는 횟수
- 클럭이 '똑-딱'하고 1초에 한번 반복되면 1Hz, 1초에 100번 반복되면 100Hz

#### 2. 코어 & 멀티 코어


코어(Core)란?

- CPU 내에서 명령어를 실행하는 부품으로, 여러 개 존재할 수 있음
- 멀티코어 프로세스 : 여러 개의 코어를 포함하고 있는 CPU
- ⇒ BUT, 코어 수에 비례해서 CPU 속도가 빨라지는 것은 아니고, 명령어 분배가 중요함

#### 3. 스레드 & 멀티 스레드


스레드란?

- 실행 흐름의 단위
- 하드웨어적 스레드, 소프트웨어적 스레드로 구분
- 하드웨어적 스레드 : 하나의 코어가 동시에 처리하는 명령어 단위로, **논리 프로세서**라고 도 함



2코어 4스레드 CPU 같은 것을 멀티스레드 프로세서, 멀티스레드 CPU라고 부른다.


• 소프트웨어적 스레드: 하나의 프로그램에서 독립적으로 실행되는 단위로, 1코어 1스레드 CPU도 여러 소프트웨어적스레드를 만들 수 있음.



# 5-2. 명령어 병렬 처리 기법

#### 1. 명령어 파이프라인

- : 동시에 여러 개의 명령어를 겹쳐서 실행하는 기법으로, 성능 향상에 기여.
  - 1. 명령어 인출(Instruction Fetch)
  - 2. 명령어 해석(Instruction Decode)
  - 3. 명령어 실행(Execute Instruction)
  - 4. 결과 저장(Write Back)



⇒ 각 단계가 겹치지 않는다면 CPU는 '각 단계를 동시에 실행할 수 있다'


#### 2. 파이프라인 위험

: 명령어 파이프라인이 성능 향상에 실패하는 경우

- 데이터 위험: 명령어 간의 의존성에 의해 야기. 모든 명령어를 동시에 처리할 수 없음 (이전 명령어를 끝까지 실행해야만 비로소 실행할 수 있는 경우)
- 제어 위헌: 프로그램 카운터의 갑작스러운 변화
- 구조적 위험: 서로 다른 명령어가 같은 CPU 부품(ALU, 레지스터)를 쓰려고 할 때

#### 3. 슈퍼스칼라

: CPU 내부에 여러 개의 명령어 파이프라인을 포함한 구조로, 오늘날의 멀티스레드 프로세서



⇒ 이론적으로는 파이프라인 개수에 비례하여 처리 속도가 증가하나, 파이프라인 위험도의 증가로 인하여 파이프라인 개수에 비례해 처리 속도가 증가하지는 않는다.

#### 4. 비순차적 명령어 처리

: 파이프라인의 중단을 방지하기 위해 명령어를 순차적으로 처리하지 않는 명령어 병렬 처리 기법

# 5-3. 명령어 집합 구조, CISC와 RISC

### 1. 명령어 집합(구조)

: CPU가 이해할 수 있는 명령어들의 모음

cf) ISA: CPU의 언어이지 하드웨어가 소프트웨어를 어떻게 이해할지에 대한 약속

#### 2. CISC (Complex Instruction Set Computer)

: 복잡한 명령어 집합을 활용하는 컴퓨터(CPU) (ex, x86, x86-64), 과거에 많이 사용

- 명령어의 형태와 크기가 다양한 가변 길이 명령어를 활용
- 상대적으로 적은 수의 명령어로도 프로그램을 실행할 수 있음
- 명령어 파이프라이닝이 불리 & 대다수의 복잡한 명령어는 사용 빈도가 낮음

#### 3. RISC(Reduced Instruction Set Computer)

: 명령어의 종류가 적고, 짧고 규격화된 명령어 사용, 최근에 각광 받음

- 단순하고 적은 수의 고정 길이 명령어 집합을 활용
- 명령어 파이프라이닝이 유리
- 메모리 접근 최소화(load, store)하고 레지스터를 십분 활용
- 명령어의 종류가 CISC보다 적으므로, 더 많은 명령어로 프로그램을 동작 시킴

CISC	RISC
복잡하고 다양한 명령어	단순하고 적은명령어
가변 길이 명령어	고정 길이 명령어
다양한 주소 지정 방식	적은 주소 지정 방식
프로그램을 이루는 명령어의 수가 적음	프로그램을 이루는 명령어의 수가 많음
여러 클럭에 걸쳐 명령어 수행	1클럭 내외로 명령어 수행
파이프라이닝하기 어려움	파이프라이닝하기 쉬움