物理层

- 解决如何在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,不是指具体的传输媒体
- 机械特性
- 电气特性

数据通信的基础知识

- 信道: 向一个方向传送信息的媒体
 - 。 单工通信
 - 。 半双工通信
 - 。 全双工通信
- 基带信号
 - 。 单极性不归零码
 - 。 双极性不归零码
 - 。 单极性归零码
 - o 双极性归零码
 - 。 曼彻斯特编码
 - 低到高为0,高到低为1
 - 。 差分曼彻斯特编码
- 奈奎斯特速率:在假定的理想状态条件下,为了避免码间串扰,最高码元传输速率: R=2W W 为理想低通信道的带宽,R为码元传输速率
- 香农公式: 带宽受限且有高斯白噪声的信道的极限信息传输速率, $C = Blog_2(1+rac{S}{N})bit/s$


物理层的传输媒体

- 导向传输媒体: 电磁波沿着固体媒体传播
 - o 双绞线
 - 屏蔽双绞线
 - 无屏弊双绞线
 - 。 同轴电缆
 - 50欧姆 同轴电缆
 - 75欧姆同轴电缆
 - o 光纤
- 非导向传输媒体
 - 。 短波通信: 电离层反射
 - 。 微波通信: 直线传播, 需要发射塔
 - 0
- 集线器 (Hub)
 - 。 放大信号和重发, 扩大网络的传输范围
 - 。 集线器连接的网络属于半双工, 是一个大的冲突域

信道复用

- 频分复用 FDM
- 时分复用 TDM
 - 。 统计时分复用
- 波分复用 WDM
- 码分复用 CDM
 - 。 码分多址 CDMA

码分复用



- 每个站 (eg:每个不同的手机) 分配一个单独的mbit 码片序列
 - 。 当实际发送的比特为1时,则发送该码片序列
 - 。 当实际发送的比特为0时,则发送该码片序列的反码
- 不同站之间的码片序列是正交的
- 不同站发送的码片序列相加,也就是最终总的发送信号
- 接收时,每个站用自己的码片序列去和接收到的序列做内积,如果结果为1或者-1,表明接收到了消息,为1或者0,否则说明没有消息传来
- 内积的计算

$$\bullet \mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$


数字传输系统

两个标准


- 北美的24路PCM (T1) 1.544Mb/s
 - 。 每秒采样8000次,8bit,24路话音信号, $8000 \times (8 \times 24 + 1) = 2.048 Mb/s$,1bit的控制信号
- 欧洲的30路PCM (E1) Mb/s 2.048 $8000 \times (8 \times 30 + 2 \times 8) = 2.048 Mb/s$, 2个8bit的控制信号
 - 。 我国采用

带宽接入技术

- xDSL(Digital Subscriber Line)
 - 。 对现有的模拟电话用户线改造, 使得其可以承载互联网业务
 - 将0-4kHz低端频谱留给传统电话使用,将高端频谱留给互联网业务



- o 利用FDM技术
- 光纤同轴混合网 (HFC, Hybrid Fiber Coax)
 - o 对现有的CATV网进行改造,在原有的同轴电缆基础上,加装光纤以及光纤节点



。 模拟光纤从头端连接到光纤结点(fiber node),即光分配结点 ODN (Optical Distribution Node)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。

- 光纤到家 **FTTH** (Fiber To The Home): 光纤一直铺设到用户家庭可能是居民接入网最后的解决方法
- 光纤到大楼 **FTTB** (Fiber To The Building): 光纤进入大楼后就转换为电信号,然后用电缆或双绞线分配到各用户。
- 。 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb): 从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体