# أساسيات الحراريات والموائع

الديناميكا الحرارية

#### الجدارة:

تحديد متطلبات الطاقة لمعدات العمليات الكيميائية حسابيا من قوانين الديناميكا الحرارية

#### الأهداف:

# عند الانتهاء من هذه الوحدة تكون قادراً على:

- التمييز بين صور الطاقة الأساسية في العمليات الصناعية
- تحديد خواص الماء من جداول البخار واستخدامها في حسابات الغلايات والمبادلات الحرارية
  - تحديد ظروف التشغيل المناسبة للأنظمة المغلقة والمفتوحة
  - تحديد السعة الحرارية للمواد الصلبة والسائلة والغازية

# الوقت المتوقع للتدريب:

١٥ ساعة اتصال

#### الوسائل المساعدة:

استخدام جداول البخار

# متطلبات الجدارة:

• اجتياز مقرر أسس الهندسة الكيميائية

# الفصل الأول: المفاهيم الأساسية في علم الديناميكا الحرارية


يمكن تعريف علم الديناميكا الحرارية على أنه علم الطاقة، وقد بدأ هذا العلم بجهود ترمي لتحويل الحرارة إلى قدرة مع اكتشاف الآلة البخارية. واليوم يتناول هذا العلم صور الطاقة المختلفة وتحولاتها وتصاغ هذه التحولات فيما يعرف بالقانونين الأول والثاني للديناميكا الحرارية وهي قوانين طبيعية موجودة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الكون وقد أدى معرفة الإنسان بهذه القوانين إلى ظهور العديد من التطبيقات المفيدة في الحياة . وعلى سبيل المثال في مجال الصناعات الكيميائية يكون هناك احتياج لتحديد متطلبات الحرارة ونسب التحول عند الاتزان للتفاعلات الكيميائية وكذلك تعيين متطلبات القدرة للمضخات والضواغط وتحديد علاقات الاتزان في حال انتقال المادة بين الأطوار المختلفة.

النظام الديناميكي الحراري System: هو كمية من المادة التي تتواجد في حيز ما ونقوم بدراستها الوسط المحيط Surroundings : هو حيز المادة خارج النظام الديناميكي الحراري

الحدودBoundaries: هي الفواصل بين النظام والوسط المحيط

#### ويمكن تقسيم الأنظمة إلى نوعين رئيسيين:

النظام المغلق: هو الذي يحتوي على كتلة محددة من المادة ولا تخرج المادة من هذا النظام أو تدخل إليه، أي أنه لا يتبادل المادة مع الوسط المحيط وكمثال على ذلك الخزان المغلق ذو الحدود الثابتة الذي يحتوي على كتلة محددة من الغاز أو السائل (شكل ١).




شكل ١: النظام المغلق ذو الحدود الثابتة

لكن في المقابل يمكن أن يتبادل النظام المغلق الطاقة مع الوسط المحيط في صورة حرارة أو شغل وفي هذه الحالة لا يكون ضروريا أن يبقى حجم النظام ثابتا وقد يتحرك جزء من حدود النظام وكمثال نعتبر

الوحدة الثانية	۱٦٠ هکم	التخصص
الديناميكا الحرارية	أساسيات الحراريات والموائع	إنتاج كيميائي


الأسطوانة الرأسية ذات المكبس المتحرك (شكل 2) والتي تحتوي على كتلة من الغاز. نطلق على الغاز المسطوانة الرأسية ذات المكبس المتحرك (شكل 2) والتي تحتوي على كتلة من الغاز. فإذا تم تسخين المائع الشغال working fluid ويتكون النظام هنا من الأسطوانة من الخارج يتحرك المكبس إلى أعلى (يتغير حجم (النظام) الغاز ويتحرك جزء من حدود النظام وهو السطح الداخلي للمكبس)



شكل ٢: النظام المغلق ذو الحدود المتحركة

الأنظمة الغلقة العزولة: هي أنظمة لا تتبادل الكتلة أو الطاقة مع الوسط المحيط

الأنظمة المفتوحة Open Systems: وهي حيز محدد في الفراغ وبه سريان للكتلة مثل الضواغط والمضغات والآلة البخارية وتتميز هذه الأنظمة بتبادل كل من الطاقة والمادة مع الوسط المحيط (شكل 3)



شكل ٣: النظام المفتوح

خواص الانظمة Properties of a System: يتميز النظام الديناميكي الحراري بعدة خواص ومن أمثلة الخواص الضغط P ودرجة الحرارة T والحجم V والكتلة m. ويمكن تقسيم خواص الأنظمة إلى قسمين رئيسيين.: الخواص الممتدة والخواص المركزة (extensive and intensive properties). تعتمد قيمة الخواص الممتدة على كمية المادة التي يتكون منها نظام ما مثل الحجم، الكتلة، الطاقة الكلية للنظام. أما الخواص المركزة فهي مثل درجة الحرارة والضغط والكثافة و هي لا تعتمد على كمية المادة ويجري التعامل بكثرة في الديناميكا الحرارية بالخواص النوعية أو المنسوبة لوحدة الكتل مثل الحجم النوعي ويعرف على أنه حجم وحدة الكتل أو V/m

حالة الأنظمة: تحدد حالة النظام بمجموعة من الخواص التي يمكن قياسها ومعرفة قيمة كل منها فإذا تغيرت قيمة أحد خواص النظام تتغير بالتالي حالة النظام، فإذا لم يحدث تغير في حالة النظام

لكان النظام متزنا. على سبيل المثال، في حالة تسخين الأسطوانة ذات المكبس المتحرك المشروحة سابقا يتغير حجم الغاز من 1m<sup>3</sup> إلى 3m<sup>3</sup>،


العمليات الديناميكية الحرارية: يسمى التغير الذي يحدث في النظام بين حالتيه الابتدائية والنهائية بالعملية الديناميكية الحرارية Thermodynamic process ويطلق على مجموعة الحالات الوسيطة التي يمر بها النظام أثناء العملية مسار العملية Path ويشمل وصف التغير تحديد الحالة الابتدائية والنهائية للنظام ومسار العملية و كذلك التداخل الذي يحدث بين النظام والوسط المحيط. ويمكن تصنيف العمليات التي تحدث بالأنظمة إلى نوعين رئيسيين:

- عمليات انعكاسية Reversible processes: حيث يمكن عكس اتجاه هذه العمليات عند أي نقطة موضعية أو لحظة زمنية بتغيير صغير جدا في ظروف العملية فيعود كل من النظام والوسط المحيط إلى حالتهما الابتدائية
  - عملیات عیر انعکاسیة Irreversible processes

حيث لا يمكن عكس اتجاه التغير في هذه العمليات دون حدوث تغير دائم في الوسط المحيط. ولتوضيح طبيعة العمليات المذكورة نعتبر عدة أمثلة، فلا يمكن إعادة تسخين كوب الماء الذي برد توا و فقد حرارته إلى الوسط المحيط به باسترجاع هذه الحرارة وبالتالي فان عملية تبريد الماء هنا غير

الوحدةالثانية	۱٦٠ هكم	التخصص
الديناميكا الحرارية	أساسيات الحراريات والموائع	إنتاج كيميائي

انعكاسية. ونعود إلى المثال الخاص بتمدد الغاز (النظام) داخل الأسطوانة ذات المكبس المتحرك (أو ضغط الغاز بدلا من تمدده). ولتبسيط عملية التمدد نعتبر أن ضغط الغاز في البداية يكون كافيا للاتزان مع مجموعة الأثقال المتساوية الكتلة الموضوعة فوق السطح الخارجي للمكبس. ويهمل الاحتكاك بين جدران الأسطوانة والأسطح الجانبية للمكبس. ولكي يتمدد الغاز لابد أن يزال ثقل أو أكثر من على سطح المكبس، وحينئذ يتسارع المكبس متحركا إلى أعلى حتى يصل إلى وضع أقصى ارتفاع فإذا تم تثبيت المكبس عند هذا الوضع لكانت الزيادة في طاقة وضع المكبس مساوية تقريبا للشغل المبذول في دفع المكبس إلى أعلى ولكن نتيجة لانعدام أي قيود يبدأ المكبس في الهبوط إلى أسفل بحركة تذبذبية تخبو مع الزمن حتى يتوقف المكبس ولا يمكن العودة إلى نفس الحالة الابتدائي و هذا يدل على فقد جزء من طاقة المكبس ولا يمكن العودة إلى نفس الحالة الابتدائية للنظام والوسط المحيط بإعادة الأثقال مرة أخرى إلى سطح المكبس وبالتالي تكون عملية التمدد بهذه الطريقة غير انعكاسية . وفي المقابل إذا تم استخدام أثقال ذات كتل متساوية ومتناهية في الصغر وإذا أزيلت تلك الأثقال الواحدة تلو الأخرى بالتدريج وببطء ثم أعيدت مرة أخرى فإنه يمكن العودة بالنظام (الغاز) والوسط المحيط (المكبس) إلى الحالة الابتدائية.




شكل ٤ : عملية تمدد غاز

والمثال الأخير هـ و التفاعـل الكيميـائي الانعكاسـي. ونـ درس للتحلـل الحـراري لكربونـات الكالسـيوم لإعطـاء أكسـيد الكالسـيوم وثاني أكسـيد الكربـون. فباعتبـار أن الأسـطوانة السـابقة يتواجد بها بدلا من الغاز خليط متزن من كربونـات الكالسـيوم وأكسـيد الكالسـيوم و ثانى أكسـيد

الكربون مع وضع الأسطوانة في حمام ذي درجة حرارة ثابتة بحيث يكون ضغط ثاني أكسيد الكربون كافيا للاتزان مع الأثقال على سطح المكبس ، فإذا أضيفت أثقال متناهية في الصغر للمكبس فسوف يزداد ضغط ثاني أكسيد الكربون بمقدار صغير جدا ويتحد مع أكسيد الكالسيوم لتكوين كربونات الكالسيوم مما يسبب هبوط المكبس ببطء . و إذا تمت إزالة الأثقال ببطء عاد النظام إلى حالته الابتدائية. ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة بتخفيض أو زيادة درجة حرارة الحمام بطريقة متناهية في الصغر.

وكما يتضح لنا من الأمثلة السابقة أن العمليات الانعكاسية هي عمليات مثالية لا يمكن أن تتحقق وأن كل التغيرات الطبيعية هي عمليات غير انعكاسية و قد يتساءل المتدرب لماذا إذن الاهتمام بالعمليات الانعكاسية مادامت لا تتحقق؟ لسببين، الأول هو سهولة التعامل مع هذه العمليات حسابيا والثاني لأن آلات توليد القدرة مثل الآلة البخارية وغيرها تنتج أقصى شغل ممكن إذا كانت تعمل حسب مبدأ الانعكاسية وهي بذلك تمثل معيار الحكم على أداء الآلات الحقيقية كذلك فإن استهلاك الطاقة في الآلات مثل المضخات والضواغط التي تعمل حسب مبدأ الانعكاسية يكون أقل ما يمكن.


الدورات: هي تلك السلسلة من العمليات التي يعود بعدها النظام إلى حالته الابتدائية وبالتالي تنطبق حالة النظام الابتدائية على حالته النهائية والدورات هامة جدا في توليد القدرة مثل الآلة البخارية. وبصفة عامة يمكن تمثيل العمليات الديناميكية الحرارية على المخططات الإحداثية حيث تكون الإحداثيات هي درجة الحرارة والضغط أو الحجم النوعي ويمثل شكل (5) دورة مكونة من عمليتين



شكل ٥: دورة مكونة من عمليتين

# الفصل الثاني تصنيف الطاقة في الديناميكا الحرارية

يمتلك النظام الديناميكي الحراري دائما قدرا من الطاقة الكلية، و هذا القدر بالطبع يختلف حسب حالة النظام. والطاقة الكلية لأي نظام هي مجموع طاقة حركته وطاقة وضعه وطاقته الداخلية. وهناك صور أخرى من الطاقة مثل الطاقة الكهربية والطاقة المغناطيسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتوتر السطحي ولكننا لن نعتبر هذه الأنواع في هذا المقرر. و طاقة الحركة والوضع تنسب إلى إطارات مرجعية خارج النظام أما الطاقة الداخلية فهي ترتبط بالتركيب الجزيئي للمادة و تعتمد على مدى نشاط الجزيئات وتشمل طاقة حركة الجزيئات وطاقة وضعها والطاقة التي تربط بين ذرات الجزيئات وكذلك طاقة الإلكترونات والنويات في الـذرات. وتكمن أهمية الطاقة الداخلية في أن المحتوى الحـراري أو الانثالبي للمادة هو مجموع الطاقة الداخلية لها وحاصل ضرب الضغط المؤثر عليها وحجمها. وصور الطاقة التي فرغنا توا من الحديث عنها تختزن بواسطة الأنظمة وثمة نوعان آخران من الطاقة هما الشغل والحرارة المنتقلة وهي صور متحركة للطاقة لا يمكن اختزانها وإنما يتم تبادلها مع الوسط المحيط ونقول أيضا أن الشغل والحرارة المنتقلة هما دوال مسار لا يعتمدان على حالة النظام الابتدائية والنهائية وإنما يعتمدان على مسار العملية التي غيرت في حالة النظام. و حيث إن النظام والوسط المحيط يتبادلان الشغل والحرارة فلابد أن يكون لهما إشارة وقد جرى العرف على أن المرغوب فيه أن يكون الشغل منتجا من النظام وتكون إشارته موجبة أما إذا استهلك النظام شغلا فتكون إشارة الشغل سالبة أما الحرارة المكتسبة بواسطة النظام فتكون إشارتها موجبة والحرارة المفقودة من النظام تكون إشارتها سالبة(شكل 6). و نعرض الآن لمفهوم الشغل الميكانيكي للمكبس المتحرك في أسطوانة لأنه أساس عمل آلات الاحتراق الداخلي وكذلك بعض أنواع المضخات والضواغط



شكل ٦: إشارات الشغل والحرارة المنتقلة


# الشغل الميكانيكي

من المبادئ البسيطة لديناميكا الأجسام المتحركة نعرف أن الشغل الميكانيكي ينتج من تأثير قوة F على جسم ما فتزيحه مسافة متناهية الصغر ds ويكون مقدار الشغل الكلى W

$$W = \int_{0}^{s} F ds$$

و يتضح من المعادلة السابقة أن هناك متطلبين للحصول على شغل يمكن أن يتبادله النظام مع الوسط المحيط: قوة تؤثر على حدود النظام، وحدود تتحرك بتأثير هذه القوة. والسؤال الآن كيف تطبق المعادلة لحساب الشغل من مكبس متحرك داخل أسطوانة ؟

نعتبر الترتيبة المكونة من أسطوانة ومكبس ويملأ غاز الحيز الداخلي للأسطوانة ، حيث الضغط الابتدائي للغاز هو P وحجمه الكلي V ومساحة مقطع المكبس هي A ، وبحيث يؤثر على سطح المكبس من الخارج ضغط مقداره P- فإذا تغير حجم الغاز بمقدار dV يتحرك المكبس إلى الأعلى أو إلى الأسفل ببطء شديد تحت تأثير القوة الناتجة من ضغط الغاز P مسافة مقدارها P كما هو موضح في شكل P



شكل ٧: حركة مكبس تحت تأثير ضغط الغاز

وحسب الظروف المذكورة وما تم شرحه في السابق فان هذه العملية تكون انعكاسية ويكون الشغل المبذول فيها

$$W_{_{b}} = \int\limits_{_{0}}^{_{S}} F \, ds = \int\limits_{_{0}}^{_{S}} PA \, ds = \int\limits_{_{V_{_{1}}}}^{_{V_{_{2}}}} PdV$$

حيث  $dV=A\ ds$  ,  $F=P\ A$  و  $V_1,\ V_2$  الحجم الابتدائي والحجم النهائي للنظام على الترتيب، والملاحظ أن إشارة شغل الحدود  $W_b$  تكون موجبة إذا كان الغاز يتمدد أي dV موجبة ،


فيبذل المكبس شغلا على الوسط المحيط أما إذا كان الغاز ينكمش أو dV سالبة، فيبذل الوسط المحيط شغلا على الغاز وتكون إشارة شغل الحدود سالبة ويتفق ذلك مع ما قلناه في السابق عن إشارة الشغل. ولإجراء التكامل وحساب قيمة شغل الحدود، يلزم معرفة مسار العملية أو بطريقة أخرى العلاقة بين الضغط والحجم وعادة ما يحدث التمدد أو الانكماش بأحد العمليات الآتية:

# عملية ذات ضغط ثابت Isobaric Process

وفيها يكون المكبس حر الحركة تحت تأثير وزنه والضغط الجوي الخارجي وغير متصل بعمود إدارة من سطحه الخارجي وبسبب ثبات كتلة المكبس والضغط الجوي يظل ضغط الغاز ثابتا أثناء هذه العملية ويمكن تمثيل هذه العملية رياضيا بالمعادلة :  $\mathbf{P} = \mathbf{const}$  وبالتالى يكون شغل الحدود

$$W_{b} = \int_{V_{1}}^{V_{2}} P dV = P(V_{2} - V_{1})$$


ووحدة الشغل كما نستطيع أن نستتجها من المعادلة هي Joule (J) ونلاحظ في هذه العملية أن حجم الغاز يتغير مع درجة حرارته بشكل طردي وتتغير درجة حرارة الغاز في الأصل نتيجة انتقال حرارة Q إليه (أي تسخين الغاز) أو منه (أي تبريد الغاز) ويمكن تمثيل العملية كما في شكل (٨)



شكل ٨: عملية تمدد أو انكماش عند ضغط ثابت

# عملية ذات درجة حرارة ثابتة Isothermal Process

هنا أيضا يحدث تمدد أو انكماش للغاز ولكن يكون المكبس متصلا بعمود للإدارة ويتأثر العمود بقوة شد أو ضغطF فيتمدد الغاز أو ينضغط ولابد في هذه الحالة من تبريد أو تسخين الغاز حتى تظل درجة حرارته ثابتة. وتمثل هذه العملية كما في شكل (9)، كما يمكن تمثيل العملية رياضيا بالمعادلة: PV = const عكسيا مع الحجم



شكل ٩ : عملية تمدد أو انكماش الغاز عند درجة حرارة ثابتة

ولحساب شغل الحدود لهذه العملية يجب التعويض عن الضغط بدلالة الحجم لإجراء التكامل:

$$P = \frac{const}{V}$$

$$W_{_{b}} = \int\limits_{_{V_{_{l}}}}^{_{V_{_{2}}}} \frac{const}{V} \, dV = const \int\limits_{_{V_{_{l}}}}^{_{V_{_{2}}}} \frac{dV}{V} = const \times ln \left(\frac{V_{_{2}}}{V_{_{l}}}\right) = const \times ln \left(\frac{P_{_{1}}}{P_{_{2}}}\right)$$

# العملية العامة Polytropic Process

في هذا النوع من عمليات التمدد أو الانكماش، يتغير الضغط والحجم ودرجة الحرارة معا و ينتقل مقدار من الحرارة من أو إلى الغاز تماما كما في العمليتين السابقتين وتمثل العملية رياضيا بالمعادلة:

من العلاقة السابقة يمكن  $\mathbf{P}$  حيث  $\mathbf{n}$  هو أس مميز للعملية وبالتعويض عن  $\mathbf{P}$  بدلالة  $\mathbf{V}$  من العلاقة السابقة يمكن إجراء التكامل ونجد أن

$$W_b = const \frac{V_2^{1-n} - V_1^{1-n}}{1-n} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{1-n}$$

فإذا كانت n=0 لرجعنا مرة أخرى للعملية ذات الضغط الثابت وإذا كانت n=1 لكانت العملية ذات درجة حرارة ثابتة. ويلاحظ ظهور ثابت في المعادلتين السابقتين تعتمد قيمته على طبيعة الغاز أو المائع الشغال

## العملية ذات الحجم الثابت Isochoric Process

ي هذه العملية يكون dV=0 وبالتالي لا يوجد شغل حدود ( $W_b=0$ ) ويكون المكبس هنا غير متحرك فتصبح حدود النظام كلها ثابتة كما في الخزانات المغلقة وتمثل العملية رياضيا بالمعادلة V=0 const ويتناسب الضغط مع درجة الحرارة.


### أنواع الموائع الشغالة:

سبق أن ذكرنا أن الموائع الشغالة هي المواد التي تتكون منها الأنظمة والتي تتغير حالتها مع حدوث العملية وفي تطبيقات الديناميكا الحرارية التي تهم التقني في مجال الإنتاج الكيميائي يتم التعامل مع الغازات على أنها مثالية السلوك أو مع الماء في أطواره المختلفة.

### الغازالمثالى

#### الماء وأطواره المختلفة

الماء أحد الموائع الصناعية الهامة في مجال الإنتاج الكيميائي. على سبيل المثال، تتم عمليات التبريد في المبادلات الحرارية أو المكثفات أو في المفاعلات بالماء. كذلك يمكن استخدام بخار الماء الناتج من الغلايات أو التقطير في معطات تحلية المياه في توليد القدرة الكهربية من خلال الآلة البخارية. وفي جميع التطبيقات المذكورة يصبح من اللازم تحديد حالة الماء وخواصه. ولتتبع ما يحدث للماء من تغيرات طورية نعتبر أسطوانة بها مكبس حر الحركة ومملوءة بالماء عند درجة حرارة الغرفة (20°C) والضغط الجوي العادي Atm ، عند هذه الظروف يتواجد الماء في الطور السائل ويسمى السائل البارد أو المضغوط (compressed liquid) ويشير ذلك إلى قدرة الماء المحدودة على التبخر. بالتسخين يبدأ الماء السائل في التمدد ومع زيادة التسخين ترتفع درجة حرارة الماء حتى الوصول إلى 100°C حيث الماء قد أصبح في حالة تشبع (saturated liquid) أي يبدأ الماء في التحول الطوري إلى بخار ويسمى بخار الماء الناتج في هذه الحالة بخارا مشبعا (saturated vapor) ويتواجد الماء السائل إلى بخار مشبع ومع المزيد من التسخين ترتفع مرة أخرى درجة الحرارة ويتواجد الماء هذه المرة كطور بخاري واحد يسمى البخار المحمص superheated (10). ويمكن إجمال التغيرات الطورية للماء على المخطط البياني T-V كما في شكل (10).



شكل ١٠: تسخين الماء عند الضغط الجوى الثابت

ويلاحظ من المغط ط السابق أن الماء يمكن أن يتواجد في أحد خمس أطوار : سائل مضغوط، سائل مشبع، خليط من سائل مشبع وبخار مشبع، بخار مشبع أو بخار محمص. ولذا فمن الصعب إيجاد علاقات رياضية بين خواص الماء كالضغط ودرجة الحرارة والحجم وإنما يتم قياس بعض هذه الخواص ويحسب بعضها الآخر ثم توضع النتائج في صورة جداول يطلق عليها جداول البخار. وجداول البخار تقع في قسمين قسم يطلق عليه جدول البخار المشبع حداول البخار مشبع أو كبخار مشبع أو كبخار مشبع أو وكغليط مشبع من السائل والبخار. وترتب جداول البخار المشبع بحيث يحتوي العمود الأول من الجدول القيم المحتملة لدرجات حرارة التشبع (الغليان) (C للماء عند الضغوط المختلفة والتي تظهر في العمود الثاني من الجدول (C لا أي العمود الثالث من الجدول تظهر قيم الحجم النوعي للماء كسائل مشبع وكبخار مشبع وكبخار مشبع وكبخار مشبع على الترتيب (C أن ثم في المهم الثاني من وكبخار المجمع وكبخار مشبع وكبخار المحمى وعلماء فيم اللغاء البخار المحمى على الترتيب والطاقة الداخلية النوعية والانثالبي النوعي عند درجات المحمص كأعمدة لإعطاء قيم الحجم النوعي والطاقة الداخلية النوعية والانثالبي النوعي عند درجات حرارة مختلفة وعند ضغط معين.

### تحديد حالة الماء الطورية

غالبا في التطبيقات ما تكون معروفة خاصية أو اثنتان من خواص الماء ويمكن لنا معرفة باقي الخواص إذا تم أولا تحديد حالة الماء الطورية إذا كان سائلا باردا أو في حالة التشبع أو بخارا محمصا، وفي هذا السبيل يمكن مقارنة الخواص المعطاة مع الخواص المقروءة من جداول البخار المشبع واستنتاج حالة الماء الطورية كما هو متبع في الجدول ١.

بخار محمص	بخار مشبع	خليط مشبع	سانل مشبع	سانل بارد	الخواص المعطاة
$P < P_{sat}$ at T	$P = P_{sat}$ at T	$P = P_{sat}$ at $T$	$P = P_{sat}$ at T	$P > P_{sat}$ at T	тъ
$T > T_{sa}$ at P	$T = T_{sat}$ at P	$T = T_{sat}$ at P	$T = T_{sat}$ at P	$T < T_{sat}$ at P	T, P
$v > v_g$ at T or P	$v = v_g$ at T or P	$v_f < v < v_g$ at T or P	$v = v_f$ at T or P	$v < v_f$ at T or P	v, (T or P)
$u > u_g$ at T or P	$u = u_g$ at T or P	$u_f < u < u_g$ at T or P	$u = u_f$ at T or P	$u < u_f$ at T or P	u, (T or P)
h > h <sub>g</sub> at T or P	$h = h_g$ at T or P	$h_f < h < h_g$ at T or P	$h = h_f$ at T or P	$h < h_f$ at T or P	h, (T or P)

جدول ١: استنتاج حالة الماء الطورية

# الفصل الثالث القانون الأول للديناميكا الحرارية

#### الأنظمة الغلقة:

إن القانون الأول للديناميكا الحرارية ما هو إلا مبدأ حفظ الطاقة وهذا المبدأ ينص بناء على المشاهدات التجريبية أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. وطبقا لمبدأ حفظ الطاقة فان النظام المغلق الذي لم يحدث به أي تغير تظل طاقته الكلية ثابتة. وعندما تتغير حالة النظام نتيجة عملية ما فان مجموع التغير في الطاقة الكلية للنظام والتغير في الطاقة الكلية للوسط المحيط لابد أن يساوي صفرا،أي أنه لا يمكن الفصل عند تطبيق القانون الأول للديناميكا الحرارية بين النظام والوسط المحيط به.

#### $\Delta$ الطاقة الكلية للنظام + $\Delta$ الطاقة الكلية للوسط المحيط = •

والتغير في الطاقة الكلية للنظام = مجموع التغير في الطاقة الداخلية والتغير في طاقة الحركة والتغير في طاقة وضع النظام، أما التغير في الطاقة الكلية للوسط المحيط = المجموع الجبري للشغل المبذول بكافة صوره والحرارة المنقولة من أو إلى الوسط المحيط. ولكن عادة ما يتم إهمال التغير في طاقة الحركة وطاقة الوضع للأنظمة المغلقة وباعتبار القاعدة التي تحكم إشارات الشغل والحرارة المتفق عليها سابقا

تكون الصورة النهائية للقانون الأول للديناميكا الحرارية مطبقا على الأنظمة المغلقة هي

$$\Delta U = Q - W$$

حيث  $\Delta \, {
m U}$  هي التغير في الطاقة الداخلية الكلية للنظام

# الانثالبي

من أهم تطبيقات القانون الأول للديناميكا الحرارية حساب التغير في الانثالبي وهي دالة الحالة التي تم تعريفها سابقا. و التغير في الانثالبي هام جدا في عمليات موازنة الحرارة وبخاصة في تحديد معدل الحرارة الذي يجب إضافته أو نزعه من مفاعل ما.

من تعريفنا للانثالبي الكلي سابقا:

$$H = U + PV$$

h = u + Pv

أو الانثالبي النوعي

بإجراء تفاضل للمعادلة الأولى

dH = dU + d(PV)

dH = dU + P dV + V dP

فإذا كان التغير نتيجة عملية ثابتة الضغط فان dP=0 وإذا كان شغل الحدود هو نوع  $\delta W_b$  عملية يصبح القانون الأول في صيغته التفاضلية  $dU=\delta Q-\delta W_b$  حيث  $dU=\delta Q-\delta W_b$  حيث  $dU=\delta Q-\delta W_b$  حيث  $dU=\delta Q-\delta W_b$  حيث  $dU=\delta Q-\delta W_b$ 

وتكون  $dH = \delta Q$  أو أن

 $\Delta H = Q$ 

وبنفس الطريقة السابقة يمكن الوصول من تعريف الانثالبي النوعي إلى أن

 $\Delta h = q$ 

حيث q الحرارة النوعية (أي الحرارة بالنسبة لوحدة الكتل من النظام)

أما إذا كان التغير نتيجة عملية ثابتة الحجم فان  $P \, dV = 0$  ويمكن استنتاج أن

 $\Delta H = \Delta U + P \Delta V$ 

 $\Delta h = \Delta u + P \Delta v$ 

و إذا كان التغير نتيجة عملية ثابتة درجة الحرارة فان

 $\Delta H = \Delta U$ 

 $\Delta h = \Delta u$ 

#### السعة الحرارية

تعرف السعة الحرارية للمواد على أنها الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتل من مادة النظام بمقدار درجة واحدة وتكمن الأهمية التقنية للسعة الحرارية في كونها خاصية يمكن بها مقارنة إمكانية تخزين الحرارة بواسطة المواد المختلفة. وحسب هذا التعريف فان هذه الحرارة المشار إليها سوف تختلف تبعا للعملية التي تغير من حالة النظام. وفي الديناميكا الحرارية هناك نوعان من السعة الحرارية:

ا. السعة الحرارية عند حجم ثابت  $C_v$  وهي مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتل من مادة النظام بمقدار درجة واحدة مع بقاء حجم النظام ثابتا وفي هذه الحالة تكون  $q=\Delta u$ 

$$C_v = du/dT$$

٢. السعة الحرارية عند ضغط ثابت: وهي مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتل من
 مادة النظام بمقدار درجة واحدة مع بقاء الضغط المؤثر على النظام ثابتا وفي هذه الحالة تكون

$$C_P = dh / dT_9 Q = \Delta h$$

التعاريف المذكورة للسعة الحرارية تنطبق في حالة الغازات، أما المواد السائلة والمواد الصلبة فهي غير قابلة للانضغاط فيظل حجمها ثابتا عند حدوث أي عملية وبالتالي تتساوى السعة الحرارية عند ضغط ثابت وعند حجم ثابت لهذه المواد

# حساب التغير في الانثالبي والطاقة الداخلية للغازات المثالية

يمكن الاستفادة من التعاريف السابقة للسعة الحرارية في حساب التغير في الطاقة الداخلية والانثالبي للغازات المثالية التي تتغير حالتها نتيجة أي عملية. فقد أوضحت التجارب المعملية أن الطاقة الداخلية للغاز المثالي تكون دالة فقط في درجة الحرارة وبالتالي يكون الانثالبي والسعة الحرارية دوال فقط في درجة الحرارة.

$$\Delta u = \int_{T}^{T_2} C_v(T) dT$$

$$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} C_P(T) dT$$

يتم إجراء التكاملات السابقة بمعرفة  $C_p$  كدالة في درجة الحرارة للغازات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار أن  $C_p - C_v = R$  للغازات المثالية.

### القانون الأول للديناميكا الحرارية للأنظمة المفتوحة

تعتبر الأنظمة المفتوحة ذات أهمية مباشرة للتقني في مجال الإنتاج الكيميائي حيث إن غالبية المعدات والأجهزة هي أنظمة مفتوحة تعمل بشكل مستقر،أي أن المادة تدخل إليها وتخرج منها بمعدل تدفق كتلي ثابت وكأمثلة على هذه الأنظمة: المضخات،الضواغط، الصمامات،الأبواق،غرف الخلط،الغلايات، المبادلات الحرارية والمفاعلات. وخلال العمليات السريانية المستقرة تظل الطاقة الكلية للنظام المفتوح ثابتة وبالتالي تكون الطاقة التي تدخل إلى النظام بكل صورها (مثل الحرارة المنقولة، الشغل، الانثالبي ، طاقة الحركة، طاقة الوضع ) لابد أن تساوي الطاقة الخارجة من النظام وتتخذ المعادلة المعبرة عن القانون الأول للديناميكا الحرارية الصورة الآتية:

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m} \left[ h_2 - h_1 + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right]$$

$$q - w = \left[h_2 - h_1 + \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} + g(z_2 - z_1)\right]$$

 $\dot{\mathrm{Q}}=(\mathrm{J/s})$  معدل انتقال الحرارة من أو إلى النظام المفتوح وإشارتها كما سبق شرحه للنظام المغلق

 $\dot{W} = (J/s)$  قدرة الموتور (المحرك) كما في الضواغط والمضخات والآلة البخارية

 $\dot{m} = (kg/s)$ معدل السريان الكتلي

 $\Delta h = h_2 - h_1 = (J/kg)(h_1)$  والمدخل ( $h_2$ ) والمدخل التغير هي الانثالبي الكلي بين المخرج

 $\Delta k \ e = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2} = (J/kg)$  التغير في طاقة الحركة بين المخرج والمدخل

 $\Delta pe=g~(z_{_2}-z_{_1})\left(J/kg\right)$  التغير في طاقة الوضع بين المخرج والمدخل

q = (J/kg) الحرارة المنتقلة من أو إلى النظام المفتوح

 $\mathbf{w} = (\mathrm{J/kg})$  شغل عمود الإدارة المبذول من أو على النظام المفتوح

# الفصل الرابع مقدمة في القانون الثاني للديناميكا الحرارية


كما رأينا فإن القانون الأول للديناميكا الحرارية يتحدث عن حفظ الطاقة في الأنظمة المغلقة والمفتوحة والعمليات أو التغيرات التي تحدث بصفة عامة في هذه الأنظمة يجب أن تحقق هذا القانون. إلا أن تحقيق القانون الأول وحده لا يضمن حدوث أي عملية، ونود أن نوضح ذلك بالأمثلة التالية: اعتبر مثلا فنجانا من القهوة الساخنة المتروك في جو الغرفة البارد فماذا يحدث؟ نتوقع أن يبرد الفنجان بعد فترة زمنية. هذه العملية تحقق القانون الأول للديناميكا الحرارية حيث إن الحرارة المفقودة من الفنجان تساوى الحرارة المكتسبة بواسطة هواء الغرفة. وإذا اعتبرنا الآن العملية العكسية لمزيد من تسخين فنجان القهوة الساخن والموضوع في جو الغرفة البارد. هذه العملية مستحيلة الحدوث لأن ما نعرفه أن الحرارة تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد برغم أن حدوثها يحقق القانون الأول للديناميكا الحرارية. نأخذ مثالا آخر هو إمرار التيار الكهربي في أسلاك المدفأة الكهربية لتسخين هواء غرفة، نجد أن الطاقة الكهربية المغذاة للمقاومة يجب أن تساوى الطاقة الحرارية المنقولة للهواء وهذا يتوافق مع القانون الأول للديناميكا الحرارية . ولكن مستحيل أن نحصل على تيار كهربي بإمرار حرارة في أسلاك المدفأة برغم أن هـذا يحقق القـانون الأول للـديناميكا الحرارية. ويـدل المثـالان المـذكوران على أن جميـع العمليـات الحقيقية تحدث في اتجاه واحد فقط كما أن هذه العمليات تكون مصحوبة دائما بهدر في الطاقة (تذكر سريان الموائع الذي يصاحبه دائما قدر من الاحتكاك) وتشكل هذه المبادئ القانون الثاني للديناميكا الحرارية ويلزم لحدوث أي عملية حقيقية تحقق القانونين الأول والثاني للديناميكا الحرارية. وحسب القانون الثاني للديناميكا الحرارية فإنه يمكن تحويل كل الشغل إلى حرارة ولكن لا يمكن تحويل كل الحرارة إلى شغل نافع و يتحول فقط جزء من الحرارة إلى شغل ويهدر الباقى كما في حالة دورة توليد القدرة من البخار.و بالتا لي يمكن حساب كفاءة تحويل الحرارة إلى شغل لهذه الدورة.

### دورة توليد القدرة من البخار

تتكون هذه الدورة من أربع وحدات كما هو موضح في شكل (11). يتم حرق الوقود والاستفادة من الحرارة الناتجة في إنتاج بخار ماء من الغلاية. ثم يدخل بخار الماء إلى التربينة حيث يتمدد مسببا تولد

الوحدة الثانية	۱٦٠ هكم	التخصص	
الديناميكا الحرارية	أساسيات الحراريات والموائع	إنتاج كيميائي	

شغل بعمود الإدارة المتصل بالآلة ويمكن الاستفادة من فكرة هذه الدورة في توليد القدرة الكهربية من محطات تحلية المياه بالطرق الحرارية حيث ينتج بخار ماء يستخدم بعض منه في هذه الدورة.



شكل ١١: دورة توليد القدرة من البخار

كما يلاحظ فان عمل هذه الدورة يستلزم انتقال مقدار من الحرارة Qin إلى الغلاية وهدر جزء منها في المكثف Qout لكي تتم الدورة. وتعمل الدورة ككل كنظام مغلق بينما يعمل كل عنصر من عناصر الدورة كنظام مفتوح. و يمكن تعريف الكفاءة الحرارية للدورة (η) أنها الجزء من الحرارة الداخلة المتحول إلى شغل خارج صافي

$$\eta = \frac{\text{net work output}}{\text{total heat input}}$$

net work output =  $Q_{in}$  -  $Q_{out}$  ويكون ما  $\Delta U=0$  وبالتالي وطبقا للقانون الأول فان  $\Delta U=0$  وبالتالي  $\eta=1-\frac{Q_{out}}{Q_{out}}$ 

# تمارين منوعة (3)

#### إرشادات لحل التمارين:

- حدد أولا نوع النظام في التمرين (مغلق أم مفتوح)
- إذا كان النظام مغلق فحدد إذا كان ذو حدود ثابتة أم متحركة
- إذا كان النظام مغلق ذو حدود ثابتة فان شغل الحدود المتحركة =صفر
- إذا كان النظام مفتوح فإنه لا يوجد شغل الحدود المتحركة وإنما شغل عمود الإدارة فقط
- حدد نوع المائع الشغال إذا كان غاز مثالي (يلزم استخدام معادلة الغاز المثالي) أما إذا كان ماء (يلزم استخدام جداول البخار) وقد تعطى حالة الماء مباشرة أو يتعين تحديد حالة الماء أولا قبل الشروع في حل التمرين
  - حدد الحالة الابتدائية والنهائية للنظام المغلق
    - حدد نوع العملية للنظام المغلق
    - حدد حالة المدخل والمخرج للنظام المفتوح
  - احسب المطلوبات باستخدام المعادلات المدروسة مراعيا إشارات الشغل والحرارة

# تمرين (1)

ينضغط النيتروجين في أسطوانة بها مكبس حسب العلاقة  $PV^{1.4}$  وفإذا كانت كتلة النيتروجين 2kg وكان ضغط النيتروجين في البداية 200k ودرجة حرارته 200k وبعد الانضغاط أصبحت درجة الحرارة 200k باعتبار النيتروجين غازا مثاليا

#### احسب:

- ١. الشغل المبذول أثناء العملية
- $20.804~{
  m kJ/~kmol~K}$  للنيتروجين هي  $C_{
  m v}$  للنيتروجين إذا علمت أن  $C_{
  m v}$ 
  - ٣. الحرارة المنقولة

#### الحل:

#### المعطيات:

- النظام مغلق ذو حدود متحركة : أسطوانة ومكبس
- يوجد شغل حدود والعملية المسببة له عملية عامة n = 1.4 (n لا تساوي ١ ولا تساوي صفر)

$$W_{b} = \frac{P_{2} V_{2} - P_{1} V_{1}}{1 - n} = \frac{m R (T_{2} - T_{1})}{1 - n}$$

m عدد مولات النيتروجين : كتلة النيتروجين / الكتلة الجزيئية للنيتروجين = 2/28 = 0.0714 k = 2/28 mol

 $R = 8.314 \text{ kJ/mol K}, T_2 = 700 \text{ K}, T_1 = 300 \text{ K}$ 

بالتعويض ينتج أن  $W_b = -593.62 \, J$  ونلاحظ أن إشارة الشغل سالبة نظرا لأن النيتروجين ينضغط فالشغل مبذول عليه من المكبس

٢. للغاز المثالي يحسب التغير في الطاقة الداخلية للنيتروجين  $\Delta U$  ، باستخدام المعادلة

$$\Delta U = \int_{T_{\nu}}^{T_{2}} C_{\nu} dT$$

$$\Delta U = C_v (T_2 - T_1)$$

 $C_v = 20.804 \text{ kJ/mol K}$  بالتعویض عن

 $\Delta U = 20.804 (700 - 300) = 8321.6 \text{ kJ/kmol } X0.0714 \text{ kmol} = 594.16 \text{ KJ}$ 

٣. تحسب الحرارة المنقولة باستخدام القانون الأول للديناميكا الحرارية

$$\Delta U = Q - W$$
,  $Q = \Delta U + W = 594.16 - 593.62 = 0.54 \text{ kJ}$ 

# (2) تمرين

تحتوي أسطوانة ومكبس على 8 kg من بخار الماء المحمص عند 500 kPa و 300 °C ، فإذا تم تبريد الأسطوانة عند ضغط ثابت حتى يتكثف 70% من كتلة البخار.

#### احسب

- ١. الشغل المبذول خلال هذه العملية
  - ٢. التغير في الطاقة الداخلية
    - ٣. التغير في الانثالبي
      - ٤. الحرارة المنقولة

#### الحل:

#### المعطيات:

- نظام مغلق ذو حدود متحركة كالمثال السابق
  - المائع هو الماء
  - الحالة الابتدائية : بخار ماء محمص
- الحالة النهائية : خليط مشبع من بخار الماء والماء السائل المشبع (لأنه حدث تكثف للبخار المحمص بنسبة %70 وفي هذه الحالة يتواجد البخار المشبع مع الماء السائل نتيجة التكثيف )
  - عملية التكثيف تتم عند ضغط ثابت
    - ١. العملية تتم عند ضغط ثابت

$$W_b = P(V_2 - V_1)$$

يجب أولا الحصول على قيمة  $V_1$  من جداول البخار المحمص وقيمة  $V_2$  من جداول البخار المشبع كالآتي:

الحجم النوعي مباشرة  $v_1$  عند  $v_1$  عند  $v_1$  و  $v_2$  يساوي  $v_3$  الحجم النوعي مباشرة  $v_1$  عند  $v_2$  عند  $v_3$  وبالتالي  $v_4$  الحجم النوعي مباشرة  $v_4$  عند  $v_4$  عند  $v_4$  عند  $v_5$  وبالتالي  $v_4$  عند  $v_4$  عند  $v_4$  عند  $v_5$  عند  $v_4$  عند  $v_5$  عند  $v_4$  عند  $v_5$  عند  $v_6$  عند  $v_7$  عند  $v_7$  عند  $v_7$  عند  $v_7$  عند  $v_8$  عند  $v_7$  عند v

ثم تحسب V2 بتطبيق العلاقة:

$$v_2 = (1-x) v_f + x v_g$$

حيث أن حالة التشبع تحدد بخاصية واحدة فقط فيمكن إيجاد قيمة  $V_g$  عند الضغط المعطى (لأن الضغط ثابت) من جداول البخار المشبع. أما X فتسمى النوعية وهي النسبة بين كتلة البخار في الخليط الى كتلة الخليط ككل

 $x=\ _{g}v_{g}$  = 0.3928  $m^{3}/kg$  ,  $v_{f}$  =0.001091  $m^{3}/kg$  , P = 0.4758 (~0.5 MPa ) عند

$${
m v}_2 = 0.12~{
m m}^3/{
m kg}$$
 : وبالتعويض ينتج أن  $0.3$ 

$$V_2 = 0.12 \text{ X } 8 = 0.96 \text{ m}^3$$

$$\therefore$$
 W<sub>b</sub> = 500 kPa X (0.96 – 4.18) = -1610 kJ

ويلاحظ أن إشارة الشغل سالبة لأنه قد تم تبريد الأسطوانة فانضغط بخار الماء

 $\Delta U = U_2 - U_1$  التغير في الطاقة الداخلية .٢

بنفس طريقة حساب الحجم  $\,V_{\,1}\,$  يمكن حساب  $\,U_{\,1}\,$  من جداول البخار المحمص

 $U_1 = 2802.9 \text{ X } 8 = 22423.2 \text{ kJ}$ 

وأيضا بنفس طريقة حساب الحجم  $m V_2$  يمكن حساب  $m U_2$  من جداول البخار المشبع

 $u_2 = (1-x) u_f + x u_g = 0.7X 631.68 + 0.3 X 2559.5 = 1216.3 kJ/kg$ 

 $U_2 = 1216.3 \text{ X8} = 9730.7 \text{ kJ}$ 

 $\Delta U = 9730.7 - 22423.2 = -12692 \text{ kJ}$ 

يترك حساب التغير في الانثالبي والحرارة المنقولة كتمرين للطالب

# تمرين (3)

يدخل الماء إلى تر بينة بمعدل 8MPa عند 25000~kg/hr و  $450^{\circ}C$  ويخرج عند 30kPa كبخار مشبع ، فإذا كانت القدرة المنتجة من التربينة 4MW ، عين الحرارة المفقودة من البخار بإهمال التغير في طاقة الوضع و طاقة الحركة

#### الحل:

#### المعطيات:

نظام مفتوح ، و التغير في طاقة الوضع وطاقة الحركة ومهمل ، إذا تطبق المعادلة

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m} (h_2 - h_1)$$

يتم تحديد  $h_2$  و  $h_1$  من جداول البخار ولكن حالة الماء نفسها عند المدخل (الحالة 1) غير معروفة ولابد من تحديد حالة الماء أولا إذا كان الماء مشبعا أم بخارا محمصا باستخدام الجدول المشروح سابقا في الجزء النظري. عند الضغط المعطى 8MPa نجد أن درجة حرارة التشبع المناظرة لهذا الضغط هي  $295^{\circ}C$  (من جداول البخار المشبع) وهي أقل من درجة الحرارة المعطاة وبذلك تكون حالة الماء الابتدائية بخار محمص.

 $h_1=3272.0~kJ/kg~(P=8MPa,\,450^{o}C~)$ من جداول البخار المحمص عند ظروف المدخل  $h_2=h_g=2626.8~kJ/kg~(P=30~kPa)$  ومن جداول البخار المشبع عند ظروف المخرج

نه قدرة التربينة 4MW و  $\dot{m}$  معدل السريان الكتلي  $\dot{w}$  قدرة التربينة  $\dot{w}$  مراعاة ضبط الوحدات وكذلك أن إشارة قدرة التربينة موجبة نجد أن

$$\dot{\mathbf{Q}} = \dot{\mathbf{W}} + \dot{\mathbf{m}} \left( \mathbf{h}_2 - \mathbf{h}_1 \right)$$

$$\dot{Q} = 4 \times 10^3 + \frac{25000}{360} (2626.8 - 3272) = -40805 \,\text{kW}$$

ويلاحظ هنا أن إشارة معدل الحرارة المنقولة سالبة مما يدل على أنها مفقودة من البخار

# امتحان ذاتي (3)

#### اختر الإجابة الصحيحة

- ١. السعة الحرارية عند ضغط ثابت
  - دالة مسار
  - دالة حالة
  - تقل مع ارتفاع درجة الحرارة
    - ٢. الانثالبي للغاز المثالي
    - يتأثر بدرجة الحرارة فقط
  - يتأثر بدرجة الحرارة والضغط
- يتأثر بدرجة الحرارة أو الضغط
  - ٣. المضخة
- هي نظام مفتوح ذو حدود متحركة
- هي نظام مغلق ذو حدود متحركة
  - هي نظام مفتوح
- $120^{\circ}$ C و درجة حرارة  $101.3~\mathrm{kPa}$  و درجة حرارة عند الضغط الجوي
  - كبخار محمص
    - كبخار مشبع
  - خليط من سائل وبخار
    - ٥. شغل الحدود
  - يكون سالبا في حالة تغير حجم النظام
  - يكون موجبا في حالة نقصان حجم النظام
    - يكون موجبا في حالة زيادة حجم النظام

# إجابة امتحان ذاتي (3)

#### اختر الإجابة الصحيحة

- ١. السعة الحرارية عند ضغط ثابت
  - دالة مسار
  - 0 دالة حالة
  - تقل مع ارتفاع درجة الحرارة
    - ٢. الانثالبي للغاز المثالي
  - 0 يتأثر بدرجة الحرارة فقط
  - يتأثر بدرجة الحرارة والضغط
- يتأثر بدرجة الحرارة أو الضغط
  - ٣. المضخة
- هي نظام مفتوح ذو حدود متحركة
- هي نظام مغلق ذو حدود متحركة
  - ٥ هي نظام مفتوح
- $120^{\circ}$ C و درجة حرارة  $101.3~\mathrm{kPa}$  و درجة حرارة عند الضغط الجوي
  - 0 كبخار محمص
    - كبخار مشبع
  - خليط من سائل وبخار
    - ٥. شغل الحدود
  - يكون سالبا في حالة تغير حجم النظام
  - يكون موجبا في حالة نقصان حجم النظام
  - یکون موجبا فے حالة زیادة حجم النظام