Instituto Tecnológico de Costa Rica Área Académica de Ingeniería en Computadores

Programa de Licenciatura de Ingeniería en Computadores



Trabajo Final de Graduación

Manual de Uso de Interfaces

Instrucciones de uso de diversas interfaces modulares

Desarrollo de un UAV modular de costo reducido con propósitos educativos y de investigación

Elaborado por

Jose Ignacio Granados Marín Ingeniería en Computadores No. Carné: 2018319698

Supervisado por: MSc. Luis Alberto Chavarría Zamora

Índice

Ι	Cá	imara	4
1.	Inte	erfaz MIPI CSI-2	4
	1.1.	Requerimientos	4
	1.2.	Conexión del módulo de cámara	4
	1.3.	Control del módulo de cámara a través de la línea de comandos	5
		1.3.1. Captura de fotografía	5
		1.3.2. Grabación de video	5
	1.4.	Control del módulo de cámara a través de código Python	6
		1.4.1. Captura de fotografías fijas a través de código Python	7
		1.4.2. Grabación de videos a través de código Python	9
2.	Inte	erfaz USB	9
	2.1.	Requerimientos	9
	2.2.	Conexión del módulo de cámara	10
	2.3.	Control del módulo de cámara a través de la línea de comandos	10
		2.3.1. Uso de la biblioteca fswebcam	10
		2.3.2. Uso de la biblioteca ffmpeg	11
	2.4.	Control del módulo de cámara a través de código Python	11
3.	Gig	${f E}$	12
	3.1.	Requerimientos	12
	3.2.	Conexión del módulo de cámara	12
	3.3.	Control del módulo de cámara a través de la línea de comandos	15
II	G	PS	16
4.	Inte	erfaz GPIO	16
	4.1.	Requerimientos	16
	4 2	Conexión del módulo GPS	16

4.0.	Control del módulo GPS a través de la linea de comandos	18
4.4.	Control del módulo GPS a través de código Python	20
Inte	erfaz USB	21
5.1.	Requerimientos	21
5.2.	Conexión del módulo GPS	21
5.3.	Control del módulo GPS a través de la línea de comandos	24
5.4.	Control del módulo GPS a través de código Python	24
I I	Micrófono	2 5
Inte	erfaz GPIO	25
6.1.	Requerimientos	25
6.2.	Conexión del micrófono	25
6.3.	Control del micrófono a través de código Python	27
Inte	erfaz USB	28
7.1.	Requerimientos	28
7.2.	Conexión del micrófono	28
7.3.	Control del micrófono a través de la línea de comandos	28
7.4.	Control del micrófono a través de código Python	29
7	Sensor IR	31
Inte	erfaz GPIO	32
8.1.	Requerimientos	32
8.2.	Conexión del sensor IR	32
8.3.	Control del sensor IR a través de código Python	33
\mathbf{R}	epositorio de Github	34
	4.4. Interest 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Interest 6.1. 6.2. 6.3. Interest 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Interest 8.1. 8.2. 8.3.	Interfaz USB 5.1. Requerimientos 5.2. Conexión del módulo GPS a través de la línea de comandos 5.4. Control del módulo GPS a través de código Python I Micrófono Interfaz GPIO 6.1. Requerimientos 6.2. Conexión del micrófono 6.3. Control del micrófono a través de código Python Interfaz USB 7.1. Requerimientos 7.2. Conexión del micrófono 7.3. Control del micrófono a través de la línea de comandos 7.4. Control del micrófono a través de código Python Sensor IR Interfaz GPIO 8.1. Requerimientos

Parte I

Cámara

1. Interfaz MIPI CSI-2

1.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto de módulo de cámara.
- Módulo de cámara Raspberry Pi.

1.2. Conexión del módulo de cámara

- Verifique que la Raspberry Pi esté apagada.
- Localice el puerto del módulo de cámara.
- Levante el clip de plástico del puerto.
- Inserte el cable de cinta del módulo de cámara.
- Empuje el clip de plástico de nuevo en su lugar.
- Encienda su Raspberry Pi.
- Habilite el módulo de camara de la Raspberry Pi:

sudo raspi-config

Interface Options - Camera

• Reinicie su Raspberry Pi.

sudo reboot

1.3. Control del módulo de cámara a través de la línea de comandos

1.3.1. Captura de fotografía

- Abra una ventana de terminal.
- Escriba el siguiente comando para tomar una imagen:

```
raspistill -o image_MIPI_CSI2_CommandLine.jpg
```

Si desea modificar el tamaño y aspecto de la imagen, puede utilizar el comando "raspistill", por medio del uso de "-h" y "-w" para modificar el alto y ancho respectivamente. Por ejemplo:

```
raspistill -o image_MIPI_CSI2_CommandLine_resize.jpg
-w 352 -h 288
```

1.3.2. Grabación de video

• Escriba el siguiente comando para grabar un video y guardarlo en el escritorio:

```
raspivid -o video_MIPI_CSI2_CommandLine.h264
```

Para reproducir el archivo de video, haga doble clic en el icono del archivo en el escritorio para abrirlo en VLC Media Player.

1.4. Control del módulo de cámara a través de código Python

- Abra una ventana de terminal.
- Instale Python 3.

```
python3 --version
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3
```

• Instale la biblioteca picamera.

```
sudo apt-get install python-picamera python3-picamera
```

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como seeCamera.py
- Introduzca el siguiente código:

```
from picamera import PiCamera
from time import sleep

camera = PiCamera()

camera.start_preview()
sleep(5)
camera.stop_preview()
```

• Guarde y ejecute el programa.

```
python3 seeCamera.py
```

La vista previa de la cámara sólo funcionará si la Raspberry Pi se encuentra conectada a un monitor.

En caso de que la fotografía se encuentre al revés, puede girarla 180 grados con el siguiente código:

```
from picamera import PiCamera
from time import sleep

camera = PiCamera()
camera.rotation = 180

camera.start_preview()
sleep(5)
camera.stop_preview()
```

1.4.1. Captura de fotografías fijas a través de código Python

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como takePicture.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
from picamera import PiCamera
from time import sleep

camera = PiCamera()

camera.start_preview()
sleep(5)
camera.capture("image_MIPI_CSI2_Python.jpg')
camera.stop_preview()
```

Es importante esperar, al menos, dos segundos antes de capturar una imagen, ya que esto le dará tiempo al sensor de la cámara para detectar los niveles de luz.

• Guarde y ejecute el programa.

```
python3 takePicture.py
```

En caso de que desee tomar múltiples fotografías, puede utilizar el siguiente código:

```
from picamera import PiCamera
from time import sleep

camera = PiCamera()

camera.start_preview()
for i in range(5):
    sleep(5)
    camera.capture("image%s.jpg" % i)
camera.stop_preview()
```

1.4.2. Grabación de videos a través de código Python

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como recordVideo.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
from picamera import PiCamera
from time import sleep

camera = PiCamera()

camera.start_preview()
camera.start_recording("video_MIPI_CSI2_Python.h264")
sleep(5)
camera.stop_recording()
camera.stop_preview()
```

• Guarde y ejecute el programa.

python3 recordVideo.py

2. Interfaz USB

2.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto USB.
- Módulo de cámara USB.

2.2. Conexión del módulo de cámara

- Verifique que la Raspberry Pi esté encendida.
- Localice el puerto USB.
- Conecte el módulo de cámara en el puerto USB.
- Verifique la Raspberry Pi reconoció correctamente el módulo de cámara a través del comando:

lsusb

2.3. Control del módulo de cámara a través de la línea de comandos

2.3.1. Uso de la biblioteca fswebcam

■ Instale la biblioteca fswebcam.

sudo apt install fswebcam

- Abra una ventana de terminal.
- Escriba el siguiente comando para tomar fotografía con una resolución determinada y ocultar el banner estándar:

```
fswebcam -r 352x288 --no-banner -s brightness=75%
image_USB_fswebcam.jpg
```

Para encontrar las resoluciones de cámara compatibles con la Raspberry Pi actual, puede utilizar el siguiente comando:

```
fswebcam v412-ctl --list-formats-ext
```

2.3.2. Uso de la biblioteca ffmpeg

• Instale la biblioteca ffmpeg.

```
sudo apt install ffmpeg
```

- Abra una ventana de terminal.
- Escriba el siguiente comando para tomar fotografía:

```
ffmpeg -video_size 352x288 -i /dev/video0 -frames 1
image_USB_ffmpeg.jpg
```

2.4. Control del módulo de cámara a través de código Python

• Instale la biblioteca opency.

```
sudo apt install python3-opencv
```

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como cameraUSB.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
import cv2

cam = cv2.VideoCapture(0)

ret, image = cam.read()

cv2.imwrite("image_USB_Python.jpg", image)
cam.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

• Guarde el programa.

python3 cameraUSB.py

3. GigE

3.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto Ethernet.
- Módulo de cámara Ethernet.

3.2. Conexión del módulo de cámara

- Conecte la Raspberry Pi a la red más cercana.
- Deshabilite el Screen Blanking.

sudo raspi-config

Display Options - Screen Blanking

• Actualice el sistema.

```
sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
```

• Instale omxplayer y dnsmasq.

```
sudo apt install omxplayer dnsmasq
```

- Desconecte la Raspberry Pi de la red más cercana.
- Configure la dirección IP estática en eth0.

```
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
```

Descomente las siguientes líneas:

```
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
```

Presione Ctrl + O para guardar.

Presione Ctrl + X para salir.

• Reinicie el servicio dheped.

sudo systemctl restart dhcpcd

• Revise la dirección IP actual.

ip a

• Mueva la configuración actual de dnsmasq.

```
sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig
```

• Configure el dnsmasq.

```
sudo nano /etc/dnsmasq.conf
```

Agregue las siguientes líneas:

```
interface=eth0
dhcp-range=192.168.0.11,192.168.0.254,255.255.0,24h
address=/#/192.168.0.10
dhcp-leasefile=/var/lib/misc/dnsmasq.leases
```

Presione Ctrl + O para guardar.

Presione Ctrl + X para salir.

• Habilite e inicie el servicio dnsmasq.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl habilitar dnsmasq
sudo systemctl start dnsmasq
```

3.3. Control del módulo de cámara a través de la línea de comandos

• Supervise los DHCP Leases.

```
tail -f /var/lib/misc/dnsmasq.leases
```

Si no logra supervisar los DHCP Leases, reinicie el servicio dnsmasq.

```
sudo systemctl restart dnsmasq
```

- Localice el puerto Ethernet.
- Conecte el módulo de cámara en el puerto Ethernet.
- Copie la dirección mac y la dirección ip que logró supervisar.
 Presione Ctrl + C para salir.
- Agregue la entrada de host a dnsmasq.

```
sudo nano /etc/dnsmasq.conf
```

Agregue y modifique la siguiente línea con la dirección MAC y la dirección IP previamente copiadas.

```
dhcp-host=00:00:00:00:00,192.168.0.229
```

Presione Ctrl + O para guardar.

Presione Ctrl + X para salir.

• Reinicie el servicio dismasq.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart dnsmasq
```

• Observe la cámara IP.

```
omxplayer "rtsp://username:password@ip_of_camera:554cam/
realmonitor?channel=1&subtype=0"
```

Si desea, puede modificar el nombre de usuario (username) y la contraseña (password) a su gusto, antes de ejecutar el comando anterior.

Parte II

GPS

4. Interfaz GPIO

4.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto GPIO.
- Módulo GPS.

4.2. Conexión del módulo GPS

- Localice los puertos VCC, TX y GND del módulo GPS.
- Localice el puerto GPIO de la Raspberry Pi.




Figura 1: Conexión de la Raspberry Pi con el módulo GPS a través de la interfaz GPIO.




Figura 2: Diagrama de pines GPIO de la Raspberry Pi.

- Realice la siguiente conexión entre los diferentes dispositivos:
- Edite el archivo /boot/config.txt.

sudo nano /boot/config.txt

Agregue las siguientes líneas al final del archivo:

```
dtparam=spi=on
dtoverlay=pi3-disable-bt
core_freq=250
enable_uart=1
force_turbo=1
```

Presione Ctrl + O para guardar.

Presione Ctrl + X para salir.

Realice una copia del archivo cmdline.txt, para usos futuros.

```
sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline_backup.txt
```

• Edite el archivo cmdline.txt.

```
sudo nano /boot/cmdline.txt
```

Reemplace el contenido del archivo con la siguiente línea:

```
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2
rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes
rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
```

Presione Ctrl + O para guardar.

Presione Ctrl + X para salir.

• Reinicie la Raspberry Pi.

sudo reboot

• Deshabilite el servicio Raspberry Pi Serial Getty.

Si en su salida, Serial0 está vinculado con ttyAMA0, ejecute los siguientes comandos:

sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMAO.service
sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMAO.service

Si en su salida, Serial0 está vinculado con ttys0, ejecute los siguientes comandos:

sudo systemctl stop serial-getty@ttys0.service
sudo systemctl disable serial-getty@ttys0.service

4.3. Control del módulo GPS a través de la línea de comandos

■ Habilite el ttyso.

sudo systemctl enable serial-getty@ttys0.service

• Instale la biblioteca Minicom.

```
sudo apt-get install minicom
```

• Instale la biblioteca Pynmea2.

```
sudo pip install pynmea2
```

• Pruebe el módulo GPS.

```
sudo cat /dev/ttyAMAO
```

4.4. Control del módulo GPS a través de código Python

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como gpsGPIO.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
import serial
import pynmea2

while True:

port = "/dev/ttyAMAO"

ser = serial.Serial(port, baudrate = 9600, timeout = 0.5)

dataout = pynmea2.NMEAStreamReader()

newdata = ser.readline()
```

```
if newdata[0:6] == b"$GNRMC":

newmsg = pynmea2.parse(newdata.decode())

lat = newmsg.latitude

lng = newmsg.longitude

gps = "Latitude = " + str(lat) + "and Longitude = " +

str(lng)

print(gps)
```

• Guarde y ejecute el programa.

python3 gpsGPIO.py

5. Interfaz USB

5.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto GPIO.
- Módulo GPS USB.

5.2. Conexión del módulo GPS

■ Diríjase a la carpeta dev.

cd /dev/

• Verifique las conexiones seriales utilizadas por la Raspberry Pi.

ls

- Localice el puerto USB.
- Conecte el módulo GPS en el puerto USB.
- Vuelva a verificar las conexiones seriales.

ls

Deberá aparecer una nueva conexión serial que represente el módulo GPS USB conectado previamente. Por lo general, suele aparecer con el nombre de ttyACM0.

• Instale el paquete gpsd.

```
sudo apt-get install gpsd gpsd-clients gpsd-tools
```

Detenga el servicio serial gpsd asociado al módulo GPS USB.

```
sudo systemctl stop gpsd.socket
sudo systemctl disable gpsd.socket
```

• Modifique el paquete gpsd.

sudo nano /lib/systemd/system/gpsd.socket

Comente la siguiente línea mediante la adición del símbolo numeral al inicio de la misma.

ListenStream: 127.0.0.1:2947

Descomente la siguiente línea mediante la eliminación del símbolo numeral al inicio de la misma.

LListenStream:0.0.0.0:2947

Presione Ctrl + O para guardar.

Presione Ctrl + X para salir.

Detenga todos los procesos gpsd que estén siendo ejecutados.

sudo killall gpsd

• Enlace el paquete gpsd con el puerto serial asociado al módulo GPS USB.

sudo gpsd /dev/ttyACMO -F run/gpsd.sock

5.3. Control del módulo GPS a través de la línea de comandos

• Pruebe el módulo GPS con alguno de los siguientes comandos:

```
cgps -s
gpsmon
xgps
```

5.4. Control del módulo GPS a través de código Python

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como gpsUSB.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
from gps import *
import time

gpsd = gps(mode=WATCH_ENABLE|WATCH_NEWSTYLE)

print("latitude\t longitude time utc\t\t\t altitude\t epv\t\t

ept\t speed\t climb")

while True:

report = gpsd.next() #

if report["class"] == "TPV":

report = gpsd.next() #

if report["class"] == "TPV":
```

```
print(getattr(report, "lat", 0.0), "\t",

getattr(report, "lon", 0.0), "\t",

getattr(report, "time", ""), "\t",

getattr(report, "alt", "nan"), "\t",

getattr(report, "epv", "nan"), "\t",

getattr(report, "ept", "nan"), "\t",

getattr(report, "speed", "nan"), "\t",

getattr(report, "climb", "nan"), "\t")

time.sleep(1)
```

• Guarde y ejecute el programa.

python3 gpsUSB.py

Parte III

Micrófono

6. Interfaz GPIO

6.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto GPIO e interfaz I2S.
- Micrófono con puerto GPIO.

6.2. Conexión del micrófono

- Localice los puertos VCC, GND y OUT del micrófono.
- Localice el puerto GPIO de la Raspberry Pi.

• Realice la siguiente conexión entre los diferentes dispositivos:




Figura 3: Conexión de la Raspberry Pi con el micrófono a través de la interfaz GPIO.




Figura 4: Diagrama de pines GPIO de la Raspberry Pi.

6.3. Control del micrófono a través de código Python

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como microphoneGPIO.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
import RPi.GPIO as GPIO
2 import time
_{4} channel = 17
5 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(channel, GPIO.IN)
8 def callback(channel):
          if GPIO.input(channel):
                  print("Sound Detected!")
          else:
11
                  print("Sound Detected!")
12
13
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.BOTH, bouncetime=300)
  GPIO.add_event_callback(channel, callback)
16
while True:
          time.sleep(1)
```

• Guarde y ejecute el programa.

python3 microphoneGPIO.py

7. Interfaz USB

7.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto USB.
- Micrófono USB.

7.2. Conexión del micrófono

- Localice el puerto USB.
- Conecte el micrófono en el puerto USB.
- Verifique que la Raspberry Pi reconoció correctamente el módulo de cámara a través del comando:

lsusb

7.3. Control del micrófono a través de la línea de comandos

• Verifique la tarjeta y anote el número del micrófono.

arecord -1

• Grabe un archivo wav.

```
arecord -D plughw:1 -r 48000 -t wav -V stereo
audio_USB_CommandLine.wav
```

Modifique el número plughw:, de tal manera que coincida con el número de tarjeta anotado anteriormente.

• Acceda al archivo previamente grabado.

vlc test.wav

7.4. Control del micrófono a través de código Python

 Instale los paquetes libportaudio0, libportaudio2, libportaudiocpp0 y portaudio19dev.

```
sudo apt-get install libportaudio0 libportaudio2
libportaudiocpp0 portaudio19-dev
```

Instale la biblioteca pyaudio.

```
sudo pip3 install pyaudio
```

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como microphoneUSBidentifier.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
import pyaudio

p = pyaudio.PyAudio()

for ii in range(p.get_device_count()):
    print(p.get_device_info_by_index(ii).get("name"))
```

• Guarde y ejecute el programa.

```
python3 microphoneUSBidentifier.py
```

El código anterior le permitirá conocer el índice del micrófono USB conectado, ya que dicho número será necesario para poder realizar grabaciones con la biblioteca de pyaudio.

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como microphoneUSB.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
import pyaudio
2 import wave
form1 = pyaudio.paInt16
_{5} chans = 1
_{6} sampRate = 44100
rac{1}{7} chunk = 4096
8 recordSecs = 11
9 devIndex = 1
wavOutputFilename = "audio_USB_Python.wav"
12 audio = pyaudio.PyAudio()
stream = audio.open(format = form1, rate = sampRate, channels =
   \hookrightarrow chans,
                        input_device_index = devIndex, input = True,
15
                        frames_per_buffer = chunk)
16
print("recording")
```

```
19
_{20} frames = []
  for ii in range(0,int((sampRate / chunk) * recordSecs)):
       data = stream.read(chunk)
23
       frames.append(data)
24
  print("finished recording")
28 stream.stop_stream()
29 stream.close()
  audio.terminate()
31
  wavefile = wave.open(wavOutputFilename,"wb")
  wavefile.setnchannels(chans)
  wavefile.setsampwidth(audio.get_sample_size(form1))
wavefile.setframerate(sampRate)
36 wavefile.writeframes(b''.join(frames))
37 wavefile.close()
```

• Guarde y ejecute el programa.

```
python3 microphoneUSB.py
```

Recuerde modificar el valor de la variable devIndex con el valor anotado en el paso anterior, para que el código pueda reconocer el micrófono conectado.

Parte IV

Sensor IR

8. Interfaz GPIO

8.1. Requerimientos

- Raspberry Pi con un puerto GPIO.
- Sensor IR con puerto GPIO.

8.2. Conexión del sensor IR

- Localice los puertos VCC, OUT y GND del sensor IR.
- Localice el puerto GPIO de la Raspberry Pi.
- Realice la siguiente conexión entre los diferentes dispositivos:




Figura 5: Conexión de la Raspberry Pi con el sensor IR a través de la interfaz GPIO.




Figura 6: Diagrama de pines GPIO de la Raspberry Pi.

8.3. Control del sensor IR a través de código Python

- Abra un editor de Python 3.
- Cree un nuevo archivo y guárdelo como infraredGPIO.py.
- Introduzca el siguiente código:

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time

sensorPin = 23

ledPin = 26

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(sensorPin, GPIO.IN)

GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)
```

```
13 try:
14
       while True:
16
           if GPIO.input(sensorPin):
17
               GPIO.output(ledPin, False)
18
               while GPIO.input(sensorPin):
                    time.sleep(0.2)
20
           else:
22
               GPIO.output(ledPin, True)
23
               print("Object Detected")
25
  except KeyboardInterrupt:
       GPIO.cleanup()
27
```

• Guarde y ejecute el programa.

python3 infraredGPIO.py

Parte V

Repositorio de Github

https://github.com/NachoGranados/FinalGraduationProject.LowCostModularUAV

Referencias

- [1] Getting started with the Camera Module (no date) Projects.raspberrypi.org. Available at: https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera/0 (Accessed: 16 August 2023).
- [2] Using USB webcams (no date) The Raspberry Pi Guide. Available at: https://raspberrypi-guide.github.io/electronics/using-usb-webcams (Accessed: 17 August 2023).
- [3] Nair, A. (2020) Raspberry pi tutorial on using a USB camera to display and record videos with python, Medium. Available at: https://medium.com/propelland/raspberry-pi-tutorial-on-using-a-usb-camera-to-display-and-record-videos-with-python-a41c6938f89f (Accessed: 17 August 2023).
- [4] Sheaffer, R. (2021) Monitoring an IP camera using a raspberry pi (no internet), RickMakes. Available at: https://www.rickmakes.com/monitoring-an-ip-camera-using-a-raspberry-pi-no-internet/ (Accessed: 17 August 2023).
- [5] Interfacing GPS module with Raspberry Pi (2020) Instructables. Available at: https://www.instructables.com/Interfacing-GPS-Module-With-Raspberry-Pi/ (Accessed: 18 August 2023).
- [6] Raspberry pi documentation (no date) Raspberry Pi hardware. Available at: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi. html (Accessed: 18 August 2023).
- [7] GPS (raspberry pi) (2018) Instructables. Available at: https://www.instructables.com/GPS-Raspberry-Pi/ (Accessed: 18 August 2023).
- [8] Sound sensor (raspberry pi) (2019) Instructables. Available at: https://www.instructables.com/Sound-Sensor-Raspberry-Pi/ (Accessed: 04 September 2023).

- [9] Zamir, Z. (2022) How to Use a USB Microphone with Raspberry Pi, How to use a USB microphone with Raspberry Pi. Available at: https://linuxhint.com/use-usb-microphone-raspberry-pi/ (Accessed: 22 August 2023).
- [10] Hrisko, J. (2022) Recording audio on the Raspberry Pi with python and a USB microphone, Maker Portal. Available at: https://makersportal.com/blog/20 18/8/23/recording-audio-on-the-raspberry-pi-with-python-and-a-usb-microphone (Accessed: 22 August 2023).
- [11] Using Infrared (IR) sensor with Raspberry Pi (2023) donskytech.com. Available at: https://www.donskytech.com/using-infrared-ir-sensor-with-raspberry-pi/ (Accessed: 22 August 2023).