เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อัญมณี

4.แว่นขยาย (Loupe)

แว่นขยาย หรือ Loupe เป็นเครื่องมือมาตรฐาน เบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์อัญมณี ใช้ส่องดูตำหนิ ต่างๆที่อยู่ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อใช้ในการตรวจ วิเคราะห์จำแนกประเภทของอัญมณี และจำแนก อัญมณีแท้ออกจากอัญมณีสังเคราะห์ นอกจากนี้ยัง ใช้ในการประเมินความสะอาดของอัญมณีในการซื้อ ขาย แว่นขยายเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและพกพา สะดวก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักอัญมณีทุกคนจะมีเป็น ของประจำตัว




รูปที่ 1 แว่นขยาย (Loupe1



การเลือกใช้แว่นขยายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ โดยแว่นขยายมีกำลังขยาย หลายขนาด ตั้งแต่ 6x, 10x, 14x, 20x และ 24x โดยกล้องที่มีกำลังขยาย 10x หมายความว่ามีกำลังขยายเป็นสิบเท่า ซึ่งเป็นกำลังขยายที่นักอัญมณีนิยมใช้ และถือ เป็นกำลังขยายมาตรฐานในการประเมินความสะอาด ส่วนแว่นขยายที่มีกำลังขยายสูงจะ ใช้ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้ เช่น ใช้ในการอ่านตัวอักษร ที่มีการเขียนด้วยเลเซอร์ที่ขอบของเพชร หรืองานตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังขยายสูง โดยแว่นขยายที่ดีควรเป็นกล้องที่มีเลนส์ 3 ชิ้น ที่เรียกว่า Triplet ซึ่งมักจะมีเขียนกำกับไว้ที่ตัวของแว่นขยาย

Triplet Lens ประกอบด้วยเลนส์จำนวน 3 ชิ้น คือ เลนส์ที่เป็นแก้วส่วนกลางเป็น Crown Glass (แก้วที่ไม่มีตะกั่วผสมอยู่) 1 ชิ้น ที่มีหน้าที่ในการขยายภาพ และ Flint Glass (แก้วที่มีตะกั่วผสมอยู่ เพื่อเพิ่มค่าดัชนีหักเหของแก้วให้สูงขึ้น) จำนวน 2 ชิ้น ด้านข้าง และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องสีที่ผิดปกติ (Color–Fringe effect or Chromatic Aberration และข้อบกพร่องในการเห็นภาพที่บิดเบี้ยวไปตามรูปทรงเลนส์ (Spherical Aberration)


เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อัญมณี



รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบของ Triplet Lens

ขั้นตอนการใช้แว่นขยาย มีดังนี้คือ

- 1. เช็ดอัญมณีให้สะอาดก่อนส่องด้วยแว่นขยายทุกครั้ง
- 2. จับแว่นขยายให้อยู่ห่างจากตาประมาณ 1 นิ้ว ลืมตาทั้งสองข้างขณะดูจะช่วยให้ ดูได้นานไม่ปวดตา และเพื่อให้มือที่จับแว่นขยายอยู่นั้นไม่สั่น ควรจัดให้มืออยู่ชิดติดกับ ใบหน้ามากที่สุด
- 3. จับอัญมณีด้วยคีมคีบอัญมณี แล้วนำมาส่องดูโดยให้ระยะจากอัญมณี ถึงแว่น ขยายประมาณ 1 นิ้ว และเพื่อให้มือที่จับคีมนั้นไม่สั่น ควรจัดให้มือที่จับอัญมณีนี้สัมผัส กับมือที่จับแว่นขยาย
- 4. จัดให้แสงส่องเข้ามาทางด้านข้างพลอยโดยมีพื้นฉากสีดำจะช่วยให้มองเห็น มลทินภายในได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- 5. ส่องดูลักษณะจากผิวภายนอกของอัญมณีก่อนแล้วจึงโฟกัสลึกลงไปเพื่อสังเกต ลักษณะต่างๆ ที่มีภายในอัญมณี



รูปที่ 3 แสดงระยะห่างระหว่าง ตา, loupe และอัญมณี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อัญมณี

แสงสำหรับการตรวจสอบอัญมณีโดยใช้ Loupe 10x

- 1. Daylight (แสงเวลากลางวัน) เป็นแสงที่ดีสำหรับการตรวจสอบอัญมณี แสงแดดโดยตรงจะช่วยให้แสงสะท้อน มากทำให้มองเห็นตำหนิภายในของอัญมณีได้ อย่างชัดเจน
- 2. Pocket Light หรือ Hand Lamp หรือ ปากกาที่มีหลอดไฟ (Penlight) เหมาะสำหรับอัญมณีที่ฝังอยู่กับตัวเรือนและอัญมณีที่ยังไม่ได้เจียรนัย และสำหรับ ดูอัญมณีที่มีปรากฏการณ์ทางแสงต่างๆ เช่น สตาร์หรือสาแหรก (Asterism) และ ตาแมว (Chatoyancy)
- 3. Fluorescent table lamp (หลอดไฟฟลูออเรสเซนท์) จะมีประโยชน์ สำหรับอัญมณีโปร่งใส(Transparent) ถึงอัญมณีโปร่งแสง (Translucent) ไฟ ประเภทนี้ จะทำให้มองเห็นตำหนิภายในชัดเจนมากขึ้น เหมาะสำหรับการดูความ สะอาดของเพชร

ก. Penlight

ข. Fluorescent Table Lamp

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างแสงสำหรับการตรวจสอบโดยใช้ Loupe 10x

ประโยชน์ของการตรวจสอบอัญมณีโดยใช้แว่นขยาย คือ

- ช่วยในการหามลทิน ซึ่งเป็นตำหนิในการบ่งชี้ถึงความเป็นธรรมชาติของ อัญมณี
 - ช่วยในการแยกอัญมณีจริงออกจากอัญมณีสังเคราะห์หรืออัญมณีเลียนแบบ
 - ช่วยในการหาลักษณะการเกิดของรัตนชาติ
 - ช่วยในการวินิจฉัยข้อบ่งชี้การปรับปรุงคุณภาพ (Treatment)
 - ช่วยในการตรวจสอบรอยแยก รอยแตกขนาน และความสะอาด
 - ช่วยในการหาร่องรอยของการชำรุดหรือส่วนที่แตกหัก ถูกทำลาย