
16/12/2024

Rapport de Projet : Carte à Puce Java pour Machine ATM



SOMMAIRE

TP1 -Environnement de développement JavaCard (v 2.0)	3
But de ce TP:	3
I. Installation du JDK	3
II. Installation de l'IDE - Eclipse :	5
III. L'indispensable « Hello Word »	5
IV. Installation du Java Card Development Kit 2 .2.2 :	8
TP2 – Développement d'une application coté Serveur (V2.0)	10
But de ce TP	10
1. Création de l'applet card sous Eclipse :	10
2. Codage de notre applet :	13
3. Outils de simulation :	15
TP3 - Programmation d'une application coté client	20
But de ce TP	20
I. Création de l'application client sous Eclipse	20
1. Création d'un nouveau projet	20
2. Ajout de la librairie « apduio » dans le classpath	21
3. Création de la classe principale	22
Étape 1 - Connexion :	25
• Étape 2 – Sélection :	25
Étape 3 - Invocation des services implémentés :	25
Étape 4 - Mise hors tension :	26
II. Utilisation de l'application cliente avec un simulateur – JCWDE	26
Mini-Projet	31
I. Partie Serveur	31
1. Introduction générale	31

2.	Étape 1. Déclarer les attributs et les constantes
3.	Étape 2. Définition des méthodes publiques qu'elle doit obligatoirement
imj	plémenter
II.	Partie Client 34
1.	Introduction générale
2.	Connexion
3.	Sélection
4.	Invocation des services implémentes
5.	Mise hors tension
6.	Create apdu /sendapdu
7.	Verif PIN41
8.	Cryptage
9.	Préparation de l'interface graphique :

TP1 -Environnement de développement JavaCard (v 2.0)


But de ce TP:

Ce TP a pour but d'installer l'environnement de développement nécessaire pour programmer des applications JavaCard. Nous allons installer Eclipse l'IDE (Environnement de développement intégré), la plate-forme JavaCard 2.2.2 (kit de développement) ainsi que le plug-in Eclipse-JCDE (interface entre la plate-forme JavaCard et Eclipse).

I. Installation du JDK

```
C:\Users\LENOVO>java -version
java version "1.8.0_421"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_421-b09)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.421-b09, mixed mode, sharing)
```

• ajouter la variable d'environnement JAVA HOME




vérifier le bon fonctionnement de votre JDK.


```
Microsoft Windows [version 10.0.19045.4894]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\JCDK\java_card_kit-2_2_2\bin>apdutool
Java Card 2.2.2 APDU Tool, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.
Opening connection to localhost on port 9025.
java.net.ConnectException: Connection refused: connect

C:\JCDK\java_card_kit-2_2_2\bin>
```




Modifier la variable d'environnement




II. Installation de l'IDE - Eclipse :







III. L'indispensable « Hello Word »

• Création d'un nouveau projet sous Eclipse:






• Création d'un nouveau projet sous Eclipse:



• compléter la méthode main, en ajoutant System.out.println ("Hello


World!");




• tester notre programme,




IV. Installation du Java Card Development Kit 2.2.2:



• ajouter la variable d'environnement JC HOME






TP2 – Développement d'une application coté Serveur (V2.0)


But de ce TP


- Développer une première applet Java Card (appelée parfois cardlet car elle s'exécute sur la carte à puce).
- Tester à l'aide d'un simulateur de carte.
- I. Programmation de l'application Serveur

1. Création de l'applet card sous Eclipse :

• Création d'un nouveau projet :














• Création d'une applet Javacard:











2. Codage de notre applet :

• Étape 1. Ajouter API JavaCard :

```
2
3 import javacard.framework.APDU;
4 import javacard.framework.Applet;
5 import javacard.framework.ISO7816;
6 import javacard.framework.ISOException;
7
```

• Étape 2. Déclarer les attributs et les constantes :

```
public class MonApplet extends Applet {

public static final byte CLA_MONAPPLET = (byte) 0xB0;

public static final byte INS_INCREMENTER_COMPTEUR = 0x00;

public static final byte INS_DECREMENTER_COMPTEUR = 0x01;

public static final byte INS_INTERROGER_COMPTEUR = 0x02;

public static final byte INS_INITIALISER_COMPTEUR = 0x03;

private byte compteur;
```

- Étape 3. Définition des méthodes publiques qu'elle doit obligatoirement implémenter :
- * La méthode install ():


```
private MonApplet() {
    compteur = 0;
}

public static void install(byte bArray[], short bOffset, byte bLength) throws ISOException {
    new MonApplet().register();
}
```

* La méthode process ():

```
public void process(APDU apdu) throws ISOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    byte[] buffer = apdu.getBuffer();
      if (this.selectingApplet()) return;
      if (buffer[IS07816.OFFSET_CLA] != CLA_MONAPPLET)
       ISOException.throwIt(ISO7816.SW_CLA_NOT_SUPPORTED);
      switch (buffer[IS07816.0FFSET_INS]) {
       case INS_INCREMENTER_COMPTEUR:
        compteur++;
       case INS_DECREMENTER_COMPTEUR:
        compteur--;
       case INS_INTERROGER_COMPTEUR:
buffer[0] = compteur;
apdu.setOutgoingAndSend((short) 0, (short) 1);
                              case INS_INITIALISER_COMPTEUR:
        apdu.setIncomingAndReceive();
        compteur = buffer[IS07816.0FFSET_CDATA];
            ISOException.throwIt(ISO7816.SW_INS_NOT_SUPPORTED);
      } |
}
```

3. Outils de simulation :



Problems @ Javadoc Declaration Console ×

<terminated > Generate Script (monpackage.cap) [Java Application] C:\Users\LENOVO\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjot

Java Card 2.2.2 Script Generator, Version 1.3


Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.

APDU script file for CAP file download generated.



• JCWDE : simulateur sans conservation d'état





```
C:\Users\LENOVO>setvars.bat
JAVA_HOME: C:\Program Files\Java\jdk-17
JC_HOME: C:\JCDK\java_card_kit-2_2_2
C:\Users\LENOVO>_
```

```
C:\Users\LENOVO>apdutool
Java Card 2.2.2 APDU Tool, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.
Opening connection to localhost on port 9025.
Connected.
```

```
C:\Users\LENOVO>apdutool
C:\Users\LENOVO>apdutool
Glava Card 2.2.2 APDU Tool, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.
Opening connection to localhost on port 9025.
(Connected.
powerup;
aReceived ATR = 0x3b 0xf0 0x11 0x00 0xff 0x00
```

```
C:\Users\LENOVO>apdutool
Java Card 2.2.2 APDU Tool, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.
Opening connection to localhost on port 9025.
Connected.
powerup;
Received ATR = 0x3b 0xf0 0x11 0x00 0xff 0x00
0x00 0xA4 0x04 0x00 0x09 0xa0 0x00 0x00 0x00 0x62 0x03 0x01 0x08 0x01 0x7F;
CLA: 00, INS: a4, P1: 04, P2: 00, Lc: 09, a0, 00, 00, 02, 03, 01, 08, 01, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
0x80 0x88 0x00 0x00 0x00 0x0 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: 80, INS: b8, P1: 00, P2: 00, Lc: 0d, 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, 00, Le: 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, 00, SW1: 90, SW2: 00
```

```
powerup;
Received ATR = 0x3b 0xf0 0x11 0x00 0xff 0x00
0x00 0xA4 0x04 0x00 0xb 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x00 0x00 0x7F;
CLA: 00, INS: a4, P1: 04, P2: 00, Lc: 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, Le: 00, SW1: 90, S
W2: 00
```

```
0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 02, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 01, 00, SW1: 90, SW2: 00
```

```
0xB0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 00, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
```

```
0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 02, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 01, 01, SW1: 90, SW2: 00

0xB0 0x03 0x00 0x00 0x01 0x4A 0x7F;
CLA: b0, INS: 03, P1: 00, P2: 00, Lc: 01, 4a, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00


0xB0 0x01 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 01, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00

0xB0 0x02 0x00 0x00 0x00 0x7F;
CLA: b0, INS: 02, P1: 00, P2: 00, Lc: 00, Le: 01, 49, SW1: 90, SW2: 00


powerdown;
```

CREF: simulateur avec conservation d'état

```
C:\>cref -o monapplet.eeprom
Java Card 2.2.2 C Reference Implementation Simulator (version 0.41)
32-bit Address Space implementation - with cryptography support
T=1 / T=CL Dual interface APDU protocol (ISO 7816-3)
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Memory configuration
                       Size
                                 Max Addr
        Type
                Base
                         0x1000
                                 0xfff
        RAM
                0x0
                0x2000 0xe000 0xffff
        ROM
                0x10020 0xffe0 0x1ffff
        ROM Mask size =
                                          0xce64 =
                                                          52836 bytes
        Highest ROM address in mask =
                                         0xee63 =
                                                          61027 bytes
Space available in ROM = 0x119c = 
EEPROM will be saved in file "monapplet.eeprom"
                                                          4508 bytes
Mask has now been initialized for use
```



```
C:\>cref -i monapplet.eeprom -o monapplet.eeprom
Java Card 2.2.2 C Reference Implementation Simulator (version 0.41)
32-bit Address Space implementation - with cryptography support
T=1 / T=CL Dual interface APDU protocol (ISO 7816-3)
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Memory configuration
        Type
               Base
                       Size
                              Max Addr
                       0x1000 0xfff
        RAM
                0x0
               0x2000 0xe000 0xffff
        ROM
        E2P
               0x10020 0xffe0 0x1ffff
        ROM Mask size =
                                       0xce64 =
                                                       52836 bytes
                                                       61027 bytes
       Highest ROM address in mask =
                                       0xee63 =
        Space available in ROM =
                                                       4508 bytes
                                       0x119c =
EEPROM (0xffe0 bytes) restored from file "monapplet.eeprom"
Using a pre-initialized Mask
```



```
Java Card 2.2.2 APDU Tool, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.
Opening connection to localhost on port 9025.
Connected.
Received ATR = 0x3b 0xf0 0x11 0x00 0xff 0x01
CLA: 00, INS: a4, Pl: 04, P2: 00, Lc: 09, a0, 00, 00, 00, 62, 03, 01, 08, 01, Le: 00, SW1: 90, SW2: 00
CLA: 80, INS: b8, Pl: 00, P2: 00, Lc: 0d, 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, 00, Ee: 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, SW1: 90, SW2: 00
```

```
C:\>apdutool
Java Card 2.2.2 APDU Tool, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.
Opening connection to localhost on port 9025.
Connected.
powerup;
Received ATR = 0x3b 0xf0 0x11 0x00 0xff 0x01
0x00 0xA4 0x04 0x00 0x0b 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x00 0x00 0x7F;
CLA: 00, INS: a4, P1: 04, P2: 00, Lc: 0b, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00, 00, Le: 00, SW1: 6d, SW2: 00
```


TP3 - Programmation d'une application coté client


But de ce TP


Coder une application cliente : l'équivalent du terminal bancaire si notre Javacard était une carte de paiement.

I. Création de l'application client sous Eclipse


1. Création d'un nouveau projet










2. Ajout de la librairie « apduio » dans le classpath













3. Création de la classe principale









• Étape 1 - Connexion :

```
public static void main(String[] args) {
    /* Connexion - Javacard */
    CadTiClient cad;
    Socket sckCarte;

    try {
        sckCarte = new Socket("localhost", 9025);
        sckCarte.setTcpNobelay(true);
        BufferedInputStream input = new BufferedInputStream(sckCarte.getInputStream());
        BufferedOutputStream output = new BufferedOutputStream(sckCarte.getOutputStream());
        cad = new CadTiClient(input, output);
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Erreur : impossible de se connecter à la Javacard");
        return;
    }

    /* Mise sous tension de la carte */
    try {
        cad.powerUp();
    } catch (IOException | CadTransportException e) {
        System.out.println("Erreur lors de l'envoi de la commande Powerup à la Javacard");
        return;
    }
}
```

• Étape 2 – Sélection :

```
/* Sélection de l'applet */
Apdu apdu = new Apdu();
apdu.command[Apdu.CLA] = 0x00;
apdu.command[Apdu.TNS] = (byte) 0xA4;
apdu.command[Apdu.P1] = 0x04;
apdu.command[Apdu.P2] = 0x00;
byte[] appletAID = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x00, 0x00 };
apdu.setDataIn(appletAID);
try {
    cad.exchangeApdu(apdu);
} catch (IOException | CadTransportException e) {
    System.out.println("Erreur lors de la sélection de l'applet");
    System.exit(1);
}
if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
    System.out.println("Erreur lors de la sélection de l'applet");
    System.exit(1);
}
```

• Étape 3 - Invocation des services implémentés :

```
case '2':
    apdu.command[Apdu.INS] = INS_INCREMENTER_COMPTEUR;
    cad.exchangeApdu(apdu);
    if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
        System.out.println("Erreur : status word different de 0x9000");
    } else {
        System.out.println("OK");
    }
    break;
    case '3':
        apdu.command[Apdu.INS] = Maclasse.INS_DECREMENTER_COMPTEUR;
        cad.exchangeApdu(apdu);
        if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
            System.out.println("Erreur : status word different de 0x9000");
    } else {
            System.out.println("OK");
    }
    break;
    case '4':
        apdu.command[Apdu.INS] = Maclasse.INS_INITIALISER_COMPTEUR;
        byte[] donnees = new byte[];
        donnees[0] = 0;
        apdu.setDataIn(donnees);
        cad.exchangeApdu(apdu);
        if (apdu.getStatus() != 0x9000) {
            System.out.println("Erreur : status word different de 0x9000");
        } else {
            System.out.println("Erreur : status word different de 0x9000");
        } else {
            System.out.println("OK");
        }
        break;
        case '5':
            fin = true;
        break;
}
```


• Étape 4 - Mise hors tension :

```
try {
    cad.powerDown();
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Erreur lors de l'envoi de la commande Powerdown à la Javacard");
    return;
}
```

II. Utilisation de l'application cliente avec un simulateur – JCWDE

• Créer un fichier de configuration

```
*Sans titre - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
monpackage.MonApplet 0x01:0x02:0x03:0x04:0x05:0x06:0x07:0x08:0x09:0x00:0x00
```



Lancer notre simulateur

```
Invite de commandes - jcwde monpackage\monappletapp

Microsoft Windows [version 10.0.19045.5131]

(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\LENOVO>cd C:\Eclipse\workspace\TP Javacard\bin


C:\Eclipse\workspace\TP Javacard\bin>jcwde monpackage\monapplet.app


Java Card 2.2.2 Workstation Development Environment, Version 1.3
Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.

jcwde is listening for T=1 Apdu's on TCP/IP port 9 025.
```

Lançons notre application cliente







• Tester

```
Application cliente Javacard

1 - Interroger le compteur

2 - Incrémenter le compteur

3 - Décrémenter le compteur

4 - Réinitialiser le compteur

5 - Quitter

Votre choix ?1

Valeur du compteur : 0
```

```
Votre choix ?2
Application cliente Javacard
1 - Interroger le compteur
2 - Incrémenter le compteur3 - Décrémenter le compteur4 - Réinitialiser le compteur
5 - Quitter
Votre choix ?2
OK
Application cliente Javacard
1 - Interroger le compteur
2 - Incrémenter le compteur
3 - Décrémenter le compteur
4 - Réinitialiser le compteur
5 - Quitter
Votre choix ?2
Application cliente Javacard
1 - Interroger le compteur
2 - Incrémenter le compteur
3 - Décrémenter le compteur
4 - Réinitialiser le compteur
5 - Quitter
Votre choix ?1
Valeur du compteur : 3
```

```
Application cliente Javacard
1 - Interroger le compteur
2 - Incrémenter le compteur
3 - Décrémenter le compteur
4 - Réinitialiser le compteur
5 - Quitter
Votre choix ?3
OK
Application cliente Javacard
1 - Interroger le compteur
2 - Incrémenter le compteur
3 - Décrémenter le compteur
4 - Réinitialiser le compteur
5 - Quitter
Votre choix ?1
Valeur du compteur : 2
```

Application cliente Javacard

- 1 Interroger le compteur2 Incrémenter le compteur3 Décrémenter le compteur4 Réinitialiser le compteur5 Quitter

Votre choix ?5

jcwde is listening for T=1 Apdu's on TCP/IP port 9 025. jcwde exiting on receipt of power down command.

::\Eclipse\workspace\TP Javacard\bin>_

Mini-Projet

I. Partie Serveur

1. Introduction générale

Implémente un applet Java Card pour un portefeuille électronique sécurisé. Il permet de gérer des opérations telles que le crédit, le débit, la consultation du solde, la vérification et le changement du code PIN. Le portefeuille utilise une clé AES pour sécuriser les transactions et les données sensibles, comme le code PIN. Le code PIN est protégé par un système de tentatives limitées, et les transactions sont soumises à des restrictions de montants et de solde. Chaque opération nécessite la validation du PIN, et des erreurs sont gérées pour garantir la sécurité, comme le contrôle du format du PIN ou des montants de transaction. Le chiffrement AES est utilisé pour déchiffrer le code PIN lors de la vérification et du changement.

2. Étape 1. Déclarer les attributs et les constantes

Ce code définit des constantes qui sont utilisées pour la communication avec la carte bancaire via des commandes APDU (Application Protocol Data Units).

- Les constantes de commande sont spécifiées avec des valeurs de type byte, représentant les différentes opérations que l'on peut effectuer sur la carte, comme la vérification du PIN (VERIFY), le crédit (CREDIT), le débit (DEBIT), la consultation du solde (GET_BALANCE) et le changement de PIN (CHANGE_PIN).
- Des constantes supplémentaires définissent des limites pour les transactions, telles que le solde maximal (MAX_BALANCE), le montant minimal et maximal des transactions (MIN_TRANSACTION_AMOUNT, MAX_TRANSACTION_AMOUNT), et les étapes de transaction (STEP_TRANSACTION_AMOUNT).
- Le code spécifie également des limites pour le nombre de tentatives de saisie du PIN (PIN_TRY_LIMIT) et la taille maximale du PIN (MAX_PIN_SIZE), ainsi que plusieurs codes d'état (SW) utilisés pour signaler différents types d'erreurs, comme un échec de la vérification du PIN (SW_VERIFICATION_FAILED), une tentative de transaction invalide (SW_INVALID_TRANSACTION_AMOUNT), ou une exception de sécurité (SW_SECURITY_EXCEPTION). Ces constantes permettent de gérer les échanges avec la carte bancaire de manière structurée et sûre.

3. Étape 2. Définition des méthodes publiques qu'elle doit obligatoirement implémenter

Le code de la méthode process(APDU apdu) traite les commandes envoyées à l'applet Java Card en fonction des paramètres reçus dans l'APDU (Application Protocol Data Unit). Lorsqu'une commande est reçue, le tableau buffer contient les informations pertinentes, comme le code de classe (CLA) et le code d'instruction (INS). Tout d'abord, le code vérifie si la commande est valide en examinant les octets à des positions spécifiques dans le tableau buffer. Si le code de classe (CLA) est 0 et le code d'instruction (INS) est 0xA4, la méthode retourne sans effectuer d'action, indiquant une commande qui n'a pas besoin de traitement supplémentaire. Ensuite, si le code de classe (CLA) ne correspond pas à celui défini pour l'application (Wallet_CLA), une exception est lancée, signalant que le type de commande n'est pas pris en charge. Si le code de classe est valide, la méthode vérifie ensuite le code d'instruction (INS) et appelle la méthode correspondante (getBalance, debit, credit, verify, changePin) pour exécuter l'action demandée. Si l'instruction ne correspond à aucune des options définies, une exception est lancée pour indiquer que l'instruction n'est pas supportée. Cette méthode permet donc de gérer différentes opérations liées au portefeuille, telles que la vérification du solde, les opérations de crédit et de débit, la vérification du PIN, et le changement de PIN.

✓ Méthode install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength)

Cette méthode est invoquée lors de l'installation de l'applet sur la carte Java Card. Elle crée une instance de l'applet (MyApplet) en utilisant les paramètres bArray, bOffset, et bLength, qui contiennent les données nécessaires au téléchargement de l'applet. Ces paramètres sont typiquement fournis par le système lors du déploiement de l'applet sur la carte.

✓ Méthode select()

La méthode select() est appelée lorsque l'applet est sélectionnée pour la communication avec un terminal. Elle vérifie si le nombre de tentatives restantes pour entrer le code PIN est supérieur à 0, en utilisant pin.getTriesRemaining(). Si des tentatives sont disponibles, la méthode retourne true, ce qui permet à l'applet d'être active et prête à traiter les commandes. Si aucune tentative n'est restante, l'applet ne peut pas être sélectionnée.

✓ Méthode deselect()

La méthode deselect() est appelée lorsque l'applet est désélectionnée, généralement après la fin de la communication avec le terminal. Elle réinitialise l'état du code PIN en appelant pin.reset(), ce qui remet à zéro les tentatives restantes pour entrer un code PIN. Cela permet de garantir que l'état du code PIN est propre avant la prochaine utilisation de l'applet.

En somme, ces méthodes gèrent l'installation, la sélection et la désélection de l'applet tout en contrôlant l'état du code PIN pour une sécurité optimale.

✓ La Méthode verify(APDU apdu)

La méthode verify(APDU apdu) est utilisée pour vérifier le code PIN d'un utilisateur dans une carte Java.

1. Réception et Décryptage des Données

La méthode commence par récupérer le buffer des données de la commande via apdu.getBuffer() et utilise apdu.setIncomingAndReceive() pour recevoir les données entrantes. Elle crée ensuite deux tableaux d'octets temporaires, tempDecrypted et decryptedPin, en utilisant JCSystem.makeTransientByteArray() pour garantir qu'ils seront effacés lors de la désélection de l'applet.

2. Décryptage du PIN

La méthode decryptData est ensuite utilisée pour décrypter les données du buffer contenant le PIN crypté à partir de l'offset ISO7816.OFFSET_CDATA. Le résultat du décryptage est stocké dans tempDecrypted.

3. Vérification de la Longueur du PIN

Après le décryptage, le tableau tempDecrypted est copié dans decryptedPin avec la méthode Util.arrayCopyNonAtomic(). Si la longueur du decryptedPin ne correspond pas à la taille maximale de PIN (MAX_PIN_SIZE), une exception ISOException est lancée avec un code d'erreur SW_INVALID_PIN_LENGTH.

4. Validation du PIN

Ensuite, la méthode vérifie si le PIN correspond au PIN stocké en appelant pin.check(). Si la vérification échoue, une exception est lancée avec un code d'erreur qui inclut le nombre de tentatives restantes pour entrer le PIN (utilisant pin.getTriesRemaining()).

5. Gestion des Exceptions

Si une exception quelconque survient lors du processus de décryptage ou de vérification, une exception ISOException avec un code d'erreur SW_SECURITY_EXCEPTION est lancée pour signaler un problème de sécurité.

II. Partie Client

1. Introduction générale

Ce code implémente un client de carte bancaire en Java qui utilise une interface graphique Swing pour interagir avec l'utilisateur et une carte à puce via un connecteur de communication APDU. Il permet à l'utilisateur de vérifier le PIN de la carte, de créditer ou débiter des fonds, de consulter le solde et de modifier le PIN. La communication avec la carte se fait à l'aide de commandes APDU, qui sont envoyées via un socket à un serveur local. L'application utilise également un chiffrement AES pour sécuriser la saisie du PIN de l'utilisateur. En cas d'erreur de communication ou de validation, des messages d'erreur sont affichés dans l'interface graphique. L'application se termine proprement en fermant la connexion avec la carte à puce avant de quitter.

2. Connexion

• Établissement de la Connexion

La méthode tente de se connecter à un serveur (applet) sur le port 9025 en créant un Socket via la simulation. Ce socket permet la communication entre l'application et le lecteur de carte à puce via une connexion réseau locale.

• Création des Flux de Données

Deux flux sont configurés :

- * BufferedInputStream input pour recevoir les données entrantes.
- * BufferedOutputStream output pour envoyer les données sortantes.

✓ Initialisation du Lecteur de Carte

Un objet cad de type CadT1Client est créé en utilisant les flux configurés. Cette classe gère les communications selon le protocole T=1. Ensuite, la méthode cad.powerUp() est appelée pour allumer le lecteur de carte.

✓ Gestion des Erreurs

En cas d'IOException (problème de réseau) ou de CadTransportException (erreur de communication spécifique au lecteur), un message d'erreur informatif s'affiche. Si l'erreur survient, l'application est immédiatement arrêtée avec System.exit(1).

3. Sélection

✓ Préparation de la Commande APDU SELECT

On prépare la commande de sélection d'applet :

- * CLA = 0x00: Classe de commande standard.
- * INS = 0xA4 : Instruction SELECT pour sélectionner une application.
- * P1 = 0x04: Sélection basée sur l'AID (Application Identifier).
- * P2 = 0x00: Aucune option supplémentaire.
- * setDataIn(APPLET_AID) : Données de l'AID de l'applet à sélectionner.

✓ Envoi de la Commande

La commande est envoyée à la carte à puce via cad.exchangeApdu(selectApdu), initiant la communication avec l'applet cible.

√ Vérification du Statut de Réponse

Après l'envoi, le statut de la réponse est vérifié :

* **0x9000** (Succès) : L'applet a été sélectionnée avec succès. Un message de confirmation est affiché dans la console.

* **Autre statut** : Si le statut est différent, une exception est levée contenant le statut sous forme hexadécimale.

✓ Gestion des Erreurs

En cas d'erreur de communication (IOException ou CadTransportException), un message d'erreur est affiché dans une boîte de dialogue, et l'application est fermée à l'aide de System.exit(1).

4. Invocation des services implémentes

✓ handleCredit:

* Vérification du Code PIN

Le programme commence par vérifier si le code PIN de l'utilisateur est correct. Si cette vérification échoue, l'opération s'arrête immédiatement.

* Saisie du Montant à Créditer

Une boîte de dialogue demande à l'utilisateur d'entrer un montant à créditer. Ce montant doit être un entier compris entre 10 et 1000 et un multiple de 10.

* Validation du Montant

Le montant saisi est converti en entier. Si le montant ne respecte pas les conditions spécifiées, un message d'erreur s'affiche et l'opération s'interrompt.


* Préparation et Envoi de la Commande APDU

Si le montant est valide, il est converti en deux octets. Une commande APDU contenant ces données est ensuite créée et envoyée à la carte à puce.

* Gestion des Erreurs

Si l'utilisateur entre un texte non convertible en entier ou un montant invalide, des messages d'erreur appropriés sont affichés pour l'informer du problème.





√ handleDebit

* Vérification du Code PIN

La méthode commence par vérifier le code PIN de l'utilisateur à l'aide de verifyPin(). Si la vérification échoue, l'opération est annulée.

* Affichage des Options de Débit

Une boîte de dialogue s'ouvre, proposant à l'utilisateur des montants prédéfinis à débiter : 10, 20, 50, 100, 200 ou l'option "Autre". Si l'utilisateur ne fait aucun choix, l'opération est interrompue.

* Saisie et Validation du Montant


Si l'utilisateur choisit "Autre", il est invité à entrer un montant personnalisé via une boîte de dialogue. Le montant saisi est converti en entier et vérifié : il doit être un multiple de 10, compris entre 10 et 1000. En cas d'erreur de saisie ou de format invalide, un message d'erreur s'affiche, et l'opération est annulée.

* Préparation et Envoi de la Commande APDU

Si le montant est valide, il est converti en deux octets. Une commande APDU contenant ces données est ensuite créée avec l'instruction DEBIT et envoyée à la carte à puce à l'aide de sendApdu(apdu).

* Confirmation de l'Opération

Si l'opération réussit, un message de confirmation indiquant que le débit a été effectué avec succès est affiché à l'utilisateur.



√ handleGetBalance

* Vérification du Code PIN

La méthode commence par vérifier le code PIN de l'utilisateur à l'aide de verifyPin(). Si la vérification échoue, l'opération est annulée.

* Création et Envoi de la Commande APDU

Une commande APDU est créée avec l'instruction GET_BALANCE pour demander le solde à la carte à puce. Aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire, donc le champ des données est null. La commande est ensuite envoyée via sendApdu(apdu).

* Traitement de la Réponse

Après l'envoi, le statut de la réponse est vérifié :

- ✓ Si le statut est 0x9000 (succès), les deux octets de données retournés contiennent le solde actuel. Ces octets sont combinés pour calculer le montant total en utilisant un décalage binaire.
- ✓ Si le statut est différent, un message d'erreur s'affiche pour informer l'utilisateur de l'échec de la consultation.

* Affichage du Résultat

Si l'opération réussit, un message affiche le solde actuel de l'utilisateur dans une boîte de dialogue informative.



√ handleChangePin

* Vérification du Code PIN Actuel

La méthode commence par vérifier le code PIN actuel de l'utilisateur avec verifyPin(). Si cette vérification échoue, l'opération est annulée.

* Saisie du Nouveau PIN

Une boîte de dialogue s'affiche pour demander à l'utilisateur de saisir un nouveau code PIN. Le PIN doit contenir exactement **4 chiffres**. Si la saisie est annulée ou invalide (moins de 4 caractères ou caractères non numériques), un message d'erreur est affiché et l'opération s'arrête.

* Conversion du PIN en Octets

Le nouveau PIN est converti en un tableau de 4 octets. Chaque caractère du PIN est converti en sa valeur numérique en soustrayant '0' à son code ASCII. Les valeurs converties sont affichées dans la console pour vérification.



5. Mise hors tension

✓ Fermeture de l'Application de Carte à Puce

La méthode commence par vérifier si l'objet cad (interface de communication avec le lecteur de carte) n'est pas nul. Si c'est le cas, elle appelle la méthode powerDown() pour éteindre le lecteur de carte à puce de manière sécurisée.

✓ Gestion des Exceptions

Si une exception survient lors de l'extinction du lecteur (par exemple, IOException ou CadTransportException), un message d'erreur est affiché dans une boîte de dialogue. L'utilisateur est informé de la nature de l'erreur grâce à e.getMessage().

✓ Fermeture de l'Application

Après la tentative d'extinction du lecteur, l'application est terminée en appelant System.exit(0), ce qui ferme complètement le programme.

6. Create apdu /sendapdu

La méthode createApdu() est responsable de la création d'une commande APDU (Application Protocol Data Unit) destinée à être envoyée à une carte à puce, tandis que la méthode sendApdu() se charge de l'envoi de cette commande et de la gestion des erreurs.


✓ Création de l'APDU

La méthode commence par créer un nouvel objet Apdu et initialise les premiers quatre octets de la commande avec les paramètres CLA, INS, P1 et P2, qui représentent respectivement la classe, l'instruction et les paramètres associés à la commande APDU. Ces octets sont ensuite imprimés pour faciliter le débogage. Si des données supplémentaires sont fournies sous forme de tableau byte[], elles sont ajoutées à l'APDU à l'aide de la méthode setDataIn().

Command APDU


Header Body
(required) (optional)

CLA INS P1 P2 Lc Field Le



✓ Envoi de l'APDU

Une fois l'APDU créée, la méthode sendApdu() envoie la commande à la carte à puce via l'objet cad à l'aide de la méthode exchangeApdu(). Si une erreur survient lors de l'envoi de l'APDU (comme une exception liée à la communication ou à l'entrée/sortie), un message d'erreur est affiché à l'utilisateur par le biais d'une boîte de dialogue.



7. Verif PIN

La méthode verifyPin() est responsable de la vérification du code PIN de l'utilisateur avant d'autoriser toute opération sur la carte à puce. Elle gère plusieurs aspects, dont la saisie du PIN, son chiffrement, l'envoi de la commande APDU et la gestion des tentatives incorrectes.

✓ Gestion des tentatives restantes

La méthode commence par vérifier si l'utilisateur a encore des tentatives restantes pour entrer un PIN correct. Si le compteur de tentatives (pinAttemptsRemaining) est à zéro, la carte est bloquée, un message d'erreur est affiché, et l'utilisateur ne peut plus continuer. L'état du système est mis à jour pour refléter cette situation ("Carte bloquée").

✓ Saisie et validation du PIN

L'utilisateur est ensuite invité à entrer un code PIN à l'aide d'une boîte de dialogue. Si le PIN saisi est vide, n'est pas composé exactement de quatre chiffres ou contient des caractères non numériques, un message d'erreur est affiché, et la méthode retourne false, indiquant que la validation a échoué.

✓ Chiffrement du PIN

Une fois le PIN validé, chaque caractère du PIN est converti en un tableau d'octets, où chaque chiffre est transformé en son équivalent numérique (par exemple, '3' devient 3). Ce tableau est ensuite chiffré à l'aide de la méthode encryptPin(). Si le chiffrement échoue (retourne null), la méthode retourne false.


✓ Envoi de l'APDU de vérification

L'APDU (commande) pour vérifier le PIN est ensuite créée à l'aide de la méthode createApdu(), en utilisant le tableau encryptedPin contenant le PIN chiffré. Cette APDU est envoyée à la carte via la méthode sendApdu().


√ Vérification de la réponse

Après l'envoi de l'APDU, la réponse est analysée. Si le statut de la réponse (apdu.getStatus()) est 0x9000, ce qui signifie que la vérification a réussi, un message de succès est affiché, et le compteur de tentatives est réinitialisé à 3. Si la vérification échoue, le nombre de tentatives restantes est décrémenté, et l'utilisateur est informé de l'échec ainsi que du nombre de tentatives restantes. Le statut de la carte est mis à jour pour refléter le PIN incorrect.









8. Cryptage

La méthode encryptPin(byte[] pinBytes) effectue le chiffrement du code PIN à l'aide de l'algorithme AES (Advanced Encryption Standard) en mode CBC (Cipher Block Chaining).

✓ Étapes du chiffrement :

1. Clé de chiffrement :

 Un tableau d'octets keyData est défini pour servir de clé de chiffrement. Cette clé est de 16 octets (128 bits), ce qui est requis par l'algorithme AES pour un chiffrement de taille standard.

2. Initialisation du cipher (chiffreur) :


- o L'objet Cipher est créé avec l'algorithme "AES".
- Notez que cela suppose que le PIN ne dépasse pas 16 octets de toute façon, car AES avec un bloc de 128 bits (16 octets) est utilisé.

3. Chiffrement:

 Le chiffreur (cipher) est initialisé en mode ENCRYPT_MODE avec la clé et l'IV spécifiés. L'opération de chiffrement est effectuée avec cipher.doFinal(paddedPin), qui renvoie le résultat du chiffrement sous forme de tableau d'octets.

4. Gestion des erreurs:


 Si une erreur se produit lors du chiffrement, un message d'erreur est affiché à l'utilisateur via JOptionPane.showMessageDialog, et la méthode retourne null pour indiquer un échec.



9. Préparation de l'interface graphique :

✓ Technologie utilisée : Swing

✓ Aspect général de l'interface :



Nous créons une application nommée CardClient, écrite en Java, qui utilise **Swing** (une bibliothèque graphique) pour concevoir une interface utilisateur et établit une communication avec une carte JavaCard. Au début, nous avons importé différentes bibliothèques nécessaires, comme :

• javax.swing.* pour les composants graphiques.

✓ Description de la méthode createGUI

La méthode createGUI initialise et configure l'interface graphique principale de l'application. Voici les principales étapes de sa mise en œuvre :

• Création et configuration de la fenêtre principale :

Une instance de JFrame intitulée *Client Carte Bancaire* est créée et configurée avec une taille de 450 x 600 pixels.

La couleur de fond de la fenêtre est définie sur **Color.DARK_GRAY** pour un style moderne et professionnel.

• Panneau principal:

Un panneau principal (JPanel) est créé avec un layout de type BorderLayout.

Ce panneau inclut des bordures internes (à l'aide de BorderFactory.createEmptyBorder) pour espacer les éléments de l'interface.

• Titre:

Un JLabel est utilisé pour afficher le titre "Banque Terminale".

Le titre est centré (à l'aide de SwingConstants.CENTER) et stylisé avec une police **Arial**, en gras, de taille 24.

La couleur du texte est blanche pour contraster avec l'arrière-plan sombre.

• Panneau des boutons :

Un sous-panneau (à disposition GridLayout) est ajouté pour contenir les boutons d'action.

Ce panneau est configuré avec 5 lignes et 2 colonnes pour disposer les boutons de manière structurée, avec des espaces de 10 pixels entre eux.

Boutons d'action :

Cinq boutons sont créés : Créditer, Débiter, Solde, Changer PIN et Quitter.

Chaque bouton est stylisé pour ressembler à des boutons de terminaux bancaires :

Couleur de fond : gris foncé (Color(50, 50, 50)).

Couleur du texte : blanc.

Police: **Arial**, gras, taille 12.

Bordure: fine, de couleur grise.

Suppression du focus visuel (à l'aide de setFocusPainted(false)).

• Actions des boutons :

Des gestionnaires d'événements (ActionListener) sont associés à chaque bouton pour appeler les méthodes correspondantes :

handleCredit: pour créditer un montant.

handleDebit : pour débiter un montant.

handleGetBalance : pour consulter le solde.

handleChangePin: pour changer le PIN.

closeApplication: pour quitter l'application.

• Label de statut :

Un JLabel est ajouté en bas de la fenêtre pour afficher des messages de statut.

Par défaut, il affiche "Bienvenue!" avec une police **Arial** de taille 14 et une couleur blanche.

• Affichage final:

Le panneau principal est ajouté à la fenêtre (JFrame).

La fenêtre est centrée sur l'écran (à l'aide de setLocationRelativeTo(null)) et rendue visible.