IR Sensor Test

buttons: HEX Value
1: FFA25D
2:FF629D
3:FFE21D
4:FF22DD
5:FF02FD
6:FFC23D
7:FFE01F
8:FFA857
9:FF906F
0:FF9867
*:FF6897
#:FFB04F
up :FF18E7
down:FF4AB5
left:FF10EF
right:FF5AA5
OK:FF38C7