

※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
北斗 Hokuto	080°T / 4.6NM	T字路交差点 Intersection
大楽毛 Otanoshike	113°T / 4.2NM	製紙工場煙突群 Chimneys
釧路ステーション Kushiro Station	110°T / 8.8NM	JR駅 Station
西庶路 Nishisyoro	215°T / 4.7NM	JR駅 Station
白糠 Shiranuka	225°T / 7.2NM	JR駅 Station