



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。 The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

| Call sign | BRG / DIST from ARP | Remarks |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 岡山 Okayama | 351°T / 4.6NM | JR駅 JR Station |
| 西大寺 Saidaiji | 050°T / 6.6NM | JR駅 JR Station |
| 笹ヶ瀬 Sasagase | 321°T / 2.1NM | 笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋 Bridge |
| 大橋 Ohashi | 048°T / 1.9NM | 旭川岡南大橋 Bridge |
| 1NM S | 180°T / 1.0NM | 児島湖 Lake Kojima |
| 茶屋町 Chayamachi | 261°T / 5.4NM | JR駅 JR Station |
| 宇野 Uno | 170°T / 6.1NM | 宇野港 Harbor |

CHANGE: Map updated. BRG/DIST from ARP.

注意: 岡南飛行場に進入しようとする飛行機は、飛行場標点から5NM以遠において 位置通報を行い、岡南飛行場の対空通信局から運航に必要な情報の提供を受けること。

対空通信局の呼出符号及び周波数: 岡南Flight Service, 130.75MHz

ATTENTION: The aircraft approaching to Kohnan Aerodrome shall report PPSN to A/G communication station of Kohnan Aerodrome at 5NM or further from ARP; and receive necessary information for the flight.

Call sign and frequency of A/G: KOHNAN FLIGHT SERVICE, 130.75MHz

