

Fecha: 12.11.2022.17:17 UTC -3

## Introducción al scripting en SBC/MCU

Se realizará la programación de una tarjeta SBC (single-board computer, también conocido como Raspberry Pi, mientras que las MCU son unidades micro controladoras como las placas Arduino, ESP32, etc..) por medio del lenguaje de programación **Python / JavaScript** [En el simulador PT]. Denominamos sus pines GPIO: pines de entrada/salida de propósito general) para conectar físicamente al Raspberry (SBC) a un sensor o actuador.



Les recomiendo tener el PinOut del dispositivo siempre a la mano.



## Ejemplo 1: JS Scripting [Packet Tracer]

He tomado como ejemplo el código T1 del grupo que logró el objetivo del bonus track sobre programar microcontroladores voluntariamente para el taller. A continuación se explica detalladamente.

```
New Project (JavaScript) - main.js
Open New Delete Rename Import
                                                                                                    Install to Desktop Stop Clear Outputs Hel
                                                                           Reload Copy Paste Undo Redo Find Replace Zoom: +
main.is
                                            1 - /* Integrantes:
2 * Ignacia Rivas
3 * Yasmin Talamilla
                                            6
                                                  /*Asignamiento de pines*/
                                           7 var pin_door = 0;
8 var pin_window = 1;
9 var pin_fan = 2;
10 var pin_thermostat = 3;
11 var pin_sensor = 4;
                                           12
                                                    function setup()
                                           14 - {
                                           15 -
                                                            /*OUTPUT: ACTUADORES
                                                           INPUT: SENSORES
                                           16
17
                                                          pinMode(pin_door, OUTPUT);
pinMode(pin_window, OUTPUT);
pinMode(pin_fan, OUTPUT);
pinMode(pin_thermostat, INPUT);
pinMode(pin_sensor, INPUT);
                                           18
                                           19
                                           20
21
                                           22
23
                                           24 }
25
                                           26 function loop()
27 + {
                                           28
29
                                                          var value = analogRead(pin_sensor);
var temperature = map(value, 0, 1023, -100, 100);
Serial.println(temperature);
                                           30
                                           31
                                                          if (temperature > 5)
{
                                           32
                                           33 -
                                                                  customWrite(pin_door, '1'); //Door open
customWrite(pin_window, '1'); //Window open
customWrite(pin_fan, '2'); //fan high speed
                                           34
                                           35
                                           36
                                                          }else
                                           37
                                                                 customWrite(pin_door, '0'); //Door closed
customWrite(pin_window, '0'); //Window closed
customWrite(pin_fan, '0'); //Fan off
                                           39
                                           41
                                                          delay(500);
                                           43
```

Paso 1: Asignar variables a pines físicos de la placa.

Paso 2: definir la función setup() con el modo que operarán los GPIO

INPUT : Sensores | OUTPUT: Actuadores

Paso 3: definir la función loop() , donde realizaremos la lectura mientras se ejecuta nuestro programa.

- map() nos permite aplicar una función a un valor de un rango de valores.
- <u>analogRead()</u> lee la señal analógica del sensor enlazado a un pin.

- <u>analogWrite()</u> escribe una señal analógica de 0 (siempre apagado) a 255 (siempre prendido).
- <u>customWrite()</u> escribe una señal solamente 1 byte.

#### Paso 4: Declarar las variables a utilizar.

- sensorValue almacena el valor leido del sensor.
- ledValue almacena el valor a enviar al led.
- ledPin almacena el valor del pin del led.


paso 5: Hacer click en "Run" para que el programa se ejecute.



# Ejemplo 2: Control de elementos usando un server loE ( Internet of Everything)

#### [Esto no será evaluado en el taller 2]

Por ejemplo, tenemos una topología del siguiente estilo:



El objetivo es configurar el servidor loE desde consola desde el Router

Al igual que en el T1, para configurar este servicio, debemos tener conectividad en nuestro dispositivo, acceso a nuestra red wifi.

- 1. Activamos el AP integrado que posee este modelo de Router.
- 2. Realizaremos la configuración de credenciales wpa-psk mediante consola
- 3. Activamos nuestro AP con el ssid TEST y la clave AZERTYUIOP

```
dot11 ssid TEST

authentication open

authentication key-management wpa

wpa-psk ascii 0 AZERTYUIOP

guest-mode
```

4. Configuramos la interface Dot11Radio0.

```
interface Dot11Radio0
no ip address
bridge-group 1
encryption mode ciphers aes-ccm
ssid TEST
```

5. Ahora el flujo de paquetes del AP del router estará enlazado a la interfaz Wlan-GigabitEthernet0, en modo access.

```
interface Wlan-GigabitEthernet0
switchport mode access
```


- 6. Configuramos el dhcp, excluimos los servidores y asignamos una dhcp pool llamada loE POOL.
- 7. Anunciamos la red a la cual estaremos conectados con el server loE.
- 8. Entramos a la interfaz Vlan 1 y le damos su SVI (default gateway virtual.. btw).

#### Registrando una MCU en un server loE


```
ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.9
!
ip dhcp pool IoE_POOL
  network 192.168.100.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.100.1
interface Vlan1
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
```

#### Acceso al server loE desde una MCU

- 1. Colocamos las credenciales que le asignamos al Router.
- 2. Seleccionar asignamiento DHCP



3. Nos conectamos al servidor de manera remota como lo hicimos en el T1 anteriormente.



## código en JS para controlar sensores mediante una MCU utilizando un server loE

```
|Reload| |Copy| |Paste| |Undo| |Redo| |Find| |Replace| Zoom: |+ | |-
1 - function setup() {
 2
3 +
             pinMode(1, OUTPUT);
IoEClient.setup({
  type: "Fire Detection",
               states: [{
   name: "Fire",
   type: "bool"
  5 +
  6
  8
  9 +
10
                name: "Temperature",
type: "number",
unit: "°C",
11
12
13
14
                imperialUnit: "°F",
                toImperialConversion: "x*1.8+32",
toMetricConversion: "(x-32)/1.8",
15
16
                decimalDigits: 1
17
18 +
19
20
21
22
23
24
25
                name: "Smoke Level",
type: "number",
unit: "ppm",
                decimalDigits: 1
      }
26
27 - function loop() {
28
             var SmokeLevel = analogRead(0);
             var Temperature = analogRead([1]);
var FireDetected=false;
29
30
31
             if (SmokeLevel>50 || Temperature>580) {
   digitalWrite(0, HIGH);
   FireDetected=true;
32 -
33
34
35
             else {
    digitalWrite(0, LOW);
36 -
37
38
39
                   FireDetected=false;
40
             IoEClient.reportStates([FireDetected,Temperature,SmokeLevel
41
             delay(500);
42 }
```

Código para el SCB que se encuentra conectado a la alarma.

```
var state = \theta;
function setup() {
       IoEClient.setup({
             type: "FireAlarm",
               states: [{
                       name: "On",
                       type: "bool",
                       controllable: true
              }]
       });
       IoEClient.onInputReceive = function(input) {
             processData(input, true);
       attachInterrupt(0, function() {
               processData(customRead(0), false);
       });
       setState(state);
function processData(data, bIsRemote) {
      if ( data.length <= 0 )
              return;
       setState(parseInt(data));
}
function setState(newState) {
       state = newState;
       if ( state === 0 )
             digitalWrite(0, LOW);
              digitalWrite(0, HIGH);
       customWrite(θ, state);
       IoEClient.reportStates(state);
       setDeviceProperty(getName(), "state", state);
```