#### 1. Definiții ale S.I.

- 1) Un SI este un sistem ce integreaza HW şi SW şi proiectat pt o anumită funcționalitate.
- 2) Un SI este un sistem de calcul cu scop predefinit inclus într un dispozitiv pe care îl conduce.
- 3) Un SI este un sistem de calcul cu cerințe specifice. SI execută sarcini predefinite.
- 4) Un SI este un sistem de procesare a informației, parte a unui sistem mai mare sau a unui dispozitiv.
- Un SI este o combinație de HW şi SW cu programare şi facilități fixe, proiectat pt un tip de aplicații.
- 6) Un SI este o combinație de HW, SW si, posibil, elemente mecanice sau alte elemente, proiectat pt a realiza o funcție dedicată.
- Def actualizată: SI constituie un subdomeniu ingineriei calculatoarelor, bazat pe circuite logice programabile de utilizator şi orientat pe aplicații de timp real

### 2. <u>Prezentați diferențele față de calculatoarele de uz general.</u>

- 1) Interfața cu omul: led uri, LCD uri, minitastaturi;
- 2) Sisteme de intrare/ ieșire simple, fără periferie;
- 3) Pot include porturi de diagnosticare;
- 4) Pot include FPGA uri, circuite analogice;

#### 3. <u>Domenii de aplicabilitate ale S.I.</u>

 Ind automobilelor, Transporturi, Ind aeronautică, aerospaţială, Telecomunicaţii, Medicină, Automatizări, Robotică,

#### 4. Caracteristici și cerințe la S.I.

1) *Conectare la mediul exterior*, - monitorizare ( prin intermediul senzorilor)

- comanda(prin intermediul actuatorilor=disp care convertește val num în efecte fizice)

2) *Funcționare reactivă*:- un sistem reactiv este în continuă interacțiune cu mediul înconjurător

un sistem reactiv poate
 fi gândit ca fiind într – o
 anumită stare, așteptând o
 intrare;

- pt fiecare intrare execută una sau mai multe operații și generează o ieșire

3) *Funcționare în timp real*: timpul devine un parametru al execuției operațiilor;

-există constrângeri de timp =>hard (produc efecte grave, uneori dezastruoase, la nerespectare) =>soft (produc efecte negative la nerespectare);

- 4) *Eficiența*: un SI trebuie să fie eficient; aceasta poate fi evaluată cu următoarele metrici:
  - i. Consumul de energie: trebuie minimizat;
  - ii. Dimensiunea codului: cod mare→ memorie de program mare;
  - iii. Execuţie implicând minim de circuite;
  - iv. Greutate și dimensiune mici;
  - v. Cost redus.
- Funcționare în medii grele: căldură excesivă, vibrații, coroziune, fluctuații ale tensiunii de alimentare;
- 6) *Dependabilitate*: foarte importantă datorită conexiunii cu mediul exterior;
  - i. Fiabilitate: probabilitatea ca un sistem să nu se defecteze;
  - ii. Mentenabilitate: probabilitatea ca o defecțiune să poată fi reparată într – un timp anumit;
  - iii. Siguranță: probabilitatea ca o defecțiune să nu cauzeze efecte catastrofale;
  - iv. Disponibilitate: probabilitatea ca un sistem să fie disponibil.

#### 5. Direcții în studiul S.I.

HW şi circuite de bază, LP, SO, Reţele de SI;
 Modelare, simulare şi validare; Aplicaţii.

### 6. <u>Legătura dintre S.I. și "ubiquitous and pervasive</u> computing":

- Formulate în perioada 2001 2003; SE BAZEAZA PE SI!!!
- Spre deosebire de modelul desktop, în UPC omul determină procesarea informației de către mai multe sisteme, fără a fi necesar să fie conștient de acest lucru:
- Se bazează pe sist de calcul de dim. mici,(uneori nesesizate), cu anumite sarcini,care comunică între ele, cu un sist central.

#### 7. Structura unui S.I.

- *Unitatea centrală*: pt a decide dacă un procesor este potrivit pt un SI trebuiesc luate în considerare câteva trăsături:
  - Numărul pinilor de I/ E
  - Numărul interfețelor;
  - Cerințele de memorie;

- Numărul liniilor de întrerupere;
- Facilități de timp real
- Viteza
- Setul de instructiuni: RISC sau CISC;
- Instrumente de dezvoltare: decisive în testare și depanare; costul lor trebuie luat în considerare.

#### Memoria

- Situația ideală:când mem. internă, de date și program, este suficientă, În caz contrar, este necesară mem externă;
- Capacitatea de mem. gestionată de un

Software aplicativ:

Implementează funcționalitatea cerută;


aplicațiile domestice, nu necesită

SI simple, de exemplu majoritatea din

- Necesită limbajul de programare și mediul de programare; mediul de programare rulează pe un PC;
- Asigură operații ca: monitorizare, procesare, comandă și control.

#### 8. Explicați noțiunea de RTOS (Real-Operating

software de bază.



#### System)

- 1) Sunt proiectate pt sisteme care sunt caracterizate printr-un control foarte precis al timpului de răsp și al performanței;
- 2) În cadrul unui RTOS operațiile pot fi prioritizate a.i. părțile cele mai critice ale aplicației să poată lua controlul asupra procesorului exact în momentul în care este nevoie de acest lucru; TOATE celelalte operații sunt oprite temporar;
- 3) Comportament de tip determinist.
- 4) Sunt prevăzute cu mecanisme de prioritizare a taskurilor în funcție de importanța acestora;
- 5) Sisteme de operare care nu sunt în timp real pot fi injectate întârzieri aleatoare într-o aplicatie;

microcontroler este mai mică decât cea gestionată de un microprocesor.

#### Intrări/ ieșiri specifice:

- Intrările/ ieșirile SI sunt specifice:
  - Citesc informația de la senzori analogici sau digitali,
  - Primesc comenzi din exterior, fie pe linii digitale fie de la comutatoare, minitastaturi,
  - Afișează informația pe led uri, LCD – uri, afișaje cu 7 segmente,
  - Comandă actuatori.
- SI pot comunica pe linii seriale, cu sau fără fir, cu alte SI sau calculatoare de uz general;
- Pot dispune de port serial pt programare în sistem;
- Pot dispune de port pt depanare în sistem.

#### Software de bază:

- Constă în sisteme de operare în timp real (RTOS), necesar pt SI complexe, de exemplu cele distribuite;
- Exemple de RTOS: NetBSD, eCOS, Windows CE, OSEK etc.
- 1) registre de uz general,
- 2) registre care corespund porturilor,
- 3) registre pt comanda modulelor periferice și

#### Structura internă a 80C51.

#### 10. Ce se intelege prin "Registre cu functiuni speciale"? 2 exemple la 8051.

- -Microcontrolerul 80C51 conține un grup de registre interne, cu funcțiuni speciale, SFR ("Special Function Registers");
- -Registrele cu funcțiuni speciale sunt adresabile în mod direct, adresele lor se află în zona 80H – FFH;
  - -Există câteva tipuri de registre și anume:
    - 4) registre pt transferul datelor cu modulele periferic

#### 11. Modul 0 al contorului 80C51.

- 1) TIMER 0 și 1 sunt configurate ca numărătoare pe 13 biți;
- 2) TL0 și TL1 sunt numărătoare alcătuite din 5 ranguri(cele mai puțin semnificative)
- 3) TH0 și TH1 sunt numărătoare pe 8 biți;
- 4) indicatorii de depășire TF0 și TF;
- 5) Semnalul care apare la ieşirea de depășire a lui TIMER 1 este sursă pt tactul serial.

#### 12. Modurile de lucru ale interfetei seriale 8051

Modul 0...3

#### Modul 0:

- Este modul numit şi I/E extins în care se transferă date pe 8 biţi, sincronizate cu tactul microcontrolerului;
- Terminalul TxD este folosit doar pentru a genera tactul iar terminalul RxD este folosit pentru a transfera date în ambele sensuri;

#### Modul 1:

- Este un mod UART în care se transferă caractere pe 10 biţi: 1 bit de START, 8 biţi de date, primul fiind cel mai puţin semnificativ şi 1 bit de STOP;
- Rata de transfer este determinată de frecvenţa semnalului de la ieşirea de depăşire a lui TIMER 1, fTIM;

#### Modul 2:

- Mod UART cu 11 biţi/ caracter: 1 bit de START, 8 biţi de date, 1 bit programabil şi 1 bit de STOP;
- La transmisie, bitul al 9-lea este TB8 şi poate fi programat iar la recepţie, bitul al 9-lea este încărcat în RB8;

#### Modul 3:

- Mod UART cu 11 biţi/ caracter care diferă de modul 2 doar prin rata de transfer care aici depinde de f<sub>TIM</sub>; astfel:
  - $R = 2^{SMOD} x$   $f_{TIM}/32$  dacă TIMER 1 lucrează în modul 0 sau 1 si
  - $R = 2^{SMOD}x f_{osc}/32 x 12 x$ (256 - (TH1)) dacă TIMER 1 lucrează în modul 2.

# 13. <u>Descrieți funcționarea sistemului</u> <u>multimicrocontroler bazat pe interfața serială a</u> uc 8051.

#### Cuprinde:

1) logica de control pt transmisie și recepție,

- 2) registrul de control SCON ("Serial Control Register")- contine biti de control pt a specifica:
- 3) registrele tampon SBUF ("Serial Buffer Register")- alc din 2 reg:
- 4) rangul SMOD;

#### 14. Sistemul de întreruperi al 8051.

- 5 surse pt întreruperi:
  - 1) 2 întreruperi externe generate la intrările /INT0 și /INT1
  - 2) 3 întreruperi interne: 2 de la circuitele contoare/ temporizatoare
    - 1 una de la întreruperea serială.
- Cererile de întrerupere setează indicatori care sunt ranguri din registrele TCON şi SCON şi care generează întreruperile;

#### 15. Alocarea priorităților la 8051.

Rolul registrului IP este acela de a aloca priorități;

- i. fiecărei surse i se poate aloca ,independent, oricare nivel de prioritate (scazut sau ridicat)
- ii. Fiecărei întreruperi îi corespunde un rang:1- prioritate ridicată0- prioritate scăzută;
- iii. Dacă apar simultan 2 cereri de întrerupere
  - de priorități diferite, va fi tratată cererea de prioritate mare;
  - de aceeași prioritate, uc le va lua în considerare într-o ordine prestabilită ( IE0, TF0, IE1, TF1, RI + TI);
- iv. Rutina de tratare a unei întreruperi de prioritate scăzută poate fi întreruptă de o cerere de prioritate ridicată dar nu și invers; rutina de tratare a unei întreruperi nu poate fi întreruptă de o cerere de aceeași prioritate.

#### 16. Modurile de lucru cu consum redus ale 8051.

- 2 moduri: Idle și Power – Down;

IDLE :Oscilatorul, interfața serială, contoarele/ temporizatoarele și sistemul de întreruperi continuă să funcționeze dar tactul nu mai ajunge la CPU. Întregul CPU își păstrează starea;

 Ieşirea: prin întrerupere validată sau RST;

#### Power-Down:

 Oscilatorul se opreşte, ca urmare starea întregului microcontroler rămâne

- nemodificată (microcontrolerul "îngheață");
- Singura iesire din acest mod este prin activarea intrării RST; În acest mod Vcc poate fi redus la 2 V
- Utile în aplicații în care consumul este un factor critic;
- Instalarea lor se face prin program, actionând asupra a câte unui rang din registrul PCON ("Power Control Register")

#### 17. Porturile 8051.

- uc 8051 dispune de 4 porturi bidirectionale, pe 8 biţi, notate cu P0, P1, P2 și P3; Fiecare port are
- -Porturile sunt de uz general, fiecare rang poate fi programat independent ca intrare sau iesire

#### 18. Ce se intelege prin PWM? Principii de funcționare și exemple de aplicații unde poate fi utilizat.

- Generează ieșiri modulate în durată;
- Facilitate utilă pt comanda motoarelor de curent continuu:
- Implementat cu un contor/ temporizator pe 32 biţi cu un divizor intern de 32 biti;
- Facilitatea PWM poate fi dezactivată;
- Perioada și durata pot fi programate;
- Facilitate de control individual al fronturilor crescator si scazator:utilă pt comanda motoarelor de curent continuu multi -fază
- Posibilitate de a genera: - Ieșire activă la 1 la fiecare început de ciclu;
  - Ieșire activă la 1 sau la 0 în timpul ciclului;
- Ex: telecomunicatii,controlul turatiei motoarelor de curent continuu, surse de tensiune in comutatie ,Controlul"sliding mode"

#### 19. Prezentați 3 moduri de adresare în cadrul limbajului de asamblare a 80C51.

- 1) Adresarea directă: operandul este specificat printr-o adresă pe 8 biți în cadrul instrucțiunii; exemplu: MOV A,09H;
- 2) Adresarea indirectă: în cadrul instrucțiunii se specifică un registru care conține adresa operandului;
- 3) Adresarea de registru: este folosită pt adresarea unui operand aflat în unul din registrele R0 - R7; cod eficient;
- 4) Adresarea imediată: în cadrul instrucțiunii, după cod urmează o constantă; exemplu: ADD A,#64 sau ADD A,#64H;

#### 20. Prezentati 3 exemple de instructiuni ale uc 8051 de tipuri diferite si descrieti semnificatiile lor.

ADD A,10H – o instructiune aritmetica cu adresare directa (operandul este specificat printr-o adresă pe 8 biti)

SWAP  $A - instr \, logica$  de interschimbare a celor doua jumatati ale acumulatorului (ex: conversia unui nr din binar in BCD)

MOV B,#80 – instr de transfer cu memoria RAM interna, adresarea este implicita (operandul este in zecimal)

#### 21. Caracteristici ale unui limba putea fi folosit în S.I.

-un circuit de intrare - posi - un registru intern

 Eficienta; low-level la hardwal -un etaj de iesire

- Bine definit; de uz general
- sa poata citi si scrie in locatii particulare de memorie(ex: pointeri )
- refolosirea codului (care a fost deja testat)

#### 22. Precizați diferențele de alocare în memorie a variabilelor comparativ cu constantele.

- 1) Identificatorii ce reprezinta valori de date variabile si necesita portiuni de memorie ce pot modificate in timpul executiei programului se numesc variabile
- 2) Valorile constante nu necesita spatiu de memorie ce poate fi modificat: o data ce valoarea unei constante a fost scrisa in memorie, aceasta nu se va modifica niciodata => compilatorul aloca un block din spatiul de memorie alocat programului, de obicei in ROM, pt fiecare dintre acesti identificatori

#### 23. Avantaje si dezavantaje referitoare la folosirea definițiilor simbolice (#define) și a ço (const) în programarea S.I.

-Avantaj: sunt vizi -Dejay: stocate in

1) Constantele declarate cu **const** 

2) Constantele simbolice (#define)

-Av: nu ocupa spa -recomandate in

#### 24. Explicați impactul folosirii încapsulării de date utilizând struct și union asupra performanței SI.

#### Incapsularea datelor - struct

- Incapsuleaza date de tipuri diferite ce apartin 1) aceluiasi obiect
- Sprijina gruparea datelor din program
- Accesul la un membru al structurii se face cu ajutorul operatorului ".", si operatorului pointer "->"

#### Incapsularea datelor – union

O uniune reprezinta suprapunerea elementelor de tipuri de date diferite in aceeasi locatie de

- b. Dimensiunea uniunii este data de dimensiunea celui mai mare element
- c. De obicei, tipul union este folosit in sisteme incorporate pt a crea un tampon pt retinerea diferitelor tipuri de date. Acest lucru poate economisi mem. refolosind acelasi block de 16 biti in fiecare functie ce necesita variabile temporare

# 25. <u>Descrieți folosirea facilității Bit Fields in limbajul C. Exemplu</u>

- Ofera posibilitatea accesarii unui singur bit sau a unui grup de biti din memoria neadresabila pe biti
- 2) Ordinea bitilor poate fi definita cu ajutorul cuvantului cheie *struct* .

```
Exemplu: struct TxIC

{ unsigned int glvl: 2; unsigned int ilvl: 4; unsigned int ie: 1; unsigned int ir: 1; unsigned int : 0;
} t7ic;
t7ic,ilvl = 12;
```

# 26. <u>Programarea întreruperilor 80C51 (def întreruperi, etape de activare a unei</u> întreruperi, rutina de tratare).

 O întrerupere este un semnal asincron care necesită o anumită atenție; Oprește CPU-ul microcontrolerului, acesta oprind execuția taskului curent pt a trata întreruperea; după ce a fost tratată CPU-ul microcontrolerul reia execuția taskului oprit

Activarea unei întreruperi:

- 1. Iniţializarea surselor de întreruperi, cum ar fi temporizatoarele (Timers), întreruperile externe sau UART;
- 2. Setarea biţilor din registrul IE care corespund surselor de întreruperi care doresc a fi activate
- Rutina de tratare a întreruperii (ISR) este acea rutină pe care microcontrolerul o apelează de fiecare dată când apare o întrerupere; poate apărea sub forma unei metode în C;

#### 27. Programarea întreruperilor externe.

- -Microcontrolerul 80C51 are două intrări pt întreruperi externe, fiind localizate la pinii P3.2 și P3.3(INT0și INT1)
- -Întreruperile externe sunt activate fie pe front, fie pe nivel;
- -dc o întrerupere este activată pe nivel,at. întreruperea apare când un semnal"low"este aplicat la intrarea întreruperii externe

 dc o întrerupere este activată pe front, atunci întreruperea apare când o tranziție "high-to-low" este aplicată la intrarea întreruperii externe

#### -Pașii care trebuie realizați:

- 1. Iniţializare a întreruperilor externe care vor fi folosite; selectarea dacă întreruperea externă este activată pe front sau pe nivel se realizează prin setarea la 1 sau 0 a IT0 pt întreruperea externă 0 sau IT1 pt întreruperea externă 1;
- 2. Activarea unei anumite întreruperi externe care va fi folosita prin setarea EX0 sau EX1 a registrului IE;

Activarea întreruperilor globale prin setarea EA din registrul IE.

28. Sa se prezinte o metoda de generare a intarzierilor in domeniul microsecundelor, milisecundelor, secundelor. Explicatii si exemplu.

Folosirea instrucțiunii NOP (No OPeration) NOP durează 6 cicluri de clock ale microcontrolerului

SETB P1.7; setează pin 7 port 1 la 1 logic] ACALL DELAY


NOP; menţine 1 logic pe pinul 7,

port 1 NOP NOP NOP

CLR P1.7; pune pin 7 port 1 la 0 logic **DELAY: MOV R0, #88 <- valoarea in** 

mili,microscunde

# 29. Exemple de senzori în automobile. Soluții pt măsurarea cantității de combustibil.



- Senzori:
  - Cantitatea de combustibil;

- Viteza de curgere a combustibilului;
- Presiunea uleiului;
- Temperatura lichidului de răcire;
- Temperatura de afară și din habitaclu;
- De distanță;
- Greutatea pasagerilor;
- Presiunea pneurilor;
- Umiditatea şi lumina externe;
- Exemple de senzori: Pt cantitatea de combustibil:

#### 31. Caracteristici generale ale magistralei CAN.


1) Caracteristici:

# 30. <u>Soluție centralizată și descentralizată de comunicare în automobile.</u>


Centralizata:

Descentralizata

• Prioritizare a mesajelor; Garantare a timpilor de latență;



- Flexibilitate în configurare;
- Recepție multiplă cu sincronizare de timp;
- Multimaster; Detectare de erori și semnalizare a acestora;
- 2) **Rata de transfer maximă**: 1 Mbit/sec la o distanță max. de 40 m;
- 3) **Datele sunt transmise în cadre**; un cadru include și un identificator a cărui valoare numerică determină prioritatea cadrului; lungimea identificatorului stabilește versiunea:



- Retransmisie automată a mesajelor corupte atunci cînd magistrala devine liberă;
- Distincție între erori temporare și defecțiuni permanente ale nodurilor și oprire autonomă a nodurilor defecte;
  - CAN 2.0A (CAN standard) cu identificator de 11 biti:
  - CAN 2.0B (CAN extins) cu identificator de 29 biţi; nefolosit în automobile;

#### 32. Arbitrarea pe magistrala CAN.

- Nodul care câştigă arbitrarea continuă transmisia:
- 2) Nodul care pierde arbitrarea așteaptă pînă la eliberarea magistralei;
- 3) Arbitrarea are loc la nivel de bit prin operația AND realizată de mediul fizic; există biți dominanți și biți recesivi; atunci cînd un nod care transmite un bit recesiv observă un bit dominant, va opri transmisia;
- 4) Fig. următoare arată arbitrarea:
- 5) Nodul transmitățor monitorizează linia;
- 6) Semnalul trebuie să se propage pînă la cel mai depărtat nod și să revină la nodul transmițător înainte deciziei ca urmare durata unui bit trebuie să fie cel puțin dublă față de întârziere; rezultă limitări: 1 Mbit/sec. la max. 40 m, 250 Kbit/sec. la max. 250 m etc.

### 33. <u>Reprezentarea bitilor pe linie la magistrala</u> CAN.

- -Reprezentarea biţilor pe linie: prin metoda NRZ (Non Return to Zero):
- 1) 1 logic înseamnă o tranziție a liniei;
- 2) 0 logic înseamnă lipsa tranziției;
- 3) După 5 biți de valoare 0 este inserat un bit complementar, pt resincronizare;

# 34. <u>Tipuri de erori și tratarea lor la magistrala CAN.</u>

Tratarea erorilor: există 5 tipuri de erori:


- Bit error: orice transmiţător CAN asigură şi monitorizarea liniei; eroarea este detectată dacă bitul primit diferă de cel emis; excepţii sunt în timpul arbitrării şi al acceptării;
- 2) **Stuff error**: atunci când sunt detectați 6 biți cu același nivel;
- 3) *CRC error*: atunci când câmpul CRC transmis diferă de cel calculat de receptor;
- 4) *Form error*: atunci când un câmp cu structură fixă conține biți ilegali;
- 5) Acknowledgment error: atunci când câmpul de acceptare nu are forma cerută;

# 35. <u>Diferența între activarea în timp și în funcție de</u> evenimente la nivelul S.I.

#### • Event-Driven

 Activation of system services based on (external) events (i.e.,change of the state of an (external) entity)

#### • Time-Driven



 Activation of system services based on the progression of (real-) time (i.e., at pre-defined points in time)

# 36. Avantaje și dezavantaje la activarea în timp și în funcție de evenimente la nivelul S.I.

#### **Event-Driven Systems**

- Avantaje Adaptiv
- •Dezavantaje
  - Lipsa predictibilitatii
  - Testabilitate limitata

#### Time-Driven Systems

- Avantaje Predictiv
- Dezajantaje
  - Lipsa adaptabilitatii
- Mai greu de specificat si implementat tool-uri de asistenta

### 37. <u>Caracteristici generale ale protocolului</u> FlexRay.

- 1) determinist
- 2) rata de transfer de date 10 MBaud
- 3) time triggered bus access
- 4) free standard
- 5) protocol de toleranta la erori

# 38. Exemple de sisteme unde protocolul FlexRay poate fi folosit.

- Power train: sistemul de management al motorului, sistemul de transmisie
- Chassis area: damper control, driving dynamics, EWB (electronic wedge brake)
- Central gateway
- Future trends (application almost in entire vehicle)
- Serial production (extra equipment) since 2006

# 39. <u>Motivații pt folosirea protocolului FlexRay.</u> <u>Comparație cu magistrala CAN.</u>

- Multe functii si unitati de control
- close control circuits
- latime de banda mare

- comportament deterministmagistrale diferite