1. Ce se intelege prin PWM? Principii de funcționare și exemple de aplicații unde poate fi utilizat.

- Generează ieșiri modulate în durată;
- Facilitate utilă pt comanda motoarelor de curent continuu:
- Implementat cu un contor/ temporizator pe 32 biţi cu un divizor intern de 32 biţi;
- Facilitatea PWM poate fi dezactivată;
- Perioada și durata pot fi programate;
- Facilitate de control individual al fronturilor crescator si scazator:utilă pt comanda motoarelor de curent continuu multi -fază
- Posibilitate de a genera:
 - Ieșire activă la 1 la fiecare început de ciclu:
- Ieșire activă la 1 sau la 0 în timpul ciclului;
- Ex: telecomunicatii, controlul turatiei motoarelor de curent continuu, surse de tensiune in comutatie , Controlul "sliding mode"

2. Probleme

Delay time= (54+(12 x number)) cycles Semnal de clock controlat de un cristal de 11.0592 Mhz, să se scrie un program în limbaj de asamblare care va genera un semnal dreptunghiular de 5kHz la pinul 7 al portului 1, în mom. în care un întrerupător cauzează un 1 logic la pinul 0 al portului 1.

- -Frecvența semnalului de clock: 11.0592 Mhz
- -Perioada unui ciclu de clock: 1/11.0592 = 90.423 ns
- -Frecvenţa semnalului: 5 kHz
- -Perioada unui ciclu a semnalului: 1/5 kHz = 200 us
- -Întârzierea cerută este jumătate din această valoare pt. că semnalul dreptunghiular are o durată egală pe 1 si pe 0

Delay = 100 us = (54 + (12 x number)) x $90.423 \text{ ns} \Rightarrow \text{Number} = ((100 \text{ us} / 90.423 \text{ ns})$ -54)/12 = aprox. 88 (zecimal)


3. Delay în buclă dublă (domeniul milisecundelor): folosind tehnica prezentată anterior, presupunând că frecvența de clock

este de 11.0592 MHz, să se scrie un program care generează un puls de 20 kHz pe pinul 7 al portului 1 al microcontrolerului.

DELAY: MOV R1,#number1 INNER: MOV R0,#number2 TAKE: DJNZ R0,TAKE DJNZ R1,INNER RET

- Întârzierea aproximativă = (number 1) x
 (number 2) x 12 cicluri de clock
- Exemplu: number 1 = 200, number 2 = 240, 1 ciclu de clock = 90.423 ns => Delay = 200 x 240 x 12 x 90.423ns = 52.1 ms

4.Factor de umplere: reprezintă o tehnică de generare a unui semnal dreptunghiular a cărui factor de umplere este schimbat pt a obține o ieșire în tensiune variabilă; este folosit în aplicații de control: controlul vitezei, a puterii, în comunicații et



$$T_{total} = T_{on} + T_{off}$$

$$D = \frac{T_{on}}{(T_{on} + T_{off})} = \frac{T_{on}}{T_{total}}$$

$$V_{out} = D \times V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{T_{on}}{T_{total}} \times V_{in}$$

-Se observă că tensiunea de ieșire variază în funcție de factorul de umplere D - Din ultima ecuație rezultă că tensiunea de ieșire poate fi variată prin variația valorii Ton (adică a perioadei cât semnalul generat este pe 1) - dacă Ton =0 atunci Vout este 0 - dacă Ton = Ttotal atunci Vout este Vin adică maxim

5. Testare

1.LOOP TESTING

-se seteaza o preconditie pt a putea incepe bucla/ciclul,va fi repetata de N ori(N-nr stabilit anterior),verificarea daca rezultatele vor fi la fel de fiecare data -utila pt testarea codurilor unde exista bucle

2.NEGATIVE TESTING

-se seteaza ca si input o data invalida,se verifica preconditiile sistemului,se definesc niste valori de intrare care ar putea sa apara,insa nu sunt specificate in program,scrierea unor cazuri unde sunt folosite acele valori de intrare

3.ERROR GUESSING

- Pe baza experienței și a judecății testerului
- Este arta de a găsi erori ascunse Utilizare :
- Explorați funcționalitatea sistemelor
- -Gândiți-vă unde ar putea fi o locație pentru o eroare
- -Erorile produse sunt plasate în cea mai mare parte în locuri excepționale
- -Erorile sunt acțiuni care nu sunt specificate sau accesate neobișnuit

6. Descrieți folosirea facilității Bit Fields in limbajul C. Exemplu

- -ofera posibilitatea de a accesa un singur bit dintr-un grup de biti
- -ordinea bitilor poate fi stabilita cu struct
- -valorile negative sunt ignorate complet
- -bit fields sunt folosite in msod special la conexiunile registrilor de la periferie ale microcontrollerelor
- -ordinea bitilor este specifica compilatorului Exemplu:

```
exemplu:

struct TxIC

{

unsigned int glvl: 2;

unsigned int ilvl: 4;

unsigned int ie: 1;

unsigned int ir: 1;

unsigned int : 0;

} t7ic;
```

t7ic.ilvl = 12; Ordinea bitilor:

bit-no.	15 - 8	7	6	5 - 2	1 - 0
bit name	?	ir	ie	ilvl	glvl
binary value				1100	

7.Ce se intelege prin "Registre cu functiuni speciale"?

Există câteva tipuri de registre și anume:

- -registre de uz general,
- -registre care corespund porturilor,
- -registre pentru comanda modulelor periferice -registre pentru transferul datelor cu modulele

periferice.

Registrele cu funcțiuni speciale sunt

adresabile în mod direct, adresele lor se află în zona 80H – FFH;

Registrele ale căror adrese se termină în 0 sau 8 pot fi adresate și la nivel de bit.

Exemple:

- = ACC: este registrul acumulator; în cadrul instrucțiunilor este denumit A.
- = B: este un registru cu rol predeterminat în instrucțiunile de înmulțire și împărțire; pentru celelalte instrucțiuni, poate fi utilizat ca registru general.
- = DPTR este folosit la adresarea indirectă a unei locații din memoria externă și poate fi accesat ca registru pe 16 biți sau ca 2 registre pe 8 biți.
- = TH0, TL0 ("Timer 0 Counter"): sunt două numărătoare pe câte 8 biţi care alcătuiesc împreună un numărător pe 16 biţi pentru contorul/ temporizatorul 0.
- 7. Sa calculezi câtă memorie poate fi accesată într-un chip de ăla dacă are 13 biţi de selecţie şi selecţia se face la nivel de bit Şi aia înseamnă 2¹³ biţi, adică 8Kb Sau 1 Ko (KB, kilobyte)