Rev.		Descripción de la Modificación				Firma
00		Creación de documento			ABR'16	NOL
01		Modi	ificaciones de contenido		MAY'9	NOL
02		Modificacio	nes de contenido y de formato		MAY'30	NOL
-	-					
PROYECTO Nº	CANT.	OBSERVACIONES			PEDIDO EN PLANO N° POS	
1			NOMBRE / NAME	FIRMA / INITIALS	FECHA/ DATE	
		PROYECTADO	Nahuel Olguin nahuelolguin98@gmail.com	NOL	ABR	'16
,		REVISADO				
<b>Bird</b> A	rgentina	APROBADO				
		EC	OLASER 200			
ITULO DEL DOG	CUMENTO:					
	Máq	uina de	e estados del s	sistei	ma	

### Contenido

1.	Introducción	1
2.	Estado 0: inicialización de variables	2
3.	Maniobra homing y temporizador 5	5
3	3.1 Temporizador 5	7
3	3.2 Final maniobra homing	9
4.	Estado 2: esperar tarea	10
4	l.1 Memoria	10
4	1.2 Esperar tarea y elección de próxima trayectoria	11
5.	Estado 4: trayectoria en curso	14
6.	Estado 7: Configuración parámetros y grabado de memoria	16
7.	Estado 5: Generar trayectoria	21
8.	Sistema de medición de temperatura	25
9.	Estado 1: Emergencia.	28
10.	Anexo 1: Código en C y Bibliotecas	30
1	0.1 Tabla de variables	30
1	0.2 Pin Out	31
1	0.3 Biblioteca LedRGB	34
1	0.4 Biblioteca Laser	35
1	0.5 Biblioteca RTC	36
1	0.6 Biblioteca Trayectorias y biblioteca MY_FLASH	36
11.	Anexo 2: Errores solucionados	40

# Maquina de estados ecolaser 200

11.1 Ruido en la señal de temperatura	40
11.2 Separación de memoria	40
11.3 Casteo y limitación de consigna	42
11.4 Muestro de sensores FC	43
11.5 Configurar bluetooth desde la núcleo	44
11.6 Falla del sensor de temperatura	45
11.7 Recuperacion por fallo en sensores FC	46
11.8 Solucion de Watchdog	47

#### 1. Introducción

Este documento tiene como objetivo explicar el funcionamiento de una maquina de estados generada en stateflow con el objetivo de simular el programa cargado en el microcontrolador del equipo ecolaser 200.

Para facilitar el entendimiento de lo desarrollado a lo largo del documento es recomendable contar con la documentación correspondiente al equipo ecolaser 200. Algunos documentos importantes son "Programación de Ecolaser 200", "Comandos UART", "Pinout-MapaMemoria V2", entre otros.

Otra herramienta fundamental para facilitar el entendimiento de este documento es contar con el software de simulacion y el archivo del modelo de simulink "Maq\_Estados.slx" generado en la version de Matlab R2023a (recomendamos trabajar con esta misma version para evitar problemas de compatibilidad).

En la figura 1 se observa una vista general de todos los estados, subestados y transiciones que componen la máquina de estados que representa al sistema ecolaser 200. Cada bloque corresponde a un estado en particular donde se puede apreciar su nombre y su numero asignado, mientras que las flechas correspondan a las transiciones entre los mismos, a lo largo del documenta se analizara a profundidad cada uno de ellos.




Figura 1: Vista general de máquina de estados

### 2. Estado 0: inicialización de variables

Se comienza con el estado cero donde se inicializan todas las variables que se utilizan en la máquina de estados a lo largo de todo el desarrollo, como se observa en la figura 2.

Como se dijo en la introducción esta máquina de estados programada en Matlab está desarrollada de forma tal que facilita el entendimiento del código original en lenguaje C sin ser necesariamente igual. Por ejemplo, en el estado cero del código original solo se definen las posiciones de los motores, y las variables "estado" y "estado\_anterior", mientras que el resto se van definiendo en diferentes bibliotecas y funciones; por otro lado en matlab se decide declarar todas las variables juntas para hacer más fácil la lectura de las mismas.

Además, algunas variables e implementación de funciones difieren en ambos lenguajes (para ver la equivalencia entre variables leer anexo seccion 10.1).



Figura 2: Estado 0 declaración de variables

En la tabla 1 se explica brevemente la finalidad de cada una de las variables que hace uso la máquina de estados.

Nombre	Descripción				
Parámetros del Timer 5					
Pulso_0/1	El equipo cuenta con dos motores los cuales serán nombrados como motor 0 y motor 1 a lo largo del desarrollo, estos motores son del tipo PaP (paso a paso) cuyo avance se controla con una señal eléctrica que alterna entre los valores 0 y 1, cuando la señal cambia de 0 a 1 entonces el motor avanzará un paso. La representación de esta señal eléctrica se almacena en estas dos variables según el motor correspondiente, "Pulso_0" para controlar el avance del motor 0 y "Pulso_1" para controlar el avance del motor 1.				
dir0/1	Además de las señales para controlar el avance de los motores, también es necesario contar con una señal que determina en qué dirección avanzará el motor. Para esto son necesarias las variables "dir0/1" para cada motor, donde el valor 0 representa el sentido antihorario y el valor 1 indica sentido horario. Para el caso del motor uno y su respectiva variable de dirección "dir1", el valor 0 baja el láser y el valor 1 sube el láser.				
velocidad	Esta variable almacena la consigna deseada de velocidad de los motores que puede ir desde 0% hasta 100%, cuyo valor es utilizado para definir el periodo de tiempo con el que la señal "Pulso_0/1" cambia su valor, y por ende la velocidad a la que se moverán los motores.				
TimerPeriod_Min	Es una constante que limita el periodo mínimo del temporizador cinco. El temporizador cinco es el encargado de realizar la medición de tiempo en la que la señal "Pulso_0/1" alterna su valor, por lo que fijar un valor de "TimerPeriod_Min" es equivalente a fijar un valor de velocidad máxima para los motores.				
	Parámetros motor				
MicroStep	Indica si el motor avanzará un paso completo o medio paso cuando se le envía un pulso.				
PosicionesPorPulso	Indica cuantas posiciones se mueve el motor por pulso.				
PasosPorVuelta	Indica cuantas posiciones se debe avanzar para realizar una vuelta completa.				
r	Relación de transmisión.				
	Parámetros Homing				
ValorInicial	Almacena la posición inicial que se les asigna a los motores antes de realizar la maniobra de homing. Se toma un valor grande para evitar caer en valores negativos de posición.				
pos_motor0/1	Almacena el valor de las posiciones de los motores.				
consigna_0/1	Almacena las consignas de posiciones deseadas.				
	Parámetros Espera				
TimeSlot	El sistema cuenta con 3 intervalos de tiempo a lo largo del día que no se pueden superponer. Esta variable almacena un valor entre 1 y 3 que representa en cuál de los 3 intervalos de tiempo se encuentra el sistema actualmente.				
trayectoria	El sistema cuenta con 10 trayectorias disponibles para realizar. Esta variable almacena un valor entre 1 y 10 que representa cual trayectoria está realizando el sistema actualmente.				
time	Es un vector de 3 elementos que almacena el tiempo en horas, minutos y segundos (para profundizar más sobre el tema leer sección 10.5 del anexo).				

time_ant un tiempo anterior.  Trayectoria  Es un vector de 3x2. En las filas se almacenan los tres datos de tien					
Es un vector de 3x2. En las filas se almacenan los tres datos de tier	un tiempo anterior.				
tiempo_uso (horas, minutos y segundos). En la primera columna se almacenan de tiempo cuando comienza la trayectoria y en la segunda cuando trayectoria.	los datos				
tiempo_laser Almacena las horas, minutos y segundos que estuvo encendido el l	áser.				
Periféricos					
led Es una variable que almacena el color que tomara el led RGB (par profundizar más sobre el tema leer sección 10.3 del anexo).	a				
Es una variable que indica si el láser esta encendido o apagado (pa profundizar más sobre el tema leer sección 10.4 del anexo).	ra				
FANS Es una variable que indica si los ventiladores están encendidos o a	pagados.				
Comunicación					
rx_buffer Variable que almacena el mensaje recibido a través de la UART					
contador_SIM800 Es un contador para limitar la espera en la recepción de un mensajo	e				
Variables de medición temperatura					
Variable que indica si es momento de tomar lectura de la temperati temporizador dos cada 12,5 seg asigna a esta variable el valor 1 pa dicha lectura.					
Temperatura_Emergencia Almacena el valor máximo de temperatura que no se debe superar sistema, en caso de que se supere el sistema entra en estado de eme					
grados_variable  Son los grados máximos que puede variar de una lectura a otra sin considerarse una lectura errónea. Es decir, si la temperatura varía o lectura a otra una cantidad mayor a "grados_variables", entonces e se considera errónea y se descarta.					
contador_mediciones Almacena la cantidad de mediciones descartadas.					
contador_mediciones_max	as que				
temp_desconectado_max  Valor de temperatura que significa sensor desconectado					
temp_desconectado_min Valor de temperatura que significa sensor desconectado					
estado_sensor Hace referencia a si el sensor está desconectado o conectado.					
contador_sensor_desc Almacena el tiempo que el sensor permanece desconectado					
mediciones_desc Corresponde al número máximo de mediciones descartadas debido sensor esta desconectado.	a que el				
Termocupla Almacena la lectura de temperatura actual					
Termocupla_ant Almacena la última lectura					
Temperatura_max Almacena la temperatura máxima registrada hasta el momento					
Variables locales					
estado_anterior Almacena el estado en el que se estuvo anteriormente.					
estado Almacena el estado en el que se está actualmente.					

Tabla 1: Descripción de variables

# 3. Maniobra homing y temporizador 5

Al ingresar al estado 3 el cual corresponde a la maniobra homing, como se observa en la figura 3 lo primero que se realiza es un ajuste de variables tales como: periféricos, subestados, estados de motores, velocidad y variables locales. Algo importante a destacar es que se resetean las variables que almacenan la posición de los motores "pos\_motor0/1", esto se hace porque queremos calibrar el sistema nuevamente a la posición de homing sin importar la posición en la que estamos actualmente.

```
Homing 3
disp("Haciendo Homing");
%Ajustamos perfifericos
led="amarillo";
laser="OFF":
FANS="ON";
%Asiganamos estados y reseteamos subestados
subestado=0:
subestado_paralelo=0;
%Reseteamos posiciones
%SetPosicion_Homing();
pos motor0=ValorInicial;
pos_motor1=ValorInicial:
%SetVelocidad((float) 80 * 0.1); //Velocidad de homing
%CorregirTimerVelocidad():
%es 80% pero para simular mas rapido ponemos 100%
velocidad=100;
SetVelocidad():
%OnEnable(motor):
motor0="ON";
motor1="ON";
%SetFindecarrera
%Reseteamos variables locales
Fin_homing0=0;
Fin_homing1=0;
```

Figura 3: Configuración de variables para realizar homing

Dentro del estado homing tenemos dos subestados que se ejecutan en paralelo, cada uno de estos es la maniobra correspondiente a cada articulación el sistema, como se observa en la figura 4. La maniobra realizada es la misma en ambas articulaciones y se compone de distintos movimientos de retroceso y avance.




Figura 4: Maniobras de cada articulación

Se procede a explicar detalladamente en qué consisten las maniobras del proceso de Homing observadas en la figura 5:

- 1. El primer paso consiste en retroceder hasta hacer contacto con el sensor final de carrera, esto se consigue llevando la variable de consigna a valores más negativos en cada iteración. En caso de que el sensor falle, la posición del motor llegará a ser menor que una constante llamada "Posicion\_Home\_Max", cuando esto pasa se da por finalizada la maniobra homing y el sistema pasa a un estado de emergencia.
- El segundo paso consiste en hacer un leve retroceso para asegurar un buen contacto con el final de carrera, se retrocede una distancia que está determinada por un valor constante "OFFSET\_FC".
- 3. Una vez finalizadas las dos etapas de retroceso se comienza a avanzar hasta dejar de tener contacto con el final de carrera.
- 4. Cuando se deja de hacer contacto con el final de carrera se sigue avanzando hasta alcanzar la posición programada como homing, la cual está dada por "OFFSET FC".
- Finalmente se espera a que la otra articulación haya finalizado su respectiva maniobra de homing.




Figura 5: Maniobras de homing en la articulación 0

#### 3.1 Temporizador 5

Se ha dicho que para avanzar o retroceder solo se debe modificar el valor de "consigna\_0/1", el resto del proceso es realizado por las interrupciones del temporizador 5. Se observa en la figura 6 que el timer 5 cuenta con 2 subestados los cuales son "Generado\_pulsos" y "Sample\_FNC".




Figura 6: Subestados del Timer5

El generador de pulsos es el encargado de alternar la señal eléctrica entre 0 y 1 para mover los motores paso a paso. Vemos en la figura 7 que cada cierto tiempo "Periodo\_tim5" las variables "Pulso\_0/1" van alternando su valor entre 0 y 1 cuando la posición de los motores no coincide con la consigna. En caso de que las posiciones coincidan con su respectiva consigna entonces las señales de pulso se mantienen en cero.

Además se observa que dependiendo de que si la consigna es mayor o menor a la posición actual del motor, las variables "dir0/1" tomaran valores diferentes haciendo que la rotación sea en sentido horario o antihorario.




Figura 7: Generación de pulsos

El periodo con el que el pulso alterna su valor es modificado mediante la consigna "velocidad" la cual puede tomar valores entre 0 y 100%. Como se observa en la figura 3, cuando la variable "velocidad" es modificada se procede a llamar a la funcion SetVelocidad() la cual, como se observa en la figura 8, realiza los calculos para modificar el valor maximo del conteo del temporizador cinco "TimerPeriod\_actual" y posteriormente hace uso del prescaler "htim5\_Init\_Prescaler=840" y la frecuencia del reloj del timer correspondiente a las placas STM32 "Frecuencia\_reloj=84 MHz", para obtener el periodo de tiempo en el que se generan los pulsos "Periodo\_tim5".

```
function SetVelocidad()
  if velocidad >= 90
      TimerPeriod_actual = TimerPeriod_Min * (100-90)/10;
  else
      TimerPeriod_actual = TimerPeriod_Min * (100-velocidad)/10;
  end
  %Corregir Timer velocidad
  Periodo_tim5=TimerPeriod_actual*(htim5_Init_Prescaler+1)/Frecuencia_reloj;
end
```

Figura 8: Variación en la velocidad de pulsos

Por otro lado, en la figura 9, tenemos el subestado "Sample\_FNC", el cual se encarga de muestrear el estado de los sensores finales de carrera cada 0,05 segundos.




Figura 9: Muestreo de los fines de carrera

### 3.2 Final maniobra homing

Una vez que la maniobra homing fue completada en las dos articulaciones, se procede a ajustar variables y periféricos de acuerdo al siguiente estado en el cual el sistema entrará, como se observa en la figura 10.




Figura 10: Ajuste de parámetros al finalizar homing

# 4. Estado 2: esperar tarea

En este estado el objetivo es determinar cuál será la siguiente trayectoria a realizar.

Pero antes se procede a explicar cómo funciona la memoria correspondiente a esta máquina de estados.

#### 4.1 Memoria

Si bien en el sistema real, la memoria puede representarse como un conjunto de posiciones de almacenamiento, donde cada posición puede contener un valor y tiene una dirección única para identificarla (para profundizar más sobre el tema leer anexo sección 10.6). En este sistema optaremos por una representación más simple para facilitar el entendimiento de estados posteriores.

Se representa a la memoria como un bloque en paralelo a la máquina de estados principal, que almacena variables y vectores necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, como se observa en la figura 11.

```
Memoria entry:

%Espacio donde se almacenan todas las variables de los parametros

%Teres columnas para 3 timeslots. Las filas son hora inicio, minutos inicio, hora fin y minutos fin. TimeSlots=zeros(4, 3);

%Matriz de intervalos activados para cada trayectoria

%filas->trayectorias, intervalos = zeros(10, 3);

%filas->trayectorias, puntos = zeros(10, 3);

%filas->trayectorias (1 a 10 motor0 y 11 a 20 motor1). columntas ->100 puntos consigna de motores trayectorias puntos = zeros(10, 3);

%filas->trayectorias (1 a 10 motor0 y 11 a 20 motor1). columntas ->100 puntos consigna de motores trayectorias puntos = zeros(10, 1);

%filas->velocidad de cada trayectoria

Velocidades-zeros(10, 1);

%filas->min de espera de cada trayectorias.
Esperas-zeros(10, 1);

%A continuacion se muestra en comentarios como aplicar una configuracion inicial de la memoria %Conf inicial intervalos de Timers (se pueden modificar para hacer pruebas)

%1 TimeSlots(1,1)=0;

TimeSlots(1,1)=0;

TimeSlots(2,1)=0;

TimeSlots(1,1)=50;

%2 TimeSlots(1,2)=6;

TimeSlots(1,2)=6;

TimeSlots(1,2)=6;

TimeSlots(1,3)=16;

TimeSlots(1,3)=16;

TimeSlots(1,3)=16;

TimeSlots(1,3)=6;

TimeSlots(1,3)=6;
```

Figura 11: Variables almacenadas en la memoria

Se procede a explicar brevemente el funcionamiento de estos vectores:

"TimeSlots": es un vector 4x3, donde las 3 columnas corresponden a los tres intervalos de tiempo disponibles y las 4 filas corresponden a la hora de inicio, minutos inicio, hora final y minutos final. Como ejemplo se observa en la figura 11 que se inicializa el intervalo del TimeSlot 1 con hora de inicio 00:00 y hora de finalización 07:59, de forma análoga son inicializados los otros dos intervalos.

"trayectorias\_intervalos": es un vector 10x3, donde las filas corresponden a las diez trayectorias disponibles y las columnas corresponden a la activación de dichas trayectoria en cada uno de los tres intervalos de tiempo. En la figura 11 se observa que se activa la trayectoria 6 en los tres intervalos de tiempo.

"trayectorias\_puntos": es un vector 20x100 cuya funcion es almacenar todos los puntos o posiciones que conforman las trayectorias de ambos motores, las primeras 10 filas corresponden al motor cero y las otras 10 corresponden al motor uno. Las columnas corresponden a las posiciones que deben ir siguiendo los motores para realizar una determinada trayectoria. En la figura 11, se observa que para la trayectoria seis los puntos que debe alcanzar el motor cero son {100, 0,-100} y los puntos que debe alcanzar el motor uno son {0, 100, 0}.

"Velocidades": es un vector 10x1 que almacena las velocidades correspondientes a cada una de las diez trayectorias.

"Esperas": es un vector 10x1 que almacena los tiempos de espera de cada una de las diez trayectorias.

"time": es un vector que almacena la hora, minutos y segundos actuales.

#### 4.2 Esperar tarea y elección de próxima trayectoria

Lo primero que se realiza es determinar en qué intervalo de tiempo o "TimeSlot" se encuentra el sistema según el horario actual. Para conseguir esto, en la figura 12 se observa que primero se calculan los minutos totales que han transcurrido durante el día y se almacenan en la variable "minutos\_total\_act". Luego se calculan los minutos mínimos y máximos de cada intervalo y evaluamos en cuál de los tres intervalos queda la variable "minutos\_total\_act", de esta forma obtenemos en que intervalo de tiempo o TimeSlot nos encontramos actualmente.

```
Esperar_Tarea_2
entry:
disp("Buscando nueva trayectoria");
during:
%Determinar en cual TimeSlot estamos de acuerdo a la hora
minutos_total_act=time(3)*60+time(2);
for j=1:3
    minutos_total_min=TimeSlots(1,j)*60+TimeSlots(2,j);
    minutos_total_max=TimeSlots(3,j)*60+TimeSlots(4,j);
if minutos_total_act>=minutos_total_min && minutos_total_act<=minutos_total_max
    TimeSlot = j;
end
end
```

Figura 12: determinación del TimeSlot actual

Una vez determinado el "TimeSlot", en la figura 13 se muestra que lo siguiente a realizar es esperar a que transcurran los minutos de espera de la trayectoria que finalizó previamente. En base a la trayectoria que finalizó se obtienen los minutos de espera de la misma "Min\_espera" y se calcula cuantos son los segundos que se deben esperar a partir del momento en que finalizo la última trayectoria, cuyo tiempo fue almacenado en el vector "time\_ant". Una vez que los segundos actuales sean mayores que los segundos que se tenían que esperar, se avanza al siguiente paso.

```
TimeSlots_detectado
%Consulta_Activacion_Trayectoria
%Revisar tiempo de espera para prox trayectoria
entry:
i=trayectoria;
if(trayectoria == 0)
    Min_espera= 0
else
    Min_espera=Esperas(trayectoria)
end
segundos_espera = time_ant(3) * 3600 + time_ant(2) * 60 + time_ant(1) + Min_espera * 60;
during:
segundos_actuales = time(3) * 3600 + time(2) * 60 + time(1);
if (segundos_actuales >= segundos_espera)
```

Figura 13: Control del tiempo de espera

Ahora en la figura 14 se evalúa la siguiente trayectoria (la última trayectoria es la diez, por lo que si se supera este número se repite el proceso desde la primer trayectoria), se analiza el vector "trayectorias\_intervalos", para evaluar si la trayectoria "i" que se está evaluando actualmente está activa para el intervalo de tiempo actual "TimeSlot".

Si se verifica que la trayectoria "i" está activada para el intervalo de tiempo "TimeSlot", entonces el elemento "trayectorias\_intervalos (i, TimeSlot)" será igual a uno. Por lo tanto ha sido encontrada una trayectoria a realizar y se avanza al siguiente estado, el cual es la realización de la maniobra homing nuevamente. En caso de que no se encuentre una trayectoria disponible, se repetirá el proceso con la siguiente trayectoria hasta encontrar una que esté activada para el "TimeSlot" actual.

```
if (segundos_actuales >= segundos_espera)

%Se repite hasta obtener alguna trayectoria que se active en este TimeSlot

%GetTrayectoriaSiguiente(int TimeSlot, int trayect_actual)

i = i + 1;

%En caso de que llegue hasta el final sin encontrar trayectoria activa empiezo de nuevo

if i>10

i=1;

end

if(trayectorias_intervalos(i,TimeSlot)==1)

trayectoria=i %Se ha encontrado una trayectoria activa

%Salimos de este estado

estado_sig=4;

estado=3;

else

%No se encuentra trayectoria disponible por el momento y se pasa a la proxima iteracion

trayectoria= 0;

end

end
```

Figura 14: Proceso de selección de trayectoria

### 5. Estado 4: trayectoria en curso

En este estado se lleva a cabo la trayectoria encontrada previamente. Lo primero que se hace es modificar el periodo del "Timer5" enviándole el valor de la consigna de velocidad de la trayectoria en cuestión (figura 15).

Luego se actualiza las consignas de ambos motores en base a la posición del primer punto que se debe alcanzar, teniendo en cuenta no superar los valores límites "Posicion\_Max0/1". Observar que una vez alcanzado el primer punto "ultimo\_punto=1" de la trayectoria es donde se da inicio a la trayectoria por lo que se enciende el láser y se guarda el tiempo en el que se encendió.



Figura 15: Ajuste de variables para iniciar trayectoria

Una vez actualizada la consigna se debe esperar hasta que el temporizador "Timer5" mueva los motores hasta alcanzar tales consignas (figura 16). Cuando las consignas son alcanzadas se pasa al siguiente punto y si todavía no llegamos al punto cien "ultimo\_punto<100", entonces se vuelve a actualizar la consigna como se hizo en la figura 14.

```
Moviendo
%Se evalúa si ya se alcanzó la consigna
if pos_motor0==consigna_0 && pos_motor1==consigna_1
%modificacion adaptada a matlab
ultimo_punto = ultimo_punto + 1;
if ultimo_punto<100
subestado = subestado - 1;
end
end
```

Figura 16: Etapa de movimiento y evaluación de finalización

Cuando se alcanza el punto número cien, el cual es el último punto de las trayectorias, se observa en la figura 17 que se apaga el láser y se guarda el tiempo en el que se apagó el láser. Posteriormente se pasa el tiempo de encendido y apagado del láser a segundos, se obtiene la diferencia y se lo vuelve a pasar a horas, minutos y segundos para obtener el tiempo que estuvo encendido el láser (observar que hay un caso donde se contempla el cambio de día). Finalmente se realiza la maniobra de homing para ir buscar la próxima trayectoria a realizar.

```
Trayectoria_en_Curso_4
disp("Preparandose para iniciar trayectoria");
during:
if ultimo punto>99
   laser="OFF
   %time_ant(2) = time(2); %Hora
%time_ant(1) = time(1); %Mintutos
   %time_ant(0) = time(0); %Segundos
tiempo_uso(1,2) = time(1); %Segundos finales
tiempo_uso(2,2) = time(2); %Minutos finales
tiempo_uso(3,2) = time(3); %Hora finales
   segundos\_iniciales = tiempo\_uso(3,1)*3600 + tiempo\_uso(2,1)*60 + tiempo\_uso(1,1); \\ segundos\_finales = tiempo\_uso(3,2)*3600 + tiempo\_uso(2,2)*60 + tiempo\_uso(1,2); \\
   auxiliar_tiempo = segundos_finales - segundos_iniciales;
   if (auxiliar_tiempo >= 0)
       tiempo_laser(3) = auxiliar_tiempo / 3600; %guardo solo las horas y descarto el resto
       tiempo_laser(2) = (auxiliar_tiempo - tiempo_laser(3) * 3600) / 60; %guardo solo los minutos y descarto el resto tiempo_laser(1) = (auxiliar_tiempo - tiempo_laser(3) * 3600 - tiempo_laser(2)* 60); %guardo solo los seg
   else %para el caso que la rutina haya comenzado el dia anterior justo 
auxiliar_tiempo = 24 * 3600 - segundos_iniciales + segundos_finales;
       tiempo_laser(3) = auxiliar_tiempo / 3600; %guardo solo las horas y descarto el resto
       tiempo_laser(2) = (auxiliar_tiempo - tiempo_laser(3) * 3600) / 60; %guardo solo los minutos y descarto el resto tiempo_laser(1) = (auxiliar_tiempo - tiempo_laser(3) * 3600- tiempo_laser(2) * 60); %guardo solo los seg
   end
    %end
   %GrabarDataLogLaser(tiempo laser). (Terminar)
   %Reiniciamos el contador de tiempo para el laser
   tiempo_uso=zeros(3,2);
   estado sig=2;
   disp("Trayectoria finalizada");
   estado=3;
```

Figura 17: Procedimiento final del estado

# 6. Estado 7: Configuración parámetros y grabado de memoria

Este estado contiene varios subestados con funciones específicas cuyas transiciones dependen de los comandos recibidos a través de la UART. En la figura 18 se observan los subestados que componen este estado.




Figura 18: subestados del estado 7

Para entrar al estado 7 se debe recibir a través de la UART el comando "B", donde al primer subestado que se ingresa se llama "Esperar\_0" (figura 19), en el cual solo se esperan otros comandos.



Figura 19: subestado de espera de comandos

Los comandos que permiten transicionar entre los distintos subestados son:

 "b0\n" para cerrar comunicación con la UART y salir del modo espera volviendo al modo normal de funcionamiento (figura 20). Tener en cuenta que El carácter \n es un carácter de control que representa una nueva línea en sistemas operativos y lenguajes de programación, es útil para separar distintos comandos o mensajes.

```
[subestado==90]

(subestado==90]

(subestado==90)

(subestado==90)

(cerrar_comunicacion_90

disp("Cerrando comunicacion")

estado_anterior = estado;

estado=3;

estado=3;
```

Figura 20: volver al funcionamiento normal

- "b1\n" para cancelar cualquier otra acción y volver al subestado "Esperar 0".
- "b2\n" para grabar valores en la memoria flash (figura 21).

```
Grabar_memoria_en_FLASH_1
%En esta seccion se actualizan todos los datos en la memoria fisica
%ProgramarFlash();
disp("Grabado de memoria finalizado")
subestado = 0;
```

Figura 21: Grabar datos en la memoria

• "b3\n" para resetear toda la memoria flash (figura 22).

```
Borrar_memoria_4
%ResetMemoria();
disp("Reset memoria")
subestado = 1;
```

Figura 22: Reset de memoria

• "b4\n" para ir al modo configuración el Bluetooth (figura 23).

```
wait
Bluetooth="ON";
if subestado==9
disp("Corrigiendo BaudRate 115200")
end
subestado=0;

(Modo_conf_bluetooth_7_9
entry:
% Apagado y encendido del bluetooth (mientras se presiona el boton para conf)
disp("Configuracion bluetooth")
Bluetooth="OFF";
```

Figura 23: Configuración de Bluetooth

• "b5\n" para configurar Baud rate del Bluetooth (figura 24).




Figura 24: Configurar Baud rate del Bluetooth

Para elegir una trayectoria cuyos parámetros se desean modificar, se debe enviar un comando del tipo "c; Num; \n" a través de la UART (figura 25), donde "Num" es el número correspondiente a la trayectoria que se desea seleccionar. Vemos que este comando hace que se avance al subestado dos el cual corresponde a "Editar trayectoria 2" de la figura 18.

```
c
entry:
%Pasar a subestado editar parámetros de trayectoria
%Queda esperando comandos del tipo "S"
if(estado==7)
disp("Editar parametros para trayectoria:")
trayectoria = writeData(1)
if (trayectoria >= 1 && trayectoria <= 10)
subestado = 2;
subestado_paralelo = 0;
else
print("Error: trayectoria <1 o >10")
end
else
disp("Error: fuera de estado de grabado");
end
```

Figura 25: selección de trayectoria para cambiar sus parámetros

Se observa en la figura 26 que en el estado "Editar\_Trayectoria\_2" no se hace más que esperar otro comando que me permiten ajustar parámetros de la trayectoria.

```
Editar_Trayectoria_2
%En realidad este estado es identico a esperar.
%Por lo q no seria necesario q exista. Preguntar??
%solo se espera al comando con los parametros de tray
```

Figura 26: Subestado editar trayectoria

El comando que se espera en el subestado anterior "Editar\_Trayectoria\_2" es del tipo "S; Num1; Num2; Num3;\n" (figura 27), donde el primer valor indica en qué TimeSlots se activará la trayectoria(va de 1 a 8, ver tabla 2), el valor siguiente indica qué porcentaje de la velocidad máxima usará (va de 1% a 100%) y el tercer valor indica la cantidad de minutos que se esperará al finalizar la trayectoria para empezar otra (de 0 a 60 min). Finalmente se va hacia el subestado uno de grabado en la memoria flash.

```
%writeData(1) configuracion de timerslots
%writeData(2) velocidad
  **wwriteData(3) verocoad
**wwriteData(3) minutos espera

f (estado == 5 || estado == 7) && writeData(1) < 9 && writeData(1) > 0 && writeData(2) > 0 && writeData(2) <= 100 && writeData(3) >= 0 && writeData(3) < 60

**configuramos la activacion de Timerslots
       trayectorias intervalos(trayectoria,1:3)=0;
            witch (writeData(1))
                           ase 1 %Se activa en TimeSlot 1
trayectorias_intervalos(trayectoria,1)=1;
                  case 2 %Se activa en TimeSlot 1 y 2
               case 2 %Se activa en TimeSlot 1 y 2 trayectorias_intervalos(trayectoria,1:2)=1; case 3 %Se activa en TimeSlot 1, 2 y 3 trayectorias_intervalos(trayectoria,1:3)=1; case 4 %Se activa en TimeSlot 2 trayectorias_intervalos(trayectoria,2)=1; case 5 %Se activa en TimeSlot 2 y 3 trayectorias_intervalos(trayectoria,2:3)=1; case 6 %Se activa en TimeSlot 3 trayectorias_intervalos(trayectoria,3)=1; case 7 %Se activa en TimeSlot 3 trayectorias_intervalos(trayectoria,3)=1; case 7 %Se activa en TimeSlot 1 y 
                                               %Se activa en TimeSlot 1 y 3
                   trayectorias_intervalos(trayectoria,1)=1;
trayectorias_intervalos(trayectoria,3)=1;
case 8 % No se activa en ninguno
       travectorias intervalos
         %conf velocidad
         Velocidades(trayectoria)=writeData(2)
               conf minutos de espera
       Esperas(trayectoria)=writeData(3)
      %Grabamos en la memoria
if (estado == 5)
subestado = 7;
                  subestado = 1:
       disp("Error: fuera de estado de grabado");
   %iter_memoria = 0:???
```

Figura 27: comando S para modificar parámetros de trayectorias

Num1\TimeSlot	1	2	3
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1
4	0	1	0
5	0	1	1
6	0	0	1
7	1	0	1
8	0	0	0

Tabla 2: valores de Num1 en comando S

Otro comando importante es el que me permite cambiar los intervalos de tiempo de los TimeSlots "s" (figura 28), es decir que permite modificar el horario de inicio y fin de un TimeSlot. Este comando se envía de la siguiente forma "s; Num1; Num2; Num3; Num4; Num5; \n", donde el primer valor indica que TimeSlot es (1, 2 o 3), el segundo indica hora de arranque, tercero minutos de arranque, cuarto hora de fin y quinto minutos de fin. Este comando se puede enviar mientras se graba una trayectoria o mientras se está en estado siete.

```
s entry:
%writeData(1) N" de TimeSlot
%writeData(2) hora y writeData(3) minutos arranque
%writeData(4) hora y writeData(5) minutos arranque
%writeData(4) hora y writeData(5) minutos arranque
%writeData(4) hora y writeData(5) minutos arranque
fil (estado = 5 | lestado = 7 | fil (writeData(1) = 0) && (writeData(2) >= 0) && (writeData(3) >= 0) && (writeData(4) >= 0) && (writeData(4) >= 0) && (writeData(4) <= 24) && (writeData(5) >= 0) && (writeData(4) >= 0) && (writeData(4) >= 0) && (writeData(4) <= 0)
```

Figura 28: comando "s" para recibir intervalos de tiempo para TimeSlots

Una vez definidos los valores de tiempo para el TimeSlot en cuestión se graban estos valores en la variable almacenada en la memoria (figura 29) y se procede a ir al estado de grabado en la memoria flash.

```
[subestado==3] [subes
```

Figura 29: Escritura de los intervalos de tiempos recibidos en la memoria

El comando "P; Num; \n", permite seleccionar la trayectoria "Num" e ir al estado cinco "Generar trayectoria" (figura 30), donde se generan los puntos que esa trayectoria seguirá de forma automática en el modo normal de funcionamiento.

```
P
%elegir trayectoria a modificar e ir a estado 5
entry:
if (estado == 7)
disp("Generar trayectoria para:")
trayectoria = writeData(1)
if (trayectoria >= 1 && trayectoria <= 10)
subestado = 5;
else
disp("Error: trayectoria < 1 o >10");
end
else
disp("Error: fuera de estado de grabado");
end
```

Figura 30: comando para ir al estado "Generar trayectoria"

Vemos en la figura 31 que al avanzar al subestado cinco lo primero que se realiza es el apagado del láser y luego se realiza la maniobra homing (estado 3) antes de ir al generador de trayectorias (estado 5).

```
Go_estado_6
estado_sig=5;
estado=3;

[subestado==6]
[subestado==6]
[subestado==6]
[subestado==0]
[subestado==5]
```

Figura 31: procedimiento previo al estado 5

# 7. Estado 5: Generar trayectoria

Este estado tiene como objetivo principal generar una trayectoria que los motores deben seguir en base a una serie de puntos (posiciones) almacenados en la memoria. En la figura 32 se observan los subestados que componen este estado.




Figura 32: subestados que componen el estado 5

Inicialmente se ajusta el color del led, la velocidad, una variable llamada "ultimo\_punto" y se avanza al subestado diez. El subestado 10 solo se utiliza como modo espera para esperar otros comandos (figura 33).




Figura 33: subestado 10 para espera de comandos

Dentro de este estado también podemos aplicar el comando "s" para modificar los intervalos de tiempo de los TimeSlots (figura 34), el funcionamiento es el mismo que se explicó anteriormente para la figura 28.




Figura 34: subestado para modificar TimeSlots

Otros comandos importantes en este estado se muestra en la figura 35, los cuales son "Ai", "Vi", "AiR" y "ViR"; donde "i" indica el número de motor (motor 0 o motor 1). Se observa que dependiendo de cuál sea el comando enviado se derivara el sistema a distintos subestados, por ejemplo si el comando es "A0" el sistema avanza al subestado dos, si el comando es "V1R" el sistema avanza al subestado trece.

```
entry:
                                                             entry:
% rx_buffer[1] va el motor 0 o 1
                                                             % rx_buffer[1] va el motor 0 o 1
if (estado == 5)
                                                             if (estado == 5)
  switch (obtenerCaracter(rx_buffer,2))
                                                               switch (obtenerCaracter(rx_buffer,2))
     case '0'
                                                                  case '0'
       if (obtenerCaracter(rx_buffer,3) == 'R')
                                                                    if (obtenerCaracter(rx_buffer,3) == 'R')
         subestado = 12; %Avanza de a 10 pulsos
                                                                       subestado = 11; %Vuelve de a 10 pulsos
       else
                                                                     else
                                                                       subestado = 1;
         subestado = 2;
       end
                                                                    end
     case '1'
                                                                  case '1'
       if (obtenerCaracter(rx_buffer,3) == 'R')
                                                                    if (obtenerCaracter(rx_buffer,3) == 'R')
         subestado = 14; %Avanza de a 10 pulsos
                                                                       subestado = 13; %Vuelve de a 10 pulsos
         subestado = 4;
                                                                       subestado = 3;
       end
                                                                    end
                                                               end
  end
end
                                                             end
```

Figura 35: comandos "A" y "V" para activar transiciones

Dependiendo del subestado donde el sistema avanza, se modifica la consigna para realizar distintos movimientos en los motores (figura 36). Los movimientos pueden ser de

avance y retroceso para ambos motores, además de que los avances y retrocesos pueden ser de un solo pulso o de diez pulsos para conseguir un movimiento más rápido.




Figura 36: subestados que permiten distintos movimientos

Los últimos tres comandos que se utilizan en este estado son "p0", "p1" y "p2". Estos comandos al igual que los anteriores sirven para indicar hacia que subestado debe avanzar el sistema para realizar determinadas funciones. El comando "p0" llama al subestado cinco (siempre y cuando no se superen los 100 puntos almacenados), el "p1" al seis y el "p2" al siete (figura 37).

```
p
%Guardar y borrar puntos, y guardar trayectoria
entry:
if (estado == 5)
  switch (obtenerCaracter(rx_buffer,2))
       if ultimo_punto<100
         subestado=5;
       else
         disp("Error: max puntos");
       end
    case '1
       if ultimo_punto>1
         subestado=6;
         disp("Error: min puntos");
       end
    case 12
       subestado = 7;
  disp("Error: fuera de estado de grabado");
```

Figura 37: comando "p" para activar transiciones

El subestado cinco almacena en el vector "trayectorias\_puntos" las posiciones actuales de los dos motores (figura 38). Por otro lado, el subestado seis elimina las dos últimas posiciones de los dos motores en el vector "trayectoria puntos".

```
Guardar Punto 5
  ultimo_punto = ultimo_punto + 1;
                                                                [subestado==10]
  trayectorias_puntos(trayectoria,ultimo_punto)=pos_motor0;
  trayectorias_puntos(trayectoria+10,ultimo_punto)=pos_motor1;
  %mostrar los puntos cargados
  trayectorias_puntos(trayectoria, 1:ultimo_punto)
                                                                 [subestado==5]
  trayectorias_puntos(trayectoria+10, 1:ultimo_punto)
  subestado=1
                      Borrar Punto 6
[subestado==6]
                      ultimo_punto = ultimo_punto - 1;
                      %mostrar los puntos cargados
                      trayectorias puntos(trayectoria, 1:ultimo punto)
[subestado==10]
                      trayectorias_puntos(trayectoria+10, 1:ultimo_punto)
                      subestado=10;
```

Figura 38: subestados para guardar o borrar puntos

Finalmente en el subestado siete se graban en la memoria la secuencia de puntos que fue almacenada a lo largo del proceso de generación de trayectoria (figura 39). Se resetean algunas variables, se apaga el láser y se procede a realizar la maniobra de homing para volver al estado 7 de configuración de parámetros y grabado de memoria.

```
[subestado==7]
Guardar_Trayectoria_7
%Si no se usaron los 100ptos se asigna el
%último quardado a los restantes
%Completar Trayectoria(trayectoria, ultimo punto);
%Adaptado a matlab porq el indice 0 no es valido
if ultimo_punto~=0
 trayectorias_puntos(trayectoria,ultimo_punto:100)= trayectorias_puntos(trayectoria,ultimo_punto);
 trayectorias_puntos(trayectoria+10,ultimo_punto:100)= trayectorias_puntos(trayectoria+10,ultimo_punto)
%ProgramarFlash();
disp("Grabado de memoria finalizado");
%Resetamos variables locales
ultimo_punto = 0;
trayectoria=0;
subestado=15
%Apagamos laser
laser="OFF"
%De acá va a homing
                     [subestado==15]
          Salir 15
          estado anterior=estado;
          estado_sig=7;
           estado=
```

Figura 39: Procedimiento final del estado 5

# 8. Sistema de medición de temperatura

La medición de temperatura del sistema se realiza cada un cierto periodo de tiempo, el cual está controlado por el temporizador "Timer2" (figura 40). Este temporizador envía una señal "Flag\_hora" cada 5 segundos correspondientes al cálculo almacenado en "Periodo\_tim2" para tomar una lectura de la temperatura, además también envía una señal llamada "Flag\_RGB".




Figura 40: señal para tomar lectura de temperatura

El bloque "Sistema\_Seg\_temp" es el encargado de realizar todo el procedimiento para realizar la medición de la temperatura (figura 41). Primero se espera la señal "Flag\_hora", luego se resetea la señal y se evalúa si no estamos en el estado seis correspondiente al estado de emergencia. Luego se apaga el temporizador "temp5" que es el encargado de generar los pulsos y se resetean algunas variables.

En la figura 41 se observa un bucle for que se repite una cantidad de veces dadas por "cant\_med". Dentro del bucle se comentan varias funciones cuya finalidad es tomar la lectura del sensor y pasarla a través del ADC (conversor de señal analógica a digital), finalmente se almacena la lectura en la variable "aux1" para posteriormente añadirla a una sumatoria que se utilizara a la salida del bucle para obtener el promedio de las lecturas realizadas y asignarlo a la variable "Termocupla".

```
Sistema_Seg_temp
if (Flag_hora)
  Flag_hora = 0;

%HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_0);

%Aca reinicio el pic. porq???
  if (estado ~= 6)
      %HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim5);
      %ConsultaHora(&hi2c1, time);
      %ControlCambioDia();
      %MedirTemperatura()
      cant_med = 5;
      prom = 0:
      aux1=0;
      %Se realizan las 5 mediciones
         %sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1; %selecciona el canal del ADC que se utilizará para la medición.
         %HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); %configure el ADC con los ajustes especificados 
%HAL_ADC_Start(&hadc1); %inicia la conversión del ADC.
         %if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 5) == HAL_OK) { ... } verifica si la conversión del ADC se ha completado correctamente
        %lectura = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); obtiene el valor de la conversión del ADC.
%Vout = lectura * Vin / 1023; %convierte el valor del ADC a un voltaje de salida.
%R2 = (uint32_t) R1 * Vout / (Vin - Vout) + offset_Termores; %calcula la resistencia del termistor a partir del voltaje de salida.
         %aux1 = (float) Interpolar(lectura); %interpola el valor de la lectura para convertir el valor de la lectura a una temperatura.
        aux1=lectura temperatura:
        prom = prom + aux1; %suma el valor interpolado al promedio
      Termocupla = prom / cant_med; %calcula el promedio de las mediciones
      %End Medir Temperatura():
```

Figura 41: procedimiento de medición de temperatura (Parte 1)

Luego en la figura 42 se observa que se verifica si el sensor de temperatura está conectado, en caso de no estarlo se mide cuánto tiempo lleva así y se lo almacena en la variable "contador\_sensor\_desc".

Posteriormente se obtiene la diferencia entre la lectura de temperatura actual y la anterior, esto se hace para comprobar que la variación de temperatura este dentro de un rango de valores que se consideran lógicos, ya que a veces el sensor puede fallar y mostrar picos que no son deseables. Aquellas lecturas fuera del rango de variación se descartan completamente, pero en el caso de que se hayan descartado un número de lecturas mayor a "contador\_mediciones\_max", la próxima lectura se tomara sin importar el rango de variación.

Después se almacena el valor máximo de todas las temperaturas registradas en la variables "Temperatura\_max"". Luego se controla que el sensor no este apagado por un tiempo mayor a "mediciones desc".

```
%Contador de tiempo mientras el sensor permanece desconectado (esos dos valores de temp son los q representan al sensor desconectado)
if(Termocupla > temp_desconetado_max || Termocupla < temp_desconetado_min)
  contador_sensor_desc = contador_sensor_desc + 1;
  contador sensor desc = 0;
%valor absoluto de la diferencia de medicion actual v anterior
Abs_temp = abs(Termocupla - Termocupla_ant);
%si la ultima medicion tomada es muy diferente a la actual la descartamos (siempre y cuando no superemos un Nº limite de descartes)
if (Abs_temp > grados_variable && contador_mediciones < contador_mediciones_max)
  Termocupla = Termocupla ant:
  contador_mediciones = contador_mediciones + 1;
  Termocupla_ant = Termocupla;
  contador_mediciones = 0;
%Si la lectura actual es la mayor lectura registrada hasta el momento, la colocamos como Temp_max
if (Termocupla > Temperatura_max)
  Temperatura_max = Termocupla;
%si el sensor permanece desconectado en mas de 12 mediciones y el sensor esta apagado y no estamos en estado emergencia, lo encendemos
if(contador sensor desc > mediciones desc && estado sensor == 0 && estado ~= 1)
  estado_sensor =
  led="violeta":
```

Figura 42: procedimiento de medición de temperatura (Parte 2)

En la figura 43 se observa que si el láser esta encendido y se supera la temperatura máxima de seguridad "Temperatura\_Emergencia", se avanza al estado uno que corresponde al estado de emergencia. Se observa que se apagan tanto el láser como los motores y se encienden los ventiladores "FANS", además se almacena la hora en la cual se dispara el estado de emergencia en el vector "time\_ant" y el tiempo en el que se apaga el láser en la segunda columna del vector "tiempo\_uso". Finalmente se inicia nuevamente el temporizador "temp5".

```
%Si el laser esta prendido y la temp supera la temp de emergencia (si la supera demasiado es un error de lectura), entramos al modo emergencia if(Termocupla >= Temperatura_Emergencia && Termocupla <= (Temperatura_Emergencia + 40) && laser == "ON")
           estado_anterior = estado;
           estado =
           estado_sig = 3;
subestado = 1;
           led="violetal
           subestado paralelo = 0;
           FANS="(
           laser=
           motor0="OF
           motor1="OF
          motor:= OFF
time_ant(3) = time(3); %Hora
time_ant(2) = time(2); %Mintutos
time_ant(1) = time(1); %Segundos
tiempo_uso(1,2) = time(1); %Segundos finales
tiempo_uso(2,2) = time(2); %Minutos finales
           tiempo_uso(3,2) = time(3); %Hora finales
%Uso_laser();
        %HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim5);
       temp5="ON"
   end
end
```

Figura 43: procedimiento de medición de temperatura (Parte 3)

# 9. Estado 1: Emergencia

Este estado está orientado a ejecutar las maniobras de emergencia debido a altas temperaturas o debido a alguna falla en los fines de carrera. En la figura 44 se observan los subestados que componen este estado.




Figura 44: subestados que componen el estado 1

En la figura 45 lo primero que se observa es un análisis del tipo de error que llevo al sistema al estado de emergencia, si el error se debe a la temperatura la variable "subestado" tendrá el valor de uno, mientras que si se debe a fallas en los sensores finales de carrera la variable tomara el valor cero.




Figura 45: evaluación del tipo de error

El procedimiento de emergencia a causa de la temperatura (figura 46) consiste en dejar enfriar el sistema y cuando la temperatura sea menor a "Temperatura\_restaurar" y haya pasado una cantidad de "Min\_descenso\_temp" minutos, se avanza a la maniobra homing nuevamente para seguir con el funcionamiento normal del sistema.

```
Emerg_Temperatura
entry:
disp("Emergenica por temperatura");
Min_descenso_temp=1;
Temperatura_restaurar=50;
during:
%Enfria y retoma
segundos_actuales = time(3) * 3600 + time(2) * 60 + time(1);
segundos_anteriores = time_ant(3) * 3600 + time_ant(2) * 60 + time_ant(1) + Min_descenso_temp * 60;
if (Termocupla < Temperatura_restaurar && segundos_actuales > segundos_anteriores)
estado_sig=2;
estado=3;
end
```

Figura 46: procedimiento a falla por temperatura

Por otro lado, el procedimiento de emergencia debido a una falla en los fines de carrera consiste en llevar el motor a una posición segura, almacenar el tiempo y esperar tres minutos antes de continuar con el funcionamiento normal del sistema (figura 47).




Figura 47: Procedimiento frente a falla por finales de carrera

# 10. Anexo 1: Código en C y Bibliotecas

## 10.1 Tabla de variables

Nombre en Matlab	Nombre en C	Tipo de variable	Biblioteca que la define
Pulso_0/1	PUL_0/1	pin GPIO	MovMotor.c
dir0/1	DIR_0/1	pin GPIO	MovMotor.c
velo	cidad	uint16_t	Trayectorias.c
TimerPe	riod_Min	long int	MovMotor.c
Micr	oStep	int	MovMotor.c
Posicione	sPorPulso	int	MovMotor.c
PasosPo	orVuelta	int	MovMotor.c
	r	int	MovMotor.c
Valor	Inicial	int	MovMotor.c
pos_motor0/1	Posición	long int vector[2]	MovMotor.c
consigna_0/1	Consigna	long int vector[2]	MovMotor.c
Time	eSlot	int	main.h
traye	ctoria	int	main.c
tiı	ne	long int vector[3]	main.c
time	e_ant	long int vector[3]	main.c
tiemp	o_uso	long int matriz [3x2]	main.c
tiempo	o_laser	long int vector[3]	main.c
led	ROJO, AZUL, VERDE	pines GPIO	LedRGB.c
laser LASER		pin GPIO	Laser.c
FA	NS	pin GPIO	Laser.c
rx_b	uffer	char vector[75]	main.c
contador	_SIM800	int vector[2]	main.c
Flag	_hora	int	main.h
Temperatura	_Emergencia	int	main.c
	variable	int	main.c
contador_1	mediciones	long int	main.c
	diciones_max	int	main.c
temp_descor	nectado_max	int	main.c
temp_desco	nectado_min	int	main.c
	_sensor	int	main.c
contador_s	ensor_desc	long int	main.c
	nes_desc	int	main.c
	ocupla	long int	main.c
	Termocupla_ant		main.c
Tempera	tura_max	long int	main.c
estado_anterior		int	main.h
est	ado	int	main.h

Tabla 3: Tabla de variables en C

#### 10.2 Pin Out

Para entender el funcionamiento de las distintas bibliotecas es necesario primero observar la disposición de los pines en la placa del microcontrolador junto con las funciones y usos asignados a cada uno de ellos. En la figura 48 se observan todos los pines correspondientes a la placa NUCLEO-F411RE.




Figura 48: Pines NUCLEO-F411RE

En las tablas 4 y 5 se observan las funciones y usos asignados a cada uno de los pines. Se observa que los usos son variados, como por ejemplo control de los motores, ventiladores, laser, finales de carrera, LED RGB, sensores, transmisión, recepción, etc (cada una de estas funciones serán desarrolladas en las próximas secciones).

CN7				
NUCLEO	uC	FUNCIÓN	USO	
1	PC10			
2	PC11			
3	PC12			
4	PD2			
5	VDD			
6	E5V	Alimentación	5V externo	
7	воото			
8	GND			
9	NC			
10	NC			
11	NC			
12	IOREF			
13	PA13	TMS		
14	RESET	RESET	BRESET	
15	PA14	TCK		
16	3V3			
17	PA15	GPIO_INPUT	FINAL DE CARRERA 0	pull up
18	5V			
19	GND			error 1
20	GND			
21	PB7	GPIO_INPUT	FINAL DE CARRERA 1	pull up
22	GND			
23	PC13	GPIO_EXTI13		Blue botton
24	VIN			
25	PC14			
26	NC			
27	PC15			
28	PA0	GPIO_OUTPUT	Pulsos pic	wake up
29	PH0			
30	PA1	ADC_Reader	Reserva sensor	
31	PH1			
32	PA4	GPIO_OUTPUT	FANS	
33	VLCD	_		
34	PB0	GPIO_OUTPUT	Rojo RGB	
35	PC2	GPIO_OUTPUT	Láser	
36	PC1	<del>-</del>		
37	PC3	ADC_Reader	Sensor temp	
38	PC0	GPIO_OUTPUT	ALIMENTACIÓN SIM800	

Tabla 4: Función y uso de cada pin (Canal 7)

CN10				
NUCLEO	uC	FUNCIÓN	USO	Observ
1	PC9			
2	PC8			
3	PB8	I2C SCL	SCL reloj	
4	PC6	USART6_TX	RX Bluetooth	
5	PB9	I2C SDA	SDA Reloj	
6	PC5			
7	AVDD			
8	U5V			
9	GND			
10	NC			
11	PA5	LD2 (led verde)	LD2	
12	PA12	Pin de Debug		
13	PA6			
14	PA11	Pin de Debug		
15	PA7			
16	PB12	GPIO_OUTPUT	Pulsos motor 0	
17	PB6			
18	PB11			
19	PC7	USART6_RX	TX Bluetooth	
20	GND			
21	PA9	USART1_TX	RX? SIM800	
22	PB2	GPIO_OUTPUT	Dirección motor 0	
23	PA8	GPIO_OUTPUT	Reset Bluetooth	
24	PB1			
25	PB10	GPIO_OUTPUT	Encendido Bluetooth	
26	PB15	GPIO_OUTPUT	Enable motor 0	
27	PB4	GPIO_OUTPUT	Azul RGB	
28	PB14	GPIO_OUTPUT	Pulsos motor 1	
29	PB5	GPIO_OUTPUT	Verde RGB	
30	PB13	GPIO_OUTPUT	Dirección motor 1	
31	PB3	SWO		
32	AGND			
33	PA10	USART1_RX	TX? SIM800	
34	PC4	GPIO_OUTPUT	Enable motor 1	
35	PA2	USART2_TX	UART2_TX	
36	NC		_	
37	PA3	USART2_RX	UART2_RX	
38	NC			

Tabla 5: Función y uso de cada pin (Canal 10)

### 10.3 Biblioteca LedRGB

El objetivo de la biblioteca LedRGB es facilitar el control del led RGB que indica el estado actual del sistema. En la tabla 6 se observa la descripción del estado actual dependiendo del color RGB que presenta el led.

Descripción	Color RGB	
Luz Estable: Temperatura máxima alcanzada	Violeta	
Parpadeo: Sensor de temperatura desconectado	violeta	
Fallo Irrecuperable (Atascamiento, sensor o motor fallando)	Rojo	
Estado de espera y selección de trayectoria	Azul	
Calibración o Homing	Amarillo	
Trayectoria en curso	Verde	
Grabado de Trayectoria	Blanco	
Configuración de Parámetros y grabado de memoria	Celeste	
El robot está sin corriente o la electrónica está trabada/quemada	Apagado	

Tabla 6: estados según Led RGB

Para conseguir los distintos colores se deben enviar las señales adecuadas en cada uno de los pines destinados al control del led RGB. Si bien en la tabla 5 se especifica que pin corresponde a cada uno de los tres colores (disposición estándar), en la práctica podrían intercambiarse los pines y el código contempla esta posibilidad. Se define una constante llamada LED\_WIRES, esta constante se utiliza para determinar qué pines se asignarán a cada color del LED, como se observa en la tabla 7.

LED_WIRES	ROJO	AZUL	VERDE
0 (estándar)	PB0	PB4	PB5
1	PB4	PB0	PB5
2	PB4	PB0	PB5

Tabla 7: disposiciones de pines RGB

Cada LED RGB tiene tres diodos emisores de luz, uno para cada color: rojo, verde y azul. Dependiendo de la combinación de intensidades de cada color primario, se obtiene un color diferente. Por ejemplo la funcion "ColorAmarillo ()", para conseguir que la luz del led tome color amarillo pone las señales del pin rojo y verde en alto (PB0 y PB5 en alto de acuerdo a la disposición estándar de pines). El resto de funciones se observan en la tabla 8.

Función	Descripción
OffROJO	Apagar rojo
OnROJO	Encender rojo
OffAZUL	Apagar azul
OnAZUL	Encender azul
OffVERDE	Apagar verde
OnVERDE	Encender verde
OffRGB	Apagar todos
ColorBlanco	Encender todos
ColorRojo	Encender solo rojo
ColorAzul	Encender solo azul
ColorVerde	Encender solo verde
ColorVioleta	Encender solo azul y rojo
ColorAmarillo	Encender solo rojo y verde
ColorCeleste	Encender solo azul y verde
GetLedWires	Obtener la disposición de pines

Tabla 8: Funciones para el Led RGB

#### 10.4 Biblioteca Laser

El objetivo de la biblioteca Laser es ofrecer las funciones que permitan facilitar el control del láser y los ventiladores. Como se observa en la tabla 5 el pin PC2 controla la activación del láser y el pin PA4 controla la activación de los ventiladores, por lo que solo es necesario poner en alto o bajo esos pines para activar o desactivar esos periféricos. En la tabla 9 se observan las funciones definidas y su descripción.

Función	Descripción
OnLASER()	Pone en 1 el pin PC2
OffLASER()	Pone en 0 el pin PC2
OnFANS()	Pone en 1 el pin PA4
OffFANS()	Pone en 0 el pin PA4
GetEstadoLaser()	Obtener el estado del laser
GetEstadoFAN()	Obtener el estado de los ventiladores

Tabla 9: Funciones para laser y ventiladores

En esta biblioteca también se encuentra una variable llamada "pinLevel2", la cual es una constante de 32 bits (uint32\_t) con un valor binario. El objetivo de esta variable es adaptar el código de acuerdo a la polaridad de los periféricos, sin la necesidad de modificar operaciones lógicas para obtener el resultado deseado en la activación o desactivación de pines. Es decir, que los bits de esta variable tomaran valores ceros o unos dependiendo de la polaridad del periférico en cuestión.

#### 10.5 Biblioteca RTC

La biblioteca RTC contiene las funciones necesarias para obtener la información del módulo reloj en tiempo real (real time clock o RTC) a través del protocolo I2C. Esta biblioteca contiene cuatro funciones en las cuales se ven involucradas variables de tiempo.

La primera función se llama "ConsultarHora" en la cual se consultan a través del protocolo I2C las direcciones de los registros de segundos, minutos y horas en el RTC; las cuales son 0x00, 0x01 y 0x02 respectivamente. Tener en cuenta que 0xD0 es la dirección I2C del RTC. Finalmente se realizan conversiones de las lecturas a valores decimales y se almacenan en la posición de memoria correspondiente al array "hora".

Otra funcion importante es la de "CambiarHora", que se utiliza para cambiar la hora en el módulo de reloj en tiempo real (RTC) a través del protocolo I2C. Esta funcion recibe como argumentos las horas y minutos que se desean cargar en los registros del RTC, primero los transforma de formato decimal a BCD (Binary-Coded Decimal) por cuestiones de compatibilidad y posteriormente, en base a la dirección I2C del RTC y la dirección de los registros de las horas y minutos, actualiza los valores.

### 10.6 Biblioteca Trayectorias y biblioteca MY FLASH

Esta biblioteca facilita modificar todo lo relacionado con los parámetros y las posiciones de los diversos puntos que conforman una trayectoria. Para que estos datos se presenten de forma ordenada y puedan almacenarse sin importar que el equipo se apague, es necesario hacer uso de una memoria.

Una memoria contiene posiciones de memoria que se conocen como direcciones de memoria. Cada posición en la memoria tiene una dirección única que permite a la computadora localizar y acceder a los datos almacenados en esa posición específica.

En la tabla 10 se observa cómo se distribuyen las posiciones de memoria en el equipo ecolaser 200. Se observa que las primeras 10 posiciones corresponden a la activación o

desactivación de las diez trayectorias, posteriormente siguen las horas y minutos de cuando empiezan y terminan cada uno de los 3 TimeSlots disponibles, a continuación se almacenan todas los parámetros y puntos que conforman cada una de las 10 trayectorias, y finalmente se almacena el tiempo que estuvo encendido el láser en horas, minutos y segundos (Data Log Láser)

Función	Inicio	Fin	Diferencia
On/Off trayectorias	0	9	10
Hora y minutos encendido y apagado c/Timeslot	10	21	12
Trayectoria 1	22	228	207
Trayectoria 2	229	435	207
Trayectoria 3	436	642	207
Trayectoria 4	643	849	207
Trayectoria 5	850	1056	207
Trayectoria 6	1057	1263	207
Trayectoria 7	1264	1470	207
Trayectoria 8	1471	1677	207
Trayectoria 9	1678	1884	207
Trayectoria 10	1885	2091	207
Data Log Láser	2092	2094	3

Tabla 10: Posiciones de memoria

En la tabla 10 se observa que 207 espacios de memoria son utilizados por cada una de las trayectorias. Sabemos que cada trayectoria almacena como máximo 100 puntos de posiciones en el espacio, por lo que es necesario contar con 200 posiciones de memoria para almacenar todas las posiciones que deben tomar los dos motores para seguir la trayectoria. Tres posiciones de memoria corresponden a la activación o desactivación de la trayectoria en cuestión para cada uno de los 3 TimeSlots, otro es para almacenar el valor de la velocidad, otro es para almacenar el tiempo de espera y finalmente las otras 2 posiciones corresponden a identificadores. De esta forma se tienen los 207 espacios de memoria que corresponden a una trayectoria, en la tabla 11 se observa lo mencionado en este párrafo.

Parámetros por trayectoria	Posiciones usadas
Identificador	1
Puntos de ambas articulaciones	200
Activación por Timeslot	3
Velocidad	1
Minutos de espera	1
Identificador	1

Tabla 11: Espacios de memoria utilizados por cada trayectoria

La biblioteca "Trayectorias" ofrece las variables y funciones que permiten modificar los parámetros de los espacios de memoria correspondiente a cada una de las trayectorias.

Para representar a la memoria física se crea un vector de 2095 elementos llamado "MemoriaCompleta".

Las funciones correspondientes a esta biblioteca toman los argumentos que reciben y los escriben en el índice del vector "MemoriaCompleta" que corresponda. Por ejemplo, la función "GuardarParametrosTrayectoria" algunos de los argumentos que recibe son la trayectoria "tray" y la velocidad "velocidad" que será asignada a la trayectoria. Si suponemos que "tray=1" y "velocidad=20" entonces el valor de velocidad, de acuerdo a la tabla 10, debería colocarse en la posición 226 del vector "MemoriaCompleta", es decir "MemoriaCompleta [226]=20".

Para facilitar el manejo de las posiciones de la memoria, en el programa se han definido varias constantes que actúan como índices en el vector "MemoriaCompleta", todas estas constantes se observan en la tabla 12. Esto permite expresar el ejemplo del párrafo anterior como "MemoriaCompleta [i\_tray1+i\_velocidad]=20".

Descripción de pos	Constantes en C		Índice
	indices[10]	i_tray1	22
		i_tray2	229
		i_tray3	436
		i_tray4	643
Inicios de		i_tray5	850
trayectorias		i_tray6	1057
		i_tray7	1264
		i_tray8	1471
		i_tray9	1678
		i_tray10	1885
	i_puntos		1
Parámetros de i_timeslots		201	
trayectorias	i_velocidad		204
	i_mintutos_intervalo		205
Datos láser	i_DataLogLaser		2092

Tabla 12: Variables que almacenan índices para "MemoriaCompleta"

Finalmente para grabar los datos de "MemoriaCompleta" en la memoria física se llama a la función "MY\_FLASH\_WriteN" de la biblioteca "MY\_FLASH" la cual hace uso de funciones proporcionadas por la biblioteca de abstracción de hardware (HAL) del fabricante del microcontrolador STM32. Algunas de estas funciones son:

HAL FLASH Unlock (), HAL FLASH Program (), y HAL FLASH Lock ().

## 11. Anexo 2: Errores solucionados

## 11.1 Ruido en la señal de temperatura

Como se mencionó en la sección 8, la lectura que realiza el sensor de la temperatura externa suele presentar ruido lo que genera picos que no son reales y dificultan la toma de decisiones basadas en la temperatura del sistema. Como se observa en la figura 49, para solucionar este inconveniente se implementó un filtro en la señal leída "Termocupla" donde se descartan lecturas cuya variación "Abs\_temp" sobrepase la variación máxima admitida "grados variable".

Sin embargo, había momentos donde la variación de temperatura era considerable (sobre todo en el enfriamiento durante el estado de emergencia) y el filtro descartaba estas lecturas sin importar que sean reales, entrando en un estado de bloqueo de la señal leída. Para solucionar este inconveniente se implementó una condición de desbloqueo del filtro, en donde si el numero lecturas descartadas "contador\_mediciones" superaba un cierto valor "contador\_mediciones\_max", se desactiva el filtro y se toma la última lectura de la señal de temperatura.

```
if (Abs_temp > grados_variable
         && contador_mediciones < contador_mediciones_max) {
    Termocupla = Termocupla_ant;
    contador_mediciones++;
} else {
    Termocupla_ant = Termocupla;
    contador_mediciones = 0;
}</pre>
```

Figura 49: Filtro de ruido en sensor temperatura

### 11.2 Separación de memoria

Se separó en dos lugares la memoria del equipo: una parte para trayectorias, y otra para datalog de eventos y uso del láser. Esto se debe a que las trayectorias a veces se

corrompían cuando se grababan nuevamente cada día en la memoria. Se aplican las mismas funciones para una nueva variable "Memoria Data Log" (figura 50)

```
HAL_StatusTypeDef ProgramarFlashDataLog() {
    HAL_StatusTypeDef status = HAL_ERROR;
    status = MY_FLASH_WriteN(0, Memoria_Data_Log, Data_Log_Size, DATA_TYPE_16);
    return status;
}
```

Figura 50: Separación de memorias

Se implementó un control en el grabado de información en la memoria, se espera que el sistema entregue un "OK" para corroborar que el grabado fue exitoso y que el código se siga ejecutando (figura 51).

```
void GrabarTrayectoriasEnFlash() {
    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim5);
    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);

HAL_StatusTypeDef aux_status = HAL_ERROR;
    MY_FLASH_SetSectorAddrs(7, ADDRESS);
    aux_status = ProgramarFlash();
    int contador_progam = 0;
    while(aux_status != HAL_OK || contador_progam > 5) {
        aux_status = ProgramarFlash();
        contador_progam++;
    }
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim5);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
}
```

Figura 51: control en escritura de memoria

También al leer la memoria de las trayectorias se hace una rutina de verificación de errores. La rutina consiste en leer la memoria tres veces y comprobar si las tres lecturas son iguales para considerar que la lectura fue exitosa (figura xx). Si la lectura no es exitosa en cinco intentos, no se actualizan las variables que almacenan el valor que se esta leyendo.

```
void inicializarMemoria() {
    uint16 t readData[1]={0};
    for(uint32 t i=0; i<MemoriaUsada;i++) {</pre>
        MY_FLASH_ReadN(i,readData,1,DATA_TYPE_16);
        MemoriaCompleta[i]=readData[0];
        MY_FLASH_ReadN(i,readData,1,DATA_TYPE 16);
        MemoriaCompleta 1[i]=readData[0];
        MY_FLASH_ReadN(i, readData, 1, DATA TYPE 16);
        MemoriaCompleta 2[i]=readData[0];
        int contador lectura = 0;
        while (MemoriaCompleta[i] != MemoriaCompleta 1[i]
                && MemoriaCompleta[i] != MemoriaCompleta_2[i] && contador lectura < 5){
            contador_lectura++;
            MY_FLASH_ReadN(i,readData,1,DATA TYPE 16);
            MemoriaCompleta[i]=readData[0];
            MY FLASH ReadN(i, readData, 1, DATA TYPE 16);
            MemoriaCompleta 1[i]=readData[0];
            MY FLASH ReadN(i, readData, 1, DATA TYPE 16);
            MemoriaCompleta 2[i]=readData[0];
   }
```

Figura 52: Control en lectura de memoria

# 11.3 Casteo y limitación de consigna

Recordamos que los motores PaP pueden configurarse para moverse con micropasos. En el caso de este sistema en cuestión solo se considera utilizar el paso completo "1" o medio paso "1/2", ya que micropasos más pequeños presentan problemas de precisión. Si consideramos como referencia de pasos mínima al medio paso, lo anterior equivale a decir que con medio paso se avanza una posición y con paso completo se avanzan dos posiciones.

Supongamos que en la memoria se almacenó una trayectoria que fue generada con medio paso, y posteriormente se cambia al modo paso completo y se busca que el sistema siga esta trayectoria. En esta situación es muy probable que se presente un problema, al momento de generar la trayectoria con medio paso se pueden tomar posiciones impares, como por ejemplo una posición de "15", las cuales no pueden ser alcanzadas si el sistema se pasa al modo paso completo, ya que el sistema va avanzando cada dos posiciones, es decir que oscilara entre los valores de posición "14" y "16".

Para solucionar este inconveniente se implementa un casteo implícito para transformar un valor impar a par. Como se observa en la figura 53, primero se divide la consigna por las posiciones que se avanzan en un pulso "PosicionesPorPulso" y posteriormente se multiplica por este mismo valor.

Para entender mejor lo que sucede se tomará el siguiente ejemplo: Supongamos que estamos en modo paso completo para el cual se dijo que con un paso se avanzan dos posiciones "PosicionesPorPulso=2" y que la consigna es "consigna=15". Al ser la variable "consigna" una variable tipo entero "int", cuando se hace la división se realiza un redondeo y se obtiene el siguiente resultado "consigna=consigna/PosicionesPorPulso=15/2=7"; posteriormente se realiza la multiplicación "consigna=consigna\*PosicionesPorPulso=14", siendo el resultado final un valor par que puede ser alcanzado por el modo paso completo.

Otra solución que se observa en la figura 53, es cuando se presenta un valor de consigna mayor a la posición máxima que puede ocupar el motor en cuestión "Posicion\_Max[motor]". Para solucionar esto simplemente se asigna a la consigna el valor de la posición máxima del motor

Es importante resaltar que en la articulación cero se acotó el valor de "Posicion\_Max[0]" de forma tal que el giro máximo sea 270°, porque al haber colocado un solo sensor en la articulación cero se enredaban los cables.

```
void SetConsigna(int motor, long int consigna){
    //Divido y multiplico por PosicionesPorPulso por si queda mal grabado en un valor impar
    //al que el equipo no puede llegar cuando el MircroStep es 2 (es un casteo)
    consigna = consigna / PosicionesPorPulso;
    consigna = consigna * PosicionesPorPulso;
    //Asigno valor max en caso de que se halla grabado mal y consigna supere el valor del max
    if(consigna > Posicion_Max[motor]){
        Consigna[motor]= Posicion_Max[motor];
    }else{
        Consigna[motor]= consigna;
    }
}
```

Figura 53: casteo y limitación de consigna

#### 11.4 Muestro de sensores FC

Inicialmente se optó por tomar las muestras de los sensores finales de carrera haciendo uso simplemente de las interrupciones, pero se presentaban fallas donde en ciertos momentos se dejaba de atender a dichas lecturas.

Para solucionar este problema se optó crear una función "sampling\_sensores()" (figura 54) donde se utiliza un contador "contador\_sampling\_FC" y un limitador de este contador "lim\_contador\_sampling\_FC" cuyos valores permiten que se pueda tomar muestras de los sensores FC cada 50 ms.

```
void Sampling_Sensores(){
    if(contador_sampling_FC >= lim_contador_sampling_FC){
        SetFinCarrera(0);
        SetFinCarrera(1);
        contador_sampling_FC = 0;
    }else{
        contador_sampling_FC ++;
    }
}
```

Figura 54: Muestreo de sensores

## 11.5 Configurar bluetooth desde la núcleo

Se agregaron comandos para poder configurar al bluetooth desde la núcleo, para evitar inconvenientes en los casos que no se haya configurado previamente. En la figura 55 se observa que para entrar en el modo configuración de bluetooth se debe enviar el comando "b4\n" o "b5\n"

```
case 'b':
    if (estado == 7) {
        switch (rx_buffer[1]) {
        case '0': // cerrar comunicaci*n
            subestado = 90;
            RepetirMensaje(huart);
            break;
        case '1': // para cancelar cualquier acci÷nyyolxer a esperar en estado 7
            subestado = 0;
            RepetirMensaje(huart);
            break;
        case '2': // para mandar a grabar la Flash
            subestado = 1;
            RepetirMensaje(huart);
            break;
        case '3': //para borrar y poner en 0 toda la FLash
subestado = 4;
            RepetirMensaje(huart);
            break;
        case '4': //para poner en modo configuracion el bluetooth
            subestado = 7;
            RepetirMensaje(huart);
            break;
        case '5':
            subestado = 8;
            RepetirMensaje(huart);
            subestado_paralelo = 0;
            RepetirMensaje(huart);
            break;
        }
```

Figura 55: comando configuración de bluetooth

El comando nos envía al subestado siete u ocho del estado siete, donde se observa en la figura 56 que se realizan acciones como reiniciar el bluetooth o cambiar el BaudRate.

```
case 7: // Apgado y encendido del bluetooth (mientras se presiona el boton para conf)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(1000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
    HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 8, GPIO PIN RESET);
    subestado = 0;
    break;
case 8: //Cambio el baudrate
    CorregirBaudRateUart6(38400);
    sprintf(tx_buffer, "AT+UART=115200,0,0");
    Transmitir_UART6();
    HAL Delay(1000);
    subestado++:
    break;
case 9: //Reinicio bluetooth y xuelxo a estado 7
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(1000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
    CorregirBaudRateUart6(115200);
    subestado = 0;
    break:
```

Figura 56: Configuración bluetooth desde la núcleo

### 11.6 Falla del sensor de temperatura

Se realizó un sistema de detección de falla del sensor de temperatura porque a veces estaban mal soldados los terminales y no hacían contacto, entregando resultados erróneos al sistema.

Cuando el sensor de temperatura esta desconectado, la señal medida de temperatura almacenada en la variable "Termocupla" toma un valor extremadamente alto o bajo. Para detectar este evento (figura 57) se crean dos variables que almacenan un valor de temperatura máximo "temp\_desconectado\_max" y mínimo "temp\_desonectado\_min", si "Termocupla" está fuera de este rango se considera que el sensor esta desconectado y se aumenta un contador "contador sensor desc" en cada iteración.

Figura 57: detección de falla en sensor de temperatura

En la figura 58 se observa que cuando el contador del sensor desconectado supera el valor de la variable "mediciones\_desc", se considera que el sensor está fallando "estado\_sensor=1" y se pone la luz Led color violeta en modo parpadeo.

```
#define mediciones desc 12 //midiendo cada 5 seg (TIM2) 12 yeces da 60 seg
     if(contador_sensor_desc > mediciones_desc && estado_sensor == 0
             && estado != 1){
          estado sensor = 1;
         ColorVioleta();
           //Sistema error med temperatura
           switch (estado sensor) {
           case 0:
               estado sensor = 0; //solo para hacer algo
           case 1: //Apago RGB
               if(Flag RGB == 1 && estado != 1){
                   OffRGB();
                   Flag RGB = 0;
                   estado sensor++;
               break;
           case 2: //Enciendo RGB
               if(Flag RGB == 1 && estado != 1){
                   ColorVioleta();
                   Flag RGB = 0;
                   estado sensor--;
               break;
           }
```

Figura 58: Procedimiento frente a falla de sensor de temperatura

### 11.7 Recuperacion por fallo en sensores FC

Como se observa en la figura 59, al entrar en fallo por sensores de final de carrera, el equipo avanza a lazo abierto una cantidad de grados determinados para cada articulacion, espera 3 min y vuelve a intentar la maniobra homing. Esto también es para que si los equipos fallan vuelvan a ponerse en funcionamiento autónomamente.

```
case 1:
    switch (subestado) {
    case 0:
       OffFANS();
       offLASER();
       switch (estado_anterior) {
        case 3:
            OnEnable(1);
            OnEnable(0):
            ReiniciarMotor(0, 0);
            ReiniciarMotor(1, 0);
            if(subestado_paralelo == 10){//este es el caso en que falla el sensor
                SetConsignaAngular(0,290);
            belse!
                SetConsignaAngular(0,60);
                                             Avanza una cierta cantidad de pasos
            SetConsignaAngular(1,40);
            //OffEnable(1);
            ColorRojo();
            time_ant[2] = time[2]; //Hora
            time_ant[1] = time[1]; //Mintutos
            time_ant[0] = time[0]; //Segundos
            subestado = 2;
            break;
    #define Min_Desbloqueo_Emerg 3 //Uso esto para sacar de emergencia
     case 2: //Fallo Irrecupareble
          //HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
segundos_actuales = time[2] * 3600 + time[1] * 60 + time[0];
          segundos_anteriores = time_ant[2] * 3600 + time_ant[1] * 60
             + time_ant[0] + Min_Desbloqueo_Emerg* 60;
(segundos_actuales > segundos_anteriores) {
              ConfigurarParaHoming(2);
              HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET)
                               Espera 3 minutos y realiza homing nuevamente
          break;
     break;
```

Figura 59: Procedimiento frente a falla de sensor FC

### 11.8 Solucion de Watchdog

Inicialmente se opto por utilizar el watchdog interno de la nucleo, pero presentaba el inconveniente que a partir de los dos o tres dias comenzaba a fallar. Por lo que finalmente se optó por utilizar un watchdog externo donde se manda un pulso al pic en cuestión cada vez que se se enciende el flag para medir temperatura (figura 60).

```
//Sistema Seg temp
if (Flag_hora) {
   Flag_hora = 0;
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_0); //Aca_reinicio_el pic
```

Figura 60: implementación de watchdog externo