MCUXpresso para EDU-CIAA


Esta solución fue probada en Windows 10 Pro x64, con una versión de MCUXpresso IDE 11.2.0. No se puede asegurar el correcto funcionamiento o exactitud de los pasos a seguir para otros sistemas operativos o software.

Vamos a necesitar:

- MCUxpresso, se puede descargar de forma gratuita de la página de NXP con tan solo registrarse: https://www.nxp.com/design/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-integrated-development-environment-ide:MCUXpresso-IDE
- **CIAA IDE Suite**, se descarga de la web de proyecto CIAA: http://www.proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=desarrollo:descargas
- OpenOCD 0.9.0, se descarga del siguiente enlace:
 https://github.com/gnuarmeclipse/openocd/releases/download/gae-0.9.0-20150519/gnuarmeclipse-openocd-win64-0.9.0-201505190955-setup.exe


Procedimiento:

- 1) Conectar la EDU-CIAA a la PC.
- **2)** Ejecutar el CIAA IDE Suite. De allí instalar solamente los Drivers. Prestar atención a la ruta de instalación ya que luego la necesitaremos.




3) Solicitará instalar el FTDI CDM Driver, confirmarlo.

4) La EDU-CIAA tiene algunos problemas relacionados con los drivers: se trata de una falla en la comunicación a través del puerto virtual FTDI, que impide la correcta comunicación entre la placa y el entorno IDE. Su corrección debe efectuarse manualmente, fuera del instalador. Es posible que aparezca este mensaje:




5) Al aceptarlo se abrirán indicaciones de cómo realizar la corrección. La misma explicación replicamos en los siguientes pasos. En primer lugar, buscar dentro de la carpeta de instalación el archivo "zadig_Win_7_2.1.1.exe" y ejecutarlo.




6) En la barra superior dirigirse a *Options -> List All Devices*, deberán aparecer todos los dispositivos conectados vía USB. Seleccionar el dispositivo "*Dual RS232-HS* (*Interface 0*)" (puede aparecer Dual RS232-HS, USB Serial Converter, o algo similar, siempre vinculado a la comunicación serie. En todos los casos elegir la interface 0).

Asegurarse que en Driver esté seleccionado *WinUSB* (v6.1.7600.16385). Debería quedar


Asegurarse que en Driver esté seleccionado *WinUSB* (v6.1.7600.16385). Debería quedar seteado de la siguiente forma:




7) Clickear en "Repace Driver". Esperar un momento hasta que se corrige el driver. Si la instalación es exitosa en el administrador de dispositivos debería figurar de la siguiente forma:



- 8) Una vez resuelta la instalación de los drivers, instalamos el OpenOCD 0.9.0. Se debe respetar la ruta por default preferentemente.
- 9) Instalar el MCUXpresso IDE, en este caso la versión 11.2.0.




10) Al finalizar la instalación ejecutamos el IDE. Nos dirigimos a "Help -> Install New Software"




11) Allí, hacemos click en *Add* y pegar en location la siguiente URL: http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates


En "name" colocamos una etiqueta que queramos.




12) Al agregar aparecerá el repositorio. De él seleccionamos e instalamos solamente la que se llama "OpenOCD Debugging". Luego, hacer click en Next hasta el final. Pedirá reiniciar el programa.



13) Nuevamente dentro del programa pueden crear su proyecto para el LPC4337 agregando las bibliotecas de LPCOpen. Siempre que se cree un proyecto nuevo deben agregar el archivo *"lpc4337.cfg"* dentro del directorio *".../etc/openocd"* del mismo.



14) Compilamos el proyecto y con este seleccionado dirigirse a Run -> Debug configuration y hacer doble click sobre GDB OpenOCD Debugging. En la pestaña "Main" seleccionar el proyecto en cuestión (si no se compiló no aparecerá el archivo .axf y no funcionará el método).




15) Nos dirigimos a la pestaña Debugger y seteamos los parámetros de la siguiente manera (si se modificó la ruta del OpenOCD seleccionarla):

Executable (OpenOCD Setup) (Puede cambiar según como lo instaló): C:\Program Files\GNU ARM Eclipse\OpenOCD\0.9.0-201505190955\bin\openocd.exe

Config Option: -f etc/openocd/lpc4337.cfg

Executable (GDB Client Setup): arm-none-eabi-gdb

Commands: set mem inaccessible-by-default off



16) Ahora estamos en condiciones de hacer click en Apply y posteriormente en Debug. Nuestro programa debería cargarse en el microcontrolador y entrar en el modo Debugger del MCUXpresso. Dar click en "Resume" (o presionar F8) para correr el programa.