# 目 录

1.	.概述	3
	1.1 简介	3
	1.2 功能	
•	. 模块的分类说明	
2.		5
	2.1 支持文件系统的模块	
	2.1.1 MP3-TF-16P 模块(支持 TF 卡、U 盘播放)	
	2.1.2 MP3-FLASH-16P 模块(支持 USB 更新 SPIFLASH)	4
3.	. 串口的说明	5
	3.1 校验的说明	5
	3.1.1 校验的计算说明	
	3.1.2 校验和不带校验的兼容说明	6
	3.1.3 校验代码的移植	6
	3.1.4 MCU 的晶振选择	7
	3.2 串口调试的说明	8
	3.3 模块调试的步骤	8
	3.4 串口的误差分析	
	1、首先明确串口的特点 UART	
	通用异步收发传输器(UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER),通常称作 UART,	
	一种异步收发传输器特点如下:	10
4.	. 播放的说明	11
	4.1 指定曲目说明	11
	4.2 USB 更新 TF 卡的说明	11
	4.3 带有文件夹的设备,文件物理排序说明	12
	4.4 制作语音文件	13
5.	. 注意事项	14
	5.1 模块供电说明	
	5.2 模块低功耗说明	
	5.3 TF 卡的供电走线说明	
	5.4 模块其它说明	
	5.4 常见的接口说明	
	5.5 常音频的杂音处理	
	5.5.1 DAC 输出注意事项	
	5.5.2 功放参考消除杂音	
	5.5.3 电源纹波	22

广州悦欣电子科技有限公司	开发辅助说明书 V1.6
--------------	--------------

开	岩	舖	旪	计	昍	共	$\mathbf{V}_1$	6
71	/Y	ж	<b></b>	LITE.	нл	11.1	•	

# 1. 概述

我们所有的语音类的模块以及芯片,均属于自主开发,所以模块以及芯片的性能均是经过严格测试的,我们能保证产品大批量出货的性能一致性,以及个性化方案的定制。我们方案的优势在于操作简单、性能优越、资料齐全。本文档只争对模块的调试进行说明,以及一些注意事项,对芯片的性能不做说明。

# 1.1 简介

我们的语音类产品大体分类如下:

MP3-TF-16P	支持 TF 卡、U 盘播放	支持串口协议,自带3W的功放
MP3-FLASH-16P	支持 SPI flash、并且通过 USB 直接更新语音	支持串口协议,自带3W的功放
YX5200-24SS 芯片	MP3-TF-16P 主控芯片,支持 TF 卡、U 盘、SPI flash 播放	
YX5100-24SS 芯片	MP3-FLASH-16P 主控芯片, 支持 SPI flash 播放	

# 1.2 功能


- 1、我们的 MP3-TF-16P 产品主要围绕的是以下功能,进行深度的剪裁和组合,已满足不同的需求
- 支持 FAT、FAT16、FAT32 文件系统。和 windows 的硬盘文件系统一样
- 支持 USB2.0、以及标准的 SPI 协议的 SD 卡驱动,芯片自己完成
- 支持传统的 MCU 的输入输出控制功能,并且有若干的管脚可供使用
- 支持 MP3、WAV 的硬解码,芯片自动完成,无需用户操心
- 支持工业级别的串口通信协议,丰富且又灵活的控制指令
- 2、根据以上这些功能,我们就组合出了两大类型的产品:
- 支持文件系统的 TF 卡、U 盘播放,以及 USB 更新 TF 卡的芯片方案以及模块,如: MP3-TF-16P 模块,以及 YX5200-24SS 芯片。
- 支持 USB 更新 SPIFLASH 语音的方案,如 MP3-FLASH-16P 模块,以及 YX5100-24SS 芯片方案。


# 2. 模块的分类说明

- 支持文件系统的模块
- 支持 USB 更新 SPIFLASH 的模块

# 2.1 支持文件系统的模块

# 2.1.1 MP3-TF-16P 模块(支持 TF 卡、U 盘播放)






# 2.1.2 MP3-FLASH-16P 模块(支持 USB 更新 SPIFLASH)



# 3. 串口的说明



模块的串口为 3.3V 的 TTL 电平,所以默认的接口的电平为 3.3V。如果系统是 5V。那么建议在串口的对接接口 TX 和 RX 串联一个 1.5K 左右的电阻。这样足以满足一般的要求,如果应用于强电磁干扰的场合,请参考"注意事项"的说明。模块在 5V 和 3.3V 的系统中均正常的测试过,一切正常。均在采用的是直连的方式,并没有串 1K 的电阻。

# 3.1 校验的说明

增加校验是为了保证串口通信的严谨性,因为很多场合并不能完全保证,主机发送的每一位都能被正确的接收到,这个时候就需要通过"校验码"来判断是否收到的是正确的数据。

我们常见的网络协议,都是有无数的校验在里面,每一个数据包均有 CRC 校验码,校验的复杂度相比较我们而言要复杂很多,但是在传输的过程中,还是会出错,所以,校验的重要性就不言而喻了。我们强烈推荐用户使用校验。

# 3.1.1 校验的计算说明

发送的指令,去掉起始和结束。将中间的 6 个字节进行累加,最后取反码。接收端就将接收到 的一帧数据,去掉起始和结束。将中间的数据累加,再加上接收到的校验字节。刚好为 0.这样就代 表接收到的数据完全正确。

#### 举例说明:

举个例子,如果我们播放下一曲,就需要发送:7E FF 06 01 00 00 00 FE FA EF

数据长度为 6,这 6 个字节是[FF 06 01 00 00 00]。不计算起始、结束、和校验。校验字节为 FE FA。

相加的过程: FF+06+01+00+00+00 = 0x0106

相减的过程: 0 - 0x0106 = 0xFEFA。再和我们的结果比较一下。

### 3.1.2 校验和不带校验的兼容说明

1、争对很多用户不太习惯校验的通信方式,我们特别推出了带校验和不带校验的兼容方式。举例说明。如果我们发送组合播放指令如下:

组合播放[不带校验]	7E FF 09 21 00 05 01 02 03 04 EF	播放5、1、2、3、4
组合播放[带校验]	7E FF 09 21 00 05 01 02 03 04 FE C8 EF	播放5、1、2、3、4

比较两条指令的区别,就是省略掉的校验的2个字节。这两帧数据均可以被芯片所接收。

- 2、因为很多用户在使用的过程中,很多都是使用不带晶振的 MCU。这样的话,我们必须建议您加上校验这种方式,来保证通信的稳定性。
- 3、假如用户使用 STM32 或者 STC 等等 MCU, 并且是外挂晶振的,就可以适当的省掉校验。因为不带晶振的 MCU, 时钟是相对不那么准的,所以串口会存在误差,一旦误差过大,会导致通信出错。请用户朋友自行斟酌。

### 3.1.3 校验代码的移植

我们这里的说明,争对的是用户的 MCU 给我们的模块发送控制指令

1、发送端 --- 用户的 MCU

data:传送的参数

```
void Uart SendCMD(INT8U CMD, INT8U feedback, INT16U dat)
   Send buf[0] = 0xff;
                        //保留字节
   Send buf[1] = 0x06;
                        //长度
   Send_buf[2] = CMD;
                         //控制指令
   Send_buf[3] = feedback;//是否需要反馈
   Send buf[4] = (INT8U)(dat >> 8);//datah
   Send_buf[5] = (INT8U)(dat);
                                //datal
   DoSum(&Send_buf[0],6);
                                 //校验
                     //发送此帧数据
   SendCmd(8);
}
```

DoSum(&Send\_buf[0],6); 这里是指对 Send\_buf[0]---Send\_buf[5]这个 6 个字节进行校验的算法 生成校验的两个字节,并且存储于 Send\_buf[6]和 Send\_buf[7]中

- 功能描述: 求和校验
- 和校验的思路如下:

发送的指令,去掉起始和结束。将中间的 6 个字节进行累加,最后取反码。接收端就将接收到的一帧数据,去掉起始和结束。将中间的数据累加,再加上接收到的校验字节。刚好为 0.这样就代表接收到的数据完全正确。

\*

```
void DoSum( INT8U *Str, INT8U len)
{
    INT16U xorsum = 0;
    INT8U i;
    for(i=0; i<len; i++)
    {
        xorsum = xorsum + Str[i];
    }
    xorsum = 0 -xorsum;
    *(Str+i) = (INT8U)(xorsum >>8);//得到高字节
    *(Str+i+1) = (INT8U)(xorsum & 0x00ff);//得到低字节
}
```

### 2、接收端,模块发送数据给用户的 MCU

```
If(一帧数据接收完毕)
{
    for(i=0; i<(*(pi+1)); i++)//这里 pi 指向的是接收缓冲区,*(pi+1)是获取数据长度。
    {
        xorsum = xorsum + pi[i] ; //将接受到的数据进行累加
    }
    xorsum1 = ((u16)((*(pi+i))<<8)) | (*(pi+i+1)); //这里是接收到的校验字节,16 位 xorsum = xorsum + xorsum1; //将接收到的校验字节和自己算的校验数据相加 if(!xorsum)
    {
        Uart_Task(pi); //串口处理--对接收到的指令进行处理
    }
    else
    {
        ErrorStatus = ERROR_CheckSError ; //接收校验出错 //校验码出错之后的处理
    }
}
```

3、用户无论使用的是什么 MCU,这两个函数均可以平行的移植到自己的程序中。

#### 3.1.4 MCU 的晶振选择

- 1、原则上我们建议用户,使用 11.0592MHZ 或者相倍数的晶振。这样可以让串口产生 9600 的波特率会更准确。我们的模块串口误差是允许在 3%以内的
- 2、如果用户在 12M 的晶振时。首先要做如下判断,
- (1)、看是什么 MCU, 51 或者 PIC、STM32 等等,基本都自带波特率发生器,所以产生9600 的波特率基本没压力。
- (2)、看 MCU 是否为硬件串口,如果是 IO 模拟的串口的话,强烈建议用户使用 11.0592 的晶振
- (3)、标准的 51,如:STC89C52 或者 AT89C52 等等都是采用定时器产生波特率的,经过简单的计算就可以算出,12M 晶体做 9600 波特率的误差是是 0.16%,正常运行是没有任何问题,但还是需要用户进行全面测试

# 3.2 串口调试的说明



- 1、首先现在网上下载一个软件"串口猎人",为什么选择这个,因为它有自动搜索串口的功能,十分好用。打开之后的主界面如上图所示,可以看到红色部分,依次设置即可
- 2、打开软件,首先要搜索串口,找到指定的端口之后,指定"波特率",我们的模块默认的波特率为 9600,最后就是"启动串行端口",这样软件就配置好了。这里有两个概念需要明确一下
- 第一是"HEX 码",我们默认是这个,这个是用来显示数据的。所以必须设置这里
- 第二是"字符串",这个是用来显示打印字符的,我们这里用不到。
- (3)、软件配置 OK 之后,将需要的指令复制到发送区域即可。具体的指令请参照模块的数据手册
- (4)、如果模块的数据手册没有的测试指令的话,请自行计算,尤其需要注意的是"校验和"这两个字节,如何计算不对的话,模块是不接受指令的,同时会返回相应的错误指令

# 3.3 模块调试的步骤

给予新手的小小建议[老手直接忽视]

对于一个新的产品,拿到手中进行测试,多多少少会有一些不适感,但是我们一定要有耐心,同时也要遵循合理的调试方法,这样不仅有助于我们更快的调试成功,同时也锻炼了我们对产品开发过程中碰到问题的一种解决思路,这个才是最重要的。

我们给出的测试步骤基本如下,如果按照我们推荐的步骤,基本上都能完成调试的各种问题处理。

#### 1、首先检查模块硬件是否正常。

模块拿到手中,我们不确定模块是否是好的,这个时候就需要简单的播放一下,来确定模块的好坏 (1)、购买了我们的模块测试底板,此时只需要插上 TF 卡或者 U 盘,按下测试底板的按键即可判定模块是否正常。正常的话,一定会有声音播放出来

(2)、如果没有购买我们的模块测试底板,可以自行按照我们的 AD 按键方式,引出按键来进行触发

播放。或者直接短接 ADKEY 和 GND 这两个管脚,再对模块进行上电,这样模块会循环播放 TF 卡或者 U 盘里面的所有文件,这个也是一个测试手段

(3)、如果购买的是我们的 MP3-FLASH-16P 系列模块,直接通过 Miniusb 线连接电脑,通过是否弹出下载窗口,来判断模块是否正常。

#### 2、通过电脑的"串口调试助手[串口猎人]"对模块上电初始化的数据进行查看

- (1)、我们的模块上电之后,如果一切正常,会返回初始化成功的数据。
- (2)、根据模块的说明文档,可以很容易的看到,模块是否检测到 TF 在线或者 U 盘在线

#### 3、短接串口板或者 USB 转串口板的正确性

- (1)、如果模块工作一切正常,这时,我们还需要验证串口工具的是否正常
- (2)、短接串口板或者 USB 转串口的 RX 和 TX 这两个脚,再通过串口调试软件发送数据,正常的话,就是发送什么数据,接收窗口就会显示接收到什么数据
- (3)、如果这一步是正常的,就可以进行下一步操作了

# 4、发送一帧数据给模块,看是否播放声音

(1)、首先我们按照最简单的指令,就是发送"0x03指令的指定曲目播放"功能,测试一下,如果前面的步骤都正确的话,这一步的效果就是一定能听到声音

# 3.4 串口的误差分析

#### 1、首先明确串口的特点 UART

通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作 UART,是一种异步收发传输器特点如下:

- (1)、传输的每一个字节,均有起始位和停止位,这样不会因为时钟的误差而导致每个字节的误差累积,也就是说传输 1 个字节的误差,和传输 100 个字节的误差基本一样
- (2)、理论上允许 4%的误差,但是实际的应用应该保证误差在 3%一下

# 2、异步通信的格式

常见的串口通讯格式:

起始位 + 数据字节 + 校验位 + 结束位

3、我们的串口格式,我们采用的是硬件串口,所以误差会小于1%。



起始位 + 数据 + 结束位

波特率: 9600bps 没有校验位

很显然,每 1S 能发送的最多字节数为 9600 / 10[10 位数据] = 960 字节/秒

误差的计算可以分两种,一种波特率的偏差[按照 9600bps],另一种是每个字节的时间偏差

- (1)、9600\*97% ---- 9600 (1+3%) [也就是 9312 --- 9888]
- (2)、接收一个字节需要的时间: 1000/960 = 1.04ms 用户用 IO 模拟串口的话,就可以计算出自己的时间是否在 3%的误差范围内

# 4. 播放的说明

# 4.1 指定曲目说明

- 指定曲目播放[按照物理顺序]
- 指定曲目播放[按照文件夹和文件名的名称]
- 指定曲目播放[按照文件名,必须在 MP3 文件夹下]

#### 1、按照物理顺序指定曲目播放:

需要按照下图的方法往 TF 卡中拷贝歌曲。先拷贝进设备的,编号为第一首,以此类推



#### 2、指定文件夹和文件名播放


详情请参考模块数据手册的"3.4.4指定文件夹播放"章节

3、指定 MP3 文件夹里面的文件名播放

详情请参考模块数据手册的"3.4.5指定 MP3 文件夹播放"章节

# **4.2 USB** 更新 **TF** 卡的说明

- 1、我们的模块是支持读卡器功能和声卡功能,也就是通过 USB 接口可以在电脑上操作 TF 卡,更新文件等操作,十分的方便。前提是保证模块必须供电。直接插入 USB 线缆即可。
- 2、有些客户采用 7805 的输出端给 USB 供电,当 7805 的输入端无电源输入时,直接插入 USB 线时,由于 7805 的存在,会把电脑的 USB 端口电源拉低,导致不能正常工作,解决方案如下:



# 4.3 带有文件夹的设备,文件物理排序说明





- 1、首先格式化 TF 卡, 依次放入 MP3 文件夹 --- TSY 文件夹 ---- [1.mp3~6.mp3]
- 2、最后播放的顺序是,现播放根目录里面的[1.mp3~6.mp3],再播放 MP3 文件夹里面的曲目,再播放 "5 文件夹"的曲目,最后播放"TSY 文件夹"的曲目

文件夹里面的排序,也是按照拷贝先后顺序,进行编号的,如上图:

1. mp3	编号为1
6. mp3	编号为6
0001回家.mp3	编号为7
40. mp3	编号为12
0100苹果-短信提示音.mp3	编号为18

3、也就是说文件系统,会先扫描根目录,将根目录排好序,再排序文件夹里面的曲目 文件夹的先后,就是按照拷贝进去的先后顺序

# 4.4 制作语音文件

- 1、原则上我们是不推荐客户自己制作音频文件的,因为我们的模块最大的特点就是播语音,并不能做到 TTS(文本转语音)。如果客户的语音文件比较小、并且变化频繁的话,我个人还是推荐使用现成 TTS 模块,虽然成本高,但是比较灵活
- 2、另外说一下 TTS, 常用的 TTS 模块可供选择的太多, 但是他们有二个缺点, 就是语音播报比较生硬, 音效不好、成本比较高。可能随着技术的发展, 这些都会得到改善, 但是目前还很难。现在的公交报站器, 都是先用人录好音再播报的, 所以听起来音效比较甜美。
- 3、我们自己制作语音文件,也是采用了 TTS 的软件来制作的,所以这样的应用环境,相对于 TTS 模块,我们能体现的就是成本优势了。下面看一下具体的制作方法

首先需要一个软件,我们提供这款软件:



看一下软件的主界面:



软件里面需要输入的需要的语音信息"你好",点击播放之后,就可以听到"你好"的语音。如果有多个语音文件需要制作,就都按照这种方即可。


4、该软件不需要安装,直接解压就可以使用,但需要注意的是,需要查看软件的使用日期,因为我们现在使用的是官方提供的试用版本的软件,为了能够试用,如果过期就需要修改一下电脑的系统时间,见上图:

原本的时间是: 20130428

# 5. 注意事项

# 5.1 模块供电说明

- 1、我们的模块,供电的范围是 3.3V--5V。一定不可以超过 5V,否则会造成模块的永久性损坏。
- 2、我们的模块,是音频类的产品,对电源的纹波是有要求的,建议用户最好使用线性电源[带变压器的电源],或者使用 7805 之类的线性稳压芯片供电
- 3、参考电路如下




7805 后一级最好增加一个二极管,这里的 4148 其实并不是最合适的,因为 4148 的正向电流只有 500MA。如果我们后级的功放功率过大,会导致 4148 永久性损坏。这里选用 IN4001 或者 IN4007 才是最合适的。

- 4、很多用户在应用过程中,往往很多供电是 12V 或者 9V,如果用户使用 7805 之类的线性稳压 IC 时,一定要注意芯片的发热,线性稳压 IC 的原理,基本上都是将多余的电压以热量的形式表现出去。举个例子,假如 12V 输入,经过 7805 之后,压差为 7V。假如后级的耗电流为 200MA,那么 7805 产生的热量就是 1.4W,这个热量就很烫手了,会导致 7805 过热自保护,所以这样的硬件设计是很不合理的。
- 5、我们推荐的 8002 功放芯片,可以推动 3W 的喇叭,峰值电流可以达到 800MA。用户可以想象一下,如果是 12V 供电,7X0.8 = 5.6W。这样的热量足够把手烫起泡了,7805 芯片最多工作半个小时后,就会自保护。

# 5.2 模块低功耗说明


- 1、我们的模块,由于自身的低功耗功能设计得不是很合理,最小的待机电流都需要 1MA。
- 2、所以我们建议用户以控制模块供电的方式,来做到模块的低功耗,参考电路如下:

通过外部 MCU 的 IO 来控制模块的供电,这样可以做到不需要解码的时候,可以完全切断模块的供电,需要的时候再进行供电。



# 5.3 TF 卡的供电走线说明

1、用户在 TF 卡或者 SD 卡的供电走线方面一定要注意,如下图:



我们给出的参考原理图, TF 卡的供电,是 3.3V 经过 4R7,再经过一个 106 的瓷片电容,最后再给卡进行供电。

- (1)、4R7的电阻是防止插入卡的时候,因为瞬间电流过大,导致芯片复位,如上图的R16。
- (2)、106的电容也是一定不能省的,原则上是越靠近卡座越好,如上图的 C9。
- (3)、注意走线,一定是先经过 4R7,再经过 106,最后到卡座的。

# 5.4 模块其它说明

- 1、模块支持 MP3、WAV 两种格式的歌曲播放,其它格式的歌曲暂时不支持。
- 2、只要 U 盘或者 SD 卡, 里面有 MP3 或者 WAV 文件, 就可以正常播放, 不需要对 U 盘或者 SD 进行任何设置。客户有些是直接拿手机里面的 TF 卡做实验, 建议要现格式化一下, 否则会出来一些奇怪的现象。
- 3、如果需要接耳机的话,需要连接 3 根线,DAC 输出两根线,再加一根地,即可插入耳机。
- 4、如果需要接喇叭的话, MP3-TF-16P 直接按照模块的数据手册, 接到指定管脚即可, 不分极性。
- 5. 如果在锂电池供电的情况下,出现插 U 盘不播放的问题,应该是供电电压不足。
- 6、MP3-TF-16P 模块自带 3W 的功放,外接的喇叭负载不可超过 3W。否则会造成模块的功放部分 永久损坏
- 7、如果直接外接 DAC 输出的话,请注意耳机的负载,默认是 16 欧姆的。负载过大,请不要长时间接入,否则造成模块的永久损坏。市面上的耳机默认是 16 欧姆或者 32 欧姆。包括手机或者 mp3 播放器配套的耳机,在这里均可直接使用。我们的模块是不是 PWM 输出,所以不可以直接驱动小喇叭,必须加功放。
- 8、很多系统中都是采用 12V 供电,后级采用 7805 进行稳压,再直接供给模块使用,这种方式是可行的,只要注意好 7805 的稳定输出,以及滤波,模块就可以正常稳定工作
- 9、如果用户使用低于 1G 的 TF 卡时,建议将卡格式化为 FAT 文件系统。因为市面上有些小容量的卡,对 FAT32 的文件系统支持不好。

# 5.4 常见的接口说明

- USB2.0 接口
- miniUSB 接口
- microUSB 接口
- 音频线和音频座
- TF卡座

# 1、USB2.0 接口




# 2、miniUSB 和 microUSB 接口





# 3、micro usb 接口

# 手机 micro USB 数据线 接线图



Pin	名称	线的颜色	描述
1	VBUS	Red(红)	电源正5 ∨
2	D-	White(白)	数据线负
3	D+	Green(绿)	数据线正
4	ID	none(无)	分为A和B两种接口 A:与地线相连 B:不与地线相连
5	GND	Black(黑)	信号地线

对于用户使用 Microusb 或者 Miniusb 的时候,一定要弄清楚,这根 usb 线是否为充电线,因为有的线,里面其实只有两根线,就只有电源和地。那么用在我们的 MP3-FLASH-16P 等模块上就是不合适的。

# 4、音频线和音频座子



耳机插头





耳机插入,检测脚对地短路

#### 5、TF卡座

- 外焊自弹式
- 外焊非自弹式
- 内焊固定非自弹式

# 5.1、外焊自弹式





最左边的为第一脚。这种卡座最方便,这种卡带 GPIO 检测,也带 CLK 检测,还可以用 CMD 检测。使用最为广泛,且单价成本最低的卡槽

# 5.2、外焊自弹式




这种卡带 GPIO 检测,也带 CLK 检测,还可以用 CMD 检测。

# 5.3、内焊固定非自弹式

microSD C	ARD
Pin No.	NAME
P1	DAT2
P2	CD/DAT3
P3	CMD
P4	VDD
P5	CLK
P6	22V
P7	DATO
P8	DAT1





这种卡不带 GPIO 检测,也不带 CLK 检测,只能采用 CMD 检测。此卡座的特点是内焊式,可以完全的固定好 TF 卡。最好用于工业方面

# 5.5 常音频的杂音处理

音频的杂音主要在以下三点:

- 1、芯片 DAC 输出的杂音
- 2、功放芯片避免杂音
- 3、电源纹波产生的杂音

### 5.5.1 DAC 输出注意事项

音频输出比较麻烦的地方,就是出声音和关声音的时候,有一些杂音。好的电路和软件都是在想办法避免这些杂音。因为 DAC 的输出开启和关闭,再加上后级的电容充放电,出现杂音是非常正常的,我们只需要本着一个原则,就是尽量避开这些杂音,或者将这些杂音掩盖,让人耳听不到即可。这个杂音的具体表现就是"po"的一声

通常音频的输出分为两种接口,一种是 PWM 输出,一种是 DAC 输出


#### 2. PWM 输出

这个基本上是低端的语音芯片常用的接口,他的好处就是可以直接推动 0.5W 的喇叭,而不需要外接功放 缺点就是音质差,因为这个 PWM 输出就像我们的 MCU 的 IO 口模拟输出,采样率是很低的

#### 3. DAC 输出

这个是主流的音频输出,就像我们的手机耳机接口、平板等等,都是 DAC 输出,因为专业的音频解码芯片都是 DAC 输出,并且 DAC 的位数越高,音质也就越好,我们的 DAC 是 24 位,音质是有保障的劣势,就是不能直接推动喇叭,而需要增加功放芯片,但是可以直接推动耳机

- 1、只要是 DAC 输出,均会有这样一个问题,就是芯片的 DAC 打开,会有一个瞬间的"po"音,这个是没办法避免的,但是可以有方法让人耳听不到这个声音。解决方如下:
- 4. 在 DAC 的输出增加静音电路
- 5. 增加一个功放芯片




(1)、上图采用的是增加一个三极管、2 个 mos 制作的静音电路,用 MCU 的一个 IO 口作为控制脚。上电的时候,

将 MUTE 脚拉低或者高阻,这样两个 MOS 就导通,这样 DAC 输出就没有声音,等到 DAC 初始化完毕之后,再将 MUTE 置高,这样 DAC 就打开了,就可以输出声音。这样做的目的就是为了让人耳听不到这个 po 音 (2)、方案二就是增加一个音频功放,像 CS8002 等等,因为这些芯片都有一个静音脚。方法是,在芯片上电的时候,就让功放静音。等到 DAC 初始化完成,并且播放音乐的时候,再将功放打开,这样就避开了 DAC 开启的 "po"音,或者说将这个 po 音复合到音乐中去了,人耳感觉不到

#### 市面的上的几乎所有音箱都是采用这两种方法中的一种

- 2、DAC 输出的两种参考电路,两种电路均是可行的,但是用电解电容的话,一些 po 音是比较难调试出一个好的效果,我们推荐第二种电路,也就是下图的有图
- 6. 用电解电容隔直
- 7. 用瓷片电容+电阻隔直



- (1)、左边的图, DAC 输出经过电解电容隔直, 电容 C1、C2 将决定低音的效果。电容越大, 低音效果越重, 而 R1、R2 是为了消除耳机插入的瞬间"啪啪声"
- (2)、右边的图, DAC 输出隔直电容为 10uF, R1、R2 可加强低音的效果, 也是我们推荐的电路。

### 5.5.2 功放参考消除杂音

功放的种类太多了,什么数字功放,A类、B类、D类、AB类等等,但实际上很多时候对音质要求不是超级高的场合,压根就不需要考虑这些,我们这里主推的还是 CS8002,简单、便宜。性价比非常之高,但是大功率的场合还需要选择其它的,譬如: TDA系列。下面我们就说两点。

#### 8. 电路详解

#### 9. 注意点


### 一、概述

TC8002D 是一颗带关断模式的音频功放 IC。在 5V 输入电压下工作时,负载( $3\Omega$ )上的平均功率为 3W,且失真度不超过 10%。而对于手提设备而言,当 VDD 作用于关断端时,TC8002D 将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ 仅为 0.6uA。

TC8002D 是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放 IC。所需外围元件少且在 2.0V~5.5V 的输入电压下即可工作。

### 二、功能特点

- ▶ 无需输出耦合电容或外部缓冲电路。
- ▶ 待机电流 0.6uA。
- ▶ 稳定的增益输出。
- ▶ 外部增益设置。
- ▶ 封装形式: SOP8、SOP8-PP、DIP8、MSOP8。



- 1、上图的电路中,关键的参数就是 C17 和 C20.这两个电容,建议用户按照电路给出的参数,否则会有一些 po 音或者断音,另外 R11 和 R12 是用来调整功放的放大倍数,计算方法就是 A=2\*(R12/R11)。另外在空间允许的情况下,电源的 C9 可以采用大一些,譬如 100uF 的电解电容。R10 的存在是为了芯片上电的瞬间是静音的,这样可以减小杂音
- 2、用户在使用此功放的时候,要自己摸索一下,何时开启功放,何时关闭功放,这个也是为了避免一些"po"音
- 3、针对一些没有静音控制脚的功放芯片,有两种解决办法,一种是通过 mos 管控制芯片的供电,第二种就是通过控制信号源,不需要声音的时候,通过 mos 管直接拉到地,需要声音就断开 mos 管的控制。同样需要一个 MCU 的 GPIO 进行控制

### 5.5.3 电源纹波

测试音频电路的底噪最好的办法是在设备[TF卡或者 U 盘]中放一段"静音"文件,正常的情况下, 我们听到的应该只有"功放的白噪声",就不会有其它的声音了 [白噪声:指的是没有规律,声音很小,很空旷的那种声音]

- (1)、如果电源不干净,出现的效果就是"丝丝丝丝"或者"吱吱吱吱"这样有固定频率,很规则的声音。这个就说明电源不干净,需要对电源进行相关的处理。这个地方是很考验电路的掌控水平的
- (2)、因为在常规的应用中,我们可能都会用到 7805 等等这样的线性稳压 IC。电源当然会比较干净,效果也会比较好
- (3)、如果在一些电流较大的情况下,线性稳压芯片就不适用了 这个时侯就需要 DCDC。这里就会有一些噪声产品,也就是电源的纹波,这里需要用心处理好,网 上可以参考的办法也有很多,我们也就不详细说明了

如果我们想测试功放是否失真,可以在设备中放一个 1KHZ 的正弦波文件进行播放。可以很明显的区分,是否失真

一般的功放应用都会选择失真的,如果不失真的话,功放的声音就比较小,可以在一定的范围内失真,这个是允许的。具体失真到什么程度,需要用户自己去测试和调整

# 5.6 客户问题集锦

#### 1、上电电源指示灯不亮

==>注意查看供电接口是否正确。是否是接在 4.2V 供电端口了,如果电源接口正确,指示灯还是不亮,看一下工作指示灯是否闪烁,如果都不工作,说明要么电源有问题,要么模块有问题。--- 针对 MP3-TF-16P 模块

#### 2、电源指示灯和工作指示灯均正常,但是没有声音

==>检查一下 DAC 输出线是否连接正确,再拔卡插卡试试。--- 针对 MP3-TF-16P 模块

#### 3、通过串口发送的命令,模块没有反应

==>先根据手册里面提供的测试命令,测试一下串口软件的配置,确定这些配置 OK 之后,再自己指定一些命令,如果命令没有被执行,并且也没有反馈信息出来。就说明模块 RX 管脚没有连接好,或者模块损坏。

#### 4、上电之后,没有收到模块发出的初始化数据

==>首先检查串口软件的设置是否正确,波特率是否为 9600,和电脑的接线是否牢固。再检查模块和电脑的串口连线是否交叉,必须是 RX--TX TX--RX。

#### 5、MP3-TF-16P 外接喇叭之后,声音偏小

==>我们的 MP3-TF-16P 和 MP3-FLASH-16P 模块都是上电默认音量最大的,也就是 30 级。MP3-TF-16P 最大支持 4 欧姆、3W 的喇叭,音量实际上是不小的。市面上的很多手持的小音箱的声音大小其实和我们的一样。唯一的区别就是,别人的喇叭有完善的模具进行环绕,而单独接一个空喇叭,声音自然会小,用户可以按照右图的方式握住喇叭,会发现声音会变大很多。所以为什么喇叭都需要一个音腔



# 6、完全按照我们的给出的 STC 的例程,下载进去之后,模块就是没反应

==>首先检查您的 MCU 的晶振是否为 11.0592.因为我们给出的例程,芯片是通过 11.0592 来设置波特率的再检查串口是否为交叉连接。还可以通过电脑的调试助手来查看模块的工作是否正常。

#### 7、通过串口发送播放指令,模块可以工作,但是有很大的杂音

==>有的朋友使用的是 avr 单片机,将串口设置为"推挽输出",此时就会出现播放有很大的杂音问题。建议用户将MCU 的串口设置为弱驱。

#### 8、我们使用你们的方案,产品时要出口至欧美的,MP3 专利费我们交了吗

- (1)、MP3 芯片专利已经过期了.尤其是在中国,另外基本上 80%的国家的 MP3 解码专利都已经到期了。除开小部分国家,如意大利等等,用户可以自行到专利网进行查询。
- (2)、如果产品出口至需要 MP3 专利的国家,请让客户自行寻找代理商,缴纳一定的费用。因为我们的芯片是不包含 MP3 的专利费的。
- (3)、我们的芯片已经热销至中东、欧洲等国家。目前为止还没有因为 MP3 专利问题产生矛盾,所以请用户朋友自行斟酌,

- 9、使用 MP3-TF-16P 模块时,发现 TF 卡里面的音源,前面的一截,大概 50MS,都没有播放出来 ==>我们的 MP3-TF-16P 模块使用的功放,是受主控控制的,播放时,功放打开,暂停或者停止时,功放关闭。由于开始播放时,功放的打开是需要一定的时间,所以会出现音源的前面一点点播放不出来。解决办法有两种
- (1)、可以把我们的 MP3-TF-16P 模块的功放芯片的第一脚,直接跳线到地。不建议
- (2)、可以在需要播放的音源前端,添加一个 500MS 的静音,可以使用"Adobe Audition CS5.5.rar"或者 "HA\_GoldWave566\_HZ.rar"软件进行处理。可以在我们的百度云分享地址直接下载这些工具软件。