产品介绍

铜雀智能墙壁开关使用 ZigBee 无线通讯协议，在不改变布线的情况下，即可替换传统开关，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。

*** 示意图为2路开关，实际按键数目以实物为准。**


按键
指示灯
指示灯
按键
按键
指示灯
指示灯
按键

ZigBee 模式指示灯说明


指示灯
指示灯
指示灯
指示灯

指示灯状态	快速闪 （每秒闪10下）	正在连接附近的家庭中心
	慢速闪 （每2秒闪1下）	连接家庭中心成功
	中速闪 （每秒闪4下）	连接家庭中心失败

开关状态指示灯说明


指示灯
指示灯
指示灯
指示灯

指示灯状态	白色常亮	连接的负载设备通电
	黄色常亮 或熄灭	连接的负载设备断电

针对不同路数的墙壁开关，此指示灯具体功能存在差异：例如两路墙壁开关，左下与右下两枚指示灯用于指示开关状态，其余按键指示灯在交互中会闪烁起到操作反馈的作用。

需要配置断电时状态指示灯为熄灭或黄色，可通过快速单击开关上任意的负载按键5次进行切换。

安装示意图


火线(L)
零线(N)
L L1 L2
单火线墙壁开关
火线(L)
零线(N)
零线(N)
L L1 L2 N
零火线墙壁开关

1. 安装之前，确保已切断电源；
2. 对照后壳孔位完成接线，拧紧接线螺丝：L孔接火线，N孔接零线，L1/L2孔接电灯导线；（以2路开关为例）
3. 用螺丝将墙壁开关固定在墙壁接线盒中，装回墙壁开关前面板。

*** 负载功率请参见10页附表参数规格。**

*** 墙壁开关不同型号存在差异，接线孔位以实物为准。**

下载安装APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加墙壁开关。

添加 ZigBee 模式设备


设备
添加设备
添加设备
场景 设备 消息 我的
添加设备
正在扫描新设备
请长按设备的按键
场景 设备 消息 我的
添加设备
正在扫描新设备
请长按设备的按键
发现一个新设备
墙壁开关
添加

1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”页面；
3. 接通开关电源，指示灯闪烁；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

恢复出厂设置



1. 开关已通电；
2. 连续点击任意按键3次后按住该按键直到指示灯闪烁后松开；
3. 开关的配网信息被清除，可重新添加。

联动功能推荐

（在HomeKit中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用）



一键控制多个灯、插座、窗帘。

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

联动功能推荐

（在HomeKit中，联动功能需满足注意事项二的条件方可使用）



绑定感应开关（或其它墙壁开关），实现双控。

参数规格

产品类型	单火	零火
阻性负载总功率 （AC 220V）	5W≤,＜500W	＜2800W
容性感性负载总功率 （AC 220V）	5W≤,＜200W	＜500W

常见负载规格参考

负载设备类型	阻性划分
LED 灯具	容性
节能灯/日光灯	容性
白炽灯/钨丝灯	阻性
电热水器	阻性
浴霸	阻性

（仅供参考，以设备原厂标注为准）

参数规格

产品尺寸：86 x 86 x 35mm
工作温度：-10- 65 ℃, 湿度≤80%
工作电压：110-220V AC 50/60HZ
执行标准：GB/T-26572-2011

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅（Pb）	×	×
汞（Hg）	○	○
镉（Cd）	○	○
六价铬 (Cr,VI)	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

10

质 保 卡

铜雀智能墙壁开关三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对铜雀智能墙壁开关实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Terncy

Tochoy 铜雀

智能墙壁开关使用说明书

V1.0 版本

Works with
Apple HomeKit