

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN HƯNG HÀ


302 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Website: https://tanhungha.com.vn

Tel: +84 (24) 3 2127673

Hướng dẫn sử dụng Inspect RFID SoftWare



I. Tổng quan hệ thống



Chức năng:

- Nhận data từ thiết bị đọc RFID qua truyền thông serial
- Phân loại phát hiện các Data lỗi, trùng lặp.
- Phát hiện Data không có trong file excel được input trước
- Thống kê số lượng data OK/NG
- Lưu DataBase, Log, xuất file Excel



II. Hướng dẫn chương trình Inspect RFID

• Chạy chương trình trên màn desktop




• Giao diện chương trình: gồm 2 chế độ Normal và DamCaMau



II. Hướng dẫn chương trình Inspect RFID

Chức năng Normal

- Nhận data từ thiết bị đọc RFID qua truyền thông serial
- Phân loại phát hiện các Data lỗi, trùng lặp.
- Thống kê số lượng data OK/NG
- Lưu DataBase, Log, xuất file Excel






II. Hướng dẫn chương trình Inspect RFID


Chức năng DCM:

- Nhận data từ thiết bị đọc RFID qua truyền thông serial
- Phân loại phát hiện các Data lỗi, trùng lặp.
- Phát hiện Data không có trong file excel được input trước
- Thống kê số lượng data OK/NG
- Lưu DataBase, Log, xuất file Excel



1. Tổng quan giao diện


- Auto: Chạy chương trình
- Manual: Chạy test các kết nối Com
- Manager: Cấu hình các biến trong chương trình
- Log: Xem Log chương trình
- Exit: Thoát chương trình





1.1. Auto Tab

- Vận hành các thao tác:
 - o Chay/dùng/reset chương trình
 - Hiểu được các chức năng, chế độ chạy





1.1. Auto tab

A. Vận hành chức năng Normal – Chọn Function Normal




START

IQC flushed

OQC flushed

IQC buffer


OQC Chart




1.1. Auto tab


B. Vận hành chức năng DCM - Chọn Function DCM








1.1. Auto tab




1.2. Manual Tab

- Test kết nối COM





- Quản lý các thông số





A. Run Param

∨ DataBase	
ConnectTimeOut	5000
MongoClient	mongodb://localhost:27017
mongoFlushIntervalMs	3000
∨ Device	
Baudrate	115200
COM_IQC	СОМ9
COM_OQC	COM5
PathFolderSaveFileExcel	C:\Users\Windows 11\Desktop\Excel_RFID

Thành phần	Chức năng	Ghi chú
ConnectTimeOut	Thời gian Timeout connect với DataBase(DB)	Để mặc định 5000
MongoClient	Dia ammermenile DD	Đang để là chuỗi kết nối mặc định để truy cập MongoDB cài đặt trên máy cục bộ (localhost), sử dụng cổng mặc định 27017.
mongoFlushIntervalMs	Cha ki gar adta len 25 (ms)	Để mặc định 3000
Baudrate	Tốc độ giao tiếp giữa thiết bị RFID và máy tính qua giao thức RS232	Set theo tốc độ của thiết bị RFID, nếu sai sẽ không nhận được data (mặc định 115200)
COM_IQC	Cổng giao tiếp của đầu IQC (RS232), ở Mode DCM sẽ lấy cổng này làm cổng giao tiếp	
COM_OQC	Cổng giao tiếp của đầu OQC (RS232)	
PathFolderSaveFileExcel	Folder chứa file Excel xuất ra khi chạy mode DCM	Người dùng có thể thay đổi đường dẫn phù hợp



B. Dev Param

Thành phần	h phần Chức năng Ghi chú	Ghi chú	∨ Common Param		
			ignoreDataBas	e	False
IgnoreDataBase IgnoreIQC IgnoreOQC	Không sử dụng DataBase Không sử dụng đầu IQC Không sử dụng đầu OQC	Để test khi không sử dụng , không tự ý sửa sang true	ignorelQC		False
			ignoreOQC		False
			∨ Excel DCM		
	Mặc định: false		col1		STT
ExcelDCM: col1->col5	Đầu mục của template file excel DCM, sai format phần mềm sẽ cảnh báo		col2		Mã Qrcode
			col3		EPC
Validation: LengthNG	Cài đặt ngưỡng NG của data, khi data có độ dài bé hơn hoặc bằng ngưỡng này thì sẽ NG		col4		TID
			col5		10 ký tự in dưới QRCode
Lavavit	Wiele the usin Name Adia as a relative reason	Vb 2 4b ↑ . ↑	Layout		
Layout	Kích thước Max- Min của phần mềm	Không thay đổi	> LayoutMax		100, 1500
			> LayoutMin		400, 1050
Logging Param MaxLine	Log Listview tự clear sau khi đạt MaxLine	Không thay đổi	 Logging Parar 	1	
			hideDate		True
			maxLine		1000

Validation

LengthNG



C. Dev Param


~	Misc	
	delayHeatbeat	1000
	timeAutoSaveExcel	10000
	timeLoopChart	1000
	timeLoopCOM	50

Thành phần	Chức năng	Ghi chú
1.delayHeatbeat	Thời gian định kỳ kiểm tra các kết nối	
2. timeAutoSaveExcel	Chu kì lưu file excel	
3.timeLoopChart	Chu kì update Chart	
4. TimeLoopCOM	Chu kì chương trình cập nhật data lên giao diện	



1.4. Log Tab

- Xem lại data đã lưu và xuất file excel



1.5. Log Tab

Chọn ngày cần xem log

Chọn loại log cần xem

Scan để show các cuộn đã chạy trong ngày

Nhập tên cuộn sau đó Scan để show các cuộn chứa chuỗi vừa nhập

Hex to Ascii EPC để chuyển đổi EPC theo định dạng Hex sang Ascii khi export excel



Refresh để show data trong cuộn được chọn lên giao diện

Export Excel để xuất bảng data hiện tại ra file Excel



Contact Us



- info@tanhungha.com.vn
- www.tanhungha.com.vn
- 🐯 84 24 2312 7673 (GMT+7)
- Vietnam: 302 Phu Vien, Long Bien, Hanoi, 10000



